

تخطيط المدن

د*کتورمہنیں* اُحہدخالدعکلامر

1114

الناشر مكتبة الأنجلو المحرية ١٦٥ شاري محجد فريد - القاهرة

تخطيط المدن

مقتمة

تمانى معظم الدول وعلى رأسها الدول النامية من زيادة عدد سكان المدن نتيجة الزيادة الطبيعية و مجرد أهل الريف المستمرة إليها ، وقد ترتب على نلك أن إمند العمر ان داخل وخارج حدود المدن بمدلات تقوق مدلات التنمية ، وكان من أثار هذه الإمتدادات تعقد المشاكل القديمة المدنية وخاق مشاكل جديدة منها : إرتفاع سعر أرض الحضر إرتفاعا كبيرا - ونقص الإسكان - وإنتشار الأحياء المتدهورة ولاسيما في وسط المدنية - والنم العشوات على الحدائق والمساحات المفتوحة - والمتساكل الإجتماعية وتداخل المدنية وعلى رأسها البطالة - ومشاكل التلوث بأنواعه المختلفة : الهواء والماء والشوضساء والنواحي

ويهدف علم تخطيط المدن إلى حل هذه المشاكل عن طريـق الأغذ بأسلوب التخطيط السـليم لتوفير بيئات مسالحة للسكن والمعل والترفيه ، تودى وظيفتها على الوجه الأكمل ، وفي نفس الوقت تكون بيئـات جميلة وجذابة ، وموضوع هذا الكتاب <u>تخطيط المدن و</u>يضم سبعة عشر بابا :

الباب الأول يتناول علاقة الهخطط العام بمجلس العدينة ووضعه بالنسبة لمهمانز التخطيط ، حيث أن عملية. انتخطيط العمراني وظيفة حكومية والزبون الأساسي لها أعضاء المجلس.

الباب الثاني كلمة عن بعض رواد تخطيط المدن في العالم ونظريات التخطيط.

ويتناول الباب الثاثث تعريف المخطط العام وإستعمالاته وخصائصه وإجراءات تحضيره ومحتوياته وكيفية. تنظمه.

الباب الرابع يتناول رسم السياسة العامة وتحديد أهداف التنمية العمر انبة ومخطط السياسات.

والأبواب الخمسة التالية (٥ - ٩) توضح كيفية جمع المطومات والحقائق والمباحث العيدائية للمدينة المطلوب تحضير مخطط عام لها:

فيتناول اليذب الخامس دراسة الخلفية التاريخية المدينة ، والدواسل التاريخية التى تُثرت على تتمية المدينة. والباب السادس عبارة عن الدراسات الإقليمية التى تشمل علاقة المدينة بالقرى المحيطـة بها ووضع المدينة. بالنسبة للإقليم الذى تقع فيه.

البياب السابع – الدراسيات البيئيية – وهي دراسية ميدانية عن طبيعة موقع المدينية البجغرافي والنواحسي الطويوغرافية والجيواوجية والمناخ والمياه والثروات الطبيعية والفطاء النبائي للأرض المحيطة بالمدينة. والباب الثامن – الدراسات العمر البية – وهي دراسة إستمعالات أرض الكلة المبينية والأرض الفضياء ومالة العباني ومستوى البيئة العمراني والنواحي الجمالية وأسعار الأربض والرسوم البلدية وصدورة حياة الحضر الذي يفضلها السكان ومباحث عن شبكات الطرق والعرافق العامة .

والباب التاسع عبارة عن درنسة لِجتماعية اِلقصادية للمدينة وتشمل السكان والخدمات العاصة والقوى العاملة والأنشطة الإقتصادية.

ويلي جمع طبيانك وعمليات المباحث المبداحث العبدانية للمدينة موضوع الدراسة - التي تمت في الأبواب السابقة -الدراسات التحليلية ، وتضم الأربعة أبواب الثالية (١٠ - ١٣) وهي :

الباب المعتمر دراسة العوامل الإجتماعية والإقتصائية وعناصر المنفعة العامة التي تؤثر على إستعمالات أرض الحضر ، وهي دراسة نظرية تقيم على أساسها الأوضاع الحالية لإستعمالات الأرض المختلفة ، تتحديد متطلبات المكان والعساحة لكل إستعمال :

والباب الصادى عشر يناهش الأسمى والمعدلات التخطيطية - متطلبات المكان والمساحة للإستعمالات السكنية.

والباب للثانى عشر الأمس والمعدلات التخطيطية للإستعمالات التجارية والصناعية .

والباب الثالث عشر متطابات المكان والمساحة للخدمات العامة .

لُما الباب الرابع عشر والخامس عشر فهما عبارة عن تخطيط النقل وشبكات المرافق العامة .

وبعد إجراء فتحلولات وتحديد متطلبات المكان والمساحة لكل فستعمال تأتى مرحلة تصميم المغطط العام التي أفرد لها الباب السادس عشر ، وقد قسعت مراحل التصميم بصفة عامة إلى ثلاث مراحل : مرحلة اقتصميم المبدئي - شرمرحلة الإسكتشات ثم إخراج تصميم المخطط العام في صورته النهائية.

أما الباب السابع عشر فهو عبارة عن كلمة عن التصميم العمراني الذي يأتي بعد مرحلة تحضير المخطط العام .

المؤلف ...

تخطيط المدن الفهرس

رالم الصنفحة	
1	الباب الأول : مجلس المدينة وجهاز التخطيط
٣	مجلس قمدينة
٧	- جهاز التخطيط
10	الباب الثاني : رواد التخطيط ونظريات التخطيط
	هيبودامس - بكنجهام - كاميلوسيتي - سوريا متى - لينزار هوارد - ريموند يونين -
	تونى جرانيير - سير باتريك جندز - بيئر كوربوتكن - دانيال برنهام -
	لوکوربوزبیه - هابرزیمر - میلیوتین - فرانك لوید رایت - جودمان - شتین
	ورايت - گلارنس بيرري - أيريك جلودن – جاستون بلرديه – هـانزرليجوف –
	دو کسیانس
**	الباب الثالث : المخطط العام : وظيفته - خصائصه - فجراءات تحضيره - محتوياته
£ ¥	 وظيفة المخطط العام بالنسبة الأعضاء مجلس المدينة
٤٧	 وظيفة المخطط العام بالنسبة للمستعملين الأخرين
٥,	- خصائمیه
or	 إجراءات الموافقة والإعتماد
o.A	 المحتويات والتنظيم
11	 الباب الرابع : رسم السواسة العاسة وتحديد أحداف التنمية مخطط السياسات
**	– أجداف التمية
YA	 السياسات في مراحل التغطيط
٨٣	 تكييفات مقترحة في عملية التخطيط
A4	الباب الخامس : الخلفية التاريخية - العوامل التاريخية المؤثَّرة في تنمية المدن
11	 التحول من حضارة الصناعات الحرابة إلى حضارة الصناعات الحديثة
44	 تطور التخطيط من محلى إلى إقليمي إلى قومي
1	 التطور في نظريات تغطيط المدن والوحدات التغطيطية
1.5	- الأرض وتطور التشريعات المنظمة لها
1.4	الباب السادس : الدراسات الإقليمية - المدغل الإقليمي
1.1	··
116	 المدينة في إسلار التضطيط الإقليمي الذي تقع فيه

	144	الباب السليع : الدراسات الهولية – طبيعة السوقع
	141	تجهيز الخرائط
	177	الموقع الجغرافي
	155	– التضاريس
	179	- المناخ
	184	الأزمنة للجيولوجية
	144	 التركيب الجهولوجي
	164	– التربة
	101	 الأنهار والوديان والمسطحات المائية
	104	 الفیضائات و تأکل السواحل
	301	- الماء الباطني
	100	 الثروات الطبيعية
	104	 النباتات الطبيعية والحيوانات البرية – الظورا والفرنا
	175	الباب الثَّامَن : الدرامات الصرائية – درامات إستعمال أرضى الحضر
	AFE	 مباحث إستعمالات الأرض - الكتلة المبنية
	145	- مياحث الأرض الفضاء
	140	 دراصة حالة المهاني ومستوى البيئة
	198	 دراسة النواهي الجمالية
	4 . E	 الوموم البلدية
	4.0	- أسعار ارض الحضر
	Y . A	 حياة الحضر التي يفضلها السكان
	Y-4	 المباحث الخاصة بالعلرق والشوارع
	***	 المباحث الخاصة بالمرافق العامة
	*11	البلب التفسع : الدرفسات الإجتماعية والإفتصادية
	410	– شنگان
	444	 الخدمات العامة
	777	- القوى العاملة
	727	 الأنشطة الإقتصائية
	707	الباب العاشر : العوامل المؤثرة على إستصال أرض المصر
	FAY	- العوامل الإقتصادية
•	***	- الموامل الإجتماعية
	777	- المنفعة العامة

171	الباب الحادي عشر: الأسس والمعدلات التخطوطية وللإستصالات الرئيسية
YVO	 الإستعمالات السكنية
4.4	 المجاورة السكنية
Y14	البلب الثُّلتي عشر : الأسس والمعدلات التفطيطية للإستعمالات التجارية والصناعية
TY	 الإستعمالات التجارية
TTE	- الاستعمالات الصناعية
TEV	البلب الثلث عشر : الأسس والمعدلات التخطيطية للإستصالات الأخرى - الخدمات العامة
TES	- الاستعمالات الترفيهية
404	- الخدمات التعليمية
TYO	- الخدمات السحية
774	الخدمات الإجتماعية
TA.	- الخدمات الدينية
TAE	- الخدمات الثقافية
791	· خدمات الأمن والاتصبالات
790	 مراكز الإدارات الحكومية
1.0	الباب الرابع عشر : تغطيط النقل
1 · Y	 مقدمة عن السفر في أرض الحضر
11.	 شبكة الشوارع والطرق
644	 خطوط السكك الحديدية ومحطاتها النهائية
573	 الموانى البحرية
£TA	– المعلزات
111	الباب الخامس عشر : المرافق العامة
101	- الماء
100	 المعرف الصنعى وصنوف ماء الأمطار
173	 - شبكة توزيع الغاز والكهرباء
171	 مكان خطوط المرافق تعت الأرض
17.4	— القدامة
EYT	- أحواش وجزاجات البلدية
£40	الجبانات

YY	يلب السادس عشر : تصميم للمخطط العام
EAY	 مرحة التصميم المبدئي - الإسكيم
EAS	 مرحلة الإسكنشات
141	 إفراج تمسهم المخطط العلم
655	يقِ السليع عشر : كلمة عن التصميم العرائي
٥٠٣	- الغراغ وتصميم العضر
0.7	 المدينة والمواد الخام التي تتكون منها
011	 الأمس والمعيير والنوق العام
316	- الإدراك البصرى
314	 عوامل التصميم
014	 عناصر تصميم المدينة
OTE	 الصورة الذهنية المدينة (كيفين لنش)
01.	 الإشتراطات التصميمية والمراجعة

غهرس الأثنكال

Subset	etas;	رقم
11	· الهوكل التنظيمي ثلادارة المحلية : على مستوى المحافظة والمدينة وإدارة تشطيط المدن	-1
35	 ميايتوس – المدينة التموذجية – واشتطن – باريس – المدينة الشريطية 	-4
44	· المدينة الحداثقية - المدن الضواحي - المدينة الجميلة - المدينة الصناعية	-4
_4.4	مدينة الغد – كالديكارخة – المجارزة السكنية – التضاعف الهندسي	-£
٧.	المدينة الواسعة الممتدة - المدينة عالية التمركز	0
4.3	البلوف الكبير – زاد برن – المدينة الإتحادية	-Y
**	المدينة ذات الخلايا مختلفة الأحجام - المدينة المضوية - التطور المرحلي للمدينة	-v
To	اسلام اباد – برازیلیا	-A
4.1	مضطط مدينة أمريكية ومخططان لمدينتين (٦٠ ، ١٧٠ ألف نسمة)	-9,
7.	- مقططان لاستعمالات الأرض بمدينتي بنر العبد والحمام	١.
7.4	 مخططان لشبكة الطرق بمدينتي كابول وميونيخ 	11
75	 المائج أمراكز المضر : مركز حضر بمدينة تورنتو وآخر بمدينة الاسنج (ميشيجان) 	14
43	 تطور المساقط الألقية للبلوكات والمساكن في عصر الثورة الصناعية 	١٢
47	 صوء حالة المدن : مدينة صناعية في بداية الثورة الصناعية وساحة ضخمة لوقوف السيارات 	1 £
4.4	 خط سماء التجمعات السكتية على مو التاريخ 	10
110	 أثواع الإثليم : بالليم ثنتن الكبرى والإليم الدلمًا بمصر 	11
117	- المخطط العلم الاعلم سي قا	14
114	 التوزيع التطرى للمدن وتطبيقه على جنوب ألمانيا 	١٨
111	 دراسة توزيع التجمعات السكنية - هابرزيمر 	11
141	 المسح الشامل اللازم التخطيط الإطيمي 	٧.
144	"- الخريطة الهندسية	4.2
144	 الخريطة الكنتورية وخريطة عوايد الملكية 	44
170	ا- مظاهر السطح في السودان	
1177	 - تأثير اقتضاريس على تخطيط الباوك السكني وشبكة الشوارع وشبكة المرافق 	
144	 - تأثير التضاريس على تخطيط منطقة سكنية بمدينة السادات 	40
127	 المرارة والمطر السنوى في يعس مدن الدول العربية 	
188	 التضاريس والمطر المنوى ويرجات حرارة نصل المعيف بولاية كاليفوزنيا 	
144	' دلول الغريطة الجهولوجية وتصنوف مكونات الترية	
107	 - شبكة الوديان بالأربن وكذا الوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه 	
101	۱- يونة نيانات طبيعية	
11.	·	
177	ا - الشكل العام ليسض المدن المصر بة	4.1

	-5-	
111	· المتطور العمراني لمدينتي الزفاريق وشيين الكوم	-11
١٧٠	· إستعمالات الأرض ثمدينتي الزقازيق وكفر الشيخ	-4.6
171	· إرتقاع المبشى في مدينتي الزقاريق وشبين الكوم	-70
175	· تقسيم أرض الحضر إلى خلايا لأغراض التخطيط	-1"1
174	· رموز إستعمالات الأرمض والألوان لكل إستعمال	-44
١٨٠	· وسمان لخريطة الأساس قبل وبعد إجراء المبلحث الميدانية طبها	-4V
YAE	· العيامت العيانية على أساس حصار الوحات السكنية وحلى أسلى العسامة الكلية للأرض	-4-4
144	· القهمات العقوانية بالقلمرة الكبرى	-f.
11.	والمبلوكات واسلع الأراضي بالتجمعات العشوائية بالقلعزة الكبرى	-61
116	· حالات المياني في منهنتي الزفازيق وسوهاج	-£¥
111	- القراغ : حجمه – مقاسه – نسبه	-14
194	واجهات متونتي نوريوزك وشيكاغو	-11
144	· نهر پذترق مدینة وطریق پختری غایة القرسای	-10
۲.,	· القراغ الخارجي : الشواوح الواسعة والميادين الملقوحة	
4.7	· الفضاط داخل القراغ : ألواع مختلفة من القضاط الإنساني	-14
Y . Y	· هوكل أسعار الأرض يلمدى العدن الأمريكية	
444	· تطور توزيع السكان في لِنجائزا وكنا توزيع السكان في بعض الدول الفامية	
AYA	· العاملون في الزراعة والخدمات والمستاحة	
441	· نسبة الإنفاق على الأوجه المختلفة حسب مهنة رب الأسرة وحجمها في مصر	
46.	تقدير هجم العمالة بإستخدام مصغوفة المدخلات والمخرجات وبإستخدام طرق التنبو للمختصرة	
AOY	· مقطور فهيكل أسعار الأراضى في إحدى المدن الأمريكية	
41.	· نظریات شکل المدن وتکوینها	
414	ورزة سلوك الإنسان على مستوى النزد والمجتمع	
444	الواع المساكن وتوسيتها	
YYY	ممكن مولف من شقة واحدة (في الهند)	
¥¥4	مهلي مكلي مقصمان الأمرة واحدة مقاسل وأخر مكسل (مسائولة)	
YA.	المرازة مكتبة	
440	ميل أشعة الشمس على الرأسي ظهرا ومولها على القشى والرأسي عند خط عرض ٣٠ درجية شمالا	-3.
444	 مسار أشعة الشمس داغل حجرة وبين مينيين – والمياني والطلال	-21
AAA	وردة الرياح - وهركة تيار الهواء وترتيب المهاني	
741	ورت الوقي عند حد الشارع إرتداد المجلى عند حد الشارع	
Y4 £	یرے حاصی سے سے حصر ح تکدس المیائی فی مدینة نیویزواف	
YSA	تدرج الكثافة السكانية على رجدة المسلحة (قدان)	
799	الكثافة البنائية وكثافة الإسكان على القدان بمدينة فيلادائنيا	

	,
• 1	🔨 ٢٧- شكل وتكوين المجاورات والكرة المجاورة السكنية عند "شتين"
'• *	→ ٦٨٠ التراغات : تقبهور مسلمة إسكان ومخطط لمجموعة سكنهة
7.4	- ٦٩- أساسيات تخطيط المجاورة السكانية
77	٧٠- تشطيط مشروع لسكان وجزء من مدينة نصر يضم عدة مجلورات
AA	۷۱ – سوق ومزکز تجاری
.40	٧٧- موقع مركز تجارى المجاورة وتخطوط مواقع المراكز التجارية
77	٧٣- توزيع المنمات التجارية وسوقين شهاريين
AY.	٧٤- سوق تجاري بمصدر الجديدة وآخر يلحد المدن الجديدة الإنجليزية
۲.	٧٥- توزيع وظائف المركز الرئيسي (وسط المدينة)
4.1	٧٦- تفطيط المركز الرئيسي (وسط المدينة) لمدينتين جديدتين البطيزيتين
71	٧٧- حوامل توطين الصناعة
44	٧٨- المنطقة الصناعية المغططة
£0	٧٩- تلوث الهواء وأثره على مسحة الإنسان
0)	٨٠- المسطات المانية الأغراس الترابيه
07	٨١ - مثال لتجشير ساحة للأطفال وتوزيع الخدمات الترفيهية بمنطقة سكنية
o A	٨٧ - تفطيط المسلمات الرياضية
11	٨٣- تفطيط موقع لرياض الأطفال وتوزيع دور العضانة بملطقة سكتية
15	٨٤- نموذج لمدرسة اپتدائية بمصدر وآخر مغترح بمعرفة اليونيسيف
11	٨٥- المكونات الرئيسية لتصميم المدرسة والموقع العام لمدرستين
A1	٨٠- مساقط أفتية ليمض المساجد
Ao	٨٧~ المكتبات العامة : مكتبتى نهويورك وأهنبوج
۱۷	٨٨- مجلس المدينة : دار بلدية ومركز حضر
11	٨٩- المركز الإدارة التقلقي في إبيدجان والمركز الحكومي في جانديكارخة
٠.٣	 ٩٠ تغطيط منطقتين سكنيتين بمدينة السادات تضم كل منها ٣ مجاورات
. 4	 ٩١- مبلعث البداية والتهاية ومبلحث المزوز عند تقاطع شارعين
11	٩٧- رحلات الفرد وكثلفة الرحلات
15	/ ٩٣- مستويك شبكة شوارع المدينة والمجلورة السكنية
El	 ٩٤ شارع رقبة الشنطة والتنوازع الأغزى ذات الليابات العسودة
14	م ٩٥- تفايلات وتقطاعات المنبوارع على مستوى واحد
٧.	🖊 ٩٦- تقلطعلت الطرق الرنيسية على مستويلت – وتوجيه العسائن على الشوارع الرنيسية الفرعية
44	 ٩٧ تجميع السيارات والمواقع المختلفة للجزاج
4.4	🖊 ٩٨- شكل شبكة الشوارع - وتسمية المشوارع
۲.	٩٩- مسقط ألقى لمحملة سكة حديد وسكة حديد العجار
rs.	٠٠٠ أ-نماذج لمضلطات بمين المواني وتضلوط مهناتين بحريين
£ .	١٠١- المعربات الجوية المختلفة وربطها بمبائى المحطف التهاتية المطارات

لام لاحتفادها مطالبين

¥133	۱۰۷-تغطيط مطارين
111	٣- ١- السطح للتغيلي المطار
107	\$ • ١ - الموقع العام لعملية مياه مرشحة وأخرى إرتوازية
103	١٠٥- تفطوط شبكة مياه شرب فتغذية منطقة سكنية
£0A	١٠١-شبكة صنرف منحي ومواه أمطار وتخطيط شبكة مجارى لصنرف منطقة سكنية
¥#3	١٠٧-تغطوط شبكة صدرف مياه الأمطار - وتخطيط شبكة كهرياء لتغذية منطقة سكنية
773	١٠٨- غطوط المرافق تحت سطح الأرض (مسقط أنتي)
477	١٠٩- غطوط العرافق تحت معطع الأرض (اطاع رأسي) - وغطوط الكهرباء الهوائية
£V.	 ١١-مواسير وغرف القمامة بالممارات السكنية
£A.	١١١-نظرية العدينة الشريطية والتلب وربط تكرة الثلب مع الشريطي
YA3	١١٧-أنظرية الإنتشار – وكوكية المتجمعات – والمدينة المركزية وضواحيها
EAT	١١٣-تنظيم الوظائف الرئيسية لمدينتين
EAE	١١٤-نقسيم المجتمعات للمحلية : بطيم للنن الكبرى ، ولجليم وادى رونوك بالولايات المتحدة
£A0	١١٥-مخطط مينتي لإكليم حضرى
EA'I	١١١-مقطط ميدئي لإتلام موسكو ومركزها
£5 ·	١١٧–مشلط مدينة واشنطن الإنجابيزية وتنسليط جزء من مدينة للدن
£51	١١٨-مخطط مدينة هاراو
£9Y	١١٩-المخطط العام لمعينة الزعازيق بمصر
7.0	 ١٢٠ التصميم الصرائي في الماضي : الفرساي - كاراسروه - ميدان القديس بطرس
	١٧١-أتواخ الكصموم : تصميم عاصير واحد وتصميم مشزوح
0 · A	۲۲۷ – الملمس والمنطح
01.	١٧٣-تغيير مظهر المبنى مع تغيير نقط الروية
110	١٧٤-القراغ المضرى : المحوزية والمقدرج
.70	١٧٥-أثواح مختلفة لأرضية المعينة
977	١٣١-شارع الشائزليزيه وبواؤنار بازيس
040	١٧٧-الشارح للمنحني (التشعر) بمدينة بات
270	178-يرنامج لتتمية شكل يصنري ليعض الشوارع
944	١٧٩-النسيج الممراني ليمض مناطق القلمرة
AYO	١٣٠-واههات مياني نطل على مسطحات ماتية
oT.	١٣١-ولجهات المهائي ~ حوائط الشوارع
071	١٣٢-التصب والمبقى الضغمة : كوس التصر وميني المجلس التشريعي بالبرازيل
977	١٣٣-الفراغ للمضرى : المواجز وتشكيل المسلمات المتفولة
070	136-رموز الأنسجار المختلفة الأتواع في المسقط الأتني وسور من التبلتات
270	١٣٥-التسميم المصرى لمنطقتين سكنيتين بمدينة السادات تضم كل منطقة ٣ مجاررات سكنية


قهرس الجداول

المناد	رقم الجنون
16.	١- خصائص الرة ومرعة الرياح وتأثيرها على الياس
117	٧- التنسيم العام للزمن الجيولوهي
141	٣- مساحة الإستعمالات المختلفة (نموذج)
111	 تأسيم البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة بها إلى مستويات
111	 معدلات الثمو السنوى في بعض الدول ١٩٩٥ م
44.	 ٣- تطور معدلات المواليد والموايف والزيادة الطبيعية في مصر ٤٠ - ١٩٩٥ م
17.	٧- نسبة المكان قال من ٥ وأكثر من ٦٠ عام ١٩٩٣ م
141	 ٨- نسبة الأطفال للأعمار المتعلقة بالتعليم في يعيض الدول الصناعية والقامية
115	 ٩- معدلات الزواج والطلاق في بعض الدول ١٩٩٣ م
3 7 1	• ١- نسبة الأسر المكونة من فرد أو إنتين والأسر المكونة من أطفال عام ١٩٩٣ م
170	 ١١- توزيع السكان حسب حجم الأسرة في مصدر والولايات المتحدة
0 F 1	١٧- النسبة المقوية للأميين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ علم في بعض الدول علم ١٩٩٣م
144	١٣- النسبة المتوية لمسكان الحضر في بعض الدول عام ١٩٩٣ م
۳.	1 1- توزيع الأسر حسب الدخل في أحد المدن الأمويكية
4.4	١٥- تُوزيع الأسر في هي سكني بعدينة أمريكية حسب هجم الأسرة ودخلها السنوي
101	١٦- توزيع الأقشطة الاقتصافية في المدينة (س)
401	١٧- توزيع القوى العاملة في مدينة أمريكية تبعادها ١٧٠ألف نسمة
34	١٨- المصافة والزمن بين المسكن والأنشطة المختلفة
	19 - المساحة الكلية لقطعة الأرض المطلوبة للمبنى السكنى المخصص الأصرة والأسرتين حسب نوع
45	المسكن
	٧٠- مساحة الوحدة السكنية ونصيب الأسرة من مسلحة الأرض المقام عليها العسارة حسب عدد
40	الأدوار (الطوابق)
40	٣١- توزيع مسلحة الأرس المخصصة للأسرة على الإستعمالات المختلفة حسب عدد طوابق العمارة
4%	٧٧- كاللهة الإسكان الصنافية - المرغوبة والحد الأقصى لها - حسب توع المسكن
	23- توزيع الأسر في حي سكني حسب نوح ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة
	٢٤- توزيع مصلحة أرض الإستعمالات السكنية في حي سكني حسب نوع ومستوى المسكن وحسب
••	حجم الأصرة
	٢٥- مفردات نصيب الأسرة من مساحة الأرض في مجاورة سكنية تعدادها ٥ (لاف نسمة حسب نوع
• ٧	than 25.

4.4	٢٦- إجمالي نصيب الأسرة من مسلمة أرض المجلورة حسب هجم السكان ونوع المسكن
۳.4	٧٧- كثلة المجاورة حصب هجم السكان ونوع المسكن
TIT	٢٨~ مساحة المجاورة حسب حجم السكان ونوع المسكن
217	٢٩- توزيع أسرحي سكني حسب حجم الأسرة على خمس مجاورات سكنية
41 E	٣٠- قوزيع أسر المجاورة حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة
	٣١- توزيع مسلمة أرض الإستعمالات السكتية في مجلورة سكنية حسب نوع ومستوى المسكن وحسب
210	حجم الأسرة
777	٣٧- مفردات مسلمة المركز التجارى لسجاورة السكنية حسب عدد السكان
***	٣٣- متطلبات المواكز التجارية الثلاثة
44.4	٣٤- الخصات التجارية بالمدن الجديدة بمصر
414	٣٥- معدلات المسلحة المستعملة لتحديد الأرض اللازمة لأخراض الصناعة في مدينة فبالملتيا
779	 - متطفهات المساحة حسب ثوح الصفاعة وحسب الإنتاج السنوى
707	٣٧- المساحة الكلية لحنيقة المجاورة السكنية حسب عند السكان ونوع المسكن
T0 £	٣٥- الخدمات الترفيهية - الحدائق - بالمدن الجديدة بمصر
rov	٣٩- مسلمة ملعب المجاورة السكانية حسب عدد السكان
404	 ٥٤ - مسلمة ملعب الأطفال وملعب المجاوزة وملعب المدينة
404	٤٧ – نظم الأتعليم العام
470	٤٧ - عند القصول والتلاميذ والسكان المكانئ لمدرسة إبتدائية حسب هجم المدرسة
770	٤٣ مفردات مسلحة موقع المعترسة بعسب حجم المجاورة
4.14	8 ٤- متطلبات المدرسة الإبتدائية والإعدادية والثافوية (في أمريكاً)
ATT	 ٥٤ - مدارس التعليم الإبتدائي والإعدادي بالمدن الجديدة بمصر
277	٤٦ - مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة بمصر
779	٤٧- المدارس الثانوية العامة بالمدن الجديدة بمصر
TYA	 ٨٤- الخدمات الصحية بالمدن الجديدة بمصر ~ معدلات وحداث الخدمة
TYA	81 - الخدمات المبحية بالمدن الجديدة بمصر - نصيب الترد من مسلحة الأرض
444	 ٥ – الخدمات الدينية – المساجد – بالمدن الجديدة بمصر
TAS	٥١- الخدمات الثقابة بالمدن الجديدة بمصر
£	٧٥- الخدمات الإدارية الحكومية بالمدن الجديدة بمصر
1.1	٥٣- نسب إستعمالات الأرض بالمدن الكبرى والضواحي والمسلحات العضوية
277	05- عند أماكن وقوف السيارت وتوزيعها على الأماكن المختلفة حسب حجم المنينة
£ ¥ £	00~ المد الأدني لعدد أمكن وقوف السيارات حسب نوع المبنى

البني الأول مجلس المدينة وجهاز التخطيط الصرائى CITY COUNCIL AND PHYSICAL PLANNING INSTITUTE

مجلس المدينة جهاز التفطيط



الهلب الأول

مجلس المدينة وجهاز التقطيط العبراني CITY COUNCIL AND PHYSICAL PLANNING INSTITUTION

قامت نظم المكم في معظم دول العالم لأداء الفنصات العامة للمواطنين ، وهي بصدد نلله تتبع نظام مركزي تتولى فيه المكومة الدركزية إدارة جميع مرافقها من مركز العاصمة وفروع لها في الأقاليم ، ونظام لا مركزي – معلى – نتيب فيه الدولة الهيئات العملية بإشباع هذه الإعتباجات وتأدية الشعمات العملية .

ويتلخص النظام المحلى في تقسيم الدولة إلى مستويات : محافظة - مدينة - قرية ، يشكل لكل مستويات إلى مستويات : محافظة - مدينة - قرية ، يشكل لكل مستوى إدارة معلوة تتكون من مجلس تعطى لمه الشخصية الإعتبارية - المعلوية - أو الحكم المحلى - على أن يتم هذا الحاكم ويكون مستوى المحافظة مثلا إدارة معلوة تتكون من مجلس محافظة ، وحمدة وأجهزة تتغينية ، وحلى مستوى المدينة مجلس مدينة - أو مجلس بلدى - وحمدة وأجهزة تتغينية ، ويمنح القانون الإدارة المعلوبة مسلمات تشعيفية ، ويمنح القانون الإدارة ت المحلوبة مطلبة تشعيف مستوى المحافظة أو المدينة دون سلمات تتخل المحكومة المركزية إلا في حدود ينص عليها القانون، ويشكل مجلس المدينة من العمدة - الرئيس - وهيئة المجلس والإدارات .

مجلس المدينة City Council

أولا: الرئيس (العدة) The Mayor

العمدة هو رئيس الجهاز الإدارى – الأجهزة التنفيذية – بالعدينة وتنقلف مسمياته من دولـة لأخـرى عمدة – رئيس مجلس مدينة – مدير البلدية ، وهو مسئول أمام مجلس العدينة عن تنفيذ الرارائه وهو الذي يعد العبز اندية وينفذها بعد الراروها من مجلس العدينة .

وتختلف الطرق التي تؤدى إلى تنصيب العمدة من دولة لأخرى :

- قند يأتي قدمدة عن طريق الإنتخاب المباشر وهو في هذه الحالة يكون مستقلا عن مجلس المدينة ، كما
 يحدث في مسئم مدن أمريكا .
- وقد يعين المعدة من قبل الحكومة المركزية ضماتا لإغتيار العناصر الصالحة القادرة على توجيه دفة.
 الأمور في مجلس المدينة والترجيه السليم الصحيح كما هو حادث بمصر .
 - وقد ينتخب العمدة من بين أعضاء مجلس المدينة لمدة معينة ٣ أو ٥ سنوات .

وقد يكون تدبين العمدة عن طريق مجلس المدينة ، وفي هذه الحالة قد يأخذ مجلس العدينة كل السلطات
 الخاصة بالعدير التنفيذي .

وليًا كانت الطريقة التي تؤدى إلى تتصيب المعدة فهو ممنول عن سياسات التفذ ، حيث أن الفكرة الرئيسية المعدة مبنية على أساس أن مجلس العدينة يقرر ويرسم موضوعات السياسة العاسة والمعدد يقرر موضوعات الإدارة والتنفيذ ، وصورة المعدة أمام الرأى العام أنه رجل تتفيذي ، ولكن يجب أن يؤخذ رأيه في موضوعات المستقبل التي تؤثر على شئون العدينة .

ثانيا هيئة مجلس المدينة (المجلس البلدي)

يقوم المجلس البادى أن البادية بالخدمات البادية التى تهتم بشكون البيئة المحلية التى يعيش فهها المواطنين التى يعيش فهها المواطنين كتخطيط العدن وتنظيم وشق الشحوات الخصيراء ونظافة الشعوات كتس ورش وجميع القمامة والتنظيس منها وإنشاء وتشخيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها ، وبإغتصار يختص المجلس بشكون المصول المسئولة عنها وزارة الشدى والكهرباء وغيرها ، وبإغتصار يختص المجلس بشكون المصول المسئولة عنها

أما مجلس المدينة فيختص بجانب شئون العمر إن – فلموضيعة بماليه – بالخدمات التعليمية والمسعيـة والثقافية والإجتماعية والعمالية والتموين ... ، إختصافسات أوسم بكثير من إختصافسات المجلس البلدي .

ويتمتع مجلس العدينة – أو العجلس البلدى - بالشخصية الإعتبارية الكاملة ، فله ملكيته العستقلة عن ملكية الدولة ، وله بستقلاله العالى الذي يتمثل في أن لمه ميز الدية مستقلة عن ميز لدية الدولة ، ويتحكم في موارده عن طريق تحديد أو فرض رسوم وضرائب محلية من السكان القاطنين داخل كردون العدينة .

كما يتحكم ف أوجه إستخدام وسائل التمويل المتوارة الديه في حدود ما يقره القانون ، ولـه إستقلاكه الإدارى الذي تتمثل حدوده في سلطنين : الأولى سلطة تفريرية ، وتتمثل في مجلس المدينة الذي ينتخب فتخابا مباشرا من قبل سكان المدينة ويتخذ القرارات الهامة المتصلة بشئون المدينة ، ويصورة خاصة الجرار الهبزانية وإقرار الأنظمة العامة التي تعبير عليها الأجهزة التنفيذية ، والسلطة الثانية تنفيذية وتتمثل في المصدة والجهاز الادارى الذي يرأسه .

وينتخب مجلس المدينة أو المجلس البلدى بالإنتخاب العباشر بنفس الأسلوب الذي ينتخب به العجلس التشريعي الأعلى – مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب – ، وتنمتع مجالس المدن في معظم دول العالم بسلطات واسعة على أساس أنها نابعة من إرداة الشعب العرة وتستطيع أن تمبير عن أمانيه ورغباته ومصالحه .

ومع ذلك فإن هذه المجالس في كثير من الدول تخضع المستوى المحلى الأعلى منها مثل المحافظ أو

مجلس المحافظة ، فالمحافظ مثلا في كثير من الدول يمارس وصايته على مجالس المحنن الواقعة في دائرة المحافظة ، وتمارس هذه الوصاية في مجالين :

١ - تصديق الميزانية

ميزانية مجلس العدينة هي في الواقع خطته العالية السنوية التي ترسم خطوط نشاطه وتوضح ما سيقوم به من مشروعات ، ولا تكون هذه الديزانية نافذة المفعول إلا بعد التصديق عليها ممن المحافظ أو مجلس الصعافظة أى السلطة التي لها حق الوصاية على مجلس العديشة ، ولا يتم التصديق على الديزائية إلا إذا تأكدت هذه السلطة من أمور ثلاثة على القل :

أ- توازن إيرادات ونفقات مجلس المدينة .

ب- عدم مخالفة القوانين السارية عند فرض رسوم البلدية .

ج- أن المجلس قد رصد في ميز فيته النفقات المتعلقة بالمرتبات والأجور و القروض و النفقات المتعاقد
 عليها من السنين السابقة و الدين و الإفتر امات المختلفة بما فيها المبالغ اللازمة لتنفيذ الأحكام .

التصديق على قرارات مجلس المدينة

للمحافظ - أو مجلس المحافظة - الحق في نقض كل قرار بتخذه مجلس المدينة يخالف القوانين والأنظمة السارية ، هذا بالإضافة إلى أن إعتماد مجلس العدينة في تعويل مشروعاته الأساسسية على المكومة العركزية بجعل هذه الوصابة أكثر المكاما .

فمجلس المحافظة أو المكرمة المركزية تضع في موز اليتها سنويا إعتمادات كديرة لإعانة مجالس المدن ، كما أنها تهيمن على مؤسسات الإدخار التي تقرض هذه المجالس و لا تقدم القدروض إلا المشروعات التي توافق عليها السلطة المركزية تبما لمنطقها ، وتكون هذه العوافقة فرصمة للإطلاع على أذى تفاصيل المشروع بما فيها التفاصيل المعمارية والإنشائية وإبخال ما تراه من تعديل على هذه المشروعات .

تشكيل مجلس المديئة

إن الغرض من نظام المحكم المحلى هو إشتر الله أكبر عدد من السكان في إدارة وتنظيم وحل مشاكلهم المحلية بأتضهم ، وهذا الإشتر الله الفعلي يكون أصدق تعبير الدييقر الحلية ، ويعتبر نظام الإشتخاب العباشر من الشعب هو النظام السائد في كثير من دول العالم الإغتيار أعضاء مجالس العنن ، وتكاد تجمع قوانين المحكم المحلى أو الإدار المحلية على وجود نوعين من الأعضاء في هذه المجالس : الأول وهو الأعضاء المنتخبون . بواسطة مكان العدينة الذين لهم حق معارسة الإنتخاب – والثاني وهم الأعضاء المجمون . ولد لغتلفت الطرق الذي تتبين الدول في تعيين الأعضاء المعينين فيعنس الدول تعين أعضاء بمكم وظائفهم كعدير الإدارة الهندسية ومديرى إدارات التعليم والعسمة وغيرهم ، وبعض المدول تتبع طريقا أخر في تعيين هولاء الأعضاء وذلك بأن يقوم الأعضاء المنتخبون بإغتيارهم من بين سكان المدينة بحيث لا يتجاوز عددم عن نسبة معدودة - ثلث أو ربع الأعضاء مثلا .

وقد قبل في تبرير وجود هؤلاه الأحضاه العينين أن الأخذ بمبدأ الإنتخابات كفاحة عامة يوفر المعنوية لأشخاص تنقصهم الدرفية والغيرة في كثير من المسائل التي تتناولها هذه المجالس ، وخلصة ما يدخل منها في شئون الصحة والتعليم والهندسة ، ويمعنى آخر أن مجالس المدن قد حرمت من بمحن الأشخاص ذوى الخبرة والدراية والكفاءة ، سواء وقع هذا العرمان نتيجة فشل هذه الخبرة على المسارك الإنتخابية أو إمجامهم عن الغوض في معركة يطمون سلقا أنها ستنتهى بضارة ، لذلك تحاول الدول جاهدة في الأستفادة من خبرة وإغتصاص وكفاءة أمثال هؤلاء الأشخاص عن طريق تعيينهم في المجالس المجلية .

ويفتلف عدد أعضاء مجلس العدينة من مجلس لأخر بإغتاف عدد سكان العدينة التي يمثلها المحلس، فالعدينة التي يمثلها المجلس، فالعدينة التي يمثلها المجلس، فالعدينة المساورة كد يتكون مجلسها من عشرة أصضاه ، هذا بالإضافة إلى أن تحديد عدد الأعضاء إلا أن هذا التحديد كثيرا ما يفضع المبلة المكرمة المركزية ، ففي إنجائزا مثلا يفضع عد أعضاه مجلس المدينة لسلطة وزارة الداخلية .

ويشكل مجلس العدينة من بين أعضائت ومن غيرهم من معظى الدرارات والهيئات لمهنا فرعية متخصصة ، تغتص هذه اللجان بإجراء الدراسات المتغصصة مثل التطبع والصحة والخدمات الإجتماعية ، ولمجلة التغطيط العمراني – تغطيط العدينة – لها وضع خاص في كثير من مدن الدول الصناعية وسنتاهش فيما بعد بتفصيل أكثر .

المعلان : الإجهزة الإدارية (التنفيذية) المعلية Adminstration Departments

الأوهزة الإدارية المطية هي الأجهزة التي تخضيع لمجلس المدينة مباشرة ، وهي من مقومات المحكومة المحلية التي تتكون من المعدة ومجلس العدينة والأجهزة الإداريية المحلية ، وتخضيع هذه الأجهزة المعدة مباشرة وهي مسئولة أسامه وتتولى كافة مجالات الأنشطة ذنت الطليع المحلى بالإضافة إلى ما يعهد إليها من الأجهزة العركزية ، ومن الأنشطة ذنت الطلبع المحلى شبكات الشوارع والسياء والمجارى والكهرياء والحدائق والتعليم والصحة وتخطيط العدينة ، والعمدة مسئول أمام مجلس العدينة كما سبق ذكره .

ويجانب هذه الأمهزة ذلك الصفة المحلية توجد أجهزة أخرى لا تفتدح للإشراف المباشر من المجلس المحلس ، وتكون بطالبة فروع وأجهزة تابعة لأجهزة مركزية تقوم بالفندمات ذلك المباليم المركزي والتي تهم مجموع البلاد ، والتي يجب التحكم في ادارتها بوفسلة جهاز مركزى إعمالا للمسالح السام للخدمة مثل البريد والتلفراف والطرق الدفاعيـة والسكة الحديد والرى والأمن العام والصحة والتعليم للمستويات الأعلى كالمستشفيات المامة للكبرى والتعليم المالى .

جهاز التخطيط : لجنة وإدارة التخطيط الصرائي

أولا: لجنة التغطيط العرالي Physical Planning Commission

تمثل لجنة التخطيط العمر التي يختارها مجلس المدينية قطاع من أهل المدينة المهتمين بشدون التخطيط كما تمثل بطبات المحلمة بين الأخصائيين في مجال التخطيط كما تمثل مجلس سليم لأفكار جديدة ، وتتمثل في هذه اللجنة الملاكمة بين الأخصائيين في مجال التخطيط وسكان المدينة أعباء كثيرة حيث تشرح السكان التنصيلات الكذيرة عن مشاكل التخطيط ، وقد تكون هذه اللجنة وسيلة المصاهمة تساعد على إثارة إهتمام السكان بشنون التخطيط و على تنظيد المخطط العام المدينة ، وتلعب اللجنة تلاكة أدوار رئيسية هي :

- دور المعتلين للشعب حيث تنقل لإدارة التنطيط بمجلس المدينة رأى السكان ، وبهذا بأتى المخطط العام معبرا عن أمال ور غبات هو لاه السكان .
- حور العضرين الشعب ، حيث تضر وتوعى الشعب بأهمية التنظيط ، وبهذا تحمى المخططين من الجمهور .
 - ٣- دور فلمستشار الناصح ، حيث تنصح اللجنة إدارة التخطيط ، وتعاونها في حل مشاكل الجماهير .

تشكيل لجنة التخطيط

يترقف عدد أعضاء لمهنة التنطيط على حجم المدينة وعدد سكانها ، ويتراوح المدد في معظم الدول
بين ٥ - ٣٠ عضوا ، والغالب هو منا بين ٥ - ١٠ عضوا ، وتتراوح مدة العضوية بين ٣ - ٥ سنوات
وتتنهي مدة عضوية ثلث الأعضاء كل سنة أو سنتين ، ويعين في هذه اللهنة أعضاء بحكم مناصبهم مثل
عمدة المدينة ومدير إدارة التنظيط، كما يعين فيها عضو أو إثنين من أعضاء مجلس المدينة ، فالمعدة ومديسر
إدارة التنظيط سيقومان بتعضير المخطط العام المدينة على أساس الفطوط العريضة التي ستضعها لجنة
التنظيط، وعضوا مجلس المدينة سيقلان إلى المجلس الفطولت التي تتنذ في اللجنة أو لا يأول .

وغالبا ما يفتار أعضاء اللجنة من بين رجال الأعمال والمهندمين والتجار ، وعادة لا يمثل هولاء الأعضاء المفتارون المدينة تمثيلا جغر فلها ولكن يمثلون إهتمام الرأق العام ، ومن صفات هولاء الأعضماء القدرة على الروية الوامنسمة الشاملة والكفاءة وغيرها من الصفات الأغرى ، ولا ينفع لهؤلاء الأعضاء أجر ويعملون بعض الوقت .

الإفتصاص

تستعد لجنة التخطيط ملطاتها و إغتصاصاتها من التشريعات السارية حلى العدينة كقانون التخطيط العمر الى - قانون تخطيط العدن و القرى ، وبهذا تتفاوت سلطات لجان التخطيط من دولة لأخرى بل من مدينة لأخرى في نض الدولة ، وبعض السلطات و الإختصاصات التي يعندها مجلس العدينة للجنة التخطيط العمر الى هي :

- ١- تحضير مشروع المغطط العام المدينة .
 - ٧- تعضير قفر اتط الأساسية للمدينة .
 - ٣- مراجعة مشروعات تقسيم الأراضي .
- ٤- تحضير وإعداد الاتحة تخطيط المناطق التي تتكون منها المدينة .
- ٥- مراجعة وعمل التومسيات على كل التعديلات التي تدخل على لائحة تخطيط المناطق.
 - آ- تحضير وإعداد مشروعات تجديد الأحياه .
- حضير وإعداد ومراجعة البرامج العالية للمدى الطويل للمشروعات العامة والخاصبة بمرافق وخدمات العنينة مثل مشروع مياه الشرب والعجارى والعدائق والعدارس .

ولممارسة هذه الإختصاصات تعتمد لمينة التخطيط على المهاز الإدارى المختص بشئون التخطيط الموجود بالمدينة ، ويه يكون هذا الجهاز مكتب أو قسم أو إدارة تخطيط حسب حجم المدينة ، ويمعنى أخر يقوم مكتب أو قسم التخطيط بكل هذه الإختصاصات ويعرض كل ما يقوم به عن أعمال أو لا بأول على لجنة التخطيط .

وفي حالة عدم وجود مثل هذا المكتب أو القسم تستأجر لجنة التخطيط مفططين إستشاريين يقومون بتحضير هذه المشروعات نظير أجر ، وفي بعض الحالات ومع وجود قسم تخطيط بالمدينة بجوز المجنة أن تستأجر مغطط إستشارى يقوم بمساعدة الجهاز في حل بعض المشاكل الذي ليس لديه خبرة فيها مثل مشروع مترو الأنفاق والمونوريل في الدول النامية ، وتعرض جميع الأعمال الذي تقوم بها لجنة التخطيط على مجلس المدينة ، والمجلس الحق في الموافقة على هذه الأعمال أو رفضها أو تعديلها .

سير قعال

تتمتع لجنة التخطيط بحرية كاملة في عملها ، ويجب أن تشعر بالأمان والطمأنينــة طالمــا أنهـا تــودى

عملها بأمانة وصدق ، ويفتار رئيس اللجنة من بين أعضائها أو حسب ما ينص عليه قانون التفطيط ، وفي كثير من الحالات يعين رئيس قسم التفطيط بالمدينة عضوا باللجنة ويكون في الوقت نفسه سكرتيرا أو مقررا لها ، حتى يمكنه نقل قرارات اللجنة بوضوح إلى القسم الذي يرأسه وينفذها .

ويكون إجتماع اللجنة مرة كل شهر في كثير من الحالات ، وتنص معظم القوادين على أن تكون هذه الإجتماعات مفتوحة المجمور ، حتى تكون مصدرا لتطليم وتتقيف الرأى العام ، وفي بعض الحالات يكون الإجتماع مغلقا عند مناقشة بعض المشاكل الخاصة ، ويجب أن تكون مسئولية لجنة التنطيط تعليم أعضائها وتعليم الجهور ، ويتم ذلك بتجديد كل وسائل الإعلام ، ومثل هذه اللمجهورات التعليمية مهمة في الحفاظ على ععلية التنظيم على أنها ععلية سياسية وعلمة .

اللجان الفرعية

عندما يكون حجم العمل كبيرا تشكل لجنة التضليط لجانا فرحية ، وقد يكون أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء لجنة التخطيط أو من الغارج مثل معثلى الوزارات والبينات وأساتذة الجامعات وأهل الخبرة ، وغالبا ما يكون المخططون الموجودون بإدارة التخطيط أعضاء في هذه اللجان ، وتختص هذه اللجان بالقيام بمساعدة لجنة التخطيط في الداسات المتخصصة ، ومن أمثلة هذه اللجان الفرحية لجان الإسكان والمرافق العامة والنقل والخدمات ، وهذه اللجان إستشارية قد تأخذ لجنة التخطيط بتوصياتها أو ترفضها أو تعدلها ، ويجوز للجنة التخطيط أن تحد اجتماعات مشتركة مع بعض اللجان أو المنظمات الأخرى التي تشاركط لجنة التخطيط في إهتمامها بالمشائل التخطيطية .

ثُلْياً: إِدَارِةَ النَّفَطُيطُ الْصَرِاتَى Physical Planning Department

إدارة التغطيط العمراني هي إدارة من إدارات الجهاز الإدارة الهندية ، وتختلف مسميات هذه الإدارة بمجلس المدنية ، وتختلف مسميات هذه الإدارة من فروع الإدارة الهندمية ، وتختلف مسميات هذه الإدارة من مدنية الأخرى: مكتب - قسم - إدارة - وكالة وزارة وهكذا ، وهناك تفاوت كبير في حجم هذه الإدارة وحد المخططين الموجودين بها ، ومن الصحب الوصول إلى عدد أو معدل ثابت ، فقد تكون الإدارة عبارة عن مكتب تغطيط به منطط واحد ، وقد تكون قسم أو وكالة وزارة المئون التغطيط تحتوى على العشرات من المخططين ، وسواء كانت الإدارة مكتبا صخيرا أو كالة وزارة فهي فرع من فروع الإدارة الهندسية بمجلس المدينة التي هي بدورها إدارة من إدارة تا إدارة الإدارة الإدارة الإدارة الإدارة المهندين المخطيط .

ويصعب الوصول إلى معدلات لنوعية ومؤهلات المخططين إلا أشه يجب أن تشمل إدارة التخطيط بوجه عام على نوعيات مختلفة من المخططين مثل مهندس التخطيط والمعماري والمهندس للمدني ومهندس

الحدائق والمصمم العمراني والباحثين في مجال العلوم الإقتصادية والإجتماعية والقانونية .

أأسام إدارة التغطيط الصراني

تختلف الأنسام التي تتكون منها إدارة التخطيط من مدينة إلى أخرى حسب حجم المدينة ، و غالبا ما تقسم إدارة التخطيط العمر في بمدينة متوسطة الدجم ال الأنسام الرئيسية الأثبة :


- ١- الخرائط المساحية ويغتص القسم بتحضير الخرائط المساحية اللازمة لعمليات التخطيط المختلفة .
 - إستعمالات الأرض ويختص القدم بعمل المباحث الميدانية الإستعمالات أرض الحضر .
 - "- التخطيط العام ويختص بتعضير تصميم التخطيط العام للمدينة .
- شبكات الشوارع والطرق العامة ويختص بعمل الدراسات والعباحث الخاصة بتخطيط شوارع العدينة
 والطرق العامة .
- تخطيط العناطق ويغتص بتحضير التخطيط التفصيلي للمخطط العام أي تحضير تخطيط المناطق التي
 تتكون منها العدية في إطار المخطط العام .
- تضيم الأراضي ويفتص بتحضير لائحة تضيم الأراضي ومراجعة مشروعات التنسيم التي يتقدم بها
 المقسمون (أصحاب مشروعات التضيم).
- البرامج العالية لمشروعات البلدية ويفتص بتحضير البرنامج العالى طويل العدى للمشروعات العامة
 التي يقوم بها مجلس العدينة طبقا التخطيط العام .
 - ٨- البحوث.


ويوضح الشكل رقم (١) الهيكل التنظيمي ثلادارة المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والألمسام التي تتكون منها إدارة تنطيط المدن (التخطيط العمر انه) لمدينة متوسطة الحجم .

مدير إدارة التخطيط الصرائى

يقوم مدير إدارة التخطيط بدورين أساسيين : التنفيذ والإستشارة ، فهو كرنيس للجهاز الإدارى مسئول عن أعمال هذه الإدارة ، ولكن في نفس الوقت مسئول أيضما عن تقديم الإستفسارات الفنية للرئيس الأعلى وهو عدة المدينــة ، كما يقوم بتقديم فيستشارات للجنة التخطيط ، وبهذا يكون مدير إدارة التخطيط فمي عمله كمستشار مساهما ومشاركا في رسم فلسياسة العامة للتخطيط .

لَما مسئوليّته بالنسبة للجهاز الإدارى الذي يرأسه فطيه أن ينمى فاعلية العمل الجماعى كفريق متعاون بين أعضاء هذا الجهاز ، كما أنه مسئول فى نفس الوقت على أن ينمى بعفهوم واضمح الشخصية العلمية وكيان كل فرد فى الجهاز المساهمة المحدودة التى يقرم بها هذا الفرد داخل الإطار العام المتطيع المذى





شكل (١) الهيكل النتظيمي للإدارة المحلية : على مستوى المحافظة والمدينة وإدارة تخطيط المدن

يدخل في نطاقه .

كما أنه مممئول عن تحقيق قيادة ديمقر اطية وأن يغرس هذه الدوح الديمقر اطية في نفوس العاملين معه ، وأثناء نمو وكبر حجم إدارة التخطيط تصبح إدارة عطية الخطيط عطية إدارية أكثر منها فنية وتقل عملية الإشراف الفنى للمدير وفي هذه الحالة يجب أن يماك مدير الجهاز حد أدنى من الملم والمعرفة في عمليات التخطيط داخل الجهاز الذي يشرف طيه ، كما يجب أن يعمل كضابط إتصال في علاقة إدارة التخطيط مع الأجهزة الأخرى وقادة المجتمع المحلى والجمهور بوجه عام .

المقطط

تتكون إدارة التخطيط من عدد من المخططين تحت إدارة مدير التخطيط ، ويعتمد المخطط في عدلية التخطيط الذي يتخذ القرار عملية معبة ، والسوال الذي يغرض نفسه من الذي يتخذ القرار وما هو دور المخطط في هذه العملية ؟ فالمخطط ايس مسانع المستقبل ولكنه مورخ لهذا المستقبل ، وليس له سلطة إتخاذ القرارات وإنما عنده قدرة على التأثير فيها وتوجيهها - عن طريق النصح والتوضيح - للجنة التخطيط ومجلس المدينة والمحدة ، فهو الخبير الذي يحوز المعرفة والقدرة على رفيات الذاس ولكن على ما يمكن أن يرخبوه لو حرفوا بإمكان تحقيقه ، إنن المخطط هو رائد وتابع في نفس الوقت ، هو رائد في الإكتشاف أن يرخبوه لو حرفوا بإمكان تحقيقه ، إنن المخطط هو رائد وتابع في نفس الوقت ، هو رائد في الإكتشاف والقرار ، ثم هو تابع في محاولة تحقيق الهدف أو القرار المنظم والقرار ، ثم هو تابع في محاولة تحقيق الهدف أو القرار المنظم والمنافق عليه والسياسات الذي تنبع منه ،

من هذا يتضمح أن المخطط لكي يودى دوره في المجتمع يجب أن يوضع في المكان العناسب الذي يمكنه من التأثير في القرارات الذي تصدر ، فمكانه بجانب من يتخذ القرارات - سواء العمدة أو مجلس العديدة - يعده بالمعلومات وتحليل العشاكل وينصح في رسم السياسات ويكتبف ويتنبأ بالتغير ات ويوضع الإثجاهات المختلفة وعراليها ، ويساعد في التنسيق بين الأشطة المختلفة التنفيذية لضمان نجاح الخطط .

المخطط الإستشاري Consultant

يمكن لمجلس المدينة أو لجنة التخطيط الإستمانة بالمخطط الإستشارى في عدة حالات ، فالمدينة المستشارى في عدة حالات ، فالمدينة المستشارى الله على أي أعمال تخطيطية ، المستشارى على أي أعمال تخطيطية ، ولكن عيب هذا الإجراء هو صحوبة ترجمة المخطط العام الذي يقومبتحضيره المخطط الإستشارى إلى وقع ، أي صحوبة تنفيذ هذا التخطيط حيث لا يوجد في مجلس المدينة مخطط يشرف على تنفيذ هذا التخطيط ، وفي المستشرى الله يشارى على مستوى عالى من الخبرة تستمين عثل هذه المدن الكبرى الذي توجد بها إدارات التخطيط ومخططون على مستوى عالى من الخبرة تستمين عثل هذه

المدن بالمخططين الإستثماريين في بعض المجالات التي ليس لديها خبرة فيها مثل مشروعات مترو الأثفاق ، أما في المدن التي يها لدارات تخطيط ومخططون ليسوا على مستوى الخبرة فيمكن المخطط الإستثماري مساعدة هؤلاء المخططين في مجالات التخطيط المختلفة وعندما يعمل المستثمار بسالقرب من لجنـة التخطيط فإن اللجنة تتعلم منه الكثير .

وفي مصر بعد حرب إكتوبر ١٩٧٣ أخذت الدولة بأسلوب المدن الجديدة ولم يكن ادبها خبرة في الشاء هذه المدن فإستعانت بمكاتب خبرة أبي بنتشارية من الدول الأوروبية والأمريكية ، وإشترطت أن يعمل مع المكتب الأجنبي مكتب إستشاري مصرى حتى تتكون لدى الأخير خبرة في هذا المجاتب وقامت هذه المكاتب بتخطيط مدن القناة الثلاث ~ التي دمرت في حرب ١٩٦٧ – وتخطيط بعض المدن الجديدة مثل ١٠ رمضسان والسادات و ١٥ مايو ، وبعد فترة توقفت الحكومة عن الإستعانة بالمكاتب الإستشارية الأجنبية وإعتمدت على المكاتب المصرية في تخطيط بالتي الاحن الجديدة ، إلا أن هناك بعض المضروعات التي لا ترال تستمين فيها الدراة بالمكاتب الإستشارية الأجنبية والمشروع متو و الأفاق ومشروع مجاري القاهرة الكري.

الباب الثانى رواد التخطيط ونظريات تخطيط المدن THE NEW UTOPIANS AND THEORIES OF CITY PLANNING

هبودامس - بکنجهام - کنمیلو سیتی - مسوریامتی - اینزار هوارد - ریموند یونین - تونی جرانیور - سیر باتریك جددز -بیشر کربونکین - دانیال برنهام- اوکوربوزییه - هلبر زیمس -میلیونین - فراتك اوید رایت - جودمان - شنین ورایت - کلارنس بیرری - أریك جلودن - جامستون باردیه - هانز رایجوف -دوکسیادس

الياب الثانى رواد التخطيط ونظريات تخطيط المدن THE NEW UTOPIANS AND

THEORIES OF CITY PLANNING

يكاد ينفجر عدد السكان في المدن حيث تدفع الميكنة الناس الهجرة إليها ، كما يدفع التحضير المبريع السكان إلى الهجرة من قلب المدن إلى الضواحي بسبب الزحام وكثرة المشاكل الموجودة في المركز ، ولم يصبح للجوع والأمرافين الفتاكة وسيلة فعالة للتوازن السكاني ، كما كان يحدث في الماضي ، فالطلب أطال أعمار الناس وسيلة كما كانت من قبل ، أعمار الناس صحة الإنسان وقلت نسبة الوايات ، وقد تكون الحرب هي الوسيلة كما كانت من قبل ، إذا عاش الناس بهذا الشكل فإن شكل الحضر يجب أن يعاد نسبهه على أساس مزيد من الفهم والإدراف .

وبالنسبة لشكل المصر فقد غاب مقياس الإنسان ، حيث أثرت المراكز الصناعية الضنعة على هذا المقياس ، فإمندت المدينة رأسيا وأبعدت الإنسان عن ربه وابعدت أفقيا فأبعدته عن الريف وجمال الطبيعة ، وظهرت الضواحى والتجمعات الحضرية الشريطية على ابتداد الطرق فارهقت الفضاء Exhaust مشاكل النقل والمواصلات .

و النسيج المتجانس بين الإنسان ومقياس المجتمع لا يمثله و لا يعكسه إمتدك الضواحي الأخطبوطي ، ولكنه موجود في المدينة المحادثية ، و والتحرك إلى الضواحى عبارة عن حركة للبحث عن بيئة مقبولة أفضل من البيئة الموجودة في اللب المدينة ، حيث يوجد المركز التجارى المخطط والأماكن الكافية لوقوف السيارات والمناطق الصناعية المخططة الحداثتية ، ولقد أدى كل هذا إلى ظهور مفكرون ومصلحون .

والبحث عن هيكل طبيعي لمدينة عصد الصناعة والعلم أمر مطلوب، تتكامل وتتجانس في هذه المدينة عناصر المحلف المتلاث الكتلة العبنية والمفضرة والفراغ ، هذا بالإضافة إلى توازن ثلاث عناصر أخرى تتمثل في السكان والمساحة المطلوبة لمركة السيارات في الشوارع واللمساحة المطلوبة لوقوف السيارات ، واقد بني الإنسان عمارات ناطحات سحاب ، ليعمل توازن بين سعر الأرض وبين المنشأت المقامة عليها ، وكانت النتيجة أن إرتفع سعر الأرض وزلات الزحمة والتكس لكثر ولكثر .

ورفع الناس العاملين في كل مجالات الحياة أصواتهم ضد القيح والضبيرج ، وضد التلوث والتكدس والغوضي وسوه النظام ، لعن شاراز دكتر شيطان المجتمعات الصناعية ، كما حث باتراك جددر على الرويسا الشاملة والعمل المتكامل ، ونقذ روبرت أوينز الرية صناعية نعوذجية ، وقدم لينزار هوارد فكرة مدينة حدائقية ، وسلط الكثير الأضواء على المدينة ومشاكلها ، فنال الإسكان بعض الإهتمام ، وشكلت أجهزة تنظيطية في كثير من المدن ، ووضعت خطط تتعوية لمشروعات البنية الأساسية ، وسنت كثير من التشريعات واللوائح العنظمة للعمران ، وفقعت مدارس التغطيط المدن والأقساليم ، وعقدت كشير من العوثمرات والندوات الدولية ولكن كل هذه الجهود لم تستطع اللحناق بركب التطور السريع والثقدم العامي والتكنولوجي الهائل ، فقع المدن وإستدادها خارج حدودها فساق كل وصنف وسيطر على النسيج العمراشي والفكرى والروحي ، ولا أحد يمكنه الوافوف أمام هذا النمو .

وفيما يلى أفكار بعض رواد التخطيط والمصلحين الذين ظهروا منذ بداية الشورة الصناعية بابستثناء هيودامـس.

Augus هيرواسس


من رواد التنطيط في العصر الأعريقي قبل الميلاد من مالطة ، ولد في نهاية القرن الخامس (44 ق من مالطة ، ولد في نهاية القرن الخامس (44 ق من مالطة ، ولد فوق التروي و المتوادد ، الشوار ع ذات الخطوط المستقيمة و المتوازية مح بمضها و التي تتفاطح عموديا عليها شوار ع رئيسية ، ظهر هذا الشكل من قبل في مدن مصر والمراق ووادي نهر السند ، عهد اليه بركليز بإعادة تخطيط ميناء أثينا ذي الموقع المتضرس والسواحل ذات المنحنيات الكثيرة ، خطط عدا من المدن الأخرى مثل رودوس وبريني وميليتوس Miletus وبعض مدن شمال أفريقيا . ثمل . أ .

يكلجهام J. S. Buckingham المدينة النمونجية

مهندس معمارى بريطانى وراقد من رواد التخطيط ، نشر عام ١٨٤٩ بحثا عن المسكلات الناتجة عن الصناعة ، وقام بتحضير مخطط لمدينة نموذجية تعداد سكانها ١٠ ألاف نسمة ، خططت المساكن ذات المستوى الراقى حـول مركز العدينة الذى تتجمع فيه مبائى الخدمات العامة ، وخططت مساكن الطبقة المساقد القديم المستوى المست

كاميلو مىيتى Camilo Cittes

مخطط ألداتي ظهر في القرن التاسع عشر ، فيتكر الأساتيا طلهما قومها لتنطيط مدنها ، وفيت نشاطه في خارج ألدانيا ، خطط بعض ميلاين فرنسا في عهد لويس الرابع عشر والقامس عشر ، تتميز أفكاره بتطوير مدن العصور الوسطي معماريا وتقطيطيا مع الإعتفاظ بالمنظر والطابع والذوق الفني القسمور والشوارع والميلاين سواء في الشكل أو الوظيفة ، وإستعمل العباني العامة كالكنائس لقال المنظور خصوصها



شكل (٢) ميليتوس - العدينة النعوذجية - واشنطن - باريس - العدينة الشريطية

في الميادين وجمل تقاطع الشوارع بإنحراف حتى يمكن الحصول على منظور لكل الثمارع ، كما المستعمل المعيادي جميل المستعمل المستويات المختلفة من تراسات ومصاطب وحوائط ساترة وشوارع ذات سلالم الإعطاء طابع معماري جميل و التخلص من العالى والتكرار الناشئ عن التخطيط التربيعي أو أي تخطيط متكرر ، وبهذا أخرج كاميالو التخليط من العجال الهندسي البحت إلى العجال الفني المعماري، إلا أن هذا العمل لم يحل مشكلة النقل والمرور .

لانفان L'Enfant والشنطن Washington

مخطط فرنسي قام بتخطيط مدينة واشنطن شكل (٧ - جـ) ، وهـي أحسن مشال لتخطيط شبكة من الطرق الرئيسية فوق موقع جديد ، خطط موقعين رئيسيين هما الكابيتول - الكونجرس - والبيت الأبيض ، وربطهما بشارع حدائقي واسع ، ثم خطط شبكة من الشوارع الإشعاعية العريضة التي ظهرت لأول مرة فـي أمريكا ، ثم طبق عليها شبكة شوارع تربيمية مما ترتب عليه خلق قطع أرض فـي بعض المواقع ذات شكل غير طبيعي .

Alysmann باریس Paris باریس - Haussmann

مخطط الرئسي قام بتكليف من نابليون الثالث بتخطيط شبكة من الشوارع الواسمة وتحديث عدد من المنشأت اللهامة التي تتكون منها باريس ، ونفذ مشروعه على مددى ١٧ عاما ٣٠ - ١٨٧٠م ، وأعطى هذا المخطط لباريس صفة المدينة العظيمة شكل (٢ – د) ، وتعيز هذا المشروع بالأتي :

- التماثل Symmetry مثل تخطيط ميدان الكونكورد .
- المحاور الرئيسية التي تمثلت في الشوارع الرئيسية الواسعة .
- قابل المنظور بمبني أو أثر تذكاري أو ما شابه ذلك ، مثل قابل منظور شدارع الشدائز ليزيه بقوس النصمر
 من جهة حدائق التويلاري وقسر اللوفر من الجهة الأخرى .

سوريا متى Sorya Matta و المدينة الشريطية The Linear City

نشر سوريا متى فكرته عام ١٨٨٢م ، وهى محاولة إلغاء فكرة الشكل العركزى للعدينة والأخذ بأسلوب العدينة الشدريطية ، والتى تعتد على ابستداد الطريق الرئيسي للعواصلات ، حيث يعتد الإسكان والصناعة على جانبي الطريق حتى تقتحم العدينة مع العدينة العجاورة شكل (٢ - هـ) ويتفرع من هذا الطريق الرئيسي شوارع فرعية معدودة النهابات تقام حولها العساكن ، وقد أعد لعدينة إستالينجراد في روسيا مغطط بعد العرب العالمية الثانية على غرار هذه الفكرة أي على أساس النخطيط الشريطي العمند .

إينزار هوارد Ebenzer Howard والمدينة الحداثقية

مصلح ورفد من رواد التخطيط إرتف صوته في نهاية القرن الناسع عشر ، ابزعج من القبع والتدني والنمو المشواني والأوضاع السيئة وعرض فكرته الذي شرحها في كتيب نشر عالم ۱۸۹۸ بياسم المدنينة المحداثنية . وقال لينزار هوارد أن الأرض التي ستقام عليها المدنية التي البقرحها وما حولها يجب أن تبقى ملكا عاما للمجتمع ، ووزع الممملكن حول مساحة مركزية مفتوحة ، فعطلت عليها العباني العامة والمركز الشجارى ، أما الصناعات فتقع على أطراف المدنية وفي الضواحى ، ويبلغ عدد سكان الدنية ٣٠ الف نسعة بالإضافة إلى الذين يعملون في الزراعة حوالي ٢٠٠٠ نسمة ، نقام المدنية على مساحة الف فدان وحول المدنية أرض مفتوحة مساحة الف فدان عبارة عن حزام زراعي شكل (٣ - أ) ، وفكرة المدنية تقوم أساسا على الأتي :


- ضرورة إشراف البلدية أو مجلس المدينة على ملكية الأرض العكونة منها حتى لا تحدث مضاربات على
 الأرض ويرتفع سعرها .
 - إحاطة المدينة بحزام أغضر يمنع العباتي خارج هذا الحزام حتى لا تلتحم المدينة مع مدينة أخرى .
- إنساع وإمتاد المدينة الحدائقية يكون عن طريق إنشاء مدينة حدائقية جديدة أخرى مرتبطة بها ومنفصلة
 عنما


وأصبحت أفكار الهنزار هوارد حقيقة واللعية في حياته هيث رأى افكاره تخرج إلىي حيز كتعب «بدث خططت مدينة هدائقية ليتشورث على بعد ٣٤ ميل من لمدن ثم مدينة أولوين بعدها .

وقد تأثر لهنزار هوارد بالراء بيتر كرو بوتكين Peter Ero Potekin والذي يرى أن حد "خنيفة الكبرى يحمل بين طبياته عواهل الفشل ، فصح زيادة السكان تزداد حركة الصرور ، ويصبح الوصنول إلى المؤسسات الرئيسية صعبا ، وإقبار ح هوارد هذا النموذج الجنيد على نقيض دعاة التوسنح المحضسرى المتواصل، وقادة إنزار هوارد تتمثل في أن تخفيف الزحام لا يتحقق بتوسيع المناطق بل بتجزئة وظائف المنونة ، وإنشاء رابطة شرعية ثابتة بين المدينة والريف ، وليست علاقة غير شرعية لقضاء عطلة نهاية الأمبية ع.

ريموند يونين Raymond Unwin والمدن الضواحي (التوابع)

راند من رود التعطيط والإسكان وصاحب العبارة الشهورة (فرط الزهام لا يعود بالى مكممه) ، الله المدارع عام ١٩٧٢ م فكرة المدن الضاحبة بين ١٧ - ١٨ ألف المدن عام ١٩٧٢ م فكرة المدن الضاحبة بين ١٧ - ١٨ ألف بحيث لا تطلب مواصالات داخلية وقد تشمل بعض الصناعات ويجب ربطها بالدينة الأم بواسطة شبكة مواصلات سريعة ومريحة ، ويؤكد على ضرورة إشراف الدولة على الأرض وعلى التخطيط السليم الذي





شكل (٣) المدينة الحداثقية - المدن الضواحي - المدينة الجميلة - المدينة الصناعية

يوفر خدمات أكبر بتكلفة قلل وضرورة الإلتصاد في عدد الشوارع ، وقد طبقت هذه النظريـة في ليجلـترا وغير ها من الدول الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية.

داتيال برنهام Danial Burnham والمدينة الجميلة Danial Burnham

مهندس معمارى قدم فى معرض The Conlonial Exposition بهناه عمارى قدم فى شيكاغو عام ١٩٩٣م البرانب السلبية للثورة الصناعية وهاجم البيئة القيحة العوجودة فى المعنن الصناعية الكبرى ، وكان شعاره المعتصرة والتى أسمارة المتناصرة والتى أسمارة المعتصرة والتى أسمارة المتناصرة والتى أسمارة المعتصرة والتى أسمارة تطيعة وشارع واسعة ويلازات ، ويقول لا تعمل مقططات صغيرة قليس بها سحر لتحرك شعور الشاس وغالبا ما تكون غير والعمية ، إعمل مقططات كبيرة ، ليكون هناك المعلو فى الأمل والسعو فى العمل، جاعلا فى ذاكرتك أنه بمجرد ما تسجل الرسومات الفنية النبيلة المعقولة ، فإنها لا يمكن أن تموت ولكيها أشياه حيوية تؤكد فضها باللمع الدائم ، وترتب على هذا المعرض أن أشنت كثير من مؤسسات التغطيط فى الولايات المتحدة ، وخططت المصاور الرئيسية والشوارع الواسعة الحداثقية والبلازات الكبرى ومراكز الحضر ، كما قام برنهام عام ١٩١٩م بتخطيط مدينة شيكاغو ، وكان يدرس هذا المخطط فى مدارس شيكاغو المنين طويلة .

تُونَى جراتيير Tony Granier والمدينة الصناعية La-Cite Industriall

إعتمدت نظرية المدينة المدانقية لإبنزار هوارد ونظرية الضواحي لربعوند على صغر حجم المدينة ونلك لعمل توازن بين التنعية المحسوبة والريف المحيط بها ، بينما ابستخدمت المدينة الشريطية الريف المجاور لها ليحوى التحصر الموجود على ابتداد الطرق ، وحتى تتكامل هذه النظريات الثلاث مع بعضها ، نشر توني جراتيير عام ١٩٩٧م فكرة المدينة الصناعية التى خططت على أساس فصل الحضر والإسكان عن المناطق الصناعية وذلك عن طريق أخزمة خضراه ، أما الطرق الرئيسية والسكك الحديدية ققد ابستخدمت لتربط بين هذه الإستعمالات شكل (٣ - د) .

سير بالريك جديز Sir Patrick Geddes المدن في النطور

أحد رواد التنطيط وأول من نادي بفكرة التنطيعة الإقليمي وأن تنطيط العدينة يجب أن يكون ذو روية شاملة وعمل فريق متعاون ، وكمان مصاضرا في علوم الإجتماع والأحياء والإقتصاد في إقبطترا ، وطلب في كتابه المدن في القطور Ctites in Evolution أن يكون الهدف من تخطيط العدينة خلق بيئة مسكنية صحية جذابة ، ولتحقيق ذلك يجب أن يعمل رجال الجغرافيا والتاريخ والإجتماع والأحياء والصناعة والثقافة الحلق هذه البيئة ، وقال أن على المخطط أن يعلو بنضه عاليا فرق نقطة عالية ليرى العدينة ككل روية شاملة، ثم يعلو أكثر وأكثر فيرى العدينة جزءً من الأقليم الذى تقع فيه ، و لا يجب أن تخطط العدينة فى غيبة هذا الإقليم ، وقال عن تخطيط العدينة : ضدر فى زجاجة كل من :

- مخططات إمتدادات المدن الألمانية .
- الطرق الرئيسية الواسعة الفرنسية .
 - القرية المدانقية الإنجليزية .
- مركز الحضر الأمريكي وشبكة الحدائق العامة بها .

بيتر كرويوتكين Peter Kro Potkin

نشر بيتر كتاب في عام ١٩٩٨م عن "الحقول والمصافع ودور التشفيل" ونادى بتطور حضرى أكشر توزيعا في شكل وحدات صغيرة تتوافر فيها العزايا الحضرية والريفية في أن واحد ، ويقترح نقسيم – تجزئمة – بعض العمليات الصناعية ، وتوزيعها على مصانع متعددة ، ويستند في ذلك إلى أنه كلما إرتفعت مستويات الوسائل التكنولوجية كلما أدت الحاجة إلى مهارة عالية وقدرة على الإبتكار .

وأدرك كروبوتكين إلى أن وسائل النقل السريمة ونقل القوى الكهربائية عن طريق الشبكات الكنوبيية الكهربيية ادى المهربية الأساسية ، ولا المجتمع الصغير إلى مستوى المدينة المكتمسة من حيث التسميلات التكنولوجية الأساسية ، وكذلك فإن الحرف الريفية التي كانت منعزلة ودون مستوى المدينة الإقتصادي والقالي أصبح في وسعها المحسول على مزايا التفكير العامي والتنظيم الجماعي وأقوان النشاط الذاخرة بالحياة والحوية ، والتي كانت مقصورة فقط على المدينة ، وقد ادرك كروبوتكين هذه الدلالات قبل إختراع السيارة والمذياع والصمور المتحركة والثولوزين ، وقد أدرك كروبوتكين هذه الدلالات قبل إختراع السيارة والمذياع والصمور المتحركة والثولوزين ، وقد أدى هذا إلى التساوي في المزايا بين الحاضرة الرئيسية والمجتمعات المسفيرة .


لوكوريوزيه Le Corbusier ومدينة الغد Le Corbusier

في عام ۱۹۲۲ تم المهندس لوكوربوزيه مغططه المقترح تميية الفد" عبارة عن مدينة عصرية تتسع اثلاثة ملايين نسمة تحتوى على ناطحات سحاب يحيط بها فضاء واسع ممتد ، والمدينة عبارة عن حديقة ضخمة Huge Park ويوجد في مركزها العباني العامة والإدارية بارتفاع ۲۰ طابق بكتافة د ۱۲۰۰ نسمة / فدان تغطى حوالى ٥٪ من العساحة الكلية للمدينة ، ويقع في وسطها مركز المواصلات البرية والسكك الحديدية والطائر فت طالح ويحيط بناطحات السحاب مناطق عصارات بارتفاع ۸ طوابق منظمة ومرتبة في شكل زجدزاج (صفوف زجزاجية) مسع مساحات مفتوحة واسسمة حولها بكثافة مدارك نسمة / فدان ، وحول المدينة مسن الفسارج المدين العدائقية للمساكسن المفردة – الفيسلات – شكل (٤ – أ) .

وطبق لوكرربوزيه عام ١٩٧٥م فكرة المدينة الجديدة The City of Tommorrow منينة باريس ، ولكن تعليبق الفكرة لم يحل مشاكل المدينة أو يخفض كذافة السكان بها ، وفى عام ١٩٣٣م نشر المحروبة والمحروبة المسلوقة Ville Radieuse أو واكتسب المدينة أو المدينة أنها ما المدينة المشروقة تميز بمثابة تطويره بحرية المستقبل ، وهي عبارة عن مدينة ذلك صغوف مستمرة من المبائي المثانية منسوجة مع بعضها أني شكل زجزاج على أرض فضناه مفتوحة – لاند سكيب ، ويوضح المسقط الأنفى للمدينة التركيب المتوزى ننداطق الوظفية الوظفة شكل عمودي على المحور العرضي .

وبصفة عامة أعد لوكوربوزيه عدة مخططات لكثير من المدن منها كانديكارخه أشكل (٤ -ب)، وكنت أفكاره على أساس التزاوج بين الريف والحضر ، والتأكيد على الإمتداد الرأسي ودافع عن هذه الفكرة بشدة كما إلىترح فكرة المدينة الصناعية الشريطية ويرى في هذه الفكرة أن هناك ٣ مؤسسات إنسانية Human Establishments هي :

- وحدة المزرعة The Farming Unit وهي عبارة عن فضاه للزراعة وقرى وعزب التي تضدم هذه الزراعة.
- الدنية المركزية التطوية The Radiant Concentric City وهي عبارة عن تعركز العساهة العضوية العالمية.
- المدينة الصمناعية الشريطية The Linear Industrial City وهي نظرية مأخوذة من الرواد الأوائل ، إلا أنها فكرة جديدة عرضها لوكوريوزيه .



شكل (٤) مدينة الغد - جانديكارخة - المجاورة السكنية - التضاعف الهندسي

وقال لوكوربوزيه عن العدينة الصناعية الشريطية أنها هرويا من الزحام ومساوئ المدينة واجتدادها الشريطي غير المخطط، فإنه يمكن إقامة تجمعات صناعية على اجتداد الطرق الرئيسية للمواصدات البرية والمتدينة والمتدينة والمتدانة المصدائع الحداثقية – على لمتداد هذه الشرق بحيث تكون منفصلة عن المناطق السكتية بالطرق الخاصة للسيارات وبالمساحات الخضراه المفترحة ، وتشمل المنطق السكتية مناحداتقية عبارة عن مساكن مفرة - فيانت - وكذا عمارات عالية مع الخدامات العامة والمكاتب ، وتوزع هذه الخدمات الداخل هذه الأحياء ، وتخطط التجمعات الصناعية على إمتداد الطرق التي تربط العنن بحيث تكون هناك مسافات مناسبة بين التجمع الصناعي والأخر وبحيث تبقى هذه المدن للإدارة وعمليات التجارة الكرى والثقافة .

وقال لوكوربوزيه عندما يتجمع الناس في عمارات سكنية عالية يترتب على ذلك وفعر فمي الوقت (وقت الرحمانت من السكن للى المعمل وبالمكس) ويعكن ليستغلال هذا الوقت في زيادة الإنتاج ولهي الترفيه عن الناس وراحتهم.

ويلاحظ أنه إقدر على نظرية مدينة الغد كذافة ٢٠٠ الإفدان في ناطحات سحاب تتكون الواحدة من ٢٠٠ طابق مع ترك ٢٠٠ من الأرض مقتوحة ، وهذه الكذافة التي إقترحها موجودة لمعلا في راديو مديني Radio City والإمباير ستيت Empire State بنيويورك حيث بلغت الكذافة في كل منهما ١٠ آلاف نسمة الخدان، ولكن يلاحظ أنه عندما ظهرت السيارة فإن كذافة ١٠٠ نسمة الحدان حولت الأرض التي كانت حديثة حميلة حول العمارات إلى مكان الوقف السيارات، وبالنسبة المكاتب الموظفين ذات الكذافة ٢٠٠ أندان أحدى عداك حول ٤ طوليق جراجات ، ويذلك إنتهت الخضرة في الأحياء السكنية والتجارية ومناطق مكاتب الدبيين ورجال الأعمال نتيجة دخول السيارة ، الفضاء الأفقى مرغوب والعمارات العالية يمكنها أن تعتص الإرتفاع في سعر الأرض كما ذكر مديقا وتوفر وقت المواصلات ، إلا أنها من جهة أخرى تطق إرتفاعا في سعر الأرض وزهمة وتكس .

كلارنس بيررى Clarence Perry والمجاورة السكنية Charence Perry

كون بيررى فكرته في عام ١٩٢٩م بعد إحساسه بالمزايا العوجودة في بيئة الضاحية التي أقام فيها زمنا ، وهي ضاحية أحسن تخطيطها في لونج أيلائد Long الماها بالقرب من مدينة نيويورك ، وفكرة المجاورة لتي التر مها بيررى تحدما من الخارج شوارع رئيسية ، وبالداخل شبكة طرق فرعية توفر الراهمة والهدة ، وتضم مدرسة إبتدائية تستوعب حوالي ٤٠٠ تلميذ يعتمد عليها سكان المجاورة التي يبلغ عددهم حرالي ٤٠٠٠ نسمة ، على أن يكون موقع المدرسة في المركز الجنرافي للمجاورة ، وأن يكون بالقرب منها حديقة عامة وملمب رياضي وبحض العبائي الماسة ومجموعة من المحلات التجارية وكنيسة ومركز إجتماعي، وتبلغ مساحة المجاورة حوالي ١٩٠ فدان ، والفكرة قائمة على أن يكون شكل المجاورة بحيث لا يسير القاميذ من أبعد مسكن إلى المدرسة أكثر من ٨٠٠ متر ، شكل (٤ – جـ) .

لوبليج هابرزيمر Hilberselmer ونظرية التضاعف الهندسي (التوسع الأقلقي)

مهندس معمارى ومخطط ألمانى الأصل هاجر إلى أمريكا وإقترح في بداية هذا القرن (عام ١٩٢٠م) نظرية جديدة يمكن على أساسها إعادة تخطيط المدن القائمة ويناء المدن الجديدة ، وتقوم النظرية على أساس التضاعف الهندسي والتوسع الأقفى بدلا من التوسع الرأسي في المباني ، والإنتقال إلى خارج المدن والهروب من الأسعار العالية للأرض .

والنظرية هي تطوير لفكرة المدينة الشريطية ، وهي عبارة عن وحدة تغطيطية ذات كذافة سكانية منفضضة ولكنفاء ذات كذافة سكانية المحجم يمكن ربطها مع وحدات أخرى بطريق رئيسي للمرور لتكوين المجتمع الكبير للمدينة ، ويمكن للمدينة أن تشمل على أي عدد من هذه الوحدات ، حيث يسمح وضعها على الطريق بزيادة صدما كلما دعت الحاجة إلى توسيع وإمتداد المدينة ، والمدينة مقاسة على أساس أن تكون مستقلة تعتوى على الخدمات الضرورية ، حيث يتوفر في كل وحدة مكان للتجارة والتعليم والإدارة والثقافة الشرفية وكذا مكان للتجارة والتعليم والإدارة والثقافة الترفية وكذا مكان للمعناصة التي يعمل فيها سكان الوحدة .

وتقع المصانع على جانب الطريق الرئيسي وعلى الجانب الأخر توجد المحالات التجارية والمكاتب الأخر توجد المحالات التجارية والمكاتب الإدارية والمناطق السكنية والحدائي العامد والمدارس والمباني العامة ، والشوارع التي تخدم المناطق السكنية مقفولة النهايات حتى لا يحدث مسرور طوالي داخل الوحدة ، كما أن القسي مسلفة من أبعد مسكن إلى مكان العمل تتراوح بين ١٥ - ٢٠ دفيقة سيرا على الأقدام ، أي لا يوجد ضعرورة للقال الداخلي ، كما لا يوجد حجم أمثل للمدينة حيث يمكن أن تتكون من أي عدد من الوحدات حسب طروفها المحلية شكل (٤ - د) .

ميليونين ووليونيدوف

في عام ١٩٣٠ حاول المهندس وليونيدوف إيجاد علاقة توافقية بين الأنسام الرئيسية للمدينة أثناء عملية تطورها ، وخطط مدينة روسية على أساس أن تتمو المدينة بمحاذاة الطريق العام الرئيسي المودى إلى المنطقة الصناعية محاطا بالتجمعات السكنية والمديني الثقافية والرياضية والمصحية وغيرها في نفس الوقت ، ولتطوير هذه الفكرة إلفترح المهندس ميليوتين مخططه الواسع لتطوير المدينة ، وذلك بتصميم المناطق الصناعية في وقت واحد مع تخطيط العبائي السكنية وغيرها من الإستعمالات الأخرى ، وإتخذ هذا المخطط

فراتك لويد رايت Frank Lloyed Wright والمدينة الواسعة The Broad Acre City

فى عدام ۱۹۲۰ قدم المعمدارى فرانك لويد رايت فكرته عدن الدنينة الواسعة الممتدة المستدة المستدة المستدة المستدة المستدة المستدة المستدن الجميما ويث المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن المستدن على المدائق على المدائق على المدائق على المدائق على المدائق على المدائق عبارة عن مستدة على الطريق العام ، وتتسم لموالى ١٤٠٠ أسرة، خطاطت على أساس أن المستدة المخصصة المأسرة الواحدة التى ليس لمها أو لاد فدان أرض واحد ، وتزداد المدائق المستدة كلما كبر حجم الأسرة القدارة الى المستحة كلما كبر حجم الأسرة ، وقد تصل المستحة اللى ١٤٠٠ أس.

ويمكس اوكوربوزيه الذي حاول أن ينقل الريف وجمال الطبيعة في المدينة (وذلك بابتشاء الحداثق والمسطحات الغضراه الواسعة حول ناطحات السحاب) حاول فرائك رابيت أن ينقل المدينة إلى الريف ، فنقل المصانع إلى المزارع ونشرها بين المقول ، وفي هذا يقول رايت (الإسسان يعيش على الأرض دعه يعود مرة تلقية ليعيش على الأرض الذي تشأ عليها) والمود الفقري للفكرة التي تقدم بها رايت في مدينته هو الطريق العام الرئيسي ، لهذا يوكد أن الأسرة يمكن أن تمتلك سيارة أو إثنين أو ثلاثة أو خمسة ، حتى يمكنها أن تعين في مثل هذه المدينة الواسعة المعتدة .

جويمان Paul and Percival Goodman المدينة عالية التمركز


فكرة الأخوة جودمان عبارة عن حل لمركز حضارى معقد وذلك بإستخدام وسائل النقل الآلى أأنيب ورأسيا ، التخدم هيكل إنشانى صنح ، وفكرة تخطيط هذا المركز عبارة عن بيئة مصممة على أساس أعلى درجات الكفاءة في الإستهلاك والإنتاج ، والمدينة المقترحة عبارة عن مبنى صخم يصل قطره إلى ميل درجات الكفاءة في الإستهلاك والإنتاج ، والمدينة المقترحة عبارة عن مبنى صخم يصل قطره إلى ميل الرئفاعه إلى 70 طابقا عبارة عن متاجر ومصانع ومكاتب ، تتمثل المناجر الأدوار الولى من المبنى يليها الأدوار المستعملة مكاتب ، ويخدم هذا المسنى الضخم وسائل مواسلات سريعة رئمية والمتية ، ويحيط به مساحات شاسعة من الأرض الخضراء التي تتسائر فيها المبانى الترفيهية والثمليمية ثم يحيط بها المزارع شكل (٥ - ب) .

شكين ورايت Clarence Stein, and Henry Wright والبلوك الكبير

ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى رغبة جامحة في أمريكا نحو عالم للخضل ، ونعاش هذه الفكرة بعض رواد التخطيط منهم كلارنس شتين وهنرى رايت ، ولمنتقر رأيهما على ضحرورة الأخذ بفكرة العدينة العدائنية عند إعادة بناء العدن الأمريكية ، وفي نفس الوقت قاما بدراسة البلوك الكبير شكل (٢ - أ) ، ويشعل مثل هذا البلوك مجاورة سكنية بأكملها ، والبلوك عبارة عن مساحة مستطيلة من الأرض تحيط بها



مخطط المدينة الواسمة الستدة ۵۔ استاد ریاد ۹ ـ برارع معیرة ۱۰ ـ حدیقة عامه ١١ ـ لوكابده وموقف سيارات ۱۱ - حديثه حيوان ۰ ۲ – مسخارس التعمر : فرالك لويد رايت




- اسواق سنامات غُليفة مكاتب تسلية اوكاندات مصفات نهائية ٢ - مباني ثقافية - جامعات - متاحف - حدائق ديران ،
 - ۲ مستشفیات ،
 - ٤ منامات ثقيلة معطات نهائية مطارات الطوران اليعيد . ه - غايات .

 - ٦ ارش زراعية

٣٠ طابق مستمر فلايجار بدون اغية أو احراش # **طوایق معط**ات مهاتیة اسسامرین قطاع رأسي في مركز المدينة

المسقط الأنقى للأكليم الذي تقع فيه المدينة

شكل (٥) المدينة الواسمة الممتدة - المدينة عالية التمركز



شكل (٦) البلوك الكبير

الشوارع من جميع الجهاف ، ويتسراوح طوالمه بهين ٢٠٠-٥٠قتم وعرضه هوالى ٢٠٠ قدم ، وطبقت هذه الفكرة عام ١٩٢٧م في أحد المشروعات ونجحت ثم طبقت في كثير من المشروعات ، وأصدر كلارنس شئين كتابا عن المنن الجديدة في أمريكا Towards New Towns In America وفي عام ١٩٧٨ جهز تخطيطا لمدينة رادبرن Radbum التي تبعد عن نيويورك بحوالي ٢٥٥م ، وكان أساس التخطيط البلوك الكبير والحزام الأخضر ، ونفذ تخطيط هذه العدينة ونجحت نجاحا كبيرا شكل (٣ - ب).

إريك جلودن Eric Gloeden والمدينة الإكتابية Eric Gloeden


نشر إربك جاودن عام ١٩٧٦م فكرته عن المدينة الإثمادية ، وهي قائمة على عكس المدن الترابع - الضواحي - و وقائمة على أساس الإنتسام والتوالد ، و تتجه الفكرة أساسا نصو اللامركزية ، مكساوية الأهمية ، والمدينة هنا أيست لها نواة تجارية أي ليس لها مركز تتمو حوله ، حيث تتكون من خلايا منساوية الأهمية ، وكل خلية هنا أيست لها نواة تجارية ، والمنابة و المنتبة وإنساعها بواسطة تكوين خلايا جديدة ، وينتهي نمو كل خلية عند حدودها المقبولة ، فلا يحدث تداخل أو إندما جبين الخلايا وبعضها البمض ، كما ترتبط الفلايا ببعضها بشبكة خطوط مواصدالات ألية ، ويحيط بهذه الخلايا مماحات خضراء ، والخلية محددة المساحة والسكان ، وتؤكد هذه النظرية على عدم تداخل هذه الخلايا مع بعضها أنها تساعد على عدم تداخل هذه الخلايا مع بعضها أن تداخل المساحات المبنية في المساحات الخضراء كما أنها تساعد على نمو المدينة بإستمرار شكل (٣ - جـ) .

جاسترن بارديه Gaston Bardet والميدنة ذات الخلايا المختلفة الأهجام


إقترح جاستون بارديه عام ١٩٢٩ م مشروعا يكون بديلا عما كان متبعا من تسرك المدينة تنمو على شكل حلقات بطريقة تشبه نمو جزع الشجرة ، والقترح إعادة تشكيل المدينة عن طريق تأكيد المراكز النسي كانت قبل توسيع المدينة مراكز ثانوية أو قرى ، وإنشاء مراكز جديدة عندما يراد ذلك ، وتختلف هذه النظرية عن نظرية جلودن حيث أن الإنتسام والتوالد هنا يتم على مستويين : خلايا مركزية وخلايا فرعية ، يحيط بكل مركز من هذه المراكز مجموعة من الخلايا السكنية المقللة وتشبه تلك للتي وضعها جلودن ، ولكس فيصاديات كل مجموعة من الخلايا ترتبط بمركز صخير ، بحيث تكون الخلايا والمراكز وحدة كاملة في حدود ١٠٠ الف نسمة ، ويقال أن هذه النظرية فيها والعمية أكثر حيث تواجه الوقع وتتعامل معه شكل (٧ - ١)

هاتز رايجوف Hans Reichew والمدينة العضوية

قامت ألمانيا ومنوسرا بمحاولات نظرية في التصنيم المضوى للمنن ، وتتلخص هذه النظرية في تصميم شبكة التخطيط على أساس عضوى عينوى كأى كنان عضوى تسور حياته ونموه وفتى نواميس







شكل (٧) المدينة ذات الخلايا مختلفة الأحجام ~ المدينة المضوية - التطور المرحلي للمدينة

الطبيعة، فالدورة الحيوية الكاتن الحي من حيث لرتباط شبكة الشرابين والأوردة ببعضها وبالقلب الذي ينظم دورتها على تكوين الخلايا المكونة للجمع بأكمله ، وهي نفس النظرية التسى وضعت على أساسمها نظرية التخطيط العضوى للعدينة شكل (٧ - ب) .

وتتكون المدينة العضوية من خلايا سكنية سعة كل منها ١٠ األف نسمة ، والفكرة ليست تخطيطا زخرفها وهندسيا لمدينة بل هي دراسة المدينة كعضو حي ، والرسم الذي يؤخذ في الإعتبار عند التصميم هو جسم الإنسان كوحدة ، وقد ظهرت الأبحاث الأولى المدينة العضوية على يد هانز رايجوف في المانها عام ٩٧٥ م وبرنولي في سويسرا عام ١٩٧٦م ثم تتابع علماء الألمان بعد ذلك : كلارين وجروبيوس ونوتيرا بالقيام بأبحاث تطبيقية لتلك النظرية ، وأول مدينة طبقت عليها فكرة المدينة العضوية كانت براين قبل الحرب


دوکسیادس Doxiades


منذ عام ١٩٥٣ م إشتهرت معطمات المهندس المدنى الإغريقى دوكسيادس ، حيث وضع الأسمن اللمعن الأسمن النصلة المنطقة بالمناطق العلمية النظرية لمدينة العملية المنطقة بالمناطق السكنية) وتشمل بممورة واسعة مسائل تنظيم مناطق لخدمة متطلبات حياة الإنسان ، ويبحث مشاكل المدينة حتى نهاية القرن الحادى والمشرين ، وتقدم المهندس دوكسيادس بنظرية توزيع السكن في المستقبل على هيئة ما يسمى الأكومينو بوليس أي تلاحم المدن في شكل تجمعات طبيعية كبيرة .

ويأخذ موكسيادس عامل الزمن في الإعتبار في أسس النظرية الخاصة بمدينة المستقبل ، وإلنتر ح مخططاً أطلق عليه مخطط العدينة الديناميكية ذات العسقط الأقفى الأحادي العركز الذي يتحول عند تطور ونعو العدينة إلى مخطط طولي أحادى الإتجاء ، ويصور دوكسيادس ععلية نعو العدينة كما يلى :


المدينة الإستتبكية (الجامدة) التي وجدت في الماضي تحولت إلى مدينة حديثة وتطور ونمي مركزها بطريقة تماثل السرطان النهرى الذي يلتهم هيكل جسمه ، والأسلوب الوحيد لتصحيح هذا الوضع يمكن أن يتحقق عن طريق البحث عن حل التطور الطبيعي للعدينة وأن مركز المدينة الديناميكية (أن المتطـورة) يجب أن يتلامم مع النمو والتطور الدائم، دون التسال إلى الأنسام المخصصسة للأغراض الأخرى ، وهذا العركز يجب أن يتطور بحرية على ابتداد المحور المخصص له سابقا ، والذي سبقع عليه في البداية القلب المركز للمدينة ، مع الأعذ في الإعتبار تطوره اللاحق في إنجاه واحد فقط شكل (٧ - جد) .

واقد سنحت الفرصة لدوكسيادس عام ١٩٥٦م أن يطبق الكاره عمليا في تصميم المخطط العام لمدينة إسلام اباد العاصمة الجديدة لباكستان شكل (٨-أ) ومخطط مدينة الخرطوم عاصمة السودان ، كما يوضح شكل (٨-ب) المخطط العام لمدينة برازيليا ، أما شكل (٩) فيوضح التخطيط العام لمدينة أمريكية تعدادها ١٠الف نسمة ومخططين لمدينتين تعدادها ٢٠٠٠ ١١ الف نسمة .





شكل (٨) إسلام أباد - برازيليا



شكل (٩ / مخطط مدينة أمريكية ومخططان لمدينتين (٦٠ ، ١٢٠ گف نسمة)

الباب الثالث

المخطط العصام

وظيئته - خصائصه - إجراءات تحضيره - محتوياته THE GENERAL PLAN ITS FUNCTION - CHARACTERISTICS - PROCEDURES - CONTENTS

> وظيفة المخطط العام بالنسبة لأعضاء مجلس المدينة وظيفة المخطط العام بالنسبة المستعملين الآخرين . خصائص المخطط العام إجراءات تحضير وإستعمال المخطط العام المحتويات والتنظيم



الياب الثالث المخطط العام

وظيفته - خصائصه - إجراءات تحضيره - محتوياته

THE GENERAL PLAN ITS FUNCTION - CHARACTERISTICS - PROCEDURES- CONTENTS

مر تعريف تنطيط المدينة والمخطط العام لها بمراهل حتى وسلا إلى مفهومهما الحالى ، فقى عـام ١٩١١ عبر المخطط الأمريكي أولمستد Olmstet عن مفهومه عن تغطيط المدينة فقال :

" الحقيقة أثنا مهتمون بموضوع شانك ومعقد ألا وهو التوجيه والإضرف المدنيم للنصو الطبيعي الكامل للمدن - توجيه بقطب على كل المشاكل ويحد ويخلف من مشكلة تكدس السكان والمواصلات وأن كل مدينة عليها علجلا أو أجلا أن تعترف بضرورة إستخدام الوسائل التكفولوجية الحديثة والأسلوب السيامسي السليم في الإشراف على عمليات التنمية والنمو الطبيعي للمجتمعات المحلية طبقا لمخطط عام لها ، ومثل هذا التخطيط يجب أن يكون طويل المدى وعام في طبيعته وأن يتعامل بشمول مع الأوجه الظاهرة والمديزة تلبين الطبيعية "

وفي عام ۱۹۷۸ قال أولمستد Olmsted والمخطط بتمان Betiman "أن تغطيط "مديئة هو تخطيط عام من أجل عسليات تلدية أو شاملية أو يقاملة أو القامة المؤمن عام من المؤلفة والمتقالات المشروعات العامة والمنشأت الأخرى ، ريجب أن يصمم مثل هذا التغطيط ليفظي مدة معكولة حوالي ٧٥ سنة – وقد تصل هذه المدة إلى ٥٠ عما ، وأن يعضر على اساس عمل مباحث ودراسات شاملة لإستصالات الأرض والأشطة المختلفة ، وصليات التنمية التي تجرى في الوقت الحاضر ، كما يوجه إنجاه المستقبل لنمو السكان والمناعات والأصال والأشطة الأخرى".

ثم قال كنت Kent عام ١٩٦٤ في كتابه "لمخطط العام العضري" The Urban General Plan "أن المخطط العام المدينة هو وسيلة شرعية أساسية التوجيه عمليات التنمية الطبيعية التي تجرى في المدينة، ويجب أن ينظر إلى مجلس المدينة بأنه مسلحب أو الزبون الحقيقي لهذا المخطط العلم ، وأن ينظر إلى مدير إدارة التخطيط بأنه الناصح الأمين المجتلة التخطيط كما أن آراء وتوصيلات المخططانين الموجوديين بهادارة التخطيط – والذين يحملون شبهادة في تخطيط المدن – يجب أن تصل وتعرض على لجنة التخطيط ثم على مجلس المدينة حتى يمكن الاعضاء هذا المجلس أن يصدروا قراراتهم المدياسية على أساس المطومات والتوصيات الفنية الصلارة من هؤلاء الخيراء والمتخصصين في هذا المجال ، كما يجب أن يوضع جهاز تخطيط المدينة في إطار الجهاز الحكومي ، أن يكون هذا الجهاز بين يدى مجلس المدينة"

وقال المنطط الأمريكي Rodgers : أن المنطط العام المدينة عبارة عن العبارات الرسمية المدينة عبارة عن العبارات الرسمية المدينة التفطيط رسميا يجب أن يوافق عليه المدينة ، ويعتمد من العدة أو المحافظ حسب ما ينص عليه قاتون تقطيط المدن في الدولة ، ويسمى المنطط العام فسي الولايات المتحددة باللاث مسميات تحدل كلها على معنسي واحد (Comprehensive Plan - General Plan - Master Pla

وعلى منوء التعريفات السابقة يمكن تحديد أغراض المخطط العام كالأتي :

٧- تنظيم وتنسيق العلاقة بين الإستعمالات المختلفة لأرض الحضر .

 تصين وتنمية المنفعة العامة لمكان المدينة ككل وليست منفعة أفراد أو مجموعات خاصـة داخل هذا المجتمع .

التتميق بين السياسة العامة التي يضعها مجلس المدينة وبين عمليات التتمية التي يقوم بها أفراد المجتمع.
 تسهيل ممارسة العملية الديمقر اطبق في مجلس المدينة عند إتخاذ القرار الت السياسية للمجتمع ككل والشي
 تختص بعمليات التتمية العمر الية.

٢- توفير المعلومات الفنية وجعلها تحكم وتوجه عملية إنشاذ القرارات السياسية الخاصـة بالتنعية الطبيعية. المجتمع .

٧- ربط عمليات التتموة الخاصة بالمدى الطويل مع عمليات التنمية الخاصة بالمدى القصير.

موسيع وتقوية القاعدة الإقتصادية المجتمع المحلى .

وبشئ من القصيل البسيط يمكن ترجمة الأهداف الخاصة بالوحدات الوظيفية التي يتكون منها. المخطط العام إلى الأتي :

في مجال التنمية السكتية : يهدف المخطط العام إلى توفير بيئة سكنية صحية أمنة مريحة ثابتة جميلة جذابة. لتحقق: معشة مرجعة اسكانها .

في مجال النتمية التجارية : يهدق المخطط إلى توفير مصاحات من الأرض للنشاط التجارى في مواقع مناسبة وهريحة بالنسبة للزبائن ومنسجمة مع إستعمالات الأرض الأخرى .

في مجال النتمية الصناعية : خلق فرص عمالة لكل أدواع التنمية الصناعية وتوفير مساحات كافية الإلمة. الصناعات عليها في أماكن مناسبة . في مجال النقل والمواصلات : تولير شبكة من الشوارع والطرق العاصة ووسنائل المواصملات لنقل السكان والبضائم بطريقة القصادية ومريحة وبكفاءة عالية .

في مجال المرافق وز الخدمات العامة: توفير شبكة من العرافق العامة من مياه وصرف صحى وكهرياء وغاز ، وكذا توفير أماكن مناسبة الإهامة الخدمات العامة عليها من مدارس ومستشفيات وأماكن للترفيه وغيرها .

والمخطط العام بالنسبة الساكن العدينة عبارة عن مسكن تتوفر فيه النواحي الصحية والمعالية والأصن والأمن والراحين الصحية والمعالية والأصن والأمان والراحة والمهدوء والخصوصية ذو مساحة ومستوى وتتاسب مع حجم الأسرة ومستواها الإاقتصادى ، ويكون قريبا من سوق تذهب إليه ربة البيت سيرا على الأقدام اشراعة البريمية ، وذلك بجانب الأسواق الأخرى التي على مستوى العدينة ، كما يوفر هذا المخطط العدرسة الإبتدائية القريبة من العسكن والتي يذهب إليها الطفل سيرا على الأخدام في مسارات أمنة لا يتصرض فيها لأخطار المحرور أو عبور الشوارع ، هذا بالإمسافة إلى الحداثق العاملة والمسحلحات الخضراه والشوارع الواسعة ووسائل النقل المختلفة المريحة والسريعة والاقتصادية ، ومراكز الأحمال التي توفر فرص العمل المختلفة السكون العدينة .

والمؤلفة المخطط العام ١ – ١ إستعمالاته بالنسبة لأعضاء مجلس المدينة The Function of the General Plan for The Legislative Body

رسم السياسة العاسة Policy Determination

يوافق مجلس المدينة من خلال المخطط العام على مجموعة موحدة من السياسيات المأسة طويلة المدى لعمليات التنمية العمرائية المجتمع المحلى ، ويوجه هذا المخطط أعضاء المجلس إلى المشاكل الرئيسية وإلى الفرص المتاحة ، وبهذا يعطى لهم التخطيط الفرصة لتأبيده عن طريق موافقتهم عليه وعرض أفكارهم وتصوراتهم عن نوع المجتمع الذي يويدن بناءه .

وتتم الخطوات الأولى لعملية رسم هذه السياسة عن طريق مستشارى مجلس المدينة وهم المخطوات الأولى لعملية رسم هذه السياسة عن طريق مستشارى مجلس المدينة وهم المخططون، إلا أن القرار النهائي يصدر من أعضاء عملية رسم السياسة العامة العمليات التنمية منذ البداية منع هولاء المخططون ، أى يجب أن يشتركوا في عملية تحضير المخطط العام في الظاهم حتى ينتهي ينتهي المخططون من تحضيره ، ثم يفاوتون به أعضاء المجلس الموافقة أو للإعتراض عليه .

وبعد إعتداد المخطط العام يجب أن يلتزم أصناه مجلس المدينة به ، ويتبعون السياسات الواردة به في كل أعمالهم ، ولتحقيق هذا يحتاج الأمر إلى مدة طويلة من المناقضات بين العرض الأول المخطط العمام في شكله المبدني وبين الإعتماد النهائي له وأثناء العراجمات الدورية ، وطبي أعضاء المجلس أن يدرسوا هذا المخطط بعداية ثناء هذه الفتر الت ويخصصون ندوات لمناقشته ويحضرون جلسات لسنماع الرأى العام ، وكذا ثناء توزيع المخطط العام المقترح على العواملين والمنظمات المدنية وأجهزة الإعلام وتلقى ملاحظاتهم

خطاً يقع فيه المخططون عندما يستعجلون إعتماد المخطط العام الذى قاموا بتحصيره ، فإذا لم يقسعر أعضاء مجلس العدينة أن هذا التخطيط هو تخطيطهم فسوف لا يشعرون أديم مرتبطون به ، وسميكون عندهم فيمتعداد لإهماله عندما ترفع الدعاوى القضائية ضدهم بسبيه ، وسوف يرجح هذا الخطأ إلى الوراء ويقع علمي المخططين .

وموافقة مجلس للمدينة على المخطط وإعتماده له معنى أكثر مـن أنـه أصبح مستندا رسـميا ، هيث يعطى تأكيدا بأنه يمثل فراه أعضاه المجلس ويجسد السياسات التى تبنوها لتنمية المجتمع للمحلى ، ولما كـان هذا المجتمع يتغير بإستمرار وتظهر مشاكل جديدة تولجه المستولين فإن على مجلس المدينة أن يراجع ويعـدل سياساته بإستمرار ، فقد تحتاج الموضوعات التي تطفو على السطح عند مراجمة المخطط إلى علاج كناما ،
كما تدعو المملومات الجديدة التي تصبح في متداول الهد نتيجة الدراسات التي يقرم بها المخططون وغير هم
إلى تعديل هذا المخطط ، وأيضا تتغير عضوية بعض أعضاء مجلس المدينة بإستمرار ، ويعكس المخطط
العام أراه ووجهات نظر المجلس الهجاري .

والمراجعات السنوية والتعديلات إجراءات رسمية الغرض منها تحديث التخطيط To-Date و Up ، معالم متعشير التخطيط To-Date في جعله متعشير معالم النظر في المخطط كل عمام وتقرير ما الإذا كانت السياسات طويلة المدى تحتاج إلى تعديل على ضوء الأحداث التي ظهرت بوضوح خلال العام السابق، وتخدم عمليات المراجعة تنشيط فكر وتتقيف هؤلاء الأعضاء بالنسبة المتخطيط وتعليم أعضاء المجلس المجدد .

تنفيذ السياسة Policy Effectuation

يساعد الهخطط العام مجلس المدينة على إنخاذ القرارات الخاصة بعمليات النمية المحددة والتفصيلية التي تأتى أمام المجلس كل يوم على أساس السياسات العامة طويلة المدى التي سبق أن أفرها المجلس في هذا التخطيط، وهذا يغدم المخطط العام أعضاء المجلس كمرشد عملي في صنع القرارات اليومية.

وعندما يمارس مجلس المدينة وغليفة المخطط العام كسياسة تنفيذية ونجح "كالمالة و هذا لا يمال لا يمارسها يفتل هذا التنظيف المالم الذي يعتمد ثم يوضع على الرف و ليتراكل عالمال الذي يعتمد ثم يوضع على الرف و ليتراكل عالمال المال الذي يعتمد التنظيف على أساس أن عالى ويساعد على مسلم التراولات التنمية التي يصدرها المجلس في كل إجتماع والمالة على المسلم التراولات التنمية التي يصدرها المجلس في كل إجتماع والم

ويمكن تقسيم عمليات التنمية العمرانية التي تحتاج إلى لتِخاذ إجراء من مجلس 🖖 ூ بني صعين :

- قرارات ولواتح تصمم خصيصا لتنفيذ المخطط العام .
- اجراءات أخرى تحدّج إلى موافقات دورية من المجلس والتي يجب أن ينظر إليها في ضدوء المخطط
 العام.

ومن أمثلة النوع الأول : لاتحة تنطيط المناطق التي تتكون منها العدينة – ولائدة لإستراطات تقسيم الأراضي – وغطوط تنظيم الشوارع – والبرنامج العالى للمشروعات العامة البلدية – والعيز البيات الخاصمة بالخطة – ومشروعات التنمية الأغرى كمشروعات تجديد الأحياء والإسكان العام، وتحضر هذه الأعصال بمعرفة إدارة التخطيط، ثم توافق طبها لجنة التخطيط، ثم تعرض على مجلس العدينة الإشخاذ قرائر بشأبه،

ومن أمثلة النوع الثاني : إعادة تخطيط بعض المغاطق ، والسعاح ببعض الإستمنالات غير العطابقـة أما هو وارد بالمخطط العام ، وإعتماد خراقط تضيع الأراضي ، وغلق بصض الشـوارع ، وطلب تخصيـوس قطعة أرض لأغراض العنقدة العامة ، ومشروعات الأعمال العامة ... ، وتدخل هذه العوضوعات ضعمن الأعمال اليومية التي تعرض على المجلس ، وغالبا لا تخرج هذه الأعمال من إدارة التخطيط ، ولكنها تأتي من القطاع الخاص والهمتتمرين وإدارات البلاية الأخرى ، ويلزم في غالبية الأحول عرض هذه الأعمال على إدارة التخطيط قبل عرضها على مجلس العدية .

ويتضع من هذا أنه وجب أن يصدر مجلس المدينة القرارات التي تستخدم في الإشراف على تنفيذ المخطط العام مثل لاتحتى تخطيط العام مثل لاتحتى تخطيط العام مثل لاتحتى تخطيط العام الإجراءات الواجب إتخاذها بالنسبة لبعض هذه الأعمال ، ويمعنى آخر سوف لا يجبب المخطط العام على كل الأسئلة التفصيلية التي تطرح على المجلس – وليس من العفروض أن يكون كذلك – حيث أنه لا يحضر كتخطيط تلصيلي كل عمليات التتمية ، وإذا فرض وجهز التخطيط على هذا الأساس فلا لمحتاب نوره كسياسة عامة لعمليات التتمية ، ويذا فرض وجهز التخطيط على هذا الأساس فلا للمستقبل أكثر مما يفعل مشروع تخطيط تقصيلي.

وسيلة إتصال Communication

يعرض مجلس المدينة من خلال المخطط العنم صورة حية موحدة المدينسة العنمة طويلة العدى على المهتمين بعمليات تتمية المجتمع المحلى، ويقصد بهوالاء الناس، الجنة والدارة تخطيط المدن - عصدة المدينة - الأدارات البلدية والحكومية الأخرى - المنظمات المدنية - المستثمرون في القطاع الخاص - الرأة العام ككل .

ويساعد المخطط العام العشنطين بمعلونت التنمية في القطاع العام والخاص على تقبل قرارات مجلس العدينة بارتواح ، حيث يمكنهم من ربط مشروعاتهم أثناء تحضيرها في مراحلها الأولى بـه ، كما يساعد المخطط العام الإدارات الحكومية المختلفة كعوجه ومرشد لهم عند إنخاذ القرارات الإدارية .

ومن خلال هذه الوظيفة - كأداة إتصال - يعمل التخطيط كفرة ليجابية حيث يساعد رجال الإستثمار في القطاع الخاص ، ويقدم لهم إقتر اجات مشروعات تنمية ، ويهذا بتوقف نجاح إستعمال التخطيط كوسيلة تنصال على مدى توزيعه وانتشاره بين الناس .

ويمجرد إعتماد للمخطط وتوزيعه ونشره فإن المستدات الواردة به نقرم بهذه الوظيفة حيث توفر وقت أعضاء مجلس العدينة عن طريق تصفية الإقتراحات المعروضة عليهم ، والتي تتعارض مع السياسات العامة الذي رسمها المجلس ووافق عليها .

كما توفر هذه الوسيلة فرصمة لإغتبار مدى قبول المولطنين المخطط العمام، فالتخطيط الذي لا يستريح اليه المواطنون سوف لا يؤيدونه ولا يكون له تأثير على عطيات التنمية، وسوف يقم رد الفعل على أعضاء مجلس المدينـة ، وبهذا توفر هذه الوسيلة الفرصـة لممـاهمة المواطنين في الإشتراك في عمليات تمضير التخطيط .

موصل للنصيحة Conveyance of Advice

يوفر المخطط العام الفرصة لأعضاء مجلس المدينة لتلقى الإستشارات والنصائح من المستشارين في شكل موحد متجانس يساعدهم على رسم السياسة العاسة لعمليات التنمية على المددى العلويل ، والمقصمود بالمستشارين الأساسيين هنا هم لمجنة وإدارة التخطيط وعمدة المدينة ، فالمخطط العام هو الأداة الرئيسية التسي عن طريقها يعرض جهاز التخطيط المدانق والتوصيات ونتتيجة دراسته على مجلس المدينة ، فيعرض عليهم مشاكل التنمية التي تواجه المجتمع وإقتر لحاته بطها في شكل مناسب شامل ومدروس .

ويقترح المخططون كثير من السياسات خلال عمليات التحضير ، ولكن يجب أن تكون هذه الإفتراهات بصفة علنية وليس بشكل سرى ، حتى يمكن لأعضاء المجلس منافشتها ، كما يجب أن يشرح المخططون المخطط العام لأعضاء مجلس المدينة بأمانة وألا يضغطوا عليهم للموافقة عليه كرجل المزاد الذى يسوق سلمته .

ويجب ملاحظة أن علاقة المغطط بأعضاء مجلس المدينة الست كملاقة المهدس المعماري بمعبله، فالمغطط هنا ناصح ومستشار بصفة مستمرة ، يساعد أعضاء المجلس على لتخذ القرار السليم ، وركافًا نظير هذه الخدمات وليس نظير إثناجيه ، وأن مكافأة المغطط ليس في إعتماد التخطيط ، وأكن ما يعمله أعضاء مجلس المدينة على من السنين بالتخطيط ، لتحسين البيئة العمرافية للمجتمع المحلى ، ووظيفة الإستشارة والنصح مستمرة أثناء تحضير التخطيط وبعد إعتماده وأثناء تنفيذه .

وتوضح وظيفة المخطط العام كموصل الإستشارة والنصح دور المخططين بعد أن أثبتت تجارب كثيرة من المدن إستحالة هذه الوظيفة بدون الإستشارة المستمرة من المخططين سواء من إدارة التخطيط أو من المخططين الإستشاريين الخارجيين ، ولا يوجد أعضاء مجلس مدينة مؤهلين تأهيلا لتحضيير المخطط العام وتنفيذه بفاطية بدون مساحدة هولاه المستشارين .

والتأكيد على السياسة العامة ليس معناها نقليل أهمية المعلومات والدراسات الفنية أو أهمالهما ، فكل سياسة عامة يلزمها قاعدة من الحقائق العلمية الفنية والحكم المهنى السليم ، وهذه هي وظيفة المخطط ، فيحاول أن يوكد الاعضاء مجلس المدينة أمكانية تطبيق النتائج التي توصيل اليها ومميزات هذا التطبيق ، ويجب أن يعرض إستشارته بالشكل الذي يمكن أن يدركه أعضاء المجلس ، وأن يعبر عن التعقيدات المركبة المعرجودة في المخطط العام بطريقة يمكن أن يفهمها الرجل العادى Layman .

ويجب التأكد بأن المخططين ولجنة التخطيط ناصحون إستشاريون فقط ، لا يفرضون نصيحتهم على

مجلس المدنية فرضنا ، فهم يعرضون الأراء والأقكار والمكترحات ، ويكتشفون العشاكل ويحاولون التأثير على قرارت أعضاء العجلس ، وهذا من ضمن أسياب إنشاء إدارة حكومية – إدارة تنطيط – خصيصا لتماعد مجلس العدينة .

وسيلة تطيع Education

المخطط العام له قيمة تطيمية هامة الأعضاء مجلس المدينة ولكل من يستعمله أو يقرأه ، فهو يشد فتباه وإهتمام الفاس إلى مشلكل مجتمعهم ، كما يقدم لهم معلومات حقيقية عن الأوضاع الجارية ويعرض إنجاهات النصو في المستقبل ، كما يعرفهم بعمليات التشغيل الجارية في الإدارة المحلية ويسأراه إدارة التعليط.

ووظيفة التنطيط كوسيلة تطيم معاثلة لوظيفته كأداة إتصال ، إلا أن الوظيفة الأولى أوسم إنتشارا ، فالمخطط العام يعمل أكثر من أنه موصل جيد السواسات التي يعتمدها مجلس العدينة ، حيث أنه يوفر مناخ يمكن العمواطنين أن يقرروا عما إذا كانوا يوافقون على السياسات التي تنباها أعضاء مجلس العدينة أم لا ، فهو يقدم علفية غنية بالعمول والعماومات العفيدة التي تهم العمواطنون ، وبذلك ينمي ويرقى العشاركة الشمهية شرقكمة العملية .

ويجب أن يكون التغطيط مبنى على قيم معنوية عالية ، وفي نفس الوقت يكون مصدر اللمعلومات الممكنة المعكنة الإستفادة منها ، ولا يعنى هذا أن يرسم التخطيط أفكارا مثالية ، بل يصدور الإحتسالات الممكنة التصين البيئة المحلية ، ولمفاق بيئة عصراتية مرغوب فيها ، ويعملى رفاهية جديدة وليس عملا تقليديا لنمو ما نحن فيه ، ولكثر الناس إستفادة من المخطط العسام كوسيلة تطيم ما أعضاء مجلس المدينة أنفسهم ، فكل العمليات التي يتشمل الدرفسات والمناقشات والعوافقة والإستعمال والمر نجسات الدورية تتضمن نوع من المناطقة التمام بهال الإدارة المحلية بوجه عام ، ويجب على مدير إدارة التحلية بوجه عام ، ويجب على مدير إدارة التخطيط أن يستعمل المخطط العام وسيئة لتعليم أعضاء المجلس بصفة مستمرة .

وظيفة المخطط العام -- ٧ المستعملين الآخرين غير أعضاء مجلس المدينة The Function of the General Plan for Other Users

الإداري الأول - العدة The Mayor

يساهم العمدة في عمليات تعضير المخطط العام منذ البداية ، فالتخطيط بالنسبة له أداة مفيدة و فعالة ،
وتتطق وظائف رسم السياسة وتتفيذها بالعمدة ، فسالعمدة المنتخب هـ و صانع القرار ، أما العديس
(City Manager المعين بمعرفة مجلس المدينة فهو الناصح والمستشار للمجلس عند رسم السياسة وتنفيذها ،
أما وظائف المخطط كرسيلة ابتصال وتعليم فالعمدة المنتخب سيتقبل نصيحة و إستشارة المخططين من خلال
عمليات تحضير المخطط العام ، ويوصل هذا التخطيط السياسات التي وافق طبها المجلس ، أما العدير
المعين من المجلس فيستعمل المخطط العام كوسيلة تتنديم نصيحته ومشورته إلى للمحلس ، كما يفسر
سياسات المجلس من خلاله ، أما وظيفة المخطط كوسيلة تعليم فإنها نطبق على الإنتين على السواه .

ويستعمل للمعدة المفطط العام كموجه أساسي للبرامج التنفيذية ، وبالطبع لا يؤسمل المخطط الاطار المقطر الاطار التنفيذية محددة - حصر صنا بالنسبة المتعملي للتنفيذ ، ولكن السياسات والالاتر احات الواردة به توضح خطوات تنفيذية محددة - حصر صنا بالنسبة الممروعات العامة البلدية ، وتقع كثير من المسئوليات الخاصة بتنفيذ المخطط العام للى أنك ف العمدة أو مدير اللدية ، والعمدة هو المنسق الأول لكل الأنشطة الحكومية ، ويوفر المخطط العام إصار إساعد المدير المصراتية . العمدة بعمل العام التنمية العمراتية .

الجنة التغطيط العمراني والمخططين Planning Commission and Staff

أهم وظيفة للمغطط العام بالنسبة للمغططين هي توصيل نصيحتهم ولبنتسار اتهم وتوصياتهم إلى أعضاء مجلس العدينة ، حيث قده الوسيلة الرئيسية التي عن طريقها يمكنهم أن يعرضوا هذه التوصيات ، فهم يقومون بتحضير هذا المخطط ثم عرضه على لجنسة التخطيط ثم على مجلس العدينة ، ويحدث هذا أيضا بالنسبة للإقترادات الخاصة بالتعديل و التوصيات الخاصة بالمشاكل اليوبعية التي لها علاقة بالتخطيط العام .

ووظيفة المخطط كأداة إتصال ووسيلة تعليم لها قيمة كبيرة بالنسبة للمخططين ، حيث يساحدهم على عرض سياسات المجلس بوضوح على المستثمرين والعواطنين والمستنولين فى الإدارات البلدية والحكومية بعبارات واضحة ومحددة تشرح المخطط العام .

ويستعمل جهاز التخطيط المخطط العام كأساس عند وضع البرامج التنفيذية ، فوظيفة هذا الجهار

تمضير كثير من اللواشح والدرامج التي تصمم خصيومـا لتنفيذ هذا المخطط ، ومن هذه اللوائح تخطيط الهذا المخطط المنافق والبرنامج المائي الطويل المدى للمشروعات العامة البلدية ، وحيث أن المخطط العام نضه ليس قانونا وليس له الزام على أحد ، لذا كمان من المضروري تحضير هذه اللواشح والقرارات التنفذية لترجمة السياسات العامة الواردة به إلى أعمال لها سند قانوني .

كما يساعد المقطط العام المخططين على الإهتمام بأنشطة البحوث في كثير من المجالات بطريقة منسقة ، فيدلا من الإنتقال من دراسة دون أى إرتباط بينهما يوجه المخطط العام أعمال المخططين في انوات لها هدف واضح محدد ، والمخطط العام ناتج ملموس يعطى للمخططين راحة وإقتناع بأنهم حققوا شيئا مفيدا ، كما يساعدهم على كثير من الإكتشافات خصوصا خلال المراحل الأولى من إعداده ، وأيضا بعد إعتماده عدما تختير الأفكار والأراء الهديدة ووضعها في المكان العناسب ضعن محتويات المخطط العام .

الإدارات الأخرى Other Departments

عمليات النتمية المعراتية هي من إختصاص كثير من الإدارات البلدية الموجودة بمجلس العنينة مثل إدارات : العباني والمنتشق العامة وتجديد الأحياء والحدائق العامة والتنظيم والعرائق العامة أما إدارات البلدية الأخرى كالمطافئ والبوليس والمكتبة العامة فتهتم بالمخطط العام عند إختيار المواقع الخاصة بكل منها والخدمات المطلوبة لها ، وتوجد إدارات محلية خارج دائرةالبلدية كالإدارة التعليمية والطبيبة والإدارات

ويعطى المغطط العام هذه الإدارات الإطار العناسب الذي في داخله يمكن لكل إدارة أن تضع تخطيطاتها وبرامجها التنفيذية ، بحيث تتضى معه ، ويجب الإهتمام بالتنسيق بين هذه الأنشطة العامة المختلفة حتى يمكن لكل جهة أن تعمل في إنجاه الروية الهرغوبة أشكل العدينة في المستقبل ، وبالطبع سوف لا يكون المخطط العام كافيا المتنسوق التقصيلي ، وهنا يجب – كما سبق ذكره – توفير المستندات التكميلية كالوفتح وقد ادات .

ويلاحظ أن كثير من العاملين في الإدارات المنتلقة متنصصصون وكل خبرتهم توطهم لأخذ الأدق الضيق والنظرة المحدودة وإهمال أعمال الغير أي أعمال الإدارات الأخرى ، هولاء هم المعوقين ، لهذا يجب أن ينمى المخطط العام النظرة الواسعة الشمولية لشد إنتباء همولاء المستولين إلى تداخل أوجه كل عمليات التنمية التي تحدث في المجتمع المحلى مع بعضها ، ويوضع لهم كيف تعمل الإدارات التي يعملون فيها بطريقة متجانبة ومتشية مع المخطط العام من أجل تصنين هذا المجتمع .

ويجب أن يوفر المغطط العطومات الهامة والفحروريةوالبيانات التي تعتاجها الإدارات المختلفة عند تخطيط مشروعاتها الخاصة ، وقد تكون التنبوءات طويلة العدى الواردة فيالمخطط العام مفيدة ومساعدة لمهذه الإدارات ، وتوفير المعلومات وظيفة مهمة للمخطط العـام ولكن يجب ألا يكون التخطيط نوعـا من مخـزن للبيانات الإحصائية وينك للمعلومات .

المواطنون Public

يستمعل الناس المخطط العام ، وخواص هؤلاء الناس مختلف : أصحاب ورجال الأعمال - والمحاب ورجال الأعمال - والمديرون المشاعيون - وأصحاب الأمسلاك - والمديرون المشاعيون - وأصحاب الأمسلاك - والمواطنون، ويخدم المخطط العام هؤلاء الناس المختلفين فيعرض عليهم تقريرا رسميا منسورا عين السياسات العامة التي تعلق بعمليات التنمية التي اعتمدها مجلس المدينة ، عرض محدد شامل مدروس عن سياسة تنمية عمرانية المساحة الكلية وغالبا ما يرحب العواطنون بهذا العرض .

ويجب أن يتضمن التخطيط قيمة تطيمية عالية للمواطنين ، يرقى وينمى قيم الفهم والإدراك الواسم عن المجتمع المحلى وعن أعضماء مجلس المدينة والإدارات المحكومية وعن تخطيط العمدن ، وعند كتابة مستدات المخطط الدام يجب الأخذ في الإعتبار أن يكون له وظيفة تطيمية وأن يكون أداة تعليم بدون معلم .

ويساعد المخطط العام على تشيط المشاركة الشعبية في أشطة المكم المحلى ، فقوفر حبلية تحضير هذا المخطط وإستعماله كثير من الفرص للمواطنين التعبير عن أرائهم ووجهة نظرهم والمساهمة غي تشكيل السياسة العامة المتعلقة بتتميةاللمجتمع المعطى ، وهذه مهمة جدا خالال الفئرات التي يذاقش بها أعضماء المحلس المخطط قبل اعتماده .

ويعطى التعطيط للمواطنين وسيلة لتغيمه ، هيث أنه سجل واضح محدد للسياسة التي تبناها المجلس، كما يوفر وسيلة الإغتبار أعضاء المجلس باستمرار ، فيمكن لأى مواطن الرجوع إلى المخطط العام ليرى مدى مطابقة الإعمال الجارية لمياسة المجلس ، وهل خالف أحد هذه السياسة ؟ وبهمنا يساعد المخطط على منع اعضاء المجلس من ابتخاذ أي لجراء أو عمل مخالف ، ومن ناحية أخرى يساعد المخطط الأعضاء على مقاومة أي ضغوط سياسية تخلف السياسة الواردة به .

ويمكن أن يخدم المخطط العام كموجه أو مرشد لقرارات التنمية الأقتصادية التى تتخذ بمعرفة القطاع الخاص لهنه يمكن معرفة إختمالات المستقبل بالنسبة للمجتمع المحلى ، ويمكن المستثمرين بالقطاع الخاص أن يجعلوا مشروعاتهم متمشية ومتناسقة مع إقتراحات التنمية الواردة في المخطط العام ، وفي بعض الأحيان يحتاج المستثمر في القطاع الخاص موافقة مجلس العدينة ، ويهذا يكون من الألضال الله أن يكون مشروعه متمشيا مع المخطط العام .

أعمالهن المخطط العام Characteristics of the General Plan

إذا كان المطلوب من المخطط العمام أن يخدم الإستعمالات السابق ذكرها فيجب أن يكون لـ ه خصائص محدة يمكن تقسيمها إلى : خصائص موضوعية وخصائص تتملق بالإجراءات الإدارية ، وبالنسبة المخصائص الموضوعية يجب أن يركز التغطيط على عمليات التتمية العمراتية وأن يكون عاما وشاملا وطويل المدى وأن يرتبط بعمليات التتمية الإجتماعية والإقتصائية ، وبالنسبة الخصصائص التبي تتعلق بالإجراءات الإدارية أن يكون المخطط في شكل وصورة مناسبة ، وأن يعتل وجهة نظر مجلس العدينة وأن يكون مبهل الحصول عليه ، ويه قدرة كامنة كوسيلة تعليم ، وأن يكون قابلا للتحديل ، وفيما يلى نبذة عن كل

- ١- يجب أن يركز المخطط العام على حمليات الفتمية العمراتية المعينة وتوجيه نموها ، وتشمل هذه العمليات تخطيط الإستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والمراسلة والمساعية والترفيهية والمواسسات العامة كالمدارس والمستشفيات والعبانى للحكومية والدينية وشبكات الشوارع والعرافق العامة وتصعيم مراكز الحضر وغيرها من عمليات التنمية العمرانية الأخرى .
- ٣- يجب أن يكون المخطط عاما ويبقي عاما : إذا ما أريد المخطط العام أن يكون فعالا في رسم السياسة العامة لتنمية المجتمع المحلى فيجب أن يركز ويهتم بالموضوعات الرئيسية والأفكار الكبيرة ، حتى بمكن إعطاء صورة عامة عن أرض المضر وعن إجمالي عناصر التنمية الرئيسية وعن إستعمالات الأرض بصفة عامة وليست تفصيلية .
 - ٣- يجب أن يكون المخطط شاملا : ثلاث معاني محددة لكلمة الشمول بالنسبة لتخطيط المدن هي :
- أن يتعامل التخطيط مع كل العناصر العمرائية العامة داخل المساحة التخطيطية ، وأن يغطى العدينة.
 كلها وليس حي أو حدقاً جزاء منها .
- ب-أن يأخذ التخطيط في (عتباره عمليات التنمية وإتجاهاتها في الأقليم الجغرافي الأكبر الذي تقع فيه
 المدينة موضع الدراسة ، يعلو المخطط عاليا كما قال سير باتريك جدز ليرى المدينة ككل وأنها
 في نفس الوقت جزء من الأقليم الذي تقع فيه .
 - ج- أن يجمد المخطط العام عمليات النتمية الإجتماعية والإلتصادية .
- بجب أن يكون المخطط العام طويل العدى : يجب أن ينظر المخطط العمام إلى الأمام وأن يمد المجتمع المحلى بإجتبار المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى بإجتبارات مناسبة فى هذا الشأن ، وتعرف كلمة طويل المحلى بالنمبة التخليط العدن فى معظم دول العالم بأنها مدة تشراوح بين ٢٠ ٢٥ عاما ، ويحدد هذا

الزمن على أساس الربط بين التنبؤ بعدد السكان وبين الأنشطة الإقتصادية وبين كل عنصر عمر أتي رئيسي كالخدمات العامة والمرافق ، ويلاحظ أن التنبؤ بعدد السكان أسهل بكثير من التنبؤ بالنواحي الإقتصادية حيث أن الأخيرة أكثر تعقيدا ، أما بالنسبة للخدمات العامة والعرافق فإن شبكات الماء والصرف المسحى والكهرياء غائبا ما تخطط على أساس أن تفطى تكاليفها على فترة تصل إلى حوالى . • ه عاما . • م عاما . عاما على عاما على عاما على عاما . • ه عاما . عاما . عاما . • ه عاما . • ه

- يجب أن يربط المخطط العام إقتر احات التخطيط العمر اتى بالسياسات الواردة به : تخطيط عمليات التعمرة العمر اتية اللمجتمع المحلى هو تعبير عن القيم التي تسود في هذا المجتمع ، لهذا يجب أن توجه القيم الإجتماعية والإقتصادية عطيات التعمية العمر اتية ، وأن يعطى إهتمام خاص ودائم إلى العائلة بين التخطيط العمر اتي وبين السياسات العامة الواردة بالمخطط العام ، وكجزه مع مستندات التخطيط يجب أن يوجد ملخص بعرض :

أ- السياسات العامة التي ترجه عمليات التنمية المبنية على القيم السائدة .
 ب-الإقتر لجات الرئيسية التغطيط العمر التي .

رسومات توضح تجميد بعض القيم الإجتماعية والإقتصادية مثل فكرة المجاورة السكنية والمركز
 التجاري وفكرة المناطق الصناعية المخططة .

٣- يجب أن يكون المغطط العام في شكل مناسب المناقشة : بمجرد المواققة على المغطط العام وإحتماده ، يجب أن يجهز في شكل يساعد على إستمعاله كمستد رسمي سواء بالنسبة الأحتساء مجلس المدينة أو المسئولين بالإدارات الحكومية أو المواطنين ، ويجب أن يكون المغطط بالكامل في مستد واحد منشور ، وأن يشمل على عدد كبير من الرسومات القبيرة تعرض التصميم العمرافي المقترح المجتمع المحلى ككل ، ونص مكتوب (التقرير المكتوب) وأي رسومات أخرى وجداول تشرح هذا النص ، وتطبق الرسومات الكبيرة عادة في جيب داخل ظهر المغلاف الخبارجي ، ويجب أن يكون تصميم هذه المستدات بشكل مناسب يصلح لاستعماله في المناقشات العامة ، ويستصن أن يكون بحجم ٢١×٢٩ مرم وهو حجم مريح ، وقد يظهر المغطط العام لبعض المدن في شكل صنعه Bulky وحجم كبير يجمل حملة وإستعماله صعبا .

٧- يجب أن يعرف المخطط العام بأنه يمثل وجهة نظر أعضاء مجلس العديدة: يجب أن تعبر مستندات المخطط العام بوضوح أن السياسات العامة والإقتر احات الرئيسية لنتمية المجتمع المحلى والمشروحة في هذه المستندات تمثل وجهة نظر أعضاء مجلس المدينة الصالى، ألما إذا أشل المخطط في ذلك فعن المحتمل أن يخاق سوء فهم وفكرة خاطئة في عقول القائمين على الأجهزة التنفيذية والعواطئين ، كما يجب أن يفهم الجميع أن المخطط العام يمكن تغييره أو تعديله بمعرفة مجلس العدينة فقط.

- بجب أن يكون المخطط العام سهل الحصول عليه ويمكن فهمه بسهولة بالنسبة للرجل العادى Layman:

يجب أن يكون من السهل العصول على نسخة من المخطط العام للعدينة بالمجان كلما أمكن نظاف ، بمعنى أخر يجب أن يكون المخطط بحجم مناسب حتى يمكن توزيعه بشكل واسع ، كما يجب أن يكون سهلا فى قهمه بمعرفة أى مواطن مهتم بأى فرع من فروع التخطيط ، كما يجب أن يكون النمس سهل القرامة ، و أن يكون تنظيم العواد الواردة به والرسومات التى تشرح المخطط العام بطريقة يسهل فهمها .

إحجب أن يصدم المقطط العام على أساس قدرته الكامنة كوسيلة تعليم: في كل عام تصبيح مجموعة من شباب العدينة لها أسروات في جداول الإنتخابات ، وكذا تحدث تغيرات في عضوية مجلس العدينة ولجان التنظيط وفي الأجهزة الحكومية وفي قادة المجتمع المحلى ، لهذا يجب أن يصمم المنطط العام على أساس أن يوفر قاعدة عريضة من العلوم والمعارف لكل قارئ جديد له ، ولما كان من العفروض أن تتبع دائرة فهم التنظيط عنى تجعله مفيدا ، لذا يجب أن توفر مستندات المخطط العام الرسمي هذه المعلومات المخطط العام الرسمي هذه المعلومات بصفة مستمرة ، ولكن يجب أن يفهم أن مهمة هذه المستندات توفير المعلومات التفصيلية ، ويستحسن أن نتمل المستندات بعض المراجع وقائمة بأسمائها .

١٠- يجب أن يكرن المغطط العام قابلا التحديل: إذا عرض مجلس العينة المغطط العام في شكل يصعب تغييره أو تعديله ضبوصبح تحديثه مع مرور الوقت وجعله متعشيا مع الزمن صعبا ، ونتيجة لذلك ضعوف لا يستعمل هذا المغطط لأنه سوف لا يطابق الواقع بعد فترة من إعتماده ، لهذا يجب أن يصمم المغطط المام على أساس مراجعة عامة كل سنة ومراجعة شاملة كاملة كل خمس أو عشر سنوفت أو في أي وقت خلاف هذه الفترات الزمنية الدورية نتيجة لظروف طارئة لم تكن في الصديان ، كياهتداد العدينة خبارج حدود كردونها أو ضم مساحات جديدة إليها أو إقامة معسكر الجيش ، لهذا يجب أن يكون المخطط العدام مرا وقابلا المتديل .

إجراءات المواقعة والإعتماد Approval and Adoption of G. P.

بعد إعداد المغطط العام تصر عطرة المواققة عليه ومراجعته بعراصل ، وتشعل هذه العراصل : تحضير نسخة مبدئية من المغطط العام – عرض المغطط العبدني على الرأى العام – السماح بفترة طويلة من العوار – عرض المشروع على الأجهزة الإدارية المعنية – تشكيل لجان إستشارية – العرض على المغظمات المدنية – جلسة إستماع المرأى العام – العواققة وإعتماد المغطط العام – نشر وتوزيع النسخ النهائية – العراجعة السنوية – إعادة النظرة الكاملة في المغطط العام كل خمص أو عشر سنوات – تعديل التخطيط في أي وقت ، وهذه الخطوات معمول بها في كثير من مدن الدول الصناعية وبالذات الأمريكية .

١ - تعضير نسخة مبدئية للمخطط العام بمعرفة لجنة وإدارة التخطيط

غالبا ما يتم العمل العبنتي في كثير من العدن بمعرفة لهنة وادارة التنطيط الذين يعرضون من وقت لأخر ما توصلوا الله من نتاتج والتراهات وتوصيات على مجلس العدينة ، ويعد أن ينتهى مشروع المخطط العام العبنتي يعرض على مجلس العدينة الذي يوافق على عرضه على الرأى العام ، أي لا يتخذ مجلس العدينة أي إجراء

٧ - عرض المخطط العام المبدئي على الرأى العام

يتيح عرض مشروع المغطط العام على الرأى العام فرصة لشد لتِتباهه التنطيط ، ويتم ذلك عن طريق عرض المشروع مدعم بصور ورسومات وشراتح تصويرية Slides ، ويعطى وقست كاف المناقشات ، ويمكن العصول على نسخ مطبوعة من هذا التنطيط العبدني ، توزع على كل من يريد من العواطنين ، ولا يجب أن تطبع هذه النسخة على ورق مصقول مرتفع الثمن لها شكل يوحى بأن هذا التنطيط نهائي .

٣ - إعطاء مشروع المقطط الميدئي الترة طويلة من الحوار

غالبا ما يتراوح الوقت المثالي المطلوب بين ٦ - ١٧ شهر ، وتمتد هذه الفترة في بعض المدن الأمريكية إلى سنتين ، وخلال هذه الفترة سيألف أعضاء مجلس العدنينة التخطيط المقترح ومحتوياته ، ويجب بذل الجهود لجذب وشد إنتباه المرأى العام التخطيط ، فيجانب توزيع مستنداته يجب إستعمال وسائل أخرى للإعلان عنه ، كما يجب تجميع وتدوين ردود أفسال المواطنين المخطط العام ، وهذه الفترة من الحور اليست من أجل بيع التخطيط بل من أجل تصيينه وجمله متجاوبا أكثر الرغبات أعضماء مجلس المدينة وارغبات المجتمع المطبى ، ومن المتوقع أن يطلب أعضاه المجلس بعض التعديلات أو إجراء بعض الدر اسات الإضافية .

عرض المشروع على الأجهزة الإدارية المعنية

كثير من الأجهزة الإدارية لها في المنطقط العام إهتمام بجزء خاص منه ، مثل إدارات التنظيم والميزة والحريق ، فإذا ما نقذ المخطط العام والمدونة والتعليم والمدونة ، فإذا ما نقذ المنطقط العام ، كما هو مقترح فإن كثير من المشروعات العامة التي سيقيمها مجلس المدينة سنتثثر به سداه في مجال إشاء أو صبياة أو تشخيل عطيات العراقق العامة ، كما سنتثثر به عطيات التنمية الخاصة من خلال لائمة تعطيط المناطق (التنظيم العامية) أو تقسيم الراضي ، ولا شك أن هذه المعابات سنوتر على إدارة الضرائب المحلوبة والرسوم البلدية التي تنتبر المصدر الرئيسي لتعويل المشروعات العامة عادلة تنص معظم قرادين تنظيط العمن - التنظيط العمرائي - على ضرورة عرض مشرورة عرض مشرورة عرض مشرورة المنطقة المنام على الأجهزة الإدارية المعنية فيما ينصبها لإبداء رأيها فيه قبل إعتماده .

• تشكيل لجان إستشارية علمة ونُغرى قنية

تتص كثير من قواتين تفطيط المدن في بعض الدول الصناعية على ضرورة تشكيل لجنة ليستدارية عامة ولجان إستشارية فنية لدراسة مشروع المخطط العام وتقديم نصيحنها ومشورتها إلى عمدة المدنية، تشكل اللجنة العامة من مجموعة من العواطنين يختارهم العمدة لهم تثثير وناوذ على العواطنين ، ويصل عدد أعضاء هذه اللجنة في مدنية صنيرة إلى حوالى ٥٠ عضوا ، ومعظمهم له إتصال بالقاعدة الشميرة، وقد تضم هذه اللجنة نضمها إلى مجموعات ، كل مجموعات تقوم بدراسة ومراجعة العشروع بالنسبية لمنطقة أن مساحة معينة ، وتؤكد هذه القوادين أن هذه المجموعات لا تقوم بتحضير المخطط الدام بال

أما اللجان الإستشارية الفنية فتشكل من مواطنين فنيين متخصيصين في مجالات مختلفة : معماريون ومهندسون ورجال القصاد وتشريع وقانون وعقارات يختارهم المعدة ، ، تشكل هذه اللجان الفنية بجانب طلجة الإستشارية العامة ، وتقدم نصيحتها ومشهورتها في المجالات الفنية المتخصصصة إلى المعدة ، وأيضا مهمة هذه اللجان الفنية هي مراجمة المخطط العام وليس تصنيره .

٣ - العرض على المنظمات المدنية

بجانب اللجان الإستشارية بعاليه توجد في المدينة موضوع الدراسة كثير من المنظمات والمؤسسات

المدنية كالنقابات المهنية أو فروعها والجمعيات العلمية والغزف التجارية وسعاسرة العقارات والعقارلين وغيرهم ، يعرض مشروع العنطط العام على هذه العنظمات لدراسته وليداء رأيها فيه ، ولا شك أن عرض العشروع عليهم يوسع قاعد العشاركة اللشعبية ، وبهذا يعكن أن يأخذ كل عنصسر من عناصعر المغطط عناية خاصة وكافية ، ويكسب تأييد الرأى العام عند عرضه عليه في جلسة الإستماع .

٧ - جلسة إستماع الرأى العام Public Hearing

بعد تشكيل اللهان الإستشارية وعرض مشروع المخطط العام على الهينات والمنظمات المدنية تمقد جلسة إستماع إلى الرأى العام ، يعان عن موعد ومكان عقدها عن طريق النشر في الصحف وعن طريق أجهزة الإعلام الأخرى ، وفي الموعد المحدد يقوم المخططون بشرح المخطط كما سبق شرحه ، ويستصن أن يحضر هذه الجلسة أعضاه لجنة التخطيط الذيبن قاموا ببإعداد المخطط وأعضاء مجلس المدينة ، ايشعروا بعدى تجارب الرأى العام لهذا المخطط ، وتجمع الملاحظات الهامة ويمدل المخطط على ضده هذه الملاحظات .

٨ - موافقة مجلس المديئة وإعتماد المقطط العام

بعد مرور المغيطة بهذه القنوات وبعد تعديله على ضدوه الملاحظات الهامة من كل هذه الجهات يعرض على مجلس العدينة للموافقة عليه ، وتنص قوانين الولايات المتحدة أنه في حالة عدم موافقة المجلس على هذا المخطط تكون عدم الموافقة بأغليبة ثلثي الأعضاء ، وتبرر هذه القوانين ضرورة عدم الموافقة بأغليبة الثانين وليس لكثر من النصف ، أن المخطط العام عرض على عدد من الجهات وأبدوا رأيهم فيه ، وأخذت الملاحظات الفنية والإدارية والعامة المعقولة في الإعتبار وعدل المخطط طي

بعد موظفة مجلس العدينة عليه يعتمده العمدة أو المحافظ أو الوزير المفتص ← حسب ما ينص عليه · النون تقطيط المدن في الدولة – ثم ينشر بالجريدة الرسمية ليصبح مستندا رسميا تسير عليه العدينة أسي عمليات القمية العمرانية .

وفي مصر ونص قانون التنطيط العمرائي رقم ٣ اسنة ١٩٨٧ على أنه بعد تحضير مشروع المخطط العام يعرض المشروع بمقر المجلس المطلي المختص لمدة شهر على أن يتضمن المرض تحديد موعد عقد جلسة الإستماع بعرض العشروع على المخدود معد عقد جلسة الإستماع بعرض العشروع على المجلس الشعبي المحافظة الموافقة عليه ، ثم يعرض بعد ذلك على وزير الإسكان لإعتماده ثم ينشر في الهريدة الرسمية .

وينس القانون أنسه إذا إعترض الوزير على مشروع المنطط العام أعاده إلى المجلس الشعبي المحملس الشعبي المحملس الشعبي المحملس الشعبي المحملس الشعبي المحملس الشعبي عنده مشووع أو إعداد مشروع أو إعداد خلال أربعة شهور على الأكثر ، ويكون من حتى الوزير في مصدر عند إعادة مشروع التخطيط العام عليه إما إعتماده أو إصداره ولقاما يرادمن تعديلات ، ولهي جميع الأحوال بصدر قرار من وزير الإسكان بالتخطيط المعتدد وينشر في العربية الرسمية ، ويصبح المنطط مستندا رسميا .

٩ - نشر وتوزيع النميخ النهائية والمعتددة للمخطط العام

ليس الهدف من نشر وتوزيع المخطط العام تتشيط رد فعل الرأى العمام ، ولكن لتوصيل السياسات العمام المسات العمام المسات العمام المسات العمام المسات التي تشارك في مطيات التعمام المسات العمام المسات المسات العمام المسات المسات المسات العمام المسات المسات

١٠ - المرابعة السنوية للمقطط العام

يجب على مجلس العدينة إعادة إغتبار المخطط العام الرسمى مرة كل عام ، وأن يؤخذ فمى الإعتبار التعديلات المحتملة والعمكنة ، وسوف يؤدى هذا إلى الإحتفاظ بالسياسات العامة الواردة به حاضرة فمى عقول أعضاء المجلس والاسوما الأعضاء الجدد ، وعادة ما تقوم إدارة التنطيط بتقديم مبادرات بإقترامات التعديل ، وتصفى هذه الإفتراهات بمعرفة لجنة التنطيط ثم مجلس العدينة .

ويجب أن يكون هناك وقت محد كل عام للمراجعة السنوية بحيث يصبح روتينا يجب إحترامه ، وقد يكون من المستصن أن يكون هذا الوقت قبل جلسة الإستماع السنوية لمناقشة ميز النية المشروعات العامة البلدية ، ويعنى هذا أن التنطيط سيكون حاضرا في عقول أصناه علمى المدينة عندما ينظرون المشروعات العامة ، وأهمية العراجعة السنوية لا يمكن التقليل من شأنها حيث أنها عملية هامة أساسية مستمرة تؤكد أن التنطيط سبيقى حديثا عليك 10-0 متشيا مع الزمن بإستمرار ، وإذا أهملت هذه العراجمة السنوية فسوف يهمل التنظيط.

١١ - إعادة النظرة الكاملة في المخطط العام كل ٥ أو ١٠ سنوات

يجب إعادة النظر كل ٥ أو ١٠ سنوات في المضطط العام وقعصه بعناية قعصا كاملا ، وتشمل هذه

العملية مباحث ميدانية جديدة وتتبوفت جديدة متشية مع الزمن وإعادة دراسـة البدائل ، كما يجب بقع التاريخ الذي يهدف إليه المخطط العام – والذي حدد من قبل – إلى الأمام ، إلى العمستقبل ، بمعنى أنه إذا كان التنطيط حدد الأجل (طويل العدى) بعدة ٢٠ عاما وكانت العراجمة بعد ٥ سنوات من بدايته أضيف عند العراجمة ٥ سنوات أخرى، بليقى الأمد الطويل ٢٠ عاما بإستعرار ، كلما إنقضت ٥ سنوات أضيفت ٥ سنوات أخرى و مكذا ، فالتعطيط عملية مستعرة لا تنتهى .

ويجب أن تكون الجهود المبتولة في المراجمة مشابهة المههود التي بذلت عند تعضيير التخطيط الأصلى ، وأن تتبع نفس الخطوات التي ليمت من قبل شاملة فترة الحوار ونفس خطوات الموافقة والإعتماد ، ثم ينشر المخطط المام الجديد ويحال القديم إلى المماش .

والفكرة من وراه هذا الإجراء أن التعديلات التي تحدث كل سنة أثناء المراجعة السنوية لا تكفي لتحديث التخطيط العام وجعله متعشيا مع الأحداث الجارية طبي فترة زمنية مدتها سنة ، فقد تكون التغييرات التدريجية ضنيلة غير محسوسة ما لم تقارن بالأحداث التي مرت عليها فترة طويلة - خمس أو عشر سنوات سابقة مثلا ، والتوضيح ذلك : وضعت كثير من مدن الولايات المتحدة تعطيطاتها في الخمسينيات على أساس إفتراض أن عدد السكان سيزداد صب معدلات الزيادة الطبيعية ، ولكن تعداد 1930 تعداد أظهر مفاجأت أذهات معظم المخططين وهي أن سكان قلب كثير من هذه المدن إشغض نتهجة .

١٢ - تعديل التخطيط في أي وقت

لا يعنى النص على إجراء إعادة النظر في المخطط العام سنويا عدم إجراء التحديل في أي وقت ، فأثناء الإستعمال العادى لهذا التخطيط كمرضد لإتضاد القرارات اليومية الخاصة بموضوعات التنمية الجارية يكون أعضاء مجلس العدينة على حذر من النتائج والأثار غير العرضوب فيها وهي قدار لا يمكنهم التنبر بها أثناء إعتماد التخطيط ، فقد يضطر هولاء الأعضاء إلى تعديل بعض السياسات الواردة في المخطط العام في ضوء العمليات الجديدة غير المتوقعة مثل إلمامة صناعات ضخصة رئيسية جديدة كانت غير واردة أو إلمامة مصكر المهيش ، فعندما تحدث مثل هذه الأصور يجب تعديل التخطيط فورا ويذل كل الجهود لجعله متشيا عم الزمن .

محثريات وإنظيم المقطط العام Conteints and Organization of the G. P.

تقسم مستندفت المنطبط العام إلى أقسام ، ويقتلف مضمون وتنظيم هذه الأقسام من مدينة إلى أخرى، إلا أنه غالبا ما يكرن مضومون التقسيم واحدا ، ويتناول هذا الجزء تقسيمين : تقسيم يقترحه المخطط ألن بلاكه Alan Black وتقسيم أخر يقترحه المخطط رودجرز Rodgers

المرانف الأول

بقرح أن بلاك تقبيم محريات المخطط العام إلى ٧ أشام هي :

١ - المواد القامنة بالمؤدمة Introducing Materials

يجب أن يشمل المخطط العام مقدمة عن تخطيط العدن تفدم بعض قارنيه ، تشمل هذه المقدمة بعض الموجب أن يشمل المخطط العام ؟ ولماذا تحتاج العديدة هذا المعلم لم المحاطط العام ؟ ولماذا تحتاج العديدة هذا التخطيط ؟ كيف يستعمل وكيف يقف ؟ ويجب أن توضح هذه المقدمة أن أعضاه مجلس العديدة يتحملون مسئولية تحضير المخطط العام، وأن سياسة المجلس يخصوص عمليات التنمية معروضة في هذا التخطيط ويمكن أن تأخذ مثل هذه العود أشكالا حدة .

۲ - خلقیة من المطومات Background Information

يخصيص عادة جزء مناسب من المستدات امتاشة تاريخ نمو المجتمع المحلى – المدينة موضوع الدرسة – وتقييم الأحوال الجارية السائدة ، وتتبرات عن المستقبل وإنجاهاته ، وتساعد هذه المواد قالرئ المنطط العام على فهم السياسات والإقتراحات المعروضة به ، ومن الأقضل أن يكون هذا الجزء وصفا تفسيليا Descriptive ، ويجب إيراز نقط الضمف تفسيليا Descriptive ، ويجب إيراز نقط الضمف والاجتباء والقوم المحتادة ، ومن بين الموضوعات التي يجب تناولها أيضا مظاهر المسطح والسكان والإقتصاد وشكل إستمعالات الأرض ومحتويات الأقليسم ، والمخططون مسئولون عن معظم المواد الشاصة بهذه الخلفية ، أما أعضاء مجلس المدينة فيجب أن يساهموا .

Summey United - T

لتشخيص الأفكار الرئيسية المخطط العام يوصني أأن بلاك بنوعين من الملخصات يجب أن تشملهم

هذا المخطط هما : الرسومات والتقرير ، المخصص المكتوب أو التقرير حبارة عن التمة مفتصرة من ، ١ ~
١٥ سياسة عن عمليات التنمية تفطى كل التخطيط ، أسا المخصص البياني – الرسومات – فيجب أن تكون
رسومات بيانية توضح الملاكلة بين أجزاه المدينة والمناصر الرئيسية لمعليات التنمية العمر الية ، وحتى الأن
لا توجد تجارب كثيرة في مجال إرفاق المخصص ضعن مستندات المضلط ، وتثير التجارب التي تمت بأن
أفضل مكان لوضع هذا الملخص هو في وصط المخطط – بعد مواد النطقية وقبل عرض إكثر اصات التنمية
العمر انية – ويستحسن طبع الرسومات بالألوان .

Physical Development Proposals العراقية العراقي


هذا الجزء أساسي في المستندات ، تشرح هنا السياسات والإكثر اجات الخاصة بعمليات التعية العمرائية بالكامل ، وقد يكون هناك معايير اتوجيه التصميمات القصيلية للخدمات أو أسس عامة يجب قباعها عند تنفيذ الإكترامات العريضة كالحد من الإستعمالات المستاعية دلفل العناطيق السكتية .


ويمكن تقسيم هذا الجزء إلى خمسة عناصر فنية :

- تخطيط إستعمالات العلكية الخاصة .
 - * الغدمات العامة المجتمع المعلى .
- شبكة المسارات (الطرق والثوارع ومعرات المشاة)
 - تصميم مركز المضر .
 - المرافق العامة .

وغالبا ما تظهر الثلاث عناصر الأولى في كل تغطيط ويهمل العنصران الأغران ، العنصر الأول الذي يسميه كنت Kent المسلحة المعرشية ومساحة العمل يسميه كنت Kent المسلحة المعرشية ومساحة العمل Living and Working Area وتتسمل الإستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والموسسات – أي الإستعمالات الرئيسية – وأحيانا بفرد لبعض هذه العناصر فصل خاص ، وخالبا ما توجد رسومات منفصلة توضع الشكل المقترح لكل إستعمال ، وتتضمن إقتراحات الإستعمالات السكنية تخطيط توزيح السكان والكلالة السكنية ، كما يعطى العالم التجارة إهتمام خاص بالمركز التجارى بوسط المدينة .

وبالنسبة لتخطيط الخدمات العامة فتأخذ في إعتبارها المساحات والعبائي سواء كانت عامة أو خاصة و وتشمل هذه الخدمات المدارس والمستشغيات والمكتبات العامة والعدائق العامة والمساحات الرياضية و مركز المحضر Center وكمام اليوليس والمطافئ والمساجد والكنائس والخدمات العامة الثقافية و خيرها والجبانات ، و لا يحدد المخطط العام مواقع محددة لهذه الخدمات ولكنه يشير إلى المساحات التقريبية التي سوف يحتاج إليها ، ويوضع شكل (١٠) مخططين لإستعمالات أرض مدينتي بنر العبد والحمام بمصر .





شكل (١٠) مقططان لإستعمالات الأرض بعدينتي بئر العبد والحمام

ويشمل عضمر المسارات الإقتراحات الخاصة بشبيكة الطرق الدامة والشوارع وتحسين الخدمات والنقل السريع ، وقد يشمل الأماكن المخصصة لوقوف السيارات خبارج حد الشارع والسكك المدينية والمحطنت النهائية للأتوبيسات والمطارات والعوائي البحرية والإحتياجات الخاصة اسيارات نقل البضائح وشبكة مسارات العشاة ويوضح شكل (١١) تخطيط شبكة الطرق والشوارع في مدينتي كابول (الفانستان) ومونيخ .

وتصميم مركز المحنس Civic Design عنصر جديد دغل ضمن إقترلحات التنمية ، يأخذ فمي إعتباره النواحي الجمالية بالنسبة لوسط العدينة والحفاظ على العباني الهامة ذات العميزات الغريدة والعباني التاريخيسة والنواحي البصرية الأغرى كأثاثات الشوارع ونقط التلاهي وشبكة العسارات وخيرها ويوضح شكل (١٧) مركزي حضر .

أما عنصر العراقق العامة فيفطى خدمات المجتمع التى توزع على الملكيات والمقارات بالتظام من خلال شبكات مواسير أو أسلاك ومن بين هذه الشبكات: العيداه والصعرف العممى ومصرف مياه الأمطار والفيضانات والكهرباء وتحاج بعض هذه الخدمات إلى مواقع كبيرة كمحطات تتقية مياه الشرب وتتقية مياه المحارى وتتقية مياه المجارى والمقالب العامة .

ويجانب الغمس عناصر الموضعة بعاليه توجد بمض موضوعات أو عناصر غاصنة تختص بها المدينة موضوع الدراسة قد تحتاج إلى قصل غاص في مستدات المعطل العام ، وقد يكون هذا الموضوع جامعة أو مركز طبي كبير أو عاصمة محافظة وقد يكون صورا طبيعية : كعنطقة مد وجزر -- نهر -- ساحل -- بحيرة وكون لها أهمية خاصة في عمليات التمية المعرفية للمدينة .

ه - البواد المستنتجة والخلاصة Concluding Materials

هذا البيزه المتنامي يناقش الصفيط العام ، وقد يكون هذا مساحدا القارئ العادى الذي لا يكون طي ألفة مع تنطيط العدن ولا يفهم العلاقة بين مباحث إستعمال الأرض والمخطط العام ولائحة تنطيط العناطق ، ويجب أن يكون هذا الجزء وصفا خالصا ولا يشمل أي برامج تفصيلية تغير من خواص المخطط العام من أنه عام وليس تفصيلها ، وفوق كل هذا يجب ألا يشعل هذا التنطيط على أي وسائل أو أدوات التنفيذ كلائحة تنطيط العناطق أر البرامج العالبة العشر وعات العامة الهلدية .


١ - الرسومات الكبيرة للمخطط العام للمدينة

Large Drawings of the General Design for the Community

غالبًا ما توضع هذه الرسومات في نهاية مستندف المغطط مع أنه ومكن وضعها في أي مكان ، وقد تجمعت هنا كل الإفترادات المنفسلة عن بمضها ، والتي سبق منافشتها في لُبِوافِ أو فصول أو أُجِزاه








شكل (١١) مخططان اشبكة فطرق بمدينتي كابول وميونيخ



ب - مركز عضر بعدينة لانعنج - ميتشيجان

١ - مركز حضر بمدينة تورنتو



شكل (١٢) نماذج لمراكز العضر

مفتلفة ، تجمعت في رسم واحد تلمدينة ككل ، وبهذا يمكن روية الملاكات المكانية بينها وبين البعض الأخر ، ويجب أن يفكر في هذا المخطط على قه رسم توضيحي حيث قد لا يقصد وغير مطلوب منه أن يوضح حدودا دقيقة أن مواقع محددة بالضبيط ، ومن المهم جدا أن يكون هناك تمهيز بيـن هـذه الرسـومات والرسومات التفصيلية للاتحة تعليط المناطق التي يتكون منها المخطط المام .

۷ – مسائل أخرى Problematical Materials

غالبا ما ترد مواد أو مسائل أغرى ضمن مستدات المنطقة الدام أو يقترح إضافتها ، فعلى سبيل المثال إقترا مات الواردة بالمنطط الدام وبيين المثال إقترا مات الواردة بالمنطط الدام وبيين أهداف تنمية العنية المنطط الدام وطهرت هذه أهداف تنمية المنطبة المنطط ، وظهرت هذه الاقتراحات في تنظيفات بعض الدن ، ولكن من الصحب أيضا القول ما هو أفضل ، حيث يقسد من المنطط الدام شموله على أهداف أسامية وسياسات علمة ، فهدو ليس برنامج محدد أو مشروعات تصمين محددة ، وقد يكون من المعقول أن تظهر تكاليف تنفيذ المشروعات العامة المامة الملائبة تشار في المستدلة .

كما يدور جدل أغر حدول إضافة جزء خناص عن تجديد الأحياء في مستندات المخطط السام ، فالملاقة بينهما دقيقة جدا ، حيث أن برامج تجديد الأحياء أصبحت وسيلة أساسية لتنفيذ هذا المضاط ، كمنا أسبح من الصروري تفصيص جزء خاص في المخطط العام التجديد الأحياء التاريخية في العدن التديمة .

المرافف الثاني

يقول المغطط الأمريكي رودجرز Rodgers أنه في بعض الحالات لا يعكس عرض العمول المكتوبة بالمغطط العام للمعاولت التنطيطية أو الغطوات المرحلية التي التغنث المعلوات التنمية العمرانية ، ويمعنى أغر لا توضع محتويات المغطط العام كيف التخذت القرارات السياسية ولا كيف أعد التنطيط على أساسها ، ولهذا يجد القارئ العادي صعوبة في فهم هذا المغطط ويوصعي بالآتي :

ا- يجب وضع غط فاصل ومصير بين التخطيط كعطية مرطية لها غطوتها وبين المغطط العام الذى يعرض السياسة العامبة المعمل المناسبة بعطيات التعبية العمر الذي المعاملة العمل المعرف المعرف المعاملة العرب المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة والمعاملة المعاملة المعا

أ- مستندات عملية التنمليط التي تشمل المراحل المختلفة التحضير المخطط العام .

ب-المخطط العام النهائي الذي أمكن الوصول إليه نتيجة لهذه الدراسات ويشتمل على مجموعـة من الرسومات والنص المكتوب – التقرير

٧- فصل المنطط العام ومستنداته عن الوسائل التنفيذية الماسة بتنفيذ هذا المنطط.

 " فصل السياسة العامة التي تهتم بإستعمالات أرض العضر علك الأمالي عن السياسة الدامة التي تهتم بإستعمالات أرض العضر علك المكرمية كالشوارع والحدادق العامة والعياني العامة ، حيث أن لكل منهما وسائل تتفيذية مصددة .

 - ضرورة وجود جزء اقتعريفات: أى تعريف ليعنن الألفاظ والعبارات الواردة في المنطط العبام ، حتى
 يكون هناك يقاق على مفهوم هذه الألفاظ حت يسهل على رجال القضاه المكم في القضايا التي تحرض عليهم في هذا المجال.

وفيما يلى إطار عام يقترهه المخطط الأمريكي رودجرز يوضح معتويات وتنظيم المخلط العام لمدينة متوسطة الحجم (١٠٠٠ نسمة) ينقسم هذا الإطار إلى سنة أجزاء : المقدمة – الخلفية التاريخية – الهباحث والدراسات الميدتية – التطيل والمحدلات التضليطية – تصميم التضليط العام – وسائل التنفيذ .

الجزَّم الأول : مقدمة عن السياسات وأعداف التنمية

١- الأهداف المامة التمية المجتمع المطي .

٧- ملغص سياسات المغطط العام والبرامج التنفيذية .

وسوف يتناول الباب التالي (الرابع) هذا المهزء بالتفصيل .

الجزء الثاني : المنفية التاريخية

١ - قعولمل التاريخية الظاهرية التي أثرت على تنمية السن (دراسة نظرية) .

أ- التحول من حضارة المبتاعات الجرفية إلى حضارة المبتاعات الحديثة .

ب-تطور التغطيط من تغطيط معلى إلى تغطيط إقليمي ومنه إلى تغطيط قومي .

التطور في نظريات تخطيط المدينة وفكرة الوحدات التخطيطية .

د- تطور التشريعات التي تشمكم في إستعمال أرمن المضر .

احور مصريحات على تصم على بحدث رس مصدر .
 الموامل التاريخية التي أثرت على نمو المدينة مضوع الدراسة (دراسة تطبيقية)

يصمم هذا الجزء من المستندات لتوفير معلومات عامة وتثقيفية كفافية تاريخية للهم طبيعة العدينة وكيف أن شكلها تحدد عواصل وقوى مختلفة ، ثم تطبق هذه الدراسات النظرية على قدينة موضوع الدراسة لمعرفة أين تقع على سلم هذا التطور ، ويحضر هذا الجزء بمعرفة. المخططين ، وسوف يتداول الباب الخامس هذا الجزء بالتفصيل .

الجزء الثاث : المباحث والدراسات الميدانية - الحقائق

- الدراسات الإلليمية .
- ٧- الدر اسات البيئية الطبيعة موقع المدينة).
- ٣- الدر اسات العمر انية (استعمالات أر من المضر) .
 - أ. الدراسات السكانية والخدمات .
 - ب، در اسات القوى العاملة والأنشطة الإقتصادية .

والعباهث الفاصة بالعديقة موضوع الدراسة حيارة عن مباهث ميداتية وتجميع معلومات ومقانق يجب تحضيرها بمعرفة أغصائيين ، ويمكن أن يشارك فيها العواطنون المتفصصون في بعـض هـذه المجالات وسوف تتناول الأبواب السادس والسابع والثامن والتاسع هذا الهزه .

الهزء الرابع : تطيل الحقائق (تحليل المباحث والدر اسات الميدانية)

ويتضمن تطيل المباحث الخاصة بالمدينة موضوع الدراسة وجهين :

الوجه الأول : عبارة عن تحديد الأسس والمعدلات التخطيطية التني يمكن فِستخدامها كمقياس Yardstock لتقييم العناصر الوظيفية لإستعمالات الأرض التي تتكون منها العدينة والناتجة من تحليل الحقائق التي جمعت في الجزء الثالث .

الوجه الثانى: هو تقدير الإحتياجات المطلوبة وتحديد أوجه النقص والقصور فى العناصر الوظيفية وتقدير لحتياجات المستقبل كل ذلك على أساس مقارنة المعدلات التخطيطية – التى تم وضعها فى الوجه الأول لها – بالوضع الحالى .

وإستعمالات الأرمن نوعان:

- إستعمالات الأرض ملك الأهالي: السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسات الخاصة الأضر بي.
- الإستعمالات والقدمات العامة : التعليمية والترفيهية والتقافية والمكرمية والنقل
 والعرافق وغيرها .

وتعضر هذه العواد بمعرفة اجنة وإدارة التخطيط ثم تعرض على مجلس العدينة ، ويمعنى أخر تترجم هذا

الأهداف العامة إلى أسس ومعدلات تنطيطية ، ويجب أن يشمل هذا الجزء على كمية كبيرة من الشرح التفصيلي لتوضح أساس كل قرار إتخذ ، وصوف تتناول الأبواب العاشر والمحادى عشر والثاني عشر والثالث عشرهذا الجزء : العوامل العوائرة على أرض الحضر والأمس والمعدلات التنطيطية للإستعمالات العدنية والخدمات هذا بالإضافة إلى الباب الرابع عشر والخامس عشر الخاصين بتنطيط الطرق والعرافق .

الجزء الخامس : المخطط العام : ويشمل :

- ١ مقدمة وتشمل طبيعة وأهداف المضاط العام وشرح المضطط العام ويعض التعاريف .
 - ٧- الأهداف وسياسات إستعمالات أرض الأهالي والقطاع الغاص .
- الإستعمالات السكنية: وتشمل شرح غريطة المغطط العام والسياسة العامة في هذا العجال.
 ب- الإستعمالات التجارية: وتشمل السياسة العامة المقترحة وشرح غريطة المخطط العام بالنسبة لهذا المجال.
 - ب- الإستعمالات الصناعية : وتشمل السياسة العامة وشرح خريطة المخطط العام .
 - د- إستعمالات المؤسسات الأخرى .
 - ٣- الأهداف وسياسات وتتعية الخدمات العامة :
- تشمل السياسة العامة وشرح ما جاء في خريطة المغطسط العام بالنسبة للخدمات العامة الترفيهية. والتعليمية والثقافية والإجتماعية والصمعة والدينية والعكومية .
 - الأهداف والسياسات العامة لتتمية شبكات الطرق والشوارع والنقل.
 - ٥- الأهداف وسياسات تنمية المرافق العامة .
 - ٦- اخرى .

وقد يضاف عناصر أغرى مثل إعادة تغطيط الأحياء التاريخية والعفاظ على بمض المناطق ذات الطبيعة. الخاصة (المحميات) والمساحات الخاصة بتجديد الأحياء وتصميع العضر وغيرها .

في هذا الجزء تشرح السياسة العامة الرسمية شاملة خرائط التعطيط العام اتوجيه عطيات النمو العمر في هذا الجزء مترح السياسة النمو العمر في المساسة أو للأغراض العامة ، ولن ويجب أن يشتمل هذا الجزء على تعريفات كاملة الألفاظ ، وأن تكون كل الألفاظ واشتحة ، كما يجب أن يشتمل هذا الجزء على تعريفات كاملة الألفاظ ، وأن تكتب مواد هذا الجزء على تعريفات كاملة الألفاظ ، وأن تكتب مواد هذا الجزء بطريقة تمكن القضاء من فهمها وشرحها بسيولة في حالة ظهور أي إشكالات لفضائية ، وقد يكون من المرغوب فيه وجود شرح والف في أضل كل صفحة أو في نهاية كل فصل يساعد على تضير الكتابة ، كما يجب بيان المراجع والبيانات الموضنة بعاليه وكتابة هذه المراجع إما في أضل الصفحات أن قستمين لجنة وإدارة

التنمليط بهم في صدياغة للفاظ هذا الجزء ، وسوف يتناول الباب السادس عشر هذا الهزء ، كما يتناول الباب السابع عشر كلمة عن تصميم العضر .

الجزء السلاس : تتفيذ المخطط العام

١ - القرانين واللوائح التنظيمية

أ - لائحة تغطيط المناطق (المغطط النفسيلي وإشتر اطات البناء) .

ب- قانون الإمكان وتنظيم المباني .

إشتراطات تقسيم الأرض .

٧ - برامج القدمات العامة : المقطط المالي طويل العدي

يشمل كل عناصر الخدمات العامة والمرافق العامة .

٣ – التضليطات المحدة

أ - تجديد الأحياء .

ب- مشروعات عامة : مدارس – حدائق – مراكز المضر – إسكان عام .

ع - وسائل أخرى كالجهود الذائية والتعاونيات

يصمم هذا الجمزه لتوفير مطوصات عن الطرق والوسائل المختلفة التنفيذ السياسات الدواردة بالمخطط العام ، ويجب الفصل والتعييز بين الوسائل التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة المتطقة بالملكيات الخاصة والقطاع الخاص كاوائين العبائي والإسكان والاحة تقسيم الأراضني وتخطيط المناطق - وبين الوسائل التي تتعلق ببرضج المشروعات العامة أورهي ما تسمى التعطيط المالي طويان الأجل) - وبين التخطيطات المحددة كعشروعات تجديد الأحياء والإسكان العام وين الجهود الذائية التعلوجية ، ويجب أن يساهم في تعضير موك هذا الجزء إدارة التخطيط ومجلس العدية والعدة وإدارفت البلدية المختلفة . قباب الرابع رمام السياسات العامة و تحديد أبداف التنمية مقطط السياسات POLICIES FOR DEVELOPMENT OBJECTIVES

> أهداف الكلمية المياسات في مراحل التفطيط تكييفات مكترجة في عملية التفطيط



الياب الرابع

رسم السياسات العامة وتحديد أهداف التنمية POLICIES FOR DEVELOPMENT OBJECTIVES

يمكن نظريا رسم السياسات وتحديد الأهداف العاسة لتتمية المجتمع المجلى ، إلا أن المخططين لمسوا صموية أو حتى لِستحالة في وضع مجموعة من الأهداف العملية ، وذلك لأن هناك كثير من الأسئلة يصعب الإجابة عليها ، منها على سبيل المثال :

- كيف بمكن تشجيع المواطنين على أن يأخذوا في إعتبارهم أو بهتموا بشكل مدينتهم عند زمن معين
 ولنفرض ٢٠ سنة من الأن ؟
- ما هو الدور الذي يلعبه المخطط في صلية تحديد أهداف التنمية ؟ (سبق تتاول هذا الموضوع ضمن استعمالات المخطط العام في الباب السابق).
- كيف يمكن على التعارضات التي تتشأ بين أصحاب المصالح المختلفة من السكان ؟ كل مجموعة لها.
 إهتمام خاص، وقد يتعارض إهتمام مجموعة مع إهتمام المجموعات الأخرى.
- هل من الممكن لأى مجتمع أن يتحرف بعيدا عن فكر وتصور مجلس العدينة بالنسبة للصالح العام و العنفية العامة ؟
- هل يمكن تصور أن أعضاه مجلس فلمدينة يمكنهم أن يصدروا قرارات تساهم في تحقيق الأهداف طويلة
 قلمدي حتى ولو تعارضت هذه فقر او أت مم الإحتراجات فعاجلة ؟
 - وبإختصار هل يمكن تحديد أهداف قاتنمية ؟

هذه الأسئلة صعبة ومعقدة ، ولقد أهمات كثير من العدن في الداشي هذا العنصر (تحديد الأهداف) عند تعضير برامهها التخطيطية ، وتحاول كثير من إدارات تغطيط المدن في الوقت الحاضر علاج هذه الدالة.

وتستعمل الآن كلمة تنطيط السياسات Policies Planning في لفة التنطيط ، ويتكرر هذا اللفظ باستعرار ، وكثير من تقارير التنطيط سعيت بقيم منطط السياسات Policies Plan ، إلا أن تكرار اللفظ لا يعنى أن هناك بقفاق عام لطبيعة وخراص عملية تنطيط السياسات Policies Planning .

وقد كتب أحد المعلقين في تحليله عن العلاقة بين كلمة "تخطيط" وكلمة "سياسات" هذه الملاحظات :

- برى البعض أن تفطيط ورسم السياسات شئ قريب جدا من العبارات التي تتطق بالأسس والعبادئ
 العامة المفطط العام ، والتي تجهز قبل تتمية هذا التغطيط .
- ويعتبر البعض الأخر أن مقطما السياسات Policies Plan يوجد ضمنيا في المقطط العام ، وعندما يعتمد

- هذا المقطط ويصبح مستندا رسميا تصبح الإقتراءات الورادة بـه هي السياسات الرسمية لتتمية أرض المحضر وإستعمالها .
- إلا أن هناك فريق ثالث يعتبر أن مخطط السياسات Poliscies Plan عبارة عن عرض للإثجاهات التي يجب أن تتحرك فيها المسامة العضرية أتحقيق أحداث التنمية وتنفيذ الإقترامات الموجودة في المخطط ، على سبيل المشأل قد تأخذ هذه السياسات شكل المواصفات الخاصة بتضليط المناطق ، وتجديد الأحياء وغيرها .

ولقد زادت أهمية السياسات ، وأصبح لها تأثير كبير على عملية تمضير المخطط العمام ، وعلى نفاعل المخططين مع المستواين في أجهزة المكومة ومع المواطنين .

أهداف التنبية Development Objectives

كانت القوى المسيطرة على تفطيط المدينة في المناضي هي : المهندس المعماري – والمهندس المدنى - واللاندسكيير Landscaper (مهندسي الحدائق) ، وكان المدخل التقليدي هي النظر إلى المدينة كأنها مشور ع تصميمي كبير ، وأن لها مساحة واسعة ذات شكل يمكن التعامل معه يمهار \$ ، ثم عرض هذا الشيكل بعدة وسائل كالرسومات والخرائط ، وكان التخطيط بالنسبة لهذه الرؤية عبارة عن تشكيل هذه الصورة المادية بالنسبة لما ستكون عليه في المستقبل ، شم إصدار اللوائح والقرارات التي تشرف على تنمية هذه الصورة وتجريك المجتمع المحلي نحو هذا الهدف - هـدف يجعل المدينة تشبه غريطة المستقبل ، وكانت الأهداف التي ينص عليها أو تكون ضمنية تشمل مثل هذه العبارات : مناسبة - مريسة - منظمة - ذات كفاءة – جميلة – اقتصادية ، تبدأ الجهود الفاصة بتغطيط المدينة بمياحث مكتفة عن الأجوال الحالية ، والتبوات المحتملة خلال المشرين سنة المقبلة تعدد السكان والوظباتف والسيارات وغيرها ، كما تعمل الدر أسات الخاصية بإستعمالات الأرض والإسكان وشبكة المسارات والخدمات والمراقق العامية ، ويعيد استكمال هذه الدراسات والتنبيؤات تتصول تقديرات السكان وربات البيوت والسيارات إلى المقابل وهو الأرض ، أي عدد الأفنة اللازمة لإيواء وتوطين كل إستعمال ، ويتم تحويل السكان والعمالة وأي شبئ أغر إلى أرض على أساس تعديل النسب السارية في الوالت الحاضر حسب المعدلات التعليطيية التي يقوم بتعضير ها المتخصصون في المجالات المختلفة ، فعلى سبيل المثال ٥ أفدة حداثق علمة لكل ألف أسرة من سكان المجاورة السكنية ، أو ٥ ألفنة ملاعب رياضية لكل ألف أسرة ، ويراعي عند التغطيط القواعد والأمس لتحديد الأمكنة النامبة لكل إستعمال أي متطلبات المكان لكل إستعمال مثل عدم وضع المصانع بجوار منطقة الفيلات السكنية ، وبمجرد إستكمال صورة المستقبل يعرض المنطط على لجنة التخطيط ، ثم تهذأ اللجنة مساعيها لإنفاع الإدارى الأول – المعدة – ورؤساء أفسام الإدارات البلدية المختلفة ثم يعرض بعد ذلك على مجلس المدينة للموافقة عليه .

ومن الممهل نقد مثل هذا المدخل التقايدي للتخطيط من أنه يمانى من التبسيطات الزائدة التي تحد من إستعماله – أي تجمل إستعماله محدودا – كما يركز على بعدين – الطول والعرض – أي التخطيط العمر التي، ويهتم أكثر بالمشاكل المددية (الكمية) مثل : هل مساحة الحديقة صغيرة أو كبيرة 7 أكثر من إهتمامه بأنشـطة الوظيفة مثل : هل إحتواجات السكان بالنسبة اوقت الفراغ مستوفاة والناس مقتدمون بها ؟

إلا أنه يجب الإثمارة إلى أن هذا المدخل التقليدي المعمول في الوقت الصاضر كان الأداة والوسيلة الرئيسية لتحمين حالة المجتمعات الحضرية ، وسيستمر في تأدية هذه الرسالة حتى بعد تطويره ، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا المدخل مفيد عمليا في تخطيط المدن المتوسطة والتجمعات المعزولة والضواهي ، حيث يوجد معدل ثابت اللنمو ومكان التوسع وإتفاق كامل بالنسبة للأهداف ، كما أنه مفيد جدا ومفضل في تخطيط المدن الجديدة حيث أن الأرض يملكها فرد واحد والمخططون غير مشغولين بالمشاكل اليومية .

التغطيط المعياري المبنى على أسس ومعدلات Normative Planning

تجرى حمليات التنطيط في بينات منطقة ، فيعمل المنططون في بينات سياسية واجتماعية وتشافية واقتصادية منطقة ، ويواجهون بأنواع جديدة من العشاكل ، ويكسبون معلومات جديدة عن : كيف تعمل المعنية ? وتتطلب هذه المتغيرات الكثيرة مداخل جديدة لععلية التنطيط أو حتى تعديل ومراجعة المداخل التطبية المألوفة .

وينهى المخططون فى الوقت الحاضر منشل جديد ونلك عن طريق تعديل ومراجعة المدخل التقليدى ، ويؤكد هذا المدخل على العناصر أين ؟ التقليدى ، ويؤكد هذا المدخل على العناصر أين المسورة وكيف ؟ أن إلى اين نحن ذاهبون ؟ وكيف تكون هناك ؟ ، والتخطيط العمال يحدث فقط عندما تكون المسورة هدف واضح نسمى تنطقيقه .

والتخطيط المعيارى Normstive Planning عبارة عن وضع قواعد وأسس وأمداف فنية معقولة المساهمة في توجيه عمليات التنمية ، وشمل هذا التخطيط القرار ات لتي تبكم بأفكار ومحتويات ومضمون هذه الأعمال ، وكذا القرارات التي يجب أن توضع على أسلس القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة ، ويضع مجلس المدينة الأهداف والسياسات بمساعدة جهاز التخطيط وبالتلاحم مع الجمهور ، ويلاحظ أن جزء كبير من هذه القرارات هو نقيجة النسفوط السياسية والمساومات المعقدة ، كما يلاحظ أن دور إدارة التخطيط هو دور هذه التخطيط هو دور هذه بالنسبة الإدارات المحلية الأخرى ، حيث يعيش المخطط في منطقة وسطى بين

السياسيين أحضاء مجلس العدينة والبيروقر اطية : في الحالة الأولى هو مضلط سياسي Normative Planner وفي الحالة الثانية مضلط أهي تنفيذي Technical Planner أهي الحالة الأولى يشارك في رسم السياسة العامة وتحدي الأهداف ، وفي الحالة الثانية رجل الذي ينفذ البرامج التي وضعها مجلس العدينة ، بالإضافة إلى أن عنده تعريب يجعل له قيمة كبرى في وضع الأهداف .

وتساهم إدارة التنطيط في تشكيل الأهداف ورسم السياسات ، وقد نكر سابقا أن أحضاء مجلم المدينة - في تجاويهم مع ضغوط الرأى العام - قادرين على وضع أعداف مناسبة كالفية على المدى القصير، هذا بالإضافة إلى أن تأثير الرأى العام الذي يساعد على تشكيل هذه الأهداف ليس موز عا توزيعا متساويا ، عيث تمارس جماعة ذات مصالح ضغوطا على أحضاء مجلس العدينة أكثر من ضغوط الجماعات الأخرى ، لكل هذا بجب أن يساهم جهاز التخطيط في تتمية الأهداف العامة ، ويتضح أن هذه الأهداف تنتج من التضاعل

- أعضاء مجلس المدينة والمستولون في بعض الإدارات المختلفة .
 - الرأى العام والمنظمات المدنية المتطوعة ،
 - لجنة وإدارة التخطيط .

وتشكيل أهدفف التنمية أحد الأنشطة الرئيسية التي ترفع التخطيط من المستوى التكنيكي إلىي تخطيط يهتم بالوسائل والأهدفف والسياسات العامة .

وتنفيذ معظم أعدال التنطيط النموذجي المعياري (العبني على أسس ومعايير) Normative Planning معظم أعدال التنظيط النموذجي المعياري (العبني على أسس ومعايد) وتحدد عنوان تنظيط السياسات الاتمادة في المستقبل ، وتوضع الإجراءات الضرورية التنظيق هذه التنمية المرغوبة ، وتضع السياسات الإطار العريض للأعمال وتشكل الأسس التي تبني عليها القرارات التفسيلية لعمليات التنظيم ، وهذه السياسات على القرارات التفسيلية لعمليات التنظيم ، وهذه السياسات عي علقة الوصل بين الأهداف العامة والتوصيلات التفصيلية .

ويمقارنة هذا بالتخطيط التقايدى فإن العبارات الخاصة بالسياسات المشروحة بعاليه لها صفة الدولم النسبى ، فيينما يضم التخطيط التقايدى الإقتراحات ويحدد المواقع تحديدا تاما فإن السياسات فى التخطيط المميارى تضم الأسس والرويا التى توجه المسئولين لمعل هذه الإقتراحات .

فعلى سبيل المثال إذا كان التنطيط التقايدى يحدد مساحة معينة في المنطقة التجارية بوسط المدينة لإلامة صارفت سكية طيها ، فيمجرد بناه هذه العمارفت أو بمجرد ظهور حمم إمكانية بنائها نتيجة انتغير الأحوال أو لظروف غير مرئية ، فإن التنطيط يصبح غير متمشيا مع واقع الصال ، وغير مفيد في مسنع قرارفت مجلس العدينة ، على المجانب الأخر بالنسبة المتخطيط العمياري فيان سياسة ذلت عبارات واضحة محدة مثل "جمل وسط العدينة CBD مركز مسيطر على الألليم بتعظيمه وتقويته كمركز للأنشطة التجارية والثقافية والسكنية" بيقي تأثير هذه السياسة مستمرا بالرغم مما يحصل بالنسبة للإلتراحات السكنية .

وإعتماد السواسات في شكل مخطط السواسات Ploicies Plan لا يلزم مجلس المدينة بأي الترزم أو توصية ، ولكن يلزمه بأن يتخذ الإجراءات لعمل شئ ما ، يكون منسقا ومتمشيا مـم الخطوط العريضة لهذه السياسات .

وتفطيط السياسات Policies Planning هي عملية ضرورية ، ويستخدم هذا التخطيط كموجه ومرشد في صنع القرارات اليومية بمعرفة أعضاء مجلس المدينة والمستولين والمواطنين ، ويحتـوى مخطـط السياسات على أسس وقواعد توجيهية بدرجة من التقصيل المناسب ولكن ليست إقتراجات تقصيلية كاملة ، فقد ينص المغطط مثلا على الأسس و القواعد الأثبية : "يجب أن ينتشر الإسكان المام ويوزع على ارجاء المدينة في مواقع بجب الا تزيد عدد الوحدات السكنية بها عن ١٠٠ وحدة في كل موقع" ، ولكن لا يشتمل هذا المخطط على خريطة تفصيلية تحدد بالتفصيل مواقع نصف نستة مختملة من الإسكان السام ، كما يجب ألا بحدد هذا المخطط أن تنمية ١٠٠ وحدة سكنية سيتم في العام المقبل عند ملتقي شوارع محددة .

وتوجد كثير من السياسات التي سيشعلها مخطط السياسات Poisces Plan في أماكن مختلفة في تخطيط العدينة ويأشكال مختلفة ، فتوجد كعبارات مشروحة في المخطط العام كما توجد ضعفيا في خرائط هذا المخطط وفي العمدلات التخطيطية والأسس والقواعد العامة الواردة ضعن مستندات التخطيط ، كما توجد كبديهيات في أعمال الإدارات الحكومية المختلفة ، وتدخل ضعفيا ضعن الخطوط العريضة التي توجه قرارت اللجان المختلفة .

وتهمع عملية تنطيط السياسات Policies Planning هذه السياسات مع بعضها ، وتحل القعارضسات العرجودة بينها ، وتضيف سياسات أخرى جديدة ، ويؤكد تهميع هذه السياسات مع بعضها أن كل الهيشات والأفراد الذين يضعون قرارفت تؤثر في تقمية المجتمع المحلى سيعملون جميعا في إطار واحد .

مميزات مخطط السياسات

 ا- تسهل عملية حريض السياسة المجمعة والمجهزة بشكل منظم فهم الجمهور لها ، وتساعده على المتساركة الشعبية في برنامج التخطيط.

٢- تتجع عملية عرض السياسات أعضاه مجلس المدينة على المساهمة في عمليات تحضير المغطط العام.
٣- يخدم مخطط السياسات كأداة تسبق ، حيث يجمع الجهات المختلفة المعنية بعمليات تتمية المجتمع المعلى تحت إطار واحد وموحد ، وبالذات بالنسبة للمساحة التخطيطية التي تتكون من عدد من وحدات المحكم المحلى المختلفة - عدة بلديات .
المحلى المختلفة - عدة بلديات .

٤- يوفر منطط السياسات عنصر إستقرار وتجانس في عملية التنطيط.

يمكن أن يكون مغطط السياسات مفيدا كموجه الأعضاء مجلس المدينة عند إعتماد وسائل الإشراف على
المستمالات الأراضي ، وموجه الأعضاء اللجان الممنوح لها سلطات المإدارة و الإشراف ، ومرشد القضاء
والمحلكم الذي تحكم بصحة التشريعات .

۱ - المشاركة الشعبة Citizen Participation

فى المقبقة أن القفزة الكبيرة من وضع هدف عام مثل كوفير بيئة سكنية حسنة صحية إلى تتطيط تفصيلي محدد تصديدا تاما يجعل المشاركة الشحيبة صحبة ، ولا يوجد شئ بين المثالبة الدامة Genens; Abstract من رمثل توفير بيئة سكنية صحية) التي يجب أن يوفق طبها كل فرد - كهدف عام - وبين الناتج النهائي - التضليط التفصيلي الفقق .

ولقد أصبح التخطيط يمس حياة معظم العواطنين ، ويشد إنتباههم وقبولهم لفكرة التخطيط ، فقد نقل المواطنون من أماكنهم نتيجة لمشروعات تجديد الأحياء أن شق طرق سريعة حديثة ، كما يجاهد الناس يهميا أنى رحمة العرور ، كما أن مساعدات الحكومة العركزية كان لها تأثير كبير في تغيير التخطيط من معارسة أكاديمية إلى شئ أخر قد يغير حياة مواطني الحضر تغييرا مباشرا ، فعشروعات تجديد الأحياء وشق الطرق المدانية السريعة وإشاء مراكز الحضر وعشروعات الإسكان جمل إهتمام العواطنين بالتخطيط إهتماما .

ولقد أدى إهتمام المواطنين بالتخطيط إلى جمله أشد إشراقا ، فيشاهد في كثير من المدن في الوقت العاضر زيادة في إعداد المنظمات المدنية المتنوعة والمنطوعة في عطيات التنمية ، تطالب كل منظمة بأن يكرن لها صوت في هذه المعليات ولجداه وجهة نظرهم ، ومن هذه المنظمات من يتبع الكنيسة أو المسجد أو سكان الأحياء المختلفة أو ملاك المقارات .

وتنطيط السياسات Policies Planning هي تجاوب لمتطلبات المواطنين ، بالإضافة إلى أنها تمكنهم من روية العلاقات بين المعوميات الواردة في الأهداف العامة وبين التنطيطات التصييلية المحددة ، وبهذا تشجمهم على الدخول في العملية عند مسترى معين بين أهداف عامة وتنطيطات تقصيلية ، عند هذا المستوى يكون من السهل مناقشة وتقييم المرافقات الخاصمة بعمليات التنمية ، ويكون من السهل أيضنا المجاعات المعارضة المسياسات الرسمية تقديم البدائل ، إلا قه يجب التأكيد على أن عملية التنطيط ورسم السياسات المعارضة المسياسات الرسمية تقديم البدائل ، إلا قه يجب التأكيد على أن عملية التنطيط ورسم السياسات إهتماماتهم من التفصيلات التصميمية والإقتراهات المحددة جدا إلى المسائل الهامة والعامة التي تتطلق بستغل العدية .

٢ - مساعدة أعضاء مجلس المدينة

سبق مناقشة عائلة أصناء مجلس المدينة بالمخطط العام والسياسات الدواردة به عند تداول وظيفة
هذا المخطط بالنسبة الأعضاء هذا المجلس ، ويهتم أعضاء المجلس بإهتمامات الناس الذين إتتخبرهم وتمكن
عملية تنظيط السياسات Process Planning Process أعضاء المجلس وصف ما يرخبون فيه كمعتلين المجتمع
المحلى ، ويكون هذا الرصف في شكل أسس وقواعد وسياسات عاصة ، ويضدم مضطط السياسات كموجه
الإدارة التنظيط والإدارات المعنية بالبيئة ، كما يعتبر مرجع الأعضاء المجلس حيث يمكنهم من نقييهم
الإدارة التنظيط والإدارات المعنية بالبيئة ، كما يعتبر مرجع الأعضاء المجلس حيث يمكنهم من نقييه
الإدارات المقتبة لهم على أساس عبارات السياسة السابق إعتمادها بمعرفتهم ، ومخطط السياسات مناسب
عملها لهذه الوظيفة الفاصة بتسهيل وتشجيع المشاركة سواء من ناحية الشعب أو من ناحية مطابه
الخوض المدينة ، فهمكن مراجعة السياسات المعروضة المفتصرة والهامة بسهولة دون الحاجة إلى الخوض
في خرائط ومشروعات تقصيلية .

۳ - التسيق Co-ordination

تجاويا مع كثير من المشاكل المعقدة التي لا حصر لها والتي هي من خواص مراكز الحضر فقد زاد عدد البرضج المختلفة بمعرفة الحكومات العركزية والمعلية على السواه ، وتتداخل هذه البراسج مع أجههزة المحكم المحلي حيث أنها تركز على مشاكل الفقر والبرائم والبطالة وتجديد الأحياه ، وتتطلب هذه الإهتمامات مدخلا جديدا ، وهو تداخل فروع العلم المختلفة (mterdisciplinary ، وغالبا ما يجد المخططون أفضيم في لجان متخصصة لحل هذه المشكلة أو تلك ، يجدون أفضيهم يعملون مع أغصائهين في مختلف فروع العلم ويعرضون عليهم أفكارا جديدة ومتغيرات جديدة.

وتداخل العلوم المختلفة في مشاكل العدينة هو أحد التغيرات التي جعلت المخططين قريبين جدا من الموضوعات الإهتماعية والإقتصادية ، فأصبح المخطط بساهم في براصح مشاكل الفقر وتجديد الأحياء وغيرها ، ويرحب المخططون بحقيقة أن الخدمة أو البرنامج قد يكون أكثر أهمية من العبنى الذي يدأوى النشاط ، وقد ظهرت أسئلة معا إذا كان التخطيط العمراني بحد أو يساعد على تحقيق الأحداف الإجتماعية أو الاشمادية؟ ويطالجب كثير من المخططين بإعادة تقييم المعدلات التخطيطية في ضده ايقاع التطورات الإجتماعية السلورات

والتنسيق: أحد الوظائف الرئيسية لإدارة التعليط ، ويجب أن يضدم مغطط السياسات The Policies Plan كأداة لتحقيق التسبق على كل المستويات ، وسيتحقق التسبق العرضوب إذا عملت كل الإدارات المعنية معدليات التنمية طبقا للقياده و الأسي المنصوص عليها في مخطط السياسات .

كان دور المنطط في المباضي في عملية التنسيق يمند فقط إلى الإدارات والهيشات التي تساهم

مباشرة في صليف التنمية المعرائية ، إلا أن نمو أهمية العمليات الأخرى غير العمرائية - الإجتماعية والإقتصادية - أضاف بعدا جديدا إلى مشكلة التنسيق ، فلقد أدى الفصل التقليدي للمدينة إلى نواحس عمرائية ونواحي إجتماعية القصادية إلى إعالة نمو الحكم المحلى ، وإلى ضرورة أن يكون مخطط السياسات The Obicies Plan بدارة تكامل مثالية ، ولقد إمند التنسيق والتكامل في كثير من إدارات التخطيط بكفاءة وفاعلية .

ويمكن أن يستمعل مضطط السواسات كاداة تنسيق في محهد أخر ، وهو التنسيق بين فشطة أههزة المحكرة المختلفة التي تقع في مساحة تنطيطية تتكون من عدد من وحدات الحكم المحلي - عدة باديات - كل الحكمة المختلفة التي تقع في مساحة تنطيطية تتكون من عدة الها شخصيتها الإعتبارية ، ونادرا ما تمنح إدارات تخطيط أقاليم المدن الكبرى - التي تتكون من عدة بلديات - سلطة لتنفيذ المشروعات المكرحة ، فلا يمكن لهذه الإدارات أن نفرض إرادتها على وحدات المكمل المحلى التي تتكون منها هذه المساحة ، ولكن يمكنها محاولة إقناع كل وحدة محلية بالموافقة من حيث العبدة على الشكل المرغوب لهذه المساحة ، وتعرف كل وحدة حكم محلي ماذا تحاول بالتي وحدات الحكم المعلى على المائل الدرغوب لهذه المساحة ، وتعرف على وحدة ستوافق على إطار هذه السياسة دون إعتراض ، ولكن هذا المدكل بنون شك هو الأكثر والعبية .

السياسات في مراحل التقطيط Policies in the Planning Process

السياسة منهج معتمد للممل وتسمى Purrow لتحقيق الأهداف والأخراض الفاصة بعمليات التنمية ، وتستمعل السياسات على كافة المستويات الحكومية ، وتعتمد من الإداريين والمستولين عند تنفيذ برامج محددة ، كما تدخل ضمنيا في اللواقح التنفيذية ، إلا أن كل هذه السياسات المختلفة غالبا ما تشكل أو ترسم للتجاوب مع مشكلة أو حالة ، وتسمم هذه السياسات كل بعفردها المطانقات التنمامل مع مشكلة أو مجموعة من المضاكل ، وندرا ما تشكل العدن إطارا عاما شاملا السياسات يكون قادرا على المساهمة في التغيير وتوجيه القراررت الفاصة بإمتياجات ورغبات المجتمع Wants and Needs ككل ، ويمكن شرح مخطط السياسات The Policies Plan وذلك عن طريق وضعه في إطار مراحل التخطيط المختلفة وهي :

 ا- مرحلة البحث والتحليل: وتحتاج هذه العرحلة إلى فهم الأحداث الجارية وتقدير الإحتياجات وتقييم العشاكل والصعوبات التي منتقع على عبء الجهود التخطيطية .

٣- مرحلة تعضير مغطط السياسات Proficies Plan : وهو الذي يحدد ويوضيح السياسات الأساسية ، ويجب أن يشمل مجموعة من السياسات العثاراتة التي تستعمل في تعضير المخطط العام وفي تعضير البرامج الصيرة العدي واللوائح التنفيذية .

- ٣- مرحلة تحضير المغطط العام: هذه المرحلة تجهز على أساس مغطط السياسات الذي يحتوى على ترصيات محددة طويلة المدى تحدد المواقع العامة وتقرح العشروعات العطاوية ، ويجب التأكيد عند هذه النقطة أن كثير من المخططات العامة وبالذات التي جهزتها كشير من مدن الدول الصناعية كالولايات المتحدة خلال الغمس أو العشر ستوات العاضية كانت تحتوى على السياسات التي تكون جزء من مخطط السياسات الله تكون جزء من مخطط السياسات الله كان تحتوى على السياسات الله كون جزء من مخطط السياسات الله كانت تحتوى على السياسات الله تكون جزء من مخطط السياسات الله كانت تحتوى على السياسات الله الله كانت تحتوى على السياسات الله كانت تحتوى على السياسات الله الله كانت تحتوى على السياسات الله الله كانت تحتوى على السياسات الله كانت تحتوى على السياسات الله الله كانت تحتوى على السياسات الله الله كانت تحتوى على السياسات الله كانت تحتوى الله كانت تحتوى على السياسات الله كانت تحتوى الله كانت ال
- مرحلة ترجمة المخطط العام إلى براسج تتفيذية وتخطيطات الصيرة المدى مثل الاتحة تخطيط المضاطق وإشتر الطات تضيم الأراضني والبرنامج العالي طويل العدى وبراسح تجديد الأحياء .

مخطط السياسات The Policies Plan (سلسلة السياسيات)

يتضمن مخطط السياسات كما سبق ذكره سلسلة من السياسات ويمكن مقارضة هذه السلسلة إلى عناصر الرحلية :

- الجهة المقصودة Destination
 - الطريق Route
- وسيلة النقل Means of Transportation

المستوى الأولى وهو المستوى الأكثر عموما هو الجهة المقصدودة أو الهدف ، عند هذا المستوى يجب أن تتعامل السياسات مع الأسئلة المعنية بالمرافقات أو البدائل الخاصة بأشكال التنمية ومصدلات النمو وخواص الاقتصاد والمستويات المرخوية للخدمات العامة ، وشدة أو حدة التنمية ، وتوجد الجهات المقصودة بشكل أو بأخر في معظم التخطيطات .

المستوى للثاقي من السياسة هو الطريق الذي يمكن أن يوصل إلى الجهة المقصودة ، ويحدد بألفاظ عامة إلى حد ما ، ويشير هذا المستوى إلى نوع الأعمال التي يمكن أو سوف تستعمل لتحقيق هذه الأهداف .

المسكومي الثّمالث وهم وسائل الفقل ، عند هذا المستومي يمكن ترجمة هذه السياسات إلى إقتر اهات أو تصميمات أو توصيات محددة وهي سياسات تتفيذية .

ومن مميزات روية السياسات بهذه الطريقة (على مستويات) أنها توضيح خطورة السياسات التي ترسم بدون ترتيبها بهذا التسلسل ، فإذا إعتمدت السياسات الدنيا - المستوى الشالث - مشلا على أن بيأخذ الرحلة بالقطار فإنه يلفي فورا فرمس إختيار وسائل النقل الأخرى كما يلغي فرمس إختيار الطرق الأخرى

التي توصل الجهة المقصودة .

ويشرح المثال الآتي الخطوات التي يجب أن تستعملها وتأخذ بها المدينة عند رسمها السياسة في أحد محالات التعمة :

المستوى الأول في السياسة: تريد المدينة أن تجعل من "وسط المدينة" "CBD" مركزا مسيطرا على
 الإقليم كله.

 المستوى الثاني في السياسة: تتحقق هذا الهدف توجد عدة طرق مختلفة ، يمكن تحديدها بمعرفة اللجان الشعبية ومجلس العدينة ولجنة وإدارة التخطيط ، وسيساعد المخططون في إظهار وتقييم البدائل وهي :
 أ- جمل الوصول إلى وسط العدينة (CBD) يسهولة أكثر .

ب-جعل وسط المدينة مركز ا لأنشطة مختلفة وإستعمالات مختلفة .

تصبين وتجميل الشكل العمر أني للمساحة .

د- جعل وسط المدينة منافسا خطيرا بالنسبة لمراكز تجارة التجزئة الأخرى.

ه- تكثيف ثبدة - حدة - إستعمالات أرض المنطقة .

ومن المتوقع أن تسلك المدينة كل الطرق ، ولكن سيختلف التأكيد على بعض هذه البدائل دون الأخرى .

المستوى الثالث في السياسة : تصبح السياسات عند هذا المستوى أكثر تقصيلا ، وسيصبح الحكم المهنى الفنى من المخططين أكثر أهمية .

أ- جعل الوصول إلى وسط المدينة بسهولة أكثر:

(١) إنشاء شبكة من الطرق الإقليمية التي ستحمل العرور إلى وسط العدينة وتوفير شبكة من شوارع
 العرور الطوائي .

(۲) توفير مساهات كافية لوقوف السيارات في هذه المساهة بحيث لا تكون أى موسسة أو محل مهم
 على بعد أكثر من خمس دقائق سيرا على الأقدام من مكان وقوف السيارة إلى هذه الموسسة .

(٣) توفير شبكة نقل سريع في المساحة الكبرى لماألليم .
 ب-جعل وسط المدينة مركزا الأنشطة مختلفة :

(١) إعطاء الأولوية العليا للعساحة الوسطى عند إختيار مواقع لإللعة مبانى عامـة كمكاتب الحكومـة العجلية .

(٢) تتمية العمارات الفاخرة للإسكان في المنطقة الوسطى .

(٣) تشجيع تنمية مركز ثقافي في وسط المدينة .

ج- تصين وتجميل الشكل العمراني للمساحة :

(١) يجب أن تعمل المدينة مع تجار وسط المدينة عند تحضير الاتحة الإعلانات .

- (٢) الحد من المناطق والإستعمالات المختلفة من خلال مشروعات تجديد الأحياء .
- (٣) تشجيع المستثمرين ابناء الساحات العامة المفتوحة أو أي أشكال أخرى من المساحات المفتوحة
 عن طريق منحهم الجوائز والمنح.
 - د- جعل وسط المدينة منافسا خطيرا لمراكز تجارة التجزئة الأخرى:
- (١) تأييد فكرة التدرج الهرمى بالنسبة للمراكز التجارية وعدم تشجيع فكرة تتمية مركز تجارى كبير
 بنافس، وسط المدينة .
 - (٢) إجراه دراسات الجدوى الإقتصادية لكل متطلبات المراكز التجارية .
 - ه- تكثيف شدة -عدة إستعمالات أرض المنطقة :

مراجعة لاتحة تخطيط المناطق التسمح بكثافات بنائية عالية في منطقة وسط المدينة .

وتغطى الأمطاة الواردة في المستوى الثالث من السياسات عدة مجالات ، بعضها في شكل معلير ومعدلات والبعض الأغر يمكن ترجمته إلى معايير والبعض الأغر عبارة عن مؤشرات وأفكار أو أسس أو قواعد محددة ، ويمكن بده العمل فورا بالبعض بينما يحتاج البعض الأغر إلى در اسات أخرى التأكيد من واقعية الألكار المفترحة ، ويظهر في هذا المستوى بعض التعارضات الكامنة بين هذه الأعمال والتي لا تظهر بوضوح في المستويات العليا من السياسة .

فعلى سبيل المثال قد تتمار من السياسة الفاصة بتولير مساحات كافية كأماكن لوقوف السيارات مح السياسة الفاصة بزيادة كثافة عمليات التتمية ، وحتى تتمشى السياستان مع بعضهما قد تعدل سياسة توفير مساحة لوقوف السيارات من توليرها على سطح الأرض إلى إنشاء جراجات متعددة الأدرار .

وإذا إعتدت هذه السياسات رسميا بمعرفة مجلس المدينة فيمكن ليستعمالها كمرشد في تحضيور تصليط منطقة وسبط المدينة ، كما يمكن ليستعمالها في توجيه القرارات اليومية التي تصدرها الإدارات وظاهان والمجالس المختلفة والهيئات والأفراد الذين لهم تأثير على عمليات التنمية .

ويتعلق هذا المثال بعنصر واحد - تنمية وسط المدينة - من العناصر التي تتكون منها العدينة ، ويجب إعتماد مجموعات أخرى من السياسات لبقية هذه العانصر ولكل العوضوعات الأخرى التي يحتمل أن تواجهها العدينة ، حيث ينادي البعض بضرورة أن تتضمن هذه السياسات العوائد والضرائب ومستويات الغدمات العامة بهانب العناصر الرئيسية التي تتكون منها المدينة .

ولقد فستعملت كثير من لجمان أو هيئات التنطيط الإقليمي هذا الأسلوب لشرح الأشكل المنطقة. لعمليات تتمية الأقاليم ونمو المدن والتوليع والتتمية المركزية والتنميات المنتدائرة والتنمية على شكل نجم حضرى ... وغيرها من أشكال التنمية الأخرى ، وهذه المخططات مفيدة كوسائل وأدوات تعليمية ، كما أنهها تستخدم في توجيد الحكومات المحلية والأفراد وتشجيعهم على البخاذ القرارات المنتشئية مع بعضها في لطار الفطوط العريضة للتخطيط ، وفكرة عرض شكل تتمية الإقليـم بألفاظ وعبارات سياسية مصمويـة بخرائـط توضيحية ورسومات بيانية فكرة سليمة .

وبعض المدن الذي تم تموتها تحدد السياسات في مجالات معينة مثل : كثافة التنمية - ونوزيح مراكز العمالة والتجارة - ووسائل المواصسات المختلفة - والإسكان ومستويلته ونوعياتــه - وخــواص الأشطة الإقتصادية ، ثم تترجع هذه العوضوعات إلى سياسات تفصيلية .

لهذا يجب أن يحتوى مقطط السياسات عامة Polizies Plan على سلسلة كاملة من السياسات تقطى كل المشاكل المحتدى وجود الاسياسات عامة أكثر منها محددة ، وهذا هو أصحب وجود التنمية ، والمشاكل المحتدى حدد المحدد على سياسات المحدد المحدد

إلا أنه لمدو الحظ يفاق هذا المستوى الأوسط مشكلة التمارض بين السياسات ، فلا يوجد بالطبع
تعارض بين السياسات العامة – المستوى الأول – فعلى سبيل المثال سياسة تحسين البيئة السكنية وجعلها
جميلة جذفية صحية متمشية تماما مع سياسة "جمل مركز المدينة مظهر مسيطر على الإثابي" هذا المستوى لا
تعارض فيه ، وبالمثل لا يوجد تعارض بين التفسيلات المحددة أى التفطيطات التفسيلية لعمليات التنميية –
المستوى الثالث – فلا يحدث أن يحضر تعطيط تفصيلي يظهر فيه منزل وسط شارع ، ولكن حند المستوى
الأوسط للسياسة تحدث التعارضات بين السياسات المختلفة والتي يتمذر عمليا إجتنابها ، ويمكن ببساطة
تجنب بعض هذه التعارضات بإنفاء سياسة أو إثنين متعارضتين .

إعتماد مقطط المياسات Adopting

بعد تحضير مخطط السياسات يعتمد من مجلس المدينة أو من جميع وحدات العكم المحلى -البلايات - عندما يضلى هذا المخطط مساحة تخطيطية كبيرة تتكون من عدة بلديات ، والغرض من الإعتماد هو إعطاء هذا المخطط الصفة الشرعية ، ولتأكيد أن السياسات الواردة به هي سياسات تتمية المجتمع المحلى ، ثم يحضر المخطط العام على أساس السياسات الواردة به .

وقد يستعمل أعضاء مجلس العدينة عبارات هذه السياسات أثناء المنائشات الخاصية بالموضوعات الجارية الهامة والتي يحدث بينها تعارض ، والضغط على صائح القرار كثير ومعقد ، وهناك وقت يحتاج فيه صائع القرار إلى مستندات تؤيده وتساعده على مواجهة هذه الضغوط كالسياسات الرسمية الواردة في مخطط السياسات .

تكييفات مقترحة في عملية التخطيط Suggested Adaption in the Planning Process

ركزت المواد المشروحة في هذا الباب على السياسات التي ترسم وتجهز أثناء تحضير المخطط العام والتي تؤخذ في الإعتبار عند تحضير هذا التنظيط وتجهز هذه السياسات على أساس الدراسات والعباحث العيدانية والتحليل ثم على أساسها يجهز المخطط العام ، ولكن في هذا الجزء ستعرض العحاولات التي قام بها بعض المخططين في الولايات العتحدة وغيرها من الدول الأوروبية لإختبار مخطط السياسات لإستعماله في مجالات جديدة ، وذلك بخلاف الهيف الأصلى وهو تعضير المخطط العام ، وهذه الإستعمالات

كبيل للمخطط العام

I - As a Replacement for the General Plan.

- كوسلة أنية لتوجيه الحضر

2 - As a Technique for Guiding Urban Development

- كامتداد لفكرة وسلطة التخطيط

3 - As an Expansion of Planning Scope and Authority

١ - كيديل للمخطط العلم

يقول شاراز هار Charles Hear في كتابه "خطيط أستممالات الأرض Charles Hear أن يشمن إحتداد المخطط العام بجعله دستور غير دنم ، ويطالب بضرورة تطوير هذا المخطط فيقول "يجب أن يشمن المخطط العام على الأهداف وعلى الحد الأقسى للكثافة السكانية المرغوبة أما كيفية ترتيب هؤلاء السكان فيترك للواقح التنفيذية ، كما يجب أن يركز على العلاقات والأهداف والسياسات العامة ، فيجب أن يصمف ويحدد العلاقة المرغوبة بين المطار مثلا وصليات التنمية السكنية ، ولا يحتاج أن يوضح المخطط العام الموقع بالتحديد ، ولكن يجب أن يحدد المخطط العام حجم السكان المتوقع أن المرغوب فيه ، والمصملحة المطلوبة للإستصالات المختلفة ، وحجم ونوع الخدمات المرغوب فيها ، ونوع شبكة أمواصلات التي تربط بين هذه الإستعمالات كما يطالب عار بضرورة تعديل قوانين التخطيط العمر تي ليكون واضحما أن المخطط العام بجب أن يشمل عرضا للأهداف العامة ومواد مشروحة برسومات توضيحية .

وتتجه كثير من المدن إلى الأجذ بهذا العدخل ، فعلى سبيل المثال فى المخطط العمام لعدينـة بوسطن بالولايات العتمدة نصنت عبارات السياسة بالنسبة لماتيسكان على الأتى :

 • ٥٠٠٠ وحدة لبنكان عام توزع على أسياء العدينة في مشروعات بحيث لا توضع أكثر من ١٠٠ وحدة في موقع واحد سواه كان العوقع أرض فضاه ، أو مشروع تبديد أحياء ، ويحيث تتكامل صع الأحياء السكنية القائمة .

- ١٥٠٠٠ و هذه إسكان الطبقة المتوسطة تكون في شكل مباني مصفوفة وعسارات حدائقية توزع على
 مشروعات تجديد الأحياء خارج وسط العدينة .
- الإسكان الفاخر (وهو غالبا ما يتكون من عمار فت عالية) بوضع بالقرب من الحدائق العامة و الواجهات
 المائية ، وفي مواقع مختلفة داخل أو بالقرب من مركز الأقليم .

كما إقترح هار أن المخطط العام يجب أن يشتمل على عبارات رسمية السياسة العامة لعمليات تتعية المجتمع المحلى ، وأن يوفر المجلس العدينة الإنجاد الذي يريده عند إعتماد اللواقح التنفيذية المناسبة وأن يوفر لذكارك والهيئات المسئولة إطارا الترجيه قراراتهم وأحكامهم وأن يوفر المحاكم قاعدة التحديد عدالة وحيدة التشريم والإدارة .

وهذا الإقتراح مشابه للدراسات التي تعت في بريطانيا بوزارة الإسكان والمكومات المحلية ، وهي دراسة قانون تغطيط المدن المسادر في ١٩٤٧ ، واقد أوضنحت هذه الدراسات أن المخططات التي تعت طبقا لهذا القانون كانت كايرة التفسيلات لدرجة يصنعب معها الإستفادة منها في صنع وترجيبه القرارات ، ومـع أنها خططت لإستمعالها كموجه لصنع القرارات ، إلا أنه لم يستفاد منها أكثر من أنها خرائط إستعمالات الأرض ، كما أنها لم توفر وسائل فعالة التسوق بين الأشطة المفتافة .

وإقترحت الدراسة ضرورة تغيير خواص المخططات العامة التي تقدم لموزارة الإسكان من العدن لإعتمادها ، وإقترحت بدلا من أن تشمل هذه المخططات توزيع إستعمالات الأرض بالتفصيل تشمل – بدلا منها – حيارات السيامسات العامة العمليات التتعية ، سيامسات مشروحة وهدعمة عند العمرورة بغرائط توضيحية ورسومات بيانية ، ويرافق بهذه السيامات خريطة هيكلية Structural Map ، ويسمى هذا بالمخطط الهيكاني Structural Plan ، وصدر قانونا بذلك .

وهذا إعتراف أغمر بمدم كفاءة التخطيطات التفصيلية التي لا يسائدها عرض واضح وعبارات واضحة للأهداف والسياسات المامة ، وتميد كثير من المدن خواص المخطط العام بجعلها عبارات وعروض السياسات أكثر منها خرائط المستقبل ، وإذا إستمر هذا الإثماء فإن المخطط العام سيصبح أثرا مكسا .

7 - كرجيه النم الحضري Guiding Urban Development

عندما وصف تشيين Steet Chapie شكل نمو المضر نظر إلى السياسات الواردة في المفطط العام من منظور مفتلف قليلا يؤكد على قبم السياسات في تحقق التسيق وتوجبه أقالم المدن الكبرى ، فيشير إلى أن السياسة العامة التي تخصر عمليات التنمية العامة يجب أن تكون مفتاح التخطيط وأن توجبه إدارات المكرمة المختلفة لتحقق التجانس والإنسجام في العمل لتحقيق أغراضنا عامة .

وهناك كثير من السواسات الذي تتعلق بالنواحي العامة الذي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على خواس ومواقع ووقت نمو المحضر ، فعلي سبيل المثال ابتداد شبكة العراقق المامة له تأثير ظاهر على, وقلت واتبجاه عمليات النتمية ، وشرى كذير من المدن أن مد هذه الشبكات هو الوسيلة الرئيسية التشكيل أرض المحضر ، وما يقال عن المرافق يمكن أن يقال عن الخدمات العامة كالمدارس والحدائق العامة والمبرامج الترفيهية ، وتؤثر كل هذه المرافق والخدمات العامة على تتمية المدن وشكلها وإتجاهات نموها .

هذا بالإضافة فلى تأثير السياسات العتعلقة بالحكومة العركزية على العحليات وعلى ععلية التنعية ، ومن أمثلة ذلك الفيضانات وتطهير مجارى العياه والتحكم فى تلوث الهواء وإعادة زراعة الغابات وبرامحج مساحدة الفقراء والعساهمة فى العشروعات العامة الكبرى وتجديد الأمياء وبرامج الإسكان .

فإذا إتسقت سياسات الحكومة الدركزية مع سياسات المحافظات والمدن وأدعجت التتموات في إطار
Policies Instrument تأثير ظاهر فعال ، ويقترح تثيين فكرة أسماها "اداة سياسة تتمية الحضر"
Policies Instrument كرسيلة التنسيق أعمال المستويات الحكومية المختلفة في القرارات الخاصة بسياسات
تتمية الحضر ، ويقول أن هذه الأداة تجمع كل السياسات الموجودة الخاصة بعمليات إمتداد الحضر وتحديد
السياسات الجديدة وربط القديم مع الجديد في سلسلة من العبارات مرتبطة مع بعضها ، تأخذ في إعتبارها
السياسات الجارية الخاصة بالنقل والعرافق العامة و التعليم والترفيه ومكافحة الحريق و البوليس و الخدمات
المامة الأخرى ليؤكد أن مثل هذه الأمور منتمل بإنسجام مع بعضها ولا تتعارض مع المخطط العام .

إن التنسيق من أهم المشاكل في الجهاز الحكومي ، وتزداد هذه المشكلة تعقيدا عندما تتمدد الجهات المكرمية ، وعلى إدارة التنطيق الجهاد هو المحيال هو المحيال هو المحيال هو المحيال هو المحيال هو أن تقوم الإدارة بتوفير المعلومات الحقيقية والتقارير وتنظمها في شكل إطار من المراجع لكل الهيئات المعنية بعمليات التعمية ، هذا بالإضافة إلى أن المساعى الشخصية والإجتماعات المشتركة وسائل مفيدة وفعالة في مجال التسيق .

ويقترح تشيين أن أداة سياسة تتمية العضر يجب أن تعتمد بقرار من كل الحكومات المحلية في الأقليم حتى تكون فعالة ، وحتى يمكن تجنب السياسات غير المتضية مع بعضها ، ويجب التأكيد هنا على أن هذه الأداة ليست بديلا عن المخطط العام ولا هي محاولة لوضع الأهداف الذي ستترجم إلى المخطط العام .

٣ -- توسيع فكرة التخطيط

نوقشت عملية تنطيط السياسات Policies Planning بين المخططين في مجال أخر أو من وجهية نظر أخرى ، فقد نظر بعض المخططين إلى مذه العملية كوسيلة التحريك تخطيط العضدر إلى ما وراه التنطيط المكانى – العمر في – ظعدة أسباب نمى تنطيط العدن متعيزا نحو البيئة العمر الذية وأظهرت الدراسات التي تمت وجود علاقة بين البيئة العمر فية الفقيرة والأمراض الإجتماعية ، وضعر الناس والمخططون أن توفير بيئة صحية مناسبة للطبقة المتوسطة يخفض من معدلات الجريصة وشرب الخصر والأمراض الإجتماعية

الأخرى وإنتهاك القانون

مبيب أخر التأكيد على التنطيط المعرافي يرجع في حقيقة أن الخدمات المعرافية أبها عمر طويل وهي مكلفة، ويمجود إنخاذ قرار بتنفيذها فإنه يصبعب الرجوع فيه ، الطريق السريع - مثلا - مكلف ويمكث زمنا طويلا ويصبعب تغيير مكانه ، ويمعني أخر تصميم وتنطيط مواقع الخدمات المعرافية له أهمية كبرى ، ، والأعطاء التي تحدث به بالمغلة ومكلفة ، لهذا كان التنطيط السعراني له الأهمية الأولى أكثر من العاجة إلى تنطيط البرامج والأشطة التي من السهل تعديلها ومراجعتها .

ومهما كانت الأسباب التي تؤكد على التنطيط العمرائي ، فقد حدث تغيير إن جمل المخططين وخيرهم يغيرون فكرهم : التغيير الأول هو زيادة عدد الأشطة والوظائف التي أعطيت مسئوليتها المكومة ، أي أن مسئولية المكومة زافت وتعددت وظائفها وتتوعت وبالذف في مجال الخدمات العامة والرفاهية الإجتماعية التي كانت من إختصاص المنظمات الإجتماعية التطوعية .

فما التنبير الثاني فهو تكاثر ونمو الأنشطة المكومية متوازيا مسع نمو الأبصات الموجهية إلى شبكة المصنر ، فقد إلى شبكة المصنر ، فقد إلى المتفاقة والنمائج وتحليل المنفية ، والممائز من التحليلات الفنية ، وقد أشهرت تانج هذه الأبحاث أن المدينة عضو مركب معقد يمكن فهمه جزئيا وأى محاولة لتغيير نظامها بوب أن يكون شعولها .

ونتيجة لنمو مسئولية للحكومة وزيادة فهم العلاكات المتداخلة مع بعضها بالتعبة للخدمات العامة ، فإن أعضاء مجلس العدينة والمسئولين يستعملون العداخل المتعددة المتخصصة لحل المضاكل عن طريق متخصصين في مجالات مغتلفة ، وفي بعض العدن تأخذ مجالس التخطيط الإجتماعي واللجان والمنظمات الإجتماعية الأخرى والمنظمات ذات التخصصات المختلفة العبادرة والخطوات الأولى لفهم روح التداخل الذي يوحدهم ، وتحاول هذه المنظمات إيجاد البرامج المشتركة والخدمات التي تساهم في حل المشاكل المشتركة بينهم .

ولهذا يطالب كثير من المخططين بربط التخطيط الممرائي بالتخطيطات الأخرى الخاصمة بالتراهي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية وغيرها ، والتي تقوم بها الأجهزة المكومية والمؤسسات العاسة والأفراد ، ويستندون في ذلك على أن التخطيط أصبح منتشرا ومتتسبا في كل وحدة إدارية حكومية ، تشترك هذه الوحدة بدرجة كبيرة أو صغيرة في التخطيط .

ومفطط السياسات هو التفطيط بالنسبة الزمان والعكان والعال والذي يأخذ في إعتباره النواحي العمر انية والإجتماعية والإقتصائية ، ويجب أن يحتوى مثل هذا التفطيط على :

 ا- عرض عن حالة المكان تصنف الأحوال الجارية والإثجاهات والمشاكل الماجلة والفرص وتجارب التنظيفات والبرامج.

- حرض للأهداف والإقتراضات والمعوقات والإرتباكات ومقططات السياسات الرئيسية والمشرر عات والإنجاهات التي ترغب فيها المدينة .
 - ٣- التخطيط العمراني الشامل لعمليات التنمية والتخطيط المالي والميزانية .
 - الأدوات والوسائل التي مشتعمل لتنفيذ منطط السياسات .
 - ٥- السياسات التفصيلية لكل إدارة من إدارات الحكومة .
 - ٣- الملاحظات الفنية على الطرق الفنية ومصادر المعاومات .
 - ٧- شرح و عرض وبيان البدائل بالنسبة السياسات التي نوقشت ولكنها أهملت .
 ويبدو أن هذا الإقتراح أكثر شمولا .



ليب الخامس الخلفية التريغية العرامل التاريخية المؤثرة في تتمية المدن HISTORICAL BACKGROUND

التحول من حضارة المستاعات الحرفية إلى حضارة المستاعات الحديثة تطور التقطيط من محلى إلى إقيمى ثم إلى قومى التطور في نظريات تقطيط المدن والوحدات التفطيطية الأرض وتطور التشريعات المنظمة لها

الياب الخاص الخافية التغريفية HISTORICAL BACKGROUND العوامل التاريفية المؤثرة في تنمية المدن Significant Historical Factors in the Development of Cities

غالبا ما تشتمل مستندات المخطط العام لمدينة على خلفية تاريخية عبارة عن العوامل التاريخية الشي أثرت في تتمية المدينة ، وتتقسم مذالشة هذه الخلفية إلى تسمين :

- القسم الأول : عبارة عن در اسة نظرية تتناول هذه العوامل بصبغة عامة .
 - القدم الثاني : تطبيق هذه العوامل على المدينة موضوع الدراسة .

يتناول القسم الأول نظرية التحول من حضارة الصناعات الحرفية الى حرفية الصناعات الحديثة ، وتطور التخطيط من محلي إلى إقليمي ثم إلى قومي ، والتطور في نظريات التخطيط ، والتشريعات التي تتحكم في أرض الحضر ، ثم يتناول القسم الثني تطبيق هذه الدراسات على المدينة موضوع الدراسة ، حسى يمكن معرفة أين تقع هذه المدينة على سلم هذا التعلور في كل مجال من هذه المجالات ، وما هي الجهود التي حققها المدينة في كل مجال والجهود المطلوب تحقيقها .

وبالإضافة في تطبيق هذه الدراسة النظرية على المدينة موضوع الدراسة تهدف دراسة الخلفية التاريخية في توفير معلومات عامة وتتفيفية لفهم طبيعة المدن ، وكيف أن شكلها ووظيفتها يتحدد بعواصل وقوى مختلفة ، وفيما يلي نبذة عن كل عامل من نذه العوامل :

التحول من حضارة المناعات الحرفية إلى حضارة الصناعات الحديثة Change from a Craft to an Industrial Culture

مدارت المستدارات منذ فجر التاريخ على أساس أن تقوم القرية بسد حاجة سكانها من الغذاء والكساء وما زاد عن حاجتها تستبدله بسلع إستهادكية من مدينة المركز التي تتوسط مجموعة من القرى والتي تعتبر المركز الإدارى والسوق التجارى لها ، وكان إنتاج المدنية من هذه السلع يكني لإشباع حاجبات سكان القرى التي تقع في دائرتها فقط ، حيث كانت وسائل الإنتاج يدوية مثل النول اليدوى الضاحس بالنسيج ، كما كانت شبكات الطرق ترابية ووسائل النقل هي الحيوان ، كل هذا لم يسمح بإنساع دائرة سوق العديثة عن هذه المجموعة من القرى ، ويسمى هذا الإقتصاد بالقصاد المدينة .

الثورة المشاعية الأولى The Industrial Revolution

في نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر ظهرت الثورة المستاعية تتيجة لكتشساف قوة البخار وإستخدامه في الصناعة ، وكلمة الثورة الصناعية إسم التغير الهاتل الذي حدث في أوروبا في هذه الفترة ، وهي في حَقِقتها تطور وليست ثورة ، ولكن إذا قورن ما حدث في هذه الفترة بما حدث في ألاف السنين السابقة أمكن قبول تسميتها شورة ، فعلى سبيل المشال حدث التطور الأكي في مجال المواصدالات والإنصالات في هذه الفترة :

١٨٠٩ بنيت أول سفينة بخارية .

١٨٢٥ إستعملت قطارات السكك المديدية في إنجلترا ثم أمريكا (عام ١٨٢٩).

١٨٣٧ أستعملت الملكة الحديد بواسطة عربات تجرها الخيول في شوارع بعض المدن.

١٨٨٥ حل الترام الكهريائي في شوارع المدن محل العربات التي تجرها الخيول.

١٨٩٥ بني الخط العلوي - مترو - في نيويورك وشيكاغو .

١٨٩٧ نزل المترو تحت سطح الأرض - مترو الأنفاق .

١٨٥٠ إستعمل التلغراف في نقل الرسائل .

١٨٧٦ إستعمل التليفون .

وترتب على هذه الثورة الصناعية أن تحول العمل الهيدي إلى عمل ميكانيكي ، أي حلت الآلة الميكانيكية محل العمل اليدوى ، وتحول دكان الحرفة أو الورشة العلقة بالعنزل إلى مصنع قائم بذاته ، وتحول الشعب الأوروبي من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي ، وتحولت حياة الناس من حياة الريف إلى حياة العضر .

ولقد بدأت الثورة في أول الأمر في بريطانها ، حيث كانت الظروف مهيأة فيها عن غير ها من الدول الأوروبية ، فكانت تمتلك كميات كبيرة من المواد الطبيعية كالقمع والحديد ، أما بدائي المواد الخام فكانت تستوردها من مستعمراتها مثل القطن من الهند ومصر ، كما كانت تمتلك أسواقا داخلية - مطبية - واسمة حيث كانت الثروة موزعة بين المواطنين وكذا أسواقا خارجية في مستعمراتها ، علاوة على وجود شبكة مواصلات حديثة داخليا وأسطول بحريا قويا يصل إلى مستعمراتها ، ثم بدأت الصناعة تتتشر بعد ذلك في الدول الأخرى كفرنسا وألعانيا والولايات المتحدة وروسيا .

ولقد أدى بمنتحمال الألات الميكانيكية الحديثة في الصناعة إلى زيبادة الإنتاج بشكل يمبير وخفض تكاليفه مما أدى إلى توسع في الأسواق لتصريف منتجات المصانع ، والذ ساعد على ذلك تطور وسائل الثقل كما سبق شرحه ، وأصبح إتاج السلم لوس الإنسباع حاجات المستهلك مباشرة بل من أجل الربح أيضها ، وظهر بين المنتج والمستهلك شخص أخر هو الموزع أو (المتسبب) Dealer الذي لم يكن موجودا من قبل في إقتصاد المدينة ، وسمى هذا الإقتصاد بالإقتصاد <u>القومي</u>

الثورة الصناعية الثانية (الثورة الكنواوجية) The Technological Revolution

في منتصف القرن العشرين وبالذات بعد الحرب العالمية الثانية بدأت معدلات التغير والتطور في الصناعة خاصة في أمريكا تزيد بمجلة تزايدية هاتلة ، تفوق بمراحل ما حدث من تغير أثناء الثورة اصناعية الأولى ، فلا تكاد تنفز ع ألة لإنتاج سلمة معينة ويعضي وقت قصير على إختراعها أو تشغيلها إلا وتخترع ألة أغرى الإنتاج نفس السلمة تجمل السلمة في شكلها الأول ألال جودة ولكثر تكلفة من السلمة الجديدة ، حتى أن لكثر من ٨٠٪ من المنتجات الحالية لبعض الدول الصناعية لم تكن موجودة من ١٠ سنوفت .

ويتمثل هذا التغير فيما يسمى الآلية في الإنتاج أو الأوتوميشن Automation ، وذلك بإستعمال أجهزة الكترونية معددة في تركيبها في عمليات الإنتاج ، ولقد حلت في هذه الشورة التكولوجية الآلة محل جز ء كبير من العمل الذهني أو الفكرى ، وأنت هذه الآلية إلى التضيم الواسع في العمل وكثرة التخصصات الدليقة ، وزيادة الطلب على المهارات العمالية العالمية وإعلاء أهمية كبرى لمسائل التغطيط والإدارة ، كما أنت المحاجة الشديدة إلى رؤوس أموال كبيرة الشراء هذه الآلات التي أصبح العامل نضبه يمجز عن شرائها .

كما ترتب على إستعمال الألات الأتوماتيكية أن وصمل الإنتاج حدا تعجز عن إهتصاصه أسواق بعض الدول الصناعية ، مما أدى إلى قيام هذه الدول بفتح أسواق جديدة لها في الدول النامية مما ترتب عليه مرت التجارة الحرة وخلق التصماد مبنى على التوسع والإستقلال يسمى بالا<u>لاتصماد السالمي</u> International

من هذا السرد التاريخي لتطور الصناعة في العالم من ينوية إلى صناعة ميكانيكية ثم أوتوماتيكية الية - يدا المخطط في سرد تاريخ تطور الصناعة في العدينة موضوع الدراسة ، ويخرج من دراسته
بالإجابة على هذا السوال - أين تقع العدينة على سلم هذا التطور ؟ هل هي مدينة بدائية لاز الت الصناعات
العراية واليدوية هي السائدة مثل معظم العدن الصخرى بالدول النامية ؟ أم هي مدينة صناعية توجد بها
المصانع الحديثة وقاربت إلى الوصول إلى العرطة الالية ؟ مثل مدينة العجلة الكبرى بعمسر المشهورة
بمناعة غزل ونسيج القطن ، ولا يعنى هذا أن العديئة لابد أن تصر بعراهل التطور الصناعي هذه مرحلة
مرحلة ، كما لا يعنى أن كال العدن يجب أن تكون مدنا صناعية ، فيناك كثير من العدن تقوم على غير
الصناعة مثل العدن السياحية و العدن التي تقدم خدمات تعليمية أو تجارية أو إدارية .

تطور التخطيط من محلى إلى إقليمي ثم إلى قومي

التخطيط المحلى Local Planning

من السرد التاريخي السابق اتطور الصناعة يتضع أن حجم المدينة قبل الثورة الصناعية كان ضغيرا لبدائية الرسائل التي كانت مستعملة في توفير العراقق العامة وطرق الإنشاء ومواد البناء ونقل السلم الذائية والإستهلاكية إلى العدينة ، فكانت الأبار تستعمل كمصدر لعياء الشرب وخنادق الصرف كوسيلة المسرف مخلفات المنازل ومصابيح الزيب الإنبارة الحوارى والشوارع ومواد البناء هواد أولية عبارة عن طوب وقصرها وخشب ، وبهذا كانت العساكن لا تتعدى دورين أو ثلاثة في أغلب الأحيان ، أما السلم الغذائية والإستهلاكية فكانت تستورد من القرى المحيطة بالعدينة ، حيث أن وسائل العواصلات البدائية لم تكن تسمح بنقل هذه السلم عن أماكن على مسافات بعيدة من العدينة .

وكان تنطيط العدينة بسيطا لا يحتاج إلى دراسات معدّة لا يزيد عن كونه تنطيطا الشبكة الشوار ع والمهادين ويظهر ذلك في العدن الإغريقية والرومانية ومدن القرون الوسطى ، وكان يسمى هذا التنطيط بالتنطيط المحلى – أو تنطيط العدينة – وإستمر التنطيط على هذا العندوال حتى ظهرت الثورة الصناعية وظهر معها التنطيط الإلليمي .

Regional Planning التخطيط الأقليمي

كان من آثار الثورة الصناعية تنصن نمبي في صحة الإنسان وزيادة عند السكان ولاسوما في المدن، فقد نمت المدن بممدلات عالية تقوق معدلات نمو سكان الدولة نفسها بمراحل ، فعلسي سبيل المشال زاد عدد سكان بريطانيا في الفترة بين ١٧٥ - ١٧٥٠م من ٢ مليون إلىي ١٨ مليون ، بينما زاد عدد سكان المدن فيها في نفس الفترة مسن ١ - ٩ مليون نسمة ، واقد ساعد على نمو المدن بهذا المحدل التقوم التكنولوجي في المرافق العامة ومواد البناء ، فقد توفرت شبكات مياه الشرب النقية والصرف المسجى المخلفات المدن وإستممال الكهرباء في الإثارة وإستعمال مواد بناه جديدة كالمحدد والزجاح مما ساعد على إمتداد المباني رأسيا ، كما ساعد التقدم في وسائل النقل على صد سكان المدن بالسلم الفذائية والإستهلاكية من المناطق المعيدة بأسعار زهيدة .

إلا أن الثورة الصناعية حملت بين طيلتها أثارا وبانبية ، فقد كانت حالة هذه المدن سيئة الفاية نتيجة تركيز الصناعات بها دون توجيه أو تخطوط ، وتركزت الصناعات في بدلية الأمر في مناطق معينة مثل قربها من المناهم أو الامتها على شواطئ الأنهار أو البحار أو في اللب المدن ، واقد بنيت مساكن العمال حول هذه المصلفح وتحت ظلال مداختها بطريقة غير صحية و لا هندسية ، بالإضافة غلى أن العمال كانوا يشتفلون تحت رحمة أصحاب هذه المصانح الذين كانوا يمدونهم بالفذاء والكساء بمقادير دون حد الكفاف ومأوى غير صحى ، وإشتفل العمال قُطفال ونساء ورجال بمعنل ١٦ ساعة في اليوم في جميع أيام الأسبوع وبأجور زهيدة كما إنتشرت البطالة بينهم .

وصاحب إنتشار الصناعة إنتشار الأحياء المتغلقة غير الصداحة المسكني Slums وهبط مستوى الممارة في مدن إنجلترا وأوروبا ، ثم إنتقلت العدوى إلى الولايات المتحدة بعقياس أكبر ، وإنتشر نوع أبيح من الإسكان والتغطيط يعرف بالمسقط القطاري Raitroad Plan وهو عبارة عن تقسيم أرض البناء إلى قطع مستطيلة بعرض ٧٠٥ متر وعمق ٣٠ متر (٥٠ × ١٠٠ قدم) تقام عليها العباني السكنية التي تتسغل حوالة ٨٠٪ من مساهة ابينه وبين الجبيران ، أما المساحة التي تترك لإستعمالها المرافق الصحيبة قاطريق تعام ولا تترك مسافة بينه وبين الجبيران ، أما المساحة التي تترك لإستعمالها المرافق الصحيبة قاطرت صغيرة المغاية ، يقام على قطعة الأرض أربعة وحداث سكنية - أى ٤ شفق بكل طابق - وكان العبني يرتفع إلى ٥ - ١ طوليق ، وكان بكل شفي غوفة السكنية خدمات صحية ، وبذلك هبط مستوى المعارة في هذه المدن كما هبط مستوى التخطيط الذي لم يراع السكنية خدمات صحية ، وبذلك هبط مستوى المعارة في هذه المدن كما هبط مستوى التخطيط الذي لم يراع فيه أي تشريعات لتقسيم الأراشي ويوضح شكل (١٤) سوء حالة المدن في ذلك الوقت أما شكل (١٥) المناطق المتخلفة عبر القرون كما يوضح شكل (١٤) سوء حالة المدن في ذلك الوقت أما شكل (١٥) فيوضح خط سعاء العدن طي مر التاريخ .

كما ترتب طبي تركيز المستاعة في المدن أن إفتل التوازن الذي كان موجودا قبل الثورة المستاعية بين المدينة والقرى المحيطة بها ، فنشأت مناطق ذف مستوى معيشة عال تركزت في هذه المدن المستاعية ومناطق ذف مستوى معيشة منخفض في القرى المحيطة بها ، مما ترتب عليه هجرة مستمرة من الريف إلى المضر .

لكل هذه الأسبلب إستحال حل مشاكل العدينة بتغطيط العدينة ققط كما كان يحدث في المعاضى قبل الثورة الصناعية ، بل حتى يكون التغطيط فعالا يجب أن يشمل مساحة أكبر من مساحة العدينة نفسها ، وهي المساحة التي تقع تحت دائرة تأثيرها وهي المساحة التي تقع فيها القرى والتجمعات السكنية الأخرى التي يهاجر أهلها منها إلى هذه العدينة ، وتسمى هذه المساحة بالأقليم ، ومن هنا ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التغطيط الإقليمي لحل مشاكل العدن الكبرى (الصناعية) .

وكان من أول رواد التخطيط الذين نادوا بفكرة التخطيط الإقليمي هو سمير باتريك جدز Sir Patnk خلق Goddes الذي طالب في كتابه "المدن في التطور" Cities in Evolution بأن يكون تخطيط المدينة من أجل خلق بيئة سكنية صمية جذابة ، وعلى المخطط أن يعلو بنضم عاليا فوق نقطة عالية شاملة لينظر إلى المدينة ككل، ويتا في نفس الوقت جزء من الإقليم الذي تقع فيه ، ولا يجب أن تخطط في غيرة هذا الإقليم كما سبق ذكره.

أ- تطور مناطق المدينة المتخلفة عبر الترون



The Picturesque Slum




Century City The Mechanical

Slam





Century City

ب- البلواد السكاني في بعض المدن










جـ تطور المعقط الأنثى للمسكن في عصر الثورة المعناعية

شكل (١٣) تطور العسقط الألفية للبلوكات والمساكن في عصر الثورة الصناعية



أ - مدينة مساعية بلوثها دخان المصنفع في بداية الثورة الصساعية





شكل (١٤) سوء حلة لعمن



خط السماء على مر القاريخ من فرم الهيزة الى مبنى الامبايرسنيت بنيور
ورادا الانطانية المالية
Contrate and Sales and Sal
K
النبيئة المدائنية
البلدة الاوربية
المية المية



مدينة الفد (لوكوربوزييه) شكل (١٥) خط سماء التجمعات السكنية على مر التاريخ ومن أمثلة الأخذ بأسلوب التخطيط الإقليمي مدينة لندن فعندما أعيد تنطيطها بعد الحرب العالمية الثانية لم يكتف بتنطيط العدينة فقط بل أعيد تنطيطها مع الإقليم الذي تقع فيه وتقدر مساحة هذا الإقليم بحوالي ٢٥٠٠٠ كيار متر مربع ، وضع التخطيط على أساس ترحيل مليون نسمة من العدينة ، وتحديد حجمها بثمانية مليون نسمة على أن يتحمل باقى الإقليم ليواء الجزء الأكبر من زيادة السكان وأن يبقى حجم العدينة ثابتًا حتى علم 1941 .

كما تم تفطيط حزام أغضر من الغابات والمزارع يحيط بالمدينة من الغارج ، يتراوح عرضمه بين ^ - ٢٥ كيلو متر عبارة عن مساحة مفتوحة حول المدينة تكون بمثابة رئة لها ، وفي نفس الوقت يمنع ابتداد المدينة ويساعد على بقاء حجمها ثابت ، ويوجد في هذا الحزام الأغضر بعض التهمعات السكنية ، وقد روعي في التخطيط الإحتفاظ بهذه التجمعات والسماح لها بالإمتداد في حدود كردون كل تجمع .

وخارج هذا المعزام الأخضر وفي داخل الإلليم الذي تقع فيه مدينة لندن كان لابد من ترحيل مليون نسمة من سكان لندن ، ولتنفيذ ذلك تم تخطيط ۸ (تمانية) صدن جديدة تبعد عن لندن بمسافات تتر او جبين ٣٠ - ٥٠ كيلو متر ، مدن مستقلة مكتفية بخدمتها وأشطتها افقتصادية تتكامل مع بعضها ، فعديلة تتميز بالقافة والنرايج وأخرى تتميز بالتسويق وثالثة تتميز بالصناعة ، ويمكن لمثل هذه المجموعة أن تتوازن مع مدينة لندن .

ولما نمج هذا الأسلوب في حل مشاكل ظمن الكبرى ليستخدم بعد ذلك في حيل مشاكل الأتساليم التي تكثر فيها الشروات الطبيعية ، وذلك عن طريق توزيع السكان والأنشطة الإنتصادية والخدمات العاصة داخل هذه الأثالم .

التقطيط القرمي National Planning

وبالنسبة للتغطيط القومي فلقد إعتمدت القورة التكنولوجية التي ظهرت بوضوح بعد الحرب العالمية الثنية - كما صبق مناقسته - في تطورها الهياتل على كثير من المؤسسات المغتلفة ، فأتشأت الدول المناعية الجامعات والمعاهد والمدارس لتفرج الأغصائيين من مديرين ومهندسين وأطباء وفنيين ، وأفهمت مراكز لتدريب المعال على كيفية تشغيل وإدارة الآلات والأجهزة الإلكتروتية المعتدة ، كما أتشئت مؤسسات البحوث وأفقت بلايين الدولارات التصمين طرق الإنتاج وخفض تكاليفه وإكتشاف المواد الخام ، وينيت المحاسلة التحديد على المحاسلة المحدود الخام ، وينيت المحدود الخام ، وينيت المحدود الخام ، وينيت المحدود الخارى والإجاب والمعال ورفع مستواهم وتكوين المحاسل القادر على الإخراع والإبداع ، كما قشئت الحدائق والبلاجات والمعارج ودور اللهو وغيرها من الأماكن السياحية الترفيه عن المعال وملء وقت فراغهم .

وإعتمدت الثورة أيضنا على الزراعة لمد الماملين في الصناعة وعاتلاتهم بالغذاء والكساء ، وقر ضبت

على الفلاح زيادة الإنتاج ، وزودته بمختلف الأجهزة والألات العيكانيكية والزراعية والمبنور المستفاة والأسدة الكيماوية والطرق الفنية المحديثة ، وأصبحت العسداعات الغذائية تشكل نشاطا رئيسيا فمى الدول العسناعية حيث توفر كل قواع الأغنية المحفوظة على مدار السنة لأنولد هذه الدول .

وأمام كل هذا وجدت حكومات الدول الصناعية نضها معنولة عن توفير أسواق خارجية لتصريف منتجات مصائمها وإستير لد بعض مستلزمات الإثناج مثل العواد الخام والبترول ، كما وجدت نفسها مسئولة عن بناء المؤسسات العلمية والطبية والترفيهية وإنشاء الطرق وتوافير وسائل النقل السريمة والتنسيق بين هذه الأشطة ، ومن هنا ظهرت فكرة الأخذ بأسلوب التخطيط القومي الشامل .

ويمكن تلخيص المناصر التي يتكون منها التغطيط القومي في :

- التفطيط الإجتماعي Social Planning : ويغطى مجال السكان وتخطيط الخدمات العامة (التعليم والصحة والإسكان والخدمات الإجتماعية الأخرى)
- لا التنظيط الاقتصادي Economic Planning : ويشمل تغطيط النشاط الزراعي والصناعي والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى .
- التغطيط العمراني Physical Planning: وهو عبارة عن المدورة أو التجديد الحي التغطيط
 الإجتماعي والإقتصادي ، وقد يسمى بالتغطيط المكاني .

وبعد هذا السرد بيدا المخطط في شرح تطور أسلوب التخطيط الذي تتغذته المدينة موضوع الدراسة، فهل هي مدينة نمت دون أن تأخذ بأسلوب التخطيط بالمرة ، أو مبق لها أن أخذت بأسلوب التخطيط المحلي في إطأن التخطيط الإقليمي ؟ وبالطبم سوكون هذاك فوق بين الحالتين عند حل مشاكل المدينة .

التطور في نظريات تخطيط المدن والوحدات التخطيطية Changing Planning Theory and Planning Unit

كانت قيطترا كما سبق شرحه أول الدول التي تأثرت مدنها بالصناعة حيث تسبب عن إنتشار الصناعة إنتشار الأحياء المتفلقة غير الصالحة للسكني وانتقلت هذه العدوى إلى بائي مدن أوروبا كما ابتظات إلى الولايات العنحدة بعقياس لكبر ، وهبط مستوى العمارة في هذه العدن كما هبط مستوى التفطيط كما سبق شرحه .

ولما وصل ممترى المعيشة في هذه المدن إلى هذه الدرجة فكر بمض المصلحين في بناه مدن صحية للعمال، ويذلت بعض المحاولات التي لم تكن في أول الأمر أكثر من أمها مصنولات مثالبة ومن بيس من قاموا بهذه المحاولات هولاء العصلحون :

- روبرت أوينز Rober Owers صاحب مصنع نسيج في إنجلترا : أقلم في عام ١٩٦٦م مديئة صناعية
 نموذجية للممال (١٧٠٠ نسمة) الذين يعملون في مصنعه وجهزها بمثلف المراقق .
- مستر تینس سولتیر Sir Saltar صاهب مصنع نسیج فی اِنجلترا : قام فی عام ۱۸۵۲م بیناء مدینة سولتیر بالقرب من براد فررد لحوالی ۳۰۰۰ عامل .
- مؤسسة كروب بألمانيا : أللمت في عام ١٨٦٥م قرية نموذجية لعمالها في مصانع الذخيرة بمدينة أيسن
 بألمانيا .
- الأخوة لهفر في التجائز ا أصحاب مصنع صابون : كاموا في ١٨٨٦م ببناء مدينة بورت سئليت Port
 القرب من لهفر بول على مساحة ٥٠٠ فدان .

وتتابع بعد ذلك إنشاء العدن النموذجية الصناعية في كل من أوروبا وأمريكا .

كما بذلك محاولات للتجميل العمن الموجودة مثل مشروعات معرض شيكاغو عام ١٨٩٣ و غيرها من المدن الأخرى ، وظهرت نظريات جديدة لإعادة تفطيحاً المدن القديمة وبناء مدن جديدة بمعرفة رواد التخطيط أمثال سورياستي ولينزار هاورد ولوكوربوزييه كما سبق شرحه .

وصاحب التطور الذي حدث في تخطيط العدينة ، وظهور نظريات جديدة تطور مماثل في تخطيط مساحات الإستعمالات المختلفة السكنية و التجارية و الصناحية ، فيدلا من تخصيص مساحات من الأرض لهذه الإستعمالات ظهرت نظريات جديدة لتخطيط هذه العساحات فظهرت نظرية العجاورة السكنية والمركز التجارى والعناطق الصناعية المخططة .

١ -- المجاورة السكلية Nighbohood Unit

كان المنطط العام المدينة يحدد مساحات معينة في مواقع مناسبة الإقاصة العساكن المنتقفة عليها ، وتقدمت الأيحاث الخاصة بتغطيط الأرض اللازمة للإسكان ليشمل تنطيط هذه المساحات في شكل مجاورات سكنية والأخذ بفكرة المجاورة لتنطيط هذه المناطق ، وكان بيررى Perry أحد رواد التغطيط الدذي طالب بالأخذ بفكرة المجاورة السكنية كوحدة أساسية الإعادة تنطيط المدن والا سبق تتارابها .

Shopping Center المركز التجاري - ٢

في مجال الإستعمالات التجارية إلى أمتك الأجداث في أكثر من تفصيص مساحة لهذه الإستعمالات وقد قسعت الإستعمالات التجارية إلى المستويات الأتية :

- مركز تجارس المجاورة السكنية ويخدم الدركز مجاورة وقد يتفرع منه فروع يخدم الفرع جزء من المجاورة .
 - ب-مركز تجارى المي السكني (المي يضم مجموعة من المجاورات السكنية)
 - ج- المركز التجاري الإداري الرئوسي للمدينة أو كلب المدينة .
 - د- مركز تجاري الإقليم وهو مركز يخدم الأقليم الذي تقم فيه المدينة .
- المركز التجارى الشريطي الذي يقام على إمتداد الطرق الرئيسية وخارج المدن كما هو حادث في
 الولايات المتحدة.

ينطط المركز كوحدة متكاملة وتصمم العبائي وأساكن وقدوف السيارات والمحالات التجارية والأشجار والمساحات الخضراء كوحدة متجانسة متكاملة مع بعضها ، وأصبحت هذه المراكز ليست فقط مكانا يذهب البه الزيائن الشراء ما يحذاجون البه بل أصبحت مكانا للتراجه يذهب غليها السكان لقضاء وقتا طبنا .

" - المنطقة المستاعية المخططة Plannod Industrial District

وفي مجال الاستعمالات المستاعية إمتدت الأبصاث إلى أكثر من تفصيص مساحة مناسية من الأرسن للإستعمالات المستاعية وفي موالع مناسب ، إمتدت إلى تفطيط هذه المستاحات بما يعرف بالمناطق المستاعية المخططة ، فقضم المنطقة إلى مساحات مختلفة - حسب نوع المستاعة المقترح اللمتها - وتزود هذه القطع بالمرافق العامة من مياه وصسرف صبحى وكهرباء وغاز وبضار وهواه مصغوط أحيانا ، كما تغطط لها أموانا ، كما تنفطط لها شوارع خدمة مطية و فطوط سكة حديد فرعية إنى وجدت ، كما تغطط المستامات الغضيراه والأشجار المطلوب زراعتها حتى تصبح العنطقة المستاعية المخططة جميلة وجذابة ، وأحياتنا نقام عليها العلمة العامة .

توجر هذه القطع – والمياني التي عليها إن وجـدت – أو تبـاع لرجـال الصناعة الذين يرغبون في إلمامة الصناعات المختلفة طبقا المشروط التي توضع عند تضيع القطع .

وقد إهنمت الدول الصناعية بإنشاء هذه المناطق الصناعية المخططة لتساعد رجال الصناعة ولاسيما المبتدئين منهم على المحسول على مواقع مناسبة الإلمامة الصناعات التي يرغيون في إنشانها عليها ، مواقع مجهزة بالخدمات والمرافق وتجنيهم في نفس الوقت أسعار الأرض وتكاليف إنشاء المباني والمرافق مما يقلل من مخاطرهم ويزيد المقرر المائده .

الأرض وتطور التشريعات المنظمة لها

إن تاريخ أرض الحضر والتثريعات التي تحكمها تاريخ طويل مر بمراحل مفتلفة حتى وصبل إلى الوضع التابع عليه سحب الوضع الدالى الدينة مبلطة تنطيطها والتحكم في إستعمالاتها مما ترتب عليه سحب بعض حقوق مالكها من عليها .

ولقد قال الفلاسفة منذ العصر الإغريقي مرورا بالثورة الإنجليزية فالفرنسية فالأمريكية – علي مر فردت الحرية : إن الله أعطى الأرض لأولاد أنم أعطاها البشرية على العشاع ، ومع أن الأرض على الفاعا الناس على المناسبة ، ولا يوجد شخص بل هو فقط الذى له المشاع الناس جميعا إلا كل رجل له قطعة أرض في ملكيته الشاسة ، ولا يوجد شخص بل هو فقط الذى له المقرق عليها ، ولهذا فإن عمل جمعه وجهد يديه هما له وحده ، كما قالوا كل الناس ولدوا أحرارا ومتساوون ولهم حقوق طبيعة ، ومن بين هذه الحقوق حق شراء وبفتلاك وحداية أرضيم .

ويمكن إجمال ذلك في أن قطعة الأرض التي يملكها الفرد تكمن فيها عبدة خصائص يمكن ليجازهـ" في الكي :

- " الحق في قدرة صاحبها على أن يمنع الأخرين عن أرضه .
 - سلطة صاحبها في أن ينقل ملكيتها إلى شخص آخر .
- " قدرة صناحبها على أن يستعملها كيف يشاء بما يعود عليه من فوائد ومزايا .

سنطات الدولة

على مر القاريخ كانت هناك مشروعات لإعادة نخطيط بعض شوارع وميادين المدن ، وكمان يتسم مثل هذا التخطيط بالصبغة المكتاتورية حيث كان يتم بين يوم وليلة بأمر الحاكم ، وكمان ينترتب على توسيع هذه الشوارع نزع ملكية أملاك الأفراد الذين تعترض ملكيتهم توسعة هذه الشوارع .

ومع بداية الثورة الصناعية والنمو السريع للمدن والهجرة المستمرة لأهل الريف وإنتشار الأحياء المتخلفة وتداخل إستعمالات الأرض وإنتشار الأمرانس والأوبنة والعرائق تدخلت حكومات الدول الصناعية الديمقراطية مثل بريطانيا والو لايات المتحدة بسن تشريعات تحد من إستعمال الأقبر لد لملكياتهم الخاصة من أجل صحة وأمن العراطنين ، فيدأت بتحديد مواصفات مواد البناء للمبائي التي تقام في وسط العديدة حيث ببوت المال والإعمال منما من إنتشار العرائق ، حيث كانت تقام هذه العبائي بالخشب ، وكثيرا ما إكتسحت العرائق هذه المعاطق ، ثم إمتد التشريع ليضرح المصائح الخطرة على المصحة العامة من المدينة ويصرم إقامتها بجوار المساكن وكذا منع إليامة حظائر الحيوانات في وسط المدن أو في المناطق السكينة ، ويعرور الزمن زادت سلطات الحكومة في التحكم في إستعمالات أرض الحضر ، وصدرت التشريعات الخاصة بالإسكان والتي تحد من إقامة المساكن غير الصحية ، ووضعت إشتراطات خاصة في المراط التي يرغب أمسطابها في تقسيمها إلى قطع وبيمها للأهنالي لإقاصة مساكن عليها ، كما مسدرت التشريعات الخاصة بتضايط قمنن ومنح مجلي المدينة سلطة فسرض رسوم بلدية على قعقارات والإستعمالات المختلفة نظير الخدمات التي تقدمها البلدية أسكان المدينة .

ومن هذا السرد يمكن حصر الوسائل القانونية التي تملكها الحكومات في مجال التحكم والإشراف على أرض الحضر في ثلاث سلطات هي :

- سلطة قرض ضير اتب محلية أو رسوم بلدية .
 - سلطة نزع ملكية أرض الأهالي .
 - السلطة البوليسية (القضائية) .

١ - سلطة قرش شراقب محلية أو رسوم بلدية Levy Tax

أصبحت المكومات المحلية - مجلس المدينة أو المجلس البلدى - في حاجة إلى تعويل للإنفاق على المشروعات العامة البلدية التي تغييل للإنفاق على المشروعات العامة البلدية التي تغييها هذه العجالس ، فأصدرت الحكومة العركية في معظم ان لم يكن في كل دول العالم تشريعات المحكم المحلى التي تمنح مجلس المدينة ملطة فرض ضرائب مطاية أو رسوم بالدية على ارض المحضر وإستعمالاتها مقابل الخدمات التي يقوم بها المجلس كالكنس والرش والنظافة وإنبارة الشوارع ورصف العلوق وتوفير العرافق وإنشاه المدانق العامة والخدمات الضرورية ، عاذد مالي يغطى جزء من إنشاء وتشعل وتشعر العراق.

ولقد إشترطت التشريعات التي تصدر في هذا المجال أن تكون الرسوم البلدية التي يفرضها مجلس المدينة على المقارات موحدة وتطبق على الجميع ، ولا يعني هذا أن تتوحد الضريبة بـل يمكن أن تقسم إلى مستويات كما تقسم الأرض إلى أنواع ، كما تجيز مثل هذه التشريعات إعضاء بعض أجزاء من الرض من الرسوم البلدية الفترة زمنية لفرض المنفصة العاصة مثل تشجيع الإستثمار في ارض العضسر أو تعصير منطقة ما.

۲ – سلطة نزع الملكية Eminnet Domain

تنص دساتير معظم دول العالم على أن للدولة الدق في مدارسة سلطة نزع ملكية الأفراد والإستيلاء عليها نظير دفع ثمن مناسب لها لأغراض العنفعة العامة التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل ، مثل نزع ملكية أرض الإنشاء طريق عام عليها أو شق ترعة أو اللمة مستشفى أو جامعة ، والند أجازت هذه الامساتير تفويض المكرمة المركزية هذه السلطات المحليات مثل مجلس العدينية ، والند وصل الأمر في بعض الدول أن منحت هذه السلطة لبعض الشركات مثل شركة السكك الحديثية في الولايات المتحدة ، وذلك الإستيلاء على

الأرض اللازمة لمد خطوط السكك الحديدية عليها.

ويتضمن التشريع الأحكام والخطوات المنظمة لنزع الملكية وهي :

- حصر الممتلكات والموجودات وأسماء الملاك .
- تغير التعويضات المستحقة عن الأسلاك والموجودات بمعرفة الجهة القائمة بإجراءات نزع
 الملكة .
 - نشر البيانات المتعلقة بالملاك والتعويضات وتحديد إجراءات النشر ومدته.
 - تقرير حق الإعتراض على البيانات أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .
- تقرير حق إعتراض ذوى الثمان على التعويضات العقدرة أمام الجنة برأسها قباضي وفقا
 لإجراءات حددها القانون .
- ' تقرير حق الطعن في القرارات المسادرة من لجنة الفصل لكل مـن المصلحـة القائمـة بـإجراءات نزع الملكية وأصحاب الشأن .
 - تحديد إجراءات نقل الملكية .
- تخويل الجهات المختصة حق الإستيلاء بطريق التنفيذ العباشر على العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة ، وذلك بالنسبة للمشروعات العاجلة التي يقتضى المسالح العمام البده في تنفيذها فورا دون الإنتظار لمبين إنتهاء إجراءات نزع الملكية ، مع تحديد الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن وتقرير حق العلاك في التعويض العائل .

٣ - السلطة البوليسية (القضائية)

تمنح الحكومة المركزية مجلس المدينة ممارسة السلطة اليوليسية (القضائية) لتنفيذ الإشتر اطات التى يضعها المجلس والتى تهدف إلى منفعة المجتمع المحلى ككل ، وليس منفعة جزء من هذا المجتمع ، وتسمى منفعة المجتمع ككل بالمنفعة العامة ، و لا يستلزم أن يدفع مجلس المدينة تعويضنا أو أى مبالغ المسألك الذي يمارس المجلس ممه هذه السلطة حيث أن المجلس لم يستولى هنا على ملكية المسألك بل وضع عليها بعض القيد و الإشتر اطات من أجل منفعة المجتمع ككل .

ومن أمثلة هذه القيرد الإشتراطات الواردة بقانون تنظيم العباني التي تتعلق بسلامة وأمن العبني وحمايته من أغطار اللحريق ، والإشتراطات الواردة بقانون الإسكان التي تتعلق بصحة السكان عن طريق توفير إضاءة وتهوية طبيعية وتوفير المرافق العامة بالمسكن ، والإشتراطات الواردة بقانون تخطيط المدن التي تتحكم في استعمال أرض المواطنين وتخطيطها للأغراض السكنية أو الصناعية أو التجارية من أجل المنفعة العامة والصالح العام ، ومن التشريعات الأخرى تضميع الأرض الفضاء لأغراض التنمية الحضرية ، واقد إمتنت السلطة البوليسية القسنانية التنطى مجالات كليرة في مجال تتطيط العنن وتتظيم العباني من أبيل العسمة العامة والأمن والأمان والرامة والنواحي الإقتصادية والجمالية ، ويشئ من التفصيل تنطى الإشتر فطأت في مجال تنظيم العمر أن المجالات الأندة :

- ١- تخطيط المدن .
- ٧- التغطيط التفصيلي لاتحة تغطيط المناطق التي تتكون منها المدينة .
 - ٣- الإشتر لطات البنائية لتقسيم الأرض الفضاء .
 - 3- تجديد الأحياء المتهالكة والإرتقاء بالأحياء المتوسطة .
 - ٥- تنظيم المبائي والإسكان.
 - ٢- المعلات التجارية والصناعية والغنائق والملاهي .
 - ٧- إشغالات الطرق العامة .
 - ٨- الإعلانات العامة .
 - . ١- المترف المتمي ،
 - ، ١-النظالة .

ويتضبح من هذا كيف وصلت القوائين المنظمة الممران إلى التمكم الكامل في إستمالات أرض المصنر والعباني المقامة طيها ، ومن هنا يبدأ المخطط المسئول من تعطيط العنينة موضوع الدراسة بشرح وسرد التطور التاريخي القوائين واللواتح السارية على العدينة وهل هذه التشريعات كافية ويمكنها أن تحقق مستوى عمر الني مناصب أو مطلوب تكر بعات أخرى؟

إِثَلِيم المدينة (المدينة وعلائتها بالقرى المحيطة بها) . المدينة في إطار الإثليم التخطيطي الذي تقع فيه .



الباب الصادس الدراسات الإقليمية RECIONAL STUDIES إقليم المدينة (قلمدينة وعلاقها بالقرص المحيطة بها) The City Region

يقول جمال حمدان أن العدينة لا يمكن أن تديش في فرراغ ، فالعدن لا تظهر من نفسها بل يقيمها الريف ، لتقوم بأحسال لابد أن تؤدى في أماكن مركزية ، أن تخدم العدينة منطقة تابعة والأمسل في وظيفتها هو الجانب الإالميسي ، ومن هنا يكون فهم العدينة ناقسا إلا إذا درست مع ريفها المحيط بها فهناك تفاعل وشق بين العدينة وريفها ، يتكون من الأفسال وردود الأفسال العتبلالة ، وهذه العلاقة الهوهرية تاريخية ولكنها تطورت مم العصور .

وفي الماضي كانت الملاكة بين المدينة والريف ضعيفة نسبيا رغم أن المدينة كانت تعتمد على الريف ؛ وكانت العدينة كانت تعتمد على الريف إعتمادا كليا ، فقد كان الإكتفاء الذاتي هو أساس زراعة الريف ، وكانت العدمات الصناعية المتراضعة التي يقوم بها المعرفيين المقيمون في القري وليس بالمضرورة في المدن ، ولازالت أجزاه كثيرة من العالم النامي تميش في هذه المرحلة ، وكان كيان المدينة يعتمد على الريف تماما ، لأن تأخير الموصدلات كان يمنع المدينة من أن تكون لها علاقة هامة بعيدة المدى ، ويغرض عيها الإعتماد على ريفها المباشر .

ولقد تعدلت العلاقة بين العمدينة والريف ممع عصد التجارة إذ زادت كمية التجارة والتبادل وزاد بالتالى دور العدن ، ومن خصائص هذه الفترة في أوروبا أن الوسيط العدني كان يمد الحرفيين الريفيين بالعادة الخام لتصنيعها ثم يستردها لوسوقها ، وكان هذا التنظيم أساس نشاط كلير من العدن ، فمع تطور العواصلات وتعدد أقال النشاط الإقتصادي العديث أمكن للعدينة أن تعتمد على علاقات إقتصادية بعيدة وخرجت عن نطاق الريف المباشر ، ومع ظهور الخدمات الحضارية العديثة أصبحت العدينة ضرورة الإقليم الريفي وولى أمر الريف في أكثر من معنى وتعدت العلاقة بين العدينة والريف .

ويمكن تصنيف وظائف المدينة من وجهة نظر المكان إلى إثين : وظائف مطية وأشرى واليمية ، ويقسد بالوظائف المحلية :خدمة سكان المدينة نفسها مباشرة ، أما الوظائف الإقليمية فيقصد بها الخدصات التي توجه إلى خدمة سكان الريف المحيط بها ، وليس من السهل الفصيل بينهما فكثير من المؤسسات والمرافق أو أغلبها تعمل لخدمة سكان المدينة وروادها في الإقليم التابع ممها .

والعدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف العجلية ، فلو كمانت العدينة تعيش لنفسها بـلا وظيفة الليمية لوجب أن تكفى نضمها بنضمها من حيث العواد الخام والطعمام والإنسان ، ولكمانت بذلك مجرد وحدة سكنية بحدة أو خلية ممكنفية بذنها ، وهذا عكس الواقع ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف بـلا مدينة أو المدينة بلا ريف ، وذلك باستثناء ما حدث بعد الثورة الصناعية وتكاثر العراكز الصناعية دون أدنى علاقة عضوية مع الريف المحيط بها ، وكذلك مدن المصايف والفلاق التي تعيش في الوقعتها الخاصـة دون تفاعل وظيفي مع ريفها العباشر .

العلاقة بين المعينة والريف

الملائة المميزة المدينة هـو دورهـا الإقليمـي ، فـالأصل فـي العدينـة الفدمات العركزيـة الإقليميـة ، ويمكن أن تقسم العلاقة بين العدينة والريف إلى أربعة أقسام : إدارية – تقافية – سكانية – وقتصادية .

ا - العلاقة الإدارية: وطبقة العدينة الإدارية مطاقة ، بل هناك سلم وتدرج هرمى من القضوع والسيادة صفرت أو كبرت وليست سلطة العدينة الإدارية مطاقة ، بل هناك سلم وتدرج هرمى من القضوع والسيادة حتى تصل إلى عاصمة الدولة ، فالعدينة هى الوسيط أو همزة الوصل بين السلطة العركزية وبين القرى والتجمعات الريفية العبعثرة الواسعة ، وهناك تدرج فى المؤسسات والعراقق الإدارية والمحاكم ، تتوزع بصب أهمية مننها ، وربما كانت هدود العدينة من ناهية دورها الإدارى هى الوحيدة المحددة بصرامة وبخطوط معلومة .

٧ - العلاقات التعلقية : المندات الثقافية بطبيعتها لا يمكن أن تتناثر في الريف إنتشارا مطلقا ، ولكن يتحكم تركيزها في مراكز بورية واليمية ، فالمدينة بالنسبة الريف المحيط بها هي المدرسة والمعهد والجامعة بـل أن أغلب طلبة المدن الإقليمية هم من سكان الريف وقراه أكثر منهم أيضاه تلك المدن مباشرة ، وكلما ارتفعت درجة المؤسسة التطهيمية كلما زاد تركيزها في مدينة أكبر ، والمدينة هي المسرح ودار السينما ومدينة الملاهي والنادي والمحكمة فكل هذه الخدمات يصحب أن تقوم في القرى .

٩ - العلاقة السكائية : المدينة في الإلليم تعمل كالقطب المغتطيسي ينجذب إليه سكان الريف المحيط ، وتكاد تكون هذه ظاهرة عالمية ، وهذاك حركتين : هجرة دائمة من الريف إلى المدينة ، وحركة يومية بين الممل والسكن أو الرحلة إلى المعملة ، والخروج الريفي ظاهرة عاملة منذ الثورة الصناعية ، وأسباب الهجرة من الريف إلى المدن والاسيما لكبرى كثيرة منها البحث من مورد رزق وسعيا إلى مستوى معيشة أفضل .

إلى العلاقات الإقتصافية : وهي من أهم العلاقات العتبادلة بين العدينة و الريف ، وفيها يتضح الدور القيادى

و الترجيهي الذي تلعبه المدينة في المساحة الريفية المحيطة بها أي في الليمها ، وتشمل هذه الملاقات الزراعة والمسناعة والتجارة :

أ الزراعة : تغرض المدينة نفوذها في توجيه الإنتاج الزراعي في الريف المحيط بها بل في دفعه وتشكيله وتحديد خصائصه ، ويوجد ما يسمى بزراعة المدينة ، فأثر المدينة على الزراعة الإقليمية أثر عالمى ، والإستهلاك أهم ضابط يحدد الإنتاج والتوزيع .

ب الصناعة : نظرا لأن التخصيص غالب في الصناعة فإن معظم عائلتها هي منع جهات أغرى بعيدة قد تعدى عدد اللهمها دون أن تمنه ، والصناعة وظيفة حديثة ، والدور الإقليمي في الصناعة محدود وأخيانا قد يكون معدوما وتعيل الصناعة إلى الإنتقال من وسط المدينة إلى أطرافها الريفية للإستفادة من سمة المكان وإخفاض الضرائب وسعر الأرض .

التجارة: التجارة هي أهم العلاقات الوظيفية بين العدينة والليمها ، ولما كان من العستميل ماديا و وقتصاديا أن تتمامل كل نقطة على سطح الإلليم مع كل نقطة أغدرى وتتصل بها مبتشرة ، لذا أصبح التركيز ضرورة ، فالمدينة هي وسيط الإتصال والتعامل بين أجزاء الريف المترامي وبين الأقاليم الريفية الأخرى ومنتها ، فالدور التجارى المدينة هو الذي يجعلها بصورة مباشرة أداة تكامل الإلليم الريفي ويجمله إللهما وظيفها ، والهمع والتوزيع هما أوجه النشاط الإلليمي ولكن ربما كان التوزيع هو الأهم ، ويمكن تحديد تجارة المدينة الإلليمية في شلات أدوار : دور المتجر أو سوق التجزئة - دور مسوق الماشية - دور المدتود ع أو سوق الجملة .

(١) سوق التجزئة : سكان الريف الأثرب لا يجدون كل حاجاتهم الشرائية في التربة لذا يستكملونها برحلة يومية أو على فترات إلى العدينة .

(٣) معوق الماشية : كان الإقليم الريفي يجد عادة في مدينته مجال تصريف فانضه الحيراني وكانت أسواق الماشية التعليدية تعام في المدينة .

(٣) تجارة الجملة: تجارة الجملة هي بلا شك أهم وطلونة والمدينة تجارية المدينة ، ويفضلها تلعب المدينة دور مكتب الأعمال ودور المستودع أو الوساطة والتوزيح للإقليم الريفي ، فالمدينة تتولى حاجات الريف التجارية وتبيعها بالجملة للقرى والعزب والمدن الصغرى فيه ، وقد تكون السلع من ابتتاج المدينة نفسها ولكن مع تفصص كثير من المدن لا يمكنها أن توفر كل حاجات الريف إلا بالإستيراد والشراء من مدن وأقليم أخرى .

تركيب إقليم المدينة

سبق أن ذكر أن لكل مدينة مساهة من الريف تقع تحت تأثيرها أي تتبعها أو تخدمهما ، وهي منطقة

نفوذ العدينة أو مجال العدينة أو ما يسمى بإقليم العدينة ، وقد يستعمل البعض كلمة ظهير هنتر لأند Hinterland كمرافف الإقليم العدينة ، وأبا كانت الكلمة فكلمة إقليم العدينة هى منطقة نفوذ العدينة ويتركب هذا الإقليم من أربع عناصر : طبيعة الإقليك - شكله - حدوده - ألسامه .

١ - طهيعة الإقليم: يتركب من عدة طبقات ، كل طبقة تمثل خدمة أو نشاط أو علاقة مما وتصل بين المدينة وريفها ، وليس من الضرورى أن نتفق حدود كال خدمة أو نشاط مع الأخرى ، بل هناك تفاوت كبير في الإمتداد والإنجاء ، أى أن منطقة نفوذ كل خدمة أو سلعة يجب أن يحدد على حدة ، والمجموع العام هو إقليم المدينة ، ويمكن الحصول عليه بأخذ المتوسط العام لهذه الأفاق أو الحدود المختلفة وذلك بالتقريب على ورق شفاف .

أى أن إقليم المدينة لا يحدد بصرامة وفيه قدر من العشواتية ، وفي كثير من الحالات تتفق حدود الأفاق المختلفة في الواقع وقد يكون السبب في ذلك ترابط بعض خدمات أو سلع معينة ، كترابط الشراء والتسويق والترفيه والإستشارات الطبيبة أو القضائية ، فيقوم بها العره مرة واحدة في رحلة واحدة .

٧ - الشكل : شكل وظليم العدينة نظريا دائرى ، والوظاء بيتعد عن ذلك كلايرا بتأثير التتعاريس والعواصدات وتداخل أقاليه المدن العجارة ، فالطوية المعارفة العجال العدينة العدينة نفسها ، فالأودية والجبال تشكل وظليم العدينة طولا وعرضا ، وبالنسبة لغطوط العواصدات فغالبا ما تمد العدينة نفوذها على ابتداد هذه الطرق إلى أبداد خاصة كأشرطة ضبيقة في حالة الطرق البرية ، وكيقع منفصلة حول المحطات في حالة السكك العديدية ، وصورة السكك العديدية حول العديدة قرب عادة إلى تشكيل تروس العجلة منها إلى الشبكة ، هذا بالإضافة إلى أن العمراع بين العدن العنجاورة يساعد في تشكيل حدود أقاليمها .

٧ - حدود إللهم المدينة : حدود اللهم المدينة وأبعاده تتفارت حسب أهمية المدينة وطبيعة المنطقة وتطور المواصلات، وكلما كبرت المدينة كلما كان نطاق نفوذها لكبر بوجه عام ، وقد تفرض تمساريس المنطقة وكافة السكان على إللهم المدينة أيساء على المساح المدينة المدينة على المدينة على المدينة على المدينة والمها المدينة ، والما المدينة ، ولها بعدان : الوقت والتكاليف في على علمل هام في حركة الاشخاص ، أما التكاليف فهي علمل هام في نظر المنافقة بالمدينة وريفها المدينة المدينة وريفها المدينة التسويق والشراء والعمل اليومي والتردد على المجاهمة أو المدرسة أو دورا المهو أو زيارة الأطاء .

أ - ألسلم المدينة : لا يمتد نفوذ المدينة على اللهما كما تحددت حدوده بصورة متجانسة ، ثم ينتهي فجأة عند تلك المحدود ، بل أهم محقيقة في تركيب الإاليم هي تناهس هذا النفوذ أو تقلصه تدريجيا كاما بعدنا عن المدينة ، ونفوذ المدينة غاليا ما يكون طاغيا على الريف المدينة ، ونفوذ المدينة عاليا ما يكون طاغيا على المدينة ، ويقدل هذا التأثير بالبعد عن المدينة ، وواقع ثم يوجد حول كل مدينة مترسطة المحجم منطقة نفوذ المدينة ، ويتطلع مدكنها إلى المدينة والي علي المدينة والى على المدينة وإلى غير ما على المداهمة من أجل خدمتهم المركزية ، وفي المدينة المدينة للمدينة والي المدينة وإلى غير ما على بمنافسة المدن الأخرى في جميع أجزاء واليمها الريفي حتى على الوابها نفسها ، ولكن في الفالب هو أن المسابرة في إظليم المدينة هو الإسدار والتدرج GRADIENT ، لهذا يقع إظليم المدينية في عدة ألسام أو نطاقات الدائرية بنفسم إلى قطاعات مختلفة .

المدينة في إطار الإقليم التخطيطي الذي تكع فيه

تتاول الجزء السابق لِللهم المدينة أي المنطقة الشي نقع تحت نفوذ المدينة ، وهذا تتساول المنالف... الإقام التعطيطي الذي نقع فهه المدينة ، ويمكن تقسيم الأقالم التعطيطية بوجه عام إلى ثلاث أنواع :

- قاليم المدن الكبرى (المتروبوليتانية) .
 - الأقاليم الريفية .
- الأقاليم ذات فاتروات الطبيعية والكثافة السكانية المنغضضة .

Metropolitan Regions (الكاليم الحضارية) Metropolitan Regions


وهى قاللم تتمركز فيها جماعات كبيرة من السكان والأشطة الإقتصادية ، ولاسيما الصناعية والتجارية والسيما الصناعية والتحداث العامة الكبرى ، ومن أمثلة هذه الأقاليم لندن الكبرى - ونيويسورك - وشيكاغو - وياريس - واقاهرة الكبرى - وتعاني مثل هذه الأقاليم في الدول النامية من مشاكل الإسكان كقص الوحداث السكنية وتدهور كثير من المساكن الأياة السقوط ويتشار الأحياء المتعلقة غير المسعية ، وتداخل إستمالات الأرض ومشاكل الفقل والمواسات والمرور وتدهور حالة الشوارع والطرق والمرافق العامة من مياه وصدف مسمى وكهرباء والعامة ونقص الخدمات التعليمية والترفيهية والمسعية وتلوث البيئة العامة من مياه وصدف المسعية وتلوث البيئة (الاراد) مطلط إقليم لندن الكبرى .

وينادي بعض المخططين بأن تتخذ ألىاليم المدن الكبرى وخاصة المتروبوليتائية كأساس التقسيم الإقليمي للدرلة لأغراض تنظيم المجتمع ، وهناك إعتراض على هذا الإقتراح لعدة أسياب منها أنه لا يوجد في كل مناطق الدولة الواحدة حدد كاف من العدن الكبرى التي يمكن أن تغطى مساحة الدولة كلها ، لذا يجب الإعتماد على العدن العنوسطة والعسفيرة رغم عدم كفاءتها تماما .

Rural Regions الأقليم الريفية

وهي أقالم تتكون من عدد من المدن والقرى وعدد من المزارع ومساعات شاسمة من الأرض الزراعية أو الفابات ، وقد يتميز الإقليم الريفي بظاهرة موزة ولعدة ، كمنّ يزرع بمحسول واحد أو يمتاز بمعيزات متعددة مثل زراعة محاسيل مختلفة من تعلن وقصح وذرة وأرز وفواكه ، ومن أمثلة هذه الأساليم إقليم الدائا في مصر ، شكل (١٦ - ب).

ومن خصائص الأقاليم الريفية إرتفاع الكثفة السكتية على الرمن الزراعية وإنخفاض مستوى المعيشة وندرة المشروعات الإقتصادية والإجتماعية والثقالية ، حيث لا تحظى بتصيب متصادل من معظم



ال - القاليم ريشي المراجعة ال

شكل (١٦) كاليم للدن الكبرى وقاليم النكا بعصر

المشروعات الإستثمارية ، كما تماتي من إخفاض وقصور الموارد المالية والبشرية ذات الكفاءة والمهارة المالية ، كما تماتي من نقص فرص الممالة اسبادة النشاط الزراعي ويدانية الطرق الزراعية وبالتالي البنفاض الإنتاجية الزراعية ، وتخلف المدن والقرى بصفة عامة ، والهجرة المستمرة من الريف غلى المصند، ولد يوجد في الإلايم بعض المدن المتعيزة ، مدينة صناعية كالمحلة الكبرى أو مدينة مزار دينى كلنطا ، وعد تضليط مدينة من مدن هذا الإلايم يجب دراسة الإلاليم الذي نقع فيه.

وتوجد بعض الإفتراحات بأن يكون هناك إعادة تدرج معقول في أحجام المدن ، أي إعادة توزيح ونقل الفائض من المدن القبرى إلى المدن المتوسطة والصغيرة بالأقاليم الريغية ، ونقل السكان إلى مدن المتمة حتى ولو كلنت صغيرة أفضل من إشاء مدن جديدة لأن المدن القائمة تمثل بيشة جاهزة وأكثر الإنصادا من المدن الجديدة ، مع الأخذ في الإعتبار أن القاعدة الحضارية الفعالة في الوقت الصاضر لا تتحقق إلا بحجم معقول من السكان مثل مائة الف نسمة مثلا ، وفي الدول المتقدمة حضاريا والتصاديا يوجد مدينة حجمها مائة ألف نسمة الكل حجم سكاني قدره ربم مليون نسمة .

Natural Resources Regions الثروات الطبيعية


وهى قائلم ذات ثروات طبيعية لم تستقل بعد أو تستقل بستقلالا أمثل كالألداليم التي توجد فيها المنام والله التي توجد فيها المنام والمعامر والمنام والمنام والأراضي المعكن استصلاحها وزراعتها كالوادي الجديد أم مصر ، ومساطط العياه العمكن توليد قموى كهربائية منها ، والعناطق السياحية التي توجد بها شروات سياحية كامنة كشواطئ الهجار والمحيرات ومناطق الغابات ، وقد تتعدد الشروات الطبيعية بافقابي الخالي من السكان كالفيم سيناه بعصدر ، شكل (17) .

وعند تخطيط مدينة من مدن من مدن هذه الأقاليم يجب در اسة الإقليم الذي تقع فيه .


ويوضح شكل (14) دراسة نظرية لتوزيع العدن والخدمات لكريستالار وتطبيقاتها في جنوب ألمانياء. كما يوضح شكل (19) دراسة في نفس المجال لهلبرزيعر .

مسلعة الأقاليم


تتمكم في مساحة الإقليم عوامل إجتماعية واقتصادية وتكنولوجية وبيثية ، وتشمل العوامل الإجتماعية حجم السكان والقوى العاملة ونوعياتها ومستوياتها والعؤساات التعليمية والثقافية والعصحية وغيرها ، وتشمل العوامل الإقتصادية الثروات الطبيعية وتُشطة الإنشاج المختلفة كالعمناعة والزراعة والسياحة والعشاكل الإقتصادية ، أما العوامل التكنولوجية فتشمل شبكات الطرق البرية والحديدية والنهرية والبحرية والجوية والمواية الإلايم .




شكل (١٧) المخطط العام الإقليم سينا



ب- تطبيق نظرية توزيع المدن على جنوب الماتيا



شكل (١٨) التوزيع النظرى المدن وتطبيقه علي جنوب المانيا



شَكَّرُ (١٩) نراسة لترزيخ التجمعات السكنية - البيرزيمر

مدود الإقليم

لد تكون حدودا طبيعية جغر الله أو الإنصادية أو إجتماعية أو إدارية أو كلها أو بعضها ، وتمثل المحدود الطبيعية الحدود الجغر الله كوديان وداتا الأنهار والهضاف وقدم الجبال ، أما المحدود الاقتصادية فهى عبارة عن وجود توازن أو تكامل أو تجانس التصادى بين الموارد الطبيعية الماليم واثرواته البشرية ، اقد يكون الإقليم مكتفيا لتنيا مع نفسه بسبب معيزاته المجنر اللهة واثرواته الطبيعية ، أو متكاملا مع غيره من الأقليم الأخرى ، وقد يكون متخصصا في نشاط ابتاج رئيسي أو متعدد الأنشطة ، وتتجه كثير من الدول إلى الأخذر بالحدود الاقتصادية عند تضيم الدولة إلى أقالهم.

وتمنى العدود الإجتماعية وجود تجانس لجتماعي (ديني ، نقائي ...) اسكان فقتليم ، أما العدود الإجتماعية وجود تجانس الجتماعي (ديني ، نقائي ...) اسكان فقتليم ، أما العدود الإدارية فقاليا ما تكون نقيجة عوامل الرابعة المتحدد الإدارية للإقليم مع بالتي العدود الطبيعية والإنصادية والإجتماعية الصبحت عملية التنظيط سهلة نظرا السهولة جمع البيانات والمعلومات وإمكانية تتفيذ التنطيط المتحدد الانتخاب المتحدد الإدارية المتحدد الإدارية المتحدد الإدارية المتحدد الإدارية الإقلام مع بالتي المعلومات وإمكانية التنظيط المتحدد المتحدد المتحدد الإدارية التنظيط المتحدد الإدارية التنظيم المتحدد الم

ويوضح شكل (٢٠) بيانات المسح الشامل اللازمة في عملية التخطيط الإاليمي .

وتغطى هذه البوانسات ثمالكة مجيالات رئيسيــة : مســـح فيزيائـــى ومســـح إجتماعـــى ومســح فقصــــادى .

يشمل المسح الفيزياتي مسح بيني لطبيعة الإقليم ، ومسح عمر انسي عبارة عن مباحث إستعمالات أرض الإقليم والتجمعات الموجودة به من مدن وقرى .

والمست الإمتماعي عبارة عن مسح لسكان الإقليم وغواصبهم ، ومسح لأنشطة الخدمات العامة المختلفة من تطيع وصحة وخدمات ليتماعية وتقافية وترفيهية ودنيئة وخدمات الأمن والعدالة وغيرها .

والمسح الاقتصادى يشمل مسح الاقتصاد العام للإقليم من دخل وأجور ولاخار وعمالة ورؤوس أموال ولِتاج ولِستهائك ، ومسح للأنشطة الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة وأنشطة مالية وخيرها .

وتماثل هذه الدراسات الدراسات البيئية والمعراتية والإجتماعية والإقتصادية للمدينسة موضوع الدراسة والتي منتقاولها الأبواب الثلاثة : السابع والثامن والتاسع في هذا الكتاب .



الباب السابع الدراسات البيئية ENVIRONMENT STUDIES

> طبيعة المرقع Nature of Site

تجهيز الخراط السلحية :
طبيعة الدوقع :
الموقع الجغرافي
التساريس
الأرمنة الجهيارجية
التركيب الجهيارجية
التركيب الجهيارجي
التركيب المحارات الماركية
المناخة وتلكل السواحل
المراحة الطبيعية
التروات الطبيعية



الباب السابع الدراسات البيئية ENVIRONMENT STUDIES

تشمل الدراسات الفيزيانية مباحثا عن طبيعة الموقع (دراسات بينية) ومباحث عسن إستعمالات الأرض - أرض الفندية موضوع الدراسة ، أن البيكل الطبيعي الذي يحوى السكان والأنشطة الإقتمانية ، والإجتماعية ، عيث توفر خرائط أرض المعضر معلومات عن طبيعة الموقع ، أي ما صنعته الطبيعة ، ومعلومات عن ابستعمالات هذه الأرض أي ما صنعه الإنسان عليها ، وكيف تغير شكل الطبيعة البي ابستعمالات محددة في شكل شبكة شوارع وبلوكات وقطع صغيرة من الأرض لأخراض العمشرة المعشرة المحضرية ، ويتناول هذا الباب طبيعة العوقع (الدراسات البينية) أما دراسة إستعمالات الأرض فستنافش في الباب التالي.

تتناول درنسة طبيعة الموقع (الدرنسات البينية) النسكل الطبيعي لموقع المدينة الذي ليمن للإنسان دغل في تكوينه أو تشكيله بهذا الشكل ، وتشمل الدراسة : الموقع الجغرافي - مظاهر المسطح - العناخ -الأرمنة والتركيب الجيولوجي لملأرض - التربة - الأنهار والوديان - العاء الجوفي - الفيضمان وتسأكل السولمل - الشروف الطبيعية - النباتات الطبيعية والحيوانات البرية (الغلورا والفونا).

وقبل مناقشة هذه العناصر نتناول تمهيز الغرائط المساحية التي ستحتاج اليها هذه الدراسات والدراسات الثالية ، فالغرائط ضرورة أساسية في عطيات تنطيط المدن حيث يوضح عليها موقع المدينة موضوع الدراسة والخواص الطبيعية لهذا الموقع من هضاب ومرفعات وسهول ومنخفضات ، وأنهار ووديان ، ويحار ويحيرات والنواحي الجيواوجية وغيرها من البيانات البيئية .

كما توضح على الغرائط لِمتغدامات أرض المدينة من سكن وعمل وترفيه وكيف نمت المدينة على مر التاريخ ، وكذا الأرض الفضاء التي سيعتد عليها العمران ، وشبكات الطرق والشوارع والعيسادين والمسطحات الفضراء والمناطق المقتوحة ، وكذا المخطط العام الذي يعرض ما ستكون عليه المدينة في المستقل .

وبالإضافة إلى تنطيط المدن تستعمل الخرائط في كثير من الأغراض الأخرى .

تجهيز الفرائط المسلمية

تتطلب الدراسات الطبيعية مجموعة من الخرائط تسمى خرائط الأساس ، وأول خطوة لحى تحضير هذه الخرائط هو مراجعة الغرائط الهوجودة بالمدينة ، وتسمى مثل هذه الخرائط بالغرائط المراجع ، وتختلف هذه الخرائط من مدينة لأخرى ، فالمدينة التى بها قسم أو إدارة تضليط قد يكون لديها الخرائط المراجع بل قد يكون لديها أيضا خرائط الأساس المطلوب عمل العباحث العيدائية عليها ، أما المدن التى لا يوجد بها قسم أو إدارة تفطيط فتحتاج إلى تحضير مثل هذه الخرائط .

الخرائط المراجع Reference Maps

يوجد في كثير من المدن الكبرى التي بها إدارات التخطيط أنواع عديدة من الخرائط، يمكن حصرها في أربعة أنواع رئيسية هي :

- خرائط هندسية .
- خرائط كنتورية مظاهر سطح الأرض ،
- خرائط الملكية أو خرائط فرض رسوم بلدية العوائد على العقارات .
 - خرائط أخرى لمختلف الأغراض .

وك يكون الأساس في تعضمير هذه الخرائط هو تصوير جوى فوتوخرافي أو جغرافي أو نتيجة أبعث هندمية أو نتيجة تجميم معلومات من عدة مصادر مفتلقة .

۱ - المُراتط الهندسية : Engineering Maps

تعتبر الخرائط الهندسية مرجما يرجع اليه عند الضرورة ، وغالبا ما يوضح هذا النوع من الخرائط حدود الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية والعجارى العانية والأنهار والبحيرات والكبارى وما شابه ذلك، ويختلف مقياس رسم هذه الغرائط بين ١ - ٥٠ ، ١ - ١٠٠ ، ١ - ٥٠٠ ، ١ - ١٠٠ ، أكاسر ، وتستمعل بمعرفة المهندسين في أعمالهم الهندسية مثل عطيات رصف الشوارع وتضيم الأراضي ، وتعتبر هذه الغرائط مرجما مفيدا الإدارة التغطيط عند مراجعة مشروعات تقسيم الأراضي وتخطيط المواقع و والمباحث الغاصة بارتدادات العباني عن خطوط تنظيم الشوارع والجيران ، شكل (٢١) .



شكل (11) خريطه هندسية رجزه من حي المباسية ــ القاهرة

Y - الخرائط الكنتورية (مظاهر سطح الأرض) Topographic Maps

الفخر تعل الكتنورية مرجع أساسى الشكل الطبيعي للأرض ، وتوضع خطوط الكتنور المناسيب المختلفة كما تبين مجارى الصرف الطبيعية مثل الأنهار والوديان والجداول والبحيرات والأرض النشع - الرشع ، وأحيانا توضع عروض الشوارع وخطوط السكك الحنيدية وبعض المنشأت الرئيسية ، كما توضع الملامات الأرضية والترفيس ونقط المثالثات ، ويتوقف كل نقك على المواضفات التي جهزت على أساسها هذه الخرائط ، وغالبا ما يكون مقياس الرسم لها ١ - ٥٠٠ المقياس الأفقى مع خطوط كنشور على فنرات مثراً أو ؟ أو ٥ أو ١٠ مترا المقياس الرئيسي ، شكل (٢٧ - أ).

Property or Tax Maps (العرائد) - حرائط الملكية (العرائد)

أحيانا تسمى خرافط الملكية خرافط العواقد ، وقد تحضر هذه الخرافط عن طريق التصوير الجوى حيث يوضح هذا التصوير حدود الأسوار والعباني والأشياء الأخرى الطبيعية ، وقد يكون مرجع هذه الخرائط هو خريطة الأراضى أو من تراكم البينات والمعلومات الأخرى ، و غالبا ما توصيح هذه الغرائط حدود الطريق العام وخطوط الملكية مع بيان أبعادها وخطوط السكك الحديدية ومجارى العياه والبحيرات والحدود السياسية ، وتتمى هذه الخرائط الاستعمالها في فرض رسوم بليدة على العباني وعلى الإستعمالات المختلفة ،


Miscellaneous Reference Maps الخرائط الأخرى

توجد في بعض المدن خراتط أخرى يمكن الإستفادة منها في تحصير خرائط الأساس ، تستعمل في الدراست الطبيعة ، والخرائط المساس المستعمل الدراست الطبيعة ، والخرائط التاريخية ، وخرائط التأمين على العقارات حيث تهتم شركات التأمين بعوقع العقار العوامن عليه بالنسبة لخطوط مواسير العيام الرئيسية وسهولة الوصول إليها عند نشوب الحرائق.

كرائط الأساس Base Maps

قد لا تكون الخرائط المراجع المذكورة بعاليه موجودة بإدارة التخطيط لسبب أو لأخر ، وقد تكون هذه الغرائط غير كافية للأعمال الذي ستقوم بها إدارة التخطيط ، لهذا تقوم الإدارة بتحضير ما يسمى بخرائط الأساس المطلوبة لمعليات التخطيط ، فيجانب خرائط المراجع غالبا ما يحتاج المخطط إلى سلسلتين من خرائط الأساس هما :

- خرائط الأغراض العامة .
- خرائط أساس تفسيلية لتخطيط إستعمالات الأرض.



شكل (٢٧) الفريطة الكنتورية وغريطة عوايد العلكية

1- غرائط الأغراش العامة The General Base Maps

توضع خرائط الأغرافين العامة الشوارع وأسمائها وخطوط السكك الجديدية والأنهار والبحيرات وربما بعض العبائي العامة وهكذا ، وتنظى هذه الخرائط العديلة كلها ، لهذا السبب تستعمل في الدراسات العامة وتسجل البيانات عليها ، وخالبا ما تعضر في ثلاث أحجام على الأقل :

أ- حجم كبير يعلق على المواقط.

ب- هجم متوسط يفرد على المكتب .

ج- حجم صغير بحجم الخطاب (خرائط جيب) حوالي ٢٠×٢٥ سم .

ويختلف مقياس العجم الكبير حسب مساحة العنينة من ١ - ٢٥٠٠ (لعدينة هجمها حوالى ١٠٠٠٠ نسمة) إلى ١ - ٢٥٠٠٠ و ١ - ٥٠٠٠٠ .

ومقياس الحجم المتوسط من ١ = ٥٠٠٠٠ إلى ١ ~ ١٠٠٠٠٠ .

ومقياس الحجم الصنفير من ١ - ١٠٠٠٠٠ قما فوق .

٢- خرائط الأساس التفصيلية The Detailed Base Maps

تستمعل هذه الخرائط لدراسة استمعالات الأرض تفصيليا وعمل العماحث العيدائية عليها ، تحضير بعقياس رسم يشابه مقياس رسم خويطة الكنتور حتى يمكن استعمالهما مع بمض ، أى توضع خرائط الأساس التفصيلية فوق الغرائط الكنتررية لفرانس الدراسة ، وتجهز الغرائط التفصيلية على ثلاث مستويات .

أ - المستوى الأول: بوضح على الغريطة حدود الطرق والشوارع والسكك الحديدية ومجارى المياه
 و المعبرات و حدود الملكية .

ب- المستوى الثاني : مثل خريطة المستوى الأول ولكن يضاف إليها حدود الملكيات .

ج- المستوى الذالث : مثل خرنطة المسوى الثاني ولكن يضاف اليها المباني وحالتها داخل حدود الملكية.

وتستعمل هذه الخرائط في دراسة المجاورات السكنية والمناطق التجارية والصناعية والدراسات التفصيلية الأخرى ، مثل استعمالات الأرض والعبائي المقامة عليها وحالتها وتحليل تخطيط المناطق وتقسيم الأراضعي وشبكات الطرق والشوارع والمرافق العامة .

وتختلف عملية تعصير خرائط الأساس التفسيلية من مدينة لأشرى ، حسب الخرائط المراجع الهوجودة بها والأمكانيات المائية بقسم التغطيط .

وتتبع الفطواط الأتية في تحضير هذه الخرائط:

١- تجمع كل الغراقط والمراجع وتختار سلسلة متمشية مع بعضها مع مراعاة أن يكون أصغر مقياس رسم

مناسب ١ - ٢٥٠٠ مثلا ولكبر مقياس ١ ~ ١٠٠٠ ، مسع مراعاة أن الحبي التجاري يحتاج اليهمقياس رسم كبير القفسيلات .

٣- بعد تجميع الخرائط والمراجع تحدد المساحة المطلوب عمل خرائط مساحية لها تسحى بالمساحة التخطيطية ، وتشمل هذه العسران عليها في فترة التخطيط ، وتتراوح هذه الفترة بين ٢٠ - ٢٥ سنة ، وبالنسبة للمدينة الكبيرة تشمل المساحة التخطيطية المدينة والضواحى التلهة لها ، أو التي لها علاكة بالمدينة الأم ، ويوضح على المساحة التخطيطية الكتلة المدينة والضواحى التلهمة ما أو التي لها علاكة بالمدينة الأم ، ويوضح على المساحة التخطيطة الكتلة المبنية ومساحة كافية من الأرض حول المدينة يحتمل أن تعدد وتتوسع المدينة عليها في المستقبل وبالذات على ابتداد الطرق الرئيسية .

٣- يختار المقياس المناسب للخرائط على أن يراغى مناسبة هذا المقيس للوحدات التغطيطية المختلفة ، أى أن يكن المقياس مناسبا للوحدة التغطيطة كالمجاورة السكنية والمنطقة الصناعية المغططة ، وفى بعض الأحيان إذا زادت مساحة الوحدة التغطيطية زيادة كبيرة أو كان شكلها غير طبيعى وتحتاج لأكثر من لوحة فتعمل على لوحتين حتى لا يكون شكل اللوحة أكبر من اللازم وحتى يسهل تداولها .

بعد تحضير هذه الخرائط تصبح الخطوات الثالية عمليات ألية وهي :

- خرائط أساس (أ) عبارة عن خرائط شوارع بما فيها خطوط السكك العديديـة والمجارى المائيـة
 والنجيزات وخطوط الملكية .
 - خرائط أساس (ب) عبارة عن خرائط أساس (أ) مضافا إليها حدود الملكيات.
 - * خرائط أساس (ج) عبارة عن خرائط أساس (ب) مضافا بليها العباني المقامة داخل حدود العلكية .

طبيعة الموقع Nature of Site

الموقع الجغرافي Geographic Site

عندما يدرس المقطط الموقع العام المدينة والإقليم الذى نقع فيه فإنه يهتم بهذا الموقع إهتماها شاملا لما له من تأثر على تنطيط العدينة ، فقد ولما أنفطوط الطول ودوائر العرض ويستخدمها فى تحديد الموقع العام ، أى أين تقع المدينة على غطى العرض والطول ، ويعطى هذا تحديدا والعبا للمكان ، وقد يستفيد المقطط من هذا فى تحديد عام فتوع العناخ وضوع النبائات السائدة سواء مزارع أو غابات ، ثم يستهدف المقطط بعد ذلك نظرة أوسع الموقع المهنر هى بهدف الكثيف عن الدور الذى يسهم فيه موقع العدينة المهنر في كنصر يشترك مع بقية المناصر الأضرى فى صنع خصائص البيئة ويالقدر الذى يكتنف عن طبية الدور الذى يؤثر فى حياة الإسان ونشاطه" .

فيدرس الموقع الضغر ففي بالنسبة إلى العلاكة المكانية بين موقع المدينة موضوع الدراسة وبين مراكز الثقل المضارية والإقتصادية في الدولة ، بينه وبيان المسطحات المائية البصار والأنهار التي تشايد حركة التجارة الدولية والإلليمية ، حيث يودي تحديد هذه العلاكة إلى إدراف إحتصالات التغيير التي قد توثر على طبيعة هذه الملاكات، وقد يوثر هذا التغيير تأثرا مباشرا على الموقع الجغرافي والهمته الفعلية .

بممنى أنه فى ظروف معينة قد تطرأ على هذه العلاقة المكانية مما يترتب عليها زيدادة قيمة العوقم الهبنر اللى ، وفى ظروف أغرى قد تطرأ يفقد فيها العوقع الهبنر اللى قدرا كبيرا من أهميته - وزيدادة القيمة الفطية الموقع الهبنر اللى أن تدهورها تؤثر بطريق مباشر أن غير مباشر على المدينة وأهميتها مثاما تؤشر على دور الإنسان وعلى نشاطه.

فمثلا المدينة الواقعة في وسط العسحراه - في واحة - عبارة عن بيئة معزولة يفرض عليها العوقم الهنر فني إتسالا محدودا أو ضميفا مع قاليم ومدن الدولة الأخرى ، ولا شأت أن نلك يفرض على البيئة وعلى الإنسان الذي يميش فيها أسلويا معينا من الحياة ، كما يغرض عليها من ناحية أغرى أبعادا محددة لها تأثير ها على التقدم الحضاري ومعاليرته على مقدار ما تشترك فيه .

[&]quot; صلاح الدين على الشامي : المنظرافيا دعامة التبطيط - الإسكندرية - ١٩٧١ . ص ص ٨١ - ٨٧ .

ومهما كان الأمر فأن الموقع الجغرافي له نصيب في وضع الإطار العام الذي يتحدد فيه دور الإنسان ونشاطه في البيئه ، فموقع المدينة في وسط الإقليم كمدينة طنطا في وسط داتا النيل بمصر أو القاهرة عند ملتقى فرعى النيل – رشيد ودمياط – بنهر النيل ، أو موقع المدينة على السساهل كميناه دولي كالاسكندرية يتبح لها فرصة تشترك بها في تحديد ملامح شخصية المدينة ، وبهذا تكتسب المدينة صفات وخصائص من واقع هذه الأبعاد المحددة ، ويتمكس أثارها على الناس الذين عاشوا ويعيشون فيها .

لهذا يهتم المخطط بالموقع الجغر فلى للمدينة ويسمى التعرف على أحتمالات التنبير التى تؤثر على فيمته الفصلية ، ويتحمل للموقع جزة كبيرا من المستولية في تأكيد صفات معينة بالنسبة المبينة ، فكثيرا من المستولية في تأكيد صفات معينة بالنسبة المبينة ، فكثيرا ما توجد بيئة طبيعة لها من صفاة المناح التضاريس – ومن صفة المناح السائد ، ومن صفات النمو الطبيعي النبات كل الموهلات التي تسمع بنشاط بشرى هاتل ، وبعد ذلك فأن الموقع الجنر الفي لا يأي بعد ذلك ويون مستوليته وأثاره ، ذلك فه قد يحرم الأنسان أو يحول بينه وببين ممارسة هذا النشاط البشرى أو يحد منه فلا يكون بالقدر الذي تستوجبه البيئة وخصائصها ، ومن أمثلة ذلك المدن الداخلية التي تقم في أطراف الدولة وبعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية و عن البحار والأنهار ولا تتصل بحركة الملاحة ، وبهذا يمكن التمييز بين مدن لها أتصال وأحتكاك بالمدن الأخرى ومدن معلقة أوشبه معزولة لقدرة على أن تتأثر أوتوش .


وهكذا يكون للموقع البعنر افي دورا بارزا محددا يشترك في وضع خصائص البيئة التي تقع فيها المدينة ، وهو من غير شك مدعاه المتميز بين بينتين متشابهتين في كذير من الصفات والخصائص التي الكتبيتها كل بيئة من شكل التصاريس ومن صفات المناخ الفالب ومن صفات الصدورة الطبيعية للنبات ، ويكون الشاب بعد ذلك غير كاف لكي تصبح بعد ذلك لكل منهما صورة طبق الأصل من البيئة الأشرى ، ذلك أن عامل الموقع الجغرافي يقحم نفسه ويفرض صفات معينة بحيث يضع بيئة منهما في موضع يختلف أذكا ملميا عن الموضع الذي توضع فيه البيئة الأخرى .

التضاريس – مظاهر السطح Topography

التضاريس أو مظاهر السطح أسم يطلق على مرتفعات ومنفضات القشرة الأرضية ، والمرتفعات القضاريس أو مظاهر السطح أسم يطلق على مرتفعات أيضا أفواع منها السهول والوديان والبديرات والخلجان ،الهضاب عبارة عن أرض مستوية السطح عالية عن سطح البحر كالهضابة الغربية في الصحراء الغزيقة بمسلم عالم يقون الجبال المن أرض مستوية السطح عالية عن سطح البحر كالهضابة الغربيان في أجزاء من الأرض مرتفعة عما يجاورها الرتفاعا كبيرا يسمح بتكوين الجبال

على قدمها ، والسهول أرض مستوية وقد تنطلها بعض مرتفعات قليلة وهي أنواع : سهول خصبة زراعية كذاتا الذيل في مصر – وقد تغطيها العشائش طوال العام أو في موسم الأمطار – وقد تقع حيث لا تصلها الأمطار أو مياه الروي فتكون صحاري رملية ، وقد تكون تندورا ، وهي سهول نقع في شمال أسيا وأوروبا وأمريكا الشمائية ، حيث يغطي سطحها التلج معظم أيام السنة ، والأودية عبارة عن سهول محصورة بين هضاب أو جبال مرتقعة مثل وادي النيل ووادي نهر التنسي في الولايات المتحدة ، والبحيرات عبارة عن منطقضات يتجمع فيها العاء ، ويوضح شكل (٢٣) مظاهر السطح في السودان.

- فتكون الجبال مع ما يسقط عليها من أمطار كمنابع الأنهار ، ويحدد إنصدار هذه الجبال والرديان إنجاه
 الأنهار ، فجبال الحبثة مثلا تعتبر منبعا من منابع النيال تسقط عليها الأمطار الصيفية ، وتنحدر إلى
 النيل الأزرق والسوياط.
- وللتضاريس ولاسيما الجبال والهضاب وكذلك البحار أثر كبير على المناخ ، فإرتفاع المكان يقلل من درجة حرارته ، فالحرارة تنخفض درجة منوية كلما إرتفع ١٦٥ منرا ، كما تصد الرياح فتمنعها من الوصول إلى ما وراء الجبال ، فعبال كالهفورنيا شاعد على سقوط الأمطار في مكانها ، وإحتباسها من الوصول إلى ما وراء الجبال ، فعبال كالهفورنيا الساعد على سقوط الأمطار على ولاية كالهفورنيا الراقعة غربها ، وتمنعها عما وراء الجبال من الشرق ى صحراء نفادا ، كما أن جبال وهضبة العبشة تساعد على سقوط الأمطار على غرب العبشة ، بينما تمنعها عما ورائها من الشرق كالصومال ، كما أن دير سانت كاترين في سيناء قلل كثير افي حرارته من الدئتا والإسكندرية.
- والنبات والحيوان كل منهام يتلامم مع نوع معين من المناخ الذى يتأثر بدوره بالتضاريس ، لذا تتوصت النباتات والحيوانات وفقا لأتواع المناخ الذى يتأثر بوجود الجبال ، لهذا يوجد حلى الجبال العالية القريبة من خط الإستواء جميع المناطق النباتية المختلفة ، كما توجد الجمال ذات السنام الراحد في الصحارى الجافة وذات السنامين في الصحارى الأجف حتى يوائم كل بين حياته وظروف الإلليم الذى يميش فيه.
- والأنهار تفتت المسخور وتحملها طميها إلى السهول والوديان ، وتساعد على تكوين التربية وخصوبية
 الأرض ، كما تسهل الوديان الموجودة بين الجبال إنشاء الطرق والدروب التي تتبع في الغالب مجارى
 الأنهاز ، كما توجد المعادن في صنغور الجبال ، وتستخدم قرة الماء المنحدرة من الجبال والشدلالات في
 توليد الكبرياء .
- والتضاريس أثر كبير على الأخلاق فيميل أهالى الأثاليم العبلية إلى الشدة وحب العربية والحرب وهم
 لكثر أباء القيم من سكان السهول والوديان الأمنين الولدعين ، ولذلك يلاحظ كثرة تمورات الأكراد في




شكل (٢٣) مظاهر السطح في السودان

تركيا والعرق وإيران على نظام المكم الموجود عندهم .

- التضاريس أثرها الكبير على تغطيط المدينة :
- فالأرض المنحرة إتحارا شديدا يصحب فيها عمليات التسوية الإقامة العبائي عليها -
- كما أن المبانى التي تقع على منسوب أعلى من منسوب هنشط العباه في شبكات العواسير لا تصل
 إليها العباء سواه الشرب أو الإطفاه طعريق .
- ه كما ورثر إتجاه ميل الأرض بالنسبة للرياح والشمس على تنعية سليمة اللأرض ، فشلا ميل الأرض في إتجاه الجنوب محبوب ومرغوب فيه بالنسبة لأشعة شمس الشئاء ، أو بالنسبة لنسيم السيف في المناطق الشمائية التي تهب عليها الرياح من الجنوب ، وبحيث تخطط مواقع المباني السكنية على أساس أن تكون واجهتها الأساسية في إنجاه الجنوب .
- و المناطق ذات التضاريس الحادة لا يمكن الوصول إليها بسهولة ، منواء بالسيارة أو سيرا على
 الأكدام ، ولذا يصنعب تسيير شبكة مواصلات داخلية بها ، حيث تصنعب حمليات التسوية إقتصاديا
 لجمل المبهول و المناسيب في هذه المناطق اطابق المهول المسموح بها لمشوارع و المماشي .
- هذا بالإضافة إلى أن بعض التصاريس يتسبب عنها حودات خطيرة مثل الحفر المفتوحة والأشياء التي تخدع البصر وخطوط الشواطئ الخطيرة و الجرف الهاوى ... ، لهذا يجب أن تختار الأسواع المناسبة من الإسكان انتخال الشواطئ المناسبة من الإسكان انتخال الشديد تخطيط المناسبة من الإسكان انتخال الشديد تخطيط المساكن المصغوفة ، بحيث تكون موازية اخطوط الكتثور ، وليست عمودية عليها التجنب الكمرات المكلفة في مستويات الأرض ، أما في الأرض ذات العبل البسيط أهيمك وضع المساكن المصغوفة في إنجاد عمودي على خطوط الكتثور ، حيث لا تشكل تكاليف التسوية عاملا إقتصاديا كبيرا ، كما يعطى مثل هذا الوضع شكلا حميلا حيث يمكن نتمية الأرض التي لا تسمح طبيعتها بتخطيطها مسلكن فردية عن طريق إقامة عمارات مجمعة في المواقع المناسبة بها ، ونتمية المساحات التي حولها كأماكن المترفية ، ويوضح شكل (٤٧) تأثير التضاريس على تخطيط البلوك السكني وشبكة المرافق المامة ، كما يوضح شكل (٥٧) تأثير التضاريس على تخطيط المناسبة على تخطيط منطقة سكنية بمدينة السادات .

ويمكن تمثيل التضاريس أو مطاهر السطح بثلاثة طرق : بالتهشير أو بالنطوط الكنتورية أو بالألوان ، ففي طريقة التهشير تهشر الإرتفاعات بخطوط دقيقة جدا متقارية من بمضيها إذا كان الميل شحيدا، ويخطوط متباعدة إذا كان العيل الولا ، وطريقة الخطوط الكنتورية عبارة عن خطوط الإرتفاعات العتساوية وهي خطوط تصل العواقع العتساوية في الإرتفاع عن سطح البحر ببعضها ، وهذه الخطوط لا تتقاطع أبدا بل تكون منحنيات متحدة في المركز في الدالس ، وترسم هذه الحلقات بحيث تكون لهمة الجبال أو اعلى بقسة في




أ- تأثير التضاريس على تغطيط الباوك السكني





ب- تأثير التضاريس طي تفطيط شبكة الثوارع



شكل (٢٤) تأثير التضاريس على تنطيط البلوك السكني وشبكة الشوارع وشبكة العرافق







شكل (٢٥) تأثير التضاريس على تغطيط منطقة سكنية بمدينة السادات

الداخل وخطوط الإرتفاع حولها ، وبالنسبة للألوان انستممل الألوان العنتقلة للدلالة على الإرتفاعات ، فيرمز لكل لورتفاع بلون خاص كاللون الأصغر القاتم للإرتفاع العظيم واللون الأصغر الداعت السهول القضرة واللون الأخصر المسهول الخصية واللون الأروق للبحار والبحيرات ، والأروق الباعث للبحار الصنحلة ، أو قد يكون للون واحدا ثم يتدرج إلى الخفيف كلما ليخضمنا وإلى الفامق كلما لم يتعمنا.

المستاخ Climate

المناخ عامل هام ينمكس أثره على حياة الإنسان أيما يأكل أو يلبس أو يسكن ، ويجب التمييز بين المناخ عامل هام ينمكس أثره على حياة الإنسان أو يلبس أو يسكن ، ويجب التمييز بين المناح المناح أو المناح عام يشاركه فيه الإقليم الذي يحيط بهذا الموقع وله مناخ خاص معلى وخصل المناح المناح المناح المناح عوامل معلية نتيجة أبعض المنفيرات الهاسة مثل منظام معلى مناح مناح مثل مناح مناح مناح مناح مناح مناح المناح المناحد والمناحدة والمناح

- » مرارة الجو،
- الضغط الجرى .
- الرياح .
- الرطوبة الجوية والتساقط.
 - » أخرى .

ويمكن قياس هذه العناصر ومن مجموعها يمكن إعطاء صورة وصفية متكاملية عن هالية الطقس ، أما المناخ فيتُلُف من هذه العناصر ولكن على شكل معدلات لفترات زمنية طويلة يمكن الخروج منها بقراعـد عامة عن الأموال السائدة .

ويستعد سطح الأرض والفلاف الهوائي المحيية به الجزارة من الشمس بواسطة الأنسمة التي تممل إليها الطاقة ، وتقاس الحرارة عادة يترمومتر الت زئيقية ، ويسبب أختلاف ميل الشمس اليومي الأختلاف اليومي للحرارة ، كما أن أختلاف ميلها في القصول الأربعة على مدار السنة يسبب الأختلاف القصلي .

ويقاس الضنط الجوى عند أي نقطة بوزن صود الهواه العقام على وحدة المساحات - سم أ ويعادل وزن هذا العمود عند أي نقطة عند مستوى سطح البحر وزن عمود من الزئبق طوله ۲۱ سم ، ويهبط الضيفط اللجوى كلما مسمدنا إلى أعلى ، كما يتغير على سطح الأرض بتغير الازمان والمكنن تبدا لمدة عواصل مفها أختلاف درجة هرارة الجو وكمية بخار الداء العالقة به مويتيع هذه التغييرات أختلافات وانسحة في الريباح وشدتها ، فأختلاف الضغط الجوى من مكان لأخر هو الذي يعطى القوة الدافعة للهواء على الحركة .

والرياح عبارة عن الهواء المتحرك ، ويقاس أتجاهه بواسطة جهاز بسيط يسمى دوارة - وردة الرياح - Wind Ware ، وتعرف الرياح بنّسم الجهة التي تتّبي منها ، ويتغير التجاهها من لمطلة لأغرى ومن المسلاخر ، أما سرعتها الثقاس بجهاز آخر مزود بعداد السرعة ، والرياح التي تهدب على معطح الأرض أثواع منها ما هو داتم أو شبه دائم ، ومنها ما هو موسمي أو افسلي ، ومنها ما بهدب على نطاقات بأكملها بصورة كوكبية ، ويقابل ذلك رياح معلية لا تتعدى مناطق مسينة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك رياح يومية منتظمة في توقيتاتها والجاهاتها وأخرى غير مقيدة بمواعيد أو بعمدارات معروفة ، وتعرف بالعواصف المدارية ويوضع الجدول (١) خصائص قوة وسرعة الرياح على الوابس .

جدول (١) : خصالص قوة وسرعة الرياح وتأثيرها على اليابس

048-038-9 (35 3-	, , , , ,	7 44 1	
تأثير الرياح على اليابس	سرعة الرياح	الخصائص طبقا	المقد
	مترا /ساعة	لمقياس بوفورت	
يرتفع الدخان عموديا للى أعلى	صغر – ۲۰۰	اللجو الهادئ	صفر
يحدد إتجاه الرياح بحركة الدخان	1,0,7	الرياح الغفيقة	1
حفيف الأورق ولِصاس الوجه به	1,1-7,7	النسيم الهادئ	Y
حركة الأغصان الرقيقة والأوراق	0,1-7,1	النسيم الخفيف	7"
يرتفع الغبار - حركة أغصان الشجر	V,9 - 0,0	النسيم المعتدل	£
تأرجح الشجيرات اليانعة	` . , V - A, .	النسيم العليل	٥
أزيز أسلاك الكهرباء	١٣,٨ - ١٠,٨	الرياح القوية	٦
يصعب السير في الطريق	17,1 - 17,1	الرياح القوية جدا	٧
تتكسر الأغصان ويصبعب للسير	Y., Y - 1V, Y	الرياح العاصفة	A
حدوث بعض الأعطاب في الأسقف	Y£,£ - Y.,A	العاصفة	٩
تقتلع الأشجار من جنورها	YA. £ - Yo,0	العاصفة القوية	1.
إنهيارات خطيرة	0,47 - 7,77	العاصفة الهوجاء	11
غراب مدمر	۲۲,۷ فما فوق	الزوبعة	11
		1 1 4 5 1 5 1 5 5	

المصدر: أناتولي ريمشا: تخطيط وبناء المدن في المناطق الدارة . موسكو - ١٩٧٧ . ص ٣٠ .

والرطوبة عبارة عن كمية بخار العاء العوجودة بالهواء في اى لحظة ، وتقلس بوزن بخـار العاء بالنسبة لكتلة الهواء ، ويحدث التكاتف في صوره المختلفة نتيجة لأحد عـاملين :إمـا بأتخفـاض درجـة حـرارة الهواء حتى يصل إلى نقطة الندى أويأضـافة كميات من بخار إلى الهواء حتى يصل إلى نقطة التشبع .

والتكاثف أتواع : الندي ~ والصقيع - والضباب .

فعندما تنفضن درجة الدرارة ليلا ترتفع نسبة الرطوية حتى أذا بلغت درجة التثبيع تطبى الهواه عن الملزت صغيرة من الماء المنطقة المساوع على الأرض أو على أوراق الشجر أو زجاج النوافذ - الطروات الشدى - لا تأثيث أن تتبخر بعد شروق الشمس ، أما المحقيع فهو تحول بضار الماه إلى تلج دون أن يعر بعرطة السولة كالندى ، والضباب عبارة عن جزئيات صغيرة من الماء تبقى عالقة في الهواه لخفتها الفترة من الزمن ، ويختلف الضباب في كذافته ما بين ضباب خفيف سريع الثلاثي إلى طبقات كثيفة تحجب الروبا فتصب الروبا في الملاحة الجوية والمائية ووسائل الموصلات الأخرى .

ويحدث التساقط نتيجة التكاتف على نطاق واسع بطبقات تماو سطح الأرض ، وأشكال التساقط هي: المطر حوالثلج ~ والبرد ، ويقدر المطر بعدد الملليمتراات (أو البوصات) المتساقطة خلال فترة زمنية معينة على وحدة المساحة ، و الثلج عبارة عن مياة متجمدة في بلورات تتكون مباشرة من تصلب بخار الماء بالسحب بون العرور بحالة السيولة ، ويتخذ عند سقوطه أشكالا هندسية بديمة متمددة - نعف يشبه الدبش الرفع المتطاير ، أما البرد فهو مظهر أخر من مظاهر التساقط الا أنه نادر الحدوث ، ويقتصر سقوطه على مناطق محدودة بوهو عبارة عن كرات من الجلد تتراوح أقطارها بين ٣ - ٢ ٧ مليمترا ، وقد يكون حجم الحبيات أكبر من ذلك لدرجة تؤدى إلى تهشم الزجاج والداق الضرر بثمار أشجار الفاكهة ، ويحدث سقوط الرود عادة أثناء عواسف الرود .

ومن عناصر العناخ الأخرى درجة شفافية الهواء أو مدى الرؤيا ومعنل سطوع الشمس على مدار السنة وخطوط الطول والعرض ، وزاوية ميل الشمس .

تأثير المناخ على التخطيط:

يمثل المناخ أهم عنصر من العناصر التي تشترك في صنع خصائص البيئة ، كما أن المعلومات والبيانات الخاصة به لها تتأثير كبير على التنطيط العدن ، وياارغم من وجود الوسائل الصناعية في تكيف المناخ فإن البحث عن وسائل طبيعية وتنطيطية ومصارية اللحماية والأستفادة من عوامل المناخ لاز اللت هي الأساس حتى تتوفر الراحة لأغلبية السكان بطال التكاليف .

ففي مجال الأسكان يتطلب تفطيط موقعه ونوعياته وطرق الأنشاه ومواد البناء و التصميمات المعمارية مراعاة الدراسات العناشية وتحقيق العناخ العناسب اراحة السكان ، فالعهم عند تغطيط العناطق السكنية معرفة التوقعات العرضوبة ، وغير العرضوبة بالنسبة لاشمة الشمس ودرجات المعرارة والرياح وغيرها ، و قد أثبتت الدراسات أن الفرد يكون أكثر كفاءة ، وفي أحسن حالاته الذهنية عندما تتراوح درجات المعرارة بين 10 - 70 درجة ودرجة الرطوبة النسبية بين ٤٠ -٧٧٪ .

وتومسي بعض الدراسات بأنه يجب أن تستقبل نصيف غرف الوحدة السكنية تُشعة الشمس لمدة ساعة على الأقل في وسط النهار ، ويمكن تحقيق ذلك في العمارات التي لا يزيد عمقها عن حجرتين فقط مع واجهة جنوبية وستنافش هذه العناصر بتفسيل أكثر عند مناشئة تنطيط العناطق السكنية .

وبالنسبة للرياح فمن قدر غوب فيه أستقبال الرياح الطيفة والنسيم العليل صبيفا ، وتجنب الرياح غير المر غوب فيها كالرياح الموسمية أو المحملة بالأثرية ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل ستناقش فيما بعد.

ويصمب اثنتير بتأثير تصليط الموقع على حركة الهواه وعن أهوال العرارة في فصل الصيف داخل المسكن ، وذلك القصور ونقص المعلومات الخاصة بالعناخ وعناصره المختلفة ، ولهذا يجب أن تكون هنـاك در اسة والله لكل عنصر من هذه العناصر .


ويالنسبة للأبطار فيدس متوسط سقوط الأمطار وكبياتها ، حيث أنها تتمكم في تصميم شبكة صرف الماء السطمى ، وفي تهذيب الوديان التي تستخدم كحسارف طبيعية المسرف هذا الماء ، وقد تعتد الدراسة تشمل مساحة لكبر من مساحة المدينة وهي المساحة التي تسقط طيها الأمطار Watershed ، وتجمع ميامها لإستمالها في أخراض الشرب والنظافة والخدمات الأخرى في المدينة ، ويوضح شكل (٢٧) الحرارة والمطر السنوى في بعض المدن المربيحة ، كما يوضح شكل (٧٧) التصاريس والمطر السنوى ودرجات الحرارة في فصل السيف في ولاية كاليغورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

الجيولوجيا: الأزمنة الجيوارجية


الهبولوجية التاريخية هي أحد فروع علم الجيولوجيا ، وتتعاول دراسة نشأة الأرض وما تحتويه بعض صغورها من بقايا وأثار حيوانات ونباتات ، وكذا دراسة التطور الذي حدث البيئة الطبيعية نفسها منذ نشأة الأرض وعلى ابعداد الملايين من السنين حتى وقاتنا هذا ، والتاريخ الجيولوجي عبارة عن مجموع الظروف والأحدث التي مرت بالأرض مرتبة حسب زمن حدوثها.

وقدم المستور التي وجدت بها أول الحريات كانت بمنطقة كمبريا بإنجائرا ، وانذلك سميت الفترة الزمنية التي ظهرت فهها أول الحاريات بعصر الكمبرى ، وحلى هذا الأساس أسم الزمن إلى :

- حقب ما قبل الكمبرى لم تظهر فيها حياة .
 - * حقب ما بعد الكعبري بدء ظهور الحياة .



شكل (٢٦) الحرارة والمطر السنوى في بعض مدن الدول العربية



شكل (٢٧) التضاريس والمطر السنوى ودرجات حرارة فصل الصيف بولاية كاليغورنيا

وقد قسم علماه الجيولوجي فترة ما بعد الكمبرى إلى أحقاب – عصــور ولزمنة – يمتاز كل منها. بصفات معينة وذلك بالإستفادة من در اسة الحفريات ، أما فترة ما قبل الكمبرى فقد يصعب تقسيمها ، وفيما يلى نبذة عن كل فترة :

١- حقب ما قبل الكمبرى (الزمن الأركى - الأيوزى)

أطول الأزمنة وتتنمى إليه قدم الصخور نظرا لكثرة الإضطرابات التى حدثت وعدم نشأة الحياة فيه ، وتوجد صخوره فى كل القارات كقاعدة أو أساس ترتكز عليه الصخور الأحدث منه ، ولا تحتوى صخوره على أن نوع من أفراع الحفريات كما لا توجد به أن أفلة على العياة .

٧- حقب الحياة القديمة - الباليوزوى (الزمن الأول)

مدته ٣٠٠ مليون سنة وهو أطول من كل الأرمنة التالية له ، تميزت رواسب هذا الزمن بأنها ذلت سمك كبير ، غمرت مياه البحر في هذا الحقب الياس وعاشت أنواع من الكائنات الحية تختلف عما هو موجود حاليا ، وفي نهاية هذا الحقب طفى الجليد على الياس مما أدى إلى إنتراض كثير من الكائنات الحية ، ووجدت بسه الأعتماب البحرية والنباتات الملازهرية والحيواتات اللائفارية كالقوافع الأسماك والحياة البرمائية كالضفادع .

وينقسم هذا المحقب إلى ستة عصدور : الكمبر في – الأوردفيس – السيلوزي – الديفونس – الكربونسي – البرمي.

٣- حقب الحياة الوسطى - الميزورى (الزمن الثاني)

منته ۱۳۵ ملیون منة ، أصبح الجو فی أول الحقب دافتا بعد أن ذاب الجاید مما ساعد علی تكاتف الفابات و بتشار المشرف و وظهرت از واحف الضخمة التی سادت فی الدر والبحر والجو ، كما ظهرت فی البحار أنواع جدیدة من اللافقاریات ، وفی نهایة هذا المقب حدثت حركات أرضية عنیفة فكونت جبال شاهقة وحدثت تغیرفت فی المناخ أدت إلی ایادة معظم الحیوادات والنباتات الممیزة لهذا المشورة المذا

وينقسم هذا الحقب إلى ثلاث عصور : الترياس - الجوراسي - الكريتاسي .

٤- حقب الحياة الحديثة - الكانيوزي (الزمن الثالث)

منته ٧٠ مليون سنة ، في بداية هذا النظب إنصدر ماه البحر وزاد اليابس إنساعا ، وحنثت حركات أرضية عنيفة أدت إلى ظهور السلاسل الجبلية العالمة في القارات مثل جبسال الألب وأطلس ، كما أدت في ظهور العبال البركانية المرتفعة ، وقد كان المبع حارا ثم تدرج في المبرودة حتى أصبح جليدا في أواغره ، ويقرض العديد من الكائنات العميزة لحقب الحياة الوسطى ، وظهرت أنواع جديدة من الكائنات الحية الحالية كما ظهر الإنسان القديم .

ويتَصَم هذا العقب إلى ٧ عمسور : باليوسين – أيوسين – أوليجوسين – موسين – بليوسين – بلستوسين – وهولوسين .

وتميزت الفترة الأخيرة من هذا الحقب (عصرى البلستوسين والهواوسين) بهدو تسبى ، ولم تحدث بها إضطرابات باطنية ، وأخذت فيها القارات أشكالها الحالية ، وظهر حلالها الإنسان الحديث فضلا عن بقية أنواع الحياة الحالية ، وهو زمن حديث مازاتنا نعيش فيه ، صخوره مفككة كالرمال والطين ، وفيه إشتدت البرودة وغطى الجليد شمال أوروبا وشمال أسيا خلال المصر الجليدى ، وفي نفس الوقت سقطت الأمطار بغزارة على صحارى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ، وفي نهاية هذا الزمن ذاب الجليد من أوروبا وأساء القطاعت الأمطار ومنته طيون سنة .

والأهمية الهنرافية للأزمنة الجيولوجية تساعد على تضيير بمض الظواهر الطبيعية مثل إنجاه جبال الأنديز في الأمريكتين التي نتجه شمال جنوب ، وجبال الألب والهيمالايا وجبال أسيا الوسطى التي نتجه غرب شرق ، فإن شدة إرتفاعها وإتجاهها يسهل تفسيرها على أنها نتيجة حركة إلتواتية واحدة .

كما يمكن تفسير الظواهر العالية في ضوه دراسة الزمن الأخير ، فيثلا ترجع الأودية الجافة التي توجد في الصحارى العربية في المصور المطيرة التي كونتها أقهارا جارية ، فلما إنقطعت الأمطار جفت الأنهار وأصبحت أودية ، ويمعني أخر يفيد التعرف على حالة العناخ في الأزمنة الجيولوجية المخلفة في تفسير بمض الطواهر التي لا تتفق مع العناخ السائد حاليا ، كما إد تبطت هجرة الإنسان في عصوره العبكرة بالتغيرات العنافية التي حدثت خالل حقب الفترة الأخيرة ، كما تساعد هذه الدراسة على العشور على المعادن ، فالقدم يوجد - كما يقول بعض الجيولوجيين - في مناطق كانت غنية بالقابات ثم غطتها الرونسب وتحولت أغشابها إلى فدم .

ويوضح الجدول الأنى التقسيم العام للزمن الجيولوجي والحياة المبيزة لكل عصر .

- ۱۵۷ -جدول (۲) التقسيم العام الزمن الجيوارجي

العمر بملايين السنين من والتنا الحاسر	الحياة المميزة	Beaut	العثب
۰,۰۲٥	الإنسان الحديث	الحديث الهواوسين	
١.	إنسان العصر الحجرى	البليستوسين	
10	سيادة الرئيسيات	البيلوسين	هماه المدياة (كالبوزيرية)
70	بدء الرئيسيات (مثل القردة والغوريلا)	الميوسين	3 3
0.		الأوليجوسين	132
	للطيور والثدييات	الأيوسين	
٧٠	النباتات الزهرية كاسيات البذور	الباليوسين	
14.	بدء ظهور الطيور الحقيقية	الكريتاوى	1
10.	الزواجف الضنخعة والأمونيات	اللجور أوى	ب المياة الومط (ميروزويك)
19.	النباتات الزهرية عاريات البذور	الترياسي	- j ³
77.	البرمائيات ويودار الزواحف	البرمى	
YA.	البرماتيات والنباتات الزهرية	الكربونى	
44.	الأسماك	الديفونى	مقب المياة التديمة (بالبوزيريك)
10.		السياوري	الحياة الا وزاروية
2	بدء ظهور الأسماك المدرعة	الأوردفيشى	3- 1
٥	ظهور معظم اللائقاريات	المكميرى	
على الأقل	لا توجد أدلة على وجود الحياة	عصبور مساقيـل	4.5
140.		الكميرى	عل ما عل الكبيري
۳۰۰۰ إلى			نشأة
1			الأرمن

المصدر: محسن أحد الشرماسي وسمير إسكادر صليمان: ا<u>لشيامان في موضوعات بيولوجية عامة والجيولوجيا</u> -القاهرة - 1919 ص 1974.

الجيواوجيا : التركيب الجيواوجي للأرض

الشَّرة الأُمنية هي الفائف اليابس الذي يكون القبارف والبحار ، وتتكون هذه الشَّرة من ممادن وصنفور ، وتتكون الصنفور من عدة معان ، ويهذا يعتبر الصنفر هو الوحدة الأساسية في بنــاه الأرض أمــا المعادن فهي الأساسية في يناه المسنفر ، أي أن الصنفور هي مضاليط طبيعية للمعادن ، وتتضم إلى ثلاثـة أفراع رئيسية هي :


- صخور نارية مثل الجراتيت والبازات .
- صخور رسوبية وتنتج بطريقة الترسيب من العوامل الجبية كالرياح والماء وغيرها ، وتكون الصخور الرسوبية حوالي ٥٪ من هجم الفلاف الياس ولكنها تعلي حوالي ٥٧٪ من سطح الأرض ، ويرجع ذلك إلي أن الصخور الرسوبية تعلي الصخور النارية ، وتتكون الغالبية العظمي من الصخور الرسوبية (حوالي ٩٠٪) من صخور رملية وجبرية وطينية .
 - منخور متمولة كالرخام والنيس والأردواز.


ودراسة جيواوجية الأرض لها أهمية كبيرة في عمليات تنطيط المدن وأغتيار المواقع المغتلفة السكنية والتجارية والصناعية والتراض لها أهمية كبيرة في عمليات تنطيط المدن وأغتيار المواقع المغتلفة الأحمال التي فوقها بطريقة أقتصادية ، وبالطبع تتوقف قدرة هذه الطبقات على تممل هذه الأممال على النوعية التي تتكون منها الطبقات ، فالأرض التي لا تتممل أممالا تقولة بمكن تعطيطها كمناطق سكنية النوعية التي تعليه المهاتمة الأملات ، كما يجب دراسة هذه الطبقات بالنسبة المعليات أشاء الأساسات ، كما يجب دراسة خطوط المعرفية المعليات النصار والتسوية وتحضير الموقع بالنسبة المعليات أشاء الأساسات كما المهربية أو الجرائتية لمد تصدف المعرفية المهاتمة عليها دون أي تكاليف في الأساسات تذكر ، ولكنها تتكلف كثيرا في عمليات تصدف المحي أو فشاء بدرومات ، لهذا يجب عمل جمال اللمؤقات المختلفة ومعرفة فواصعها في كل أضاء المدين الأستعمال المناسب لكل طبقة ، ويوضح شكل (٢٨) دليل الذو بطلة الحيول وجية وتصايف فترية وتحديد الأستعمال المناسب لكل طبقة ،

الجيواوجيا : الترية الله

يندر أن تظهر المسخور التي تتكون منها القشرة الأرضيي على مسلح الأرض إذ يغطيها داتما طبقة. من مسخور مهشمة كالزلط والرمل ، أو يخطيها طبقة من مسخور مهشمة متطلة ، تسمى بالتربية يضعر ب







شكل (٢٨) دليل الخريطة الجيولوجية وتصنيف ومكونات الترية

اللبات فيها جنوره ويستمد ملها ماءه ، وتتكون هذه التربة من سالت ورمل نـاهم وطُفل Silt, Sand, Caly وهوك عضوية عبارة عن تركمات مظاملت حيوافية ونباتية وهواه وماه ، يشكل فيها السلت والرمل والطفل حوالي ٤١٥ والماء ٢٥٥ والموك العضوية ٥٥ والهواء ٢٥٥ ، شكل (١٩٨) .

والثرية أهمي حظمى الأنها بدلاية غطاه يحول دون تطل وتفتت ما يقع تمتها ، كما أنها العماد الشايدي الذي يتوقف طيه الإثبات ، كتلك تعمل كوسيط لغزن الماء وتوصيله إلى جذور النبات ، كما تعتد الشيدي الذي يتوقف طيه الإثبات ، كتلك تعمل كوسيط لغزن الماء حرارة جذوره ويالجعاة فإن أثرها على نمو الثبت مباشر ، وأما أثرها في الإنسان والموزن فغير مباشر ، فعثلا تزدهم مواقع التربية المصبة بالسكان وتصبح مركز حرف وصناعات زراعية ، وتقوم بها حضارة غاسة كمالة تربة وادى النبل وبالاد ما بين الفرق، أنه الاورية المجبة فلا تصلح الزراعة ولا تشجع على الإستيطان .

وتقسم الترية من حيث مصدرها وظروف تكويلها إلى :

- ترية مطية ،

- نربة منقولة (الغيضية) .

والنزية المحقية حيارة عن نزية نشأت موضعية ، وترتبط كل الإرتباط بأتواع الصدور الأصلية التي تكونت فوقها ، من هنا كان تقسيمها فلى أنواع على أسلس الصدخور الأصلية التي إشنقت منها النزية الجبوبية والنزية الرملية والنزية الهوافيتية والنزية البازائية ، أسا النزية المنقولة فهي التي ترسبت بأحد عوامل النزميب كالماء الجارى أو الرياح ، ومن أمثلة النزية الفيضية التي تتظها الأمطار وترسبها حول مجاريها الدنيا تربه وادى النيل وداناه في مصر وترية سهل العراق الأدنى .

وتفتلف التربة من حيث اللون من منطقة لأخرى فالتربة الممراه تكثر فيها نسبة أكاسيد الحديد ، أما التربة التمراه تكثر فيها نسبة أكاسيد الحديد ، أما التربة التي تعيل إلى اللون البنيان في في غيرة بكثير من المواد المحدوية وهي أصلح عادة اللبنانات ، وأكثر أثواع التربة مصوبة من حيث اللون هي التربة السوداه ، حيث أنها أقدر من غيرها على ابتمساص أشعة اللموادات ، حيث أنها أقدر من غيرها على ابتمساص أشعة اللموادات .

كما تنتلف التربة من حيث حجم الحبيبات التي تتألف منها ، فكلما زاد حجم الحبيبات زادت مسامية التربة ، وكان الماء والهواء أكدر على تطلها ، أما إذا تضاعل حجم الحبيات فتكون أثند تماسكا ، بل أحياتنا تكون صلبة عنيمة المسامية لا تسمح الماء أو الهواء يتطلها ، وكل من التربة المسامية – لدرجة كبيرة – والتربة المسلبة المتماسكة لا تصلحان تماما المزراعة ، أما أصلح أثواع التربة فهي الرسط .

وتفتلف الترية من حيث التركيب الكيماوى ، فتشمل الترية الكيماوية على عدد من العناصر المعنية أهمها الكالسيوم والبوتاسيوم والفرسفور ، وهذه العناصر لا غنى النبات حيث يستمد غذاءه منها ، وتصل البه هذه العناسر مذابة في الماء ، وتنظير أهمية هذه العناصر عند لجهاد الأرض لجهادا ينتج عنه القرها في أهدها معا يستلزم معه تعويش التربية من الخارج بأحد هذه العنباصر الفذائيية وذلك عن طريق الأسعدة الكيماوية .

وأصلح أساس يمكن إتخاذه كقاعدة لتقسيم التربة في أنواع هو الهناخ ، حيث أن التربة مظهر من مظاهره مهما اختلفت أنواع الصخور ، وحلى هذا الأساس ينقسم سطح الأرض إلى مناطق يسود في كل منها نوع خاص من التربة ، ويلاحظ أنها تتفق تماما مع المناطق النباتية الرئيسية التي يتحكم فيها نوع المناخ السائد بدرجة أعظم من تأثيرات المميزات الطبيعية والكيماوية ، ويمكن تقسيم التربة إلى ثلاثة أشواع رئيسية هي :

١- تربة الغلبات وتنقسم فلي ثلاثة أنواع رئيسية :

• اللاتريت Laterite

° البدرول Padzol

تربة الغابات السمراء

٧- تربة المشائش وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رنيمية :

فاتشرنوزم
 Chernozem

• تربة البراري

* تربة الأستبي

٣- تربة الصحاري

الإنهار والوديان والمسطحات المائية Rivera

الأنهار هى التى تجرى بالماء بإستمرار وإن تفاوتت كمياتها بين موسم وأغر ، أما إذا جفت تماما فى موسم معين فهى فى عداد الوديان التى هى عبارة عن مجارى بلا ماء دائم ، وقد تكون جافة تماما أو تجرى بالماء خلال فصل عندما يصيب أعاليها المطر .

وتكاد توجد الأنهار في معظم دول العمالم ، ونتيج من الثلاجات الذانبة من البحيرات التي تستمد ماهها من الأمطار أو من المجارى المائية المسفيرة أو من يناييع أو من إجتماع جداول مسفيرة وتجميعها في مجرى واحد ، وتتوقف زيادة الأنهار ونقصانها على مقدار ما يصلها من ماه ، فإذا ابتنظم موحد مسقوط الأمطار يتنظم موحد الفيضان ، أما إذا كان النهر يستمد ماءه من الثلاجات وما هو متر لكم من تلوج فوق قمم اليبيال والهضاب كان ماوه في الصيف أكثر منه في الشناء ، وإذا وصل النهر إلى المصبب رسب ما في ماته من المواد المحمولة كالرمل والطفلة والسلت ، وكونت طبقات تراكمية ، وترتفع سنة بعد أخرى يتفرع عندما الماء إلى فرعين أو أكثر ، وتكون هذه الأراضي الجديدة مثلثة الشكل في الضالب ، ولذلك سميت دال النهر أو دلتاء المشابه بينها وبين حرف الدال في اللغة اليونائية كملتا نهر النهل .

أما الأودية قتمثل موردا هاما للماء ، حيث تقرب عنسوب الماء الجوفى من سطح الأرض نتيجة جريان الماء خلالها ، كما تمثل عاملا جاما في تغطيط العنن حيث تمتير مصارف طبيعية اصرف الهياه المسلحية النتجة من سقوط الأمطار ، فعندما تسقط الأمطار بكميات كبيرة في جهة ما يترتب جزء من هذه العماد إلى بلغان الأرض ويتبغر جزء ويذهب الباقي إلى الوديان التي توصله بدورها إلى الأنهار والبحيرات ، ولما كانت نسبة أرض العدينة العنطاة بالعباني والثوارع العرصوفة كبيرة فيان الغالبية العظمى من مياه الأمطار ان تتسرب إلى بلطن الأرض بل ستذهب إلى الوديان ثم منها إلى الأنهار والبحيرات ، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوديان في موقع المدينة تقوم البلاية بإنشاء شبكة صرف المسرف العباد السطحية ، وقد تصملة المسرف العباد السطحية ، وقد تصملة المسرف العباد المسلحية ، وقد منطبة المسرف العباد الشبكة المسرف العباد الشبكة المسرف العباد الشبكة المسرف العباد المسلحية ، وهذه المسرف العباد والبراخ عليها بإعظة ، لهذا يجب دراسة الوديان الموجودة في الموقع لتهذيها وتكسيتها وإقامة الكبار و والبراخ عليها بالمنظة ، لهذا يجب دراسة الوديان الموجودة في الموقع لتهذيها وتكسيتها وإقامة الكبار و والبراخ عليها السلمان في موقع مطلوب تخطيط استمالات أم نكمة عليه السطحية ، وبهذا تتمكم هذه الشبكة في تغطيط إستمالات أم نكمة عليه ا

لما المسلمات الدائر و المسركة الأخرى فتدمل البحيرات والبحار والمحيدات ، والبحيرات حبارة عن منظمتات تتجمع فيها الديارة ومن المسابقة والمسابقة والمسابقة المسابقة والمسابقة والمسابقة المسابقة ال

الفيضائات - وتأكل السواحل

تنتج فليضائات المسلحية من فيضائات الأنهار أو نتيجة المد ، لهذا تثمل الدراسات البيئية المسامة فتي تسقط عليها الأمطار ومناسب فليضائات ولاسها فليضائات العالية منها والأنهار والنرع والجداول فهائية الأغرى وسرعة فليضان وقدرته ، وعلى أساس هذه فليشات يمكن توصيف الأرض ، فالأرض



ب- الوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه

حكل (٢٩) شبكة الوديان بالأردن والوديان في موقع مطلوب تخطيط مدينة عليه

المعرضة الفيضانات تجمل العباني المقامة عليها لا تصلح الاستعمال ، حيث تغرق كمل العرافق العامة في هذه الفيضانات ونتوقف حركة العواصات داخل العنطقة وكذا من وإلى العنطقة .

ومثاليا لا يصح أن يشمل موقع لإقامة منشـأت سكنية أو تجارية أو صناعية على أى مساحة منه تكون معرضة الفوضائات في أى فصل من فصول السنة ما لم تكن هناك إحتياطات كاملة لدرء مثل هذه المخاطر بإقامة الأعمال الإثشائية مثل السود والفزانات وخلاقه ، لكن عمليا توجد كثير من التنازلات عن مثل هذه المثالية كالسماح بإقامة بمض الصناعات على مثل هذه الأرض ، ومع هذا الانتازل الجزئـي يجب الإصرار على إستبعاد تنمية أى أرض تتعرض لأعطار الفيضان .

وبالنسبة أسواهل البحار لا يستطيع أحد أن يشاهد تلاطم الأصواح بالسواحل دون أن يشحر بقدرتها على تحطيم الدواحل مهما أسنت صخورها ، وتتأكل السواحل العملة على البحار والمحيطات بفصل الأصواح الهد والجزر والتيارات البحرية ، فالأمواج تفتت الصخور وتحملها إلى عرض البحر ، وإذا كان الساحل مكونا من صخور صلبة فوق صخور لينة أكلت الأمواج الصخور اللينة ، وتركبت الصخور الصلبة بارزة فولها ثم تقداعي بقوة الجنب ، ويختلف مقدار التأكل بإختائف صلابة الصخور ، فيكثر التأكل حيث الصخور اللينة ، أما إذا كانت صخور الساحل مختلفة بين لينة وصلبة تأكلت اللينة منها ، فأصبحت خلجان وبقيت الصلبة بارزة في البحر كروس وجزر وشبه جزائر فرصبح الساحل معرجا .

هذا والساحل الصيغرى يكون في العادة عميقا وصالحا لإنشاء موانى جيدة للسفن الضنعمة التي تستطيم أن تقرب منه لعمق مياهه وتكون ضريات الأمواج عليه أند واملها أظهر .

أما الساحل الرملي فيكون منتفضا قليل الأعدار لا تأكل منه الأمواج كذيرا ، حيث تفقد قوتها بتقليمها على رماله قبل أن تصل اليه ، كذلك يقل أشر الأصواح على السواحل الذي تحديها جزراريية من المناطئيء ، وهذا الساحل يكون صالحا لأخراض الترفيه .

ويجب عدم ألمامة أي منشأت على أي مصاهة تقع على السامل ، تكون معرضة للتأكل بفعل الأمواج ما لم تكن هناك أعتياطات شديد لدره هذه الأخطار بألمامة السدود واللجسور القوية وخلافه .

الماء الباطنى Underground Water

أهم مصادر الماء الباطني -الجوفي - ماء الثاوج والأمطار التي تثسرب في بلطن الأرض ، فعندما تتساقط الأمطار تتسرب نسبة كبيرة منها إلى باطنها ، ويتوقف هذا التسرب على نوع المسخور : منفذة للماء أو غير منفذه له ، فأذا ما سقط الماء على منطقة تتكون من صندور رملهة أو جيرية فيل جزء كبيرا منه يتسرب خلال هذه المسخور إلى البلطن ، أما الصخور المتعلمة أيترقف تسرب الماء على وجود الفواصل والغوالج والشقوق في هذه الصخور ، وقد يتسرب ماء الأشهار والبحيرات تسربا جانبيا ويــودى هذا إلى أختر قه في باطن الأرض .

ويستمر الماء في هبوطه في باطن الأرض حتى تقليه طبقة صماء غير منفذة فيتجمع ويعلو منسوبة الذي يعرف بمنسوبة الذي يعرف بمنسطح الذي يعرف بمنسوبة الذي يعرف بمنسوبة الأرض في المناطق الغزيرة الأمطار وعلى مقرية من البحار والأنهار ، ويكون بعيدا عن مسطح الأرض وكثيرا ما يتقاطع هذا المنسوب مع سطح الأرض في المناطق المنخفضة ، ويصبح جزء من السطح تحت منسوب العاء الباطني ومن هنا تتشأ المستقمات .

والهاء الباطني نوعان : عذب ومالح ، الماء العذب مستمد من الماء الذي يتسرب إلى باطن الأرض، ويتخلص من البكتريا ومن كثير من العواد العالقة به ، حيث تقوم طبقات الأرض بعملية ترشيح ، يقابلها زيادة في نسبة الأملاح التي ينيها الماء أثناء مروره في هذه الطبقات ، وتتوقف درجة طوحة الماء الباطني ونوعه على كمية ونوع الأملاح العوجودة في باطن الأرض ، وتستمل كثير من العدن الماء العذب لأغراض الشرب والأغراض العنزلية ، كما يستعمل في زراعة الأرض المحيطة بالعدينة .

ومن جهة أخرص يدرس منسوب الماء الجوفي بالنسبة للمدينة موضوع الدراسة ، فالمستوى المنفض يسمع بصابة البدرومات وخطوط الصرف الصحي من تداخل الماء الجوفي الهما ، ويؤثر ماء الرشح الناتج من أرتفاع منسوب الماء الجوفي – ما لم تكن هناك أخياطات – على البدرومات ، كما أن المنسوب العالى وحتى ولو لم يكن هناك بدرومات يسب رطوية في الفراغ الموجود تحت البني ، وتسبب هذه الرطوية مشاكل خطيرة وتكلف تكاليف باهظة العماية منها ، وقد تعدث عملية غمر جزء من موقع العديثة بماء الرشعة تقيي .

الثروات الطبيعية Natural Resources

الذروات الطبيعية هي تلك الذروات التي ليس للأنسان دخـل في أيجادها ، والتي تدخـل في تكوين الأرض أو يتألف منها خطاؤها الذماني أو ترتبط بالكائنات الحيوانية التي تعيش على سطحها ، وتكاد بالتـالي تربط حياة الإنسان بها فهو يستظها في تحقيق مطالبه ؟

ويتسم توازيع الترواقة الطبيعية فوق سطح الأرض وفي باطنها وفي مسطحاتها المائية بأنبه يختلف

من مكان لأغر مثله في هذا كمثل توزيع أى ظـاهرة جنرافية أو بشـرية ، ولا شـك أن الإنســان هو العـامل الفعال في استفلال هذه العـوارد ويتوقف هذا الإستغلال على :

- طبيعة وجود هذه التروات وما إذا كان من السهل الحصول عليها .
- درجة الطلب الحقيقية على منتجاتها سواء وهي في صورتها الخام أو بعد تحويلها .
 - مدى الربح المقيقي الذي يجيئ من وراء هذا الإستغلال .

وكثيرا ما يترك الإنسان جانبا من بعض مصادر النثروة في بينته لأن فِستغلالها لم يعد مناسبا ،
ولاشك أن الثروات الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة بالمدينة تؤثر على تخطيطها تأثيرا مباشرا ولاسيما
بالسبة للقوى العاملة ، فكثيرا ما نسمع عن مدن إشتهرت بنشاط معين له إتصال بالثروة الطبيعية الموجودة
بها أو بالإقليم الذي تقع فيه ، فعدينة كبتسبرج بأمريكا إشتهرت بصناعة الحديد والصلب القرب مناجم الحديد
منها ، ومدينة ميلمي المتهرت بأنها مدينة السياحة والترفيه بالنسبة لما تتمتم به مدن سواحل ومناخ ومناظر
طبيعية ، ومدينتي بورسعيد والسويس إشتهرتا بأنهما مواني بحرية بالنسبة لما تتمتمان به من موقع جغر الفي
على لفاة السويس الممر الماني العالمي ، ولا يعني هذا أن مثل هذه المدن تعتمد على صناعة واهدة أو نشاط

لهذا بيتم المخطط بدراسة المشروات الطبيعية العوجودة بالعنطقة سواء في بناطن الأرض أو على مطمها او فوقها – من ناهية توزيمها وأستفلالها ونظها إلى مواقع أستهلاكها .

وتقسم الثروات الطبيعية بعدة تقسيمها إلى ثروات عضوية وغير عضوية ، وكذا تقسيمها إلى صوارد أحيانية وغير أهيانية .

فتنصِّم الثروات الطبيعية من حيث تكوينها إلى قسمين :

ا- ثروات خير عضوية مثل الماء والخدمات الممدنية وأحجار البناء ، والمواد الكيماوية التي توجد في
المجواء مثل النيتر جين ،أو في الأرض مثل الأملاح بأتواعها المختلفة كالملح الصخرى والكبريت
والوتاسيوم.

٢- ثروات عضوية مثل الغابات والمراعي والحيوانات والثروة السمكية والفح والبترول.

وتمد التربة من الثروات الطبيعية ولكن يجمع تكوينها بين مواد عضوية وأخرى غير حضوية ، وهي حلقة الوصل بين المواد المضوية وغير المضوية التي توجد على سطح الأرض ، وهذاك بمحض عناصر البيئة الطبيعية التي يمكن أدراجها في حداد الثروات الطبيعية لأى تُطيع مثل الموقع الفلكي أي موقع المدينة بالنمبة لمخطوط الطول والعرض أو ما يتمتع به الألفيم من مناظر طبيعية جميلة .

كما تقم الثروات الطبيعية إلى:

- ١- الموارد الأحيانية وهي موارد مانية ونباتية طبيعية وحيوانية .
- ٧- الموارد غير الأحيانية وتشمل الثروات الصخرية والمعدنية .

فيانسبة الموارد العائية تحتوى مراه البحار والمحيطات والأنهار وغيرها من المسطحات المائية على ثروات طبيعية هائلة يمكن للائسان أن يستظها في أغراض شتى ، فهى بعثاية مغازن ضخمة لفذاء الائسان و للعواد الخام التي يحتاج اليها في صناعته ، كما تكمن في التيارات البحرية وحركات العد والمجزر طالمة حركة هائلة ، كما توجد في مهاه البحار والمحيطات ثروات معنية تيالية لم تستفل على نطاق واسع بعد ، هذا بالأضافة إلى أن مياه البحار والمحيطات عبارة عن مستودعات هائلة يستمد منها الهواء حاجته من الرطوية الملازمة لنمو النبات لتنظيم توزيع الحرارة على سطح الأرض بكما أن لها أهمية كمارى رئيسية النقل ، ، كما تستعمل شواطيء البحار والمحيطات لأغراض الترفيه حرث يستظها سكان المدن التي نقع عليها في الداراء .

ويقصد بالموارد النباتية الغابات ومناطق المراعى وما تحوية كل من هذه البيئات من حيوانات.

لما بالنسبة للموارد غير الأحيائية فهى الصخور والمعادن ، فتشمل الصخور المعادن الفلزية أو بعض مصادر الطاقة مثل الفحم والبترول ، والصخور كما سبق شرحه نارية ورسوبية ومتحولة ، والصخور لها أهمية كبرى في مجال الإنشاءات بإعتبارها مصدر من مصادر هواد البناء كالجرائيت والرخام وأحجار الجير والرمل والزلط ، والفحم والبترول هما مصدران من مصادر الطاقة يرتبطان بالصخور الرسوبية ، أما المعادن فهمي عناصر تتألف القشرة الأرضية من عدد كبير منها أهمها الألومنيوم والحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والمنجنيز والكروم والرصاص والنيكل والنحاس ، وتفتلف نسبة كبيرة في مناطق معينة ، وقد لا ترجد هذه المعدن في مناطق أغرى .

النباتك الطبيعية والحيوانية البرية Flora and Fauna

يقسد بالنباتات الطبيعية التى تتمو نموا طبيعيا دون أن يكون الإنسان أى دخل فى وجودها وهى بهذا تفتلف عن النباتات المستأنسة التى يتولى الإنسان زراعتها وتمهدها بالرعاية والمناية أتدر عليه محصولا ثابتا ، وهناك أنواع عدة من النباتات المستأنسة التى كانت نتمو فى أول الأمر بصورة برية ثم إستطاع الإنسان زراعتها عثل القمح وقصب السكر .

وتعبر النبائات الطبيعية عن ظروف البيئة التي تنمو فيها حيث تعد إلى حد كبير بعثابة النتاج النهاتي لهذه البيئة بعناصرها المتعددة الجيوارجية والتضاريمية والعناخية ، وعلى هذا فهي تـألف طبيعـي بجمع بيـن شتى عناصر البيئة الطبيعية ، التتبح الصورة النباتية الطبيعية الحياة لأدواع معينة من الحيوانـات ، ويمكن القول أن الحرارة والمطر قد يؤثران في توزيع الحيوانات وابتشارها ، ولكن الصدورة النباتية الطبيعية هي التي تكاد تغرض مشيئتها في النهاية " .

وتضم النباتات الطبيعية ثلاث صمور رئيسية هي الفابات والمشائش والمسحاري ، ولكل بيئة من هذه البنات مملكنها السويانية مسب درجة الثراء في النمو النبائي ، فموادات البيئة المنتية بالانسجار كالفابات تختلف عن الموادات التي توجد في البيئة الننية بالنمو المشبي والمشائش بقدر ما تنتلف إلى صد كبير جدا عن الحيوانات التي توجد في البيئة الغنية المنتية كالمسماري ، ويوضع شكل (٢٠) صمور لبعض البيئات المنتبات المابيعية كما يوضع شكل (٢٠) بيئة حيوانات برية ، ويختلف دور الإنسان من حيث التأثر والتأثير في البيئة المنتبة بالأشجار الفنانات والمناف المنتبات المنتبات بالأشجار والفنات ، وهذا مدماة لإختلاف الحرف وأساليب إستخدام الأرض في البيئة التي تميط بالمدينة بالنسبة لكل سبئة من هذه الدنات .

فعندما يلجاً الإسان الزرعة كأسلوب من أسالهب إستعدام الأرض فإنما يستجيب لمصالص البيئة المناخ والتضاريس والتربة والنباتات - التي تودى إلى معاصيل معينة ، وعندما يلجاً في بيئة أخرى إلى
إقتاء القطعان من الماشية فإنما يستجيب مرة أخرى إلى خصائطن البيئة ، أن أن خصائص البيئة العيوية
تضع الفط الأساسي النمط الرئيسي الإستغدام الأرض ، ولا يعنى هذا أن الإنسان يسيش في إطار العصية
لأنه مثل ما يتأثر يستطيع أن يؤثر ، كما يمكن أن يستقل مواهبه في عدود الإطار العام لمصائص البيئة مثل
تضيم الإنتاج من حيث الكم والكيف .

فسئلا في المناطق الإستواتية حيث النابات بمكن للإنسان أن يقلم الأشهار ويزيلها ويصل مطها الزراعة ، أو أيزرع مطها أشجار امعينة مثل مزارع المطاط ومزارع نخيل الزرت ، كما يمكن تطبير قالمك أني البيئة التي تتوفر فيها المصائش والأعشاب ، حيث يختار أدواع معينة من العبودات الذي تعتمد على الرعي مناسبة البيئة مثل الخيل والبار والماعز والأغنام ، كما يمكنه أن يستنل مواهبه في تعسين الإنتاج كما وكيفا بإغنيار السلالة السليمة .

على أنه يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن الإنسان قد يسمى بستغلال هذه الموارد بستغلالا سينا ، فيكون عاملا على تحطيم وهدم وتدمير اللبنة الطبيعية بعد أن كان عاملا على تعميرهما ، فعلى سبيل العشال كانت الفابات فيما مضى تعطى حوالى ثالث مسطح الأرض ، ولكن الإنسان أساء بستغلالها تقطى الأشجار من مناطق واسعة وأحل مطها الزراعة مما ترتب عليه تتابج خطيرة منها جرف التربية نتيجة سقوط الأمطار الشديدة وتعرية منحدرات الجيال وسقوطها ، وتحولت هذه العناطق إلى مناطق جرداء ، وتغيرت حالة العناخ


[&]quot; صلاح الدين على الشامي - <u>المغرالية دعامة التحطيط.</u> الإسكندرية - ١٩٧١ ص.ص. ١٠٥ -- ١١٠





شكل (۳۰) بيئات نباتات طبيعية





شكل (٣١) بيئة حيوانات برية

فشح العطر وتغيرت درجات الحرارة ، وتعمل كلير من المكومات في الوقت الداخس على العمافظة على هذه الثروات بإعلاة زراعة الغلبات والمحافظة على الترية من عوامل التمرية بتحفية المنصدرات في بزراعة العدرجات - مصاطب .

ويمكن أن نستغلس من هذا أن الصورة النباتية الطبيعية والحيوانية تشترك على قدم المساواة مع ظواهر طبيعية أخرى في اكتساب البيئة التي تقمع فيها المدينة موضوع الدراسة خصائصها وفي وضم المعيزات التي يمكن تعييزها ، والإنسان يتأثر في كل بيئة بالغطاء الحيوى ولكنه في نؤس الوقت قادر على أن يؤثر فيه ، أي أن التأثير بين البيئة الطبيعية والإنسان متبلال .

والدراسات البيئية والطبيعية - التي تناولها هذا الباب هي دراسات جغرافية في المقام الأول إلا فها أساسية في مجال تعطيط المدن ، فعلى المخطط أن يحرس البيئة الطبيعية التي سيؤيم طبها بيئته المعرافية ، فالإسكان والمدارس والمستشفيات والعراكان التجارية والمستاعية وشبكات الطرق والمدائق والمطارف لها متطلباتها من البيئة الطبيعية ، ويتناول الباب التالي دراسة ابستعمالات أرض البيئة التي أقيمت - أو سنتام - عليها المدينة موضوع الدراسة .

الباب الثامن الدراسات العمراتية PHYSICAL STUDIES دراسة إستعمالات أرض الحضر

URBAN LAND USE STUDIES

المبلحث الفاصة بالإستعمالات . المبلحث الفاصة بالطرى واللوارع . المبلحث الفاصة بالمرافق العلمة .

الهاب الثامن الدراسات العمراتية دراسة إستعمالات أرض الحضر URBAN LAND STUDIES

تعطى دراسة إستعمال ارض الحضر وشكلها معاومات عن الهيكل الطبيعى ، الذي يحوى سكان المدينة وأشطتهم المختلفة ، وتفتطى هذه الدراسة سبع موضوعات لها إتصال بإستعمال أرض الحضر ، من حيث حسن إستعمالها ، أن سوء إستعمالها أن عدم إستعمالها ، وتساهم هذه المعلومات في عمليات التحليل وإنخاذ القرارات الخاصة بعادة تفطيط إستعمالات الأرض وهذه الموضوعات هي" :

١- مياحث عن أستعمال أرمن المصر ،

٢- مباحث عن الأرض الفضاء .

٣- مباحث عن حالة المباني ومستوى البيئة العامة .

٤- دراسة النواحي الجمالية في الحضر .

٥- دراسة عن الرسوم البلدية (العوائد) للأستعمالات المختلفة للأرض .

١- دراسة عن أسعار أرض العضر .


٧- دراسة نوع حياة الحضر التي يفضلها سكان المدينة .

وتتفاوت درجة العمق في كل هذه الدراسات السبع حسب أهميتها:

فبالنسبة للمباحث الميدادية عن أستعمالات الأرض تتناول الدراسة تجميع البيانات وطرق عرضها ، حيث ترجد أشكال عدد لتلفيص هذه العلومات والبيانات التي تجمع ، وأسب عرض لهذه العملومات هو العرض الجنر الى لأستعمالات الأرض بالنسبة للأنشطة المختلفة الغالبة كمكان العمل ومكان السكن ومكنان الترفيه ، وبجانب هذه الغرنط الفاصة بأستعمال الأرض ترجد خرائط أغرى لاستعمال الأرضيات (مساحة الأرضيات للأخوار المتكررة) وهي تشعل ملخص عن إستعمال هذه الأرضيات ، كما توجد غرائط عرض أخرى لحالات خاصة ، مثل الغرائط التي توضع العمامات العانية في العدن التي بها بحيرات أو لها سواحل على البحار ، وبجانب كل هذه الغرائط بعمل ملخص إحصاني لمساحات الأرض والأرضيات لمائدوار المتكررة الميني للإستعمالات المختلفة ، ويوضح شكل (٢٣) الشكل الطبيعي ليعض العدن العصرية .

وتتتاول مباعث الأرض الفضاء وصف للقدرة الإنتاجية لهذه الأرض من ناهية إمكانية لإستخدامها لأغراض السكن أو التجارة أو الصناعة سواه وجدت هذه الأرض في داخل الكتلة السكنية أو خارج المدينة ،

^{*} F Stuart Chapin: Urban Land Use Planning (Urbana: University of Illinois Press - 1965) pp. 254-338



شكل (٣٧) الشكل العام لبعض المدن المصرية

وتسعى خرائط هذا النوع بخرائط القدرة الإنتاجية ، ويرفق مع هذه الخرائط ملخمس إهمسائى عن خواص هذه الأرض من ناحية التضاريس وصرف العياه السطحية من عليها وخطوط المرافق العامة التى تخدمها وكذلك باقى الخدمات الضرورية لها .

وبالطبع تمثل غرائط فِستمالات الأرض وغرائط الأرض الفضاء أرض المضر المطلوب درفستها وتخطيطها ، أي أن :

أرض العضر = غرائط إستعمالات الأرض + غرائط الأرض الفضاء .

وتشمل العباحث الفاسمة بحالة العباني ومستوى الهيئة دراسة البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة بها ، أى دراسة الحالة الطبيعية للعباني والنوامي الإجتماعية والإقتصادية الصحية الهذه البيئة ، وعلى ضمو هذه الدراسة يمكن تحديد الأماكن المتفافة أو القديمة غير الصحية ، ويراق مع هذه الفرائط ملخص إحصائي عن حالة هذه العباني ، وتعطى غرائمة المناطق المتفافة مع خرائط الأرض الفضاء ذات الإنتاجية - أى الممكن إستعمالها لأخراض الأنشطة المضرية - شكل المساحة التي سيحدث فيها النمو الأساسي للمدينة في المستغيل وذلك من خلال :

- تجديد الحضر عن طريق إزالة المناطق المتخلفة وإعادة تخطيطها وتعميرها .
 - إمتداد المدينة خارج حدودها على الأرض الفضاء .

والإثنان هما العمليتان الأساسيتان لنمو المضر أي أن:

مساحة أرض التعمية = مساحة المناطق المتخلفة + مساحة الأرض الفضاء التي ستمتد المدينة عليها.

أما دراسة النواهي الجمالية فهي عبارة عن دراسة الأماكن الجمولة مثل العناظر الطبيعية على شواطئ الأنهار والبحار والبحيرات ومراكز الإشماع الحضاري والعناظر الطبيعية الأخرى وكذا تُشكال العبائي الجمولة التي ترمز إلى فكرة محددة وكذا مناظر تجميع العبلتي بأشكال جميلة .

أما دراسة العائد من إستعمال الأرض والذي يسمى برسوم البلدية فتختير هذه الدراسة السياسة السياسة السياسة السياسة السياسة والمرافق الممالة أمينا الأرض في مختلف أرجاه المدينة داخل حدودها أي داخل كردون المجلس ، كما تغتير تقديرات الرسوم البلدية بالنسبة المكافقات المحتلفة المعرضة المتعلقة المعرضة المتعلقة المعرضة المتعلقة المعرضة المعرضة عن وتأخذ هذه الدراسة في إعتبارها المتعمديا الهمة أرض الحضر كأحد عوامل المنفعة العامة في إطار سوق الحضر .

ويالنسبة الدراسة أسعار المعتسر فيمكن عن طريق هذه الدراسة تقدير قيمة هذه الأرضن ، وبهذا بمكن معرفة ما هو الإستعمال الإقتصادى الأمثل الذي يجب أن تكون عليه أرض العضس ، على أن يوخذ في الإعتبار عند إهراء هذه الدراسة عاملي الزمان والمكان ، حيث أنهما مفتاح الحل الطريقة تحديد مسعر الأرض، من هذا يمكن معرفة أفضل إستعمال لها وما يجب أن تكون عليه ، وهذه الدراسة لها إتسال مباشر مع دراسة إستعمال الأرض ودراسة الأرض الفضماء حيث تعطى أساسا يؤخذ في الإعتبار عند تخطيط الإستعمالات المختلفة .


وأخيرا فيإن دراسة سلوك الناس وأفضلياتهم في إستعمالات الأرض ، يعنى حياة الحضير التي يفضلها سكان العدينة ، وتوفر هذه الدراسة معلومات هامة يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند إعادة تخطيط هذه الإستعمالات ، طي أساس فكرة حياة الحضير التي تدور في أذهان سكان العدينة موضوع الدراسة .

مبلحث إستعمالات الأرض The Land Use Survey


لِستعمال الأرض كلمة كثيرا ما تسمع وتتكرر بإبستمرار ، ومع أن الكلمة في مفهومها العام تهتم بإستخدام الأرض ، إلا أن مغطط العدينة بهيثم بجانب هذا بإستعمال أرضيات الأدوار المتكررة للمبنى وطرق عرض هذه الإستعمالات كثيرة وتتجدد بسرعة .


فمن أجل دراسة مبدئية توجد طريقة من أقدم الطرق وأسهلها لمرض المعلومات ، وهذه الطريقة عبارة عن رسم هبكلي يوضح نمو المدينة ، أي كيف ابتدت المدينة ونمت عمر النيا على مسر السنين بصعرف النظر عن توضيح نوع الإستممالات المختلفة ؟ وبهذا تعرض الغريطة التطور المجنر افي ، والنمو التاريخي للكتلة المبنية بمسرف النظر عن نوع الإستممالات السكنية أو التجارية أو الصناعية لأرض المدينة ، يوضيح شكل (٣٣) التطور العمراني لبعض المدن في مصر ، ويمكن الإستفادة من هذه الخرائط في مجال التطيل والتبير بصورة التمرية في المستقبل وتحديد الكتافة السكانية والعمالية .

- ثم إمنت طرق عرض إستممالات الأرض إلى أكثر من ذلك ، وذلك بتقسيم الإستعمالات إلى الأقسام التقليدية : السكنية والتجارية والمسناعية وعرض كل إستعمال على رسم شفاف على حدة ، وعند إجراء التعليل توضع هذه الشفافات فوق بعضها ويوضع شكل (٣٤) الإستعمالات الحالية أبعض المسن العصرية ، أما شكل (٣٥) فيوضع إرتفاعات العباني أبعض العدن .
- شم إمتدت طرق المرض إلى تجهيز أكثر من خريطة أو رسم شفاف أكل إستعمال سلسلة من الرسومات للإستعمال الواحد ، وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة عند دراسة إستعمال أرض الأنشطة تهارة مختلفة سواء بالنسبة للأرض أو الأرضيات أدوار المبنى ، يعرض كل نشاط قرعى من أنشطة التجارة على رسم شفاف يوضح عليه الإرتفاعات والكافات ونسبة مساحة الأرضيات إلى مساحة الأرض المقام عليها المبنى ، ثم توضع هذه الرسومات أوق بعضها عند دراسة النشاط التجارى ككل .
- ومع تقدم الأبحاث في مجال جمع المعلومات وعرضها أصبحت هذه الخرائط تعضر في أشكال يمكن



شكل (٣٣) التطور السراني لمدينتي الزفازيق وبني سويف





الإستفادة منها أكثر فى مجسال التحليل والتنبو بصسورة التنمية فى المستقبل وتحديد الكنافيات ، فنقسم خريطة أرض المعضر إلى خلايا – كل خلية عبارة عن مربع – ثم يقسم كل مربسع إلى مربعات أصغر أى خلايا تفوية وكل مربع صغير إلى مربعات أصغر وأصغر وهكذا ... ثم يدرس كل مربع – خلية – در أسة تقصيلية ويوضح شكل (٣) دراسة هذه الخلايا لعمليات التنمية والوحدات السكنية .

ويتضع من هذا أن دراسة إستعمال أرض المحضر بدأت بدراسة عامة عبارة عن التطور العمراني ، ثم تدرجت فإهتمت باستعمال الأرض بالتقصيل ، ثم تدرجت إلى إستعمال الأدوار المتكررة للمبنى ، ثم إلى تقسيم خريطة أرض العصر إلى خلايا تدرس كل خلية بالتقصيل .

وتطبيقات دراسة فينتممال أرض العضر كلايرة ومتنوحة ، فتستعمل الدراسة في البداية عند تعضمير تتخطيط مبدئني لإستمعال الأرض ، أي تحضير مشروع مبدئ يوضح كيفية تتمية الأرض كخطوة أولمي في مشروع التخطيط العام للمدينة موضوع الدراسة ، وفي مشل هذه الدراسات العبدئية يكون الإهتمام الأكبر بعمامة أرض العضر ككل ولهنتممالاتها .


ثم يتبع ذلك دراسة أكثر تفصيلا ، أيمن فقط لإستعمال الأرض بل لإستعمال أرضيات الطوابق المتكررة ، وهذه الدراسة هي الأساس السليم لإفتراح إستعمال الأرض في مشروع المخطط العام للمدينة .

ودراسة إستمالات الأرض هي الأساس والعرجع عند تغطيط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية وأماكن وقوف السيارات والمحطات النهائية لوسائل النقل العام ، كما يستفاد من هذه الدراسة عند تغطيط العراقق العامة من شبكات مهاه وصدوف صحى وصدوف العهاه السطحية والكهرباء والغاز ، فالبيائيات الفاسة بنستمال الأرض هي المصدر الرئيسي لتوفير المعلومات عن إحتياجات السكان من هذه العراقق ، وهل هذه الإحتياجات ستكون مركزة في مكان واحد أو منتشرة وموزعة على أضاء العدينة ؟


ولا تتوقف دراسة إستمعال الأرض على دراسة أرض المصنر بشكل عام بل أن خريطة الأساس التصميلية (ج) التي توضح مساحات القطع والعباني المقامة عليها هي دراسة أساسية لكثير من العناصر التي تتكون منها المدينة ، فهي دراسة أساسية المجاورة السكنية والمركز التجارى والمناطق الصناعية المخططة ، كما أنها تعتبر مرجما هاما وأساسيا في تحضير مشروعات وبالمحافظة بنائم مراجعا هاما وأساسيا في تحضير مشروعات وبالإضافة إلى كل هذا فإن دراسة إستعمال الأرض هي المصدر الساسي المعلومات الخاصمة بتخطيط المواقع ، مثل تغطيط المناطق الترفيهية ومواقع المدارس والمستشفيات ومشروعات الإسكان والمراكز التجارية.

كما أن خرائط إستعمال الأرض سواء بالنسبة للأرض أو الأرضيات الطوابق المتكررة للمبنى لها. فواندها الكثيرة لمل كثير من المشاكل اليومية للتي تواجب الماملين في هذا المجال ، فتعتبر هذه الخرائط المرجع الأصلى والموسوعة العلمية للمخططين في أعمالهم الروتينية ، حيث تجهز إجابات وردود أساسية

- ۱۷۳ -تشميم أرض المضر إلى خلايا بهدف دراسة عبليات التمدة -



ب- تقسيم أرض العضر إلى خلايا بهدف دراسة الأستعمالات السكنية



شكل (٢٦) تقسيم أرض الحضر إلى خلايا لأغراض التخطيط

على أسئلة المواطنين الموجهة إلى المعدة أو مجلس العدينة أو إدارات البلدية السختافة ، كما أن لها فوائد في مجال مراجعة مشروعات تقديم الأراضي ودراسة المناطق وتقطيطها ، وتعمل من هذه الخرائط نسخ تعلق في مكاتب المعدة ومجلس العدينة والإدارات المعنية المختلفة .

وتنقم عملية المباحث الميدانية الخاصة بإستعمالات أرض الحضر إلى قسمين":

- توصيف وترقيم الإستعمالات (سواء للأرض أو لأرضيات الأدوار المتكررة للمبنى) .
 - المباحث الميدانية لأستعمالات الأرض.

تومسيف وترقيم إستصال الأرش

بالنسبة لتفاوت إستعمال الأرض والتنوع الكثير لهذه الإستعمالات كان من الضدووري تصنيف توصيف أو تقسيم - هذه الاستعمالات بطريقة مرتبة ومنتظمة ، والتوصيف عبارة عن نظام يهتم بتجميع
الأنشطة المنشابهة من فستعمالات الأرض في مجموحات أو شرائح محددة ، أما الترقيم وأحيانا يسمى التقنين
(Coing) فهو وضع أرقام لهذا التوصيف ، وبمعنى أخر تسجيل التوصيف في أرقام في خط يتمشى مع هذه
الأغراض .

وتسهل عملية التوصيف والترقيم على المخطط بأن يتمامل مع المجموعات المنتبابية من إستعمالات الأرض بطرقة تطيلية سليمة ، كما يسمح هذا الترقيم بالوصول السريع إلى بيانسات عن إستعمالات الأرض وإعادة ترتيبها في مجموعات مع بعضها لأخراض التنطيط .

وعند عمل هذا الترصيف يجب توضيح الفرق بين خواص قطمة الأرض (من ناحية الموقد والمسامة والملكية) وخواس المبنى المقام على هذه القطمة (من حيث نوع المبنى ومسامة الأرضيات للطوابق المتكررة ومسامة الأرض ...) و وخواص إستممالات الأرض (سكنى وتجارى وصناعى ...) وعلى يجب التمييز بين نظام الترقيم لإستممالات الأرض ونظام الترقيم المستممل في مهال خواص قطعة الأرض ونظام الترقيم المستممل في مهال خواص قطعة الأرض، ونظام الترقيم المشائد، المقام عليها .

ويجب مراعاة الدقة والحذر في تحصير هذا التوصيف والترقيم لتعمل بروفات مسبقة عليها ثم تغتير هذه البروفات التأكد من صحة إطار الترحيد القياسي ، فكثيرا ما تحدث أغطاء وتعارضات في هذه العملية ، كما يحدث مثلا في مجال إحصاءالسكان عندما يحدث تغيير في الفترات الزمنية للأعمار من تصداد إحصائي إلى تعداد أخر ، وبالمثل فإن أي تغيير في توصيف وترقيم إستعمالات الأرض من فترة لأشرى يمكن أن يعرض الإطار العام لهذا التوحيد القياسي لأخطاء كبيرة .

وتستخدم أجهزة الحاسب الإلكتروني في الوصول السريع إلى ترتيب البيانات الخاصة بإستعمالات

[&]quot; تقس تلصدر السابق .

الأرض وإعادة تعبيمها في مجموعات تضدم أغراض التنطيط مثل تعبيع الأسر ذات الأحجام المختلفة والدخول المختلفة والرغبات المختلفة من حيث نوع السكن الذي تفضله الأسرة ، ولا شك أن تجميع هذه الهيئات بالود في معينة كبيرة يأغذ آلاف المعليات الصعابية التي تستغرق واثنا طويلاً وجهدا كبيرا وأمولاً طفاقة، فيذا فجمهت البحوث أخيرا إلى يستخدام العاسبات الإلكترونية في توصيف وترقيم فيستعمالات أرض الحضر .

فتوصف إستعمالات الأرض والعباني المقامة اطبها وتبعد في مجدوعات ثم توضع أرقام لهذه العجدوعات ، ونظرا الإستعمال الحاسبات الإلكترونية في هذه العمليات فقد إستخدمت أرقام العضاطة. الهندسية الرقر ١٠ أن ١ - ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و مكذا .

- وبهذا عند ترصيف الإستعمالات في مجموعات رئيسية فقط بدون كامسيل يحمل الترقيم رقما واحدا فقط (أور من 1 - P) أي 1 - Y - Y - Z - 0 - Y - Y - A - P.
- وأذا كان توصيف الأستحمالات في مجدوعات أكثر تقصيلا ودقة فأن الترقيم يحمل ثلاثة أرقام (من
 ١٠٠ ١٩٩٩) أور ١٠٠ ١٩٩٩ ، ٢٠٠ ٢٩٩٩ ، ٢٠٠ ٢٩٩٩ ، ٢٠٠ ٢٩٩٩ ، ٥٠٠ ٢٩٩٩ ،
 ١٠٠ ٢٩٩٩ ، ٢٠٠ ٢٩٩٩ ، ٨٠٠ ٢٩٩٩ ، ٢٠٠ ٢٩٩٩ ، وهكذا يزداد عبود كلما أزدادت أهمية
- ۰۰۰ ۱۹۹۹ ، ۷۰۰ ۷۹۹ ، ۸۰۰ ۸۹۹ ، ۳۰۰ ۱۹۹۹ ، و هکدا پیزداد عمود کلما از دادت اهمیت. التفصیل ،

وتطبيقاً لذلك يوضح الترقيع التالي توصيف استعمالات الأرض في مجموعات رئيسية لهذا يحمل لقد قير رقما ولحدا من 1 - 9 مكذا " :

- ا أشطة إستغراجية .
 - ٧ صناعات حويلية
- نقل تغزين إتصالات مرافق ،
 - ٥ تجارة جعلة وتجزئة
- خدمات شخصيه . خدمات عامة المجتمع وأشطة تر فيهية عامة .
 - ۷ اسکان عاما
 - و لاقتما

ويوضح الترافيم التالي توصيها الإستعمالات الأرض في مجموعات بها تقصيل لَكثر تحديدا لهذه الأنشطة ولهذا يحمل لترافير وقدر من ١٠ – ٩٩ هكذا :

^{*} F. Stuart Chapin: Urban Land Use Planning ... PP. 254 - 338

```
١ - أنشطة إستخراجية
                                                                     زراعة .
                                                                                   ١.
                                   خدمات زراعية بما فيها المسيد والقنص.
                                                                                    11
                                                                                    ۱۲
                                                                     ىماك .
                                                                     مناجم .
                                                                                    15
                                                                     محاجر .
                                                                                    ١٤
                                                                                    10
                                                                                    17
                                                                                   14
                                                                                    ١٨
                                  أَنْشَطَةَ أَخْرَى غَيْرِ وَارْدَةً فَي مَكَانَ آخَرٍ .
                                                                                   19
                                                                                  - Y
                                                                ميناعات تحويلية
                                                              منتجات غذائية
                                                                                    ٧.
                                                               صناعة الدخان
                                                                                   41
                                                     منتجات أنو ال النسيج .
                                                                                   44
                                                           الملابس الجآمزة .
الصناعات الخشيبة
                                                                                   ۲۴
                                         بية ماعدا الأثاث .
                                                                                   ٧£
                                                             مناعة الأثاث
                                                                                   40
                                                             منتجات الورق .
                                                                                   44
                                                                                   44
                                                                                   ٧A
                                   تكرير البترول و الصناعات المتصلة به .
منتجات المطاط و البلاستيك .
                                                                                   44
                                                                                   ۴.
                                                                                   41
                                        والطُّفُلُّ وصناعة الزجاج .
                                                                                   44
                                                  اعات المعدنية الأولية
                                                                                   44
                                     وات الصناعات المعدنية المجهزة -
                                                                                   44
                                      الأحيزة الميكانيكية ماعدا الكهرباتية .
                                                                                   40
                                                           الأجهزة فكهر بأتية
                                                                                   44
                                                                 أجهزة للنقل
                                                                                   ۳v
                جَهْزَةِ العَّلَميةِ والمهنيةِ بما فيها الغوتوغرافيا والساعات.
                                                                                   TA
أجهزة أخرى بما فيها أجهزة الحروب والإنشاء والصناعات المتصلة بها .
                                                                                   44
                                           - تغزين - الصالات - مرافق
النقل بالسكة الحديد .
                                                                              ٤ - نقل
                                                                                    ٤.
                                    النقل المحلى بما فيه المحطات النهائية .
                                                                                   11
                                            وسائل نقل البضائم .
الطرق العامة وإجهزة الصيانة .
                                                                                   £¥
                                                                                   54
  النقل المانى و الأجهزة المتصلة به .
النقل الجوي والمحطات النهائية (المطارات) ماعدا المطارات الحربية .
                                                                                   11
                                                                                   20
                                                                                   ٤٦
                                                                                   ٤٧
                 الإتصالات : تليفونات - تلغرافات -- راديو - تليفزيون .
                                                                                   £A
```

 ٥ - تجارة الجملة والتجزئة تجارة الجملة بما فيها التخزين ، ٥.

19

01

الغَارُ – الكهرياءُ – الصرف الصنبي ، ّ

تجارة الجملة بدون تخزين . تجارة التجزئة : مواد بناء – السلم المممرة Hardwage – أجهزة الزراعة . ٥٢ تَجَارَةُ التَجَزَّنَةُ : تَجَارِةُ عَامَةَ General Merchandise ٥٢

```
تجارة التجزئة : تجارة المواد الغذائية .
                                                                                                                            OÍ
                                           تجارة التعرّنة : السيارات – قطم الغيار – مصلت البنزين .
تجارة التعرّنة : الملابس .
تجارة التعرّنة : الثالت المنازل .
                                                                                                                            00
                                                                                                                            07
                                                                                                                            PA
                                                                   تَجَارَة التَجَزَّيَّة : أماكن الطمام والشراب.
                                                                                                                            OA
                                                                                    تجارة التجزئة : متنوعات .
                                                                                                                            09
                                                                                   <u>ات شخصيه</u>
أمر اكر الرئيسية الشركات .
                                                                          بيوت المال - تأمينات - عقار ات .
                                                                                                                            33
                                                                                                                            37
                                                                                      خدمات شخصية متبوعة .
                                                                                                                            24
                                          تصليح سيار ات - أمّاكن وقوف سيار ان بالأجر - جر اجات .
خدمات تصليح متنوعة .
                                                                                                                            78
                                                                                                                            30
                                                                                          خدمات تر فيهيه تجار بة
                                                                                                                            77
                                                أوكاندات - مُوتيلات - أماكن وقوف السيارات السياحية.
خدمات صحية (ماحدا المستشفيات) .
                                                                                                                            ٦٧
                                                                                                                            ٦A
                                            خدمات مهنيةً أخرى بما فيها نقابات المهنيين وإتحاد العمال .
                                                                                                                            49

    ٢ - خدمات عامة المجتمع
    ٧٠ - التعليم بما فيه المضائة

                             أنُّ - المتحاف - المعارض - المواقع التاريخية - الحدائق النبانية .
                                                                                                                            41
ترفيه غير وارد في مكان أخر بما فيه ملاعب الأطفال والمعولف والمصايف ومعمكرات الشباب.
                                                                                                                            YY
                                                                                                                            ٧t
                                                                                                                            ٧٤
                            خدمات حماية : البوش – الدفاع المدنى – البوليس – السريق – السبون .
خدمات حكومية : غير واردة في مكان أغر .
خدمات ومنظمات تعاونية : الصليب الأحمر – الهلال – الكشافة .
                                                                                                                            Yo
                                                                                                                            Y٦
                                                                                                                            VV
```

YA ٧9

- ٨ نشاط الإسكان
 ٨٠ مسكن لأسرة واحدة في المبنى .
 ٨١ مسكنان لأسرتين في المبنى .
 ٨١ مسكنان لأسرتين في المبنى . AY
 - كنين في المبنى .
 - A۴
 - Af ٨٥
 - A٦
 - AY
 - AA
 - 49

٩ - لا نشاط مساحات غير مستعملة والمسطحات المائية .

منظمات ّليست بغرض ّ الريح ، موسسات خدمة أخرى غير وفردة في مكان آخر .

وهكذا يمكن عصل توصيف أكثر تفصيلا وتحديدا بإضافية رقم يحصل الترقيم ثلاثية أرقسام مسا بين ١٠٠-٩٩٩ .

كلوين وعرش الخرائط

غالبا ما توضع الغراقط مساحة الأرض الغاصة بالإستممالات السكنية والتجاريسة واصناعية والمساعية والمساعية والمساعية والمساعية المساعية على المساعية المساعية على المساعية المساعية المساعية المساعية على تفصيلات المساعية على تفصيلات الأرضية على تفصيلات الأرضية المساعية على تفصيلات الأرضية المساعية المساعي

ويراعي هذه كمضير الفرائط التفصيلية لمرحن إسكمال أرضيات العبنى والمساحات المفتوحة الكي :

١- حمل خرائيط ورسومات شفاف منفسلة لكل طبايق من طوابق المبنى ، توضيع فوق بمضها لتبين الإستحمالات المغتلفة لأرضيات الأدوار المتكررة .

 - بيان عند الوحدات في كل مبنى وإستخدام رمز لكل توع: مبنى منصمس الأسرة واحدة متلمسل - دويلكس - مسكن مصلوفة - عمارفت بدون مصعد - عمارفت عالية

إستخدام بعض الرموز التمييز بين الإستمعالات المختلفة داغل المجموعة الواهدة ، انستخدم رموز
 للتمييز بين أواع التجارة المخلفة ورموز التميز بين أنواع الصناعات المختلفة .

الميلحث الميدانية

بمجرد الإنتهاء من حعل التوصيف والترقيع للغاص بإستمعالات الأرض ، ومكن للمقطط السير في إجراه العباحث العبدائية وهي عبارة عن معلية الإنتائل إلى الطبيعة ، والمعلية ، وتسميل وصيف إستعمال الأرض وأرضيات الطوابق المتكررة على الخرائط ، وكذا تسميل الملاحظات الأخرى .

وترجد حدة طرق لإجراء هذه العباحث منها العماينة وتوقيعها مباشرة على الخريطة ومنها العماينة وتسجيلها في جداول على أساس الترقيم والتوصيف السابق منافشتهما ، وتستعمل الطريقة الأولىي بكثرة في العمن الصعارى ، حيث أنها طريقة سيلة ويسيطة ويسلها تحليل نتائجها يدويا ، أما الطريقة الثانية وهي تسجيل العماينة في جداول ، المعن الكبرى حيث تغزن البيانات في بنك العماومات ثم تجرى عمليات التعليل الأواس يديا .

وقبل أن ينزل الباعث إلى المقل - الميدان - لإجراء العباعث يشف جزء من خريطة الأسلس (ج) يقدر الجزء الذي سيقوم بمعايلته ، ثم يقوم بـإجراء العباحث ويوقع على الخريطة ما نستجد من أعصال ، ويوضع شكل (٣٨) رسمين من خريطة الأسلس الأولى جهزت لإجراء العباحث العيدائية عليها والأغربي بعد إجراء العباحث .




-111-		
	ألبوان	أسم وأسره
أرضي فضياه	1	
فيعل فيسوال سأتب	اسمياصوف.	أ-رموز وألوان الأستعمالات
مستكيالاسرتبيغ	السما فعيدا	
مىتراث ـ ارساكيىلىدة أمى	1- 21	
سلادة بالهية معلات تجزئة معلية	اهر المنبع	
مبلان تجارية مركزية	اخبريادق	
ماف تشفل الثبارة اليور الأربس وشكى مرقها		
مبادر تشعل المتجازة الدور الأرب واعارة ووقعا		
مبان تشغل الثجارة الدور الأرس ومناعة فرقها	- John	
مستاهات خفيف، .	و کامریانی می	
مستاهات شبيلة .	لرماق ومق	
مشككات المسكة المحديد.	استود	
المسدر شسب تسبم التملية سعهديرات		


ب- أثوان الأستعمالات (مرادف)

اللـــون	الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفر	السكن : كَتَافَة سَحْفَضَـة
بوتقالسى	كثافة متوسطسة
بسنى	كتافة ءاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرجوانسى	النجارة : جطـــــة
أحمسسو	تجزئـــــة
أحمصر	استعمال تجارى محلى
أحمـــر	استعمال تجارى مركزى
. أحسسر	استعمال تجارى اظيمى
أحبــــر	استعمال تجارى على امتعاد الطرق
, الأزرق	المناعة: كانة عالية مخفضة
أندق	كافة عالية متوسطة
أزرق	كافة عالية ءاليحبية
أففىسر	البياني العابة والصاحات المفتوحسة
رمــــادی	حانى المو"سمات العامة والبساحات البقتوحــــة
لازوردی	النقسل والمراقسق والاتمسسالات
غير طسون	الارش الغضساء

شكل (٣٧) رموز استصالات الأرض والألوان لكل إستصال



أ- جزء من خريطة الأساس (ج.) طبعت لإجراء المباعث الميدانية عليها



ب- جزء من غريطة الأساس (ج.) بعد إجراء قميلت قميداتية عليها

المسلا: تخطيط استعمال أوض الحضى ف. تشيين

شكل (٣٨) رسمان لخريطة الأساس قبل وبعد إجراء المباحث الميدانية عليها

والعباحث العيدائية أفراع منها : مباحث عامة على مستوى مساحة كبيرة من الأرض كـالبلوك أو جزءً منه ، ومنها مباحث تفصيلية لكل تطمة أرض مقام عليها مبنى ومنها مباحث أكثر تفصيلا لكل طابق من طوابق العبنى المقام على قطعة الأرض ، ويوضح شكل (٣٩) المباحث العيدائية على مستوى الوحداث السكنية وعلى مستوى العساحة الكاية للأرض .

وتستهلك عملية لجراه العباحث الميدانية ولتا وجهدا ومالا لهذا يجب التحضير لهذه العملية قبل الهده فيها تحضيرا كالها لتلالي أكبر المدر من الأخطاء ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل منها عقد إجتماعات ودورات تدريبية الباحثين الذين سوقومون بالعمارية وتجميع المعلومات من الطبيعة .

وبعد إجراه العباحث الميدائية تجمع مباحث إستمالات الأرض وتبوب وتلخص في شكل خرائط مماهية وبيانات إحصائية ، تشمل الخرائط خريطة عامة يوضح عليها كل الإستعمالات ، وخرائط أخرى لإستعمال الأرضيات .

لَما اللياتات الإحصائية فإنها تجهز في شكل جداول ، توضح الإستعمالات المختلفة ، ومساحة كل Bulf-up Area إستعمال ، ونسبة كل مساحة المنبئجة المدينة ككل ، وبالنسبة لمساحة الكتلة المبنية المساحة الأستعمالات المختلفة :

جدول رقم (٣) مسلحة الاستعمالات المختلفة (تموذج)

فبيه المساحة الى	ا نبيته المساحة الي	المساحة بالقدان	الإستعمال
7 7.5. h Tech 7.1	المساحة الكلية للمدينة ٪	0 -,	
مساحه فحفته ممبيد ،	ا المساحة الطيّة المدينة ١٠		
			السكن: ليبرة واحدة
			أسرتين
1	j		عدة إسر
!			التجارة: جملة
1			
1	}		الصناعة
1			المبانى الحكومية
			المؤسسات المأمة
1			أالشوارع والسكك المديدية
			المرافق العامة
	[الأراضي الفضياء

وتسمى المساحة العضرية التي تدرس – أي المدينة وما حولها – بالمساحة التخطيطية .

وغالبا ما يجرى أثناء عمل المياحث العردقية لأستعمالات الأرض مباحث أخرى ، كالعباحث الخاصة بالأرض الفضاء ، والمباحث الخاصة بحالات المبلى ومستوى البيئة العامة ، والعباحث الخاصة بشبكة شوارع العدينة .

N N X X X X Y Y Y Y Z Z	/ ///xxx< //
	* + 1 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	7
¥	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

الطريقة الأولى : المباحث الميدانية على أساس حصر الوحدات السكنية



الطريقة الثانية : المباحث الميدانية على أساس حصر المساحة الكالية

السور: تعليد (ستعمال أرض العضر ف. تشسيع

شكل (٣٩) قدياعث الديانية على أساس حصر الوحدات السكنية وعلى أساس المساحة الكلية للأرض

تصحيح بياقات أستعمالات الأرض حتى تصبح متمشية مع الزمن (تحديث البياتات)

تستهاك عملية العباحث الميدانية وقتا وجهدا ومالا كما سبق شرحه ، ولعدم تكرار هذا العمل مرة ثانية فأن أي مجهود لجمل هذه العباحث والبيانات تتمشي مع الوقت الحاضر - تحديث البيانات - توفر الكثير من الوقت والجهد والمال ، وتوجد خطروات عملية التحقيق ذلك وهي خطوات سهلة ويسيطة لم أتحدثت الاختياطات الملازمة لها ، فسع تتفيذ سير الأعمال في أدارات التنظيط وأدارات معرف رخص العبائي وتضيم الأراضي وأشغال المساكن داخل كردون المجلس يمكن توقيع ما يستجد من أعمال من واقع هذه الترافيس على خرائط أستعمالات الأرض التي عملت عليها العباحث ، وبهذا تصبح خرائط أستعمال الأرض تمثل الوقت الحاضر .

الا أنه يجب ملاحظة أن هناك بعض الأصال التي تحدث ويصعب تسجيلها وتوقيعها على خرائط الاستعمالات ، ومن أمثلة ذلك الحالات التي تحدث نتيجة مخالفات العبائي وبالذلك في الأهياء السكنية ، حيث تجرى كفير من التحديلات والمخالفت داخل العسكن لأبياه أفواج جديدة من السكان وهذه التخيرات لا يمكن معرفتها بسهولة ، كما توجد مشكلة أخرى وهو ما يحدث خارج كردون العدينة ، حيث لا تصعرف رخص العبائي التي تقام خارج حدود العدينة لمدم وجود أشراف على هذه الأرضى ، لهذا يجب عمل مباحث مستمرة لهذه الأرضى ، لهذا يجب عمل

ميلحث الأرض الفضاء The Vacant Land Survey

حيث أن الصورة المطلوبة لأرض التضير هي الأرض المستعلة والأرض غير المستعلة الهذا يجب صل مباعث عن الأرض الفضاء وحصرها وتغير مساحتها ، ويذهب الأهتمام إلى أكثر من هذا وهو وصف الدرة هذه الأرض على الأنتاجية ، أى مدى صلاحيتها لأستعمالها في أغراض التعبية السكنية أو التجاربة أو الصناعية أو الترفيهة .

ويجب أن يؤخذ في الأعتبار عند حصر هذه الأرض وصف شكلها قطبيمي والجغرافي وهدى وجود أي تصيينات طرأت عليها من صفح الأنسان – كأنشاء طرق أو مصارف – ومدى قريها من خطوط الموضلات وقمرافي المامة ، ويجب أن يكون لهذه الأرض توصيف مثل توصيف أستعمال الأرض الذى سبق مناقشته ، ويمكن لهذا التوصيف أن يقيم الأرض لمعرفة مدى صلاحيتها لأغراض التنمية المحضرية وفي كثير من قامالات تتم عملية سباحث الأرض الفعشاء مع مباحث أستعمالات الأرض التي سبق مناقشتها

أغتصار اللجيود وعدم مضاعفة العمل .

وتوصيف الأرض الفضاء على أساس أمرين هما :

- إمكانية إستعمالها بالنسبة لخواصها الطبيعية من حيث التضاريس مظاهر السطح وصرف العياه السطحية من عليها .
 - إمكانية إستعمال هذه الأرض بالنسبة التصينات التي يمكن إجرامها عليها .

كما توجد عدة عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الإعتبار مثل إمكانية العصول على هذه الأرض لأعمال التنمية العضرية وهيكل أسعار الأرض والعوائد .

غراص الأرش الفضاء بالنسبة للضاريس وصرف المياه السطحية من عليها -

يمكن تحديد خواص تضاريس الأرض الفضاء وصرف الدياه السطحية من عليها من إدارة التخطيط في وجدت مثل هذه الإدارة أو من واقع المعلومات الموجودة بخرائط التضاريس ، وذلك بالإضافة إلى ضرورة عمل مباحث عيدائية لقطع الأرض الفضاء المنقرقة سواه كانت هذه القطع داخل المدينة أو خارجها وبالذلك بالنسبة للمساحات الصنفيزة .

ويمكن تقسيم الأرض بالنسبة لمظاهر السطح إلى قسمين" :

- أرض بكر Prime Land وهي الأرض المسالحة للأستعمالات الحضرية أي تصلح الآثامة المباني عليها
 دون أي مصاريف إضافية .
- أرض هامشية Margm Land وهي الأرض التي لا تصلح لإقامة مباتي عليها إلا بعد جهد ومصاريف
 لإصلاحها وتسويتها ، والأرض الهامشوة هي أرض إما عميقة أو بها رشح أو معرضة للفيضان أو
 منحرة إحدارا شديدا يصعب إقامة مباني عليها بحالتها الراهنة .

ومدى مناسبة الأرض الفضاء لاقامة مبانى عليها هى عملية نسبية تختلف من مدينة لأخرى ومن لمستمال لأخر ، فتسمح بعض المدن باللمة مبانى عليها هى عملية نسبية للأخرى ومن باللمي مبيلا لأخر ، فتسمح بعض الصدن باللمة مبانى على الأرض المنحدرة التى يصمل ميلها إلى 10 روتتبره مبيلا المثال تسمح بعض المدن الأرض الفضاء التصاديا ، والبعض لا يسمح إلا بعيل يصل حده الألسمى 10 ، وبهذا تقسم بعض المدن الأرض الفضاء بالنسبة المتصاريس إلى تقسيمات ثانوية حسب ميلها إلى أرض ذلك ميل حده الألسمى 20 ، 10 ، 10 ، 10 ، 10 .

لها بالنسبة لمعرف المياه السطحية والفيضائات المعرضة لها الأرض فتجرى الأبحاث الفاصــة بهــا على الطبيعة ، كما يجب الإستفسار عنها من السكان ورجال الأعمال المطبين والإدارات المختصـة للحصول

[&]quot; نقس المبدر السابق

على بيانات أمعرفة أعلى مالات الفيضان ، ثم عرض هذه البينات على اوح و غرائط مساحية توضح عليها المسلمات التي تصلح لإقامة مبان عليها والتي لا تصلح .

وبعد توصيف الأرض من ناحية التضاريس وصدرف الدياء السطحية وهياه الفيضان من عليها ه توضح التحسينات التي طرأت عليها أو التي يمكن إدخالها مثل مدى أوربها أو بعدها من خطوط السكك المديدية ومدى توفر شبكة المرافق العامة بالمنطقة ، وفي حالة عدم توفر مثل هذه المرافق يجب دراسة مدى بعد الأرض عنها وتكاليف توصيلها .

والتصنينات الموضحة بماليه هي الأرض المطلوب تنميتها لأغراض المحضر ، ولكن يوجد توصيف أ أغر الأرض الفضاء بالنسبة لمدى إستممالها للأغراض الأغرص مثل الزراعة أو الفايات أو المناجم ، وفي هذه الحالة إذا كانت الأرض لها غواص إستممالات غير حضرية فيجب الذهاب إلى لبعد من هذا في الدراسة فترس الذرية الزراعية وجهولوجية الأرض وغيرها من الدراسات الأغرى .

وتعرض الأرض فلفضاء فلسابق منافشتها وقعطلوب تنميتها لأغراض الحضر على لموح والخرائط مساحية ، وفي شكل جداول إحصائية ، وتشبه طريقة عرض هذه العباحث طريقة عرض مباحث إستعمالات الأرض السابق تتاولها في أو لاً .

دراسة حالة المبتى ومستوى البيئة Structural and Environmental Quality Survey

تشمل صلية نمو الحضر صهلوتيتن أماسيتين : الأولى عملية التوسع الطبيعى عن طريق إمتداد المدينة خارج مدودها وذلك برحف العمران على الأرض الموجودة حول المجينة بإقامة مبان عليها ، والثانية العملية المستمرة لتجديد المباتى داخل العدينة نتيجة هدم المملاك لمساكنهم القديمة وإعادة بنائها مع مرور الممنز ، ولهذا ينغير شكل أو هيكل العدينة الطبيعى بإستمرار ، وتتركز الدراسة في هذا الجزء على الباحث الفاصة بحالة العبائي ومستوى البيئة العامة المحيطة بها - أى البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة - ولا شك أن المعلومات التي تتوفر نتيجة إجراء هذه العباحث تقيد كثيرا حيث تحها الأساس المسليم المشروعات تجديد الأحياء ، وتجديد الأحياء أسلوب أخذت به الدول المسناعية في منتصف هذا القرن ولاسيعا بعد الحرب العالمية الثانية ، وهو عبارة عن إز الله أجزاء من العدينة متهاكلة حكم عليها بالتخلف وإعادة تخطيطها العالمية القرن والاسلاح العبائي في بعض الأجزاء الأخرى .

و الأحياء المتقلفة نوعان : نوع متهالك قديم غالبا ما يقع في وسط العدينة حول القلب ، ونوع أخر عبارة عن إمتدادات عشوائية عمر انبية تقع على أطراف العدينية تضالف تشريعات العمر ان السارية على العدينة.

الأحياء المتهالكة

يرتبط بظاهرة نقص الأسكان في القاهرة وغيرها من المدن المصرية ظاهرة أتتسار الأحياء الشعبية المتخلفة ، فقد أنت الراجباء الشعبية السريعة أسكان المدن إلى تكدس سكاني شديد في الأحياء الشعبية والمناطق المتخلفة بالمدنية ، ويرجع ذلك إلى أن غالبية المهاجرين من أهل الريف بنتمون إلى طبقات ذات مسترى معيشة منغضن وإحتياجاتها من السكن متواضعة ، واقد أدى هذا المتكدس إلى تصاعف سكان هذه الأحياء خلال سنوات اللها أي في اللهائي في هذه الأحياء خلال سنوات اللهائي في هذه الأحياء في بعض الأحوال إلى قسمين الأحوال إلى قسمين على وسفى ، يسكن كل قسم أسرة كاملة ، كما وستغلون أسطح المنازل وأبيار السلام وبناء عشش من المبائي المشيح أو الخشاب الأحواء الوافدة إلى المدى ، وقد يوجد في هذه الأحياء المتخلفة بعض المبائي المدينة المدنية بالغرسانة المسلمة .

ولم وقف الأمر عند هذا الحد بل إعتدى الأهالي في كذير من على الأرض الغضراء والمساحات المسلمات الشموارع وقلت تهوية المفتوحة بإقامة عشش من الصفيح والأغشاب القديمة ، فإغفتت الحدائق وضافت الشروارع وقلت تهوية وإضاءة المساكن ، وشحت المرافق من مياه ومجاري وكهرباء ، وإرتفعت كثافة السكان إرتفاعا كبيرا أوصلت الكثافة السكانية في حي باب الشعرية بالقاهرة إلى أكثر من ٧٠٠ نسمة الحدان يقابلها ١٥٠ نسمة الجدان في تقنون التخطيط العمرائي) وزاد محدل الستزاهم في الفرقة الدرجة تعمل في بعض الأحيان إلى أربعة في معمن الأحيان إلى أربعة

كما كان من نتيجة هذا التزاهم والإنتخاض الشديد في مستوى البيئة أن أصبحت الحالات الصحية لهذه الأحياء صيغة المنابقة بهذه الأحياء محاضنا للجرائيم والباعرض والمعشرات والنباب ، الذي يتوالد بكثرة ويكميات كبيرة ثم ينتقل إلى الأحياء السكنية المجاورة ، فتتتشر العدوى بين السكان بمبهولة وبسرحة ، ثم تنتقل إلى سائر أحياء المدينة الأخرى ، والاسها أن معظم العاملين في صناعة الطعام والشراب في وسط المدينة من الذين يسكنون هذه الأحياء المعتقلة ، ورغم التقدم السريع في علم طب الأطفال ، فلازالت نسبة وفيات الأطفال الرضع في بعض المدن الكبرى في الدول النامية فوق المائة لكل ألف من السكان .

كما أن أخطر قال هذه الأحياء ليتشارا الحمى الروماتزمية وروزماتزم القلب بصورة أشديه بالوباء، وكذا لرتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المعدية والدرن والإلتهاب الرشوى والكساح في الأماكن المزدجمة خاصة الرطبة منها وسيئة التهوية ، وتصل نسبة الإصابة بهذه الأمراض إلى ما يقرب من ضعف نسبتها بين من يسكنون في مماكن صحية .

كما تعانى هذه الأحياء المتهلكة مشاكل إجتماعية أغرى مثل ضعف مستويات المعيشة وفيتشار البطالة والنسول والجرائم والأحداث ، كما تعتبر محاضنا للجريمة بشتى أنواعها ومحاضنا للعلادت السيئة والتقاليد غير المحديدة، ومن الظواهر الإجتماعية أن هدم هذه الأحياء لا وتضعى عليها فكل ما يعققه الهدم والإزالة هو أن ينتقل سكان الحى المنتظف إلى أغر ، سرعان ما يحولونه إلى منطقة متخلفة مماثلة المنطقة القديمة التى هدمت ، وهكذا تنتقل الأحياء المتخلفة من مكان لأخر متحدية كل مشروعات العمران ، وقد تنبهت كل من الولايات المتحدة وأوروبا إلى ذلك ، فإنشرطت لكى يزال حى منتظف بجب أن يسير بجانبه برنامج إلا التحديد لممكان هذا الحى ، أي يجب أن يسير بجانبه برنامج إزالة وإعمادة تعمير حى متخلف برنامج يرفع من مستوى سكان هذا الحى إجتماعيا وإقتصاديا .

المناطق العشوالية خارج المدينة

وهى إمتدادات عمر اتبة غير مخططة تحدث فى أطراف المدينة ، وهذه الإمتدادات عبارة عن مباتى جديدة فى إنشانها ولكنها تحوى كل أنواع التخلف تزحف على الأرض الزراعية حيث توجد شركات تقسيم وبيع الأراضنى وحيث تقل أسعار الأرض كثيرا عن اسعار مثيلاتها داخل المدينة ، وحيث الطبقات الوسطى من المجتمع وذات الدخل المحدود ، يقوم الأهالي بجهود فردية فى معظم الأحوال ببناء مساكنهم إعتمادا على أنضهم دون إشراف أو رقابة أو التقيد بقواتين تقسيم الأراضنى وتنظيم المجاني والإسكان .

وتقوم شركات التقميم بشراه الأرض بالفدان ، ثم تسويتها وتقسيمها بالجير لتحديد الشموارع وقطع الأرض ، وغالبا ما يتراوح عرض الشارع بين ؛ - A مترا ودون تزويدها بالمرافق ، وتعلن هذه الشمركات عن التقسيم ، وتتجه اليه الطيقات الوسطى والدنيا خاصة الحرابيين والمدرسين ، وتبلغ مساحة القطعة في المتوسط عوالي ١٠٠ مترا مريم .

وبجانب هذه الشركات يقوم بمض الفلاحين يتقسيم القراريط التي ورثوها إلى أكبر حدد من القطع ، وبأثل عرض من الشوارع (٤ مترا مشلا) وغالباً ما تتراوح مساحة القطعة بين ٦٠ - ١٠٠ مترا مريح ييبعونها إلى فلاحين أخرين باعوا ممتلكاتهم في أعماق الريف وتحولوا إلى ملاك عقارات ، أو وضوعوا فيها كل مدخر اتهم الناتجة من عملهم في الدول العربية .

يقوم الأهالي بالبناء على قطع الأرض التي إشتروها مساكن غير مستوفاة الشروط العسعية من تهوية وإضاءة طبيعية وشمس ، ولا تطايق قانون تنظيم العباني من حيث الإرتفاعات ومساحة الحجرات والأثنية القانونية ، كما لا تطايق قطع أرض التضيع قانون تقسيم الأراضي الفضاء الذي ونمس على ترك مساحة من الأرض الشوارع والمنتزهات في حدود ثلث مساحة أرض التقسيم ولا بيني على أكثر من ٢٠٠. من مساحة القطعة ، ويترك الباقي التهوية والإضاءة كما ينص على ضرورة قيام صاحب التقسيم بتوفير العراق العامة .

وبجانب ذلك توجد ظاهرة وضع اليد على أملاك الحكومة الملاصقة للكلتلة العمرانية وهذه الأملاك

عبارة عن أرض صدهر اوية أو جباية بينى عليها النازحون إلى العدينة مساكنا هابطة تحرص كل أنواع التخلف. ويوضح شكلي (٤٠،٤٠) التجمعات العشوائية بالقاهرة الكبرى والباركات وقطع الأراضي بهذه التجمعات .

وشوارع مثل هذه التقديمات ضيقة غير مستقيمة ، يصعب تسيير وسائل نقل عام داخلية فيها كما تفقر المساكن للعراق والخدمات الأساسية ، وكثيرا ما تقوم مجالس المدن بتحرير مصاضر مخالفات لهذه التقسيمات والعباني المقامة طبيها لمخالفتها لقانوني تقسيم الأراضي وتتظيم العباني ، وكثيرا ما تحكم المحاكم بإزالة هذه المشونيات ، ولكن تحت الضغوط الشعبية والسياسية ترضنخ الحكومة فتوقف أحكام الإزالية وتقوم بترصيل العرافق إلى هذه العنشات المخالفة لكل القوفين العنظمة للعمران .

التخلف الحضرى والمسلحات المطلوب علاجها

لقياس درجة التخلف الحضرى جهزت كثير من الدول الصناعية سلسلة من المعايير والأسس صممت على أساس عناصر المنفعة العامة التي تشمل الصحة العامة والأمن والراحة والإقتصاد والجمال ، وتستخدم هذه المعايير في تقييم مستوى البيئة السكنية والبيئة العامة المحيطة بها ، ولا شك أن هذه المعدلات تغتلف من مدينة لأخرى حسب ظروف المجتمع المعلوة الإجتماعية والإقتصادية .


وتفطى المعايير الخاصة بالعباني السكنية تصميم وإشغال المسكن والنواسى الصحية والوقاية من العريق ، أما المعايير الخاصة بالبيئة العامة فتغطى كثرا من مجالات تصميم قطع الأرض (من ناحية الشكل و عرض القطمة المطل على الشارع ومساحتها) والباركات والشوارع (أي تصميم الشوارع من ناحية الشكل والمساحة والعروض والأرصفة) والكفافة السكانية والبنائية وتوزيع هذه الكذلان.

وفي هالة عدم وجود مثل هذه المعايير في المدينة فيمكنها الإستمانة بالمعـايير التي وضعتها بعـض الهيئات العلمية العمـدية والهندسية أو إستخدام المعايير التي تستعملها بعـض المـدن الأخـرى ، و على أسـاس هذه المعايير يمكن تقسيم أي مدينة إلى ثلاثة مستويات أو نوعيات هي :

• الذوع الأول من الأحياء أو المساحات السكنية : أحياء تتطلب الإثراقة وإعادة بنائها وهي عبارة عن حي أو منطقة أو مساحة سكنية حدث فيها إنهيار حضرى بدرجة لا يصلح معه أي عمليات ترميمية أو له منطقة أو مساحة سكنية مدت فيها إنهيار الحضر هو الحي الذي تكون الغالبية المظمى من مبانيه بها خلل في خواص العبني الطبيعية ونقص في الإنستراطات الصحية والأجهزة وعدم وجود أي فائدة مرجوة من إصلاح العبني ونقس في أعمال صيانة العبني والآثار الهانبية الأخرى الفقاقة الراحة والفطرة على الصحة ، كالضوضاء والأصوات العالية والروائح الكريهة والأثرية ، ونقص في القدمات والمرافق العامة كالمدارس والملاعب الخاصة بالأطفال ، ونقص في شبكات المدين وصدرف المسحى وصدرف المباحية مثل إنتفاض المياه المدينة من شبكات الشوارع المعلية ، ووجود بعض المشاكل الإجتماعية مثل إنتفاض



شكل (٤٠) التجمعات العشوانية بالقاهرة الكبرى



شكل (٤١) الطوكات وقطع الأراضي بالتجمعات للعشوانية بالقاهرة الكبرى

مستويات المعيشة ولينشار العادات غير الحميدة كالتشرد والتسول والأحداث واللجرائم .

لما أخطر أشكال التخلف الحضرى فهى الأحياء أو المساحات التى تتداخل فيهما إستعمالات الأرض مع بعضها - يستعمالات لا تتفق مع بعضها كالفامة مصنع مقلق الراحة أو خطر على المسحدة داخل منطقة سكنية ، وكذا الأشكال غير المقبولة لقطع التضيم كالقطع التى لها واجهات ضبيقة على الشوارع وذات عمق كبير والأشكال غير الهندسية لهذه القطع والفاوكات وشبكات الشوارع المخططة تضطيطا غير سليما والأرض المعرضة الفيضان أو النشع .

وحسب المعايير المعلية فإن أبسط أشكال التنلف العضرى بمكن أن تشكل أساسا قويها للحكم على هذه المساحة بالإز الة وإعادة التجديد ، أما في حالة وجود أخطر أشكال التخلف الحضرى (وحتى مع عدم وجود أبسط أشكال التخلف في نفس الوقت) فيجب إزالة المساحة المتخلفة وإعلاة تجديدها .

- الذوع الثاني من الأحياء السكنية : أحياء أو مناطق أو مساحات تحتاج بعض العباني المقامة فيها إلى تصليح أو ترميم وقلة الليلة جدا تحتاج إلى أزالة أى مناطق يوجد بها تخلف بسيط لم يصمل بعد ألى الدرجة التي يحكم فيها على الحي بالازالة الكاملة ، هنا تكون الأزاللة لبعض العباني - وهي العباني المخلة فقط - وتصليح البعض الأخر وذلك عن طريق تطبيق قرانين العباني والأسكان وتوفير شبكات المرافئ العامة ودهان المساكن والواجهات والنظافة والصيانة ورفع مستوى الحي إلى مستوى مقبول .
- النوع الثالث من الأحياء السكنية : أحياء حالة العبائي فيها جيدة والبيئة العامة بها سليمة ولكن يخشى عليها من أن تزحف حالة التخلف اليها لعدم سريان التشريعات العمرائية التي تحمى هذه الأحياء ، ولهذا يجب الحفاظ على هذه الأحياء وحمايتها عن طريق تطبيق هذه التشريعات مثل قوانين العبائي والأمسكان وأشغال العساكن وتضيع الأراضي وتسوير الأراضي .

التقييم

يوجد كما سبق شرحه نوعان من التقييم هما :

- تقييم البيئة السكنية أي المباني السكنية .
 - تقييم البيئة العامة المحيطة بها .

يغطى النوع الأول من التقييم المسكن من ناحية الخال والقسم والمسيانية ودرجة الأصسلاح المطلوبية والأمن والتهوية والأشناءة والتحات والأجهزة المسحية ومياه الشرب والمسرف المسحى وحالة السلالم والأسواب والشبابيك ودرجة التكمن في حالة الوحدة السكنية وفي غرف النوم .

 النوع الثاني من التقيم : وهـو تقييم البيئة العامة المحيطة بالمسكن من ناحية نسبة الأرض المغطاة بالعباني بالنسبة المساحة الأرض الكاية وطول الواجهات وعندها في البلوك الواحد ، كمـا يغطي التقييم لمندور الرفيز الدراقان الأدامية في الربية الرفيز الدرائي المراكز المراكز الرفيقي إلى المقطوع في المستعملية الم والمستعملة الفسائد كالمسترار الرفاد الدرائية والمراكزة الرفاد المستعمل المراكز المراكز المستعمل المراكز المراكز والإفار فينا ولقاع الكوليمية وكانتهة عمول المتراكز الراكز الدرائية المستعمل المستراكز المراكز المستعمل المستعمل

وينويج فقط الوحداث المنكلية ويقط شطف طورة لا الله السمطة بها له العدال 1974 الدين المنظرات الال المملة وفي سندويات الهروديين المجاول فا أن إلى السماة تقدادات المدير الدينة وإلى الموال مشترية الا المنظر مناوي فللمطف المعشران الوجينيات والمسال المجارة والألي ا

CLOUDE SHIPE HER IS SHIPE HARES SHAPE

				- '		***	
	المهاري الاستشفا	i	ting the mitte	ù.	12 32132	1	السائور
	22	•	4 .		* * - *	11	Mar i
	6. 6.		νς ν		48 ~ "	1 -22	أ مقبول
	* 64 5	ł	14 3	į	P = 44	1 -2	مشكوف
	1月後 - 12、		44.45	1	111-1.	1 .	بعث المستومي
:	ە دە قىللىق	:	٨٠ فما فرق	:	١٢٠ قدا أبوق	1 4 1	فير مدالج للسك

وياضح من هذا الجدول الأتي :

- استلمستكن والديلة العامة المصوطة بها التي تقع في المستوى (د م) من سلحات أو أدراه سكر؟ ١٠٤١ أ. العظمى من معتقبها وبينتها منطقة وثمر و مسمياً ، فدر هذة متطلب أو الله السي يأكمك وأعاده تضامك و معرده وتعميره
- الاستخدان و البيئة العامة التي تقع في المستوى (چ) هي مسابات أو أديرا درجيه تعدي السية من مبليونا إلى الأرقة ونامة أهرى إلى الترميم والأسلام حيث (يبدع جائزكم هـ الر) أرقة الدي بالشفة
- المسكن والدينة العامة التي تقع في العسنوي (إ عنها) هي مستحاد أن إساء الدناء الدنامي عاء معاديها.
 جيدة ويجب المقابلة عديها من أن تدهور أو يتسرب النها السام.

تابيع المناطق التجارية

- تقدمت الأبحاث الدخات الدخات الدخات العدادة التحديد لا الشمل حالة الأهواء السكنية فقط بل الشامل المساملة العدادة المتحديد المساملة العدادة المتحديد عالم المساملة العدادة العدادة المتحديد والمامل والموافدات المساملة العدادة المتحديد المساملة المساملة

وسلامتها والشروخ العرجودة بها والسلام وحالتها وحالة الأرضيات والنوافذ والشبليك ووسائل أطفاه العربق وسلام الهروب منه وشبكات الأطفاء والأجهزة العمجية والعراقق العامة والعداش .


ويغطى تقيم اليئة العلمة لهذه النفاق مدى تعارض أستصالات الأرض مع بصنها والكنساريين والكنس العمالى ، أى كذافة العمال بالنسبة للأرضيات وكذافة العبائى على الأرض وشسبكة النسوارع وتسعيمها وحروش الثوارع وأماكن وارف السيارات والارة الثوارع على تعمل العرور ووسئال النقل وأماكن الشمن والقريخ ، كما تنطى العمائر الدائلة الرامة والغطرة على العممة وتلوث الهواه والعاء والضوضاه والأمترازات والوجع وخيرها .

تلغيس تتلج الميلث

عند الأنتياء من صل العباحث الفاسة بطاة العبائي وحالة البيئة العلمة المحيطة وتصنيفها إلى درجات صب العمايير التي تضمها البلدية ببدأ في تجهيز خريطة عامة توضيح عليها العسامات المتفاقة ، والعبلتي المطاوب أزاقها ، أو أصلاحها أو المفاط عليها شم تجهز خراتط أخرى على ضبوه هذه الغريطة ترضيح عليها العسامات المتفاقة بالتحديد تسمى بخراتط تجديد الأحياه – وفي هذه العسامات ترجيد حرية كاملة في التعطيط ، أي حرية التصرف في تعديل أستمالات أرض العناطق المتفاقة عند أعادة تعطيطها ، بينما في العناطق التي يتطلب فيها أحسالاح العبائي أو صيابتها قبل التغييرات في أستعمال الأرض تكون طابقة عكما ترجد بعض الدرونة في تغيير أو تعديل الكثافات من خلال تعطيط هذه العسامات العدفيرة التي تكون فيها العبائي دون العستوى ، ويوضح شكل (٤٧) عالة العبائي في بعض العدن العصرية وتقسيمها إلى

دراسة التواهى الجمالية وشكل المدينة Stadies of Acollutic Feature of the Orbus Acon

تشمل مبلحث أستممال الأرض المحتمر بجالب الدرضات التي سبق مناشئها النواهي الفاصة بشكل ومسررة أمّل الحضر ونوعية جماله ، يمعني أمّر يهتم مقطط العدينة بجالب درضة أستممال الأرض مستوى البيئة الجمالي ، وتتميّة هذا المستوى عن طريق الحفاظ على المواقع الطبيعية الجمولة وتتعيّها القرفيه عن سكان المدينة والتصميم الجمول المدينة ومباديها .



شكل (٤٢) حالات العباني في مدينتي الزقازيق وسوهاج

والجمال مربوط دائما باهداف تخطيط العدينة فير هدف من أهداف العنفسة حيث يهدف المخططط دائما إلى توفير بيئة صحية تؤدى وظيفتها على الرجه الأكمل وجميلة فى الوقت نفسه ، واقد نشئت فى الفترة الأخيرة فى الدول المسناعية عدارس تخصصت فى تصميم الحضر لهذا تشمل دراسة أستعمال الأرض دراسة جمال الحضر وهى دراسة بصرية أو مرتبة .


وقبل تحديد العبادث العيدائية الغاصة بهذا العجال يستحسن تعريف الفراغ ، والفراغ رمز متنوع للأحجام والأشكال والعواقع والعسافات والأتجاهات وهو الوسط الكوني الذي تتحرك من خلاليه العجاة في تحو لات مستديمة ، ولكل فراغ أستعمال وتشخصية معيزة طكل فراغ شكل وحجم وأبعاد ومادة ولون وعلم من وخواص أخرى وعناصر ذات سمات تلائم الوظيفة التي أحد من أجلها هذا الفراغ شكل (٤٣)

وشكل الغزاغ هو جزء من وظيفته ، ويدون دراسة الشكل تفتل الوظيفة ، ولذا فأن دراسة الشكل هي جزء أساسي من دراسة الغزاغ ، وهو نوعان : طبيعي ومن صنع الأنسان

القراغ الطبيعي Natural Space

الفراغ الطبيعي هو الذي يتحدد ويتشكل بسبب عناصر طبيعية كالجبال والتلال والسواحل والشواطئ والشواطئ والمبدار والبحير أن والبحير أن والأميان والمجاز المنصدات والبحيرة أو غابة أو جبيرة أو خابة أو جبيرة أو جبيرة أو خابة أو جبيرة أو جبيرة أو جبيرة أو جبيرة أو أب حبيرة أو أب حبيرة أو أو احة ، والمدن الكبرى المظيمة نشأت متوافقة مع عناصر طبيعتها البينية ومستغلة أياما كمصدر أولى للشكل والهيئة وأسلوب الحياة ، ولكل عنصر من تلك المناصر الطبيعية ينشأ فراغ طبيعي له سمات وخصائص ينفرد بها عن الله المناصر الأخرى ، ومثال ذلك :

- ا- للجبال والتلال: الفراغ الذى يحده الجبل يكون فراغ ذر حدود قوية بينما فراغ التل يكون أكثر إنفراجا والجبال والتلال بما تشعل غراغات تبعث في الجبال والتلال بما تشعل فراغات تبعث في النفس مشاعر العلو والسيطرة والإمتلاك ، فعندما تكون الجبال معددة لفراغ ما فإنها تعتبر حدودا رئيسية بجب إمترامها وتصبح خلفية قوية ومعبرة لفراغ العدينة ، والتدوع في تضماريس الأرض بالمناطق الجبلية أو التلال يعطى فراغات ذات لتحدارات خلقية أو بيضاوية الشكل في سطح الأرض مما يمكن إستغلالها بشكل جيد .
- ٧- الوديان والسهول والمناطق المستوية : الوديان والسهول تشتمل على فراغات غنية بالمصادر القيمة ، أما الفراغات في المناطق المستوية فمن السهل تشكيلها حيث أن حدود الفراغ تجمل المصمم أو المخطط هو المتحكم أو المسيطر ، اذلك يحاول أن يدع فيها فراغا يكون أكثر ملاسمة للوظائف المطلوبة .
- ٣- المياه : منطاق المياه ذات سمات جميلة بتشكيلاتها وحدودها المخلفة وألوان سطحها ، وأشكالها متجددة



شكل (٤٣) القراغ : هجمه - مقلمه - نسبه

الأشجار والحيوانات ، تعثل الحياة التى
 التنزه خلال مسالكها ودروبها المتعرجة

Versailles

 بية ، وتعامل المصمم أو المخطط مع أي تعطية مع الطبيعة وأسرارها ومتكيفا
 ل.

م مسان مثل البنايات والأسوار والأشجار من يشم المنابعة عند المنابعة عند المنابعة عند المنابعة المنابعة



أ - واجبهه لمدينة نيويورك نطل على المعيط




ب - مدينة شيكاغو تطل على بديرة ميتشيمان

شكل (٤٤) واحهات مدينتي نيويورك وشيكاغو



ا - مهر يحترق مدينة أوروبية



ب - طريق يغترق غابة الفرساي

شكل (٤٥) نهر يخترق مدينة / وطريق يخترق غابة الفرساي





شكل (٤٦) الفراغ الخارجي : الشوارع الوسعة والمساحات المفتوحة

ومناظر طبيعية ، ولكل نوع من مسارات الحركة ونطائف وسمات يجب أغذها في الإعتبار ، وتنقسم إللي أربعة أقسام هي : الشوارع - العيادين - أساكن إنتظار العميارات - العمائسي (العمرات) .

و الشوار عليها نشكال ومستويات متعددة وأنواع ، ولكل منها سماته _خصائصه الفراغية ، وتعتبر الميانية من المتعدد المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية و وتعلق المنافل المستوية ، وتعلى التنافس بين فراغها المحدود وبين الفراغات الطواية المستوية ، وتعالى المستوية ، وتعالى المستوية ، وتعالى المستوية متكاملا مع شبكة الشوارع ، أما معرف المشاة في فراغات وحريات الأطفال .

- ب- الحداثق العامة و المناطق الفضراء Parks and Green Areas وهي أحد الفراضات الخارجية ، تضفي البهجة و السكون على النفس البشرية ، و تنقسم إلى حدائق الأطفال وحدائق المجاورة السكنية و الحسى السكتي و المدائق الإلليمية و القومية و المنخصصة .
- ب- الملاعب وتفصيص لممارسة الألعاب والرياضات المختلفة وتتدرج من ملاعب الأطفال إلى ملاعب الأولاد والنباب .
 - د- الأماكن المفتوحة حول المدن وتعتبر منتفسا عاما لسكان المدينة .
- الفراغ الداخلي : وفيه تتكون الفصوصية وأحيانا الهدؤ ، وهو عبارة عن مساحات مفتوحة تخفص بأنشطة محددة ومن أمثلة ذلك :
- أ- فراغات الأسواق : الأسواق والعراكز التجارية هي مساحات من الأرض تخصيص في أغلب
 الأحيان للأغراض التجارية ، منها المراكز التجارية على مستوى المجاورة السكنية وقلحى السكني
 و الإقليم وقلب المدينة ، وتعتلف في أحجامها ومقياسها تبدا المستوى المركز نفسه .
- ب-فراغ المساجد وهو فراغ وشكل أغلب المساحة المخصصة المسجد ، وفي الماضي كان عبارة عن صحن مكثوف دلخل المسجد .
- ج. فنية محطات السكك الحديدية وهي نوعان : محطات الركاب والمحطات النهائية ، حيث تحتاج القطار ات في الخيرة أن ترتد وتعود ، وفراغ المحطات النهائية فناه واسع بمسطح كاف يستوعب الأحداد الكبيرة من الركاب والبضائع .
 - أفنية المنازل وهي قراغات داخلية تستخدم للأغراض السكنية .

مكونات الفراغ :

يتكون الفراغ من ثلاثة مستويات أرضية الفراغ وسقفه وحوائطه ، هذا بالإضافة إلى عوامل تحديد

شغصية الفراغ مثل الأثاث أو الغرش والنشاط داغله .

والسقف في الفراغ العضري هو السماء التي تعدّد إلى مالا نهاية ، ولكن أحيانا يحدد الفراغ بصورة أخرى لإعطائه طليع والفمال ومقياس معين ، فيضاف إلى الفراغ أو جزة منه سقف ، وقد يكون السقف تقيلا وقويا مثل الأسقف الخرسانة أو خفيفا يتكون من مولد خفيفة مثل النبلتات .

والمستويلت الرأسية (الحواتط) هي الدامل الأساسي في تحديد الفراغ ، وتتراوح هذه المستويات بين المواقعة الجامدة والأسوار الفظيفة وستوف الأشجار ، ويرتبط بهذه المستويات إلى حد كبير زاوية النظر ومقدار الانعزال والفصوصية وتحديد اتجاه الحركة .

والأثنث أو الفرش عامل يحدد شخصية الفراغ ، ويشمل أي شئ موجود داخل فقراغ مثل أعمدة الإنازة والأشجار ولكشاف للسجائر والعقاعد وصناديق البريد والتعاتبل والنافورات .

والنشاط داخل الفراغ يحد طابعه ويعطيه صفاته الخاصة ، شكل (٤٧) ، ويشمل النشاط ثلاث

- أدواع: * نوع الأشياء التي تتجرك داخل الغراغ (إنسان - إنسان وسيارة) .
- نوع الإنسان الشاغل للفراغ (أطفال كبار خليط من النساء والرجال تجار حرفيون عمال ...).
- أسلوب وكهابة تعرف هذا الإنسان داخل الفراغ (هركة سريعة حركة هادئة حركة متقطعة) وطرق المعيشة فيه (جلوس مرور عابر ...).

مما سبق يتضح أنه يوجد نوعان من المباحث الخاصة بالنواحي الجمالية :

١- مباحث خاصة بما صنعته الطبيعة وتشمل مجموعة من العناصر منها :

- أمواقع المستوية والمواقع ذات الميول البسيطة .
 - البضاب والمنطرات الوعرة .
 - الوديان .
 - « المواقع ذات الأشكال المروحية .
 - المواقع ذات الأشكال التي على هيئة وعاء .
 - مواقع قمم الجبال والتلال .
- سواط البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات.
- ٧- مباحث عمر الله : وتشمل مجموعة من العناصر صنعها الإنسان منها :
 - نوعية وملمس سطح المباني .





النشاط داخل الفراغ شكل (٤٧) أنواع مختلفة من النشاط الإنساني

- الساءات الفضراء .
- شبكة الطرق والشوارع والعيادين .
 - المساحات المفتوحة .
- الكتل المعمارية وإنجاهها : رأسيا وأفقيا .
 - العباني التاريخية والأثرية .
 - النصب بأنواعها المختلفة .

وتعمل هذه الدراسات عن طريق رحلات سيرا على الأندام أو في السيارة ليلا وتهارا ، كل هذا يسمى بالمباهث البصرية أو مباهث الروية وتعرض هذه الدراسات على غز انظ للاستفادة منها عند التخطيط.

دراسة الرسوم البلدية (العوائد) Cost-revenue Studies of Urban Land

يجب أن يؤخذ في الإعتبار عند دراسة أرض المضر المصروفات المكومية التي ينققها مجلس المدينة لتوفير شبكات المرافق العامة والغدمات الضرورية ، ومقارنة هذه المصروفات بالمائد من أستمالات الأرض في شكل رسوم بلاية أو ضرائب مطبة .

ومع أن دراسة هيكل الموائد والرسوم البلدية غير متصل بدراسة أستممالات الأرض الا أشه يفعنـل
دراسة العلاقة بين العائد من الأرض وأستعمالاتها المختلفة ، ويجب أن يؤخذ في الأعتبار عند أجراء هذه
الدراسة مستويات الخدمة التي ستوفر لهذه الأستعمالات ، حيث أنها توفر معلومات عن مصروفات مجلس
العدينة لأشاء وتتسفيل وصيائة العرافق العامة والخدمات الضرورية لهذه العناطق في مختلف المواقع
ومختلف الكلافات ، ففي عطيات التعرة السكنية يجب دراسة الغرق بين الرسوم البلدية المحصلة من عمليات التعمية
التعمية العبدارة التي تحدث في ضواحي العدينة أو على أطرافها وبين الرسوم العصملة من عمليات التعمية
بالقرب من وسط العدينة ، كما يجب دراسة الرسوم بالنسبة لنفي الاستعمال ، ولكن الكلافات المختلفة المالية

وتعمل نض الدراسة بالنسبة للمناطق الصناعية والتجارية لمعرفية كيف تختلف هذه العلاقة في عمليات القتمية التجارية من كثافة عالية إلى كثافة منخفضة .

كما يجب دراسة عمليات النزيف المالى في المناطق المتخلفة المرجودة في المدنينة حيث ، تصدر ف المكرمة مصاريف باهظة على أثناء وتتنظيل المرافق العاصة ولا تحصمل من هذه الأحياء الا على رسوم

بلدية مسئيلة جدا لا تقارن بما يصرف عليها .

ويوجد مدخلان لقياس قلعائد

المدخل الأول : هو أن بعض المصروفات التى يصرفها مجلس المدينة على المشروعات الدامة يجب أن توزع على سكان المدينة ككل ، والبعض الأخر يجب أن يوزع على سكان الدى ، فعلى سبيل المثال توزع تكافرف أنشاه ورصف شارع مرور رئيسي يربط بين أطرف المدينة على جميع سكان المدينة بالتسارى ، بينما توزع تكاليف أنشاء شارع معلى محدود داخل مجاورة سكنية على سكان المجاورة فقط ، وقد يصل الأمر إلى توزيع تكاليف أنشاء شارع خدمة معلية على ملاكه قلم الرض التى تقع على هذا الشارع ، وبالمثل توزع تكاليف أنشاء المدارس الثانوية والمنتفيات العامة والمكتبات الرئيسية على سكان المدينة ، بينما توزع تكاليف أنشاء المدارسة الأبتدائية على سكان المجاورة السكنية ، ويلامظ أنه لا يوجد خط فاصل ومعيز بين الأثنين .

المدخل الثاني: هو أن المساحات المختلفة لأرض الحضر تحتاج إلى مستويات مختلفة من الخدمة ، فالمركز التجارى الأدارى في وسط المدينة حيث بيوت المال والأعصال والأدارة يحتاج إلى مستويات عالية من الخدمة ، ولاميما في مجال الأمن والحريق والنظافة وجمع القمامة أعلى بكلير من مستويات الخدمة المطلوبة الضواحي العدينة ، كما تختلف مستويات الخدمة بأختلاف الكافة ، ومن هذا يتضمح أن الرسوم البلية التي يغرضها مجلس المدينة تختلف بأختلاف الأستعمال والكافة .

دراسة أسعار الأرض Land Value Studies

لاشك أن أسعار الأرض لها تأثير كبير على الطريقة التي يستخدمها الملاك بحثا عن أحسن الوسائل لأستعمال أرضيهم في مختلف العواقع ولمختلف الكافات ، وبينصائجد أن مخطط العدينة بهتم بالأهداف الاجتماعية العامة التي تهيم بالأهداف الاجتماعية العامة التي تعيد ادون أن يأخذ في أعتباره العلاقة بين الأستعمالات المختلفة وأسعار الأرض ، وتولههه هذه العلاقة بأستعرار في عمله اليومي وتضغط عليه بأستعرار أو والدليل على ذلك كثرة قيام لجان التخطيط في كثير من العدن بأعادة تغطيط أستعمال الأرض في بعض العناطق ، ولاسيما نواسمي الشوارع والرغبة في أعادة تغطيطها الأستعمالها متعمال الأرض وتعطياها من استعمال المتعمال الأرض وتعطياها من استعمال أغف كثافة إلى أستعمال أعلى كثافة الى أستعمال الأرض وتعطياها من استعمال أغف كثافة إلى أستعمال أعلى كثافة اللها المتعمال الأرض وتعطياها من استعمال أغف كثافة الى أستعمال أعلى كثافة اللها المستعمال الأرض وتعطياها من استعمال أغف كثافة اللها أحدمالها الأرض وتعطياها من استعمال أغف كثافة اللها أحدمالها الأرض وتعطياها من استعمال المؤمن المتعمال الأرض وتعطياها من استعمال المؤمن المناسبة المتعمال الأرض وتعطياها من استعمال المؤمنة ، كل هذا دلالة على مدى تأثير الوة سوق الأرض العضر على إعادة تغطيطها الم

وقتر لدات تنطيط أستمالات الأرض وما يتبعها من أتخاذ قرار ان التنفيذ و الكافلت التي تطبق في
لائمة تنطيط العناطق ، كل هذه تبحث في النهائية عن توازن بين الأستعمال الاقتصادي والأستعمال
الاجتماعي للأرض ، وعلى العموم يجب عصل عباحث عن الهيكل العام لأسعار أرض الحضر ، وسواه
رضى الأفراد والهيئات والشركات بأستعمال أرضهم طبقا انوع الأستعمال والكافة التي يحدها المخططون
أو لم يرضوا فأن أعتبار العنقمة العامة لسكان العنيئة ككل هو الاسلس ، الا أنه بوجه علم يجب عمل توازن
بين العنقمة العامة وبين وجهة نظر العمالك لأستعمال أرضهم بحيث تعطى لهم أكبر مكسب ، وسيئتارل
الهزء الخاص بالتعليل مناشئة هذه العوامل .


ولما كانت طبيعية أرض الحضر والمبائي المقاصة عليها في حالة تغير بأستمرار ، لذا كان من الصحب الحصول بصفة مستمرة على صدرة دقيقة حقيقية لشكل أسعار فرض المدينة بالأضافة إلى أن عملية تقيم العضورة عملية معلدة وتستهلك والتا طويلا ، ولهذا فأنه بعد الأنتهاء من أجراء الدراسة الخاصة بأسعار الأرض يكون قد حدثت تغييرات في بعض الأسعار ، الا أنه من حسن العط أن أحتياجات تتعليط أستعمال الأرض بعدرة عاصة ، الأرض لمعارة على المتعلم هو تقييم الشعار الأرض بعسورة عاصة ، وتجاهها العام في التغيير هو الذي يهم منطط

وتصب أمعار الأرض على أماس سعر المتر العربيم من الأرض أو سعر المتر الطولى من واجهة قطعة الأرض في بعض أحياه المدينة ولاسيما قلب العدينة ، الا أنه عند حساب سعر المتر الطولى من الواجهة يجب أن يؤخذ في الأعتبار عمق القطعة أي أمتدادها داخليا ، وفي بعض الأحيان تعمل دراسات تضميلية القطع الأرض الواقعة على نواصى الشوارع ، وبجانب دراسة أسعار الأرض تعمل دراسة لاسعار المجانية المتعارفة المتعار

وتعرض البيانات النهائية لأسعار أرض الحضر على خرائط، وقد تعمل خريطة توضع أسعار الرض على مدة وأخرى توضع أسعار أرض الأرض على مدة وأخرى توضع أسعار أرض النهاء فأن الخريطة الفاصة بالأسعار ستوضع بالطبع أسعار الأرض القط، ويوضع شكل (٤٨) أسعار الأرض في أحدى المدن الأمريكية .

ويستفاد من هذه الدراسات في دراسة المعاطق العنطق العنظوب أز التها وأعادة تجديدها وكذا في دراسة بعض العناطق داخل الكتلة السكنية العطلوب نزع ملكيتها لأغراض العنفعة العامة .

وأغيرا فأن دراسة وتقييم سوق أرض المحضر حتى ولم تم على أساس الأخذ بأسلوب السيئة فأنبه يعطى معلومات مفيدة إلى حد يكبير لأنشاء خرائط الأسعار لأرض المحضر ، وعندما لا توجد مثل هذه الغرائط فيمكن الأسترشاد بالغرائط الغاسة بغرض الرسوم البلدية -العوائد - كيدبل أو الأتصدال بمصالحة



هيكل أسعار الأرض بأحدى المدن الأمريكية :

المساحات بالأسود هي أعلا الأسعار بينما للمساحات المهشرة يخطوط مثقاطعة أكل من الأولى يليها المساحات المهشرة بالحطوط الأفتية تم المساحات المنقطة بكاناة ثم المساحات المنقطلة يكنانة أخف تم المساحات البيضاء.

شكل (٤٨) هيكل أسعار الأرض بأحدى المدن الأمريكية

الشهر المقارى والأسترشاد بالبيانات الموجودة لديها ، حيث تعطىي هذه البيانات والغرائط مسورة تقريبية لأسمار أرض الحضر المطلوب الأسترشاد بها في عمليات التنطيط .

دراسة نوع حياة الحضر التي يفضلها السكان Studies of the Public Attitudes and Preferaces Regarding Land Use

در اسة نوع حياة العضر الذي وفضلها السكان عبارة عن توقعات ما يفضله هؤلاء السكان عن شكل المدينة التي يوضعه المدينة المدينة ، وتوجد في هذا المدينة الله المدينة ، وتوجد في هذا المجال در استان : سلوك السكان وشعورهم ، ويتمشى السلوك مع أفضليات السكان ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تصرفاتهم ، أما الشعور فيكون من خلال أحساساتهم .

ويتم عمل المباحث القاصة بهاتين الناحيتين عن طريق أستمارات بحث أحصائي يسأل فهها السكلي عن سلوكهم عند أختيار موقع السكن الذي يعشون فيه وأحساسهم بالنسبة للجيران والحي السكني الشكلي وقع فيه المسكن والمدينة ككل ، وقد تراق مع هذه الاستمارة صور فوترغر افية لمدن أخرى لمعرفة نوع المدينة التي ير عب السكان المعيشة فيها ، كما تتسمل الاستمارات بعض الاستئاة التي تدور حول تنقلات السكان والعوامل الاقتصادية والأجتماعية التي تؤثر على أختيار الحي والمسكن ، وكذا أستئة عن النظافة السكان والمدالة والأردمام وشعور الشخص بالنسبة للصور التي يراها وغيرها من الأسئة ، وعلى ضعوه ما تظهره أجابات السكان عن هذه الأسئة يمكن معرفة نوع حياة المضر التي يرغبها سكان المدينة .

المياحث الغاصة بالطرق والشوارع

تشمل الدرنسات الطبيعية مباحث عن الطرق وشبكة شوفرع المدينة وحركة العرور عليها ، ووسائل النقل والأقتصاد والوسائل القانونية .

مباحث خاصة عن طبيعية الطرق والشوارع - وتشمل :

- الشكل الطبيعى : من ناهية عروض الشوارع وأستقلعتها والأستعمالات العجاورة لهذه الشوارع والتقاطعات وكيفية الأشراف على مداخل ومفارج الطرق الرئيسية .
- لاييكل الطبيعي : ويشمل الرصف والدرة تجمله والكبارى والدرة تحملها ومدى نعومة وخشونة السطح
 وتكاليف الصيانة .
- كيفية الأشراف على الصرور المعالى مثل الطرق ذات الأشجاه الواحد والطرق الطوالى ومنع وقوف السيار فت على جانبي الشار ع وأشارت العرور .
 - ٤- بيانات وأحصائيات مالية تشمل مصادر التعويل والبرامج المالية السابقة .

ميلحث عن حركة المرور - وتشمل :

- ١- هجم المرور العالى على الطرق والشوارع الرئيسية والأتجاهات وساعات الذروة وأتجاه العرور .
 - ٢- حدود الكردون حول منطقة وسط البلد .
 - ٣- مباحث بدليات ونهايات الرحلات ووسيلة النقل .
 - قدرة الشوارع الرئيسية على حمل حركة المرور وقدرة أشارات التقاطع .
 - ٥- دراسة السرعات والتأخير على شبكة الشوارع الرئيسية .
 - ا- مباحث عن مواقف إنتظار السيارات من ناحية الإستعمال والمتطلبات .
 - ٧- مباحث عن سيارات النقل ومحطات سيارات نقل البضائع ،

مبلحث عن حركة النقل - وتشمل:

- ١- مباحث عن شركات ومؤسسات النقل ،
 - ٢- نقل الركاب وإتجاهاتهم .
- ٣- التشفيل و البيانات المالية الخاصة بمؤمسات النقل .
- ٤- المحطات النهائية لوسائل النقل المائية والسكك الحديدية والمطارات وحجم البضاعة والركاب.

ميلحث عن السكان والإقتصاد وإستصالات الأرض - وتشمل:

- ١- تكوين السكان وتوزيعهم وحجم السكان في كل منطقة من المناطق التي تتكون منها المدينة .
 - ٧- بيانات عن ملكية السكان السيارات وإستعمالهم لها في كل منطقة .
- ٣- لمنتمالات الأرض المختلفة وأسعارها وعمايات التنمية التي حدثت في الماضي والتي تحدث في الوقت
 المحاضر ونتبوات المستقبل .
- اتجاهات عمليات التنمية الإقتصادية بما في ذلك العواقع الصناعية والتجارية وإحصاءات القوى العاملية
 والرحلات اليومية لهؤلاء العمال .
- وهذه البوانات هامة جدا عند تخطيط شبكات الطرق والشوارع حيث لا يمكن تغطيط هذه الشبكات في غيبة هذه البوانات .

مهادث عن الوسائل القانونية - وتشمل :

- ١- خطوط التنظيم المعتمدة للشوارع.
- ٧- التغطيط العام المعتمد لشبكة الشوارع واستعمالات الأرض وخلاقه .
- التشريعات الدارية في مجال تفعليط العدن مثل لواتح التنظيم وتفعليط العناطق ونقسيم الأراضي وتجديد الحصر .
 - ٤- قولتين المرور والأواتح الخاصة بها والسلطات الممنوحة لمجلس المدينة في هذا المجال.

المبلحث الخاصة بالمراقق العامة

تنقس العراقق العامة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومسرف العياه السطحية. والكهرباء والغاز والتلغراف ووسائل جمع القمامة والتغلص منها .

مياه الشرب

تشمل العباحث شبكة المواسير وأطوالها وأقطارها وحالتها والغزافات العالية وعدها وسعتها ومعطات التنقية ونوعياتها وتصرفاتها وإنتابها وتوزيع الإستهلاك على الأنشطة المختلفة : مساكن -معلات تجارية - مكاتب حكومية - مرافق وعد العستهدين .

المنزف المنحى

تشمل العباعث شبكة العواسير وأطوالها وأقمازها وحالتها ومحلفت الرفع وحدها ونوعها والارتها وتصرفها الفعلى ومعطف التنقية ونوعياتها وقدرتها الفعلية ودورفت المياه الرجال والسيدات والأجهزة العسمية وغيرها .

شبكة صرف المياه السطحية

تشمل العباهث شبكة المواسير وأطوالها وأقطارها وخنادق الصرف والوديـان والمنشـأت الصناعيـة المقامة عليها كالبرايخ والكباري .

الكهرياء

تشمل الميناحث شبكة الكهريناء من كابلات وأعمدة وأسلاكه مواتية وأكشباك ولمبنات بالشوارع والمعطات ونوعياتها المختلفة – حرارية أو من مساقط مياه أو نووية – وقدراتها والطاقة المولدة وتوزيح الكهريناء المستهلكة على المنتازل والمحلات التجارية والمصنالح والمرافق والجهسات المضناءة وغيسر المضناءة .

القبلية

الوسائل المختلفة لجمع القمامة وتخزينها مؤقتا والمقالب العامة وكوفية التخلص من القمامة .

المرافق العلمة الأخرى

كشبكات الغاز والبخار والتليفونات .



الباب التاسع الدراسات الإجتماعية والإقتصائية SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

السكان الخدمات العامة القوى العاملة الإشصافة الإكتصافية



الباب الناسع الدراسات الإجتماعية والإقتصادية SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

السكان Pobulation

تفاولت الأبواب السابقة الدراسات الفيزيائية أن الدراسات المتطلة بالأرض سواء كانت طبيعية أو من مسنع الأنسان – إستعمالات الأرض ، ويتناول هذا البساب الدراسات الإجتماعية والإلتصادية التي تبدأ بدراسة السكان الذين يميشون على هذه الأرض وأنشطتهم المختلفة ، وتعطى دراسة السكان موشرا لما ستكون عليه الأرض المخصصة للإسكان في المستقبل ، وتذمل هذه الدراسة ثلاث مجالات هي :

المجال الأول : تقدير عند سكان المدينة في الوقت الماضر .

المجال الثانى : التنبو بعدد السكان في الستقبل حتى نهاية الترة التخطيطية التي غالباً ما تتراوح بين ٢٠ – ٢٥ عاماً .

المجال الثالث : خصائص السكان من مواليد ووايات وزيادة طبيعية وتوزيمهم الجغر الى وحسب النوع والمن والنوامي الإجتماعية والتعليم والهجرة ودخل الأسرة وأوجه الإثفاق .

وتبدأ المناقشة بنبذة عن دراسة أنماط السكان :

أتماط نمو السكان

توجد ثلاثة أتماط النمو السكاني تستخدم في تصنيف سكان العالم في الوقت الحاضر:

- نسبة مواليد مرتفعة مع نسبة وفيات مرتفعة .
- نسبة مواليد مرتفعة مع نسبة وقيات متخفضة .
- نسبة مواليد منخفضة مع نسبة وفيات منخفضة .

ولقد مر سكان الدول الصناعية غلال نموها السكاني بهذه العرامل ، وبيدو أن سكان الدول الناهية في الوقت الداخر تتبع نفس العرامل ، وعلى ضوء هذه الأنماط وضعت أحدى النظريات الحديثة المتصلة بالنمو السكاني ، والتي تتلفص في أن شعوب العالم تعر بثلاث مراحل ديموغرافية ، هي :

- المرحلة البدائية .
- المرحلة الإنتقالية .
- المرحلة الإستقرارية .

- قلمرحلة قابداتية لها خصائص منها إرتفاع نسبة قلموقيد قاتنى تكراوح بين ٤٠ ٥٠ لكل ألف من السكان ، وكذا إرتفاع نسبة السكان ، ولذا إرتفاع نسبة السكان ، ولذا إرتفاع نسبة قلوفيات بالنسبة للأولاد قارضنع التي تصل إلى ٤٠ في الألف وأكثر ، ويمثرتب على ذلك كله إنخفاض محدلات النمو السكاني في هذه المرحلة ، وقد سادت هذه المرحلة أي مرت بكل شعوب المالم ، ولارقت سادة في بعض دول وسط أفريقها وبعض جزر المحيط الهادى .
- ويلى هذه قدر حلة المرحلة الإنتقائية ، ومن خصائصها النمو السريع المضطرد السكان ، ويرجع ذلك إلى تبخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات مع بقاء نسبة العواليد على مساهي عليه مراقعة مما يترتب عليه لينقاع مدلات النمو ، تتراوح نسبة العواليد بين ٣٥ ١٥ في الألف ونسبة الوفيات بين ١٥ ٥٧ في الألف ، وتبدأ الشعوب الدعول في هذه ٥٧ في الألف ، وتبدأ الشعوب الدعول في هذه العرجلة الإنتقائية حين يستقر نظام الحكم ويستتب الأمن بعد فوضي والإضطراف ويطعئن الناس إليي مورد ثابت الرزق ، وبيدأ التعليم في الإنتشار وتتصدن الخدمات الطبية ، مما يترتب عليه إنخفاض مضطرد في نسبة الوفيات .
- واقد مضبت الدول الفسناعية بهذه المرحلة الديموغرافية أثناء التورة الصناعية حتى منتصف القرن التاسع عشر ، ومازال يميش في هذه المرحلة كثير من دول الصالم الناسي كالصين والهند وباكستان ولإدونيسيا ودول الوطن العربي ، وتماني معظم شموب هذه الدول من مشكلة التضغم السكاني .
- أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الإستقرارية ، ويطاق عليها مرحلة النصح السكاني ، وتتميز بنصو بطيئ السكان ، حيث تنتقل الشعوب إلى هذه المرحلة بعد أن تسود وسائل الإصلاح في شدى المجالات ، ويشعرد إرتفاع مستوى المعيشة لدى تلك الشعوب ، ويترتب على نلك إتجاه نسبة المواليد إلى الهبوط بعد أن تكون نسبة الوفيات أد إنخفضت من قبل خلال المرحلة الإنتقالية ووصلت إلى أدنى حد لها حيث نتراء ح بين ٧ ١ في الألف ، ويذا تضيق الهوة بالتدريج بين نسبة المواليد ونسية الوفيات ، وغال تبعا لذلك نسبة الزيادة الطبيعية ، وحيناذ يزيد السكان بقدر ضغيل حوالى ١٠ في الألف .

وتتميز هذه العرحلة بارتفاع متوسط العمر بين ٥٥ – ١٥ سنة وبارتفاع مستوى المعيشة وبارتفاع نسبة الشيوخ – كبار السن – وبيّخفانس نسبة وفيات الأطفال ، وقد وصلت معظم شعوب الدول المسناعية في الوقت الحاضر إلى هذه العرحلة ، ويبدو أن شعوب الدول النامية تسمى للوصول إليها .

أولا : تقدير عدد سكان المدينة الحالي Estimate the Current Population

يجرى تقدير عدد سكان المدينة الحالى بعدة طرق أهمها تعديل الأرقام الأخيرة لأخر إحصاء تم على أساس إضافة عدد المواليد الجدد إلى آخر إحصاء وطرح عدد الوفيات ، كما تشمل عملية التقدير زيادة أو نقص السكان نتيجة عطيات الهجرة من وإلى العدينة وملاحظة الحوادث الهامة التي حدثت وأثرت على نمو العدينة مثل ضم أحياء جديدة أن إقامة مصكرات أن أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل .

ويقدر تعداد سكان المدنية في الوقت الحاضر كالأتي :

١- السكان المدنيين حسب آخر تعداد إحصائي .

٢- الزيادة الطبيعية الناتجة عن زيادة عدد المواليد عن الوقيات من أغر إحصاء حسب البيانات.

٣- تقدير الهجرة في نفس المدة الأخيرة .

أ- نقس السكان نتيجة التجميد المسكري في الفترة الأخيرة .

٥- تقدير السكان المدنيين الحاليين وهو عبارة عن مجموع (١ + ٢ + ٣ + ٤) .

١- الله أت المسكرية التي جدت بالمنطقة .

ثانيا : التنيز بعد السكان في المستابل Population Forcast

توجد عدة طرق للتتبو بعدد السكان حتى نهاية الفترة التغطيطة وبمحن هذه الطرق لازال تحت الإغتبار ، ومن هذه الطرق :

الطريقة الأولى: وهي أسهلهم وهي حبارة من رسم بياني لسلسلة الإحصناءات العاضية السكان العدينة ثم صد هذا المنحي بعد أخر بيان إحصائي، وتعمل هذه الطريقة على ورق مربعات ، ويعد هذا المنحني بطريقة الية، ولهنتمال هذه الطريقة قليل ولا تقتم بها معظم العدن حيث تقترض أن القوى التي أشرت على نمو العدينة في العاضي هي نفس القوى التي ستوتر عليها في العستقبل ، أي قيها أهملت التغيرات التي ستحدث في مجال عمليات التنمية الإجتماعية والإقتصادية في الدولة والإقليم والعدينة موضوع الدراسة .

الطريقة الثانية : وهى رسم منحنى بياتى لسكان المدينة حتى أخر إحصاء ثم الإستفادة من بعض المنحنات الميدنيات البيانية ايمض المدن المماثلة لهذه المدينة والتي كان عدد سكانها منذ ٢٠ أو ٣٠ عاما مماثلا المدد سكان المدينة موضوع الدراسة موازيا المدينة موضوع الدراسة موازيا المدنينة موضوع الدراسة موازيا المدن المدائلة حتى نهاية هذه المدة ، وهذه الطريقة أيضا لا يمسح قبولها بسهولة ، لأنها تفترض أن الموامل الإجتماعية والإقتصادية التي ستوثر على عمليات التعمية في المعاشى وينفس الشدة في المدنية موضوع الدراسة هي نفسها التي أثرت في الماضي وينفس الشدة في المدن المماثلة ، كما تفترض وجود تماثل بين المدينة والمدن الأخرى ، والحقيقة أنه لا توجد مدينتان متشابيتان .

الطريقة الثلاثة : وهى أفضل من السابقتين في عملية التنبو حيث تجرى العملية من خلال خطوات ومراحل لتغيير سكان وحدة جغرافية أكبر كتفعير سكان الدولة كلها أو الإقليم أو المحافظة التى تقع فيها العدينة موضوع الدراسة في الوقت العاضر ، ثم تقدير حجم سكان هذه الوحدات الذي يمكن أن تصل إليه في المستقبل ، ثم تحديد نسبة سكان العدينة إلى سكان الوحدة الجغرافية الكبرى في التعدادات السابقة ، وعن طريق النسبة والتناسب يمكن القتبو بعدد سكان العدينة في العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة ، ومستتاول التبوات الخاصة بالقوى العاملة هذه الطريقة بتفصيل أكثر ، حيث تعتبر من أحسن الطرق في التنبو بالقوى العاملة في التنبو بالقوى

الطريقة الرابعة : وهي أكثر تفصيلا حيث أنها موضوعة أساسا على أن نمو أي مدينة أو تجمع حضرى يقرم على أساس ثلاث مصادر : الزيادة الطبيعة السكان - والهجرة الصافية - وضم أجزاء جديدة المدينة ، ويمكن حصر الزيادة الطبيعية السكان من واقع البيانات والسجلات الإحسانية الرسمية ، وكذلك ضم بعض التجمعات السكنية إلى العدينة ، والبالي في زيادة السكان في كل فترة دورية بعثل الهجرة الصافية ، وبالنسبة المستقل يمكن التنبو بالزيادة الطبيعية المستقبل الهمكان كما يمكن التنبو بالتجمعات السكنية المحتمل ضمها إلى المدينة ، أما الهجرة المتوقعة في المستقبل فيمكن التنبو بها على أساس النشاط الإقتصادي في المدينة مع الأخذ في الإعتبار الإشجاهات القومية والإقليمية ، وإجمالي الثلاثة و سكان العدينة في المستقبل ، وأصحب ما في هذه التغيرات هو حساب الهجرة الصافية والتي تعتبد أساسا على فرص العمالة التي تجذب أما الريف ، ويحتاج هذا إلى تطهيل الشاعدة الإقتصادية المدينة وإشجاهات التتمية المستاعية والتجارية في المستقبل ، وسيتادل باب العمالة التنبو بهذه القوى العاملة .

ثلثاً : خُواس تَوزِيع السكان Population Characteristics & Distribution

المواليد والوقيات والزيادة الطبيعية Natural Increase

محدلات المواليد والوفيات Birth and Death Rates هم الصاملان الأساسيان اللذان يتوقف عليهما زيادة أو نقص السكان الطبيعي ، فتتنج الزيادة الطبيعية عن الفرق بين المواليد والوفيات ، أي زيادة المواليد عن الوفيات ، والنقس عبارة عن زيادة عدد الوفيات عن المواليد ، وتستبر معدلات الزيادة الطبيعية المالية أحد المضاكل الهامة التي تواجه هذا العصر .

وتعتبر عملية التعرف على نسبة المواليد والوفيات من العمليات الهامة في مجال التخطيط العمرائي، فعنها يمكن المخطط تقدير الزيادة في عدد السكان والتنبؤ بعددهم في المستقبل ، ويناءً على تحديد عدد السكان يمكن وضع النطط الخاصة المشور عات الإسكان والخدمات العاصة كالعدارس والمستشغيات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرياء ووسائل النقل ، وكذا يمكن تحديد مناطق الإمتداد فلمر لني للمدينة وتحديد مساحة ونسبة كل إستعمال .

ومن معرفة عدد السكان الحالى أيضا يمكن معرفة مدن كفاءة الغدمات العامة التطبيبة والثقافية والصحية والترفيبية والدينية وغيرها من الخدمات الموجودة في الوقت الحاضر ، وهل هي كافية أم تحتاج إلى مزيد من الكفاءة والتوسع ؟

ويوضح الجدولان الأكيان الممدل السنوى الزيادة الطبيعية والمواليد والوفيات في بعض الدول عام ١٩٩٥ وممدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية في مصر من عام ١٩٤٠ – ١٩٩٥ :

جدول (٥) معلات النمو السنوى (الزيادة الطبيعية) والمواليد والوقيات في يعض الدول ١٩٩٥م

الأرقام لكل ألف من السكان

الدولة	الزيادة الطبيعة	معدل المواليد	معدل الوقيات	
الجزائر	44,4	Y9,1	1,£	00
مستر	77,3	4.4	٧,٧	44,A
المغرب	۲۱.۰	14,1	A,3	74,47
کند!	٧,٦	14,4	Y, 4	4,8
الو لايات المتحدة	1,1	10,7	A, W	A,£
الأرجنتين	17.7	Y1,1	Y.A	71.17
البر ازيل	17.1	71,7	Y,0	07,0
بى ب. المىين	11,7	14,0	V.Y	11.0
الهند	7.,7	Y9,9	1,1	04,1
العراق	T1,£	44°1	1,7	۸,۷٥
اير ان ايد ان	YA,Y	Yo,1	٧,٢	4.4
سرائيل اسرائيل	14.9	41,4	7,7	٧,٣
ر المانيا	1,4	1,4.	11	٧,٢
انطاليا	.,1	1, 6.	9,0	Y, £
۔ ۔ روسیا	1,0	٧٠,٧	17,7	14,5
المملكة المتحدة	Y.0.	14.0	10,4	7,7
العالم ككل	13		1	

المصدر : الكتاب السنوى للإحصاء السكاني ، عام ١٩٩٥ - هيئة الأمم المتحدة

جنول (٢) تطور معدلات المواليد والوأبيات والزيادة الطبيعية. قي مصر ١٩٤٠ – ١٩٩٥

الأرقاء ثكل ألف من السكان

الزيادة الطبيعية	وقيات	مواليد	السنة
10	84.4	7,13	191.
Y.0Y	14, .	££,Y	190.
41.4	13.9	£7.1	19%.
7,77	4.37	£1,Y	1970
17.7	17,7	77,0	1973
YA, .			1441
77.77	٧,٧	4.4	1990

ويتضح من هذا الجدول أن نسبة العواليد قد يُخفضت من ٢٠٪ في الألف عبام ١٩٤٠ إلى ٣٠٠٣ في في الألف عام ١٩٩٥ ، بينما يُخفضت نسبة الوفيات في نفس الفترة من ٢٩٣٧ في الألف بلى ٧٠٧ في الألف ، ويلامظ أنّ الزيادة الطبيعية تتراوح بين ١٥ في الألف عام ١٩٤٠ و ٢٨ في الألف عام ١٩٨٠ .

التركيب الصرى :

ترجد في فليبانات الإحصائية جداول تحدد فترات الدن والنوع -أو بما يسمى فلهرم السكاني - وهـو تعدد فئات الدن في المجتمع على فترات متفق عليها مسبقاً قبل إجراء الإحصاء ، وغالبا ما تستممل الفنرات المُعسية وهي أقل مـن خمين سنوات ٥ - ، ١٠ - ، ١٥ - ، ٢٠ - ، ٢٠ - ، ٢٠ - ، ٣٠ - ، ٣٥ - ، ٣٠ - ، ٥٠ - وهكذا .

ويوضح الجدول الأتي توزيع السكان ألل من خمس سنوات و ٦٥ عام فأكثر في بعض الدول عام ٩٣

جدول (۷) نمنیة السكان آقل من o سنوات و 50 فأكثر عام ۱۹۹۳

٥٠ عام فأكثر	٠٠ عاد فاکث	أكل من ١٥ علم	ا آکل من ۵ ستوات	إسم الدولة
7	7	7	7	-5-1-1
A	A	A	A .	
ε	0,5	79	10,4	اللجزائر
٤	7,7	TA	16,0	مصر
	0,9	TY	10,1	الأمغرب
۳.	6,3	1 11	1 14	السودان
£	٦,٤	778	17,9	تونس
٦.	A,A	44	1.	أالمسن
11	17,7	17	0,0	الليابان
۴ .	6,3	11	17.5	الأمراق
4	17,4	74	10,4	اسرائيل
13	Y Y	11	7.7	ألمملكة المتحدة
10	19,1	٧.	7,7	أورنسا
10	Y . , 9	17	0	أألمانيا
14	17,4	44	Y, £	الولأيات المتمدة

ويتضح من هذا الجدول الأتي :

- نسبة السكان أثل من ٥ سنوات تتراوح بين ١٨٪ في السودان ، ٥٪ في المانيا .
- نسبة السكان أقل من ١٥ عام تتراوح بين ٤٤٪ في السودان والعراق ، ١٩٪ في فرنسا .
- نسبة السكان أكثر من ٦٠ عام تتراوح بين ٢٠٠٩٪ في الماتيا ، ٢٤٠٪ في السودان والعراق .
- نسبة السكان أكثر من ٦٥ عام تتراوح بين ١٦٪ في المملكة المتحدة ، ٣٪ في المدوان والعراق .
- نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ ١٥ عاما (إستنتاجا من الجدول) تتراوح بين ٢٩٪ في
 اليابان وألمانيا ، ٥٣٪ في السودان والعراق .

وتسمى منطقة السن (١٥ – ٦٥) منطقة الوسط، وكلما زادت نسبة هذه المنطقة كلما دل تلك على زيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل ، وكلما اللبت هذه النسبة كلما دل على زيادة نسبة عدد الأو لاد المسفار الذين هم في سن أثل ، والطفل مذذ ولانته حتى يصبح عاملاً منتجا يكون عبنا على الأسرة ، ويستنذ جزء كبيرا من طاقتها وتحتاج مثل هذه الدول النامية إلى مزيد من الخدمة العامة .


ويوضع شكل (49) تطور توزيع السكان في أعبلترا حسب فنات السن والنوع في الفترة من المدن والنوع في الفترة من الملاء - 1940 ويلاحظ في هذا الشكل مدى تطور شكل الهوم السكاني ، بينما كانت قداعدة الهرم كبيرة عام 1941 أصبيحت بمرور الزمن صنفيرة وفي نفس الوقت كبرت منطقة الوسط ، كما يوضح الشكل توزيح السكان حسب فنات السن والنوع في بعض الدول النامية - ويلاحظ في هذا الشكل في قداعدة الهرم السكاني لارافت كبيرة بعمني أن نسبة الأطفال - قال من 10 سنة - لازالت عالية .

وتستعمل فترفت خاصة لتوزيع السكان مثل أقل من ٦ سنوات ، ٦ - ١١، ١٧ - ١٥، ١٥ - ١٠ م ١٠ - ١٠ وذلك ولا المنافق وذلك للإستفادة منها في تقدير عدد الأطفال الذين هم في سن مرحلة التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي ، وذلك عندما يكون نظام التعليم في الدولة ٦ إيندائي ، ٣ إعدادي ، ٣ ثانوي ، كما يمكن تقسيم السكان إلى تقسيمات فرعية أخرى يمكن من خلالها معرفة عدد الأطفال بنين وبنات الذين هم في سن الحضائة ٥٠٠ -٤ سنوات ، ويوضع الجدول الإكس نسبة الأطفال للإعمار المتعلقة المتعلقة بالتعليم .


جدول (٨) نسبة الأطفال ثلإعمار المتطقة بالتطيم في بعض الدول الصناعية والنامية

أب من المنكان	البيــــان	
في يعض الدول النامية	في يعض الدول الصناعية	
įo.	44	الحضانة ٧٫٥ – ٤ سنة
٧.	10	روضنة أطفال دسنة
10.	1.	مدرسة ايتدانية ٢ – ١١
٧.٠	1.7	مدرمية أساسية ٦ – ١٣
٥.	£o.	مدرسة إعدادية ١٢ – ١٤
10	٤٠	مدرسة ثانويسة ١٥ – ١٧

-- ۲۲۲ --أ- توزيع السكان في انجائزا حسب فنات السن والنوع



ب- توزيع المكان حسب فنات المن والنوع في إحدى الدول النامية



شكل (٤٩) تطور توزيع السكان في انجلترا وكذا توزيع السكان في بعض الدول النامية

ويتضمح من هذا الجمول مدى التفاوت الكبير بين نسبة تمداد الأولاد في الدول المتقدمة والدول النامية وما يترتب على ذلك من خدمات ، فمثلاً يوسل عدد الأولاد الذين هم فى مرحلة التعليم الإبتدائي في الدول المستاحية ٩٠ طفل لكل نسمة يقابلها ١٥٠ طفل في الدول النامية .

الزواج - الطلاق - حجم الإسرة

تشمل دراسات السكان حالات الزواج والطلاق وحجم الإسرة ، تؤثر عطيات الزواج والطلاق على عطيات الزيادة السكانية الطبيعية مع الأغذ في الإعتبار أن هذه الزيادة مرتبطة بمقدار ما ينتجة الزوجان من أطفال ، ولائنك إن الديانة والتقاليد والمادات والقيم الإجتماعية الأخرى والإمية لها أثر كبير ، ودرامسة الزواج والطلاق تعطى فكرة للمخطط عن العطاة الإجتماعية لسكان العدينة وعدد المتزوجين ، وبين الجدول الأثم معدلات الزواج والطلاق لكل الف نسمة عام ١٩٩٣ في بعض الدول .

جدول (١) معدلات الزواج والطلاق في بعض الدول ١٩٩٣

اقدول	معدلات الزواج	معدلات الطلاق
مر	A,£	1,47
مكبرك	V,1"	oA
والأيات المتمدة	9,0	1,%
برازيل	0,1	07
دان	Y,9	.,10
سرائيل	1,7	1,44
يابان	3,5	1,55
لأردن	F,A	1,41
وريا	A,4	1,77
LK.	A, .	.,£Y
أنسأ	1,Y	1,49
ماتيا	0,0	1,17
وسيا	F,A	٤,٣٠
مملكة المتحدة	۸,۶	Y,43

المصدر: الكتاب السنوي للإحصاء السكاني ١٩٩٧ - هيئة الأمم المتحدة .

ويتضم من هذا الجدول الإتى :

- معدلات الزواج تتراوح بين ٤,٧ / قف في فرنسا ٨,٦ الف في روسيا والإردن

- معدلات الطلاق تتراوح بين ٥٣ ./ الف في البرازيل ٢٠٩٦ / الف في المملكة المتحدة

والإسرة كما هو معروف هي النظية الأولى ليناه المجتمع ، ويجب دراستها من ناحية الحجم والتكوين والعادات والتقاليد ، ويقيد هذا في تقدير عدد الوحدات السكنية اللازمة حسب حجم الأسرة بجانب حالتها الإقصادية ، كما تقيد في تقدير حجم الخدمات العامة التي تعتاجها الأسرة ، ويوضح الجدول الأكي نسب الأسر المكونة من فرد واثنين (زرجيز) والأسر المكونة من أطفال في بعض الدول عام 1917م .

جدول (۱۰) نسبة الأسر المكولة من فرد ولعد وولكون (تروجون) والأسر المكونة من أطفل في بعض الدول عام ١٩٩٣

أسرة مكونة من أطفال ٪	ندهن ٪	أسرة قرد ولحد ٪	Est	إسم الدولة
98	£	T	1341	بنجلاديش
YA	4	4	144.	البرازيل
69	YY	YY	TAPE	كندا
20	44	40	YAPE	قرنسا
7%	44	To	144.	المانيا
94	1%	Y£	191.	الليابان
Ao	٤	4	1441	باكستان
70	٧	10	1446	الكونخو

المصحر : الكتاب المنوى للإهصاء المكاني عام ١٩٩٣ - هيئة الأمم المتحدة .

ويتضح من هذا الجدول الأتي :

- الإسرة المكونة من فرد واحد تتراوح بين ٣٣ من إجمالي الإسر في بنجلاديش وبالكستان ، ٣٥٪ في
 المغيا .
- الإسرة المكونة من فردين زوجين تتراوح بين ٤ في بنجلاديش وباكستان ، ٧٣٪ من إجمالي الإسر في فرنسا .
- الإسر المكونة من إطفال تتراوح بين 25٪ في فرنسا ، ٧٣٪ من إجمالي الإسر في بنجالايش وبيلغ متوسط حجم الإسرة في العراق والجزائر ٧ فرد ، وفي الهند ٥٠٥ وفي مصدر ٢٠٠ وفي البرازيل ٤٠٤ وفي المملكة المتحدة ٢٠٠ وفي فرنسا والولايات المتحدة ٢٠١ فرد .

ويوضح الجنول الآتي توزيع السكان حسب حجم الأسرة في كملا من مصبر والولايات المتحدة الأمريكية

جدول (١١) توزيع المنكان حيب حجم الأسرة في مصر والولايك المتحدة (١٩٢٠)

النسبة المنوية في الولايات ٪	النسبة المتوية في مصر ٪	حجم الأسرة
٧	A,1A	أود
74,1	77,11	Ā
Y+,1	AP,71	7*
(٧٩,١) ١٧,٩	(£Y,+A) 17,99	£
1.,4	17,97	٥
0,£	70.71	7
1,9	49,9	Y
Y,A	17.54	٨ فأكثر
Z1	Z1	

ويتضح من هذا الجول أن حجم الأسرة التي يصل عند أفرادها ٤ فـأثال تمثل ٢٧٩,١٪ من لجمالي الأسر في الولايات المتحدة ، يينما تمثل هذه النسبة ٤٤٪ من مجموع الأسر في مصسر ، وهذه البيانـات تستمعل في تحديد مساحة الوحدات السكاية المختافة ، وتقدير مساحة الأرض اللازمة للأخو امن السكنية .

المالة التطيبية :

تصنيف سكان العدينة صنب الحالة التعليمية عبارة عن توزيع السكان الذين يزيد عمرهم عن ١٥ سنة من الأمر اللي الفكتور أنا أي :

أمي – يقر أفقط – يقر أويكتب – موهل أقبل من المتوسط – موهل متوسط – أقبل من الدرجة الجامعية. الأولى, – الدرجة الجامعية الأولى – ديلوم معتاز – ماجستير – دكتور أه .

ويوضح الجدول الإتي النسبة العنوية للإمبين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ عام في بعض الدول .

جدول (١٢) النسبة المتوية للإميين الذين تتجاوز أعمارهم ١٥ عام في يعش الدول عام ١٩٩٣

النسبة المئوية ٪	الدولة	النسية الملوية ٪	الدولة
41	تركميا	٥.	الجزائر
Y	روسيا	20	ممتر
1	أسبانيا	٧٠.	بوليفيا
Y .	روماتيا	4.4	المنين
74	الكوفور	£A.	الهند
•	أورجواى	14	الدونيسيا
1	القلين	78	اليران
14	غونتام	79	المراق
4.6	قطر	77	الكويت

المصدر : كتاب الإحصاء المشرى المبكان ١٩٩٣ - هيئة الأمم المتحدة

ويتضح من هذا الجدول أن نسبة الأمية تتراوح بين ٧٪ في روسيا و٥٦٪ في مصر .

وزيادة الأمية وتفضى الجهل بدل على تفلف المجتمع ، وقده مجتمع مستهلك ويحتاج إلى مشوار طويل في عمليات اقتمية ونوعية خاصة من الخدمات ، حيث تغلب على مثل هذا المجتمع حرف وصناعات معينة ، مثل المستاعات الحرفية واليدوية ، بعكس المجتمع المتقدم الذي تسوده الثقافة والتعليم وتغلب طيه مشروعات الصناعات الحديثة ، كما تقيد معرفة الأميين من الجنسين تقدير حجم مشروعات محو الأمية اللازمة المولجية تغشى الجهل بين الأثاراد .

النشاط والمهن:

تصنيف سكان المدينة حسب النشاط عبارة عن توزيع السكان حسب الأنشطة التي يعيشون عليها ، ونقسم هذه الأنشطة بعدة تقسيمات منها :

أ- أنشطة الزرعة والغابات والمبيد .

ب-المناجم والمحاجر.

ه- الصناعات التحويلية .

د- التشبيد والبناء .

هـ الكهرباء والغاز والعياه وجمع القدامة والصرف الصبحى.

و- التجارة .

ز- النقل والمواسطات .

كما يقسم السكان حسب المين التي يعملون فيها إلى :

أ- أسحاب مين علمية .

ب-مشتغاون بأعمال الكتابة .

مشتغلون بأعمال البيع .

د- مشتغلون بأعمال الزراعة والصيد .

ه- مشتغاون بالمحاجر .

و- مشتغارن بأعمال النقل والمواسمات.

ز~ مشتغاون بالخدمات الرياضية .

ح- أمنعاب عرف ومنتاع .

ط~ لا مهن لهم ،

ومن النشاط والمهن يمكن معرفة سكان المدينة ، ويتأثر النشاط والمهن بموقع التجمع وطبيسته ونوعيته ، ففي المدن الساطية مثلا تكون المهان الغالبة السكان هي الصيد والمائحة والتجارة والترفيه لخدمة السامون والمسناعات التي تعتمد على البحر ، والمجتمع الحضرى غالبا ما يكون النشاط المسائد فيه التجارة والمناعات الحديثة والديما الصناعات الثقيلة ، ويمنى أخر يتصيز سكان المجتمعات الحضرية بالتمنيع والخدمات ويث تزدك نسبتهم بالزدياد والخدمات ، وتقاس درجة التحضر بين الدول ونسبة العاملين في قطاع الخدمات حيث تزدك نسبتهم بالزدياد درجة التحضر ، ومرحلة التطور العالمي تبدأ بالنشاط الزراعي ثم الصناعي ثم الخدمات ، ويلاحظ أن أكبر نسبة من سكان الدول الصناعية تميش على الخدمات يليها الصناعة وليها الزراعة بعكس سكان الدول النامية ويوضح شكل (٥٠) تطور نسبة العاملين في الزراعة والصناعة والخدمات في أوروبا وكذا نسبة العاملين في بعض الدول النامية والصناعية .


تُورِيع السكان الجِفرائي : ويوضيح الجنول الأتي نسية سكان المصر في بعض الدول عام ١٩٩٣ :

بدول (١٣) النسبة المتوية نسكان الحضر في بعض الدول عام ١٩٩٣	1117	الدول عام	قی بعض	سكان المشر	سة المتوية ا	جدول (۱۳) الله
--	------	-----------	--------	------------	--------------	----------------


تسية سكان الحضر ٪	الدولة	تسية سكان الحضر ٪	- Regiã
04,.	إيدان	4,13	مصدر
75,3	العراق	2,A2	المغرب
1.,1	إسرائيل	0,77	السودان
77.7	الدادان	7,80	تونس
3,70	سوريا	71,7	اكتدا
A,AF	تركيا	Y£,.	كوبا
YY,A	أرئسا	77,77	الولايات المتحدة
77,77	ايطاقيا	Y,AY	البرازيل
٧٦,٠	روسيا	٧٠,٧	الصبين
4,74	الأمانيا	7+,7	الهند
44,0	المملكة المتحدة	3,0%	إندونيسيا

المصدر : كتاب الإحصاء المنوى للمكان - هيئة الأمم المتحدة ١٩٩٣ .

يتضبح من هذا الجدول أن نسبة سكان الحضير تتراوح بين ٢٢,٥٪ في السودان ٢٠,٠٠٪ في السودان ٢٠,٠٠٪ في السودان ٢٠,٥٠٪ في إسرائيل ما مصر فالتوزيع الجنوافي السكان غير متوازن حيث بسكن أطلية السكان (٥٠,٠٠٪) في الحضر ، مما الريف والأفلية (٤٤٠٪) في الحضر بمكن الدول المبناعية حيث بسكن الأطلية العظمي في الحضر ، مما يترتب عليه ظاهرة الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر ولاسيما إلى المدن الكبرى .



تطور نسبة الماملين في الزراعة والشيمات والمستاعة في أوروبا ما بين عام ١٨٠٠ – ٢٠٠٠.



نسبة العاملين في الزراعة والخدمات والمستاعة في بعض الدول الناسية والمستاعية في أوائل السنينات من هذا القرن ،

شكل (٥٠) العاملون في الزراعة والخدمات والصناعة

الهجرة Migration

يقصد بالهجرة إنتقال الإنسان أو مجموعة من السكان من مكان لأخر والهجرة أف تكون خارجية أى فتقال السكان من دولة إلى دولة أخرى أو داخاية أى إنتقال الإنسان من مكان إلى أضر داخل نفس الدولة ، وتتمثل ظاهرة الهجرة الداخلية بصورة واضحة فى الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر ، ويرجع ذلك لمدة أسباب منها السعى وراء فرص العمل والبحث عن مستوى معيشة أفضل ، وتعتبر الهجرة أحد العواصل المؤثرة على زيادة السكان وخاصة فى العمن الكبرى حيث تحتبر فى المرتبة الثانية بعد الزيادة الطبيعية السكان .

وتمثل الهجرة المنطط في أغلب الأحيان مشكلة كبيرة لأنها هجرة عشواتية غير مفطعة أو منظمة، و وبهذا فهي غالبا ما تؤثر على المعدلات التنفطيطية المحسوبة علاوة على إغتلاف عادات وتقاليد المهاجر ، حيث تكون مختلفة وغالبا ما تكون متخلفة من النامية الإجتماعية والإقتصادية ، ويؤثر هذا بالطبع على طبعة التغطيط من حيث السكان والخدمات والعراقق العامة .

لهذا يجب در اسة مناطق الطرد و أحجام الهجرة وإتجاهاتها وأسابها ومعرفة مدى إمكانية إستغلالها كأحد العوامل الهامة في عطيات التنمية سواه طبي مستوى الإقليم أن الدولة ككل ، كما يجب دراسة مناطق الهذب ومعرفة مدى قدرتها على الإستيماب بحيث يهاجر إليها العدد العناسب .

دخل الأسرة وأوجه الإلقاق Family Income

مستوى المعيشة عامل هام في مجال تفطيط العدن ولاسيما في مجال الطلب على الإسكان ونوعياشه (إسكان اقتصادى - متوسط - فاخر) وتعتبر البيانات الخاصة بدخل الأسرة وتوزيح هذا الدخل على أوجه الإنفاق المختلفة بيانات ضرورية .

وتشمل هذه البيانات :

١- إجمالي عدد الأسر وتوزيعها حسب الحجم والدخل .

٧- الدخل الكلي ثلاًبير ة ومصادر ه ،

٣- أوجه الإنفاق أو الصرف (شهريا - أو سنويا) على :

أ- الإستهلاك الجاري (الطعام - الواتود - أدوات النظافة - الإضاءة) .

ب-الإنفاق على السلم الإستهلاكية المعمرة (الملابس - السيارات - الثلاجات) .

-- الإثفاق على الخدمات (الطبية -- التعليمية -- الثقافية -- الترفيهية) .

د- إيجار المسكن وملحقاته وخلاقه .

« التبرعات والهبات والإعانات والمستقات والهدايا وخلافه .


و- الضرائب والرسوم .
 ز- إستثمارات الأسرة والإنخارات التي حققها .

والبيانات العوضمة في بند (٣) يجب أن تكون لها أواوية في التجميع ، وغالبا لا توجد مثل هذه البينات في كثير من الدول النامية ، ويمكن المصول عليها عن طريق الأخذ بأسلوب العينة ، ويوضح شـكل (٥١) نسبة الإنفاق على الأوجه المختلفة حسب مهنة رب الأسرة وحجمها في مصدر .

يوضح الجدول الأتي توزيم الأسر حسب دخولها في أحد مدن الولايات المتحدة في الستينيات:

جدول (١٤) توزيع الأسر حسب الدخل في أحد المدن الأمريكية

النسبة المثوية تعد الأسر	الدخل السنوى بالألف دولار
74.0.	الل من ۵۰
Z£,	- 0.
Z17	-1
210,7	- 10.
Z10,A	- ٧٠٠
Z14.+	- 40.
Z9,T+	- ***
23,00	- 70.
Zr,4+	- 6
74,44	- 50.
Ζ£,Υ•	-0
۲۱۰۰	



المسدد البهار المركزى للنشداة العامة والمترساء المقاهة 1979

شكل (٥١) نسبة الإنفاق على الأوجه المختلفة حسب مهنة رب الاسرة وحجمها في مصر

ويوضح الجدل الأي توزيح الأسر في حي سكني بمدينة أمريكية حسب حجم الأسرة ودخلها السفوى ، ويستخدم هذا الجدول في تحديد كعيات الإسكان ومستوياتها : إقصادي – مرغوب – ممتاز .

جنول (١٥) توزيع الأسرة في هي سكليهدينة أمريكية حسب هجم الأسرة ودخلها المنوى

الحوم الكلي				لأسرة	حوم ا				الدخل الستوى
	٨	٧	3	0	£	٣	Υ	فرد	(گف نولار)
ŧŧ.								££.	
0								٥.,	- 0.
٧	YY	10	24	151	44.	٤٠٠	44.	44.	- 1
1907	14	10	٥٣	14.	44.	79.	49.	٧	- 10.
194.	14	٧.	٥٧	18.	44.	1	۹	٧	- 4
101.	١٤	١.	£%	١	٧١.	۳	14.	10.	- Yo.
1177	١٣	١.	۳.	۸.	10.	44.	٥٣.	17.	- v
AYA	١.	٥	44	٥,	١	17.	774	1	- 40.
FAR	1.	٥	11	۳.	٦.	۹.	٧١.	٧.	- t · ·
1107	۱۳	1.	۳.	٧.	10.	14.	٥٧٠	18.	- 10.
277	٥	٥	17	70	Yo	1.1	440	٧.	~ 0.,
17019	١٧٣	90	711	YOR	1000	44.1	0110	441.	

الخدمات العامة Public Services

تشمل الخدمات العامة التعليم والصحية والعدائق العامة والنوادي الرياضية والعرائق الإجتماعية والتقافية والإعلام والخدمات السياحية والعماجد والكتائس وغيرها من الخدمات الإخرى ، ولتسهيل ععلية العباحث وجمع البيانات هذه القطاعات المختلفة يقسم القطاع الواحد إلى" :

- ا- رحدات الخدمة الذي تقوم بتأدية النشاط كالمدارس بمختلف أنواعها ومستوياتها في قطاع التعليم
 والمستشفيات في مجال الصحة .
 - ٧- النشاط الذي يؤديه القطاع كتمليم التلاميذ في قطاع التطيم وعلاج المرضى في مجال الصحة .
 - ٣- القوى العاملة فلتي تقوم بتأدية فلتشامذ كالمدرسين والأطباء في فلمهالين فلسليقين.
- الأرض والعباش والأنشات التي يستفدمها النشاط لتأدية الفدمــة كالمدارس والمصلول والملاعب
 والمستشفيات والعالم والأمرة وغرف العمليات .
 - الأجهزة التي يستخدمها النشاط كالمعامل المدرسية والأجهزة الطبية .
 - ٣- الأدوات والعواد التي يستهلكها النشاط لتأدية الخدمة كالكتب والأدوية .

ولما كنت الأتسام الأربعة الأغيرة : لقوى العاملة والأرض والأجهزة والأرفات تتكسر في غالبية القطاعات فيراعي في تصميم الأستمارات الغاصة بجمع المعلومات عنهـا توحيد هذه الأستمارات وتصميم أستمارات أمسافية للقطاع أذا لزم الأمر ذلك .

وسوف يتناول الجزء التالي حصر هذه القطاعات بشيء من الإيجاز وتحدد البيانات والمعلومات المطلوب تجميعها في كل قطاع .

۱- الخدمات الثعليمية Educational Services

- وهدات الخدمة : دور الحضائة رياض الأطفال الهدرسة الإبتدائية الإحدادية الثانوية التعليم الغني : التجارى والصناعي والزراعي المعامين والمعلمات النسوى الفنـي المعاهد الطيا الجامعات ...
 - النشاط : عدد التلاميذ : بنين وبنات .
 - القوى العاملة : المدرسين والنظار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الشتون الإدارية .
- الأرض والعبائي: الأرض ومساحتها والعبائي المقامة عليها وليستعمالاتها وأحبامها وعدد الطوابق ومساحة القصول وقاعات المحاضرات والمعامل والورش والمكتبات والملاعب والمدن الجامعية.

[&]quot; الأمانة المامة المحكم الحلي عصر : السبع الشامل المانقلات القاهرة – ١٩٧٣ .

- الأجهزة الميكانيكية والكهربائية وغيرها كأجهزة المعامل والورش.
 - الأدوات والمواد المستهلكة كالكتب والتوريدات الأخرى .

Y- الخدمات الطبية Medical Services

- وحدات الخدمة : دور الأسعاف مراكز رعاية العاقل الوحدات الصحية (العيدادات الخارجية)
 المستشفيات المطية المستشفيات المركزية المستشفيات العاسة المستشفيات المتخصصة
 (صدر حميات رعد قلب) الصيدايات المعامل ...
- النشاط : عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية والداخلية وأنواع الأمراض وعدد الأمرة.
- القوى العاملة: الأخصائيون المعارسون العاملون (الأطباء البشريون) أطباء الأسنسان
 و الرحد الصوادلة الأخصائي الإجتماعي والنفساني الحكيمات والزائرات الصحيحات المدرسات معارض الصحة الفنون العاملون على الأجهزة وفي المعامل وغيرها.
- الأراضني والمباني: الأرض ومساحتها والمباني المقاسة عليها وفستمعالاتها كالعنابر وضرف
 العمليات .
 - الأجهزة الميكانيكية والكهربائية كأجهزة غرف العمليات والمصاعد.
 - الأبوات والمواد المستهلكة كالأبوية .

٣- المدائق Parks

- وحداث الخدمة: المشائل الحدائق العامة بمغتلف مستوياتها (المجاورة الحيي العدينة) الجزر الخضراء العيلاين الخضراء ...
 - النشاط: زوار هذه الحدائق.
 - أقوى العاملة .
 - الأرض والعبانى: الأرض والمساحات المخصيصة المشائل والحدائق والجزر الخضراء.
 - الأجهزة اللازمة لتهذيب الحدائق وأجهزة لعب الأطفال .
 - الأنوات والمواد المستهلكة .

f - النوادي الرياضية Sports

وحدات الخدمة : ساحات الثباب – النوادى الرياضية بمختلف أتواعها

- النشاط: عدد المشتركين ونشاط الفرق الرياضية المختلفة: كرة القدم سلة سياحة وعدد المباريات .
 - القوى العاملة .
- الأرض والعبائي: الأرض ومساحثها والعبائي المقامة طبها وإستعمالاتها وأهجامها كملاعب الجمنزيوم.
 - الأجهزة.
 - الأدوات والمواد المستهلكة .

٥- المراكز الإجتماعية Social Services

- وحدات الغدمة : المراكز الإجتماعية الجمعيات الإتحداث اللجان الشعبية مؤسسات الأسرة والطغولة - مشروع الأسر المنتجة - التأهيل الإجتماعي المعوقين - الصناعات البيئية والعرفية والمنزاية - المعارض ومراكز التكوين المهني - التدريب - الضمان الإجتماعي ...
 - النشاط : المشتركين والمنتفعين من هذه المؤسسات .
 - القوى العاملة .
 - الأرض والمبائي.
 - الأجهزة.
 - الأدوات والمواد المستهلكة .

٦- الثقافة والإعلام Cultural Services

- وحداث الفدمة : دور وقصور الثقافة المتاحف والمعارض المكتبات مراكز الإعمالم دور
 المسرح والسينما دور الصحف والمجالات دور الإذاعة والتليفزيون .
- النشاط: يفتلف بإغتاثف النوع ففي المكتبات حركة الإستمارة الخارجية والداخلية ، وفي دور
 المسرح والسينما فترة الممل وعدد المقاعد والمشاهدين وعدد المسرحيات والأفلام التي عرضت ،
 وفي قصور الثقافة نشاط الموسيقي والفنون الشميرة والتشكيلية والألماب والرحلات وهكذا .
 - القوى العاملة .
 - الأرض والعبائي: الأرض ومساحتها والعبائي المقامة عليها وإستعمالاتها وأحجامها.
 - الأجهزة.
 - الأدوات والمواد المستهلكة .

٧- السياحة والفنادق Tourism

- وحداث الفنمة : الفنائق المؤسسات السياحية الأخرى كالمطاعم والكازينوهات المتاحف
 والمعارض ودور الأثار المناطق الأثرية شركات السياحة الأماكن السياحية على الشواطئ
 مثل الكبان والشافيات والملاهى الترى السياحية ...
 - التضاط: في الفنايق عبد الغرف والأسرة والنزلاء والليالي السياسية ، وهكذا في بقية النشاط.
 - أقرى العاملة .
 - الأرض والعبائي: الأرض ومساحتها والعبائي العقامة عليها وإستعمالاتها وأحجامها.
 - « الأجهزة .
 - الأدوات والمواد المستهلكة .

A- المساجد والكتائس والجمعيات الغيرية Religous Services

- وحداث الخدمة : المساجد الكنائس الجمعيات الدينية الخيرية .
 - النشاط: السعة وعدد المترددين.
 - قانوى العاملة .
 - الأرض وقمياتي .
 - « الأجهزة ·
 - المواد والأدوات المستهلكة .

9- خدمات أخرى Others

الكوى العاملة Employment Studies

لقوى الداملة هي أحدى وحدات القياس الهامة التي يقاس بها مدى حيوية النشاط الإقتصادى ، كما أنها تمثل في الوقت نضه وحدة مفيدة في تحديد الأرض المطلوب أستمعالها لممتلف الإنشاطة المضرية ، فتخدم التعودات الخاصة بالقوى الداملة في مجال تنطوط أستعمال الأرض هدفون أساسيين هما :

- توأير المعلومات التي تستخدم في تقدير المساحات المطلوبة للإستعمالات السكتية والخدمات العامة لسكان المدينة .
 - توفير المقياس قلازم لحساب مساحة الأرض المطاوية للإستعمالات التجارية والصناعية .

ويذكر دائما في مجال الدراسات السكانية أن الهجرة تعتبر حاملا هاما متغيرا يوثر على نمو سكان الحضر ، ولما كان من العمكن تنظيم الهجرة وأتجاهتها ووضع قواحد لها عن طريق التحكم في توفير فـرض عمالة فأن التنبو بالقوى العاملة يوفر لنا وسيلة هامة لقياس الهجرة ومدى تأثيرها على نمو السكان ، وعلى أتجاهات نموهم في أرض المعتبر .

أما بالنسبة إلى أن دراسة القوى العاملة توفر مقياسا سليما القياس متطلبات الأرض اللازمة للإستمالات التجارية والمسناعية ، فتستعمل هذه الدراسة عند تغطيط أرض المصنر اتقدير المساحة اللازمة لهذه الاستعمالات على أساس وضع معدلات (كثافة عمالية) تلائم المنطقة موضوع الدراسة ، ويعبر عن هذه الكثافة بالأتى : حدد عمال المسناعة ، أو عددالأمتار العريمة / عامل في السناعة ، أو عدد الأمتار العريمة من مساحة الإرضيات / عامل في التجارة ، ويقسمة عدد العمال في النشاط على الكثفة العمال في النشاط تليي عدد العمال في النشاط تليي الكثفة العمالة في هذا النشاط تتج مساحة الأرضي اللازمة لهذا النشاط ، ويقسم الأنشطة الصناعية والتجارية بهذا الشاط فرعي ، ويلامظ عند تحديد أشطة فرعية الإرضيات التجارية تقدير مساحة الإرضيات للذوار المتكررة اللمبنى أو لا ، ثم حساحة الأرض بعد ذلك .

وتوجد في كثير من الدول سلسلة من الإحسانيات الخاصة بالقوى العاملة ، وتختلف هذه السلسلة من دولة لأخرى ، كما تختلف نوعية البيانات العوجودة بها حسب مدى تقدم الدولة في مجال الدراسسات الإحسانية ، فتوجد في كثير من دول العالم إحسانيات عن العاملين في الأنشطة الصناعية والتجارية و والخدمات والزراعة ، كما توجد إحسانيات عن الأجور والدخل والإدخار وعدد المنشأت ، وبالطبع بختلف مسترى تجميع هذه البيانات ، فبعضها يجمع على مستوى الإقليم ، ويعضها يجمع على مستوى العدينة أو القرية .

والتنبؤ بالقوى العاملة في المستقبل في المدينة موضع الدراسة يوجد نوعان أساسيان من الطبرق هم

الطرق التطيلية والطرق المختصرة"

وتجرى عملية التنبؤ بالقوى العاملة في الطرق التعايلة على أساس أنها تعليل العتغيرات الأساسية الرئيسية التي تحد العمالة في كل صورها المختلفة وتستعمل في هذه الطرق العائلة الأثنية :

لِجمالي المخرجات لكل الأنشطة ...

القرى العاملة -- الجمالي مخرجات العامل (جميم ما ينتجه العامل في فترة محيدة)

لَمَا الطرق المغتصرة فهي لكثر شيوعا وتستمعل فيها سلسلة أو لكثر من سلامال إحصائيات العمالية. مباشرة ، وهي أسهل من الطرق التعليلية في تطبيقها كما أنها تستنرق وقتا أثل .

وكلا من الطريقتين التطليق المختصدرة تحتاج إلى نقطة بدلية وهى تقدير المعالة في المستقبل المساحة جغرافية أكبر من مساحة العدينة كالإقابم أو الدولة ، ويمجرد تحديد نقطة البداية فأن كملا من الطريقتين تستخدم أجراءات التصحيح أو النسب كوسيلة اربط هذه التقديرات بمنطقة الحضير موضوع الدراسة .

ولما كانت تنبوات القرى الداملة تستخدم في مجالات مفتلفة ، مثل تقدير ات عدد السكان وتقدير مساحات الأرض اللاثرمة الاكتشاطة المفتلفة في أرض الحضر ، لهذا يجب أن يوخذ في الأعتبار عند أغتيار طرق النبو العمالة نوعية هذه الأستخدامات ، فعثلا يعتاج تقدير عدد السكان إلى تقدير إجمالي القوى العاملة فقط دون الدخول في تقصيلات ، بينما يعتاج تفطيط إستمالات الأرض وتقدير المساحات المفتلفة إلى تقسيم القوى العاملة المفترة المستقبل إلى قوى عاملة في مجال الصناعات الثقيلة والمترسطة المفيفة وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات الأشرى كالمهنيين ورجسال العمال والأعسال والتأمينات

۱ - الطرق التطولية Analytical Foreasting Methods

ترتبط الطرق التطوية الفاصة الفاصة الفاصة بتقدير القوى العاملة المستقبلة إرتباطا وثيقا بالإكباهات الإقليمية ، أن الإتباء إلى المساحة المجنرائية الكبرى كعدخل لدراسة التصاديات الحضر ، ثم دراسة التصاد العديلة موضوع الدراسة والتي تقع داخل هذه العساحة الكبرى ، والعيزة الكبرى المارق التطايل هي الدئمة – نظريا – في الحصول على تطايلات منفصلة لنشاط كل مجموعة من المجموعات التي تكون إجمالي القوى العاملة ، ويعضى أخر إجمالي لبتاج كل نشاط ومعدل لبتاج العامل في هذا النشاط .

وتنقسم الطرق التطيلية إلى عدة طرق منها التنبو بتحليل المدخلات والمخرجات والتنبؤ بإستعمال

F. Stuart Chapin: Urban Land Use Planning.PP. 158 - 180

إحصاء الدخل وإلإنتاج:

أ- فتنبو بتحليل فلمدخلات والمخرجات Forcest by Input - Output - Analysis

تركز المناقشة الخاصة بالمدخلات والمخرجات على وضع جدول على شكل مصغوفة شكل (٥٦-) يوضع إسباب السلع بين كل الصناعات في داخل الإقليم ، وإسبابها بين الإقليم والأكاليم الأخرى التي توجد في المصغوفة ، أي الوضع الإنسيابي السلع بين كل الصناعات في داخل وخارج مساحة محدودة كالإقليم ، ثم يتركز الإمتمام بعد ذلك في المساحة موضوع الدراسة وهي المدينة المطلوب تنظيلها .

وفي هذه الطريقة بإزم التغيير العمالة في المستقبل وجود نقطة بدلية ، أي فرض تقدير الممالية متى نهاية هذا القرن كنقطة بدلية ، وبيني هذا الفرض مثلا على تقديرات المحرض والطلب على السلع ، ثم تعدل هذه الأرقام المقدرة لكل مجموعة من الأنشطة ثم تجمع كل التتاتج اسنة التقدير المطلوبة وهي عام ٢٠٢٠ مثلا ، وبالطبع كلما السعت كل مجموعة من الأنشطة إلى مجموعات ثانوية أسخر السوف نحصال على تقصيلات أكثر مثل إنتاج كل نشاط على حدة .

ولكي يكون قِتَاح الممالة سليما تصنب قِتَاجِية الصامل في الوقت الحاضر بالدولار مثلا لإجمالي المنتج من الصناعات ثم لكل صناعة على حدة ، ومن كل هذه المطومات يمكن تقدير الممالة المقيقة بقسة قيمة إنتاج المستقبل على قِتَاج العامل الواحد .


كها يوضح شكل (٥٧ – ب) هجم العمالة في الأنشطة المغتلفة حسب هجم العمالة الكلى في مقاطعة "ويك" بلار لاينت فلمتحدة الأمريكية.

وبينما تظهر العملية في شكلها الظاهرى سهلة في تقدير العمالة في المستقبل إلا أنها تشتمل على حدة مشاكل ومسعوبات منها :


- لا توجد بيانات كاملة لتكوين مصفوفة بين المنطقة موضوع الدراسة والمناطق الأخرى .
- إذا وجدت مثل هذه المصفوفة بين الأقاليم فإن تقسيم الأنشطة الرئيسية إلى أنشطة فرحية داخليـة
 بين الأقاليم ويعضمها عملية صمعية .

ب- التبو بإستعمال إحصاء الدخل والإنتاج Forecast Using Income Product Statistics

يستمعل في هذه الطريقة الدولار القياس كل من فِتاج المستاعات ولِتناجِية العامل في هذه المستاعات، وتؤخذ نسبة الدخل من المستاعة إلى الإثناج مباشرة من الحاسبات التي تجرى في الدراسات الإلتمسادية، حيث توفر هذه الدراسات تقدير فت هامة عن الدخول لكل قطاع من القطاعات المنطقة .



أ- مصغوفة المدخلات والمخرجات الشعد تنايدالمسادأيسطس عاشيم



ب- حجم العملة بالأشفة المنطقة عسب الحجم الكلى العملة في مقاطعة أمريكية شكل (٥٧) تقدير حجم العملة بأستخدام مصغوفة المدخلات والمخرجات وبأستخدام طرق التنبو المختصرة

ويوزع تقدير الدخل القومي على المساحات المحلية عن طريق الأخذ بأسلوب توزيع الحصيص ، وهو عبارة عن شبكة من التحليلات تحدد كيف تساهم كل مساحة جغرافية من عمالية ودخل وإنتاج وأجور وسلع في المساحة التي لكير منها : دولة – إقليم – مركز – مدينة ، حتى تصل إلى مساحة منطقة الحضر موضوع الدراسة ، ويتوقف عدد العمليات الخاصة بالتضيم إلى مساحات أسشر فأمستر على مدى مساهمة كل مساحة بالنسبة إلى العساحة الكيرى الأم .

ويجب أن يحدد أو لا كيف أو كم يترقع من مساهمة الإقليم في الإنتاج القومي السنوى ، ثم على أساس مخرجات كل عامل في السنة في الإقليم يمكن تحديد عدد القوى العاملة التي ستحتاجها هذه الأشملة المعتلفة لإنتاج هذه المنتجات .

وتمتاج هذه الطريقة إلى سلسلتين من البيانات: مسلمة تصدد موشرفت إتجاه الإنتاج في الصاضي وأخرى تشير إلى مخرجات العامل في العاضي ، والسلسلتان مطلوبتان لكل قطاع من القطاعات التبي تدخل ضمن العسامة المجنر اللية موضوع الدراسة .

كما تمتاج هذه الطريقة بجانب هاتين الململتين تنبؤ معقولا للدولة ككل عن الإنتـاج ومخرجـات كل عامل ، ويجب أن توجد عدة مقاييس اقياس الإنتاج القومى والإحصائيات التي تظهر بإستمرار في هذا المجال هي إجمالي الإنتاج القومي - وصدافي الإنتـاج القومي - والدخل القومي - ودخل الفرد - وصدافي دخل الفرد (أي الدخل بعد خصم الضرائب وخلافه) ويستعمل واحد أو أكثر من هذه الدخول القياس إجمالي الإنتاج .

وبإستمعال بيانات الدخل القومى ولإنتاج العامل يمكن إستخراج كيف وكم تساهم المساحة الجغر الهية المسخرى موضوع الدراسة في الدخل والإنتاج .

۲ - طرق الثنين المختصرة Short - Cut Forecasting Methods

الطرق المختصرة هي أكثر سهولة في تطبيقها عن الطرق التحليلية حيث تستعمل إحصائيات القوى العاملة مباشرة ، ودون الدخول في عمليات التنبو الإجمالي المخرجات ومحل مخرجات العامل ، لهذا تؤخذ عملية التنبو المغتصرة وقتا أكبر ومجهودا قتل في الوصول إلى النتائج .

وتوجد عدة طرق في هذه المجموعة منها تقدير القوى العاملة بطريق النسب ، حيث تقسم – في هذه الطريق النسب ، حيث تقسم – في هذه الطريقة – المساحة الحضرية موضوع الطريقة – المساحة الحضرية موضوع الدراسة ، ثم يقدر كيف وكم تسامم هذه العنطقة في العمالة في المستقبل بالنسبة المساحة الجنر الهية الكبرس مثل الإقليم أو الدولة ككل ، ومثل الطرق التحليلية تعمل ساسلة من الإقليم أو العملة المحتملة ، ويمكن حساب النسبة العنوية العمال المحالين إلى العمالة القومية من الإحصاءات المسلجة المسلمة المسلمة الإحصاءات،

ثم يمعل منحنى على أساس هذه البيانات ويمعل التنبو فى الإنجاه إلى السنة المطلوب عمل التنبو لها حتى. تصل إلى أرض المضر موضوع الدراسة .

ويوضع شكل (٥٧-ب) كما ذكر سابقا هجم العمالة في الأنشطة المفتفة حسب الحجم الكلى العمالة في مقاطعة "ويك" بالولايات المتحدة .

والغلامة فإن عربة إغتيار طريقة التنبو تتواف على :

- الفوائد التي يمكن المصول طبها من النتائج .
- منسلة المعاومات التي يمكن المصول عليها مطيا و إقارميا .
 - مدى المسمة والدكة المطلوبة .
 - الوقت المطاوب بذله في هذه العملية لعمل التنبوات .

الأنشطة الإقتصادية Economic Activities

لا شك أن عمليات التنمية الإنتصادية تؤثر على شكل وتقسيم أرض العصر ، لهذا كان معرفة هيكل ووظيفة التصاديات العصر أمرا ضروريا في تطليل وتنطيط أستعمالات الأرض ، كما أن الكاففة العمالية وسط العدينة دالة للأنشطة الإقتصادية المختلفة ، هذا بالإضافية إلى أن الدراسات الإقتصادية توضيح كيف نعت العدينة حتى وقتنا هذا ؟ فقد إزدهرت عراسم العصر الكبرى وترعرعت ، لأنها كانت تشدم كمر الكز لإنتاج وتوزيع السلع والمغدمات ، ويخلق نشاط الإنتاج الترزيع فرص حمالة المسكان .

ومن هذه الناحية فإن القصاديات العضر : توثر على تنمية الأرض ، فالتوسع الإقتصادي وإيزدياد الأعمال والصناعات ونمو السكان ، كل هذا يعنى مزيدا من الأرض المطلوب فستعطها للأنشيطة العضارية المختلفة ، كما أن عناصر القوى الإقتصادية تمارس تأثيرها على شكل أرض العدينة ومن هذا يمكن للمخطط أن يستنتج معاييرا ومؤشرات تقدير خواص التغيرات العطلوبة فعثلا :

- دراسة القوى العاملة تعطى موشرا لما سيكون عليه سكان المدينة في المستقبل.
 - دراسة السكان تعطى مؤشرا للأرض المطلوبة للأغراض السكنية .
- الممالة في المصاتع تعطى مؤشر اللأرض المطلوبة في المستقبل للإستعمالات الصناعية .
- العمالة في تجارة الجملة والتجزئة تعطى مؤشرا للأرض المطلوبة في المستقبل للإستعمالات التجارية.
- يخطط المركز التجارى على مستوى المجاورة السكانية أو الحي السكني أو المدينة أو الإقليم على أساس
 حجم السكان وحجم القوى الشرائية .

والدراسة الاقتصادية لها غرضسان أساسيان بالنصبة لتغطيط المدن : غرض أساسي وهو توفير معلومات عن الاقتصاد المحلي بساحد المجتمع المحلي على رسم سلسلة من الأهداف والسياسات ، وغرض الني وهو تقدير كمي للمعالة والسكان في المستقبل ، فتقدير عدد السكان عن طريق تقدير العمالة غالبا ما يكون إختبارا المقدير الدانج من الدراسات السكانية التي سيق شرحها ، ويستخدم التقدير الكمي للعمالة والسكان كمر شدين أساسين عند تخطيط فيتحمالات الأرض .

ومن الأغراض الأخرى لدرفسة الإقتصاد هي علاقة التنمية الإقتصادية بالرفاهية الإجتماعية وذلك بعد أن دخلت مجالات جديدة في عمليات التخطيط العمراني ، فتخطيط العديث الفصال يجدب أن يكون على أساس سليم من الدرفسات الإقتصادية ، ويعتمد التخطيط العام على اقتصاد الحضر ومستقبله ، وترجد في برامج التنمية الإجتماعية برامج الإسكان الصام وتجديد الأهياء وغيرها ، ويلاهظ وجود علاقة قرية بين التخطيط العمر التي وبين هذه البرامج ، كما يلاحظ قرب هذا كله من إقتصاد العضر ، والرفاهية الإجتماعية هنف أساسى فى التفطيط الإقتصادى ، الذى يهنف بدوره إلى حل كثير من المشاكل التى تؤثر على تغطيط العديلة ، ومن هذه العساكل فرص العمالة ومستوى الدخل وتوزيعه والمنسارئب العقارية وتعويل الإسكان والمساعدات العالية وغيرها .

وتوجد بعض الأسئلة التي يمكنها أن تلقى ضوءً على القصاد الحضر وتفتير القصاد أي مدينة وهذه الأسئلة متداخلة مع بعضها ء ويختلف وزن ولمسية كل سوال من الأخر ومن هذه الأسئلة"

السؤال الأول : ثمادًا تعيش المدينة - المجتمع المحلى ؟

وتشمل الإجابة على هذا السوال غلقية تاريخية ومنظورا تاريخيا المدينية موضوع الدراسة قتشرح شكال الإقتصاد العالى ووظائفه ومشاكله في المساضي والصاضر ، فمن الماضي والصاضر وإمتدادا إلى المستقبل بمكن الإجابة على هذا السوال : ماهي المواصل التي تزشر على إستمرار عمليات التعبية أو وتكماشها ؟ هل هي مسالة توطن أو خصائص قوى عاملة أو عوامل قوادية أو خدمات المجتمع المحلى أو ضعف المنافسة بين المجتمعات في المنطقة ؟ ويوفر تاريخ كثير من المدن المعروفة الإجابة على هذه الأسئلة ، فبعض المدن قامت على أساس الخدمات أو الإدارة أو الصناعة أو السياحة .

السؤال الثاني : ما هي الأسياب الرئيسية لتغيير الإقتصاد ؟

جزة من الإجابة على هذا السوال تاريخي ، أى ما هي الموثرات الرئيسية التي خيرت الإقتصاد في الماشيع ؟ وغالبا ما يكون سبب التغيير في الحاضر والمستقبل له علاكة بوظيفة الإقتصاد : فيالنسبة لإقتصاد المستاعات الإستغراجية والتحويلية فإن تغيير الوسائل التكثولوجية والسوق وقوى التنافس له مسلة وثيقة بهذا التغيير ، ما أما في القتصاد الخدمات والمهن ، يتجاوب التغيير بدرجات كبيرة مع التغيير في القيم الإجتماعية السادة - تغيير المعادات والتقاليد - وكذا توزيع الدخل ، ويالطبع نوثر القرارات السياسية والماو التح التنفيذية التي مدارات المحكومية المختلفة على الإقتصاد بدرجات مختلفة ، وتتوقف أهمية هذه القرارات على نوعها وتبوقت إصدارها .

السؤال الثالث : ما هي أهم مشاكل الإقتصاد غير المكوازن في المجتمع المحلي ؟

قليل من اقتصاديات العدن سليم ومتوازن والكثير منها غير متوازن ، لذا يجب تحديد نوع وأهمية ودرجة خطورة عدم التوازن ، ويوجه عام يمكن تقسيم الإقتصاد غير المتوازن إلى : اقتصاد يمكن أن يصمحح مساره بنفسه Self-Adjusting واقتصاد لا يمكنه تصحيح مساره بنفسه Non Self-Adjusting ويشتمل

^{*}William I. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planning. Washington - 1963. PP. 76-78

الإقتصاد غير المتوافرن الذي يمكنه تصحيح مساره بنفسه على عدة عوامل منها : مسخويات الأجور وتوفير فيمكان للقوى الداملة وتوفير الأيدى العاملة العاهرة وفاعلية الأجهزة والمعدات فسي العشروع ، وغالبنا ما يتطلب عدم التوازن تصحيح بعض العمدارفت الإدارية التي تساهم في العجال الإقتصادي .

السؤال الرابع : كيف يمكن علاج الإقتصاد غير المتوازن ؟

بالطبع يختلف الملاج اختلاعًا كبيرا حيث يتوقف على هيكل الإقتصاد الحالى ، ويتفاوت الإصلاح من الإستيرك إلى خلق صناعات جديدة إلى زيادة في الإنتاج والخدمات إلى تتشيط السياحة ... وهكذا .

السؤال القامس : كيف يمكن التعيير عن المشاكل الإقتصادية كأهداف تتنمية المجتمع المحلى ؟

يجب لن يعبر عن أهداف تتمية المجتمع المعلى بألفاظ غير فدية ولكنها محدة وواضحة ، وقد تأخذ هذه الأهداف على سبيل المثال شكل :

- توفير ١٠ ألاف فرصة عمالة في صناعات الحديد والصلب حتى عام ٢٠٢٠م.
 - توفير ٥٠٠ فدان منطقة صناعية مخططة .
- تنمية أنشطة الخدمات السياحية بأحجام كافية في مواسم محددة لعمل توازن مع العمالة التي تعمل في مناعات موسمية .
 - مضاعفة إنتاج الوحدات السكنية التي تباع بأقل من ٢٠ الف دولار .

السوال السادس: كوف يمكن ربط هوكل الإقتصاد بأهداف ومشاكل المدينة غور الإقتصادية التي وساهم فيها المخطط؟

يمكن أن تشمل عناصر الإجابة على هذا السوال الأتى:

- إعتبار الأولويات: هل موضوعات الإقتصاد تقود أو تتبع عناصر التخطيط الأخرى ؟ وإذا كانت تابعة فما هو النظام ؟
- الواقعية والجدوى Feasibility : إلى أى درجة تعتمد والعية وجدوى تتفيذ برامج الأجزاء الأضرى التنطيط على والعية وجدوى التنطيط الإقتصادى .
 - تقيم شنى وسائل وأهدف التنطيط الإقتصادي مع وسائل وأهداف العناصر الأغرى التخطيط المدينة.
 ويوجد مدخلان لدر اسة التصاديات الحضر:
 - مدخل يتجه إلى الإقليم الذي تقع فيه المدينة موضوع الدراسة .
 - « مدخل يتجه إلى المدينة نفيها (المدخل الحضري).

Regionally Oriented Approach للمدخل الإأليمي

يتصل هذا المدخل بدراسة الوضع الإقتصادي للمدينة في إيطان الإقليم الذي نقع فيه ، وكذا دراسة الوضع الإقتصادي للابلام في بيطان الإقتصادي للابلام في بيطان الإقتصاد القوصى ، ويعمنى أخر يمثل مركز المصندي موضوع الدراسة وظيفة لها علالية بالمراكز المصنرية الأخرى داخل الإقليم ، يعتمد عليها المركز وفي الوقت نفسه تعتمد عليه هذه المراكز ، ثم دراسة مدى مساهمة هذا الإثليم في إقتصاديات الدولة ككل في كل خط من خطوط الإنتاج سواء كان الإنتاج ساما أو خدمات ، وكذا دراسة وظيفة المركز في المستقبل التي تتوقف على مدى كفاعته والدرته على نتمية مصادر شروة جديدة وتوسيع الأشطة المالية وعالمته بالمدن الأخرى التي تعمل في نفس الأشطة .

والمقصود بالدراسة الإقليمية هنا هو معرفة مدى إعتماد وتداخل الإقتصاد المعلى مع الإقتصاد المعلى مع الإقتصاد المعلى مع الإقتصاد القومي والإثنان مع بقية الأقاليم التي تتكون منها الدولة ، فالإقتصاد يختلف من دولة لإخرى حسب إختلاف توزيع الثروات الطبيعية وتتفاوت الموسسات الإقتصادية وعمايات التتمية التكويلوجية والتخصص الدقيق في القوى تعبارة القوري العاملة والمساحات الحضرية الكبرى التي تسمى بالمتروبوليتان Metropolitan Areas وهي عبارة عن مدينة ضخمة يحيط بها عدد من المدن والتجمعات السكنية الأخرى نقع تحت تأثيرها كالقاهرة الكبرى ولنن الكبرى وننوبوريك وشيكاغو ،

وتوجد نظرية تداخل الأكاليم مع بمصنها اقتصاديا ، بمعنى أن مجم السلم التي تجرى من إقليم الأخر عبارة عن مؤشر يوضنح مدى إعتماد الأكاليم على بعضها ، ويعتبر تيار السلم أداة ربط بين هذه الأكاليم ، وكلما كان المجم المتبادل من السلم كبيرا كلما كان الربط والقداخل بين الأدايم عموقاً .

ويتضم من هذا أن دراسة القصداديات المحضر بيجب أن تعترف بالمناصر التي تتكون منها الملاقبات الإقتصادية داخل الإقليم الذي تقع فيه المدينة وبين الإقليم والأكاليم الأخرى ، والسوال الذي يفرض نفسه كيف يمكن القوى الإقليمية الموثرة أن تحدد ، وكيف يمكن جعلها جزة متكاملا في دراسة القصاديات الحضر ؟ والجواب على ذلك يتضمن حلول عدة منها :

- تطيل المدخلات والمخرجات .
 - حسابات الدخل والإنتاج.
 - التحليل التقريبي .
 - اخرى .

۱- تعليل المنخلات والمخرجات Input-Output Analysis

تهتم نظرية المدخلات والمخرجات بقياس سريان (إسبياب) السلم المتحرك بين التجمعات الصناعية كما سبق نكره ، وهذه التجمعات الد تكون مركز حضرى واحد له شخصية واضحة ، أو حدة مراكز حضرية قريبة من بعضها تكون مركز حضرى مركب ، وتستمل هذه النظرية القياس نشاط الصناعات و ماكالتها مع بعضها في منطقة محددة ، قد تكون وحدة محلية أو إلايم أو الدولة ككل ، وهذه النظرية تنص على أن أى نشاط إلتصادى بحمل عاكانت مع الصناعات الأخرى بمكن الجاسها ، وهذه الملاكلة بمكن وضعها في جدول على شكل مصفوفة أو في سلسلة من المعادلات بمكن حلها بواسطة الحاسب الإلكتروني ، وبعضي أخر تضع هذه النظرية علاقة أساسية بين حجم المخرجات الكابرة لأى صناعة موجودة في إلليم ما ، وحجم المخدلات الكلية المطلوبة في عملية إنتاج هذه الصناعة من المناعات الأخرى سواء كانت هذه الصناعات داخل الإقليم نضه ، أو في الألليم الأخرى .

Y- نظرية حسابات الدخل والإلتاج Income and Product Accounts

تسمى نظرية حسابات الدخل و الإنتاج بمسميات أخرى مثل نظام الحساب الإجتماعي أو النظام الحساب الإجتماعي أو النظام الحسابي للإقليم ، وقد صمعت هذه النظرية انطيل أشكال أنشطة الدخل و الإنتاج ، و القبرق بين هذه النظرية ونظرية المدخلات والمخرجات أن النظرية الأخيرة أسلوب مناسب انتطيل الروابط الصناعية بينما لنظرية حسابات الدخل و الإنتاج تركز بشكل واسع على النظم الحسابية بين المستاعات ، وقد كانت هذه النظرية وسيلة تستعمل في الماضي في دراسة الإقتصاد القومي وحساب إجمالي الإنتاج القومي ولكنها تستعمل الأن أيضنا في الأكاليم ، وأساس هذه النظرية أن رجل الإقتصاد ينظر إلى الإقليم كأنه قله تنتج سلم وخدمات نوزع نهائيا على:

- إستهلاك جزء من هذه السلم والخدمات عن طريق ريات البيوت .
- إستثمارت القطاع الخاص في مجال المناعة والأعمال الأخرى ، أي إستهلاك جزه من هذه السلع و الخدات بمعرفة القطاع الخاص .
 - مشتريات الحكومة من هذه السلم و الخدمات .
 - المبيعات الخارجية من هذه السلع والخدمات .

۳- التحليل التقريبي Approximatation Analysis

تستعمل هذه النظرية تقسيما مناسبا معترفا به مثل تقسيم الدولة إلى أقاليم رئيسية ، والإلليم إلى أقاليم

ثانوية والإقليم الثانوى إلى وحدات محلية وهكذا من لكبر إلى أسعنر ، وهى طريقة تربط الإقتصاد المحلى بالإقتصاد القومى ، أى ربط إقتصاديات الوحدات المحلية بالقتصاد الدولة ككل ، فتوضيح هذه النظرية كيف تشارك الوحدة المحلية أن الإقليم الناتوى أو الإقليم الرئوسي في إقتصاد الدولة ، وذلك بإستعمال بعض المعايير المعترف بها كالقيمة المضافة في مجال المستاعة وتجارة الجعلة وتجارة التجزئة وهكذا ، وتشمل هذه الطريقة حساب سلسلة من النسب الأشطة الإقتصاد المختلة .

١- مدلقل لُقرق

تشمل المداخل الأخرى النماذج الحسابية Mathematical Models وتطييل الصناعبات العركبة

Analysis Industrial Complex ، ومن بين هذه النماذج الحسابية المستعملة في التطيل الإقتصادي البرامج
الفطية Linear Programming ولازال الأخذ بأساوب هذه النماذج مفتوح المناقشة ، وذلك بسبب طبيعة
الإجراءات الذي تتبع في هذه النظرية ، وبالنسبة اتحايل الصناعات المركبة فهي طريقة أيست شاملة مثل
طريقة المدخلات والمفرجات .

وهناك أسئلة كثيرة من مدى نجاح بعض الطرق التي نوقشت في هذا الجزء ، حيث تستاج في تطبيقها إلى بيانات كثيرة ودقيقة ومهارات عالية يصحب العصول طبها في الكثير من المجالات .

المدخل العضري - القاهدة الإقتصانية " The Economic Base : An Urban - Centered Approach

تركز على القوى الفارجية حيث تبحث عن العواسل الإقتصادية المفتلفة تتشرح هيكل الإتصاد المدينة في شكل السلع والخدمات التي تتنجها المدينة ، وتستهلك خارجها ، وهي التي تحدد أساس "الفاحدة الإقتصادية".

والقاحدة الإقتصادية هي مدخل من بين المداخل المتعددة ادراسة التصاديات الحصر – إلا أنها الكثر الطرق السابق منافستها الطرق السابق منافستها الطرق السابق منافستها كلم والمدخلات والمخرجات تستمعل بكفاءة أكثر على مستوى الدولة أو الأكاليم واليمنس الأخر يستمعل على مستوى الدولة أو الأكاليم واليمنس الأخر يستمعل على مستوى القطاع ، أما القاحدة الإقتصادية انعتبر – حتى الأن – الطريقة المستعملة بإستمراز على مستوى المدن ، وهي دراسة سهلة تستفدم بيانات خاليا ما تسجل بمعرفة العهلت الممنية .

William I. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planning. PP. 78 - 105

وتقسم القاعدة الاقتصادية الأنشطة الإقتصادية إلى :

١- أتشطة أساسية من السلع والخدمات تنتجها المدينة وتوزع خارجها ، وتسمى أنشطة سوق التصدير .

أشطة غير أساسية من السلع والخدمات تتنجها المدينة وتستهلك داخلها وتسمى أنشطة السوق المطبى
 أشطة خدمية .

أي أن النظرية تعاول أن تضع خطا فاصلا ومعيزا بين الأشطة التي تجلب نقودا من الخارج كالسلع التي تصدر خارج العدينة وبين الأشطة التي تجعل رأس العال يدور داخل المنطقة مثل السلع التي تستهاك داخل المدينة ، ومن هذا يتضح أن الأشطة الإقتصادية الأساسية هي المفتاح الصدعي القوى الإقتصاد المدينة ، والتوسع في هذه الأشطة – والذي يعني في نفى الوقت التوسع في فشطة الغدمات – يعني التوسع في الاقتصادية ويملق نموا في فرص العمالة الإقتصاد الذللي ، أي أن جلب نقود من الخارج يوسع قدرة الأشطة الإقتصادية ويملق نموا في فرص العمالة وتصور المعيشة ونموا في معدلات التعية .

وحتى يمكن التمييز بين السوق الخارجي للصادرات والسوق المحلى الأنتشطة المحلية وجب تحديد المساحة المحلية مسالة هاسة عند إستممال المساحة المعلوب عمل دراسة إلقصادية عليها ، ووضع حدود الإقتصادية ماسة عند إستممال نظرية القاعدة الإلقصادية ، وتعتمد هذه الطريقة على خدمات النقل وعلى الوقت المبنول في الرحلة اليومية بين المسكن والمعل ويالمكس ، ويترجمة هذا إلى مسافات فقد تحدد هذه المساحة على أساس نصمف قطر دائرة يتراوح بين ٣٠ - ٠ كم بحد أفصى ٥٠ دقيقة مثلا من مركز المساحة المعلوب دراستها .

وتجمع البيانات الإحصائية داخل هذه المساحة في هذه المجالات :

١ - تجارة الجملة والتجزئة

عند المنشأت وأصحاب العمل والعمال ورأس العال في الأنشطة التجارية (جملة وتجزئة) وتقسم
هذه الأنشطة إلى نشاط حاصلات زراعية - مراعى وأغنام وأسماك ودواهن - منتوات هيواتية وغير خذاتية
- أعلاف - مواد خذاتية ومشروبات - دخان ومصنوعاته - غزل ومنسوجات وملابس جاهزة - جلود
مدبوغة ومنتجاتها - أدوات منزلية - أدوات مطبخ - بحرول ومواد الإشعال - الورق ومنتجاته والأدوات
الكتابية - الأخشاب ومنتجاتها - مواد البناء - الأدوية والكيماويات الدواتية ومستحضرات التجهيل - المحواد
الكيماوية - المعادن ومصنوعاتها - الماكينات والأدوات غير الزراعية - وسائل النقل - الساعات والتصف
والمجوهرات خردوات ولمب أطفال - أدوات رواضية - أخرى .

٧- إحصائيات الصناعة

عد المنشآت وأصحاب العمل والعمال وإجمالي الأجور وإجمالي الإنتاج وقيمة مستلزمات الإنتاج

والقيمة المضافة في الصناعات المختلفة .

وتقمم المستاعات المختلفة إلى أقسام رئيسية كالمستاعات التعدينية والمحــاجر - المستاعات الغذائية - صناعات الغزل والنسيج - المستاعات الكيماويــة - المستاعات البتروايــة - المستاعــات المعدنيــة -المستاعات الكهربانية - صناعة مواد البناء والتشييد - وغيرها .

٣- إحصائيات العمال والبنوك

وتشمل قيمة الصنابات الجارية والوداتع – عدد العودعين – رصيد العبائغ العودعة – كمية القد المتبادل بين صندوق التواير والبنوك والبريد – الديون العادية والقروض التي صرفتها البنوك – قروض بنوك التسليف التعاوني والبنوك التجارية والصناعية – نشاط شركات التأمين – توزيح الإنفاق حسب القطاعات المفتلفة – إيرادات ومصروفات العدينة – مصادر الإيراد وتوزيع المصروفات .

١- إحصاليات عن أنشطة أخرى

مثل نشاط البناء والتشييد والسياحة والنقل والمرافق والخدمات العامة وغيرها .

وعمليا يصعب وضع خط فاصل بين النشاط الأساسي والنشاط غير الأساسي حيث أن هناك كذير من الصناعات تقوم بصناعة قطع معينة تستهلك معليا ، حيث تدخل كمواد خام في صناعة كبيرة تصدر إنتاجها خارج المنطقة ، وتطبيقا لهذه النظرية تعتبر الصناعات التي تقوم بصناعة هذه القطع صناعة خدمة إستهلاكية مطية بينما الحقيقة خلاف ذلك ولهذا يصعب تصنيف هذه الأنشطة بوضوح .

وتشم الأنشطة الأنتصادية إلى أنشطة رئيسية: زراعة - مناجم - صناعات تحويلية - نقل - تجارة - خدمات ثم يقسم النشاط إلى قطاعات والقطاع إلى مجموعات رئيسية ، و المجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية ... وذلك على غرفر التقسيم السابق مناقشته في باب إستعمالات الأرض ، وقد تكتفى دراسة القاعدة الإقتصادية في بعض المدن برقسين عضريين فقط أي يقسم النشاط إلى قطاعات والقطاع إلى مجموعات رئيسية ، وأحيانا تحتاج الدراسة إلى ٣ أرقام عشرية أي نقسم المجموعة الرئيسية إلى مجموعات فرعية .

ويوضح البدول الأثنى عثال لتوزيح الأنشطة فى مدينة ما (س) حسب القطاع والمجموعات الاقتصادية وحسب حالة السوق - تصدير ومحلى ، ويلاعظ فى هذا المثال أن تجاس الأنشطة تم على أساس التوى العاملة . جدول (١٦) توزيع الأنشطة الإقتصادية في المدينة (س)

قطاعات الإقتصاد والمجم	بموعات الرئيسية	حلة السوق		
		التصدير	المحلى	الإجمالي
جمالي لكل الأنشطة		1770	1770	79
ندمات: الإجمال	للى	AAO	110	1
اللوكاندا	ندآت	170	40	(۲۰۰)
تصليح	ح السيارات	3	٥.	(10.)
القانونية	ية	77.	۳.	(***)
الطبية		46.	١.	(00.)
سناعات التحويلية: الإجمالي	اللى	2	1	0
الطعام		٧	١	(٣٠٠)
النسيج		٧	-	(۲)
تشاءات	·		٧٠٠	٧٠٠ [
جارة: الإجمالي	لأي	40.	A0.	17
تُجْزَئَةً		٧٠٠	۸	(1)
مالة		10.	٥.	(Y++)

يتضبح من هذا الجدول أن صناعة إنتاج الطعام تضم ٣٠٠ عامل في سوق التصدير ١٠٠٠ عامل في السوق المحلي أي ننسة ٣٣.٦، ٣٣.٣ .

ويمكن النزول إلى مستوى ثالث – رقم عشرى ثالث – حسب درجة وأهمية النشاط ، فتضم صناعة الطعام مثلا إلى ٦ مجموعات فرعية : لحوم ومنتجاتها – البان ومنتجاتها – تعليب – فواكه محفوظة – خضر وفاكهه سمك ومنتجاته ، ثم تضم المجموعة الفرعية إلى مجموعات أصغر ، أى النزول إلى مستوى ثالث – رقم عشرى رابع – هكذا .

وعلى مستوى السوق الداخلي يقسم إلى قسمين : ربات بيوت وأخرى ويظهر الجنول في هذه العالمة بالنسبة لمسناعة الطعام مثلا بهذا الشكل :

المنوق المحلى		التمطير	الإجمالي	النشاط	
لُخرى	ريأت البيوت	الإجمالي			
(T·)	(Y+)	1	٧	۲	صناعة الطعام

وبالنسبة لسوق التصدير يقسم إلى ثلاث أنسام : قطاع خناص – حكومة – مؤسسات ، ويظهر الجدرل في هذه الحالة بالنسبة لصناعة الطعام بهذا الشكل :

السوق	التصنير			الإجمالي	النشاط	
المطي	مۇمسىڭ	حكومة	قطاع خاص	إجمالي		
١	(1.)	(t·)	(10.)	٧	۳.,	صناعة الطعام

ويلاحظ أن المقياس هذا هو توزيع العمالة على أساس العبيمات ، ويقاس نشاط المحدر بعدة مقابيس أهمها العمالة والعبيمات بالدولار ، وذلك لإمكائية الحصول على معلومات كافية بالنسبة لهذين العقياسين ، هذا بالإضافة إلى وجود علاقة بين العبيمات والعمالة ، كما أن العمالة مقياس لمه ظاهرة معيزة وعلاقة مع وحدة الإسرة وأفراع إستعمالات الإرض وأجمالي السكان ومعدلات النزواج وغيرها ، وهو عامل هام في تنظيط العدن .

وقد تكون قدرتبات والإجور مقياس للمعالة عندما تنسب للعامل أو للموظ ف في كل مجموعة من مجموعات الإنشطة الممتثلة ، كما تعتبر موشر ا يبل على مدى رفاهية الموظف ، الإ أثبه يصمعب في كذير من المالات العصول على هذه الديانات .

ومن المقاييس الإخرى القيمة المضافة والإنتاج المادي (عدد الوحدات المنتجة أو عدد الإطنان التي تتمس)

ويوضيح الجدول الإثنى توزيح القوى العاملة في مدينة سيوسل تعداد سكانها في نهايـة الفكرة التغطيطية إلى ١٢٠ قلف نسمة وتمثل القوى العاملة بها ٣٦٪ من إجمالي السكان ، وبالطبع يستفاد من هذا الجدول في تقدير المساحات اللازمة للإستممالات التجارية والصناعية كما سبق شرحه .

جدول (١٧) توزيع القوى العاملة في مدينة أمريكية تعدادها ١٢٠٠٠ نسمة

عبد العاملين	الثمنية الملوية ٪	التشاط
374	Y	الزراعة
2773	1	المناجم
£774	1	الصيد والغابات
7917	17	المبناعة
YPOY	٦.	الإنشاءات
A7.E	Y	السكك الحديدية
374	٧	سيارات النقلُ
¥773	1	وسائل نقل أخرى
3 P.A	¥	وسائل إتصالات
1793	7	مر افق عامة
1774	1	يضاعة جملة
1797		ميناعات غذائية وأليان
7871	· ·	A STANDARY OF
OIAE	14	م ملات تما نه ای م
717.		معدت نجرته نمری شرکات تأمین
£774	1	خدمات أعمال
ATE	1 0	المحملات المحان
777.		هدمات تصنيح
		ربات بيوت عصوصيه
1774	1 3	خدمات شخصيه اخرى
£77	1 1	ترفيه وتسليه
7884	7	مستشعيات
4.45	Y	خدمات تعليمية
374	Į Y	خدمات دينية وجمعيات خيرية
37.7	ΥΥ	ا دار ات حکومیة
177.	Z1	الإجمالي

الباب العاشر العوامل المؤثرة على إستعمال إرض العضر FACTORS AFFECT LAND USE

> العوامل الإقتصادية العوامل الإجتماعية المنفعة العلمة



ـ 400 ـ الياب العاشر العوامل المؤثرة على إستعمال ارض العضر FACTORS AFFECT LAND USE

نتلولت الأربعة أبواب السيلةة الدراسات الإقليمية واليبنية والعمر الذة والإجتماعية والإقتصادية ، وبعبارة أخرى تساولت تجميع الحقائق عن العديدة العطلوب تقطيطها عولي ذلك تحليل هذه الحقائق ، ولإجراء هذا التحليل يلزم عمل دراسة نظرية ، يستمان بها في أجراء هذا التحليل ، وتشمل هذه الدراسة النظرية عدة مجالات منها دراسة العوامل المؤثرة على أستعمالات أرض الحضر ودراسة الإسس والمعدلات التخطيطية لهذه الإستعمالات السكنية والتجارية والصناعية والخدمات العامة .

ودر اسة الدوامل التي تؤثر على إستعمالات أرض الحضر توضح كيف نعت العدينة - وذلك بجانب العوامل التاريخية التي سبق مناشئتها في البياب الرابع - وكيف أشرت هذه العوامل على شكل إستعمال الأرض، سواء كانت هذه العوامل متصلة بالأفراد أو الجماعات أو العنفمة العامة لمجتمع العدينة ككل

أما الدراسة النظرية الأخرى الخاصة بالأسس والمعادلات التخطيطية فهى عبارة عن وضمع معايير Yard Stick لمتطلبات المكان ومتطلبات المساحة لملإستعمالات المختلفة ، يمكن علمى أساسمها ، تقهيم الإستعمالات المالية ، ومعرفة صدى كفاءتها وتأديتها لوظيفتها وهل هى كالهية أم لا ؟ وهما هى العمساحة العطلوبة لكل استعمال حتى نهاية الفترة التنطيطية ؟

وتفطى هذه الدراسة النظرية الثلاثة أبواب التالية : العاشر والعادى عشر والثاني عشر ، ويتناول هذا الباب العوامل الموثرة على إستعمالات أرض العضر ، بينما تتناول الأبواب العادى عشر والثاني عشر والثالث عشر الأسس والمعدلات التخطيطية لإستعمالات الأرض السكنية والتجارية والصناعية والخدمات العامة .

وبالنسبة للعوامل الموثرة على إستعمالات الأرض فقد شغلت أرضن المحضر أفكار النساس كموضعوع دراسة مع بداية الثورة الصناعية وإقامة المصانع في المدن وهجرة أهل الريف إليها وإمتاد هذه المدن رأسيا وأفقيا ، وبالطبع كلما إمتد المعران كلما زادت مشاكل أرضن الحضر تمقيدا وأصبحت لها أهمية في كثير مـن مجالات الدراسة فقتصادية والإجتماعية التي تركز على التجمعات الحضرية .

ولقد أظهرت هذه الدراسات أن التمركز الحضارى والتمنيع يشكلان سلوك الإنسان ، فالمجتمع الساعى له عاداته وتقايده وسلوكه وقيمه التي تختلف عن عادات وسلوك وقيم المجتمع الزراعي ، ولا غرابة في ذلك ، أذ أذرك الفلاسفة والمفكرون من قديم الزمان ، أن المدن وما في حكمها من التجمعات الحضرية ، إن هي إلا أو عبة للجماهير ، والقاعدة أن محتويات الوعاء تأخذ شكل هذا الوعاء .

ولهذا كان على المخطط أن ينظر إلى كل العوامل التي تؤثر في إستعمال أرض الحضر ، ويمكن

مصر هذه العوامل في ثلاثة هي :

- العوامل الإقتصادية .
- العوامل الإجتماعية .
- المتفعة العامة للمجتمع ككل .

العوامل الإقتصادية Economic Factors

لا شك أن الموامل الاقتصادية التي تعتد خارج البيئة المطابسة لأى مركز حضر مى تزشر على شكل أستعمال أرض هذا هذا المركز وعلى هوكل ووظيفة الاقتصاد العضوري ، ومن جهة أخرى فإن لاقتصاد العضور وظيفته ومكانه في إطار الاتصاديات الإقليم ، والأخير له وظيفته ومكانه في إطار الإقتصاد القومي أي القصاد الدولة ككل .

ومن هذا فإن العوامل الإقتصادية التي تؤثر على إستعمال أرض الحضد عبارة عن قوى مطية وأخرى واليمية تتفاعل مع بعضها لتخرج بالشكل الحالى لأرض الحضر ، ويعمني أخــر فــاين القــوى الإقتصادية الخارجية وعلاقتها مع الإقتصادى الداخلي لهما تأثير على سوق هذه الأرض ، أي أن القوي الإقليمية تؤثر على معدل سير العدينة في عمليات التعمية .

إستصال الغرد لقطعة الأرش التى يمتلكها

ينظر رجل الإقتصاد إلى سوق أرض الحضر على أن قطعة الأرض عبارة عن سلعة يتاجر فيها ،
وإذا فهي معرضة القانون العرض والطلب أؤذا إثبتد الإقبال عليها زاد سعرها وإذا الل إنتفض السعر ، وطبقا
النظرية التقليبة فإن السعر يصبح دالة للإستعمال الذي يجعل الأرض منتجة ، أي أن الأرض تنتج خدمة لها
المنظرية التقليبة فإن السعر يصبح دالة للإستعمال الذي يجعل الأرض ، ويهذا تعتبر أرض المحضر لها ألهمة لأن بها
إنتاجية كامنة تدر دخلا في المستقبل ، وهذه القهمة موضوعة على أساس أي شئ يبرره المستقبم الملأرض ،
إيرر إقتصاديا العبلغ الذي سيطمه طبقا لتضليط يفترضه الإستعمال وتعبية الأرض ، ولكل قطعة أرض في
اليور إقتصاديا العبلغ الذي سيطمه طبقا لموقعها في إلحاز الشكل العام والإستعمالات الأرض ، وياللسبة
البعض العوام الأخرى حيث أن كل قطعة لها علاقة طبيعية مع كل القطع الأخرى ، ويهذا فإن موالع مصددة
لها قبعة أطى ، حيث أن ابتحارى والعدرسة ومكان العمل والترفيع ، كما أن قطع الأرض التي توجد على
موقعها بالنسبة السوق التجارى والعدرسة ومكان العمل والترفيه ، كما أن قطع الأرض التي توجد على

نواصى الشوارع لها سعر أعلى نظرا الإستعمالها لستعمالات خاصة مثل محلات تجارة التجزئة .

ولهذا فبالنسبة أرجل الإقتصاد تخصص الأرض ونتهيأ للإستعمال عن طريقة القيمة العالية التي تحدما عمليات التتميات المرافقة للأرض ، ويحد الإستعمال النهائي لقطعة الأرض قوى السوق عن طريـق للثمن المدفوع والقرائر الذي سيتخذ بالنسبة للمرافقات الإستعمال الأرض لإعطاء أعلى فائدة .


ولائنك أن تحديد سعر قطعة أرض لا يمكن أن يتم في غيبة عن بطق قطع الأرض التي حولها ، لهذا كان من العقيد أن نرى هيكل أسعار أرض العضر ككل ، وتغتير العلالة بين قيمة الأرض وأستعمالها في هذا الكل ، والعرف المعمول به أن سعر الأرض هو الكمية العتوقعة أي العائد العقيقي السنوى من الأرض ، ويعبر عن ذلك بنسبة عنوية من العائد السنوى الذي يكره المستثمر .

والسوال الذي يفرض نفسه ، هو كيف يتغير هيكا الأسعار المكانى بالنسبة للمواقع المختلفة وأستمالاتها ؟ ويوجد شكل مبسط يمكن أن يوضح هيكل أسعار الأرض في معظهم المسدن الصغيري شكل (٥٣) وهو أن معرفرض قلب المدينة أو وسطها الذي يمثله المركز التجارى والحكومي هو أعلى الأسعار في المدينة ، ويمثل رجل الإقتصاد هذا السعر بجبال شاهقة الإرتفاع كجبال الهيملايا ، ولما كانت الأسعار عالية جدا ، لهذا نهد أن استمعالات الأرض تكون مكتفة ، فأذا خرجها من هذا القلب قليلا وجهنا مواقع المسناعة وللأعمال الأغرى ، وأسعار أرض هذه الأشطة قتل من أسعار أرض وسط المدينة ويعتلها رجل الإقتصاد بالهضاب ، أما المصاحات السكنية التي تقع في الطرف العدينة فأن أسعار الأرض بها قتل من السابقة ويعثلها رجل الإقتصاد بالتلال ، ولهذا نقل كافة التنعية على قطراف العدينة حيث تقل أسعار الأرض ...

ويتضيح من هذه المناقشة أن الأسعار نقل بوجه عام كلما بعدت الأرض عن قلب العدينة ، كما تتسير بعض الدراسات الأخرى أن سعر الأرض يقل كلما بعد العوقى عن الطرق الرئيسية ، وبالطبع يعكن تطبيق هذه النظريات على المعن العنوسطة ، أما عندما تنمو وتكبر العدينة تتعقد هذه النظريات كما تتعقد العلاقات الأثمة :

- « تتغير قيمة الأرض بتغير الأستعمال .
- تتغير قيمة الأرض بالبعد عن مراكز الأنشطة .
 - تؤثر قيمة الأرض على كثافة تنميتها .
- تتغير كثافة التنمية على الأرض مع تغير الزمن .

ونفرج من هذا كله بأنه يوجد شكل عام للأستعمال والكثافة والقيمة ، وهذه العوامل الثلاثة متداحلة ومرتبطة ، ومم أن هذه العواصل تبدو واضعة الا أنه يوجد عواصل أخرى مرتبط بسالعوامل التاريخيسة



منظور هبكل أسعار الأرض بمعهنة توبيكا

منظور هيكل أسعار الأرض في معظم المدني الصخيرة يكاد يكون متشابه :

سعر أرض الله العنهية (منطقة الوسط) حيث الدوكز التجارى والمتكومى أعلى الأسعار ويطلسك حال الأقتصاد هذا الهيكل بجبال شاهقة الإرتفاع وباذا تكون استعمالات الأرض مدائمة ، فاذا خرجاسا من منطقة القلب أضجعت أسعار الأرض قال من أسعار أرض الوسط ويطال هيكل الإرام عار بهضاب وباذا قال كاللة الأستعمالات ، أما أطراف السينة فقل الأسعار عن السابقة ويطالها رجال الإرامصدا

شكل (٥٣) منظور لهيكل أسمار الأراضى في أحدى المدن الأمريكية

والإجتماعية والإقتصادية تؤثر على أستعمال الأرض .

كذلك يمكن من درضه التاريخ معرفة سعر الأرض ، فترى أن المواصلات مثلا كانت عاملا رئيسيا في تحديد سعر الأرض في العشريفات من هذا القرن في بعض الدول الصناعية كالو لإسانت المتحدة الأمريكية ، فمنذ البدئية نشقت المدن في أمريكيا بصورة مركزية حول مراكزها التجارية والإدارية ، ونمت في شكل نسيج حول هذه المراكز ، ثم تتبعت التعييات العمر لاية مسار خطوط السكك العديدية عندما مدت هذه الخطوط ، وفي التلاثينيات توري السيارة على الشكل العمام لمعليات التعموة ، وأصبحت هذه التعيادات تنتشر في شكل كلائي العقد العنثور ، ثم نشأت المراكز التجارية في الضواحي .

نظريات شكل المدن وتكويلها

نظرا لأهمية تركيب العدينة لأنها تعكس بعض العوامل التي تتمكم في أسعار الأرض وتلقى العنسوء على تاريخ نعو العدينة توجد عدة نظريات تشرح هذا التكوين ، من أهمها الثلاث نظريات الأنبية :

۱- نظریهٔ تمرکز قمناطی Concentric Zone Concept


تقدم بهذه النظرية مجموعة من علماه الإجتماع في جلمعة شيكاغو علم ١٩٢٠ أتسهر هم بورجم Burgess ، تنص الفظرية على أن نمو المدينة يتجه من الوسط إلى الأطراف ويكون سلسلة من المناطق الدائرية شكل (٢- ١٥) وهي على الترتيب :

- أ- المركز التجارى: حيث المحلات العامة والمسارح واللوكاندات ومكاتب الأعمال وبيوت المسال الأخرى التي تتوجد عن موقع مركزى ، وتتداخل هذه الأنشطة مع بعضها في المدن الصغرى ، أما في المدن الكبرى فيخصمس لكل نشساط رئيسي منطقة توجد داخل مركز العديشة مثل منطقة التنشاط الترفيهي ومنطقة المسارعة والمخازن .
- ب- المنطقة الإنتقالية: تعيط بالمنطقة السابقة ، وتتميز بنفير وتفاوت في الأستعمالات ، وبدأت هذه المنطقة بأستعمالها لأغراض السكتى ثم تهالكت المباتى وبدالسكان بهجرونها ، وقد يوجد في هذه المنطقة مساكن من الدرجة الأولى حولها مباتى قديمة ، وفي موقع أغر قد توجد عصارة عالية حديثة حلت محل ربح أو وكالة ، وفي موقع ثالث نجد مباتى قديمة لاز الت موجودة ، وفي المباتى القديمة نجد المبنى الذي كان مخصصا لأسرة واحدة أصبح يستعمل تعدة أمر ، وقد يصدل الأمر في كثير من الحالات إلى تضيم المسكن إلى حجرات الإيجار .
- المنطقة السكنية للعمال : ويلى المنطقة الإنتقالية منطقة سكنية بسكنها مجموعة من السكان أغلبهم عمال
 يعملون في الدي التجارى ، أى في وسط المدينة ونتداخل هذه المنطقة مع المنطقة الإنتقالية .
- د- منطقة مساكن ذوى الدخول المتوسطة : يلى المنطقة السبقة منطقة معظم مساكنها جميلة ، تسكنها الطبقة



أ- نظرية تمركز المناطق (برجرز)

- ب- نظرية القطاع (تضيم المدينة إلى قطاعات هومر هويت)



ج- نظرية النوايات المتحدة (ماريس + اولمان)

[1] السلاسة المسملية ، المركز المعادي . ت الساشة الاستقالية الا المنتشكية السال

السلتة السكت تدين المتحل المرشع

a thenda

ة المنطقة الم السلقة المكية لنوى الدن المحدد المنقدة السكنية الدودالدة المشتوسط. و السطقة السكسية لنوى المضاللم والع

السكن المسارى الرئيس

السطنة السكنية لنوى المرحل المعدود السطنة السكنة للويه الدخام المترسط السلقة السكنية الديرال خل المرتفع الماناتالشياة المستالين المستالين في ألمان المدنية A النسواس السكنية

المستركن المتجارين الرئيسي

تجارة المجلة والمغاطت المغنيفة

السواح المساعبة

السيد تمليد اسكنال أرسالهم ورغا كشرياء

شكل (٥٤) نظريات شكل المدن وتكوينها

المتوسطة من السكان أو نوى الياقات البيضاء كناية على عدم الشنغال هذه الطبقة بأبديها .

ه- منطقة الذين يقومون بر هلات يومية إلى مكان العمل : وهي عبارة عن ضواهي الطبقات المتوسطة و الننية .

وعندما يمتد المحضر وتحدث التوسعات العمرائية تمتد كل منطقة داغلية في المنطقة العجاورة ، أي تكتسح منطقة المنطقة التربية منها في أتجاه الخارج ، ويترتب على ذلك أن يهجر التشاط الإصلى المنطقة ويمل محله نشاط أغر ، وهو ما يعرف بالغزو والإحلال الذي سيتناوله الجزء التالي من هذه المناششة ، ويترقف هذا الأمتداد على مدى توسع النشاط الإقتصادي وعلى مددى معدل نمو السكان ، وبالعكس يحدث الإنكماش عندما ينكش الإقتصاد ، ويقل معدل نمو السكان .

٢- نظرية القطاع (أجزاء من دفرة) Sector Concept

تقدم بها هو مرهويت Homer Hoyt من المدن الأمروكية شكل (٥٠٥-١)وتعتمد القدن الأمروكية شكل (٥٠٥-١)وتعتمد القكرة على أن تقدم وسط العديلة إلى خارجها على أمتداد طرق المواصلات ، فقد درس هويت العناطق السكنية وأستمد من هذه الدراسة أفكارا جديدة تشرح شكل مستمال أرض يعمل الرضاء المستمال أرض المعضر بشكل واسع والاميما المساطق السكنية ، حيث أن سكان هذه المناطق يعبلون إلى القواجد في مناطق معتبرة حسب دخولها ، وتأخذ هذه المناطق الشكلية ، حيث أن سكان هذه المناطق بعملون إلى الانجواء عمن قطاع ممن Sector (شكل وتد) مركز ها وسط العديلة ، افتوجد المناطق السكنيةذوي الدخول المرتفعة بليها المناطق السكنية لذوي الدخول التوسطة ، كل طبقة تكون لنفسها منطقة على شكل قطاع من الدائرة ، ثم تأتى بعد ذلك المساحات السكنية الشماسة لذوي الدخول المحدودة وهؤلاء بشغارن بالتي قطاعات العديلة ، وتقوم الفكرة على أن هذه القطاعات العديلة ، من مركز المدينة تعيل إلى الهجرة داخل قطاعها في الإنجاء الدخارجي الدخارجي الدخارج المساحات المدينة ، وتسيطر المساحات المسكنية ذات المستوى العالى على أنجاء نمو المساحات المستوى العالى على أنجاء نمو المساحات المسكنية ذات المستوى العالى على أنجاء نمو المساحات المسكنية حسب الأثير .

- أ- يتجه نمو المناطق السكتية ذات العستوى العالى بأن تبدأ من نقطة الأصل من العنطقة الأصلية إلى خارجها أي إلى خارج العدينة على أمتداد خطوط العواصلات والاسيما الطرق السريمة ، كما تتجه إلى نوايا أو مراكز موجودة في الخارج ، وقد يكون العركز تجاريا أو أجتماعها أو خلاقه .
- ب-يته سكان العنطق ذات المسترى العلى إلى الأرض العرنقعة السعر الفالية من مضاطر الفيضائات ، كما يعيلون إلى الأنتشار حول البحيرات والخلجان عوطى أمندك شواطئ الأنهار والمحيطات ، حيث تخاو هذه العناطق من الإستعمالات الصناعية .
- ج- يميل هؤلاء السكان (نوى المستوى المعيشي العالى) إلى أجزاء المدينة الخالية والمفتوحة خارج كردون

العدينة وبعيدا عن التهايسات العيتة والمحدود بحواجز طبيعية أو صناعية والتي تعنع أمتداد العمر ان كالجبال والسكك الحديدية .

- د— تجذب المكاتب والبنوك وما شابهها المجاورات السكنية ذات المستوى العالى فى نفس أتجاه نموهها. ه- يستمر نمو المجاورات السكتية ذات المستوى العالى فى نفس الإنجاه لمدة طويلة .
- و- يميل أمسحاب الممارات المالية إلى إقامتها بالترب من وسط المدينة وفي داخل المناطق السكنية القديمة. وقد نسرت نظرية القطاع شكل إستعمالات أرض الحضر بالنسية للأحياء السكنية أحسن مـن تفسير نظرية التمركز التي نسرت المناطق التي تتكون منها المدينة بشكل عام.

٣- تظرية النوايا (المراكز) المتعدة Multipe Nuclei Concept

أقدر حماكنزى Mckenzie هذه النظرية في بداية الأمر عندما لأحظ وجود سلسلة من النوليات المراكز - في شكل فينتممال فرض الحصر لكثر من العركز الرئيسي الواحد الذي أستممل في النظريتين
السابقتين ، وعلى أساس هذه الفكرة بني هاريس ولوامان Harris and Ullman نظريتهما عمام ١٩٤٥ والتي
تدور حول وجود مراكز متميزة في المساحات الحضرية الكبرى ، وأن وظائف هذه العراكز تختلف من
مركز حضرى إلى مركز أخر ، فمثلا يخدم اللب العدينة العركز الرئيسي كنواة واحدة فريدة في نوعها ، ثم
يزهر بجوارها نوايات متعددة (أن مراكز أخرى)كل له طابعه مثل المركز الصناعي أو المركز التماري
التجارة الجملة أو العركز التجارى التجارة التجزئة أو المركز التعليمي الجامعي أو المراكز الأخرى العوجودة
في الأطرفف شكل (٤٥ - ج) .

واقد أورد هاريس وأولمان أربعة عوامل رئيسية تساعد على ظهور مثل هذه المراكز في شكل أرض المصر هي :

- أ- توجد بعض الأنشطة التي تعتمد على بعضها ، وتحتاج إلى أن تكون قريبة من بعضها مثل عمليات التكامل الصناعي أي صناعة تعتمد على أو تكمل سناعة أخرى .
- الميل التجمع الطبيعي في شكل مجموعات بين بعض الأشطة التي تجد أنه من الأفضل لها أن تتجمع مع
 بعضها مثل مراكز تجارة التجزئة ومكتب المهنيين والمركز الطبي الموجود خارج المدينة.
- ج- العامل الثالث عكس الأول ، وهو أن بعض العراكز تحقوى على بعض الأنشطة التي لا صلة بينها ،
 ولكن بسبب موقع مناسب على طريق العواصلات الرئيسي يحدث تجمع هذه الانشطة .
- حوامل أخرى لها علاقة بلجبار ومعر الأرض المرتفع ، حيث يؤثر مثل هذا السعر على جنب أو طرد بعض الإستعمالات تُشاء تكوين هذه العراكز .

ولقد شرحت هذه النظرية كثيرا من الحقائق التي تظهر في أشكال الأرض الخاصة بالمدن الكبري

وهذه النظريات الثلاث التي تشرح شكل أستعمال أرض العضر وتشرح فيي نفس الوقت صمورة التأثيرات الخاصة بالقوى الإقتصادية والعوامل الإجتماعية .

العوامل الإجتماعية Social Factors

توجد بجانب العوامل الإقتصادية سلسلة أخرى من الموامل تؤثر على مواقع وتنظيم أستخدامات الأرض وترتبط هذه السلمسلة بالنواحى الإجتماعية ، وهذه العوامل الإجتماعية غير واضحة إلى هد ما أذاقورنت بالعوامل الإقتصادية التى سبق مناقشتها ، ولائشك أن العوامل الإقتصادية والإجتماعية متداخلة مع بعضها ومتشابكة وتتفاعل داخليا تفاعلا معقدا يصعب معه عمل معايير لكل واحد منها بعيدا عن الأخر .

فينظر رجل الإجتماع إلى المدينة نظرته ألى العضو والبيئة المحيطة به - نظرة أيكولوجية -
المجتمع المجتماع إلى المدينة نظرته ألى العضو والبيئة المحيطة به - نظرة أيكولوجية -
مع الهيكل الإجتماعي الموجود في المدينة والقيم الإسانية - المادات والثقاليد والسلوك وأسلوب الحياة
والمعاملات - السائدة والتي تتعكس في الوسسات الإجتماعية مثل المدرسة والمغزل والجامع الكنيسة ومكاتب رجال الأعمال .

العمليات الإجتماعية المؤثرة على أستصال الأرض

يتكون المجتمع الموجود بصورته الدالية نتيجة لعدة عمليات ، فعثلا يوجد في المراكز التجارية الموجودة في وسط المدينة نشاط رئيسي ونشاط تابع له خارج المركز ، كما يوجد تمركز التخامات العامة والسكان في الوقت نفسه يوجد أنتشار لها ، أو بمعنى أخر مركزية ولا مركزية التجمع السكنى ، كما يوجد داخل المدينة مناطق عبارة عن مجتمع غير متجانس مع مايحيط به وقد يكون هذا المجتمع نشاط سكنى أو تجارى أو مستوى عالى في المعيشة يحيط به مساحة متكافة ، كما توجد في المنطقة الشحلة رئيسية سرعان ما تهجر المنطقة ويحل محلها أنشطة أو مجتمع أخر وختلف عن المجتمع المدانت ، كل هذه المعلوت تحدث في العدينة على مر الزمن .

ويمكن تقسيم هذه العمليات الإجتماعية المعقدة بوجه عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

- السيطرة والتدرج.
- المركزية واللامركزية .
 - * اللغزو والأحلال .

١-السيطرة والتدرج

السيطرة والتدرج من الموامل التي تغير في شكل أرض الحضر ، فالسيطرة أو الهيمنة هي حبارة عن مساحة من المدينة مقام عليها نشاط له السيطرة والتأثير أجتماعيا وأقتصاديا على بالى مساحة الأرض ، ومن أمثلة ذلك سيطرة السركز التجارى الرئيسي المدينة وتأثيره الكبير على بقية المراكز التجارية الأخرى الموجودة بالمدينة .

لما التدرج فأن هناك مساحات قال سيطرة أو تأثير من الأولى ثم مساحات قلل تأثيرا من الثنية وهكذا ، أن أن هناك تدرج في التأثير ، فبالنسبة للمراكز التجارية التي قلل من المركز النيسي فأن لها سيطرة وتأثيرا على المراكز الأقل منها (فقرعية) ، ثم توثر المراكز الفرعية على المراكز الأقل وهكذا أي كترج منظى ، أي مستويات قال في السيطرة .

٧- المركزية واللمركزية

المركزية واللامركزية زوج من المعانى عكس بعض ، فتعركز السكان والأنشطة المحسرية في مركز حضري بكثافة كبيرة وسمى المركزية ، والأنشطة الحضرية عددة ومغتلفة : ثقافة وتعليم - ترابيه - صمحة - تجارة - سيامة - حبادة أما اللامركزية فهو عبارة عن تقنيت هذا التمركز الحضرى بتخفيض السكان والأنشطة وهجرتهم إلى الضواحى أو مراكز حضرية مسنيرة ، وتهتم الدراسة هنا بعمليات الجذب والطرد التي تتبع من القيم الإجتماعية فأن المركزية تتضمن أستقرار السكان ، وتتمية الأمامية في مركز تتجمع فيه كل هذه المتكرار السكان ، وتتمية الأماكن المتصنة بهم المعلى والتعلق والتعليم والعبادة في مركز تتجمع فيه كل هذه الأنشطة ، وبالمكس تعنى اللامركزية توزيع هذه الأشطة في شكل نوايا متعددة وبهذا فأن :

المركزية - هي هجرة الأنشطة والسكان إلى داخل المدينة .

اللامركزية - هجرة الأنشطة والسكان إلى خارج المدينة .

وتحدث عمليات التمركز والتوزيع نتيجة تجاوب العمليات الإجتماعية والإقتصادية لحاجات ورخبات المجتمع ، فعثلا في وقت من الأوقات يررت عوامل القرب من العواد الفام والعمالة والسوق إلى المركزية في العمل والسكن ، أما الأن فقد ساعدت التكنولوجية الحديثة للقوى المحركة والمواصلات ووسائل الأقصال على وجود العمل بعيدا عن مكان السكن ، فأصبحت الصناعات تقام في ضواحي المدن بينما يسكن العمال داخل العدن ، أويحدث العكس تسكن فئة من السكان في ضواحي العملية ويعملون في وسطها .

٣- الغزو والأحلال

بجانب العمليتين السابقتين المؤثرتين على أستعمال الأرض توجد عملية أجتماعية ثالثة تسمى

بعمليتي الغزو والأحلال ، وهما عمليتان مرتبطتان صع بعضهما ، والغزو عبارة عن مجموعة من السكان تغزو حي سكني تسكنه جماعة تغوق كثيرا في مستواها الإجتماعي والثقافي والإقتصادي المجموعة الغازية ، كما يحدث الغزو في مجال الأنشطة المختلفة ، فقد يغزو نشاط ما منطقة بها أنشطة تغاير النشاط الغازي مثل غزو الصناعة أو التجارة منطقة سكنية أو غزو عمارة عالية أي أنشاء عمارة عالية في حي سكني مخصص الفيلات ، أما الأحلال فيحدث عندما يهاجر سكان المنطقة الأصليين أو النشاط الأصلي الذي كان موجودا بالمنطقة ويحل مطهم السكان أو النشاط الغازي بشكل كبير ، ويلاحظ هنا في عملية الغزر والأحلال أشتر اك المحركة المكانية مع الحركة الإجتماعية ، وبالطبع تعمل الحركة الإجتماعية على تغير الوضع والمركز الإجتماعي .

السلوك الإنساني والقيم الإجتماعية كعوامل مؤثرة في أسكعنال الأرض

تؤثر القيم الإجتماعية السائدة على شكل أستعمال أرض الحضر ، ويقصد بهذه القيم السلوك الإنساني والإجتماعي ، ويشير السلوك الإنساني إلى كيفية تجاوب وتقاعل الناس والجماعات داخل الاساني والإجتماعي ، ويشير السلوك الإنساني في يعيشون فيها ، وبالنظر إلى شكل بستعمال الأرض نجد أن هذا المعرف من نتوجة عمل كثير من الأفراد والجماعات ، عمل ناتج عن سلوك الأنسان يفع الميه أحتياجاته ورغبته : الإحتياجات عي صدوريات الحياة ، أما الرغبات فهي التي تلعي المضروريات ، والمسلوك ورغبته : الإحتياجات عن الأكباع هذه الأحتياجات والرغبات في سوق أرض العصر سبق مناهشته في الجزء السائح ويناقض هذا الجزء الساؤك والقيم التي تؤثر على أستعمال الأرض تحقيقا للرغبات الإجتماعية والإقتصادية السائدة في الإجتماعية والإقتصادية السائدة في المنامعية والإقتصادية السائدة في المنتمع وتنظى هذه الذورة في أي عمل على أسلس القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة في

- * معارسة الأحتياجات والرغبات في أطار القيم الإجتماعية والإقتصادية السائدة .
 - * تحديد الهدف الذي يسعى إليه .
 - تنظيم المرادفات والبدائل من الحلول .
 - أتخاذ القرار وتنفيذه .
 - التقييم واعادة الدورة من جديد .

فعلى سبيل المثال عندما ير لد تجديد وتصين حى سكتى متخلف تكون هناك ممارسة للإحتياجات والرخبات فى أطار القيم الاجتماعية والاقتصادية السائدة التى تدعو إلى ضرورة تغير أستعمال هذه الأرض، ونبدأ بممارسة الأحتياجات والرخبات ، فمثلا هل نرغب فى عمل طموح أو عمل ممكن وهكذا ، ثم فى ضوه معرفة أحتياجاتنا وأسكانياتنا وقدراتنا نبدأ فى بلورة الفكر فنحدد الهدف بدقة رهو توفير مساكن صحية جميلة على هذه الأرض ، ثالث خطوة بعد تحديد الهدف هى تجهيز حلول مرافخة أو بدلال من الحلول : هل نينى عمارات عالية أو متوسطة أو مسلكن مصفوفة أو مسلكن دويلكس أو فيلات ، ويعد أختيار هذه البدائل يختار أخدها ، ثم ينفذ المشروع المختار لتحقيق الهدف شكل (٥-٥-) .

وقد يخلق التغيير الناتج عن تنفيذ المشروع المختار قيما جديدة للمجتمع ، فلا شك أن بناء حي سكني
صحي جميل سيغير من قيم المجتمع ، هذه التغييرات بدورها تخلق سلسلة من الأعمال الجديدة التي قد تغير
شكل أستعمال الأرض مرة ثانية ولاشك أن السلوك الجماعي المجتمع ككل له تأثير على تخطيط أستعمال
أرض الحضر ككل ، أما قيم مجموعة من هذا المجتمع ظها تأثير على موالع محدد أي جزه حدود من
التخطيط ، ويمعني أخر تؤثر قيم الجماعة على شكل أرض الحضر ككل ، وتؤثر قيم مجموعة من الناس
على جزء من أرض هذا الحضر ، لهذا يجب التركيز على تحديد القيم الإجتماعية المسائدة المكان أرض
الحضر ككل والقيم الغاصة بكل مجموعة من السكان لأخذها في الإعتبار عند التخطيط شكل (٥٥-ب) .


المنفعة العامة Public Interest

بعد عمل الدراسات والتطيلات الخاصة بالعوامل الإجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على أستعمال أرض المحضر يحتاج المخطط إلى دراسة أخرى خاصة بالمنفعة العامة – وهي منفعة المجتمع ككل – بجانب منفعة الأفراد تساعده على وضع المعدلات التخطيطية التي يسترشد بها عند تحضير التخطيط العام للمدينة ، وتشمل المنفعة العامة عدة عناصر منها خمسة عناصر رئيسية هي الصححة العامة والأمنان والراحة والإقتصاد والتواحي الجمالية .


الصحة العامة والأمان (الأمن) Public Health And Safety

تتحكم الصحة العامة والأمان في تغطيط أستعمال أرض المضر ، وهذان العمامان مرتبطان دائما مع بعضهما ، ويتطلب الحي السكني مثلا من وجهة نظر العصحة العامة والأمان هذه العتطلبات :

- ١- الحماية شد الأخطار .
- ٧- الحماية ضد العدوى وضروة النظافة والصيانة .
 - ٣- نور كاف وشمس وتهوية كافيتان .
- الحماية ضد الضوضاء وزيادة مستوى الصوت .
 - ٥- الحماية ضد تلوث الهواء .



أ- على مستوى الفرد أو مجموعة من الناس



شكل (٥٥) دورة سلوك الانسان على مستوى الفرد والمجتمع

١- الحماية ضد التعب وتوفير الخصوصية الكافية .

٧- توفير الفرصة لحماية العائلة والمجتمع والحماية من الأخطار ومن الأخلاق غير الحميدة .

٨- توفير إمكانية الراحة والجمال .

ويمكن تحقيق هـذه المتطلبـات عنـد تغطيـط إستعمــالات الأرض للعناطـق السكنيــة عـــن طريــق :

- الأشراف على كثافة السكان (سنناقش في الباب التالي) .
 - الأشراف على ألأرض ذات الطبيعة الخطره.
- التمكم في الأثار الجانبية الناتجة من أستعمال الأرض .

وبالنسبة للأشراف على الأرض ذات الطبيعية الخطرة توجد في مناطق الحضر أراضى حالتها الطبيعية تعتبر مصدرا خطرا على صحة الأنسان وحياته ، ويلزم أن تصدر تشريعات تحمى الأنسان منها ، وتتممل مثل هذه الأراضى الأرض ذات الميل الشديد والأحدارات الوعرة الخطرة والأرض المعرضة الفيضائات الأنهار والبحيرات والأرض التي يصعب صرف الهاء من عليها ، أوالتي تحتوي على مياه جوابية ملوثة ، ويجب أن الاتخار مثل هذه الأراضى في عمليات التخطيط ، أي يجب أن لا تستعمل لأغراض السكني أو الصناعة أو التجارة .

أما الأشراف على الأرض الممرضة للأغطار ، فقد يترتب على أمنعمال الأرض أخطارا تنتج مشلا من حركة مرور عالية - كالسيارات والقطارات التي تصدر منها ضوضاء أودغان - تؤثر على المناطق المجاورة ، كما تؤثر المستاعة التي تصدر عنها ماوثات هوائية على الأحياء السكنية المجاورة لها ، ويمكن الأخراف على هذه المصادر عن طريق التحكم في أستعمالات الأرض وذلك بتوفير المساحات المفتوحة المنابعة والأسكان ، فيمكن عن طريق تواير مساحات مفتوحة بين المناطق السكنية وبين شوارع المرور عالية الكثافة تقليل مضايقات المرور وتلوث الهواء والضوضاء ، وكما أن تخطيط مواع المساعة اللهواء والضوضاء ، وكما أن

الراحة Convenience

إن راحة سكان المدينة عامل هام يجب أن يذهب إلى أعماق عطية تخطيط أرض الحضر كأحد الموال التعمال المعنوب كأحد الموال التعمال التع

وتتأثر الراحة بكثافة نتمية الأرض أودرجة الكثافة السكانية على الأرض ، وترتبط هذه الكثافة بعدة

عوامل منها طبيعة الأرض ومظاهر المسطح وطريقة صرف الياه السطعية وصدى قدرة الأرض على تحمل المبتى العالية ومنسوب العياه الجوفية وسعر الأرض والنواحي الجعالية .

وبالطبع فأن أستصال الأرض على أساس كافة سكانية منغضنة (كمناطق الفيلات) ينتج خنه زيدادة في الوقت والمسافة بين السكن ومواقع الأشهاة الأخرى ، بينما يترتب على أستعمال الأرض على أساس كافة سكانية عالية(كمناطق العمارات) نقص في الوقت والمسافة

وقد يظهر من هذه المناقشة أن عامل الصحة العامة والأمان يفرضان كثافة سكانية منخفضة بينما تفرض راحة سكان المعدينة - أقتصاد المسافة التي يعشونها أو الوقت الذي يستهلكونه - كثافة سكانية عالية ، وإن كان يدو في الظاهر تعارضنا بين الصحة والأمان وبين الراحة الا أنه في الواقع لايوجد مثل هذا التعارض ، فيمكن عن طريق تخطيط أستعمالات الأرض تحقيق التوازن بتخطيط مناطق ذات كثافة سكانية عالية من أجل الراحة ، ومناطق ذات كثافة منخفضة ومتوسطة من أجل الصحة العامة والأمان والجمال .

ويمكن تحقيق الراحة بوسائل مختلفة منها من التشريعات الخاصة بتفطيط العناطق وتقصيم الأراضي ، والجدول الأتي عبارة عن دراصة قيامت بها أحدى الجمعيات الأمريكية تبين معايير العسافة والزمن بين العسكن والأنشطة المختلفة .

جدول (١٨) المساقة والزمن بين المسكن والأنشطة المختلفة

الزمن	المساقة	بيان الأشطة
(نقيقة)	(کیلو مثر)	
1	٠,٤ -	دور المضانة
Y - 1 -	*,A - *, £	ريامس الأطفال
Y Y .	3,0 - A,0	المدرسة الإبتدائية
Y0 - 10	1,0 - 1,+	المدرسة الإعدادية
Y Y .	Y 1,0	المدرسة الثانوية
Y 1 .	1,A - 1,E	حديقة المجاورة
7 4.	_	حديقة علمة على مستوى المدينة
Y+ - 1+	1,A - 1,E	مقعب المجاروة
10 - T.	!	ملعب على مستوى المدينة
Y 1 .	3,4 - 4,4	أمركز تجاري على مستوى المجاورة السكنية
10-10		مرکز تجاری علی مستوی مجموعة مجاورات (حی سکنی)
10 - T.	_	مركز تجارى قلب المدينة
£0 - T.	_	مركز العضر
20 - 4.	<u> </u>	مركز العمل

ويلاحظ أن هذه المدلات عملت طبى أساس مجاورة سكنية ذات كثافة سكانية منغضشة تتكون خالبية مساكنها من مساكن مستقلة _ فيلات - ، وبالطبع تقل مسافة السير ويقل معها الزمن في المجاورات السكنية التي تتكون من عمارات عالية ، والجنول للإسترشاد فقط وبالطبع تفتلف هذه الممدلات من مدينة لأخرى حسب طروفها المحلية .

الأألصاد Economy

يرتبط عامل الأقتصاد بكفاءة هيكل أستعمالات الأرض ، ويتمثل ذلك في صدورة مصروفات المحكومة لأثشاء وتشغيل وصيانة العراقق العامة والخدمات تولائشك أن الأقتصاد في مصروفات الحكومة والأفراد في تتمية أرض العضر أمر ضروري ، ولهذا يراعي عند تفطيط أستعمالات الأرض الأقتصاد في تكاليف تنفيذ هذا التفطيط سواء من ناحية مجس العدينة أو من ناحية الأفراد .

والأقصاد له علاقة كبيرة بعامل الراحة - راحة السكان - فالأثنان مرتبطان مع بعضهما مثل أرتباط العسحة العامة بالأمان ، والأمثلة على ذلك كثيرة فتنطيط مواقع سكن للعمال بالقرب من مكان العمل فيه راحة لهم ، وفي نفس الرقت يوفر في مصاريف نقل العمل من مسكنه إلى مكان عمله ، ومن هذا يتضبح أن راحة السكان مرتبطة بما بيذلونه من جهد وما ينتفونه من مال .

وتؤثر مواقع أستعمالات الأرض المختلفة على المصروفات العامة التي تتغفها الهادية – مجلس العدينة – فعلى مبيل العثال تتأثر تكاليف توصيل خطوط العراقق العامة من مياه ومجارى وكهرياء بقرب أو بعد مواقع الصناعة من هذه الخطوط العوجودة أوالعقرحة ، والاتك أن تخطيط مواقع الصناعة بالقرب منها يقلل من مصروفات العدينة على أثناء خطوط خاصة لهذه الصناعة .

كما نؤثر الكذافة المدكنية على التكاليف العامة لتنمية وتحسين الأرض ، فعثلا تحتاج المضاطق ذات الكذافة السكانية المسكنية المنخضة – مناطق الفيلات – إلى أنشاء شبكات طويلة من الشوارع والعرافق العامة لتغذى عدد لليا من السكان ألل بكثير مما يوجد في العناطق ذات الكذافة السكانية العالمية -مناطق العمارات – ولهذا يجب أن يؤخذ عامل الاكتصاد في الأعتبار عند تخطيط أستعمالات الأرض .

وبالطبع يجب موازنة كل هذه العوامل مع القيم الأجتماعية والأقتصادية السندة في المجتمع ومملوكه وأفضليته والضرائب وأي تكاليف أخرى يجب أن ينفعها الناس من أبهل أشباع رغباتهم .

النواحى الجمالية Amenity

يمث الجمال في النض الدعة والإنشراح والراهة ، وهو عامل أساسي في التخطيط فيجانب أهتمام المخطط بتخطيط عناصر العدينة حتى تؤدى وطائقها على الوجه الأكمـل فأنه بهتم بالجمـال ، جمـال الشـكل وحسن الصورة ، فلا يكفى أن يودى العى السكنى أ والتجارئ أو الصناعى أو شبكات الطرق وظيفتها بل يجب أن تكون هذه الأحياء جميلة وجذابية فى نفس الوقت ، فشلا لايكفى أن يكون الحى السكنى صحصى ومأمون ومريح بل يجب أن يكون أيضنا جميلاً وجذابا بيعث فى النفس البهجة والسرور ويمكن تحقيق هذا الجمال بخلق الفراغات حول المبانى وتخطيط الميانين والشوارع الواسعة والساحات الخضيراء والتحكم فى أرتفاعات المبانى والتصميم المعماري للمبانى مستخدما فى ذلك الوحدة والتنوع .

. . .

وبجانب عناصر المنفعة الغمس التي سبق مناقشتها ، والتي تزثر على تخطيط أستعمالات أرض الحصار وبد عنصر سائص لم يأخذ مكانه بعد كعنصر من عناصر المنفعة النواعي الجمالية التي تتعلق بالأغلاق العامة والتي بجب أن توخذ في الأعتبار عند التعطيط ، فعلي المخطط أن يأخذ في أعتباره مواقع دور اللهو غير البرئ ودور الدعارة وبيع شرب الغمر ومحلات الميسر ، فلا يجب أن نخطط موقع مدرسة بنات أو مدرسة أولاد بالقرب من هذه الدور حتى لا يألف الشباب القيح والمنكر ، ويشبون وهم يعتادون المناظر غير العميدة فتصبح جزء من قومهم وعاداتهم .



الباب الحادى عشر الأسس والمعدلات التخطيطية للإستصالات المكنية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

الإستعمالات السكنية المجاورة السكنية

الياب العادى عشر

الأسس والمعدلات التخطيطية للإستعمالات السكنية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

متطلبات المكان والمساحة Location and Space Requirements

الإستصالات السكنية Residential Uses

تعرف القدمة السكتية بأنها عبارى عن المسكن والأرضن المحيطة به والمخصصة لأخراض القدمة المنزلية المساعدة وهي المساعة المخصصة للحديقة ونشر الغسيل ولعب الأطفال ، والمساكن أدواع منها المبنى السكنى المخصص لأسرة والمدة أو لأسرتين والمسلكن المصغوفة والمصارف المتعددة الطوابق ، ويستعل التوصيف الأثير في كثير من الدول حيث يسهل أستعماله في الحياة المعلية :

١ - التومسيف حسب عدد الوحداث السكنية في المبنى :

- مبنى سكنى مخصيص لأسرة واحدة تشغل الوحدة السكنية المبنى السكنى من الأرض السكف مح
 وجود مدخل مسئقل وخدمات مسئقلة واستعمال للأرض مسئقل .
- ميني سكني مخصمص الأسرتين: تشترك وحدثان سكنيتان في شخل المبنى السكني واحدة قوق
 الأخرى مع وجود مداخل وخدمات مستقلة ، ولكن غالبا (وليس دائما) ما تستعمل الأرض مشاركة .
- ولا يتعدى عدد الأدوار للسبانى السكتية المنفصلة ذلك الأسرة الواحدة أو أسرتين عن دورين أو دورين ونصف في الإرتفاع .
- مبنى سكنى لأسر متعددة : تشترك ثلاث وحدات سكتية أو أكثر فى شغل العبنى ، وغالبا ما
 يوجد مدخل مشترك و هدمات عامة و إستعمال عام للأرض

٧ - الترصيف حسب علاقة المبنى بالمباتى المجاروة

توضع المباني الموضعة بعاليه في أي شكل من الأشكال الآتية :

* منفصلة : كل مبنى مكنى له فضاء حوله أي مفتوح من الأربعة جواتب .

- شبه متصلة إتصال جزئي يوجد في كل مبنى حائط مشترك مع العبني المجاور وتعتبر هذه
 الحائطة عامة .
- متصلة سواه في شكل مجموعات أو في شكل مصغوفات جيث بوجد حائطين من حواتط جوانب المبنى مشتركة مع المبنى المجاور – ماعدا النهايات .

ويوضح شكل (٥٦) أفواع المسائن توصيف المساكن حسب عند الوحدات المسكنية بالميني وحسب علاقة العيني بالعياني المجاروة ، ويوضح شكل (٥٧) عيني سكني مخصيص لأسرة واحدة (هندي) ، كما يوضح شكل (٨٥) مسقط أقتى لعيني سكني مخصيص لأسرة واحدة تحيط به حنيقة ومسكن على شكل مصغوفة ، أما الشكل (٥٩) فهو لمعارة سكنية .

ويوار التفطيط السليم المواقع السكنية المتطلبات الآتية :


- إضاءة وتهوية كافيتين للمبنى السكنى مع نفاذ أشعة الشمس إليه .
 - * الحماية من الضوضاء ، أي توفير الهدوء التام .
 - * مساحة لإحتياجات الأسرة .
 - أمان ضد الحوادث والحريق .

ولتحقيق هـذه المتطلبات يجـب أن تكـون الأرض المخصمــة للإسـتعمالات السـكنية مسـتوفية الإثنز لطات الخاصة بمتطلبات المكان والمساحة ، أي الموامل التي تتحكم في إختيار الموقم والمساحة .


عوامل إختيار الموقع

۱ - حالة التربة وما تحتها Soil and Subsoil Condition

يجب أن تكون التربة وما تحتها مناسبة لعمليات العضر والتسوية وتمهيد الموقع بالنسبة لعمليات البشاء المباتى، وكذا بالنسبة لمد خطوط العراقق العامة وزراعة النباتات من أنسجار وشجورات وحشائش، كما يجب أن تكون الطبقات التي نقع تحت طبقة التربة السطحية قادرة على تحمل الأحمال الخامسة بالمباتى بطريقة القصادية ، وبالطبع سوف تتوقف قدرة هذه الطبقات على تحمل الأحمال الواقعة عليها على نوعيتها، فالأرض العردة أو المكونة من رمال زنبقية لا تتحمل أحمالا تقيلة ، لهذا تعمل جسات خامسة لإختبار أن التربة لمعرفة خواصها وقدراتها على تحمل الأحمال ، ومن ناحية أخرى يجب أن يوخذ في الإعتبار أن الأرس العجودة أو الجوابية تكلف كذيرا في عمليات الدخر لهد خطوط المرافق العابة ، ودوات المسابق ، دو مات المسابق .



شكل (٥٦) أنواع المساكن وتوصيفها





منظر عام لمسكن مؤلف من شقة واحد (في الهيد)



المنطط الانفى لسكن طرف من شفة واحدة (في الهند) : ٢- سعر مستن ؟ ٢- سعر مكشوف ؟ ٣- هرفية عامة ؟ ٤- هرفية الطام ؟ ٥- مطبخ ؟ ٣- هرفة النوم ؟ ٧- دورة بياء مشتركة ؟ ٨- تواليت ؟ ٩- - شوقة منفقة ؟ ١٠ - شرفة مكشوفة ؟ ١١ - كاراح؟ ٢٢ - غرفة أو رهدة اضافية ؟ ١٣ - ضامة الشابي الشياف

شكل (٥٧) مسكن مؤلف من شقة واحدة (في الهند)





بنى سكتى مخصص لأمرة واحدة متصل (مصغوفة) دور أرضى شكل (٥٨) مينى سكنى مخصص لأمرة واحدة منقصل وأخر متصل (مصغوفة)





7- منس المياه الجرانية Graund Water Level

يشمل إغتيار موقع التجمعات السكنية عامل أساسي أخر ، وهو أن يكون منسوب العياه الجوفية لأرض الموقع واطيا - أى منطقت ا - الدرجة تسمح بحماية البدرومات من الفوضائات وحماية خطوط المسرف المسحى من تداخل العياه الجوفية معها ، وإذا كان هناك نية لإنشاء البدرومات في المساكن التي تقام على مثل هذه المواقع فيجب أن يكون مستوى العياه الجوفية أوطى من أرضية هذه البدرومات ، وحتى أذا الم يكن هناك إنجاه لإنشاء بدرومات فإن منسوب العياه الجوفية القريب من الأمنن يسبب رطوية في القراع العوجود تحت العيني ، ويترتب عليها مشاكل خطيرة وتكاليف باهظة .

٣- خلو الموقع من الليضان السطمي Freedom from Surface Floods

يجب أن تكون المسامة المفتارة الإنامة تجمع سكني عليها خالية من الفيضائات السطحية الناتجة من فيضان الأتهار أو البحيرات أو ظاهرة العد ، وتجمل مثل هذه الفيضائات السطحية من العبائي المقامة على هذه المواقع مباني لا تصلح للإستمال ، حيث ستغرق كل العرافق العامة نتيجة هذه الفيضائات ، وتتوقف حركة المواضلات داخل هذه المنطقة وتتوزل عن بقية المناطق الأخرى .

أ- مظاهر السطح (خاو الموقع من أخطار التضاريس)

Freedom from Topographic Accident Hazada

يجب أن يكون الموقع المطلوب إغتياره غير منحدر إنحدارا شديدا حتى تسهل عملية تسوية أرضمه دون تكاليف باهظة ، كما يجب أن تكون المساكن التي ستقام على هذا الموقع في مناسب تسمح يوصمول الهياه الموجودة في شبكة مياه الشرب أو الحريق اليها ، ويمعني آخر يجب أن يكون منسوب ضغط المهام الموجود في الشبكات أعلى من منسوب المساكن .

ويؤثر ميل الأرض بالنسبة للرياح والشمس على تتمية الأرض تتمية حسنة ، فعلى سبيل المثال ميل الأرض في اتجاه الجنوب محبوب ومرغوب فيه بالنسبة لأشمة شمس الشتاء وضرورة وصولها إلى غرف النوم كما سبق ذكره .

كما يجب أن تسمح تصاريس الموقع بسهولة الوصول إليه سيرا على الأقدام أو بالسيارة وكذا مسهولة المرور خلاله ، كما يجب أن تسمح التصاريس بعطيات التسوية الإلتصادية لشوارع الموقع حتى تطابق ميولها أو إتحاراتها النسبة المسموح بها ، وكذا بالنسبة لمالأرض اللازمة للمسكن وما حوله من الفضاء المستمل للعب الأملال والشباب والحديثة العامة للمجاورة ويقية الخدمات الأخرى .

ه- إمكانية الحصول على المراثق والحماية Availability of Utilities and Protection Services

يجب أن يكون التجمع المنكني في مكان تتوفر فيه العرافق العامة من مياه شرب وصدف صحى وحماية الأمن ضد أغطار الحريق ، وفي حالة عدم وجود مثل هذه العرافق فسوف تتوقف فائدة العوقع المختار على مشاكل أنشاء العرافق أقتصاديا ، فعثلا في حالة عدم وجود شبكة مسرف صحى التخلص من فضلات الأسان أما أن تقام شبكة مجارى محاية على العوقع نضبه أو تصرف فضلات الأنسان بطريقة فرديـة عن طريق أنشاء خزانات التحليل ويزارات وخنادق الصرف وهكذا .

7- خلر المرقع من الأخطار المعاية Freedom From Local Hazards And Nuisances

يجب أن يكون العوقع غاليا من الأعطار التي تتعاق بصحة وحياة الأنسان ، وأن يكون غاليا بقدر الأمكان من الأعطار الهبيطة والمضايقات الأغرى ، ولا توجد حتى وقتنا هذا معايير لأغتيار العوقع بالنسبة لهذه الأعطار مثل ما هو العد الأغني المسافة الواجب توافرها بين السكك العديدية والتجمع السكني ، ويمكن المصول على بعض هذه العمايير من التجارب السابقة .

ويمكن تلخيص هذه الأخطار في الأتي :

- أ- لَقطان الحوافث Accident Hazards : ترتبط أغطان الحوادث مع حركة مرور السيارات والحريق و الأنفجارات والسقوط والفرق وغيرها من المصافر الأخرى ، لهذا يجب أن لاتقام تجمعات سكنية في أماكن نقع في دائرة تأثير هذه المصافر .
- ب- الشعوضاء والأطراؤات Noise And Vibration : غالب اماتكون مصدر الضوضاء ناتجة عن حركة قطارات السكة العديدية والمطارات ومرور السيارات بالشوارع الرئيسية أو بعمض الصناعات الثقيلة ، ولذا يجب عدم أختيار الموقع السكنى في الناطق التي تحدث فيها مثل هذه الضوضاء والأهتزازات .
- ج- الروائح الكريهة النشان الأثرية Noise, Smoke And Dust : يمكن تضيم الروائح الكريهة حسب مصادرها إلى :
- المصانح والسلخانات ومصانع ديغ الجاود والمنتجات الحيوانية ومصانع الكيماريات والأسعدة وصباغة
 النسج و الورق والمعابون والدهانات
 - مقالب القدامة وخاصة إذا كانت عداية التخلص منها تشمل حرقها على الدولم .
 - المجارى المائية الملوثة بعياه المجارى أومحطات المجارى غير المشغلة تشغيلا كاملا.

- المزارع الحيوائية والسيما مزارع الخنازير.
 - * مصادر أغرى .

وتتوقف خطورة هذه المضايقات على مدى شدتها وتكرار حدوثها ، أما الدخسان والأتربة فصحرها الرئيسي المصانع والملوثات الخارجة من عادم السوارات وحرق القمامة ، لهذا يجب خلو الموقع السكني مـن هذه الملوثات .

- أخطار الأمراض Disease Hazards : يجب إن الإنتدرض سكان الدوقع المختار الأخطار الحيوائدات والمشرات الناقلة للأمراض الموجودة في الأماكن التي تعتبر معاضنا لتواكد الفتران والنباب والبعوض والمشرات الأخرى ، وتعتبر المقالب المعومية للقماصة والفضائات وأماكن السنتقمات مراكز لتوالد وتكثر هذه الحيوانات والحشرات .
- ه- الأفطار المتصلة بالأخلاق Moral Hazards : توجد بعض المؤسسات -أو الأنشطة التي تمارس عمليات لها أنظمان والأولد عمليات لها تأثير غير مرغوب فيه على سكان موقع التجمع السكتى ، ولاسيما على الأطفال والأولد الذين هم في سن المراهلة ، وأخطر هذه المؤسسات محلات الميسر -القمار وشرب الشمر وبيبوت الدعارة والدوادى الليلية ، لهذا يجب أن يكون الموقع المختار بعيدا عن المناطق التي ترجد فيها مثل هذه الموسسات .

متطلبات تمسيم الموقع Site Design Requirments

يتطلب التخطيط السليم للموقع السكني وضع المبنى على الموقع بطريقة تمكن كل مسكن أن تكون له مساحة خارجية تستعملها الأسرة في معارسة تشاطها اليومي الخارجية وقرأ يكون لكل من المساحة الداخلية والخارجية أضاءة نهارية وضوء الشمس وتهوية مستعرة وهدوه وأملن ، وغالبا ما توجد تعارضات بين عاملين أو أكثر من هذه العولمل الخمسة العرغوب فيها ، فعثلا الأتجاه العرغوب في وضع المسكن بالنسبة للجهات الأصلية الأربع هو الوضع الذي يسمح بدخول أشعة شمس الشتاء المسكن ، وقد يتعارض هذا الأتجاه مع الأخباء الأخراء الأربع هو وضع المسكن بحيث يسمح باستقبال النسيم فصل الصيف ، أو قد يتعارض الأوضع الخاص بتجنب الضوضاء ، لهذا يجب دراسة كل هذه العوامل مع بعضها والخروج بحكم مسليم ، الوصل أهم ، ويوجه عام يمكن أعتبار متطلبات ضوء الشمس من أهم هذه المتطلبات لألها تستعمل وضع القراحد الأساسية لتحديد الكافة السكانية .

١- شوء النهار وأشعة الشمس Daylight And Sun

ضوء النهار وأثبتة الشمس وحرارتها هي أنطابات أساسية لتوفير بيئة سكنية صنحية ، وأول أغتيار للموقع المسن هو هل يوفر الموقع ضنوء نهار وأشعة شمس كافيتين لكل مسكن ؟ ويوجه عام يجب أن يتعرض عند من حجرات المسكن لأشعة الشمس خلال أنتقال أشعة الشمس في كل فمنول السنة ، وأن تكون الشبابيك بولههاتسمج بدخول أشعة شمس الحجرة بفعائية .


وتوصيى بعض الدر فدات بأنه يجب أن تستقبل نصف غرف الوحدة السكنية أشعة الشمس لمدة ساحة على الأكُل في وسط النهار – بين الماشرة صباحا والثانية مماه في فصل الشتاه- حيث تكون الشمس في هذا الفصل أوطني و قُلل أرتفاعا ويكون وصول أشعة الشمس داخل الحجرات موكدا ، ويمكن تطبيق ذلك في العمارات التي الإزيد عمقها عن حجرتين فقط مع واجهة جنوبية ، أما في فصل الصيف فتستقبل هذه الحجرات أشعة شمس قليلة حيث تكون شمس وسط النهار عمودية تقريبا على الأرض .

لهذا تعتبر الولجهة الجنوبية في المناطق الشمائية في فصل الشناء الولجهة المطلوبة لوصول أشعة الشمس داخل الحجرات ، أما الولجهات الغربية والشرقية فعر غوب فيها بنسبة قليلة ، حيث تستقبل حجرات الولجهة الشرقية شمس الليلة في أول النهار في فصل الشناء ، وتستقبل حجرات الولجهة الغربية شمس شديدة في أخر النهار في فصل الصيف ، أما الولجهة الشمائية فهي أقلهم تعرضنا الأسعة الشمس .


ويوضح شكل (٢٠) ميل أشعة الشمس على الرأسى ظهرا في الفصدول الأربعة ، وكذا ميل أشعة الشمس على الأفقى والرأسي في الفصول الأربعة عند خط عرض ٣٠ شمالا ، أما الشكل (٢١ أ) فيوضح مسار أشعة شمس الشتاء يوم ٢٢ ديسمبر الساعة ١٠ صباها والساعة ١٢ ظهرا والساعة ٢ مساء عند خط عرض ٣٠ شمالا داخل حجرة سكتية لها واجهة جنوبية ، كما يوضح الشكل المسافة بين عمارتين متوازيتين أحدما لها واجهة قبلية (جنوبية) والأخرى بحرية (شمالية) ومسار أشعة الشمس بين هذين المبنيين .


ويتضح من الشكل الأغير أنه حتى تنفذ أشعة شعمل الشتاء من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة الثانية مماه دلفل العبنى يجب الا تقل المساقة بين حدى العمارتين عن ١٠٦ مرة أرتفاع العبائي ، أما أذا أريد وصول أشعة شعمل الساعة ١٢ ظهرا فقط يجب الا تقل العمارتين عن ١٠٦ مرة أرتفاع العبائي – عرض الشارع – عن أرتفاع العبني تقريبا ، وعندما تكون واجهات هذه العبائي شرقية أو خربية أو جنوبية شرقية أو خبوبية مخرفية العبل الرأسي غربية ، فيجب أن نزداد العماقة بين صفوف أرض العبائي عن هذه العمدلات لتعويض قلة العبل الرأسي لأشعة الشمس في الفترة ما قبل وما بعد منتصف النهار ، ويوضح الشكل (١٦ -ب) العادامة بين أرتفاعات العبائي وعروض الشوارع على أماس عدم وقوع ظل على العبني العواجه في ساعة محددة من النهار في يوم معدد من السنة .

كما يجب التأكد من وجود ضوء النهار بكميات كافية لكل غرف الوحدة السكنية وأهم معدل يجب




أ- ميل أشمة الشمس على الرأسي في الفصول الأربعة عند خط عرض ٣٠ شمالاً






شكل (٢٠) ميل أشمة الشمس على الرأسي ظهراً وميلها على الأقفى والرأسي عند خط عرض ٣٠ شمالاً

أ- مسار أشمة الشمس داخل حجرة وبين مبنيين يوم ٧٧ ديسمبر عند خط عرض ٣٠ درجة شمالاً






قطاع رئسورى للمجسرة رسيل أشدة للشمس وسيل أشمة الاسمس على الرأسى ماحل الامحسية




مسائداً. أوغريط الرئين و العملية و طوايق من يوسع مسائد أشبخة القدمية المساعة «مساما مـ 17 لحوجّ -يوم 17 ميساسية عرص 17 ميساسية متوصفة عرص 17 شيما 12



مسئند أمتى تصبير برسع مسان أشيد الشيمي السابق وسيادة ... ومعالا ورم ووفيسمبر عند خباسون و السيسالا



شمال غربی ــ جنوب شسرقی









مبنیان شرق _ غوب


شكل (٦١) مسار أشمة الشمس داخل حجرة وبين مبنين + المباني والظلال


ب- المبلى والظلال

تعقيقه في المستكن الجديدة هو توفير فراغ بين العباني يسمح اضوه النهار بالنفاذ إلى غرف العسكن بكميات كالمية لدرجة تسمح اربة البيت القيام بأعمالها يدون أضاءة صناعية أثناء ساعات النهار في اليوم العسحو في أي فصل من فصول السنة موتمتير السافة المتروكة بين العباني للسماح بوصول أشعة الشمس داخل حجرات المسكن مسافة مناسبة لوصول ضوء النهار داخل هذه الحجرات ، وفي حالة الحجرات التي لاكتماح دخول أشعة الشمس فيها ، فيمكن تحقيق وصول ضوء النهار اليها بالتحكم في المسافات بين واجهة العباني وبين أرتفاعها .

٧-- الثهرية

- بالنسبة للرياح فمن المرغوب فيه أستقبال الرياح الطيفة والنسيم الطيل صيفا وتجنب الرياح نحير المرغوب فيها كالرياح الموسمية أو المحملة بالأثرية ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة وسائل منها :
- ترجيه الشوارع في المناطق الحارة في الأثجاه الشمالي الجنوبي ، لزيادة سرعة الهواه التلطيف درجة حرارة المدن .
- الأخذ في الأعتبار عند تخطيط الموقع السكنية ، ضرورة رجود تيار طبيعي من الهجراء داخل المسكن لتوفير تهوية مباشرة صعودية على أثجاء المبنى عند فتحح الشجابيك ووضع فتحات المبانى في إتجاهين متضادين : أتجاه هبوب الرياح حيث الضغط المالى وفي أتجاه الضغط المنخفض ، الأسياب الهجراء أي تهوية مباشرة .
- لذا نتج عن وضع العيني في الأتجاه الذي يسمح بوصول نسيم الصيف داخل الحجرات تعرض العيني في
 نفس الوقت لريباح الشتاء الباردة وغير المرغوب فيها فيمكن التغلب على هذه المشكلة والأحتفاظ
 بالحرارة داخل المبني في فصل الشناء بازنواج زجاج الشبابيك وزيادة سمك الحوائط.
 - عدم وضع مبانى مرتفعة فى أتجاه هبوب الرياح والنسيم المعتدل تحجب خلفها مبانى واطية .
- عند تغطيط المواقع السكتية يراعي أن تكون المسافة بين المساكن في رضع يسمح بخال دورة هراء في كل مسكن وفي الفضاء الموجود حول المساكن ، وذلك عن طريق تغطيط المجمر عات بطريقة تسمح بتشكيل إنفر اجات وأفنية ومناطق مفتوحة مستمرة بين هذه المجمر عات تسمح بخلل مناطق ضغط منخفض فيها يترتب عليها جذب الهواء من مناطق الضغط المالي ومرزره بين هذ. المجمر عات بسرعة أكبر ، ويوضح شكل (٢٧) وردة الرياح ليمض المناطق السكنية بالقاهرة رحركة الرياح بين المهائي السكنية .
- إعاطة المناطق السكتية بالمساحات الفضراء والأشجار كمصدات تريياح راتتنيا النجر ، وبالنسجا المناطق المساعة التي تصدر منها ملرثات جوية بجب مراحات رضعها بعيدا حتن المساكر، ولي. مراسع عكن الإنجاهات ادرنيسيا نهيرب الرياح فإن تسانت أنية من ناحية الشمان تغطط المناحل المساعية





شكل (٦٢) وردة الرياح - وحركة نيار الهواء وترتيب المبلتي

جنوب المناطق السكنية وهكذا .

۳ - قهدرء Quiet

تستير الضوضاء الزائدة عاملا هاما وخطيرا يسبب جهد الأعصاب ، ويتعارض هذا العامل مع الرامة والغصوصية ، ونتزليد المضايقات الناتجة عن الضوضاء والأصوات العالية هذه الأيمام ، وتعتبر البيئة ذات الضوضاء بيئة غير صمحية وغير مرغوب فيها ، ويمكن التعبير عن الأهداف الأساسية للتصعيم بالنسبة للهدوء وتجنب الضوضاء في الآتي :

- التأكد من أن تكون غرف النوم هادئة هدوه كافيا يسمح بالنوم في أي ساعة من ساعات النهار للذين يعملون ليلا وينامون نهارا أو للمرضى والأطفال .
- التأكد من أن تكون غرف المعيشة والمساحات المعيشية خارج المسكن هادئة هدوء يسمح لسكان المسنزل من مباشرة نشاطهم العادي بدون مشقة .

وتتص المواصفات في كثير من منن الدول الصناعية بأنه يجب أن لا يزيد مستوى الصدوت داخل المسكن للأصوات الصنادرة من الخارج عن ٥٠ ديسى بل ، وفي داخل غرف المذاكرة أو النسوم عن ٤٠ ديس بل ، أما في المنطقة المحيطة بالمبنى مباشرة فيتراوح المستوى بين ٥٠ - ١٠ ديسي بل .

والديسى بل مقياس مستوى الصوت بيداً بالديسى بل الواحد وهو مستوى الصوت الواطبى المنخفض جدا ، يطو حتى ١٣٠ ديسى بل وهو أقسى صوت تستطيع أن تتحمله طبلة الأدن بدون تلف ، وتتناسب شدة الصوت عكسيا مع مريع العصافة بين المصدر والسامع ، فإذا زادت العسافة مثلا إلى الضعف اللت درجة مستوى الصوت إلى الربع .

ويجب أن يؤخذ عامل الضوضاء في الإعتبار في كل مراحل تتمية الموقع : مرحلة إغتبار الموقع -ومرحلة تنطيطه - ومرحلة تصميم المسكن ، ويوجد عدد من الوسائل الذي يمكن إستعمالها لتوفير الهدو المطلوب في المنطقة السكنية :

١ - إختيار ثوع المسكن

تنتقل الضوضاء في الممارات السكنية من خلال الحوائط والأسقف المشتركة بين الجيران ، وتمتير هذه المشتركة بين الجيران ، وتمتير هذه الضعوم هذه الضوضاء مشكلة أساسية المسارات ويمكن تظلها أو المحد مشها عن طريق التمسيم المناسب وبإستمال مواد بناء مناسبة تمتس هذه الأصوات ولا تنظها ، وبالنسبة المباني المنفسلة فاتمي الهيه الأصدوات العالية غير الممكن التحكم فيها من المساحات العفوصة القريبة من هذه المساكن .

٧- الإرتداد - زيادة المساقة بين المهاتي

تحدد المسافات بين مصدر الصوت والمسكن مستوى المسوت المطلوب وجوده داخل الحجرات ، ويعتبر إرتاد العبنى عن حد الشارع ومن الملاحب وترك مسافة كافية بين العبساني وبعضها وسيلة فعالة تحد من شدة المسوت الآتي من الخارج ، شكل (٦٣) ، وقبل إحطاء أي معدلات فياسية لهذه الإرتدادات يجب عمل در اسلت ميدقية في هذا المجال ، وقد أثبتت الدراسات أن المسافة المطلوب تركها بين المبانى بهدف وصول أشعة الشمس داخل المسكن تعتبر مسافة كالية المشتيت الأمدوات الصادرة من العباني المجاورة .

٣- توأير حولجز تشتت الصوت أو تمتصه


وتشمل مثل هذه العواجز المعوائط والبناتات الثقيلة وغيرها ، ويمكن الحصمول علمي العواجز فمي العناطق السكنية عن طريق :


- إستعمال خدمات من خصائصها الهدو لحماية المساحات التي تتطلب هدو أكثر ، فيمكن تخطيط شوارع المجاورة وأماكن وقوف الميارات و الحدائق كفاصل بين الطرق الشريانية والمساكن ، أو وضع حجرات النوم في مؤخرة المسكن خلف غرف المعيشة التي تتطل على الشارع .
- لبتممال النباتات من حشائش وأشجار وشجيرات، والنباتات وحدها لا تكفى لحماية المساكن من الضوضاء العالية إلا أنها تستممل دائما ، وتوضع مثل هذه الحواجز النباتية بين المساكن وبين:
 المصانح القريبة التى تقم على حدود الموقم .
 - ت الطباع سريبه على عم على عدود عدوي
 - شوارع المرور الرئيسية والفرعية .
- الخدمات العامة بالمجاورة والتي يصدر منها ضوضاه وبداذات في المصاء مثل المراكز
 التجارية والعلاعب والعدارس.


1- الأمان Safety

يوجد إعتباران رئيسيان لملائمان في البيئة القويهية من العسكن ، وهما تجنب أغطار التضاريس والتصميم العناسب للشوارع والعماشي ، ولقد سبق تناول هذين للعاملين في الأبوفب السابقة كما سنتناولهما في باب الفقل .

ويجب وضع العبائي بالنسبة لبعضها بطريقة لا تساعد على فِتشار الحريق ولا تساعد على نشويه ، وتعتبر المسافة المتروكة بين العبائي ويعضها - في أغلب الأحوال - مسافة كافية لمنح فِتشار الحريق ، وتشترط أو ثين مكافحة الحريق في بعض الدول ترك مسافات أكبر بين العبائي بالنسبة للعبائي ذات الهباكل







شكل (٦٣) أرتداد المباني عن عد الشارع

الإنشائية لقابلة للأشتمال ، كما تضمع شركات التأمين على الحريق مواسف ات فيسة وإشتر اطات أكثـر تشـددا.

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار عند التصميم أن يسهل الوصول إلى جميع الحجرات الرئيسية بالمسكن للقضاء على الحريق في حالة نشويه ولهروب السكان منه بسهولة ، بمعنى أن تكون كل الأجهـزة الميكانيكية من سيارات وسلالم حريق قادرة على الوصول إلى جوانب المبنى مباشرة .

المسلحة وكثاقة الإسكان والسكان Densities

لوضع معايير ومعدلات للإستعمالات السكتية بيجب دراسة كنافة السكان والإسكان ، والكنافة عبارة عن قسمة عدد السكان أو الوحدات السكتية على العساحة وهي نوعان : كنافة مسافية وكنافة عامة (أو كنافة المجاورة السكتية) وكنافة السكان - أو الإسكان - العسافية هي نسبة عدد السكان - أو عدد الوحداث السكتية - في الفدان بالنسبة المساحة المخصصة للإسكان ، و لا يدخل في هذه العساحة مساحة الإستعمالات الأخرى كالخدمات العامة والشوارع ، أما الكنافة العامة أو كنافة العجاورة فيدخيل في العساحة كيل الإستعمالات الأخرى من مدارس وحدائق ومركز تجارى وشوارع ، وهناك كنافة عامة أخرى على مسترى العسنة ككل .

تستمعل الكذافة المسافية لتتكيد توفير الإضاءة النهارية والتهوية الطبيسية ونفاذ أشمة الشمس إلى المساكن والهدد و توفير المساكن والهدد و توفير المساكن والهدد و توفير المساكن والهدد و توفير المساكن المس

وتوضح كافة السكان – أن الإسكان – الصافية مدى تكس السكان والعبائي على الأرض ومقدار مساحة الأرض المفتوحة التي في متناول العانات ، وتمكس النسبة العنوية أمساحة الأرض المغطاة بالمبائي بالنسبة المساحة الكلية القطمة الأرض المساحة الممكن تقصيصها كحديقة المسكن ومكان اللمب الأطفال والمعيشة الخارجية ونشر الفسيل وما شابه ذلك .

وتقود معدلات فكذافة في توجوه التخطوط العبدني للمساكن وتقدير مساحة الأرضن المطلوبة ، كما تقود في توجوه التشريعات الخاسة بتخطيط المدن وتخطيط المناطق وتقسيم الأراضني ، ويمكن أن تتمكم معدلات الكذافة العناسية ، والتي تنقذ من خلال تخطيط سلام في تكدس العبدني وحدم التعدى على ضموه النهار والقهوية وغير ذلك من العوامل التي تساعد على تحويل العنطقة السكية إلى منطقة غير صمية .

إلا أنه يجب أن يكون مطوما أن أرقام الكثافة مهما كانت سليمة في حساباتها فإنها عبارة عن مؤشر

مبنى لنوعية تنطيط المناطق السكنية ، حيث لا يمكنها أن تمكن كل عوامل التصميم ، فمثلا قطعة أرض ذات مساحة كبيرة وكثافة منفضته أو متوسطة لا يعني أن هذه المساحة منططة تنطيطا حسنا ، فقد تتكدس المبنى على جزء من هذه المساحة بطريقة غير سليمة ، ويوضح شكل (٦٤) مدى تكدس المبانى على الأرض في مدينة نيويورك .

ولتحديد الكافة السكانية المسافية تحدد أنواع المساكن : مساكن منفصلة – شبه متصلة – مسغوفة – عمارات متعددة الطوابق ، ثم يحدد نصيب الأسرة من الأرض لكل نوع من هذه الأنواع ثم تقسم مساحة لقدان على نصيب الأسرة من الأرض .

وبالنسبة للمبانى المخصصة لأسرة أو لأسرتين ، يوضح الجدول الأتى المسامة الكلية لقطعة. الأرض المطلوبة المبنى السكتى المخصص لأسرة أو لأسرتين حسب نوع المسكن .

جدول (١٩) المساتحة الكلية تقطعة الأرض المطلوبة للمينى السكنى المخصص لأسرة أو الأسرتين حسب نوع المسكن


المسلحة (متر مريع)	ثوع المبيكن
0.,	مبنى سكنى منفصل مخصص لأسرة واحدة (تحيط به حديقة من الأربع جوانب)
77.	مبنى سكنى شبه منفصل مخصص لأسرة واحدة (به حائط شرك مع الجار)
41.	مبنى سكنى منفصل مخصص لأسرئين (يحيط به حديقة من الأربع جوانب)
***	مبنى سكنى متصل مخصمص لأسرة واحدة حمصغوفة- (به حائطين شرك)
44.	مبنى سكنى شبه متصل مخصيص الأسرتين (به حائط شرائه مع الجار)

والمساحة الواردة بهذا الجدول حسبت على أساس التصميم العادى وقد تزيد أو تنقص طبقا للظروف المحلة .

وبالنسبة للمعارات السكنية متعددة الأدوار ، تعثل العساحة السكنية الكابية مجموع مساحة العناصر الأثبية :

- المساحة المغطاة بالمبائي مساحة العمارة .
- المساحة المخصصة للمعيشة خارج العبنى كالحديقة الخاصة التي تحيط بالعمارة .
- المساحة المخصصة لخدمات نشر النسيل وردود المبنى عند حد الشارع والجيران .
 - المساحة المخصصة لوقوف السيارات خارج حد الشارع ،

ويوضح الجنول الأثن المساحة الإجمالية المخصصة للأسرة ، وهي مساحة الوحدة السكنية ونصيب الأسرة من مساحة الأرض المقامة عليها الممارة حسب عدد الطوابق .





شكل (٢٤) تكدس المبائي في مدينة نيويررك

جنول (٧٠) مسلحة الوحدة السكنية ونصيب الأسرة من مسلحة الأرض المقامة عليها العسارة حسب عدد الأموار (الطوابق)

تصيب الأمرة من مسلحة الأرض المغطاة بالمبلنى (متر مربع / أسرة)	مسلحة الوجدة السكنية (مكر مربع / أسرة)	عدد أدوار (طوابق) الصارة
77		٣ طوابق
٧.	1	ه طوابق
١٧	11.	٧ طوابق
11	11.	١٠ طوابق

ويتضع من هذا الجدول أن المساحة الإجمالية الأسرة تزيد زيادة بسيطة (من ٢٠٠ – ١١٠ متر مربع) مع زيادة إرتفاع المعارة – زيادة حدد الطوابـق – وذلك بسبب العاجة إلى خدمات داخلية إضافية كمساحة الطرقات المشتركة ، ويوضح الجدول الأثنى توزيع مساحة الأرض المخصصة للأسـرة علـى الإستمالات المختلفة حسبق عدد طوابق العمارة.

جدول (٢١) توزيع مساحة الأرض المقصصة للأمرة على الإستصالات المقتلفة حسب عد طوايق الصارة

المساحة بالمتر المربع

الإجمالي	السلمة الدخصصة الوقوف السيارات خارج حد الشارع	السلعة المقصصة المعمات تشر الضيل والردود	الساحة المغصصة المعرثة خارج الميني	المسلحة المغطاة يالمهالي	عدد طوابق الصارة
48	14	٧.	Y4	77	٣
70	14	0	11	٧.	0
10	14	٣	19	17	٧
79	1 1	۳	11		1.

ويلاحظ أن متوسط نصيب الأسرة من مساحة الأرض يقل كلما زاد عدد طوابق العمارة ، فيقل المتوسط من 44 متر مربع لكل أسرة إلى 79 متر مربع بزيادة عدد طوابق العمارة من ٣ طوابق إلى ١٠ طوابق ، وعلى أساس جدولي (١٩ ، ٢١) يمكن استتتاج كثافة الإسكان الصنافية حسب نوع العسكن ، وذلك بقسمة مساحة الفدان على إجمالي نصيب الأسرة من الأرض . ويوضع لجدول الأكى كثافة الإسكان الصنافية : المرخوية والمد الأُلمسى لها والنسبة المتوية السلمة الأرض المعتانا بالمبائى صنب نرع السكن .

جنول (٢٧) كَتَلَقَة الإسكان الصاقية (المرغوبة والحد الأَلَّسي لها) حسب نوع المسكن

النبية المتورة المسلمة الأرض المقالة بالميائي بالنبية المسلمة الأرض الكلية	التثالة (وحدة سكلية / الدان)		نوح السنان
χ	هد أقصى	مرغوب	
7.4.	A	٥	ميني سكني متفصل مغصمص لأسرة ولعدة
Zr.	17	١.	عينى سكتى نئبه منفصل مغصمس لأسرة ولعدة
Zr.	14	1.	مينى سكنى متفصل مغصمص لأسرتين
24.	19	17	ميني سكني متصل مخصيص لأسرة ولحدة
24.	19	17	مينى سكنى شبه منفصل مغصمس لأسرتين
Zro	££	£.	عمارة سكنية من ثلاث طوابق
Zro	Yo	٧.	• ,,
ZTT	YA	٧٥	Y
XYA	1+4	1	., 1

ويتضح من هذا الجدول :

- ١- بالنسبة للمبنى المفصيص الأسرة والمدة أو أسرتين أن الحد الألصبي للكافة السكانية هو: :
 - * ٨ وحدة / قدان المبنى المنفصل المقصيص الأسرة واحدة .
- * ١٧ وحدة / قدان المبنى شبه المنفصل المفصيص الأسرة واحدة أو منفصل مفصيص الأسرتين .
- ١٩ وحدة / قدان العبني المتصل (مصنوفة) المخصص الأسرو واحدة أو شبه منفصل مخصص
 الأساتان ...

ومع أن الريادة في الكلفة أكثر من ذلك يمكن أن تتشمي مع المحدلات النفاصة لتوفير الإضامة والتهويية إلا أنه من المشكرك فيه أن مثل هذه الكلفة متسمح بتوفير الفسوصية والومال في هذا النوع من الإسكان ، أي أن زيادة الكلفة ستمل طي تكس العبلي وقربها من بعنبها .

ولا شك أن الكافة الموضمة بهذا الجدول تساعد على المرونية في التغيليط ولاسيما في الأرض ذات

التضاريس غير المستوية والتي سنقلل من مساحة الأرض الممكن إستعمالها في الأغراض السكنية ، أو في الحالات التي تتص فيها لوائح التتصليط بالإرتداد عن حد الشارع وعن الجبران من الجوائب والغلف، أو الإرتداد الكبير عن الشوارع الرئيسية لتخفيف حدة الضنوضاء .

٧- بالنسبة العمارات المكونة من عدة طوابق يتضح أن الحد الأقصى للكثافة الإسكانية هو:

- * \$\$ وحدة / قدان العمارة المكونة من ثلاثة طوابق .
- ٧٥ وحدة / قدان العمارة المكونة من خمسة طوابق .
 - * ٨٧ وحدة / فدان للعمارة المكونة سبعة طوابق .
- * ١٠٨ وحدة / فدان للعمارة المكونة من عشرة طوابق.

وتخطط مواقع هذه العمارات على أساس العشاركة في إستعمال العساحات المخصصة الخدسات والعداخل وملاعب الأطفال وغيرها ، وبهذا يساعد مثل هذا التخطيط على تقليل العساحة المخصصة لكل أسرة ، وذلك عند مقارنتها بتخطيط الطبع الأرض المخصصة لأسرة واحدة أو أسرتين ، وتحسدت المشاركة الكبرى في العساحات الخارجية كلما زاد عدد الأسر وزاد عدد الأموار .

٣- بالنسبة لمساحة الأرض المغطاة ونسبتها المئوية: يتضبح أن نسبة مساحة الأرض المغطاة بالمبانى إلى المساحة الأرض المخصصة لمبنى سبكنى منفصل المساحة الأرض المخصصة لمبنى سبكنى منفصل مخصص لأسرة واحدة و ٢٨٪ لمعارة تتكون من ١٠ طوابق ، وتسمح أعلى نسبة - وهى ٣٠٪ - بتوفير الفراغ المطلوب للإضاءة والتهوية ونفاذ أشمة الشمس والمساحة المفتوحة حول المسكن .

ويوضع شكل (10) تدرج الكتافة المكانية على مساحة (فدان) من وحدة سكنية واحدة للي ٧٤٠ وحدة ، أما شكل (11) لهيوضع الكتافة البناتية – نسبة مساحة الأرضيات إلى المساحة الكلية لملأرض ، وكتافة الإسكان على الفدان في مدينة فيلانقيا بنيويورك .

وفى دراسة لمى سكتى بإحدى المدن بالولايات المتحدة تمداده نحو ٣٣ ألف نسمة يوضح البيان الأتى توزيم السكان حسب حجم الأسرة :

A	٧	4	٥	í	۳	٧	قرد	عدد الأقراد
177	90	7715	Yol	1070	14.1	0110	****	عدد الأسر


إجمالي السكان : ٣٢٨١٦

إجمالي عدد الأسر: ١٢٥٤٩

- 477 -

تُوزيع الكثافة السكنية على وحدة المسلمة (فدان)

من وحدة سكنية واحدة إلى ٢٤٠ وحدة




شكل (٦٥) تدرج الكثافة السكنية على وحدة المساحة (فدان)


١٢٠ ومدة في ١٠ أدوار

نگای وحدة فی به دور

٢٨ وملة في ٢٥ دور 🐪 ٢٦ وملة في ١٨ دور



نسبة المساحة المبسبة ١٠٠ - عن الساحة الأرضية - ضبة المساحة المنبذ ٥٠٠ - عن المساحة الأرضة



نسبة الساحة المبنية ، و - من الساحة الأنسة في نسبة الساحة المبنية ، و - من الساحة الأرمنية



شكل (٦٦) الكثافة البنانية وكثافة الإسكان على الغدان بمدينة أبيلانلفيا

ويوضع قجول الأي توزيع هذه الأسر حسب تنوع ومستوى الممكن الذي يرغبونسه وحسب حجم الأسرة:

جنول (٢٣) توزيع الأسر في حي سكني هسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة

إجمالي	ات	عمار	مقرفة	مساكن	مساكن منفصلة		نوع المسكن
عدد الأسر	فاخرة	إكتصادية	مرغوب	التصادية	مرغوب	إلتمادية	هجم الأسرة
443.	14.	04.	79.	01.	79.	٧١.	قرد
0110	09.	1		177.	A	4.00	٧.
14.1		781		TE.	TV.	90.	
1070		7.50		44.	Y£.	£Y.	1
707					Y+£	700	
712					Y£	74.	٦.
90					٥	4.	٧
177					44	41	A
14064	٧٧.	7417	79.	YAO.	Y.3.	£775	الإجمالي

وقد حسبت المساحة المطلوبة لكل مسكن حسب نوعه ومستواه (أقتصادى – مرغوب) وحسب حجم الأسرة ، وأستخرجت مساحة الأرض ، ويوضح الجدول الأتي توزيع مساحة هذه الأرض حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة .

جنول (٢٤) توزيع مسلحة أرض الأسلمالات السكلية في هي مكنى حسب نوع ومسلوى المسكن وحسب حجم الأسرة

(السامة ١٠٠ م^٢)

21	صار	مصقرقة ا	مسكن	متغصلة	مسلان	292
فاخرة	وكصادية	مرغوب قيها	إقصادية	مرغوب فيها	إقصادية	الأسرة
97	7.1	9,7	214	YTE.	1117	in in in
YEY	ĺ		***1	٥٢٠٠	1454.	٧
	YAA		OYA	PAAY	۰۷	r
	100		٤٦٠	SALL	444.	
	-	1		1727	TARE	۰
				Ti.	****	٦.
				Yo	AVS	٧
	İ	1 1		1.0	AYE	A .
£.4	Y£9	9.7	1901	10441	79797	الإجمالي

Y- 1107 Y EEDA Y EOEAA

يتضح من هذا الجدول الأتي :

۱۰۸ قدان	٠٠٨٨٤٠٥ ۾ ٢	أجمالى مساحة الأرض المخصصة للمساكن المنفصلة
۱۰ قدان	٠٠٨٥٤٤ م٢ ٢	أجمالي مساحة الأرض المخصصة للمساكن المصغوفة
۷ آدان	۰۰۲۰۱۱م۲	أجمالي مساحة الأرض المخصصة للعمارات
۱۲۱ آمدان	4	أجمالى المساحة الكلية المخصصة للأسكان

ويلاحظ الأتى :

- حسبت المساحة المضمصة المساكن المنفصلة والمصغوفة على أساس تعلمة الأرض القام عليها الوحدة
 السكنية حسب حجم الأسرة ، أمنا في المعارف فعلى أساس تصميم العمارة حسب حجم الأسرة ثم
 أستخراج ما يخص الأسرة من الأرض المقام عليها العمارة مضافنا اليها المساحة المخصصة المميشة
 خارج المبنى ونشر الفعيل ووقوف السيارات .
- پلامظ أن أكثر من 20٪ من المساحة المخصصة للأسكان هي للمساكن المناصلة والمصنوفة ، بينما
 المساحة المخصصة للمعارفت تقل عن 20٪ ، حيث يغضل المجتمع الأمريكي العبني السكني المخصص
 لأسرة واحدة أو أسرتين ، والجدول للشرح والترضيح وفي الدول النامية تكون الغالبية من الأسكان
 للمعارفت .
- هذو الدراسة نظرية ظان وخطاط الأسكان على الطبيعة حسب حجم الأسرة من ١-٨ فرد ، أها يحدث بعد
 تقدير المساحة اللأزمة للأستعمالات السكنية ، تجمع الوحدات السكنية في شكل نماذج : مساكن بها غرفة نوم وأثنين وثلاث وأربع غرف نوم حسب نوع المسكن ومستواه .
- بلاحظ أن معدلات نصيب الأسرة من المساحة السكنية الواردة هنا أخبر من المعدلات التبي حسبت على
 أساسها الكافات السابق مناشئها ، وهذا يوكد أن المعدلات التخطيطية تختلف من مدينة لأخرى حيث
 تجهز المعدلات حسب الظروف المحلية والنواحي الأجتماعية والألتصادية .

المجاورة السكنية (محدة الجوار السكنى) Neighborhood

المجاورة السكنية حبارة عن أطار سليم لأعادة بناء العدن الحالية والضواهي الجديدة وذلك عن طريق خلق ببنات سكنية جديدة مسجية بمرافقها العاصة وخدماتها الضرورية ، وتساعد المجاورة السكنية المتكاملة السكنية السكنية المتكاملة السكنية السكنية المجاورة على وحدتها يجب أن تعتمد على نفسها للأحتياجات اليومية الحياة ، أي يكون عدها أكتفاء ذلتها ، الأقه من الناحية الأخرى يجب أن تعتمد المجاورة على المجتمع الكبير وهو مجتمع العدينة ككل و التي هي جزء منه ، وذلك نتوفير فرص عماله لسكان المجاورة وتوفير وسائل النقل العام والخدمات الثقافية والأجتماعية الكبرى التي على مستوى مجموعة من المجاورات أو على مستوى المدينة .

مشتملات المجاورة

تشمل المجاورة السكنية المتطلبات الأتية :

- ١- خدمات أسكان : وهي عبارة عن المباني والأرض المخصصة كلية للأسكان ، والتي سيق منافشتها .
- ٧- خدمات خاصمة بالمجاورة : وتشمل الخدمات التعلمية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والتجاريمة ، وتستعمل يفده الخدمات أنها تستعمل يوميا بمعرفة بود الخدمات أنها تستعمل يوميا بمعرفة بود أو أكثر من الأسرة العادية في هذا المجتمع (Daily Needs) .
- الدرافق العامة: وتشمل شبكات المياه والأثبارة والصدرف الصحى المجارى وصدرف المياه
 المطبوة مياه الأمطار والوقود والتخلص من القمامة وخدمات البوليس والعريق .
- ٤- الشوارع: عبارة عن الشوارع السطعية فالازمة لنقل الائتخاص والسلع من وإلى المسكن وبين المساكن و العباني والخدمات العامة ، وتتكون شبكة المواصسات أساسا من شوارع وأرصفة للمشاه وشوارع لوسائل النقل العام والخاص وأملكن لوقوف السيارات والأشراف على مركة العرور .

عجم ومسلحة المجاورة

لقد حدث كثير من المجتمعات حجم المجاورة السكنية على أساس خدمتها بمدرسة لبتدائية (٦-١ اسنة) ولما كانت هذه المدرسة موجودة حاليا في كل مكان ، فأن أستعمال هذه الغدمة كوحدة لأغراض التخطيط لايحتاج إلى تدليل أو تبرير ، لهذا تعتبر المدرسة أنسب أطار المصدلات البيئة وللاعتباجات التخطيطية . ويمكن تحديد الحد الأدنى والأقصى لحجم المدرسة بدرجة كبيرة من الصحة بين ١٨٠ ٣٠٠ تلميذ ، ولما كان عدد تلاميذ المدرسة وقع في شريحة السكان بين ١٦٠١ سنة ، والتي تمثل ١٠٠ الامن أجمالي السكان في الدول الصناعية ، لهذا يقع حجم سكان المجاورة بين ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ نسمة بحجم أشلل ٢٠٠٠ سمة ، وقد يصل حجم المجاورة السكانية كلندن ونبويورك وقد يصل حجم المجاورة السكانية كلندن ونبويورك وشيكاغي إلى ١٨٠ ١٠٠ الف نسمة ، وتكون المجاورة في هذه العالمة عبارة عن عدد مصدود من المعارات العالمية وفي الدول النامية بيلغ عدد السكان التي تقم في شريحة ١٦- اسنة ١٥ الامن أجمالي السكان.


لما بالنمبة المساحة فيحدد الأمتداد الجغرافي للمجاورة سهولة الوصول إلى المدرسة الأبتدائية سيرا على بالأندام وقد لإينطيق هذا المكالم عند تحديد حجم مجاورة سكية منطقت الكثافة السكنية ، حيث يستعمل على الأندام وقد لإينطيق هذا الأمريكية المسافة التي يمكن أن يقطعها المتلفيذ من أبعد مسكن في مجاورة مكونة من فيلات إلى المدرسة بحوالي ٥٠٠ مترا ، وعلى هذا الأساس يمكن تحديد مساحات المجاورة - على أساس وجود المدرسة في مركزها - بحوالي ٥٠٠ دان- وهذه مساحة كبيرة جدا - أما لذا كانت المسافة التي يسيرها التليذ من ابعد مسكن حوالي ٥٠٠ متر فتكون مساحة المجاورة فيهذه الحالة حوالي ١٠٠ دان .

شكل المجاورة


لاتخضع العجاورة السكنية اشكل شابت متفق عليه وأعما تأخذ أشكالا متمددة نتوجة اشكل ومساحة الموضع المجاورة السكنية سدواه في تصميعها أو في الموضع و والقطيع يوثر هذا الشكل تأثيرا مباشرا على تخطيط العجاورة السكنية سدواه في تصميعها أو في تعريب المجاورة هو الدائرى أو المدائرة القرارة الموافقة المحاورة هو الدائرى أو العرب أو القريب منهما ، حيث يلعب مركز الدائرة دورا رئيسيا في تمركز معظم المخدمات العاملة المطلوبية كالمدرسة والحديقة العاملة وملعب المجاورة وبأنصاف أقطار متساوية البعد بالنسبة المسكن ، وصوما لايختسم شكل المجاورة اشكالا متعددة ، لكل منها حل تغطيطي مشالي يعليه موقعها وشكلها ، ويوضح شكل المجاورة السكنية المجاورة السكنية التي المحدورة السكنية التي المترحية المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة السكنية التي المترحية المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة السكنية التي المترحية المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية التي المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة المحدورة السكنية المحدورة المحدورة المحدورة المحدورة السكنية المحدورة السكنية المحدورة ال

حدود المجاورة

أهم شيء ظاهر بحدد المساحة الحقيقية للمجاورة هو وجود حدود مناسبة لها ، وغالبا ما يحد المجاورة حدودا طبيعية كمجارى الأنهار وعوامل التضاريس كالهضاب والتماثل ، كسا تمثل طرق المواصلات الموجودة أو المفترحة كالطرق الرئيسية السريمة والسكك الحديدية حدودا غير طبيعية ، وتشكل



أ- شكل وتكوين المجاورات السكنية



شكل (٦٧) شكل وتكوين المجاورات وفكرة المجاورة السكنية عند شتين

المناطق الصناعية والتجارية والترفيهية حدودا أخرى للمجاورات ، وأذا حدث وخططت مجاورة تلاصىق أرضا زراعية أو أرضا لم تجر عليها تعليات تنمية حضرية فيجب تحديد الأستعمال المحتمل لمثل هذه الأرض في المستقبل قبل وضع أي حد ود .

عوامل إفتيار موضع المجاورة

كل العوامل التي سبق مناقشتها في أختيار موقع التجمعات السكنية هي نفسها العوامل التي تتحكم في أختيار موقع المجاورة السكنية .

المسلحة وكثافة المجاورة السكنية :


كثافة المجاورة كما سبق نكره ، هي نسبة حدد السكان أو عدد الوحدات السكنية إلى المساحة الكلية المجاورة شاملة كل الأرض المستمعلة لأشراء في السكن والخدمات العاصة والشوارع ، ولقد سبق مناقشة المساحة المخصصة للأستمعالات السكنية في المجاورة وكذا الكثافة السكنية المسافية والتي تعكس متطلبات الأرض المفتوحة حول المسكن المطلوبة للأنشطة المنزلية ، التي تعارس في المهادي . المسلق المنزلية ، التي تعارس في الهواء الملاق .


وحتى يمكن حساب كذافة المجاورة ككل ، يجب إضافة مساحة الأرض المطلوبة للخدمات العامة والشوارع لكل أسرة إلى المساحة السكنية المسائية ، وتوضح كثافة المجاورة الملاكة بين السكان ومساحة المجاورة ، حيث يعطيان مقاييس حقيقية المساحة المطلوبة للخدمات العامة ، كما أتهما مؤشران مبدئيان في تخطيط وتصميم المجاورة .

- وتهدف الكثافة العامة المجاورة السكنية إلى توفير الأتى:
- إضاءة وتهوية في كل مسكن مع نفاذ أشعة الشمس إليه .
 - مساحة مفتوحة لكل إستعمالات الأرض السكنية .
- * مساحة مخصيصة لشبكة مسارات أمنة (شبكة الشوارع والمماشي) .
 - مساحة كافية لمواقع الخدمات العامة الضرورية .

ويوضح شكل (٦٨) الفراغات التي تتخلل تشجير مساحة إسكان وكذا مخطط مجموعة مساكن يساعد على تففيض الكذافة .

وتستعمل أرقام الكثافة العامة المجاورة في العرابط الأولى لعملية التنطوط لوضع النطوط العريضة لإجمالي الإسكان بالنسبة لمصاحة العوقم ، كما تعتبر الكثافة وسيلة فعالمة لمجلس العدينة لوضع إطمار عام





خطط مجموعة سكتيسسة

صاکن روضة أطعال ودار حضانة 1 ـ ساحه أطعال 7 ـ ساحد دلامیا 2 ـ ساحد نزمیا 3 ـ ساحة جبسیاز 1 ـ ساحة تنس طاولیی 1 ـ ساحة تنس طاولیی

العصدر: أناتولى ريعشا

شكل (٦٨) الفراغات : تشجير مساحة إسكان ومخطط لمجموعة سكنية

لكثافة سكان المدينة ككل.

وبيوضح الجدول الأي دراسة قلمت بها هيئة الصحة الأمريكية نوضح مفردات نصيب الأسرة من الأرض للأغراض المختلفة وكذا النسبة العنوية لهذه العفردات بالنسبة لإجمالي العساحة حسب نوع العسكن في مجاورة سكنية تعداد سكانها ٥٠٠٠ نسمة .

جدول (٢٥) مقردات نصيب الأسرة من مسلحة الأرض في مجاورة سكنية تعدادها ٥٠٠٠ نسمة حسب نوع المسكن

مساحة الأرض بالمتر المربع

	إسكان		شور	راع	_	لك	شوا	ارع	إجد	للى
توع المسكن	منا	قي ا	الإمد	كان		بة	القد	مأت		بلحة
	٩	Z	٦,	Z.	ع۲_	Z	٠,	7.	٩	7.
ميني مخصيص لأسرة واحدة										
منقصل	0	A.F	177	77	77	A	A	1	YEY	١
شبه منفصل	42.	70	110	۲۱	7.7	٨	11	۳	014	١
متصل	44.	09	79	41	**	17	11	۳	TYY	١.,
مملكن في عمارة										
٣ طوقيق	46	٤٣	24	٧.	Y١	44	11	٥	Y14	١.,
٥ طوليق	20	4.8	79	17	٧١	٤٣	11	٧	177	١
۷ طوایق	01	K.A.	77	10	٧١	٤٥	11	٨	107	١
١٠ طولبق	779	YA	٧.	1 £	٧١	۵.	11	A	121	١

ويتضع من هذا الجول أن إجمالي نصيب الأسرة من الأرض يتراوح بين ١٧٤ المبنى السكنى السكنى الشخص المختصص لأسرة واحدة و ١٩٤٧ متر مربع المسكن في عمارة ذات ١٠ طوابق ، كما يتضح أنه بينما تقل المساحة المخصصة لأسرة من القنصات المناصة وشوارع القنصات) من تقل المساحة المخصصة للأسرة واحدة إلى (١٠٢-١٢٧٧) ١٠٠ مكر مربع المسكن في عصارة ذلت ١٠ طوابق ، وتزيد نسبة هذه المساحة من (١٠٤-١٠٨٧) ٣٧٪ من إجمالي المساحة المنصصة المبنى المخصص لأسرة واحدة إلى (١٠٤-١٠٨) ٣٠٪ من إجمالي عمارة ذلت ١٠ طوابق .

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار أن هذا لا يعني أن المجاورة يجب أن تتكون من نوع واهد مسن الإسكان، وعلى ضوء هذه الدراسة عملت دراسة أغرى للمجاورات السكنية ذلت الأحجام المختلفة :

۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ نسمة وإنتهت إلى الجدول الأتى ، الذى بيوضح إجمالى نميد الأسرة عصب حجم المجاورة ونوع المسكن ، وبالطبع بدخل فى إجمالى المساحة المساحة المخصصة للأسكان المساقي وشوارع الإسكان والخدمات العامة وشوارع الخدمات .

جدول (٢٦) إجمالي تصيب الأسرة من مساحة أرض المجاورة حسب حجم السكان وتوع المسكن

المساحة بالمتر المربع

V0	0	1	۳	Y	عدد السكان (تسمةً)
					مبنى سكني مخصيص لأسرة واحدة
YTY	737	757	Y£o	VOT	منفصل
730	ABO	001	You	OOA	شبه منفصل
777	777	777	777	TAT	متصل (مصفوفة)
					مسكن في عمارة
115	Y11	441	441	940	٣ طوابق
101	177	139	139	177	٥ ملوايق
10.	107	NOA	104	124	۷ طوایق
127	124	188	111	129	١٠ طوابق

ويتضح من هذا الجنول أن لِجمالي تصبيب الأسرة يقل كلما زاد عدد سكان المجاورة السكنية لنفس نو ع المسكن كما تقل المساحة كلما زاد عدد طوايق العمارة في نفس المجاورة .

وعلى ضوء هذه المساحة يمكن ليجاد كثافة العجاورة حسب حجمها ونوع المسكن (وذلك بقسمة مساحة الفدان على نصبيب الأسرة) ويكون الناتج كذا أسرة - أو وحدة سكنية - / فدان .

ويوضح الجنول الأتي كثافة المجاورة حسب عند السكان ونوع الإسكان .

۔ ٣٠٩ ـ جنول (٢٧) كثافة المجاورة حسب حجم السكان ونوع المسكن

ة أو وحدة سكنية/فدان	ա :	العدد
----------------------	-----	-------

عد السكان (تسمة)	4	*		4	٧٥
نوع المسكن :					
مينى سكني مخصيص لأسرة ولحدة					
منفصل	۶,٦	7,0	7,0	٧,٥	٥,٧
شبه منفصل	۷,۵	٧,٦	Y,3	٧,٧	٧,٧
متصل (مصغوفة)	11,1	11,7	11,1	11,7	11,5
سکن فی عمار ۃ					
٣ طوابق	11,7	19,0	11,.	10,7	11,1
٥ ملوابق	75,7	Y£,9	71,9	40,1	3,74
۷ طوابق	P.0Y	Y7,7	77,7	A,FY	YA, .
١٠ طوابق	YA,Y	79,7	79,7	74,7	۳۰.۳

ويتضح من هذا اللجنول أن كثافة مجاورة سكنية تمدادها ٧٥٠٠ نسمة تتكون من عمارات العمارة ١٠ طوابق. هو ٢٠٠٧ أسرة الدار أي ١٥٤ نسمة .

ولقد تمعت عمليات الأسكان في الوقت الحاضر هذه الكثافة لهذا النوع من الأسكان ، وأصبحت الكثافة في بعض المجاورات أعلى من هذه الكثافة بكثير ، وذلك على حساب – أو التفاضي عن – عامل أو أكثر من الموامل الخاصة بالصحة العامة والأمان والراحة كتقليل العسالة بين العبائي على حساب توفير الأضاءة والتهوية الكافية ونفاذ أشعة الشمس داخل العساكن أو تصغير العساحة اللازمة المترفيه وغيرها .

وتصل الكذافة في نفس المجاررة (٥٠٠ نسمة) على أساس أنها مكونة من مساكن منفصلة (مبنى سكتى مخصيص الأسرة واحدة منفصل) إلى ٥٠٠ أسرة / فدان ومجاورة مكونة من مبائي مصفوفة (مبنى سكتى مخصيص الأسرة واحدة متصل) ١٩.٤ أسرة / فدان ، والكثافة الأخيرة مستعملة بكثرة في عمليات التعبة الحالية في كثير من دول الحالم بالنسبة لهذا النوع من الأسكان .

وتعطى الجداول السابقة مؤشرات بأن الكثافة المسموح بها تزداد ليس فقط مع زيـادة عدد الطوابـق بل تزداد أيضا مع زيادة حجم سكان المجاورة حتى ٢٠٠٠ نسمة ، أى تزداد الكثافة من ٢٤.٣ أسـرة فى مجاورة تعدادها ٢٠٠٠ نسمة مكونـة من عصارات ٥ طوابـق إلى ٢٦.٤ أسـرة لمجاورة مكونـة من نفس العمارات (٥ طوابق) تعداد سكانها ٢٠٠٠ نسمة ، ويرجع هذا إلى أن قصـى حمل من السكان المسـموح بـه على المدائق والعلاعب والمغدمات العامة الأخرى لم تصل إليه فى المجاورة ذات الحجم الصغير أقمل من ٥٠٠٠ نسعة ولهذا تكون أعلى كثافية مسكلتية يمكن أن تصل إليها فى مجاورة ينتر اوح عدد سكانها بين ٥٠٠٠ - ٢٥٥٠ نسمة .

وقد يسير المصمم في عملية تصميم المجاورة السكنية على أساس أحد قاعدتين :

- أما أن يحد أو لا النمب المختلفة لأتواع المسلكن المرغوب فيها ، ثم يحسب مساحة المجاورة وكثافتها
 على أساس هذا التحديد .
- أو يحدد منذ الدداية كذافة العجاورة على أساس أشتر لطات لائحة تخطيط العناطق ، أن وجدت أو على أساس الأعتبارات التعطيطية ثم يصمم تشكيله من العماكن المختلفة الأواع تتمشى مع هذه الكذافة .

وتوضح الأمثلة التالية كيف تستعمل الكثافة الموجودة في هذه الجداول السابقة في تطبيق هاتين القامدتيس الأثبتين :

١- مسلحة وكثافة مجاورة لألواع مختلفة من المساكن :

توضيح المناقشة في هذا البند أحدى الطبرق التي يمكن بواسطتها الوصيول إلى مساحة الأرض الكلية والكتافة النتجة عنها لمجاورة سكنية مكونية ١٠٠٠ نسمة اليف أسرة فيها أدواع مفتلفة من السباني السكنية ، ويفترض هنا من أجل الشرح أن توزيع السكان المطلوب تسكينهم على الأثبواع المختلفة من المساكن كالأثنى :

٢٦٪من المساكن (٢٦٠ أسرة) يرغبون السكن في ميني سكني مخصص لأسرة واحد منفصلة

٢٦٪من السكان (٢٦٠ أسرة) يرغبون السكن في مبنى مساكن مصفوفة

٢٠٪من السكان (٢٠٠ أسرة) يرغبون السكن في عمارات تتكون من ٣ طوابق

٨٧ ٪من السكان (٥٠٠ أسرة) ير غبون السكن في عمارات تتكون من ٥طوليق

ولمساب أومالي مسطح الأرض المطاوية لهذه المجاورةعلى أساس المساحة المغصصسة للأسرة والواردة بالجول رقم (٢٩) وهي :

٧٤٧ متر مريم ميني سكني مخصص لأسرة واحدة منفصل .

٣٧٢ متر مربع مبنى سكني مخصص لأسرة واحدة متصل (مصفوفة) .

٢١٩ متر مربع في العمارات ، العمارة ٣ طوابق .

١٦٧ متر مربع في العمارات ، العمارة ٥ طوابق .

```
وبذا تكون المساحة الكلية المطاوية :
                                                   ۱۹۲,۹۲۰ = ۲۲۰ × ۲٤۲ متر مربع .
                                                    مثر مریع ،
                                                               47.YY - - Y1. × YYY
                                                    ۲۱۹ × ۲۰۰ = ۲۰۰۸،۳۶ متر مربع .
                                                               £7,77. - YA. × 177
                                                    مترمريع،
                                                   ٠٠٠٠ = ٥٠٠٠ ندان

    كثافة المجاورة ١٠٠٠ أسرة ÷ ٩٠،٥ = ١١ أسرة / قدان = ٥٥ نسمة / قدان

                                       ٧- أثواع النساكن على أساس كثافة المجاورة محدد مسيقا
عندما يحكم كثافة المجاورة قواتين التخطيط والإسكان وغيرها من الإشتر اطات البنائية فيكون هناك
هرية في إستعمال مختلف الأنواع التي تتمشي مع الكثافة المغروضة مقدما ، فمثلا مجاورة سكنية حجمها
٥٠٠٠ نسمة - ألف أسرة مطلوب ألا تتعدى الكثافة فيها عن ١٧ أسرة / قدان فيمكن عمل عدة تشكيلات
                                            من المساكن المختلفة الأنواع في أطار هذه الكثافة:
                                 حيث أن المساحة الكلية للأرض هي ١٠٠٠÷ ١٢ = ٨٣,٥ فدان
                      فيمكن تكوين المجاورة من أنواع مختلفة من المساحة من ضمنها هذه الأنواع:
                           أ - ٨٠٠ مسكن في مبنى سكني مخصص لأسرة واحدة متصلة مصفوفة
                                                        (\cdot \cdot \wedge \times YYY) = (P, \cdot Y \& U_i)
                                     ١٠٠ مسكن في عمارة ، العمارة ٣ مأوابق (٥,٧ فدان)
                                       ١٠٠ مسكن في عمارة ، العمارة ٥ طوابق (٤ فدان)
                      ب- ١٠٠ مسكن في مبنى سكني مخصص لأسرة واحدة متصل (١٧,٧ فدان)
                                            ١٥٠ مسكن في مساكن مصفوفة (٥٧,١ قدان)
                                          ۲۵۰ مسكن في عمالرت ۱۰ طوابق (۸٫۵ فدان)
                     جـ- ١٠٠ مسكن في مبنى سكني مخصيص لأسرة واحدة منفصل (١٧.٧ قدان)
                                            ٥٠٠ مسكن في مساكن مصغوفة (٤٤,٣ قدان)
                                              ٢٠٠ مسكن في عمارفت ٥ طوايق (٨ فدان)
                                            ۲۰۰ مسكن في عمارات ٧ طوايق (٧,٥ قدان)
```

تحديد مسلعة ومكان المجاورة

تومنىج المناقشات السابقة أن هناك حجم المجاورة السكنية يمكن على أساسه توقير الخدمـــات المطلوبة ، وقد يحدد هذا المجر على أساس :

- حجم من السكان يبرر إنشاء مدرسة ليتدائية وبعض الخدمات العامة الضرورية .
 - مساحة من الأرض تتمشى مع المعدلات التخطيطية الشوارع.
- مساحة من الأرض لمتطلبات المساكن والخدمات العامة على أساس المعدلات العفروضة .
- وعتبار أن تنطيط المدينة والإعتبارات الإدارية الأغرى مثل ملاءمة العدود الطبيعية للعجاورة السكنية ،
 وأغتيار الكافات السكانية لتجنب أو دواج الخدمات في المساحات الصغيرة .

حهم السكان والمسلحة الجغرافية للمجاورة

يمكن التعبير عن عجم المجاورة بطريقتين هما :

- حجم السكان
- المساحة الجغر الية

وتتمكم سعة المدرسة في الحد الأدنى والأقسى لمجم سكان المجاورة ، كما تتمكم المسافة التي يعشيها التلميذ إلى المدرسة الأبتدائية وكذا مسافة السير إلى موقع الخدمات العامة الأخرى في المساحة الجغرافية المجاورة .

وحيث أن الكثافة هي نسبة السكان إلى المساحة ، فأن أثنين من هولاء الثلاثة عوامل (حجم السكان – المساحة –الكثافة) يجدان العدامل الثالث ، لهذا قاآن السكان أو المساحة في الحدود المسموح بها بعالية سيتوقفان على الكثافة المرخوبة .

ويوضح الجنول الأتي مساحة المجاورات المختلفة الحجم على أسساس الكتافسة الدواردة فسي المحدول السابسق.

- ٣١٣ -جدول (٧٨) مسلحة المجاورة حسب حجم السكان ولوع المسكن

المساحة بالغدان

Yo	0	£	*	4	عد السكان (تسمة)
					مبنى سكني مخصيص لأسرة والجدة
377	177	127	1.7	71	منغصل .
190	17.	1.0	79	٥٣	شبه منغصل
144	A4	٧١	30	7"7	متصل (مصفوفة)
					مسكن في عمار ة
YY	٧٥	44	77	11	٣ طوليق
٥٧	٤٠	77	40	17	ه طوابق
0 \$	TV	7.	44	10	۷ طوابق
19	77 £	YY	4.4	11	١٠ طوابق

ويتضم من هذا الهمول أن مساحة مجاورة تعدادها 2000 نسمة يتراوح بين 49 فدان المجاورة مكونة من عمارات العمارة 10 طوابق و 276 فدانا لمجاورة مكونة من مبانى سكنية المبنى مخصص الأسرة واحدة منفصل .

وعلى فرض أن موقع المدرسة الأبتدائية ويمنس الغدمات العامة موجودة في الدركز الجغرافي للمجاورة ، فأن مساحة مجاورة قدرها ١٧٥ فدانا تعادل مساحة دائرة نصف قطرها حوالي ٤٠٠ مترا ومساحة مجاورة قدرها ٤٠٠ فدانا تعادل مساحة دائرة نصف قطرها حوالي ٨٠٠ مترا ، وتعتمد مساحة المجاورة في داخل هذه العدود على الكافة وعلى نوعية السكان المطلوب تسكينهم .

وعليه يتضنع من هذا الهجدل أن كل المجاورات التي تعدادها ٥٠٠٠ نسمة أو أقل تقام بها مساكن مصفوفة أو عمارات ستحتاج إلى مساحة أقل من ١٧٥ فدان أي مساحة نصف قطرها أقل من ٤٠٠ متر ، كما أن المجاورة التي تعدادها ٧٠٠٠ نسمة والمكونة من مياتي سكنية لمبنى مخصص لأسرة واحدة منفصل تحتاج إلى مساحة أقل من ٥٠٠ فدان أي مساحة نصف قطرها أقال من ٨٠٠ متر .

وبالنسبة للدراسة السابق عملها على الدى السكنى بأحدى المدن الأمريكية والبالغ تعدادها نحو ٣٣ الف جدولي رقم (٢٤٤٢٣) وزع السكان على خمس مجاورات سكنية ، ويوضح الجدول الأتي توزيع أسر الدى السكنى على خمس مجاورات حسب حجم الأسرة .

- 414-

جنول (٣٩) توزيع أسر هي سكني حسب هجم الأسرة على خمس مجاورات سكنية

إجمالي عدد						رقم المجاورة
الأسر	الخامسة	الرنبعة	ASSIST	الثانية	الأولى	
					_	عدد الأقراد
441.	٠,٢٥	0	٧٥٠	40.	70.	غرد
0110	Yoo	1 200	740	٧٣٠	105.	4
47.1	979	191	774	Yoy	7.7	4
1000	£Y.	77.	100	15.	0	4
707	111	717	1+4	1.4	414	٥
715	20	AA	F3	£ £	A£	1
10	14	77	14	17	Yo	٧
_ 177	1A	70	17	17	77	^
14054	P107	44.48	17.4	1004	TYES	إجمالي الأسر
FIAYT	1771	A + £Y	£700	£+YY	7745	إجمالي السكان

وبالنسبة للمجاورة للسكتية الأولى البالغ عددها ٣٧٤٩ أسرة يوضح الجدول الأتي توزيع هذه الأسر حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة

جدول (٣٠) توزيع أسر المجاورة حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة

إجمالي		ة ومصفوفة	نرع المسكن مسلكن متقصلة مسلكن متصلة ومصقوفة		نوع المسكن	
عد الأسر	عمارات	مرغوب	إقتصادى	مرغوب	إقتصادى	حجم الأسرة
50.	14.	14.	14.	17.	٧.	فرد
101.	ĺ		44.	**.	0	٧
V - Y	1		1	1 7 7	TA +	۳
٥.,	٧		Α.	۸.	16.	
1				**	14.	
At				¥	AY	7
Y =					10	٧
7%				ŧ	77	٨
7717	64.	17.	1.7.	٧٣.	1744	الإجمالي

و على غرار جدول رقم (٢٤) الخاص بتوزيع مساحة أرض الأستمالات السكنية على مستوى العي السكني يوضح الجدول الأتي هذا التوزيع على مستوى العجاورة السكنية الموضحة بعالية جدول رقم (٣٠)

جدول (٣١) توزيع مسلحة أرض الأستصالات السكنية في مجاورة سكنية حسب نوع ومستوى المسكن وحسب حجم الأسرة


(المسلحة ١٠٠م)

	متصلة	مسلكن	لقصلة	مسلكن	نوع المسكن
عمارات	مرغوب	إقتصادى	مرغوب	إقتصادى	1
					مجم الأسرة
44	101	Y+6	YA.	TIA	قرد
		AYA	417.	۳۰۰۰	4
10		177	707	YYA.	۳
11.		176	AAA	AE.	£
			TOA	1.4.	٥
			۴٠	¥1.	3
				AYY	٧
			٦.	79.	A
144	10%	1777	AFro	AYYT	الإجمالي (متر مربع)
ŧ,ŧ	۳.٧	77,1	171	7.9	الإجمالي (فدان)

إجمالي المساحة ١٥٥٥٠ متر مربع حوالي ٣٧٠ فدان

ويوضيح شكل (19) أساسيات تخطيط المجاورة ، ويلاحظ في هذا الشكل أن مواقع المدرسة والمداخل في مذا الشكل أن مواقع المدرسة والملت والمداخل المداخل المناخل المناخل المناخل المناخل المداخل المناخل المناخلة ، بينما يقع المركز التجارى على ناصية المجاورة حتى يسهل الوصول اليه من داخل المجاورة ومن سكان المجاورات الأخرى دون الحاجة إلى السير في داخل المجاورة ، ويحيط بالمركز الممارات المالية والمبانى المامة انتشكل حاجزا بين المركز والمدوضاء الممادرة منه وبين المماكن المغردة والهدوء الذي يحيط بها ، كما يوضح الشكل نفسه تخطيط جهار ة سكنية على أو ض غير مستوية .

ويورضح شكل (۲۰) تقطيط مشروع لبسكان وكذا تقطيط جزء من مدينة نصر يشمل عدة مجــاور ات وتخطيط مجاورة سكتية بنفس العدينة لمحدودي الدخل .



شكل (٦٩) اساسيات تغطيط المجاورة السكنية





الباب الثانى عشر الأسس والمعدلات التغطيطية للإستعمالات التجارية والصناعية PRICIPLES AND STANDARDS FOR

الإستصالات التجارية الاستصالات الصناعية

COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USES

اليف الثاني عشر الأسس والمعالات التخارية والصناعية PRINCIPLES AND STANDARDS FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USES

الأستعمالات التجارية Commercial Uses

يتمثل النشاط التجارى في المدينة العتوسطة الحجم في ثلاثة مستويات رئيسية كما سبق ذكره هي : * للمركز التجارى على مستوى المجاورة .

- المركز التجاري على المستوى مجموعة من المجاورات السكنية الحي السكني.
 - * المركز التجاري الإداري الرئيسي أو قلب المدينة .

وبالنسبة للمدن الكبرى فىالـدول الصناعية ، يوجد بالأضافة إلى الثلاثة مراكز السابقــة نوعان أخران هما :


- * المركز التجاري الإكليمي الذي يخدم الإكليم الذي تقع فيه المدينة .
- * الأمتداد الشريطي النجاري الذي يقع خارج المدينة وعلى أمتداد الطرق السريعة الرئيسية .

وأيا كان نوع المركز فهناك متطلبات أساسية الموقع هي :

- ١- أرض مستوية إلى حد ما يفضل ألا يزيد ميلها عن ٥٪ حتى لاتتكلف كثيرا عند تسويتها .
- المكانية إغتيار مواقع مناسبة للمحلات التجارية سواه في قلب المدينة أو المجاورات أو على أطراف
 المدنة .
- "بصال الموقع مباشرة بالشوارع الرئيمية ووسائل المعاصلات سواء لإستلام البضاعة الواردة للمحلات أو انسليم السلم التي يشتريها الزبائن .
 - ٤- توفير مساحة مناسبة لوقوف السيارات خارج حد الشوارع ،

سوق المجاورة - المركز التجاري على مسترى المجاورة : Neighborhood Shopping Center

تشمل الخدمات التجارية بالمجاورة المحلات العامة والخدمات التي تستعملها كل العائلات بصفة دائمة ، والتي يجب أن يكون الوصول اليها من العسكن بدون مشقة ، شكل (٧١) وتحدد أدواع السلح المطلوبة ومغزن الأدوية ، حيث يوثر نقص خدمات التجارة في مجال الطعام طبي التغذية وعلى الصحيحة



1 - سوق شعبی



ب - مرکز تجاری

شکل (۲۱) سوق ومرکز تجاری

العامة البدنية كما أن نقس خدمات التجارة في مجال الطب والأسعافات الأولية له خطورته في حالة الحوادث أه حالات العرض، الففاحة.

ويجب أن يحتوى المركز التجاري على قائمة من السلع تشمل :

١- مجموعة الأكل: محلات البقالة والجزارة والخضروات وبيم الطوى والمطاعم.

٧- الصيداية ومحل الخردوات والأدوات الكتابية وبيع الكتب والمجلات والجرائد .

٣- مجموعة الخدمات : حلاق سمخبز - خياط - مكوجي - تصليح أحذية - كهربائي - محطة بنزين

٤ - مجموعة الترفيه : مسرح متحرك ممشروبات - مركز أخبار - صالة بلياردو .

ويوضح الجدول الأتي مفردات مساحة المركز التجاري للمجاورة السكنية حسب عند السكان.

جدول (٣٧) مقردات مساحة المركز التجارس للمجاورة السكنية حسب عدد السكان المساحة المقترحة والمقصصة تكل الطاهس المستسلة والمساحة الكلية حسب حجم السكان

عدد السكار	(تسمة)	4	*	1	0	٧٥
عناصر الإستعمال						
أرض مغطاة بالمبا	. ۳ _۵ -۰	17	177.	Y . £ .	Y £ % .	TTE.
مساحات مخمنصنة ا	يارات الزبائن م ⁷	Y%	772.	٤٠٨٠	£AY.	114.
مطة بنزين				77	44	****
مماشى ولإتدادات	غدمات – م	17	177+	Y . £ .	¥ £ 7 +	TT 8 +
المساحة الكلية – ما	, مریع	٥٧	774.	1.73.	1146.	1007.
المساحة الكلية – ف	ن	1,17	1,09	٧,٤٧	YA,Y	۲,۷۱
قدان / قلف نسمة		۲,۰	۳۵,۰	17,1	٠,٥٦	+,£9
مثر مربع / فرد		7,7	Y.,Y	7,7	Y,£	۲,۱

ويتضح من هذا المحدول أن مساحة المركز التجارى للمجاورة السكنية تتراوح بين ١٠٣٣ فدان المجاورة تعداد سكانها ٢٠٥٠ نسمة ، وتشمل هذه المساحة المجاورة تعداد سكانها ٢٥٠٠ نسمة ، وتشمل هذه المساحة الكلية كما هو واضح : المساحة المنظاء بعبائي المحلات التجارية والمساحة المخصصة أوقوف السيار ات الشامة بالزبائن والمساحة المخصصة لمحطة البنزين (وذلك في المجاورة التي يصل عدد سكانها أربعة الأفرى ،

ويلاحظ أنه بينما تزداد المساحة الكلية للمركز بزيادة عدد سكان المجاورة بقل نصيب الأسرة من هذه المساحة .

كما يلاحظ أن المساحة المخصصة الوقوف السيارات هي ضعف المساحة المخصصة المبادي المضاحة المخصصة المبادي المغطاء وقد جهز هذا الجدول بمعرفة جمعية الصحة العامة الأمريكية ، حيث ينتشر إستعمال السيارة بشكل واضع ، والأرقام الواردة بهذا الجدول هي التوضيح والأسترشاد فقط ، وبالطبع يجب تمديلها حسب القلسروف المحلية المعدية موضوع الدراسة ، فعلى مبيل المثال الاتحتاج مجاورة سكنية أبي مدينة في دولة نامية إلى محطة الدنارية .


ويجب أن يكون العركز التجارى قريبا من الخدمات العامة الأخرى العوجودة بالمجاورة ، وتفسل بمض الدول أن يكون موقع العركز في وسط العجاورة بينما تفسل بمص الدول الأخرى أختيار العوقع في أحد نواصى المجاورة ، ولكل من هذين العوقدين مزاياه ومساوته ، ففي الولايات المتحدة حيث ينتشر أسمال السيارة كما سبق ذكره يفضل السكان وضع العركز التجارى في ناصبية العجاورة وليس في وسطها ، حتى لار دهم الشوارع العطية للمجاورة بسيارات زبان العركز التجارى الوافدين اليه من خارج العجاورة ، سا هي بعض الدول الأوربية حيث نقل نسبة السيارات وحيث يذهب الزبائن إلى السوق المجاورة سيارا على الأفدام فيفضل السكان وضع العركز التجارى في وسط العجاورة .

ويصمم المركز التجارى على أساس عدم التعارض بين مرور المترددين الثلاثة : الزبان المشاه – والزبائن الذين يذهبون اليه بالسيارات – والسيارات التي تفدم المركز ، كما نزرع النباتات بشكل كالف حول المركز لحماية العبائي السكنية القربية منه من الضوضاء وحركة المرور وحوانثه وزغالة أصنواء السيارات ولتجميل المركز ، ويوضح شكل (٧٧) موقع المركز التجارى في المجاورة السكنية وتضليط مواقع المراكز التجارية .

ويجانب المركز التجارى للمجاورة الديقام فيها فروعا لهذا المركز يتكون الفرع من عدد محدود مـن المحالت يخدم الفرع جزء من سكان المجاورة .


المركز الثجاري على مستوى مجموعة من المجاورات (الحي السكني) District Shopping Center

بالأضافة في السلم والفحمات التي يشعلها سوق المجاورةالسكنية بشمل المركز البذي على مستوى مجموعة من المجاورات سلما أضافية كالملابس والأجهزة المحمرة ، ويبني هذا المركز حول فرع من فروع المحلات الرئيسية مثل شيكوريل أو عمر أفندى أو سمعان سيدناري ، بالأضافة إلى السوير مساركت ، ويتراوح حجم السكان الذين يخدمهم المركز بين ٢٠ – ١٠٠ الف ، وقد يصل إلى ٢٠٠ الف نسمة في بعض المدن الكبرى بالدول الصناعية ، ويتراوح عدد المحلات بين ٢٠ – ٤٠ مصل ، ويوضح شكل (٧٣) توزيح



ب- تغطيط مواقع المراكز التجارية بالنمية أوقوف مجارات الزياتن همه استنسبهتمد... شكل (٧٢) موقع مركز تجارئ المجاورة وتخطيط موقع المراكز التجارية

مّوزيع المغدمات المتجارية على مصمـــتوعى: الدبادية - الصالة كمر- على الدينة .




EED Future enlargement of parking area

أ- توزيع الخدمات التجارية

- الالله سنانوسكنية
- المالة المناسبة ، التي المال ا
- و الله المنافع الله و المنافع الله و المنافع الله و الله الله الله و - تيك تعاصلواجنا يهث

- ب- سوق تجار می بمدینة دیترویت
 - جـ سوق تجارى بأهد المدن المصرية الجديدة

- 277 -



شكل (٧٣) توزيع الخدمات التجارية على ممنتوى المجاورة والمعي والعدينة - وسوقان تجاريان

المغدمات التجارية على مستوى المجاورة والحى السكنى والعدينة ككل ، وسموق هدينة دينترويت وسموق في أهد العدن الجديدة بعصر - كما يوضع شكل (٧٤) سوق تجاري بعصر العجدية وأخر بأهد العدن الأنجليزية.

وسط المدينة : Central Business District


وسط للمدينة عبارة عن العركز الرئيسي لماذارة والأعمال والتسلية والثقافة للمدينة ككل ، كمركز أدار ص – مكان للأجتماع والعمل للحكومة المحلية والعسنولين الأخرين ، ولهذا للغرض يحتاج العمركز المباشي كمسالة أجتماعات مجلس العدينة ومكاتب الأدارات البلدية والعكومية الأخرى ومركز البوليس .

وكمركز أحمال - مكان يذهب اليه رجل المدينة ، عندما يرغب في شراه سلم غالبة أو رخيصة -
يبحث عن المساومات ، أو المحصل على إختيار أوسع مما يوجد في المجاورة السكنية التي يديش فيها ،
وكمركز للأعمال - فأنه المكان الخاص للشركات التجارية والمكاتب المهنية ولتجار الجملة الذين يوردون
فيه البضائع إلى المحلات التجارية ، ويحتوى على كل أتواع مبانى المحلات من أكبرها إلى أصغرها تبيع
سلما غالبة أو رخوسة ، وكذا كل أنواع مبانى المكاتب والمخازن الخاصة بالسلم المعمرة Warchouses
من بلوك متعدد الأدوار بمسطحات أرضية شاسعة إلى غرف بحواجز .

كمكان التسلية والثقافة - مكان يذهب اليه المواملن لمشاهدة مسرحية أو أخر فيلم ، أو حيث يمكنه أن يستمع إلى موسيق خاصة أو زيارة معرض صور أو تماثيل ، أو حيث يستعير أو يشترى كتابا ، أو حيث يأكل طعاما جيدا ، مكان يتقابل أيه مجموعات مختلفة ذات هو ايات وأهتمامات مختلفة كجمع طوابع البريد أو جمعية موسيقى أو غرفة تجارية ، وكذا المجموعات الأخرى التي تعتاج إلى تأييدها بعدد كبير من السكان أكبر من الموجود في المجاورة السكية ، مكان مناسب المصارح ودور السينما وصالة الموسيقى (Concert Hall والمتاحث والجاليرى والمكتبة والمطاعم وصالات الرقص والقهاوى وقاعات الأجتماعات وغيرها من الله عاد الأخرى .

وحيث أن المركز نشأ أصلا من القرية فأن وسط – قلب – المدينة ، كان مكانسا المعيشة والمعرفيين الذين يعملون فيه ، هو الأن مكان للصناعات الخفيفة والصغيرة والورش والصناعات التي تتملق بالمخدسات أو لها طبيعية حرفية ، كما لازال وسط المدينة مكانا المسكن ، في الوقت الذي يتجه فيه السكان إلى الضواحي ، حيث يفضل كثير من الناس السكني فيه وسوف يرجع اليه البعض ثانيا عنما وكبر أو الادهر. ووسط المدينة هو مكان مقابلات الناس ككل بالنسبة لبعض الأشطة كأعلان نتانج الأنتذابات و الأعتفالات السنوية والعبادة ، لهذا يخطط فيه عيدان رئيسي ودار اللبلدية أو لمجلس المدينة ومباني العبادة .

وأخيرا فأن وسط العديدة هو بنورة وهركز لشبكة النقل ، حيث تصب فيه جميح وسدائل العواصـــالات السريمة والبطيئة – العامة والخاصة – وتقع فيه أو قريبة منه محطة الأتربيســات النهائيـة مكما تقمع بــالقرب



شكل (٧٤) سوق تجارى بمصر الجديدة وأخر بأحد المدن الجديدة الإنجليزية

منه جرلجات الخدمة الرئيسية ومحطة السكك الحديدية ، لكل هذا يجب أن يكون مركز المدينة سهل الوصــول الهه لأمديته كمركز المواة الأجتماعية والأقتصادية ونقل الناس بسرعة ورلمة وأمان وأقتصاد .

ومن أجل تشليط مركز المدينة تقسم الأنشطة المغتلفة إلى ثلاث مجموعات :

- * مجموعة التجارة والأعمال ويمكن تضيمها داغليا إلى مراكز تجارية ومكاتب ومغازن تجارة الجملة .
- المجموعة المدنية وهـي عبـارة عن العراكز الأدارية الرئيسية والثقافية والأجتماعية شـاملة دار البلدية وغيرها من العبنني المامة والتعليمية والترفيهية .
 - الشاط الصناعي أو المساعة النصيصة الصناعات الصنورة والمحالات الصناعية .


و لاز ال يوجد تداخل أو تشابك في هذه الأنشطة ، فقد تقسم المناطق الرئيسية داخليا إلى وحدات أصغر ، كما قد تشترك العبائي الترفيهية كالسينما مع المحلات التجارية ، وقد تنشر العبائي الدينية خلال المساحة كلها وقد تحدد بعض المساحات لأنشطة محددة متقصصة وتشراوح معدلات المساحة بالنسية للمحلات التجارة بين ٢٠-١ أمثار مربحة من مساحة أرضيات الطابق – الدور حكل عامل وبين ٢٠-٥ أمثار مربحة لكل موظف بشتق في الأحمال المكتبية .

ويجب أن يكون هناك تصميم مقبول لهذا المركز على أساس وجود محل تجارى رئيسى مسيطر ومركز حضر رئيسى ومنطقة صناعية متجانسة ، كما يجب الشعور بأن المكان واضع ومفتوح ذو تـأثير معمارى يعبر من حضارة اليوم ويوضع شكل (٧٥) مرافقات أتوزيم وظائف المركز الرئيسى ، كما يوضح شكل (٧١) تضليط المركز الرئيسى (وسط العنينة) لمنينتين جدينتين أبجارزيتين .


Regional Shopping Center المركز التجاري الإقليمي


یخدم مثل هذا قمرکز الأقلیم الذی نقع فیه المدینة خدمة موسمیة (شناه وصیفا وفی الإعتدالین) ویتر اوح حجم السکان الذین یخدمهم المرکز بین نصف ملیون وملیون نسمة ، ویشمل أکثر من مصل من المحالات الرئیسیة الکبری مثل شیکوریل أو سمعان أو صیدناوی أو عمر أفندی وتـتر اوح عدد مصالات المرکز بین ۵۰ – ۱۰۰ محل ، وقد تصل مساحة المرکز إلی ۱۰۰ فدان ، وغالبا ما یخطط الموقع فی دولــة کالولایات المتحدة غارج المدینة .

ويوضع الجدول الأتي دراسة قامت بها أحدى جمعيات التنطيط الأمريكية للعراكز التجارية الثلاث: العجاورة - مجموعة مجاورات - الأقليم .



شكل (٧٥) توزيع وظائف المركز الرئيسي (وسط المدينة)





شكل (٧٦) تغطيط المركز الرئيسي (وسط المدينة) لمدينتين جديدتين إنجليزيتين

جدول (٣٣) متطلبات المراكز التجارية الثلاث

تارقليم	لمجموعة مجاورات	للمجاورة السكنية	توع المركز
1 Yo	£ 1	11	المساحة المنطاة (م ^Y)
£	10	2	مساحة الأرضيات (٢)
10.	£+ - 10	10	مساحة الأرض (ندان)
10	Y0 Y.	Y A	حجم السكان (الف نسمة)
10.	£ Y.	7 Y	عدد المحلات
٧.	٧.	*	المسافة بالسيارة (طيقة)

ويوضح الجدول الأتى الخدمات التجارية السكنية ببعض المدن الجديدة بمصر

جدول (۳۹) الخدمات التجارية بالمدن الجديدة بمصر

ويتضح من هذا الجدول أن الحد الأمنى والأعلى لهذه الخدمات كالأثى :

				- 90			
پدر	الأمل	نمياط	أكتوير	العمرية	السادات	العاشر	ظبيان
							على مستوى المجاورة السكنية
11,5		4	٥	- 11	٥	€.€	عدد السكان ألف نسمة
0,4	٤,١	7,7	Y,3		¥,a	£	مساعة الموقع – ألف م ⁹
¥,4		¥,¥	4,1	٧	0,7	Y,Y	المساحة المينية – ألف م ^ا
£4	£9	"AF	٥.	ž.	AA .	"LA	نسبة المساهة الميتية ٪
.,01	+,44	+,14	1,A£	1,50	1,0	+,4	نصيب الفرد من مساعة الموقع
ot.	AY.	14.	A£.	io.	0.,	4	م۲ / گف نسبة
							على مستوى الحي السكتي
£7,0	٤٠	30	44,0	0.	۳.	TV.0	عدد السكان – لأف نسمة
72,9	77,1	¥7,£	70,7	۳٠	10,1	Y£	مساحة الموقع – ألف م
17,£	7.37)A		17		16,4	المساهة المبنية - ألف م
۵,	£47	A.F	4+	05		7.4	نسبة المساحة المبنية ٪
۰٫۷۳	+,A£	1,29	+,17	1,0	٠,٣٣	37,*	نصيب القرد من مسلحة الموقع
٧٣٠	A£.	11.	44.	1	Tr.	£1.	م۲/ گف نسمة
							على مستوى للمدينة
Yo.	40.	44.	To.	0	0	٥	عدد السكان – ألف نسمة
٧.	43.	454	710	77.	Y34	198	مساحة السوائع – ألف م ⁹
77	A1	44.7	170	440	701	141	المساحة المبنية – ألف م
01	£¥	18	00	٧.	43	0.5	نسبة المساحة المبنية ٪
AY, A	.,A£	4,4	+,4	17,1	1,58	+,174	نصيب الفرد من مساحة الموقع
YA.	A£-	9	4	11:	٤٣٠	79.	م / گف نسه

- 777 --

هذه الخدمات كالأتي:	الأدنى والأعلى لم	الجدول أن الحد ا	ويتضح من هذا
---------------------	-------------------	------------------	--------------

10 0 m		-	
	العدا	الحد الأدنى	الحد الأعلى
 على مستوى المجاورة السكنية 			
عدد السكان - ألف نسمة	ŧ	4	11
مساحة الموقع – ألف م ^٧	•	Y.0	٧,٧
الساحة المينية – ألف م	t	Y	7,0
نسبة المساحة المبنية ٪	r	ZYY	ZAT
نصيب الفرد من مساعة الموقع م ^٢	ò	1,0	+,1
م ^٧ / آلف تسمة	•	£0.	4
° على مستوى الحي السكني			
عدد السكان – ألف تسمة	٥	44,0	01
مساحة الموقع – ألف م ⁴	1	1+,1	71.3
المساحة المبنية – ألف م	•		14.5
نسبة المساحة المبنية ٪	•	Zv.	ZRA
تمنيب الفرد من مسلمة الموقع – م	r	•,***	*,4Y
م ^۲ / قف تسمة	•	***	11.
 على مستوى المدينة 			
عدد السكان - ألف نسمة	,	Yo.	
مساحة الموقع – ألف م ^٧	,	٧.	TY+ .
المساحة المبنية – ألف م	4	7"7	777
نسبة المساحة المبنية ٪	r	7.64	Zar
نصيب الفرد من مساحة العوام - م	•	٨٧,٠	٠,٩
م ^۲ / ألف نسمة		YA.	4

الأستعمالات المشاعية Industrial Uses

عندما يقرر رجل المسناعة سواء كان فردا أو مديرا لمصنع أقامة صناعة معينة بيدا في البحث أو لا عن الأقليم أو المنطقة التي ينشأ فيها مصنعه ، وتوجد خمس عوامل رئيسية تجعل إقليما مفضلا عن الأغـر . . .

- ١- وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة . -
- ٢- وجود الأسواق اللازمة لتصريف منتجات الصناعة .
- ٣- وجود المهارات المختلفة من القوى العاملة اللازمة لتشغيل الصناعة .
 - وجود شبكة من الطرق الرئيسية السريمة داخل الأقليم .
 - ٥- المناخ المناسب .
 - وتسمى هذه المتطلبات "بالعوامل الأقليمية " .

ويعد لن يستقر رأى مدير المصنح على إختيار إقليم معين تتوفر فيه العوامل السابقة تأتى مرحلة أغتيار العدينة داخل هذا الأقليم لأقامة العصنح بها ، ويتحكم فى إختيار العديلة عدة عوامل (من ضعفها العوامل الخمسة السابقة الترينتحكم فى إختيار الأقليم ولكنها تتحكم هنا فى تفضيل مدينة على أخرى) وهى :

- ١- المودا الخام .
 - ٢- الأسواق
- **٣- القرى العملة .**
 - ٤- النقل .
 - ٥- المناخ .
- ٣- توفير المرافق العامة من مياه وكهرباه ومجارى وغاز وتليفونات .
- ٧- توفير الخدمات العامة كالمدارس والمستثفيات والمساكن والمتاجر ودور اللهو.
 - ٨- توفر خدمات الأمن : الحماية والحريق .
- ٩- مناسبة التشريمات التي تسرى على المدينة ، كلائحة تخطيط المناطق والرسوم البلدية .
 - وتسمى هذه العوامل "بالعوامل المجلية " .

وبعد أن يستقر مدير المصنع على إختيار مدينة بـالذات دون ساتر مدن الأكليم الأخرى لتوافر العوامل العوضمة بعالية فيها ، يودأتى البحث عن موقع مناسب ينشىء علوبه المصنع داخل هذه العدينة ، يتوفر فيه أشتر لطالت معينة منها : شكل ومساحة العوقيم – مظاهر سطح الأرض – مدى قرب العوقيم من شبكة العراقق العامة الرئيسية والطرق – مناسبة العناخ المحلى – التشريعات السارية على العنطقة العوجودة بها العوقيع العقترح – سعر الأرض .

ويوضح شكل (٧٧) عوامل التوطن الصناعي على المستويات الثلاثة الأقليم والمدينة والعوقع .

هذا من وجهة نظر رجل الصناعة ولكن هناك ناحية أخرى تتحكم في ترطن الصناعة وهي العنفمة العامة الذي سبق منااشتها وتوزيع الصناعة على أقاليم الدولة المغتلفة لتحقيق الشوائرن بيين الريف والحضمر وأراثة الفوارق .

وتقمم السناعات بعدة تقميمات منها:

- مناعات ثقيلة متوسطة خفيفة .
- صناعات أستخراجية تحويلية تجمعية توزيعية .
 - صناعات معننية بترواية كيماوية ...
 - صناعات معتدة متوسطة الكثافة العمالية مكثفة .
 - + آخری،


والصناعات الثقيلة غالبا ما تكون صناعات مقلقة الراحة وخطرة على الصحة ولها تـأثيرات عكسية على أستعمالات أرض المجاورة ، لهذا تضلط مواقعها بعيدا عن الأستعمالات السكنية ، ومن أمثلة هذه الصناعات صناعة الحديد والمسلب وتكرير البترول والأسمنت والأسمدة الكيماوية ، وتحتاج الصناعات الثقيلة إلى مساحات كبيرة من الأرض وذلك من أجل الآلات الضخمة والمساحات اللازمة لتخزين المواد الفام والسلع المنتجة ، لهذا كانت الأراضى ذلك المساحة الكبيرة التى يسهل سعرف المهاه السطحية من عليها تطابق متطلبات هذه الصناعة ، وفي داخل هذه المساحة يجب أن يكون هناك مساحات أضافية تكون حاجزا يحوط بهذه الصناعات ويقصلها عن الأستعمالات المجاورة انتظيل مضايقات الصناعة عن الجبران.

ويلى الصناعات الثقيلة في التقسيم الصناعات العنوسطة ثم الغفيفة ، ويساطيع يكون تغطيط مواقع هذه الصناعات الربيا من مناطق مسكن العمال طالعا لا يصدر منها أي ماوشات أو نكون مقلقة الراحة أو خطرة على العبحة .

متطلبات قمكان Location Requrements

 أرض مستوية ويفضل الا يزيد العيل عن ٥٪ ويمكن تسويتها بدون مصداريف أضافية أى أرض ليست صخرية مثلا أو ذات التضاريس شديدة .

عوامل توطن المنتاعة



شكل (٧٧) عوامل توطئ الصناعة

- حوود بدلال من العواقع المنتافة الأدامة الصناعة عليها سواه في وسط العدينة أو بالقرب من هذا القلب
 أو على أطرافها وضواحيها .
- حود وسيلة مباشرة للأتصال بالأطراف والضواحى مع سهولة الوصول إلى خطوط السكك الحديدية
 و الطرق الرئيسية السريعة والمطارات والمجارى الملاحية أن أمكن .
- ٤- أن يكون الموقع في حدود مسافة معقولة من سكن العمال وقريب من وسائل المواصات التي يستخدمونها كالسكك الحديدية والأنوبيس والمترو ووسائل النقل العام التي تربط بين موقع السكن والموقع المفتار .
- سهولة الحصول على المرافق العامة ، أي أن يكون العوقع قريبا من الخطوط الرئيسية للمرافق العامة ،
 مثل شبكات الغاز والكهرباء والعياء والمعرف الصحي .
- ٦- مناسبة الأستعمالات التي تحييد بالاموقع ، أي أن أستعمال الموقع المختار الملاغراض الصيناعية يجب أن يتمشى مع الأستعمالات المحييطة به صع الأخذ في الأعتبار أقجاه الرياح وإمكانية أقامة أخرصة من النباتات والأشجار والخشائش بين الموقع والأستعمالات المجاورة ، أو ترك مساحة مفترحة.

space Requirements منظلبات المسلحة

وبالنسبة للمساحة فتقسم الصناعة إلى مجموعات : مجموعة صناحات ممتدة (منخفضة الكثافة الممالية) ومجموعة صناعات متوسطة ومجموعة صناحات مكثمة أي عالية الكثافة الممالية .

فالمنتاعات الممتدة هي الصناعات التي تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض مشل مستاعة الحديد والمسلب وتكرير البترول وصناعة السفن والزجاج والمنتجات الكيماويية ، وتصبل الكثافة الممالية فيها في كثير من الحالات بين ٥-- ١ ممال / فدان ، والمستاعات المتوسطة الكثافة هي التي تترفرح كثافة المسال فيها بين ١٥- ٢٥ عاملا /فدان ، والمستاعات المكثفة التي تصل كثافة العمال على الفدان إلى ٥٠ عاملا أو أكثر ، وقد تصل في وسط المدينة إلى حوالي إلى ١٠٠ عاملا / فدان .

ويوضح جنول (٣٥) معدلات المساحة المستعملة لتحديد الأرض اللازمة لأغراض الصناعة سواه كانت الأرض في وسط العدينة أو الربية من الوسط أو على أطرافها في مدينة فيلادفها عام ١٩٦٠ . كما يوضح جنول (٣٦) متطلبات المساحة حسب نوع المستاعة وحجم الأنتاج السنوي .

- ٣٣٨ -جدول (٣٥) معلات المسلحة المستصلة لتحديد الأرض اللازمة لأغراض الصناعة في مديلة أولانافيا ١٩٩٠

الأطراف		المنطقة الخارجية		قمنطقة الداخلية		
275	مساهة	770	مساهة	270	مسلحة	النشاط
السال	الأرضية	السال	الأرضية	السال	الأرضية	
لكل فدان	لكل عامل	لكل قدان	لكل عاسل	لكل قدان	لكل عامل	
۱۱ عامل	Y ₂ 14.	۲۷ علل	٧,٧٠	١٠٩عامل	٧, ٦,	طعام
_	l —	1.0	70	441	40	دخان
4.4	٥.	94	0.	177	0.	نسيج
_	i —	117	77	777	14	ملابس
19	٧.	TV	γ.	37	٧,	- ಬೆಟ
YT	٥.	٧٥	٥.	111	٥,	ورق
77	٤.	10	٤.	177	£.	طباعة
44	٦.	£ £	٦.	1+1	٦.	كيماويات
	_	١.	_	_	_	بترول
77	70	٧٥	70	147	70	مطاط
_	_	٧٠	YA.	171	YA.	جلود
YY	٦.	££	٧.	1+4	٦.	زجاج وهجر
11	17.	YY	14.		_	معادن أولية
٧٠	10	££	٦.	177	٤.	معادن تجهيزية
79	10	οA	10	150	źo	أجهزة غير كهربائية
77	40	AY	۳.	777	YY	أجهزة كهربانية
77	ź٠	70	٤.	_	_	وسائل نقل
44	٦.	70	٥.	144	40	ألمهزة نقيقة
77	ź.	70	٤٠	175	í.	المغرى

جدول (٣٦) متطلبات المسلحة حسب نوع المناعة وحجم الإنتاج السنوى

المسلحة بالقدان	أرع الصناعة ونوع الإنتاج وهجمه السنوى
Y	مصنع صلب بدررة كاملة من المعاملة – ٦٫٥ مليون طن
11.	ر, دافغة المواسير - ١,٦ مليون طن
٥.	,, السباتك الحديدية – ٢,٠ مليرن طن
44.	,, المنتجات المعدنية العاملة : الأسلاك والشبكات - ١٠٢ مليون طن
10.	ور منهر التجان – ۳۰ آلف طن
	,, الألومينا أو الشعب – ٩ مليون طن
•	مصائع الألومتيوم : ٨٠٠ لك طن
44.	٥٠٠ آلف مان
۲٧٠	۱۵۰ کف مان
10.	,, مبائك الفرلاذ الضخمة ~ ١٧٠ ألف طن
11.	,, تشكيل الصفاتح المعنية الضخصة بالكبس - ٧٠ ألف طن
4.	 المصبوبات الفولانية المشكلة - ٧٠ ألف طن
4.	و. حسب حديد الزهر - ٤٠ ألف مان
Ao	الحدادة والتشكيل بالكبس - ٣٥ ألف طن
yo.	تكرير البترول : نفط خام – ٦ مايون طن
155.	نفط خام – ۱۲ مليون طن
11.	السوير فوسفات
10.	٠٠ المسودا - ٤٠٠ ألف طن
3	مصائع الممادات الأزوئية المعنية
1	مصنع آلياف الدليلون – ١٩ گف طن
٥.,	الكعول الإيثيلي - ١٢٠ ألف طن
44.	 المطلط الصناعي وغيره من منتجات المواد المضوية
٧٠٠	مصائع منتجات المواد المضوية : كحول - فينول
170	مصنع الإطارات المطاطية
£0	 ألمنتجات الأسميتية : بطاءات الفرامل - الأطواق الإحتكائية
140	,, المطاطية : الخراطيم – المطاط الخام – سيور

(تابع ما قبله)

المسلحة بالقدائن الأسباغ : الصباغ المينا الزينية - السباغ عجينية 10 المسلحة بالقدائن المسلحة بالقدائن 10 المسلحة القدائن 10 الله المينا الزينية - السيا القوية		(مبع مه بنب)
	المسلحة بالقدان	قرع الصناعة ونوع الإنتاج وحجمه السنوى
ر محدات ولهيزة مناولة الإصنائح - ١٠ الله علن . بيناه المراجل أو الفلايات - يعون ورش تجهيز - ١٠ الله علن . بر الأجهزة الكرسلية المتوسطة - ١ ألف علن . بر بين ورش تجهيز - ١٠ ألف علن . كسميع وتجهيز الموبليا : ١٥ ألف قطعة (١ ألف متر مكحب) . عصائع المفتب الرفقتي وعلب الكربيت . ١٥ ألف قطعة (١ ألف متر مكحب) . مصائع المفتب الرفقتي وعلب الكربيت . برورق التنظيف - ١٠ ألف علن . برورق التنظيف - ١٠ ألف علن . برالسيارلوز الكربي والكرتون . برالسيارلوز المؤلف والمواطفة - ١٠ ألف علن . برالسيارلوز المؤلف والمعالمة - ١٠ ألمون متر طولي . برالسيارلوز المؤلف والمعالمة - ١٠ ألمون متر مربع . برالسياد والمعالمة - ١٠ ألمون متر مربع . برالسياد والمعالمة - ١٠ ألمون أرج . برالسياد والمعالمة - ١٠ ألمون أرج . معالمة الملابين خارجية ويذل - ١٠ ماليون قطعة . مغلطة الفسائين والملابس الداخلية - ١٠ ألمون قطعة . مغلطة الفسائين والملابس الداخلية - ١٠ ألمون قطعة . مغلطة الفسائين والملابس الداخلية - ١٠ ألمون قطعة . مغلطة الفسائين والملابس الداخلية - ١٠ ألمون قطعة . مغلطة الفسائين والملابس الداخلية - ١٠ ألف قطعة . مغلطة المسائين والمؤلفة المغلف المغلود الفام . مغلطة المسائين والمؤلفة المغلود الفام . مغلود بنون دباغة المغلود الفام . مغلود بنون دباغة المغلود الفام . مغلون زوج . مغلون زوج .	10	مصنع الورنيش والأصباغ : أصباغ المينا الزيتية - أصباغ عبينية
ربناء الدراجل أو الدلايات - يعون ورش تجهيز - ١٠٠ الف طن ربا الأجهزة الكرسانية الستوسطة - ١٠ الف طن رب بر الضيفمة - ١٨ الف الف طن رب بر الضيفمة - ١٨ الف الف الله منز مكحب) ركب وتجهيز الدوبيليا : ١٥ الف الفطمة (١ الف متر مكحب) مصلع المشتب الرافقتي وعلب الكربيت روزي التنظيف - ١٠ الف طن روزي التنظيف - ١٠ الف طن رب ورق التنظيف - ١٠ الف طن مصلع المسلو الوز الكربيتي و الكربون مصلع المسلو الوز الكربيتي و الكربون رب السيط الوز الكربيتي و الكربون رب المسلمات - ١٠ المون منز طولي رب المسلمات - ١٠ المون منز مربع رب المسلمات - ١٠ المون المنا المله رب معون مغزول المبدل المسلمات - ١٠ المون المله رب مراب المسلمات الماليون الملهة المناقبة ورجائي - ١٠ المون الملهة المناقبين والدلاس تداخية - ١٠ المون الملهة المله الملهة الملهة المناقبين والدلاس الداخلية - ١٠ الماليون الملهة الملهة الملهة المناقبة المبلمة المبلود الفام الملهة الملهة المناقبة المبلمة المبلود الفام المناقبة المناقبة المباطة المناقبة المبلود الفام المناقبة المبلمة المبلود الفام المناقبة المبلمة المبلود الفام المبدر المناقبة المبلمة المبلود الفام المبدرة المبارة المنام المبدرة المبارة المبارة المبلمة المبلود المبلمة المبلمة المبلود المبلم المبلمة المبل	7.	و. و. د. : الورنيشات القلوية – السينا الغلوية
الأجهزة الكيمينية المتوسطة - ١٠ قف طن	٦.	ور معدات وأجهزة مناولة البضائع - ١٠٠ ألف ملن
	1	,, بناء المراجل أو الغلايات - بدون ورش تجهيز ~ ١٠٠ ألف طن
و توسيع وتجهيز الموييايا : 70 الك الله العلمة (٦ الك متر مكسب) 70	٦.	و. الأجهزة الكيملينة المتوسطة - ١٠ ألف طن
70 الله مسلع الفشب الرقائقي وعلب الكربيت 70 مسلع الفشب الرقائقي وعلب الكربيت 70 ، ورق التعليف – ١٠ ألف علن 70 ، ورق التعليف – ١٠ ألف علن 70 ، السيار ارز الكربرين و الكربرين 70 ، السيار ارز الكربرين و الكربرين 70 ، المسلم الم	٧.	و، و، وو الضيغمة – ١٨ ألف ملن
مستم السياوارز والورق مستم السياوارز والورق روق التنظيف - ١٠ ألف طن روق التنظيف - ١٠ ألف طن روق التنظيف - ١٠ ألف طن را السياوارز المكريتي والكرتون را السياوارز المكريتي والكرتون مستم الياف القطان - ١٧ ألف طن را السياوارة المكريتي والكرتون را المستم الياف القطائية - ١٠ الميون منز طولي را المستم الياف السيادان والمعلمات - ١٠ مليون منز مربع را السيمة والشئة هريرية اللفسائين - ١٠ مليون منز مربع را المربي تريكز الطنية - ١٠ مليون أوطعة را ملايس تريكز الطنية - ١٠ مليون أقطعة را ملياف الملايس فارجية - ١٠ مليون أقطعة را ملياف الملايس فارجية - ١٠ مليون أقطعة را ملياف الملايس فارجية وبدل - ١٠ مليون أقطعة را ملياف الملايس فارجية وبدل - ١٠ مليون أقطعة را مليون الملايس فالملاية خياطة - ١٠ الف قطعة را مليون ملاية المياؤد الفام	£0	تجميع وتجهيز الموبيليا : ٧٥ ألف قطعة (٦ ألف متر مكحب)
رو ورق التعليف - ۱۰ گف طن ، ۲۰ م. ورق التعليف - ۱۰ گف طن ، ۲۰ م. ورق التعليف - ۱۰ گف طن ، ۲۰ م. ورق التعليف - ۱۰ گف طن ، ۲۰ م. السيار اور تشكيريتي و الكرتون ، ۲۰ ممسئع الخمال المساف - ۱۷ گف طن ، ۲۰ ممسئع الخمال ۱۳۰ گف طن ، ۴۰ گف طن ، ۲۰ ملیون متر طولي ، ۴۰ ملیون متر طولي ، ۴۰ ملیون متر مربع ، شحبة و النشة هريرية القسائين - ۲۰ ملیون متر مربع ، ۴۰ ملیون استر مربع ، ۴۰ ملیون استر مربع ، ۴۰ ملیون المعلف ، ۴۰ ملیون قطعة ، ۴۰ ملیون قطع ، ملیون قطع ، ملیون قطع ، ملیون و ۲۰ ملیون قطع ، ملیون و ۲۰ ملیون قطع ، ملیون و ۲۰ ملیون و ۲۰ ملیون و ۲۰ ملیون ملیون و ۲۰ ملیون ملیون و ۲۰ ملیون و ۲۰ ملیون ملیون و ۲	40	١٥ ألف قطعة (٧ الف متر مكعب)
	٦٠ - ٤٠	مصنقع الغشب الرقائقي وعلب الكبريت
ر السيلولوز لكتريتي والكرتون ر السيلولوز لكتريتي والكرتون ر السيلولوز لكتريتي والكرتون ر المسلم	Yo.	مصنع السيلولوز والورق
مصلفع الفعائر العطولة بالعاء 7. 8. 8. 9. 100 110 110 110 110 110 110	10.	ورق التغليف - ١٠ ألف طن
	70.	,, السيلولوز الكبريتي والكرتون
كل المشدة قطنية - فساتين وماليس داخلية - ١٠ مليون متر طولي موف مغزول البدل والمعلمات - ١٠ طيون متر موبح را أسجة واقسته هريوية الفساتين - ١٠ طيون متر مربح جوارب نستية ورجائي - ٣٠ مليون أوج مراب نستية ورجائي - ٣٠ مليون أوج مراب نريكو قطنية داخلية - ١٠ مليون قطعه مد مناب نريكو قطنية داخلية - ١٠ مليون قطعه مناب مناب خارجية وبدل - ١٠٠ مليون قطعه منابلة الفساتين والسلامي الداخلية - ١٠ الله تطعة منابلة الفساتين والسلامي الداخلية - ١٠ الا ملكية خياطة - ١٠ الله تطعة منابذ (الغراء) منابة المجلود الغام	10	مصائع الخمائز المطولة بالماء
. معروف مغزول للبدل والمعلمات - ١٠ طيون متر مربع , أنسجة واقدشة حريرية للفساتين - ١٠ طيون متر مربع , جوارب نستية ورجائي - ٣٠ مليون نوج , جوارب نستية ورجائي - ٣٠ مليون أوج , ملابس تريكو قطنية داخلية - ١٨ مليون قطعة , ملابس تريكو قطنية داخلية - ١٠ مليون قطعة , خياطلة الفساتين والسلابس فارجية وبدل - ٢٠٠ مليون قطعة , خياطلة الفساتين والسلابس الداخلية - ٢٧ ملكينة خياطة - ١٠ الله قطعة , خيرط نهرو (الغراء) , جارد بدون دباغة المجارد الغلم , مطود بدون دباغة المجارد الغلم , مطود ترن دباغة المجارد الغلم	٧.	مصنع ألياف القبان – ١٧ ألف مان
ر السجة و الكشتة هريرية اللفساتين - ١٠ مليون ستر مريع جو ارب نستية و رجائي - ٢٠ مليون زوج ملايس تريكو قطنية داخلية - ١٨ مليون قطمة مدايس تريكو قطنية داخلية - ١٨ مليون قطمة مدايس خارجية و ١٠٠ مليون قطمة مخياطة ملايس خارجية ويدل - ٢٠٠ مليون قطمة مخياطة الفساتين والسلايس الداخلية - ٢٠ ١ ملكية خياطة - ١٠ ١ الف قطمة مخياطة الفساتين والسلايس الداخلية - ٢٠ ١ ملكية خياطة - ١٠ ١ مليون قطمة مخيامة المبلود الغلم مجاود بدون دباغة المبلود الغلم مليون زوج	140	ألمشة قطنية - فساتين وملابس داخلية ٣٠٠ مليون متر طولي
جو ارب نستية ورجالي ٣٠٠ مليون زوج ملابس تريكو قطنية دخلية – ١٨ مليون قطمة ر ملابس تريكو قطنية دخلية – ١٨ مليون قطمة ر ، ، ، خلرجية ويدل – ١٠٠ مليون قطمة مخيلطة العامتين خارجية ويدل – ٢٠٠ مليون قطمة مخيلطة الفستين والسلابس الداخلية – ٢٧ ملكينة خياطة – ١٠٠ الك قطمة ر خلود الفستين والسلابس الداخلية – ٢٧ ملكينة خياطة – ١٠٠ مليون قطمة ر حلود بدون دباغة المجلود الخلم ر حلود بدون دباغة المجلود الخلم ر حلود بدون دباغة المجلود الخلم	۸.	,, حموف مغزول للبدل والمعلطف – ۲۰ مليون متر مربع
ملابس تریکو قطنیة دخلیة – ۱۸ ملیون قطعه د	140	 , أنسجة وألمشة حريرية الفسائين ~ ٩٠ مليون مثر مربع
	1.	جوارب نسائية ورجالي - ۲۰ مليون زوج
خياطة ملابهى خارجية وبدل - ٢٠٠ ماكينة خياطة - ١٠٠ ألف قطمة خياطة الضائين والدلابس الداخلية - ٢٧٠ ماكينة خياطة - ٢٠٠ مليون قطمة بر خياطة الضائين والدلابس الداخلية - ٢٠٠ ماكينة خياطة - ٢٠٠ مليون قطمة بر جارد بدون دباغة الجارد الغام بر جارد بدون دباغة الجارد الغام بر حارد بدون وج	14	ملايس تريكر قطنية داغلية - ١٨ مليون قطعة
, خيلة الفداتين والدلايس الداخلية - ٢٧ ملكينة خيلطة - ١٦٠٠ مليون قطعة ٢٥ , ٢٥ , الفرو (الفراء) ,	١.	، ،، ،، شارجية ··· ٧ مليون قطعة
, اللهرو (الفراء) ,, جلود بلون دباغة الجلود الغام ,, أهنية ٣ – ٥ مليون زوج	1.	خياطة ملابس خارجية وبدل - ٣٠٠ ماكينة خياطة - ١٠٠ ألف قطمة
,, جارد بدون دباغة الجارد الفام ,, أمنية ٣ – ٥ مليون زوج	۳	خياطة الفعاتين والعلابس الداخلية- ٣٢٠ ملكينة خياطة - ١٦٠٠ مليون قطعة
,, أَعَنْيَةً ٣ - ٥ عَلَيْونَ زُوجَ	40	اللغرو (الغراء)
	4 10	., جاود بدون دياغة الجاود الخام
ر, جلود صناعية ,		,, ألمذية ٣ – ٥ مليون زوج
	٧.	رر جلود سناعية


(تابع ما قبله)

المسلحة بالقدان	فرع الصناعة ونوع الإنتاج وحجمه السنوى
40	مصنع علب وأواني زجلجية مشكلة
٧.	مطبعة كتب علمية – ٧٠٠ مليون كتاب مطبوع
A	مصنع لُعاب غشبية للأطفال - ٧٥٠ قف قطمة
4	,, ألماب معننية للأملغال - ٧٠٠ ألف قطعة
1 Y.	ور منگر پنچر
Y Y .	,، زیرن ۲۰۰ – ۴۰۰ آلف م <i>ان</i>
Y	مواد النسيل من الخامات الصناعية - مسعوق - ٣٠ ألف طن
1 4	,, أَلْبَانِ ومنتجاتها
Yo - 1.	صناعة فلحرم ومنتجاتها
0	أسماك ومنتجاتها
10-0	طحن الفلال
٧	مصنع العلف المركب
4 - 4	مغابز
0 - 1	مصنع حاويات
Y 0Y	, . تطيب الغضر والفاكهة
1 4	مصانع المشروبات غير الكحولية


المصدر : تخطيط وبناء المناطق الحارة . أدانولي ريمشا ص ص ٣٣٠ - ٣٤٤

المنطقة المبناعية المخططة (Industrial Estate) المنطقة المبناعية المخططة

المنطقة الصناعية المخططة حبارة عن مساحة معهدة من الأرض نقع على طريق عام رئيسي بالقرب من المدينة مقسمة إلى قطع ذات مساحات منتلقة حسب نوع الصناعة المقترح أقامتها : ٥٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ حداثا وهكذا ، وتزود هذه المساحات بالمخدمات والمرافق العامة من طرق مرصوفة دلخلية وسكة حديد فرعية وشبكة هياه وكهرباء وأحيانا خاز وبخار وهواء مضغوط وتلوفونات ، وقد يقام في بعض الأحيان على هذه القطع العبائي الصناعات المنتلقة فيها حسب طبيعة البيئة الموجودة فيها المنطقة ، وقد تؤجر قطع الأرض والعبائي المقامة عليها أن وجدت - وأحيانا تباع ارجال الصناعة الذين يشتغونها بمصانعهم مباشرة ويوضح شكل (٧٨) نعوذج لعنطقة صناعية مخططة ومنطقة صناعية مخططة ومنطقة مناعية مخطودة .



أ- نموذج نمطى لتخطيط منطقة صناعية



شكل (٧٨) المنطقة الصناعية المخططة

وتعتبر هذه العناطق المخططة في الدول الصناعية عنصرا هاما من عناصر التتمية ، فقد تمثل أسعار الأرض وتكاليف المباني وتوفير المرافق العامة نسبة كبيرة من الاستثمارات المطلوبة لشراء الالات والعمواد المنام ، وأى أجراء يساعد على تجنب هذه التكاليف أو حتى تقليلها يقال من مخاطر رجال استثمار ويزيد من المعدل المقرر لعائده ويوفر عليه الوقت المبحث عن مثل هذه الأرض في الموقع العناسب ويشجهه على الهيده في مشروعه فورا ، فتجنب ملكية الأرض والعباني مسألة هامة جدا في البداية بالمسبة أكثير من المستثمرين.

وقد أصبحت هذه المناطق وسيلة هامة وقرية لجذب الصناعات الجديدة ، فتجميع الصناعة في منطقة واحدة يساعد على أنتشار المعرفة الصناعية بين المديرين والمهنيين والفنيين والعمال ، كما يساعد على تكوين فائض من العمالة الماهرة في المنطقة يكون عاملا في حد ذاته على جذب صناعات جديدة اليها ، كما أن تجميع المشاكل الصناعية في مكان واحد يساعد على طها بسهولة على أساس علمي ، كما ينمو حول هذه المناطق مؤسسات أخرى لها علاقة قوية بالصائمة مثال البنوك وشركات التأمين ومراكز تدريب القوى الماملة ووحدات الأشاج ومراكز الصيانة .

هذا بالأضافة أن هذه المناطق قد أصبحت وسيلة هامة التنظيم أستمعالات الأرض في المدن التي لايوجد بها تفطيط عام ، فبدلا من أنتشار المسناعة في كل مكان وتداخلها مع أستمعالات الأرض الأخرى أصبح يخطط لها موقع خاص مناسب لمتطلباتها لا يؤثر على أستمعالات الأرض الأخرى .

المناعة وتلوث البيئة:

يترتب على عمليات الأنتاج الصناعى أثارا جانبيا لها تأثير مباشر على البيئة السكنية والبيئــة العامــة المحيطة بها ، فينتج عن هذه المعليات تلوثات عدة منها تلوث الهواء والماء والضوضناء


وتلوث الهواء أنواع حسب نوع الصناعة الصادر منها التلوث ، حيث أن لكل صناعة خصائصها ، فبعض الملوثات عبارة عن أثربة متطايرة أو غازات سامة أو روائح كريهة وهكذا ، فمصائع الحديد والأسمنت والأسمدة الكيماوية تقطى المنطق القريبة منها بالأثرية الحصراء والجبرية والفوسفاتية على التوالى ، كما تعتبر مصائع النسيج مصدرا لفاز الأمونيا ، والمصائع الكيماوية مصدرا للموكروبات وبالذات الرائحة الكريهة .

كما يوجد مصدر أساسي أغر ، نلتج عن حريق الوقود اللازم لتشغيل الات الأنتاج ، حيث تستخدم صناعة الزيوت الثقيلة كزيت الديزل والسولار والفحم والأغشاب في تشغيل الانها ، وينتج عن أحتراق الوقود مجموعة من الملوثات تضرج من فوهسات مداخس الممسانع كاوكسيدات الكربسون والكبريتات والنيتروجين والهيدروكربونات والدغان والأوراق المتطايرة . وهذه العلوثات غطرة على صححة الأنسان شكل (٧٩) والجيوان والنبغت كما أقها تقلف الأشياه والأنثاث وتحجب الرويا عريمكن التحكم في تلوث الهواه تكنولرجيا أن بالطرق الفنية وتشريعيا وعن طريق التغطيط السليم لأستعمال الأرض والترجيه السليم لنمو العمران ، فتخطط مواقع الأنشطة الصناعية التي تصدر منها ماوثات هوائية في مناطق بعيدة عن الأحياه السكنية وتحت مهب الرياح .

وبالنسبة لتلوث الماء فتستعمل كثير من الصناعات كعيات كبيرة من الماء سواء في عطيات الأنتاج أو في تبريد الالات ، وتخرج المياء من هذه المصالع بعد أستعمالها وهي محملة بمخافات غير مرخوب فيها تختلف حسب نوع الصناعة ، فيخرج الماء من معامل تكرير البترول وهو محمل بالزيوت ، ومن معامل الكيماويات وهو محمل بالأحماس ، ومن مصلح الخضر و الفاكهة وهو محمل بالمواد العضوية ، ومن محملات توليد القوى الكهوبائية بعرجة حرارة عالية ، وغالبا ما تثلثي مخلفات هذه المصالح المجاري والمسطحات المائية فتؤثها ، تتكل الأسماك و الكانات الحجة ، وتغير من طعم ورائحة الماء ، وتشوه منظره الجميل ، كما تمد تربة الأرض الزراعية عند أستعمال هذه العباه في الزراعة ، وتحدد التشريعات في كلير من الدول الصناعة المعابير والمواصفات والحد الألصي ادرجة تلوث الماء الخارج من المصانع المعموح بصرفه في المعارى المعارية لحمايتها من التلوث .

وبالنسبة للضوضاء فتخطط الصناعات التي يصدر منها ضوضاء بعيدا عن الأحياء السكنية في وسلا مسطعات خضراء ، ميث تمتص هذه وسلا مسطعات خضراء ، ميث تمتص هذه الأشجار نسبة كبيرة من الأصوات العالية ولاتسمع بتسريبها إلى المناطق الهادنة ، كما تحدد التشريعات في كثير من الدول الحد الأقصىي لدرجة مستوى المدوت الصبادر من المصانع ، فمثلا تنص على أن الحد الأقسى المستوى العسادر من مناعة ما عند عد الطريق النام هر ١٠٠ أو ٧٠ ديسي بل .





شكل (٧٩) ناوث الهواء وأثره على صعة الأنسان

الباب الثالث عشر الأسس والمعلات التغطيطية للإستصالات الأخرى PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES الخدمات العامة PUBLIC SERVICES

الإستعمالات الترفيهية المخدمات التطيعية المخدمات الصحوبة الشخدمات الإجتماعية الخدمات القالمية الخدمات التينية خدمات الأمن والإتصالات مراكز الإدارات الحكومية



الباب الثالث عشر

الأسس و المعدلات التَعْطِيطِية الأستصالات الأخرى PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES الخدمات العامة

PUBLIC CERVICES

الأستعمالات الترفيهية Recreational Uses

أولا: الحدائق والأماكن المؤتوحة : Parks And Open Spaces

إزداد الأهتمام في الفترة الأخيرة بالترفيه والخفاظ على البيئة الطبيعية والمناظر الجميلة وتحسين نوعية البيئة التي يعيش فيها الناس وحمايتها من التلوث ، ويزداد عدد السكان بسرعة وفي نفس الوقت تزداد أحتياجاتهم المترفيه بمعدلات كبيرة نتيجة زيادة وقت الفراغ وتقص وقت العمل والتحرك المعتزليد بالسيارات والدخول المائية ، ويصغطون على الثروات المحدودة لتوفير بيئة معيشية صحية جميلة ، والسوال كيف يمكن للبيئة الطبيعية والمنظر الجميلة خدمة السكان بأحس الوسائل ؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المكن المفتوح؟ ويعرف المكان المفتوح Open Space عادة أنه المكان الواسم غير المستعمل بعباني أو أنشاءات

ويعرف المحان المصفوح Open Space عنده انه المحدن الوصيح عيو المصنحمن بصبحي و سواء كان أرضا أو ماء أو هواء ، وتوجد ثلاث وظائف يمكن الممكان المفتوح أن يخدمها .

- تلبية أحتياجات الأمسان المادية والروحية والنفسية .
- المحافظة على الثروات الأساسية : الهواء العاه التربة النباتات الحياة البرية .
 - التأثير على قرارات التنمية الأقتصادية .

وبالنسبة لمقابلة أحتياجات الأنسان يجب أن يكون توفير الأماكن المفتوحة على أسلس صحى : من أجل هواء نقى وشمس وتمرينات بدنية وأسترخاه نفسانى ، ومن أجل الحد من الضروضاه ومستويات السموم المالية ومن المكافلة السكنية المرتفعة ، هذا بالأضافة إلى تأثير الماكنات المكنية على المحاكات الأسانية ، فشلا يمكن أن يلعب تنطيط المكان المفتوح دورا هاما في تجميع السكان مع بمض في حديقة المجاورة السكنية أو في حوش مجموعة عمارات ، كما ومكن أن يشكل المكان المفتوح حاجزا ، يقصل بين مجاورة سكنية ومنطقة صناحية .

والثروات الطبيعية من ماء وهواء وترية ونباتات وحياة برية ، عناصر أساسية عند تخطيط براصح الأمكنة المفترحة التي يجب الحفاظ عليها وتتميتها ، فسوء أستعمال هذه الشروات يمكن أن يشاهد في شكل تلوث الهواء والماء والفيضانات المدمرة ونقص أنتاج الثروة الحيوانية والسمكية وتأكل التربة نتيجة ذهاب كميات كبيرة منها في البحار و المحيطات وأنتثار الحياة البرية ، لهذا يجب العفاظ على هذه الشروات من خلال تنطيط البيئات الحضرية التي يشترك فيها الأخسانيون في كل هذه المجالات .

كما أن موقع وحجم وشكل المكان المفتوح له تأثير واضنح على عطيات التنمية الأقتصادية الجارية. والمستقبلية ، فعلى أساس الدراسات الخاصمة بتحديد الشروات الطبيعية الكامنة وأختياجات السكان يمكن أختيار المكان المفتوح وتصعيمه ، والاتنك أن هذه المواقع لمها تأثير على عمليات التنمية السياحية وتنمية التجمعات السكنية القربية منه وعلى القيمة الإيجارية وعلى المقارات .

و تخطيط المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية والحياة البرية يتكامل مع كل أستعمالات الأرض ، ومع الأعتبارات الأقتصادية و الأجتماعية ووسائل المواسانات ، ويتم هذا التخطيط على أساس مباحث عن الثروة المائية من أفهار ويحيرات ونباتات طبيعية ومظاهر سطح الأرض وغيرها ويوضح شكل (٨٠) مسطحات مائية تستعمل في أغراض الترفية .

وتحدد المساحات الفضراء العطوبة العدينة ككل على أساس المعدلات التنظيفانية ، وتتوقف هذه المعدلات على الظروف المحلية ، ويتراوح في كثير من دول العالم الصناعية بين ٥ - ١٠ أفدنة / الف نسمة وذلك على مستوى المدينة ككل ، وتقسم هذه المساحة على المجاورات السكنية وعلى المدينة كلها حيث توجد حديقة عامة لكل حى مسكلى وحديقة عامة لكل حى مسكلى وحديقة عامة للكل حى مسكلى والمدينة ، هذا بخلاف بعض الحدائق القومية والمتخصصة ، والإيخل في هذه المساحة المسطحات الخضراء الموجودة حول اللهلات والمعارات .

neighborthood Park ... عنيقة المجاورة ...

تصمم حديقة العجاورة على أساس خدمة كل الأعمار ولكن مع ضرورة التأكيد على خدمة الأمهات قلائمي لهن أطفال صعفار وكذا كبار السن والعائلة ككل ، وتشمل العديقة على مماشمي ومقاعد وبعض الأجهزة الفاصة بلعب الأطفال ، ويجب معاية زوار الحديقة من أغطار التضاريس ، كما يجب أن يكون موقعها في مكان لايعبر فيه الأطفال أي شارع رئيسي للوصول اليها .

وحيث أن موقع الحديقة لايستلزم أن يكون في مكان واحد فقد يدخل ضمن أرض حديقة المجاورة الأراضي الغضراه الذي تحيط بالمبائي العامة الموجودة في المجاورة والمساحات الغضراه الذي تستمعل كفاصل بين المجاورة والأستمعالات الأخرى الصناعية والتجارية .

ويجب أن تصمم حديقة المجاورة بحيث تربط المساحات السكنية مع بعضها ومع بعض الأنشطة الأغرى الموجودة بالمجاورة ، حتى يسهل على الأسر أن تستمع بقرب الحدائق والمساحات الخضراء منها ، ويمكنها أن تعشى خلالها في طريقها إلى الأنشطة الأخرى .





شكل (٨٠) المسطحات المائية لأغراض الترفيه

Y- حديقة الأطفال الصفيرة Totlot

بجانب حديقة المجاورة تقام بجانب العمارات حدائق صدنيرة على مساحات صغيرة حوالى ٢٠٠ مترا مريعا تخصص للعب الأطفال ونزهتهم بدلا من تحركهم ولعبهم فى الشوارع فيتعرضون للخطر ، وتجهز هذه الحدائق الصغيرة بأجهزة اللعب من مر اجيح ومدرجات وأحواض زهور وطرق مسترية مبلطة أو أسفاتية شكل (٨١) وقد تكون الحديقة مفتوحة أو مخلقة ، ويجب أن يكون لها سور أذا جاورت شارعا تمر به وسائل المواصلات كما يوضح الشكل ناسه توزيع الخدمات الترفيهية بعنطقة بمكنية بمدينة السادات .

ويبوضح الجدول الأكي العسامة الكالية الحديقة العجاورة السكنية حسب عدد السكان ونوع العسكن (ويدخل ضمن هذه العسامة حدائق الأطفال العوجودة بالعجاورة السكنية) .

عد السكان (تسمة)	Y	****	t	0	٧٥٠٠
بنى سكني مخصص لأمرة أو أسرتين:					
مساحة بالغدان	1,00	٧,	٧,٥٠	4,	£,
دان / گف نسمة	۰,۷۰	۰,۱۷	٠,٧.	1,11	.,07
از مربع / اود	۲,۰۰	۲. ۰ ۰	٧,٦٠	٧,٦٠	٧,0,
<u>سارات :</u>					
مساحة بالغدان	٧,٠٠	٣,٠٠	٤,٠٠	0,	γ,
ان / آلف نسمة	1,	1,00	1,	1,	٠,٩٣
تر مربع /فرد	ε,	٤,٠٠	£,	٤,٠٠	٤,٠٠


جدول (٣٧) المسلحة الكلية لحديقة المجاورة السكنية حسب عدد السكان ونوع المسكن

٣- الحدائق العامة بالميادين


تتشأ صند تقاطع الشوارع الرئيسية للمدن حدائق ، وقد تكون هذه الحدائق - بجانب الترفيسه والتجميل - وسيلة لتنظيم حركة المرور في الميدان وتتشأ في وسطها النافورات والتماثيل ، وبالطبع تتناسب مساحة الحديقة مع مساحة الميدان كما تتناسب التماثيل والنافورات مع مساحة الميادين ، وغالبا ما تصمم مثل هذه الحدائق على أساس هندسي أشعاعي ، وتنخل مساحتها ضمن المساحة المخصصمة المدينة .

٤- الحدائل العامة الكبرى والحدائل النوعية المتخصصة

تخصص للمدينة ككل حديقة عامة كبرى تشمل مساحات خضراء ومساحات المعسكرات والرحسلات والغابات وأماكن لركوب الغيل والسباحة والبحيرات الطبيعية ، وتزدى الحديقة الرئيسية وظيفة ترفيهية هامـة



أ- مثال تشجير ساحة للأطفال دون حسن الدراسة ١ - حوض بيل الدب الأطفال ؟ ٢ - سنية ثلبة ، ٣ - شد فريل ؟ ٤ - سنيدة ؟ ٥ - تعريفة



ب- توزيع الخدمات الترفيهية بمنطقة سكنية بمدينة السلاات

شكل (٨١) مثال لتشجيرساحة للأطفال وتوزيع الحدمات النرفيهية بمنطقة سكنية

بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع لسكان العدينة ، مثل خروجهم خارج العدينة حيث المكان العقوح ، ومن أمثلة. المحلقق الرئيسية المحديقة العركزية في نيويورك Central Park ، وحديقة البولية الذهبية في سان فرنسيسكو Golden Gate

وقد يوجد بجانب الحديقة الكبرى حدائق أخرى ، تشمل أنواع أخرى من الحدائق كالحدائق النباتية و وحدائق السيوان والحدائق الأثرية والحدائق القومية التي على مستوى الدولة ككل ، فالحدائق النباتية تزرع بها أكبر مجموعة من النباتات بغرض الدراسات العلمية ويلمق بها متحف ومجموعة من النباتات المحفوظة ومكتبة ومعامل للإكثار وإجراء البحوث النباتية ، وغالبا ما تكون هذه الحدائق تابعة المهنات العلمية والجامعات ومن أبير الحدائق النباتية بعصر جزيرة النباتات بأسوان .

لَمَا حدثيّ الحيوان فتنمّاً بعرض جمع الحيوانـات وعرضيها فيما بجوائر المدن أو في داخلها ، أما ا العدائق الأثرية فهي حدثتي تحتوى على بعض الأثار الهامة التي يجب الحفاظ على تراثها ، والحدائق القومية عبارة عن حدثتي تتبع الحكومة المركزية لتخدم الدولة ككل .

ويوضح الجدول الأتي الخدمات الترفيهية - الحدائق - بالمدن الجديدة بمصر.

جدول (٣٨) القدمات الترفيهية - الحدائل - بالمدن الجديدة بمصر

		دمواط	4			العاشر	البيان
يدر	الأمل	(5)	أكثوير	العامرية	السادات	من	
					ļ	رمضان	
					ŀ		حديقة المجاروة السكنية
11,7	٥	٦	٥	0,0	٥	€,€	عدد السكان – ألف نسمة
17,8	17,£	0,4	17	1.	١.	4.,4	مساحة الموقع – قف م ^Y
1,0	7,0	٧,٠	7,7	1,4	4	£,A	نصيب الفرد من المساعة م
10	40	٧	YY	14	Y	£A	م ^۲ / ألف نسمة
							جديقة الحي السكني
£7.0	£.	01	44.0	٥.	٣.	TY.0	عدد السكان – ألف نسمة
11+,1	1.0	YY	¥1,£	17.	17.0	YA,Y	مساحة الموقع – ألف م ⁹
٧,٣	7,7	0	Y,3	7,1	1,1	Y,1	نصوب الفرد من المساحة م ^٢
44	Y1	٥	Y3	44	7	Y1	م ^۲ / ألف نسمة
							حديقة المدينة
40.	Y0.	44.	40.	٥	٥		عبد السكان - ألف نسمة
0.1	OYO	7733	OA.	15%	988		مساحة الموقع – ألف م ⁴
٧,٠	٧,١	٠,١	1,8	۲,۹	1,4	۲,۱	انسيب الفرد من المساحة م
٧	Y1	1	14	Y4	11	Y1	م ^۲ / ألف نسمة

 المعدلات التخطيطية القدمات الترفيهية - الجدائق ~ تتراوح بين 	السابق أز	يتضح من الجدول
---	-----------	----------------

00, -3,00.	*****	
حديها الأدنى والأعلى في الآتي :		
على مستوى المجاورة	الحد الأدنى	الحد الأعلى
عدد السكان – ألف نسمة	€,€	11,7
مساحة الحديقة والمساحات الخضراء - ألف م ^٧	9,0	P. + Y
نصبيب الفرد من المساحة - م٢	٠,٧	£,A
م ^٧ / ألف نسمة	Y	£A.,
على مستوى الحي المبكني		
عبد ا <i>لسكان – ألف تسم</i> ة	44.0	01
مساعة العديقة والمساحات القطيراء – ألف م ⁴	17,0	17.
نصيب الفرد من المساحة م ^٧	٠,٥	4.4
م ^٧ / قف نسمة		***
على مستوى المدينة		
عدد السكان ~ ألف نسمة	Yo.	
مساحة الحديقة والمساحات الخضراء - ألف م ^٢	711	12%
تصبيب القرد من المسامة م	1.0	P, Y
م ^٧ / ألف تسمة	1	Y4

ثانيا : الملاعب الرياضية

توفر الملاعب أماكن مريحة للتدبك لقضاء وقت فراغ مغيد وتعمى الشبلب في الوقت نفسه من الإنحراف ، وتنقسم هذه الملاعب إلى عدة أنواع ، لكل نوع لهماد وإهتياجات وتجهيزات وفيما يلى أيماد بعض الملاعب المشهورة :

۱۰۸ × ۶۸ متر مربع	كرة القدم
۱۵×۲۸ متر مربع	كرة السلة
۹۰ × ¢۵ متر مریع	الهوكى
۲3×۱۸ متر مربع	التنس
۱۹×۱۸ متر مریم	الفولي
۷×۱۷ مثر مریم	كرة اليد

ويلاحظ أن أبعاد هذه الملاعب تفتلف حسب المن والقوع ، والأبعاد الفاصة بملاعب البنين تغتلف الأبعاد الفاصة بملاعب البنات ، وأبعاد الملاعب الفاصة بالشباب تغتلف عن الأبعاد الفاصة بملاعب الأشبال الصغار ، ويراعي عند إغتيار موقع العلب جفاف الأرض ، وأن يكون سطح العلمب مستويا تعاما إذا كان رمايا أو ماثلا نحو الجانبين إذا كان صلبا بحيث لا يتعدى الإشعار 3٪.

- صالة الألعاب الرياضية المقللة

صالة الألماب الرياضية هي الدكان المقال الخاص بالنشاط الرياضي لإعطاء اللاعبن فرص اللعب في العب في من العب في جو مناسب بعيدا عن وهج الشعس والأمطار والأثرية ، وتسمى هذه الصالة عادة بالجيمنزيم ، وتخصيص لألماب القوى كالمعبنز والملاكمة والمصارعية وحصل الألقال ، وقد تخصيص للألماب الرياضية كالتس والباسكة والإسكة والإسكة والباسكة والإسكة والمحركية ، أي أنواع الأسابة التي متمارس فيها ، وتزود المسالة بحجرات خلع الملابس والأنشاش ودورات العياء والإسماف وغير ذلك ، كما يلحق بها مخزن تتناسب سعته مع مساحة المسالة يتسع لغزن كافة أشواع الأجهزة مثل البياد والحصان الغشبي والكور وغيرها .

- حمامات السياحة المكشوفة والمغطاة Swimming Pools

تعتبر السباحة من أهم الألماب الرياضية المفضلة للنشئ ، وتختلف مقاسات العمامات وأشكالها فالحمامات المقامة في الهواء الطلق بعضها مستطيل وبعضها بيرضاوى ، والحوض العادى مستطيل الشكل ، وتتراوح مقاسات عرض الحوض بين ١٠ – ٢٥ متر والطول بين ٢٠ – ٥٠ متر ، ويلحق بحمام السباحة ملحقات مكملة له كالمداخل وأماكن تغيير المالايس ودورات المياء والأنشاش والكانتين وغيرها ، وتستخدم العمامت المكتبوفة في فصل الصيف ، أما الحمامات المسقوفة فتستخدم عادة طوال الدام .

وتخطط الملاعب الرياضية على مستوى المجاورة والحي السكني والمدينة ككل ، وتنتلف الملاعب ونوعها حسب المستوى .

فالملعب الذى ينشأ على مستوى المجاورة عبارة عن مركز نشاط رئيسى لتلاميذ المدرسة الإبتدائية، يجهز بالأجهزة المختلفة المناسبة اسن هو لاء التلاميذ ، وقد يضمس فى هذا الملمب مكان اللمب الأطفال الذين هم فى سن دون سن تلاميذ المدرسة الإبتدائية – أطفال دور المضائة ورياض الأطفال – وفى بمض الأحيان يخصص فى ملعب المجاورة مساحة صنيرة لتلاميذ المدرسة الإحدادية ، والتافوية تجهز بالأجهزة الرياضية واللمبات المناسبة لهولاء التلاميذ . وكما مبق شرحه يقام بجوان العمارات حداقق أطفال صنفيرة - عبارة عن مكان العب الأطفال على مساحة صنفيرة حوالي ٢٠٠ متر ا مريعا ، مجهزة بأجهزة لعب الأطفال من مراجيح ومدرجات وأحواض زهور ومساحات مبلطة .

أما الملاعب الكبرى فتكون على مستوى مجموعة مجاورات - الحى السكنى - أو على مستوى المدينة كلها ، وتخصيص هذه الملاعب أسيلا التلاميذ المحراس الإحدادية والثانوية والكليات والشباب ، وتشتبل على ملاعب المدارس التانوية أو وتشتبل على ملاعب المدارس التانوية أو الكليات أو تنشأ مستقلة ، ويوضع الجدول الآتي مساحة ملعب المجاورة حسب عدد السكان .

جدول (٣٩) مسلحة ملعب المجاورة السكلية حسب عدد السكان

عدد السكان (تسمة)	٧	۳	1	0	٧٥
المساحة بالقدان	٧	٣	٤	٥	٧
· فدان / ألف نسمة	,	١ ١	١	١	*,97
متر مربع / فرد	٤	£	٤	٤	í


ويتضح من هذا الجدول أن متوسط نصيب الفسرد هو ٤ أمتار مربعسة أو فسدان لكسل ألف من السكسان .

كما يوضح الجدول الأتي دراسة أغرى لمدلات المساحة لملعب الأطفال وملعب المجاورة وملعب المدينة .

جدول (٠٤) مساحة منعب الأطفال وملعب المجاورة وملعب المدينة


قدان لكل	السلحة	الحد الأدنى	المساحة	الملعب
ألف نسة	المقضلة	لمساحة	التى يخدمها	
		البلعي	الملعب	
_	Y, 1	Yp 0	نق- ۲۰۰ م	مكان تعب الأطفال
1,70	٧ قدان	£ بلدان	المجاورة	ملعب المجاورة
1,40	۲۰ بغدان	۱۲ قدان	المدينة	ملعب المدينة

ویوضح شکل (۸۲) القطیط العام امرکز ریاضی مقصمص لحی سکنی (۳۰۰۰۰ نسمهٔ) وکذا تغطیط موقع مجمع ریاضی ملحق بآخذ الدارس .



أ- مخطط مركز رياضي لمنطقة سكنية

إسلب الرئيس وسارة الركت ؛ ٢ – سامة كرة الندم أر النزلج على الجليد ؛ ٣ – سامة لهية الهوكي ؛
 ٤ – سامة كرة السلة ؛ ٥ – سامة الكرة الطائرة ؛ ٢ – سامات لمية الندى ؟ ٧ – سامة لمدية الأرداد المنسة ؛
 ٨ – سامة الرياضة الدفية ؛ ٩ – سامة تزلج على الجليد المبيديين ؛ أ – بناية رياضية ؛ ٧ – بناية الادارة
 ٨ – سامة الرياضة الدفية ؛ ٩ – سامة تزلج على المبيديين ؛ د – سامة الرياضة مد سميح



ب- مغطط مجمع رياضي ملعق بمدرسة

١ - مركز رياضي ؟ ٣ - سامات ألمية الاوقاد الخسة ؟ ٣ - سامة الالماب الرياضية » ٩ ـ سامة الكرة المائية
 الكرة الناترة ؟ ٥ - سامة كرة ألسلة ؟ ٩ - سامة كرة المنظمة أو الطاؤلة ؟ من ٧ أل ٩ ـ سامات للوالماب الدخلية ؟ ١٠ و ١٦ - سخالف ظلية . أن ترزيم مسامة القطمة القطمة

شكل (٨٢) تخطيط المساحات الرياضية

الخساك التطيبية Educational Services

قبل مناشئة المتطلبات الخاصة بموقع ومساحة وحدات الخدمة التعليمية يجب الإلصام بنظام التعليم العام في الدول المختلفة ، وينقسم هذا النظام في معظم دول العالم إلى ثلاثة أنظمة :

النظام الأول ٦ - ٣ - ٣ والنظام الثاني ٦ - ٧ - ٤ والنظام الثالث ٨ - ٤ ، ويوضح الجدول الاكمي كـل نظام :

جدول (٤١) تظم التعليم العام

	1 1 1 1	()	
المدرية الثانوية	المدرسة الإعدادية	للمدرسة الإبكدالية	التظام
14 - 1 .	4 - Y	3-1	النظام الأول - الصف
74 - 4	4 - Y	3-1	النظام الثاني – الصف
17 - 9		A - 1	النظام الثالث – الصف

أما النظام في مصر فقد حتل منذ فترة من [٦ – ٣ – ٣] إلى (٨ – ٣) بتفغيض سنة دراسية وهو نظـّام لا بماثل أي نظام من النظم الثلاث الموضحة بعاليه ، وينتظر أن يعود إلى نظام (٦ – ٣ – ٣) قربيا .

وتشمل الخدمات التعليمية المطلوب توفيرها على مستوى المجاورة دور الحضائة ورياض الأطفال و المدرية الإبتدائية وبمحض الخدمات التعليمية للكيار ، أمنا المدرية الإحدادية والمدرسة الثانوية فيكسون توفيرهما على مستوى مجموعة من المجاورات وليس على أساس مستوى مجاورة سكنية واحدة ، لأنهما يحتاجان إلى عدد كبير من السكان ، يوفر لهما الحد الأنني من العدد اللازم من التلامذ .

دور العضالة ورياض الأطفال Nursery School and Kinder Garten

دور الحصانة ورياض الأطفال هما مرحلتان سابقتان المرحلة التعليم الإبتدائي الإلزامي ، وهما اليستا إلز امينين ، وتلعبان دورا هاما و لاسيما في حياة الحضر حيث تغيرت عادف وثقاليد المجتمع ونزلت المعرأة إلى ميدان العمل ، وأصبح من الضروري وجود بديل لرحاية الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم ، هذا بالإضافة إلى أن هذه الدور تنطف العب، عن الأم أثناء النهار وتمكنها من القيام بالأنشطة المنزلية الأغيري أثناء وجود الأطفال في المدرسة ، لهذا يجب توفير هذه الدور لكل من يرضب في الحاق أطفاله بها من سكان المجاورة ، ويتراوح من أطفال دور المحسانة بين ٢٠٥٠ - ٤ مسنوات وفي كذير من الحالات لا يلحق كل الأباء والأمهات المظالم بهذه الدور البهاظة تكاليفها ، ولهذا لا تستبر الدار في هذه الحالة في متداول يد الدكان إذا كانت مصار يقيا في الماتيم .

وتوجد بعض إشتر اطات خاصة بمواقع دور الحضانة وذلك عند إنشانها في مبني مستقل ، وهذه الاشتر اطات هـ. : - سهولة المواصلات من المنزل وعدم عبور الأطفال الشعوارع الرئيسية أثناء الذهاب إلى الدار ، وفي
 حدود ٢٠٠ - ٢٠٠ متر ١ من السكن ، ويمكن أن توزع هذه الدور على المجاورة في إطار هذه
 المعدلات.

٧- الموقع في مكان هادئ بعيدا عن ضوضاء الطرق والمصانع والسكك الحديدية .

٧- تراير مسامة كافية الملاعب ،

٤- في مكان صحى مع توجيه المبنى توجيها سليما .


٥- إستواء الموقم وجفافه .

 التأكد من أن ضوضاء التلاميذ أن تزعج السكان المجاورين الدار ، ويقضل أن تواجه حديقة المدرسة و القصول الفاوية المنازل المجاورة وأن توضع الملاعب في الخلف بعيدا عن المسلكن .

وبالنسبة لحجم الدار توصيى بعض الدراسات بأن يكون لكل ١٥ طفلا مشرفة أو ٣٠ طفلا تحت إشراف مدرسة ومساعدة لها ، كما توصي بعض الدراسات الأخرى بمشرفة لكل ٢٠ طفلا عمر الطفل ثلاث سنوفت أو ٣٠ طفلا عمر ٤ سنـوات أو ٣٠ طفـالا عمـر ٥ سنـولت ، ويتــراوح حجـم دار الحضائــة بيـن ١٥ – ١٢٠ طفلا .


وييلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٧٠٠ - ٤ سنوات في بعض الدول الصناعية حوالي ٨٦ طفلا لكل ألف من السكان ، وكما سبق ذكره يتوقف عدد الذين يلتعقون بمدارس الحضائة على قدرة الأباء على دفع المصروفات المدرسية وعلى نوعية هؤلاء الأباء وعلى غيرها من الأسباب الأخدرى ، فشلا في مجاورة سكنية سكانها قلارون على ألحاق أطفالهم بدور الحضائة بعمل حسلب الدار على أساس ٨٥٠ من مجموع الأطفال الذين هم في هذا السن ، أي حوالي ٣٠٠ طفلا لكل ألف من السكان ، وعلى هذا يمكن أن تتجم الدار حوالي ٤٠٠٠ نسمة على أساس أن حجم دار الحضائة ١٧٠ طفلا .

أما روضة الأطفال فهي للأطفال الذين هم في سن ٥ سنوف ، أن قبل إلتحاقهم بالمدرسة الإبتدائية بسنة واحدة ، ويقدر عدد الأطفال الذين هم في هذا السن في كثير من الدول الصناعية بحوالي ١٥ طفلا لكل لقف من السكان أي حوالة ٧٠ طفلا في مجاورة سكتية تعدادها ٥٠٠٠ نسمة ، و١٢٠ طفلا في مجاورة تعدادها ١٨٠٠ نسمة ، ويفضل ربط رخية الأطفال مع المدرسة الإبتدائية ، حيث توقير المدرسة لهولاء الأطفال بعض الفندمات ، ويمكن أن تقام روضة الأطفال في مبنى عام في المجاورة على أن يكون بغناء المدرسة في كل هذه المالات سور بضعابا فسئلا تاما عن أي نشاط خارجي ، ويوضح شكل (٨٣) تنظيم موقع دار حضة وروضة الطفال (١٨٠ طفلا) ، وكذا توزيع الفندمات العامة – والفندمات التعليمية – منطقة



أ- مخطط القطعة أرض مخصصة الرياض الأطفال ودور المضالة

١ - بسى الروفة ودار العضاة ؟ ٢ - ستيمة طلة ؟ ٣ - سبح ضميل الفراشة ألماء ؟ ٤ - ساسة النصر لوفقة الإنسان الدفقة ؟ ٥ - ساسة المدينة دور العصاة ؟ ٩ - ساسة الرياسة الدفقة ؟ ٧ - سديقة وحوص مرووع ؟ ٨ - ساسة مجبولات والمؤسر ؟ ٩ - صاء الدبير الاقتصادى



شكل (٨٣) تخطيط موقع لرياض الأطفال وتوزيع دور العضانة بمنطقة سكنية

المدرسة الإنكالية Six-Grade Elementary (Primary) School

المدرسة الإبتدئية نظام ١ - ٦ هي الغالبة في معظم دول العالم ، وهي للأطفال الذين يتراوح عمرهم بين ١ - ١١ سنة ويمثلون حوالي ٧٩٪ من مجموع السكان في كثير من الدول الصناعية ، وتصل هذه النسبة في بعض الدول النامية إلى ١٥٪ ، ولكنها أخذة في القصان مع تقدم التعليم وإرتفاع المستوى المضاري لهذه الدول .

وتشمل المدرسة الإبتدائية المناصر الأثية :

١- فمنول الدر اسة يتر اوج عددها بين ٦ - ٢٥ فصلا .

٢- فسول قهوليات : رسم - موسيقي - أشغال - تعثيل

٣- صالة واسعة للإجتماعات والأغراض الأخرى .

عدرج كبير للإجتماعات والمحاضرات ومسرح في نفس الوات .

٥- مبنى الإدارة : الناظر والوكيل والسكرتير وشئون الطلبة والخزينة .

٧- المخازن .


٧- حجرات للطبيب والمشرف الإجتماعي وإستقبال الزاترين .

٨- قناء واسع حوالة ٤٠٠ متر ا مريعا .


٩- مكان لإنتظار السيارات .


ويوضح شكل (٨٥) لمكونات الرئيسية لتصميم المدرسة والموقع العام لمدرسة يكتابية مقترحة بمعرفة اليونيسيف كما يوضح شكل (٨٥) المكونات الرئيسية لتصميم المدرسة والموقع العام لمدرستين ، و لا تعتبر المدرسة ، الإبتدائية كاملة ما لم يوجد فيها فصل لكل صف على الأقل ، أي ستة فصول – صفوف – في المدرسة ، ويتراف عدد فصول المدرسة على نظام الدراسة ، كما يغتلف عدد التلميذ الفصل بإغتلاف الظروف المحلية ، ويعتبر ٣٠ تلميذا في الفصل حد ألمسي ، ويهذا يكون إجمالي عدد التلميذ في المدرسة ذات السنة صفوف على أساس فصل واحد لكل صف هو ٢×٣٠ – ١٨٠ تلميذا ، ولكن من وجهة نظر الكفاءة الإدارية في على أساس فحد الكل صف هو ٢×٣٠ – ١٨٠ تلميذا ، ولكن من وجهة نظر الكفاءة الإدارية في تشيئل وإدارة المدرسة أو ما يسمى بالحجم الأمثل يتراوح عدد تلاميذ المدرسة الإبتدائية بين ٤٠٠ – ٨٠٠ تلميذا ، ومع هذا فلا يوجد إتفاق كامل على هذا الحجم ، سواء من ناحية الإدارة ، أو من ناحية المسافة التي يمشيها التلميذ من مسكنه إلى المدرسة (ذكرت في المناشات السابقة أن المسافة تتراوح بين ٤٠٠ – ٨٠٠

وبيين الجدول الأتي عدد الفصول والتلاميذ والأسر والسكان لمدرسة ليتدلئية نظـام ١ - ٦ أو نظـام ١ - ٨ ذلت أحجام مختلفة .



شكل (٨٤) نموذج لمدرسة إبتدائية بمصر وأخر مقترح بمعرفة اليونيسيف





جدول (٤٧) عند القصول والتلامية والسكان المكافئ لمدرسة ابتدائية حسب حجم المدرسة

	مدرسة ذات هجم كبير	مدرسة ذات هوم متوسط	مدرسة ذات حجم صغير	البيان
i	77 170	14 7 14	1 1	عدد الفصول
į	19.	۳۹۰ او ۱۰ه	۱۸۰ او ۲۲۰	عد التلاميذ
	AYo.	1 240.	T+++	عددااسكان

يلاحظ أن عدد التلاميذ والقصدول المعطاء في هذا الجدول على أساس 40 تلميذا / ألف نسمة المدرسة الإبتدائية نظام 1 - 4 ، أما في الدول الذامية الإبتدائية نظام 1 - 4 ، أما في الدول الذامية فتصمل نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 - 11 سنسة السي 18 والذيس تشراوح أعمارهم بين 1 - 11 سنسة السي 18 والذيس تشراوح أعمارهم بين 1 - 11 سنسة 18 سنة 18 سن

وبالنسبة لموقع المدرسة يجب أن يكون في مكان مستو هادئ بعيدا عن الضوضاء والمصدائع ومحطات السكك الحديدية وفي مكان لا يحتاج التلميذ أن يعبر فيه الشوارع الرئيسية لتجنب الحوادث ، ويغضل أن يكون موقع المدرسة في وسط المجازورة السكنية وبجوار الحديقة العامة وملمب المهازرة متى تتكامل هذه الخدمات مربعضها .

وبالنسبة لمساحة الموقع فتصب مساحة الدرسة الإبتدائية على أساس المساحات المخصصة المبائى والإرتداد عن حد الشوارع والمساحة الخضراء والأثنية والمساحة المخصصة لوقوف السيارات والمساحة المخمصة للترفيه غارج المبائى ، ويفضل كما سبق نكره ربط المدرسة بحديثة المجاورة وكذا ملعب المجاورة ، حتى يمكن ابتعمالها بمعرفة تلاميذ المدرسة وتوفير مساحات إضافية لهذه الأغراض .

ويوضع الجدول الأكبي المساحة المطاوبة للعنـاصر المختلفة التي تتكون منها المدرسـة من مبائي ومماشي وخدمات وتوسعات المستقبل وإجمالي المساحة صبب تعدك المجاورة .

جنول (٣ ٤) مقردات مساحة موقع المدرسة الإيتدائية حسب حجم المهاورة

المربع)	بالمتر	(المساحة	
---------	--------	----------	--

Y0		1	****	4	عدد السكان (تسمة)
740	٤٥.	77.	YV.	14.	عدد التلاميذ (٩٪ من السكان)
01	77	YAA.	Y17.	166	ر لمن ی مغطاة بمباتی - م ^۷
47	TY	777.	YAY.	Yo4.	ندمات وحشائش ومماش <i>ي</i> م ^۲
٧	12%	171.	1.1.	A1.	وسعات المستقبل (۲۰٪) – م۲
١٢٠٠٠	AY".	Y£0.	7.6.	£A£.	لمساحة الكابية – م٢
۲	Y,A	1,77	1,55	1,10	لمساحة الكلية – فدان
٠,٤	٠,٤٢	.,66	.,£A	٨٥,٠	دان / ألف تسمة
14	19	41	YY	1 44	تر مربع / طالب

ويتضع من هذا الجدول أن المساحة المطلوبة المدرسة الإبتدائية تتراوح بين ١٠١٥ فدان المجاورة سكنية تعدادها ٢٠٠٠ نسمة و٣ فدان المجاورة تعداد سكانيا ٢٠٠٠ نسمة ، ولا يدخل في هذه المساحة المراحة المساحة المبائي المدرسية مساحة المبائي المدرسية على المراحة المبائي المدرسية على أساس ٨ متر مربع الكل تلميذ الإستعماليا الأخراض الرياضة ، وقد قدرت مساحة المبائي المدرسية على أساس ٨ متر مربع الكل تلهيذ والمائية على الكثر ويالملبع سنقل في هذه الحالة مساحة الأرض المفطأة بالمبائي .

المدرسة الإعدادية والثانوية Junior and Senior High Schools

بالنسبة للمدرسة الإعدادية نظام ٧ - ٧ والمدرسة الثانوية نظام ١٠ - ١٧ ، فيمكن توفيرهما طبى مستوى عدد من المجاورات السكنية ، لأنهما يحتاجان إلى عدد كبير من التلاميذ لا يمكن توفرهم بالمجاورة السكنية ، وبالطبع لا ينطبق هذا الكلام على المجاورات الذي تقع داخل المدن الكبرى الذي يصمل فيها عدد سكان المجاورة إلى ١٥ و ١٠ كلف نسمة .

ويوضح جدول (٤٤) بعض الدراسات التي عملت بمعرفة بصحن المنظمات العامية الأمريكية عن متطلبات المدارس الثلاث : الإبتدائية والإحدائية والإحدائية والإحدائية والإحدائية والإحدائية والإحدائية والإحدائية المتحدلات الواردة بالجدول السابق (٣٤) فيوضح بالمساحة بالمدرسة الإبتدائية مقدان والحجم المفضل يتراوح بين ١٠ – ٢٥ الخول الأخير أن الحد الأدنى المسابق تبلغ مساحة المدرسة في مجاورة تعدائما ١٠٥٠ ، ٣ قدان ، كما يتضبح الفرق في المحدلات الخاصة بالمبابق تبلغ مساحة المدرسة في مجاورة تعدائما ١٠٠٠ ، ٣ قدان ، كما يتضبح الفرق في المحدلات الخاصة بالعبابي المغطاة ، ففي الجدول الأخير نجد أن الدحد الأنشى هو ١٨ متر مربع للتأميذ ، وهذا يؤكد أن الأرقام الواردة بهذا المجدول وغيرها من الجداول الأخرى الواردة بهذا المجدول وغيرها من الجداول الأخرى الواردة بهذا المحدول بالمن من الجداول الأخرى الواردة بهذا المحدولة التعرف عن الأعدادات المعنية ودراسة الظروف المحداية التعرف على المحدلات السائدة والإسترشاد بها .

- 414 -

جدول (١٤) متطلبات المدرسة الإبادائية والإحدادية والثانوية

المدرسة الثانوية	المدرسة الإعدادية	المدرسة الإيتدانية	البيان
14-1+	۹ – ۷	7 - 9	النظام
هند أكبر من المجاورات	مجموعة مجاورات	مجاورة سكنية	مجال الخدمة
	(هي سکتي)		į
ه,۱ - ۲ کم	۱ – ۱٫۵ کم	٤٠٠ – ٨٠٠ مثرا	المسافة بيسن المسكن
			والمدرسة
r Y.	Yo - 10	4 3.	المسافة بالطبقة
شارع رئيسى	شارع رئيسي	على شارع فرعى	الموقع بالنمية للشارع
A 1 A	14 Y	Y o	عجم العرسة : عند
,			افتلاميذ
40	YA.	۳.	عدد تلاموذ الفصل
Yo - 0.	f + - 4.	44	عند فصول المدرسة
			المساجة الكلية
4.	١.		حد أننى - فدان
۲۰ + ۱ فدان/ ۱۰۰ تامیذ	۱۰ + ۱ فدان/ ۱۰۰ تامیذ	٥ + ١ قدان / ١٠٠٠ تأميذ	حجم متوسط
10.	o 40	70-1.	عجم مفضل ومزغوب
			المساحة المغطاة بالمياني
T0	AV	14	اللعد الأدنى – م ⁴ /يُلميذ
٥.	٤.	۳.	مفضل أومرغوب م٢/تلميذ
			الملاعب
۵ فدان + ۱۰م ^۲ انتامیذ	۳ فدان + ۱۰م ^۲ /تامیذ	۲ ادان + ۱۰م ^۲ /تلمید	الحد الأدنى
۸ فدان + ۲۰ م ^۲ /تلمیذ	٤ أندان + ٢٠ لام ⁴ /الموذ	۲ فدان + ۲۰م ^۲ /تاموذ	المفضل أو المرغوب

- Y7A -

ويوضح الجدول التالي مدراس التعليم الإبتدائي والإعدادي بالمدن الجديدة بمصر:

جدول (٥٠) مدارس التطيم الإبكائي والإعدادي بالمدن الجديدة بمصر

البيان	العاشر م	ن رمضان	ieli	مرية
	إيتدائى	إعدادى	إيكدكى	إعدادى
عد السكان – الف نسمة	£,£	17,7	0,0	11
عدد التلاميذ بالمدرسة	A£.	A£.	A£.	AE.
مساحة الموقع – قلف م ^٧	١.	18	۸,۵	+
المساحة المبنية – ألف م٢	£,Y	٦	۲	4
نسبة المساحة المبنية ٪	173	£%	Y£	77
تصييب المثالب من مساحة المواتع – م ^٧	11,9	10,0	1.,4	7,3
ت <u>صيب</u> الطالب من المساحة المبنية – م ^٧	٥	Y.1	Y,£	Y, £
عند الفصول	Y£	4.6	71	Y£
عدد تلاميذ الفصل	70	40	40	70

يتضح من هذا الجدول الأتي :

بالنسبة للتعليم الإبتدائي

- تتراوح مساحة موقع المدرسة بين ٩٠٥ - ١٠ ألف مثر مريم والمساحــة المبنيـة بين ٧٠٠ - ٤٠٧ ألف متر مريم

وتسية المساحـة المينيــة ٢٤ – ٤٧٪

- يتراوح نصيب الطالب من مساحة الموقع بين ١٠٠٢ - ١١,٩ متر مربع ومن المساحة المبنية بين ٢٠,٤ - ٥ متر مربع

* بالنسبة للتعليم الإعدادي

تتراوح مساحة موقع المدرسة بين ٣ – ١٣ الف متر مربع
 والمساحـــة المبنيـة بين ٧٠٠ – ١٠٠ ألف متر مربع

ونسية المساحـة المينيــة ٤٦ - ٢٧٪

- يتراوح نصيب الطالب من مساحة العوقسع بين ٣٠٦ -- ١٥٠٥ متر مربع ومن المساحة العينية بين ٢٠٤ - ٢٠١ متر مربع

ـ ٣٦٩ -ويوضع الجدول الأتي مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة بمصر

جدول (٤٦) مدارس التعليم الأساسي بالمدن الجديدة بمصر

يدر	الأمل	سياط (ج)	٣ أكتوبر	السادات	قبيان
11	3+	1	0	٥	عدد السكان - ألف نسمة
190.	176.	414	177.	410	عدد تلاميذ المدرسة
Y1,£	14.1	17,7	10,4	14,3	مساحة الموقع – ألف م ⁴
	٥	٦,٤	4.0	٧,٣	المساحة المبنية – ألف م
	YY	10	YY.	17	نسبة المساحة المبنية ٪
33	11	17,1	17.0	10.5	نصيب الطالب من مساحة الموقع-م ^٢
	۳	Y	Y,A	Y,1	نصيب الطالب من المساحة المبنية م ^٢
£A	٤١	YY	77	77	عدد الغصول
٤.	£.	37	T0	10	عدد تلاميذ الفصل

يتضم من هذا الجدول الأتي :

ونسبة المساحة المبنية بين ١٦ - ٢٥٪

- ويتراوخ نصنيب الطالب من مساحة العواج بيسن ١٥ - ١٥٠٤ متر مربع

ومن المساحة المبنية بين ٢٠٤ - ٧ مثر مربع

ويوضح الجدول الأثي المدارس الثانوية بالمدن الجديدة بمصر

جدول (٢ ٤) المدارس الثانوية العامة بالمدن الجديدة بمصر

							,
يدر	الأمل	(S)	أكثوير	العارية	السادات	العاشر من رمضان	الميدات
17	177.	A% -	A).	A1.	3	YY.	عدد تلاميذ المدرسة
Yo.Y	Y0,Y	14,31	Y0,Y	40	11,1	17	مساحة الموقع – ألف م ^{لا}
	٥	11,7	٤,٤	٥	0,0	1,0	المساحة المبنية - ألف م
	٧.	33	17	٧.	٤٦	AY	نسبة المساحة المبنية ٪
YI	٧.	Y1,0	71,1	T+,9	17,7	77,7	نصيب الطالب من مساحة
							الموقع م
	٤	17,7	0,1	7,7	7,1	7,7	نصيب الطالب من المساحة
					ļ	ļ	المبنية م
٤٠	77	YE	YY	YY	٣٠	4.5	عدد الفصول
۳.	TO	717	۳.	٣.	۲.	۳.	عدد تلاميذ القصل

يتضم من هذا الجدول الأتي :

- يَتَرَاوَحَ عَدْ تَالَمُهِذَ الْمُدْرِمَةُ بِينَ ٧٢٠ - ١٢٦٠ تَلْمَيْدُ

- تشراوح مساحة الموقع بين 11.9 - ٢٥,٧ قف متر مربع والمساحة المبنية بين 3.5 - ١١,٢ ألف متر مربع

ونسبة المساحة المبنية تتراوح بين ١٧ ~ ٢٦٪

- يتراوح تصبيب الطالب من مساحة الموقع بين ١٣٠٧ - ٣١٠١ متر مربع

ومن المساحة المبنية بين ٤ -- ١٣،٧ مثر مربع

المدراس القلية

المدارس الفنية هى مدر اس متخصصة صناعية ، وزراعية ، ومعلمين ومعلمات ، وتربية نسوية فنية، وهذه المدارس غالبا ما تكون على مستوى المدينة ككل ، وتبدأ الدراسة فيها بعد المرحلة الإبتدائية ، ومدتها ثلاث سنوات فى الغالب ، ويعانل حجم التعليم الفنى فى كثير من الدول حجم التعليم الثانوى العام ، وتسعى معظم الدول إلى الإكثار منه ، حيث أنه يقوم بدور هام ولاسيما فى الدول الصناعية ، يتم عن طريقة تضريح العامل العاهر .

ويضع المخطط متطلبات تصميم الغدمات اللازمة لكل شوع من هذه المدراس ومعدلات المساحة والمعايير ، على أساس الممدلات التي تضمها الجهات المسئولة عن هذه المدارس ، فعثلا متطلبات العدرسة التجارية مثل متطلبات العدرسة الثانوية يضاف إليها صمالات الألات الكاتبة والأجهزة الماسية ، وبالنسبة للمدراس الصناعية الورش ، وللمدارس الزراعية حقول التجارب .

ويوضنح البيان الأتى للحد الأبنى والأعلى للمعدلات التخطيطية لمدراس التعليم الثانوي النفي بالمدن العديدة بمصر

الحد الأدنى	
	١- التعليم الثانوي الصناعي
¥¥.	عدد التلاميذ – تاميذ
1%	مساحة الموقع ~ قف م ^٧
٥	المساحة المبنية ألف م
24.	نمية المساعة المبنية ٪
17,0	نصيب الطالب من مساحة الموقع م ⁴
۵	نصيب الطالب من المساحة المبنية م ^٧
24.	ماحة العبنية - ألف م ⁴ ة العساحة العبنية ٪ يب الطالب من مصاحة العوقع م ⁴

	الحد الأننى	الحد الأعلى
٧- التعليم الثانوي الزراعي		
عدد التلاميذ ~ تاميذ	٧٨.	177.
مساحة الموقع – ألف م ^٧	14,4	F, Yo.
المساعة المبنية – ألف م	•	۹,٥
نسبة المساحة المبنية ٪	ZIT	Zo.
نصيب الطالب من مساحة الموقع م ^٧	16,7	£9,£
نصيب الطالب من المساحة المبنية م ^٧	٧,,٢	£
٣- التعليم الثانوي النجاري		
عدد التلاميذ – تاميذ	Yo.	17%.
مساحة الموقع – قف م ^٧	11,£	40.4
السامة المينية – ألف م	۵	1.,0
نمية المساعة المينية ٪	24.	770
نصيب الطالب من مساحة الموقع م	16,7	T+,4
نصيب الطالب من الساحة المبنية م	*	10

مراكز الكريب Training Centers

تتشأ مراكز التدريب أما على مستوى المجاورة أوحلي مستوى الحي السكني ، وهي عبارة عن موسسات توهل خريجيها في الممل في أحد الحرف المختلفة كالتجارة والحدادة والخراطة والكهرباء والفنون النسوية ، وذلك بهدف تصنين الأداء في هذه الحرف ، وتكوين أطقم من الحرفيين .

كطيم الكيار Adult Education

بالنسبة لتطبع الكبار يخدم هذا النظام كال الخارجين عن داترة التعليم الالزامى ، ويبحثون عن تعليم أو توجيه في بعض مجالات المعرفة ، ويمكن تقسيم مجال تعليم الكبار إلى أدواع منها مكافحة الأمية والمشاكل الأجتماعية الحضرية ومشاكل التأقلم على الحرف والمهن المختلفة وأتشطة الترفية والهوايات والمشاكل الشخصية .

لهذا يجب توفير وتنظيم هذه الخدمات على مسئوى المجاورة وأن تكون في متداول يد سكانها ، ويمكن تفصيص مبنى بكل مجاورة لمعارسة هذه الأنشطة مثل مبنى جمعية الشبان المسلمين والمسيحين أو مبنى المدرسة الأبتدائية أذا سمح تصميم المدرسة بذلك أو معارسة هذه الأنشطة في مسجد أو كنيسة المجاورة.

Higher Education التطيع العالي

المعاهد العليا حبارة عن معاهد متخصصة في التعليم الهندسي والزراعي والتجارى والتربوى ، تشمل على دراسات ععلية والليل من الدراسات النظرية ، تهدف إلى التغريج الفني الوسط بين خريجي الجامعات وخريجي المدارس الفنية ، أما الجامعات فهي أعلا مستويات التعليم تلى العرطة الثانوية العامة ، تشتمل على الدرضة المعلمية النظرية والمال من المتعليق العملي ، وتكمل فيها الدراسة للعمسول على درجتي الماجستير والتكتوراة ، وتهدف إلى تخريج الأخصائين من العهنسين والزراعين والأطبساء والعميادالة والعديرين والقانونين والمحاسين .

وتتفارت نسبة التطيم في الجامعات من دولة لأخرى حسب مدى تقدم الدولة ، فتبدأ في الدول الناميـة بمعدل حوالي ۲۰ طالب /۱۰۰ الف نسمة من سكان الدولة إلى ۷۰۰ طالب في المانيـا وبريطانيـا ، و ۱۳۰۰ طالب في فرنسا ، و ۳۳۰ طالب في الولايلت المتحدة ، وتوصى بعض دراسات هيئة الأمم المتحدة بأنشـاه جامعة في كل مدينة يصل تعدادها إلى نصف عليون نسمة أو أكثر .

تغطيط الجامعة Campus Planning

تتكون الجامعة من مجموعات من المباني الرئيسية الأتية:

- ١- مهموعة مبلئي للخدمات للعامة المخصمصة لملأدارة وصالمة الأعتضالات الكبيري والمكتبة ومبنى أتصاد الطلبة وخيرها .
 - ٢- مجموعة من مبانى الكليات النظرية والعملية والدراسات الأنسانية .
 - ٣- مجموعة من المباني المخصصة لمساكن الأساتذة والطلبة والمستخدمين.
 - ٤- مجموعة من المباني الخصيصة للملاعب والنوادي والأنشطة الرياضية الأخرى الترفيهية والأجتماعية.

وتصمع الجامعة كوحدة متكاملة أيضطط لها قلب – مركز رئيسي – يشمل الأدارة العامة وصائلة الأحتفالات والمكتبة و الأثناد و المضدات العامة اسلابة ، أي مركز تجمع الطلاب أثناء الدراسة وفي السنسبات العامة الوطنية و الأجتماعية – قلب يسهل الوصول اليه ، كما تضطط مواقع الكليات على أساس أن تكون مرتبطة مع بعضيها وفقا للعلاقات الدراسية بين كل كلية وأغرى ، فمن العملوم أن كل كلية تضم الكلية الأخرى سواء من ناحية التدريس أو أساكن الدراسة – الفصول و العدرجات و العمامل ، فشدلا كليات الدراسات الأسانية – الأداب و الحقوق و التربية و الأقتصاد – ذلك صلة كبيرة ببعضها ، وكذلك كليات الطب المشرى و البيطرى و الصورة العلوم . . . وهكذا .

دور وأدارة التقطيط :

يأخذ التوسع في الكليات والمعاهد والجامعات في كثير من المدن مكاتبه بسرعة - في شكل مباني جديدة ومدن جامعية مخططة ، ويندر أن تكون أدارة تخطيط المدن العوجود في كثير من هذه المدن قد مارست أو ساهمت في تخطيط مدينة جامعية ، ويمكن أن يكون لهذه الأدارة دور جديد في هذا المجال على أضاص التعاون مع مؤسسات التعليم العالى ، ويجب أن تبنى هذه الأدارة عالقات طبية مع هذه المؤسسات العلمية ، فإذا كانت هذه المؤسسات لديها أدارة خدمات فأن هذه العلاقات سنتمو بسرعة ، فهناك مجالات للأعبارات العشتركة بينهما ، وبهذا يمكن العدينة والمؤسسة العلمية أن يفهم كل منهما مشاكل الأخر ويصاون إلى حلول معتولة .

فيجب على الجامعة أغطار أدارة التنظيط بسياستها مدواه فى مجال عدد الطلبة العقوانين أو فى مجال عدد الطلبة العقوانين أو فى مجال عطيات التنميس - مجال عطيات التنميس المجال عليه المجال المجا

وتهتم أدارة التخطيط بالشكل العمرانى المدينة الجامعية : هل هذا الشكل عبارة صن مبانى متوسطة الارتفاع أو مبانى منتشرة أو صطيات تتمية ذات كثافة بنائية عالية – مدينة جامعية ذات مبانى عالية ؟ ويمكن لأدارة التخطيط أن تلعب دورا هاما عندما تتمو المدينة الجامعية وتصاح إلى النوسع ، فيمكن لهذه الأدارة تحديد أنجاهات هذا التوسع وذلك فى ضوء مشروعات التصدين المستقبلية فى مجال الشوارع والطرق العامة والمرافق وتجديد الأحياء .

كما تهتم أدارة التخطيط بعدد طلبة الجامعة وعدد أعضاء هيئة التدريس ، وعدد العداملين بها الذين بقرمون برحانت يومية إلى الجامعة ، فقد تخلق الجامعة حركة مرور أكثر مما تخلقه صناعة كبيرة ، ويتوقف حجم المرور على عدد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين يسكنون فى العدينة الجامعية ، وعلى عدد الذين يسكنون في مساكن الربية من الجامعة ويذهبون اليها سيرا على الأقدام ، وعلى الطلبة الذين يملكون سوارات ، وعلى عدد المناسبات الرياضية والثقافية والأجتماعية الذي تقيمها الجامعة وتجذب زوار من خارج الجامعة ، وعلى غيرها من العوامل الأخرى ، لهذا يجب الربط والتعبيق بين مشروعات توسع الجامعة والفدمات العامة التي لها علاقة بها مثل خطوط النقل السريمة والطرق العامة ، كما يجب دراسة شكل حركة العرور في المجاورات السكنية المحيطة بالجامعة .

كما يجب أن تهتم أدارة التخطيط بحيوية هذه المجاورات ، ففي الماضي أهملت كثير من الجامعات

المناطق المحيطة بها ، ولكن يوجد في الوقت الماضر شمور قوى في الأدارف الجامعية بأن حيوية هذه الموسسة بأن حيوية هذه المؤسسات العلمية بها ، المقد أنشنت الجامعات في الموسسات العلمية بها ، المقد أنشنت الجامعات في الله بمض المدن لكنها ووجهت بمشكلة جذب الأسكان في المناطق المجاورة مباشرة الجامعة ، وتتعاون بمض الجامعات مع المدن الموجودة بها في مشروعات تجديد الأحياه وتسين معالم المخاصة من المدروعات تجديد الأحياه وتسين معالم المخاصة من المدن الموجودة بها في مشروعات تجديد الأحياه وتسين مطالح المخاصة من المدن الموجودة بها في مشروعات تجديد الأحياه وتسين مطالح المحاسفة المكان هذه المنطق .

وتواجه أدارة التخطوط بمشكلة حادة في مجال تتوفير فيسكان الطلبة الذين لا يرخبون في السكني في المدين في المدينة المساكن عاصدة قريبة من المدينة الجامعية ، مع أن بها مساكن متوفرة لهم ، ولكنهم يريدون أن يسكنون في مسلكن خاصة ويسكن في الجامعة ، والمشكلة هنا أن هذه المسلكن صوف تنظب فورا إلى بسكان حجرات توجر الطلبة ، يسكن في الحجرة طالب أو لكن ، وفي نفس الوقت قد تطلب الجامعة من المدينة توفير نوعيات خاصمة من الإسكان الطلبة الذين الايرخبون في السكني في المدينة الجامعية ، ولكن البلدية ستجد نفسها صاجزة عن تنفيذ ذلك الانتراهها بتنفيذ قولين الإسكان المعمول بها .

وغالبا ما يكون لكل مدينة جامعية مركز تجارة وأعمال مجاور لها ، يقدم غدمات الطمام والشراب والتسلية وغيرها لطلبة وأساتذة الجامعة ، وقد يخاق هذا المركز مشاكل مرور كسا قد يحتاج إلى ضرورة توفير مكان لوقوف السيارات خارج حد الشارع ، مثل هذه الأعمال التجارية الهامشية التى يعتمد على الطلبة يجب أن توخذ فى الأعتبار عند تنطيط أستممال أرض العدينة .

كما تفرخ بعض الجامعات خدمات صناعية أخرى مخططة وغير مخططة ، فتوطسن بعض المسناعات بالترب من الجامعة في مناطق منفسلة عنها فصيلا كاملا ولكن على أساس أعتمادها على الجامعة في حل مشاكلها الفنية و الأدارية و الأقتصادية ، وقد تخلق هذه الصناعات مشاكل ما لم يكن بنساك أشراف كامل ودقيق طبها .

وقد تؤثر الجامعة على تتمية مؤسسات علمية وتفاقية أغرى ، أي قد تنشأ جامعة أو مؤسسة علمية أغرى قريبة من الجامعة الأصابية ، فجامعات بوسطن وبيشبيرج وكليفائند وغيرها من الجامعات الأغرى غططت البيئة المحيطة بها مباشرة على أساس أشاء مراكز تطيمية وتفاقية جديدة ، وقد وجدت هذه المؤسسات أن هناك مميزات من هذا التجمع ، حيث التمان والمشاركة في الخدمات وتبدل الملاقات بالنسبة لهيئات التدريس والطلبة وأنشطة الأجداث ، فالأستاذ يحاضر في كل مكان من الجامعتين ، ويمكن لأدارة التنظيط أن تساعد هذه المؤسسات في تنظيط البيئة المحيطة بها .

الخسات الصحية Medical Services

لاينغى أثر العمدة وأهمينها فى أى مجال من مجالات العياة ، فالعامل الذى يتمتع بصعة جيدة أكثر أثناجا من العامل الدريض حتى قبل أن العقل السليم فى الجسم السليم ، وتقاس قيمة المجتمع بقدر ما يتمتع به القرد من صحة تساعده على العمل وتجمله قادرا على حملية حقه وحق المجتمع الذى يعيش فيه ، فالفرد العليل لايستطيع أن ينتج أو يساهم فى الأنتاج العثمر ويكون خسارة مادية على وطنه ، لذلك كان تحسين صحة الأدراد عملية تعمية أجتماعية تحتاج إلى تخطيط شامل .

وتشمل المؤسسات الطبية المسئولة عن تصبين صحة المواطن أنواعا شتى تبدأ بدور الأسعاف إلى السنتفهات الكبرى المتخصصة ، فتشمل دور الأسعاف ومراكز رعاية الأمومة والطغيلة والولادة والوحداث المسحية والعيادات الغارجية والمستشفهات المطبية والموكزية والمتخصصة والصيدليسات وغيرها مسن الموحية الأخرى .

ويقاس مدى تقدم الدولة في المجال الصحى بعددهذه المؤسسات والعاملين بها بالنسبة الدولة ، فعلى سبيل المثال يتراوح عدد السكان الذين يختمهم العابيب في الدولة النامية بين ٢٠ - ١٠ اللف نسمة وقابله في الدول الصناعية بين ٢٠٠٠- ٨٠ نسمة لكل طبيب ، كما يتراوح عدد الأفراد الذين يخدمهم السرير في مستشفرات الدول النامية بين ٢٠٠٠- ٢٠ نسمة لكل سرير ، وقابله ٨٠- ٢٧ نسمة في الدول الصناعية . وبالنسبة لمواقع هذه المؤسسات الصحية تفتار مواقع المستشفرات بعستوياتها ونوعياتها المختلفة في أساكن

. المثنة بديدة عن مصادر تلوث الهواء والضوضاء تصاط بالحدائق والمساهات الفضيراء ، أما متطلبات المساهة القدر حسب تصمير الوحدة .

الخدمات الصحية التي على مستوى المجاورة

تشمل الفندات الصحية على مستوى المجاورة عدد من الوحدات يتراوح عددها وحجمها حسب حجم المجاورة ونو عيتها وموقعها بالنسبة أوسط المدينة وتشمل مثل هذه الخدمات :

ا- دار (الأسماف : وتمثل أحد الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع ونقوم بالأسمافات الأولية وليس بها
 غرف عمليات ومساحتها مستورة عبارة عن حجرتين كبيرتين أو أكثر

٧- مركز الأمرمة والعلقيلة والولادة يقوم برعاية الأمهات والأملقال صنحيا كمنا يقوم بأرشاد الأمهات إلى الطرة المنابة بأطلقابن .

الموادة القارجية أو الوحدة المنحية : تمثل مركز خدمة صنعية حيارة عن حيادة خارجية أكبر من دار
 الأسماف وأثل من المستشفيات المحلية ، يتم في هذه الحيادات عمليات الكشف الطبعي نقط أي ليس بها

هوادة داغلية ، وهي أفواع يضم بعضها المهاورة ، ويعضها على مستوى المدرسة ، تصبب مساحتها على أساس العناصر التى تتكون منها مثل غرف الممارس العام وطبيب الأسنان والمعرضات والأجزعةة وغرف الكثف .

خدمات أخرى مثل معمل التحليل أو الكشف بالأشمة أوالتعريض : وقد تجمع مثل هذه الخدمات الصحيـة
 التي تخدم المجاورة في مكان وطحـوفي.هذه الحللة يكون لها ميني مستقل وحديقة تحيط به .

الخدمات الصحية التي على مستوى الحي السكني أو المدينة :

- المستشفى المحلى : حيارة عن عيادة خارجية وأخرى داخلية للحالات المستحبلة والطوارئ، ونقوم بالكشف الطبي على المرضى وقد تقوم بأجراء المعليات العرادية البسيطة وبها قسم داخلى ويشتمل على عند من الأسرة يتراوح بين ٢٠-٥٠ سرير وتوجد مثل هذه المستشفى على مستوى عدد من الأحياء السكنية .
- ٧- المستشفى المركزى: تدخل ضمن أطار التدرج الهرمى لوحدات الضمة الطبية ، تماثل المستشفى المحلى في أن لها عيادة خارجية وأخرى داخلية ، ولكنها أكبر في حجمها وأكثر في تخصصاتها من الستشفى المحلى ، حيث أنها مجهزة بضرف عمليات وجراحة وأضعة ومصامل تصاليل أشمل في تخصصاتها من المستشفى المحلى وبها غرف وطاير الأقامة المرضى ، ينترفرح عدد الأسرة بها بين التصمصاتها من المستشفى المحلى وبها غرف وطاير الأقامة المرضى ، ينترفرح عدد الأسرة بها بين الدمال معترى مجموعة أكبر من الأحياء السكنية وقد تكون هي المستشفى المركزى في مدينة مستبرة عاصمة مركز أدارى .
- ٣- المستشفى العام: تدخل ضمن نطاق الندرج الهرمى الخاص بالخدمات الطبية ، تشبه الستشفى المركزى فى دورها ولكتم المجازة المدن فى دورها ولكتم الكبرى مثل هذه المستشفىات فى المدن الكبرى مثل عزاد المسائل الله وقد يصل إلى الكبرى مثل عراصم المحافظات ، ويتراوح عدد الأسرة بها بين ٣٠٠-٥٠٠ سرير ، وقد يصل إلى ٢٠٠ سرير فى بعض الحالات .
- أ- المستشفيات المتضمصة : هي أحد أدراع الغدمات الصحية وتوجد مثل هذه المستشفيات على مستوى المدينة الكبرى أو على مستوى الدولة ككل ، وهي مستشفيات متضمصة في علاج نوع معين من الأمراض مثل العميات والمصدر وأمراض القلب والسرطان والسكر والأمراض العصيية وشال الأطفال، وتحتوى على معامل وأجهزة متضمصة ، ويلاحظ حند أختيار مواقع المستشفيات الفاصة بعلاج الأمراض العمدية أن تكون بعيدة عن العناطق السكنية .
- الصيدليات : الصيدليات عامة -- في المستشفيات -- وخاصة ، وهي عبارة عن مكان ليبع وصدوف
 الأدوية وتركيب بعض منها ، وهذا النوع من الخدمة غالبا ما يكون موزعا على كل المستويات ، الله

يكون على مستوى المجاورة والحي والمدينة كلها ، كما توجد في المستشفيات ، وعندما تقام في المجاورة غالبا ما يخصص لها مكان ضمن العركز التجاري .

 المؤسسات الأخرى: بجانب وحداث الغدمة الصحية الموضحة بعالية ترجد مؤسسات طبيبة أخرى مثل مراكز نقل الدم ومصاهد المعرضات ومراكز الهندسة الصحية وتصدين البيئة والمعامل البيولوجية وغيرها.

ويمكن لأدارة تنطيط العمن أن تتعاون مع أدارة الخدمات الطبية في تبادل العملومات ، فتوفر البلدية المعلومات التي تمتاجها الأدارة الطبية كمسدلات نعو سكان العدينة وخواصمهم وتحركاتهم والحالة الأكتمسائيــة وأستعمالات الأرض والعواصمالات وخطة البلدية في عجال العشسرو عات العاصة التي قد تؤثر علمي تنطيط الخدمات الطبية .

كما يمكن لأدارة تضطيط المدن مساعدة المؤسسة الطبية في أختيار وتنطيط وتوزيح خدماتها كالمستشفيات والعيادات الطبية ومراكز الأمومة والطفولة ودور الحضانة وخيرها كما يمكنها مراجعة المواقع التي أختارتها الأدارة الطبية وأبداء رأيها فيها من ناحية التربة وإمكانية الحصول على المرافق العامة وأستعمالات الأرض المجاورة ووسائل النقل العام وأي برامج تتعية في المنطقة المقرح أقامة الخدمة الطبية .

وبزيادة التعاون يمكن لأدارة تخطيط العدن وأدارة الخدمات الطبية تحضير تخطيط الخدمات الطبية ضمن أطار التغطيط العام للعدية ، ويزود مثل هذا الأجراء العدينة بعطومات مفيدة ، ويجعل أعضاء مجلس العدينة على بينة عند أتخاذ القرارات الخاصة بالخدمات العليبة العاماة وعطيات التتمية الأخرى .

وكما في المؤسسات التعليمية يمكن للمستشفيات أن تلعب دورا هاما في مشروعات تجديد الأحياء ، فبعض المستشفيات في كثير من مدن العالم تقع في وسط أحياء متفلفة قديمة ، ويصعب الحفاظ عليها أو حتى على الأطباء العاملين بها ، ولقد حاولت بعض هذه المستشفيات تجديد وتصين الأحياء المحيطة بها.

ويمكن المستشفى أن تنفح كمركز تتمية في جزء المدينة التي تقع فيه وأن توفر فرص حمالة لها ، فالخدمات العساعدة التي لها علاقة بالمستشفى يمكن توطينها بالقرب منها كالمدارس الطبية ومدارس رعابة الطفل وعيادات الأطباء والمعامل ودور الحصالة والصيدليات ، ولائمك أن لأدارة التنطيط دور رئيسي في هذه العمليات يمكن أن تزديه بكفاءة في هذا المجال ، وقد يتضمن المخطط السام للمدينة في المستقبل فصملا خاصا عن الخدمات الطبية الأساسية مثل أعنواته فسولا عن العناطق الترفيهية وشيكات الطرق .

ويوضح الجدولين الأنيين الخدمات المنحية بالمدن الجديدة بمصدر : ممدلات وحدات الخدمة ، ونصيب الفرد من مساحة الأرضن المخصصة للخدمات الصنحية على مستوى الحي السكني والمدينة .

- ۳۷۸ -جنول (۱۸) الخندات الصحية بالدين الجديدة يعمس معلاك وحدات الخدمة

البيان	عد السكان	عد السكان (ألف تسمة)		ے مثر مریع)
	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحد الألنى	الحد الأعلى
نقطة إسعاف	0.	٤٠	1	۲
مركز رعاية لعومة وطغولة	۳.	٦,	١.	۳
عيادة شاملة – وحدة صحية	140	Y0.	٥	
مركز صنعى وعيادة تقصصية	14.	£	Y	
مستشفى صغور	140	Y0.	44.	٥.
مستشفى عام	74.	٥.,	40	٧.
مستثقى مركزى وتغصصنى	Y4.	0	40	٧.
مراكل علاج وطوارئ وتأمين مسحى	40.	0	٦.	٥,

جِدول (4 4)الخدمات المحية بالدن الجديدة يمسر تمنيب الفرد من مسلحة الأرض المخمسة للخدمات المنحية على مستوى الحي السكني والمدينة

البيان	على مستوى	على مستوى الحي السكني		على مستوى المدينة	
	2N Ye	م الله اسمة	aN Ye	م ^٧ /قف نسمة	
العاشر من رمضان	٧٢,٠	14.	٠,١٧	17.	
السادات	٠,١	1	07,0	40.	
المامرية	.,.0	٥.	٠,٢٣	44.	
٦ لُكتو ير	٠٧	٧٠	171,1	17.	
دمياط الجديدة	٧.٠	٧	٧,٠	٧	
الأمل	0	0.	.,13	13.	
يدر	0	٥.	17.1	42.	
الميور	٧٧,٠	174.	·, £0	10.	

رابعا الخدمات الأجتماعية Social Services

يشمل المركز الأجتماعى التابع لوزارة الشئون الأجتماعية المخدمات الدامة التي تشرف عليها الوزارة ، وهذه الخدمات عبارة عن عدة موسسات منها النوادى الأجتماعية والجمعيات والأتحادات والأسر المنتجة ورعاية الأمومة والطفولة والتأهيل الأجتماعي للمعوقين ونوى العاهات والصناعات العرفية والبيئة التي تقوم على خامات البيئة المحلية وغيرها ، وبعمض هذه الأنشطة تقام على مستوى المجاررة السكنية ، والبعض على مستوى مجموعة من المجاورات -جي سكني- والبعض الأخر على مستوى المدينة ، وقد يكون البعض على مستوى الدولة ككل ، أي يقام النشاط في المدينة ولكن تفطى خدمته الدولة كلها ، ويلاحظ أن بعض هذه الخدمات تتبع في نفس الوقت جهات أخرى مثل رعاية الأهومة والطفولة التي تدخل ضمن الخدمات الصحية.

وينشأ على مستوى المجاورة المركز الأجتماعي - الوحدة الأجتماعية - لتقوية الصلات الأجتماعية بين سكان المجاورة بصورة تهدف إلى خدمة الفرد والأمسرة والمجتمع ككل ، وتصارس في المركز بعض الأشطة الأخرى مثل مشروعات الأسر المنتجة ورعاية الأمومة والطفولة والصناعات البيئية ، وذلك حسب إمكانيات المركز ونوعية المجاورة ، ويختلف موقع المركز الأجتماعي من مجاورة لأخرى ، فقد يكتفي بوضع المركز مع المدرسة الأبتدائية فيشترك معها للأستفادة بمباني المدرسة كصدالة الأجتماعات والمسرح ودورات العياد ، أو يشترك مع مبنى عام أغر ، أوينشأ له مبنى مستقل .

وعلى مستوى مجموعة مجاورات -الحيى السكنى- يقام مركز أجتماعي لكبر في مساهته وأوسع في خدماته عن مركز المجاورة يمتد نشاطه ليشمل أشطة لكبر فيغطى أنشطة رياضية وثقافية وأجتماعية ونموادى الشباب والعلوم .

ويتراوح مساحة الوحدة الأجتماعية بالمدن الجديدة بمصر كالأتي :

- * على مستوى المجاورة: ٥٠٠ ٥٠٠ متر مربع
- * طي مسترى الحي : ٨٠٠ ١٥٠٠ متر مربع
- * على مستوى المدينة: ٤٠٠٠ ١٤٠٠٠ متر مربع

خُامِها الخدمات الدينية المساجد والكنائس والجمعيات الدينية Religious Services


المساجد والكتائس عبارة عن أساكن دينية لإقامة شعائر الدين الغاصمة بالمسلمين والمسيوين ، وتعتبر هذه المعابد أحد العلامات المصيرة المجاورة السكنية ومجموعة المجاورات والعدينة كلها ، ويقسم المسلمون المساجد إلى أنواع : مصلى – مسجد صنير - مسجد كبير - المسجد الجامع ، وقد يضم المسجد الجامع في الأدوار العلما مكتبة إسلامية وصالات لعقد الندوات والحاقات الدينية وغرف المواطنين وعمال الجامع وجزه غاص المسيدات ومفازن ودورات مهاه .

ويقام المصلى على مستوى عدد معدود من المحاورة ،
والمسجد المحضير على مستوى عدد معدود من المحاورة ،
والمسجد الكبير على مستوى مجموعة من المحاورات الحص السكني - أما المسجد الجامع فعلى مستوى
المدينة كلها شكل (٨٦) ويمكن أن يقال عن الكنيسة كل ما قبل عن الجامع ، وبالنسبة لموقع الكنيسة في
الدول الغربية فلها وضع خاص بالنسبة المجاورات السكنية التي أنشت أغيرا ، ففي الولايات المتحدة يفضل
السكان أن تكون الكنيسة على ناصية المجاورة الوليس في وسطها ، بمكس كثير من المجاورات السكنية في
بمض المدن الأوربية ، ويبرر الأمريكيون هذا الوطعع ، بأن بعض زوار الكنيسة يأتون اليها خارج
المجاورة، وفي بعض الحالات تخطط الكنيسة على أساس أن يحيط بها من الأربع جهات شوارع ومساحات

وبالنسبة للجامع فيخصص حوالى متر مربع واحد لكل فرد ، ويترواح حجم الجامع فى المتوسط بين
- ١٠٠٠- مصلى ، وتعتبر معدلات الخدمات الدينية بوزارة الأوقاف بمصـر مقبولة ومرتفعة أحيانا فى
بعض المناطق ، وذلك نظرا لمساهمة الأقــرك والجمعيات الأهليــة فــى بنــاء المساهــد ، ومــن هــذه
المعدلات الأتــي :

- انسبة عدد المسلمين إلى عدد السكان ٩٠٪
- المصابن إلى عدد الذكور 20٪
- * نسبة عدد المصابين الفعلى من جملة السكان ٢٠-٢٠ ٪
 - غمیب افرد من مساحة المسجد مثر مربع

ويوضح الجدول الأثى الخدمات الدينية بالمدن الجديدة بمصر



- ٣٨٧ -جنول (٥٠) الخدمات الدينية -المساجد- بالدنن الجنيدة بمصر

		دمواط	*			العاشر	البيان
يدر	الأمل	(E)	أكتوير	العشرية	السادات	من	
						رمضان	
							على مستوى المجاورة السكنية
11,5		4		11		£,£	عدد السكان ألف نسمة
Y,4	4,1	7.7	1,0	4	1,0	1,0	مسلحة الموقع – أن م ⁷
1,1	١,٤	١,٨	٠,٦	۸,۰	.,0	١	المساحة المينية – ألف م
77	17	9 £	٤٠	٤.	17	7.7	نسية المساهة البيئية ٪
r	٠,٤٧	٠,٣٧	٠,٣	٠,١٨	٠,٣	.,78	نصيب الغرد من مساهة الموقع م ^٧
4	.73	47.	٣٠٠	14.	۲	TE.	م ^۲ / گف نسمة
					ŀ		على مستوى الحي السكتي
£V,o	٤٠	9 8	47.0	٥.	۳.	TV,0	عدد السكان – آلف نسمة
۲,۴	0,5	٥	٦,٣	1		17,71	مساهة البوقع ~ ال ف م ⁴
٤,٧	1.1	۳	1,4	7,7		٧,٤	الساهة البنية – أف م
17	7"1	٦.	44	00		7.9	نسبة المساحة المبئية ٪
+,17	1,17	.,.9	٠,٢٣	٠,٠٨	ļ	٠,١	نصيب الغرد من مساعة الموقع م ^٧
11"-	15.	4.	75.	۸.		1	م ^۲ / گف نسهٔ
							على معبتوى المدينة
70.	40.	44.	Yo.	٥	٥	Yo.	مدد ا <i>لسكان – أن</i> نسبة
10,1	14,4	11,£	A, £	1.	14	1.,0	مساعة الموقع – ألف م ⁹
1.,1	17,7	A,Y	٤,٥	٧,٧	7,0	•	المساهة المينية – كف م
17	17	77	9.6	17	rı	£A	نسية المساحة المينية ٪
٠,٠٦	٠,٠٨	٠,٠٤	٠,٠٧	٧,,٠٧	٠,٠٤	*,*£	نصيب الفرد من مساعة الموقع م
٧.	Α-	٤٠	٧.	٧.	٤٠	٤٠	م ^۷ / گف نسمة

- ٣٨٣ -ويتضح من الجدول السابق أن المعدلات التغطيطية الغدمات الدينية تتراوح في حديها الأدنى والأعلى كالأتى :

الحد الأعلى	الحد الأدنى	
		منتجد المجاورة :
11,7	£,£	عدد السكان – ألف نسمة
٣.٣	1.0	مساحة الموقع – ألف م ^٧
1,1	• • •	المساحة المبنية – ألف م
Zzv	ZTT	نسبة المساحة المبنية ٪
+,£Y	.,1A	تصنيب الفرد من مساعة الموقع – م ^٧
. 73	14.	م ^۲ / ألف نسمة
		مسجد الجي :
0 £	44,0	عدد السكان – ألف نسمة
٧,٣	F,%	مساحة الموقع – ألف م ^ع
£,Y	Y.A.	المساحة المبنية – ألف م
χιν	Zrs	نسبة المساحة المبنية ٪
., ٣٣	.,.A	نصبيب الفرد من مساحة الموقع – م ^٢
44.	٨٠	م ^۲ / ألف نسمة
		المسجد الجامم على مستوى المنبئة :
٥	٧٥.	عدد السكان – ألف نسمة
14,1	A, £	مناحة الموقع – ألف م ^٧
17,71	£,0	المسامة المبنية – ألف م
777	ZEA	نسبة المساحة المبنية ٪
٨٨	*,**	نصيب الفرد من مساحة الموقع – م ^٧
٨.	٧.	م ^٧ / ألف نسمة

الفساك الثقائية Cultural Services

المكتبات العامة Public Libraries


مع نمو السكان وزيادة أوقات القراغ والترسع في أهداف التعليم والزيادة الظاهرة في نسبة الشباب بالنسبة الأجعالي السكان أصبحت المكتبة العامة عاملا هاما بالنسبة المجتمع المحلى ، ومع أن أدارة تتطليط المدن سوف الأتأخذ في أعتبارها عند تتطليط المدينة أدارة وتتطليط المكتبات العامة ، الا أقد من المهم لها أن تمرف شيئا من أهمية خدمات هذه المؤسسة الثقافية ، والتحديد نوع ومسترى الخدمة المطاوبة يجب معرفة وفهم المجتمع المطاوب خدمته بالمكتبة ، لهذا يجب دراسة خواص السكان كالتركب العمرى والمستوى التطبعي والتشاط المهنى والهيكل الأجتماعي العام ، وإما كانت المكتبة الأعمال في فراغ فأنه من الضروري معرفة مصادر التعليم والتقافة الأخرى داغل المجتمع، والهدف الأساسي من هذه الدراسات هو معرفة الأبداف العاملة والطويلة المدى المكتبة ومستوى الخدمة المطلوب تحقيقه ، فهل المكتبة مصدر الترفيه الرئيسة البيوت والأطفال أم خدمة المستورة والنخبة من أبناء الحدى ؟ واقد أدى نمو السكان وأرتفاع مستوى التعليم إلى الترسع في نـوع ومستوى الخدمة التي تقدمها المكتبات العامة ، ويوضح شكل (AV) المكتبة التعليم إلى الترسية بنوريوراك (الواجهة) والمستقد الاكتباء لدين عرب المرادة ، ويوضح شكل (AV) المكتبة المرسية بنوريوراك (الواجهة) والمستقد الاكتباء لدين عرب بالبرائيراك.

وسوف تستمر خدمة الأطفال وتتوسع مع النمو المستمر السكان فتقدم لهم الكتب والمواد الأخرى ، ويجب أن تتعاون المكتبة مع المؤسسات الأخرى الموجودة في المدينة لخدمة الأطفال ، واقد زادت أوضا خدمات الشباب المسفير ولاسيما الذين يكماون تعليمهم ، ويزداد طلب هذا الشباب على خدمة المكتبة بسرعة في كثير من مدن الدول الصناعية بعد أن تبين لهذه الفئة أن المكتبة يمكتها أن تلعب دورا هاما في أستمرارهم في التعليم إلى أعلى ، كما تقدم المكتبة خدمات لمجموعات أخرى في مجالات أدارة الأعمال والمسناعة والعمالة ، وتوليه بعض المدن عند تخطيط شبكة المكتبات العامة بعشكاة أو أثنين هما :


- العاجة إلى بناء مبنى جديد رئوسى المكتبة العامة في العدينة التي أيس بها مكتبة أو أن مكتبتها قد ثقادمت.
 - المدينة التي بها مكتبة رئيسية تحتاج إلى فروع لها .

المكثية الرئيسية

يهتم المنطط بمكان وموقع المكتبة ، ويمكنه أيضا أن يساهم في تنطيط مواقع شبكة الغروع ، ويعـد تحدد ورسم السياسة العامة تكون النطوة الأولى هي تحديد العسامة العطاوية الكتب والقراءة والعاملين ولمز ف أوتداعات الجماعات العنتالة واللهجرة العوكانوكية والالكترونية ، ولكل الخدمات الأخرى التي



واجهه مكتبة بيريورك



المسقط الأققى لمكتبة أدنبرج

شكل (٨٧) للمكتبات العامة : مكتبتى نيويورك وأسنبرج

تعتاج إلى مساحات كبيرة من الأرضيات ، ويوضح البيان الأتى المساحة المطاوبة للمكتبة حسب حجم المدنة

0	Yo.	١.	٥	Y.0	عدد السكان – ألف تسمة
10	γ	Y0.	Yo.	Y	المساحة – مثر مربع

وبالنسبة لمتطلبات المكان يجب أن توضع المكتبة في مكان يسهل الوصول اليه من لكبر عدد من سكان المدينة الذين سيستمعلون المكتبة ، وبالطبع سيكون موقع المكتبة المركزية قريبا أو في مركز الأعمال والتجارة ، حيث تتمركز محالات التجزئة والبنوك ومباني أدارات الحكومة ووسائل الفكل العام .

وتنادى بعض الأراء بوضع المكتبة بالقرب من مركز الحضر أولى الحدائق العامة أو حيث تحيطها النبية الهادئة ، وتمارض بعض الأراء الأخرى هذا القول ، بدعوى أنهم لا يفهمون حقيقة المكتبة ولاحقيقة الذين يستعملونها ، فالمكتبة المست متحفا ولكنها ذات حركة ونشاط مستمر – مركز تعليمي متواصل وخدمة يجب أن يكون الوصول اليها سهلا ، لهذا يجب تجنب الأماكن البعيدة ، ومركز الحضر غير مناسب حيث تتوقف فيه الانشطة بعد الساعة الخامسة مساء عدا مسالة الأجتماعات العامة ، والمساء ونهاية الأسبوع هي أوقات مهمة جدا بالنسبة الذين يستعملون المكتبة ، واقد ثبتت التجارب في بعض العدن الأمريكية أن مركز المحسر غير مناسب بالنسبة للمكتبة ، ومن أهم المشاكل الأخرى بالنسبة الموقع هو مكان وقوف السيارات ، حيث يشجع توفر هذا المكان زوار المكتبة على التردد عليها بأستمرار ، كما أثبتت التجارب أن الوصول إلى المكتبة على المردد عليها بأستمرار ، كما أثبتت التجارب أن الوصول إلى المكتبة سيرا على الأفدر هو أحد الأسباب القوية لأستمال المكتبة ...

ويجب أن يكون الموقع مستويا وبمسافة كافية لمقابلة التوسع وسيارات المترددين والعاملين وخدمات شعن وتغريغ الكتب ، كما يجب توفير مكان للمساحة الخضراء ، أو أن يكون الموقع قريبا من جديقة عامة ، وقد يرفض المكان الواسع في بمض الأحيان ويفضل عليه مكان ذات مساحة صغيرة تمتد فيه المكتبة رأسيا بدلا من أمتدادما للقها .

٧-المكتبات الفرعية :

تكون خدمة المكتبة الدامة أكثر فاعلية ، عندما تكون قربية من الزوار الذين يترددون عليها ، اذلك أصبح من العرضوب فيه تقطيط شبكة من الفروع ، ويوجه عام عندما يصل سكان العدينة إلى أكثر من ١٠٠ الف نسمة يصبح وجود مكتبة رئيسية فقط دون فروع لها غير كاف ، وفي بعض الحالات تحتاج العدينة الذي المهمل تعددها إلى ١٠٠ الف نسمة إلى فروع ذات خدمات متخصصصة ، وكذا عندما تعدد العدينة . وعند تنطيط شبكة المكتبات الغرعية تجرى الدراسات المغتلقة في مجال السكان وتفاقتهم وخواصمهم الأجتماعية والأقتصادية والتنصاريس الخاصة بالعنطقة وأي عواتق طبيعية ومصنوى الخدمة العطلوب توفيره في مغتلف الأمانين وتمغتلف مجموعات السكان ، كما يجب أن تخطط شبكات الفروع في ضدو، المتغير ات وتحركات السكان وتنمية المجتمعات الجديدة والعراكةز التجارية الجديدة وتغير شكل شبكة العواصلات .

ويتغير حجم المكتبة الفرعية حسب حجم السكان الذي يخدمهم الفرع وحسب نوع الخدمة التي يقدمها الفرع وحسب نوع الخدمة التي يقدمها الفرع ، واقد أوضحت بعض الدر إسات أن المدن التي يزيد عدد سكاتها عن ٣٠٠ الف نسمة تحتاج إلى عدة أورع ، ويتفاوت حجم السكان الذين يخدمهم فرع المكتبة بين ٩٠-٠٠ الف نسمة ، وقد يصل الحجم إلى ٧٠ الف نسمة ، وكما يتغير حجم السكان الذين الفرع الذي يتغير الممالة بين المكتبات ، ويتغير نصفة قطر دائرة خدمة الفرع الذي يتراوح بين ١٠-كم، وكما تتغير المسافة بين المكتبات ، ويتغير نصفة قطر دائرة خدمة الفرع الذي يتراوح بين ١-كم،

وتماثل أشتر اطات أختيار موقع فرع المكتبة نفس أشدتر اطات أختيار موقع المكتبة الرئيسية ، فقد يكون الموقع قريبا من مركز تجارى أو في مكان هادئ ، في موقع مناسب وعلى بعد مناسب من مساكن الحي السكني الذي يختمه ، حتى يجذب أكبر عدد من الأطفال والشبات سيرا على الأقدام ، ويكون لبمض الفروع مبنى خاص والبعض الأخر يستأجر مبنى ، وفي المدن المسفرى قد يستغل الفرع جزه من مبنى حكومي .

قصور الثقافة

قصور الثقافة هي مؤسسات ثقافية تنشر الوعي الثقافي بين سكان المدينة ، ولأسيما الشباب ، وتلعب دورا هاما في تتقيف الجماهير ورفع مستوى الثقافة الشعبية ، بل وتعتبر مثل هذه المؤسسات جامعات شعبية مويشتمل قصر الثقافة على مكتبة عامة وساحة رياضية المعارسة أشواع الرياضية المختلفة بمعرفة الشباب وقاعة للسينما والمسرح وصالات متعددة الأغراض لعقد النموات والأجتماعات المختلفة والصالات المغطاء للألماب الرياضية الفغيفة والمساحات الخضراه ، ويوجد قصر الثقافة في مبنى مستقل في قلب المدينة المتوسطة المجم بالقرب من المكتبة العامة ومباني الأدار فت الحكومية الأخرى ، وعل مستوى الحي السكني توجد دار ثقافة وهي بالطبع أقل في مستواها من قصر الثقافة ، وقد تقام هذه الدار في مبنى مستقل أو تلحق بالمدرسة الثانوية .

دور المسرح والسيئما

يؤدى المسرح والسينما خدمات تقالية وأعلامية في صورة ترفيهيه مقبولة ، ويلعبان في حياة

الشعوب دورا كبيرا ، فيقوم المسرح بدور نقائي عن طريق عرض القصم التاريخيية والتمثيليات المصرحية لتنميا التمثيليات المسرحية لتنميا المسرحية لتنمية الفكامي والتراجيدي والدراما والكلاميكي والمياود إلى المسرح العرابيس ، ويشمل المسرح صالة عرض ومكتبة ونادي صغير وغرف التغيير الملابس ، أما السينما فتوفر المواطن الدرا من المعرفة ، وتغطو به إلى مسايرة العلم والتكنولوجيا ، والمسرح والسينما نوعان : مكشوف ومغطى .

وتقام دفرر السيدما والمسارح الرئيسية ألى وسط المدينة بالقرب من المركز التجارى الإدارى وبعيدة عن الأمكان السكنية ، ويتفاوت عدد هذه الدور حسب عدد سكان المدينة ، وغالبا ما يقام مسرح لكل ٥٠٠٠ نسمة من السكان ، ودار سيدما لكل ٢٠٠٠، انسمة ، ولا يعنى هذا إنشاء مسرح أن سيدما أمى كل مجاورة حيث أن هذه المعدلات على مستوى العدينة كلها ، وبيلغ حجم الدار حوالي ٥٠٠ مقعد في المتوسط وقد تصل إلى ١٠٠٠ مقد أو لكثر .

وقد تقام بعض دور السينما على مستوى الحي السكني وإن أقيمت فبالقرب من مركز تجارى الحي ، حيث يمكن في هذه الحالة الإستفادة من مكان وقوف السيارات المخصيص لزبيان المركز التجارى والنين يترددون عليه في النهار ، فيستفاد من هذا المكان لوقوف سيارات رواد السينما ليبلا ، وقد تستميل مسالة العرض في مبنى المدرسة لعرض بعض الأفلام والمسرحيات التمثيلية ونادرا ما تقام سينما على مستوى العجاورة ، أما معدلات المساحة فيخصيص حوالي عثر مربع / مشاهد .

المتلحف والمعارض

المتاحف هي مشأت معمارية مكونة من حجرات وصالات العرض التصف الأثرية أو المصارية ، وهي من أهم المعالم السياحية الداخلية والخارجية ، وغالبا ما تضم تراثنا نادرا بشمل المصدرات القنيمة بأتواعها وكذلك الحروب التي خاضتها الدولة والانتصارات التي حققتها ، وقد تحوى تحفا لها صفات أثرية أو تاريخية أو فنية أو علمية ، تكون سجلا حافلا بالأشار يمكن من خلاله رؤية الماضي والتعرف على أسراره والأمتمناع بفنونه ، وقد تلعب المتاحف دورا رئيسيا في الحياة الثقافية وفي جذب السياح والزوار .

والمعارض عيارة عن مسالات لعرض أنواع معتلفة من الفنون مثل الرسم التصويري والفوتوغر الى والنحت وأعمال المغزف والصيني والفن التجريدي وغيرها من الفنون ، وغالبا مسا تتعطيط المتساحف والمعارض على مستوى العدينة ، وقد يكون بالعدينة متاحف عظمى على مستوى الدولة كلها ، فيوجد في القاهرة مثلاً متحف الأثنار الفرعونية والمنتحف القيطى والمتحف الزراعي ، وكذا المعرض الزراعيي المساعد الأثنار الفرعونية المساعدة المتعارض في وسط العدينة بالقرب من دار الأويرا والمكتبة المساعدة المساعد ودور العسارح والسينما ، حيث تتركز الخدمات الكافائية وحيث يسهل الوصول اليهما بوستكل المنكل المقارة المناس ، وفى حالة إقامة بعنس المتاحف الصخيرة أو المعارض على مستوى المجاورة السكنية أو العمي السكني فقد تقام في مبنى مستقل أو تلحق بأى مبنى عام ، ويتفاوت مساحة الأرض اللازمة للمتحف أو المعرض حسب مقتضيات الدار

ويوضح الجدول الأتي الخدمات الثقافية بالمدن الجديدة بمصر

جدول (٥١) الخدمات الثقافية بالمدن الجديدة بمصر مكتبات-سينما -مصرح -قصورثقافة

دمناط العاشر البيان الأمل (8) أكتوير السادات أالعامرية مڻ رمضان على مبيتوى الحي المبكتي 1Y.0 ٤٠ οź 44,0 ٣. 44.0 عد السكان - ألف نسمة ۵, مناحة البوقع – كف م ۸.۰ ٦.٢ 19.A Y.0 1.,0 0.5 المساحة المبئية - ألف م ٣ 34.5 3" ٤ 3.1 ٧,٦ £A 18 ۵V ٥٧ A١ ٧¥ نسية المساحة المسة ٪ . . نصوب الفرد من مساحة الموقع م .. ٧1 " ..14 ..16 AY. . إم ٢ / ألف نسمة 41. ٧., TY. 19. ١٤. 40. YA . على مستوى القطاع عدد السكان – ألف نيسة 11. 11. Yo. Yo. : مساهة الموقع - ألف م^{لا} 1 . . 9 ١. ٧.٥ 11.7 المساهة المبنية - كف م ٧ V.A 0.0 11.7 أنسبة المساحة المبنية ٪ ٧. YA ٧٣ AY نصيب القرد من مساحة الموقع م ...A 4,49 ... % ... " ٩. ۳. ۸. إم ٢/ ألف نسمة ٦. طي مستوى المدينة Yo. 40. w. To. ٥., ٥., ٥., عد البكان - ألف نسمة مساهة الموقع - لكف م TT. Y 4.7 *1 YA.Y 1 .. 0 44 150 المساحة البينية - الف م ٧ 44 ٦ 4.4 11 4% 14 11 نسبة المساحة المبنية ٪ تصبيب القرد من مساجة الموقع م ٠,٠٨ ., 79 ... 1 .,1,. 6 .,.٧ 44. م / كف نسمة ٤٠ ۸. 1 . . ٣. ٤. ٧.

- 990 -يتضع من الجدول السابق أن معدلات الخدمات الثقافية تتراوح بين حديها الأدنى والأعلى كالأتى :

	الحد الأننى	الحد الأعلى
على مستوى الحي السكني:		
عدد السكان – ألف ضمة	44.0	0 £
مساحة الموقع – قُف م	0,4	11,4
المساهة المبنية – قَف م	۳	14.5
نسبة المساحة المبنية ٪	7. £ A	ZAY
تصيب الفرد من مساحة الموقع – م ^٧	.,15	., **
م ^۷ / ال ف نسمة	15.	TY •
<u>على مستوى القطاع :</u>		
عدد السكان – ألف ثسمة	14.	40.
مساجة الموقع – ألف م	٧,٥	11,1
الساحة المبنية ~ ألف م ^٧	0,0	17,7
نسبة المساحة المبنية ٪	%Y•	%AY
تصيب الفرد من مساحة الموقع – م ^٧	•,•٣	.,.9
م* / ألف نسمة	۳.	4.
على مستوى المدينة :		
عدد السكان – ألف نسمة	Y0.	٥
مساحة الموقع – ألف م	4,7	150
المساحة المبنية – ألف م ^٧	٦	4.4
نسبة المساحة المبنية ٪	216	793
تصييب الفرد من مساحة الموقع – م ^٧	٠,٠٣	.,49
م ^۷ / ألف تسمة	۳.	44.

خدمات الأمن والأعمالات Police And Communication Services

محطات المطاقئ Fire Stations

محطات المعالمين (مكافحة الحريق) عبارة عن شبكة من الخدمات البلدية التي لها علاقة بأستعمالات الأرضن وكثافة السكان ، ويمكن أن تساهم أدارة تنطيط العدن في أغنيار مواقع هذه المعطات ، الا أنه يجب الأخذ في الأعتبار عاملين مهمين .

- دراسة المعاية من العريق يجب أجراءها بمعرفة العسئولين في أدارة مكافحة العريق على أن يشترك
 معيم المنظمون .
 - مراعاة المعايير والأسس والمعدلات التي تضعها شركات التأمين عند تخطيط هذه المحطات .

وتوفير الماه وهو أهم مامل في مكافحة الحريق ، وسوف لاتتناول المناقشة التفسيلات الهندسية الأ أنه من المهم عرض فكرة عن تيار الماه المطلوب ، ولقد وضعت مؤسسات التأمين متطلباتها من أجل شبكة مياه ذات تصرف كاف ويوضح البيان الأتي الحد الأمني التصرف الماه لمدة عشر ساعات حسب هجم المدنة.

	٧	10.	140	Yo	٥,	í.	١.	٥	عدد السكان – أكف نسمة
									الحد الأعنى للتصرف
Ì	11	11	1.	A	٧	٦	٣	۷,۵	ألف جالون / دقيقة

وتشمل وحدة الحريق سيارة عليها طلمية وسيارة عليها سلم ، ويختلف حجم محطة الأطفاء على أساس عدد الوحدات الموجودة بها ، وفي العنن الصغرى تصمع المحطة - في أغب الأحيان - على أساس الدرقها على مكافحة حريقين ذات كثافة متوسطة يشبان في واقت واحد في المنطقة التجارية ، أو المستاعية أو الموجودات الأخرى كالمدارس والمستشفيات .

وتيداً العدينة الصنفيرة بوحدة هريق - سيارة طبها طلعبة وسيارة عليها سلم - وتحتاج مدينة تعدادها ١٠ الف نسمة ٧ وحدة ، و ١٠ الف نسمة ٤ وحدات ، و ٧٠ الف نسمة الوحدات ، و ٢٠٠٠ الف نسمة ٧٠ وحدة .

وغالبا ما يكون موقع المعطة في العدينة الصغيرة بجوار دار البلدية ، وعندما تتحدد المعطات تطبق عليها المعدلات التي وضعتها مؤسسات التدأمين ، وهذه المحدلات متشددة للغاية بالنسبة للأحياء التجاريية

Wilham I. Goodman (ed). Principles and Practice of Urban Planning. PP. 217 - 227

والصناعية والأحياء السكنية ذلك المسـتويات العالية والأحياء الغطارة ، أما بالنسبة للأحياء السكنية ذلت المكافة السكنية المنخفصة فهى قتل تشددا ، وتحسب المسافة بين مواقع المحطات على أساس دراسات فنيـة ، ولقد أزدات هذه المسافة فى السنوات الأخيرة نتيجة المتحسن الكبير والمتطور السريع فى الأجهزة الميكانيكية وفى وسائل النقل وتحسين حالة الشوارع ، وخالبا ما يتركز الأهتمام على وسط المدينة .

ويجب هراسة حالة المسطات القاتمة في الوقت العامنين و مدى سطابقتها المعاليين والمعدلات القياسية القيامية والمعدلات القياسية العديثة ، ويتمو المدن بسرعة معايترتب عليه وجود بعض الأحياء التي لا يوجد بها محطات كاللية لمكافحة المعرفة ، لهذا يجب أعادة النظر في تعدل مواقع محطات الحريق ، ويمكن لأدارة تغطيط المدن توفير المعلومات الغاصة بالأرضاع العالية والمستقبلية عند تغطيط شبكة محطات مكافحة العرائق ، كما يمكن عوائق المواصلات عيث تعليل هذه العوائق زمن الوصول إلى مكان الحريق وتقال من كفاءة عند نقط محددة ، أيضاء غطوط السكك الحديدة والطرة عن أنهار ومجاري ماتية أخرى ليس عليها كباري عند نقط محددة ، أيضاء غطوط السكك الحديدة والطرة علي التنمية كالطرق السريعة التي ستنشأ الانتمية كالطرق السريعة التي ستتشأ المعائق ، ومن العوائق الأخرى المسطحات الكبيرة المفتوحة كملاعب المجولف والعدائق العامة ومطاهر السطح كالمنحدات المعرور الأكرى والشوارع المشغولة بأستمرار والتي تقلل من سرعة سيارات الممائي، ومن أمثاة ذلك كبر مسطحات قطعة الأرض التي يقام عليها المبنى وطول الباركات ونمو الأحياء الني تتكون من مبائي تتكون من دور واحد بعيدا عن مركز العدية والنمو المشوائي خداج كردون العدينة . ومنات التعملة ي الريف ، كل هذه العوامل تؤثر على تخطيط ترزيم شبكة معطات المطالئ .

وعندما يحدد شكل هذه الشبكة تختار مواقع هذه المحطلات مو يجب تجنب المواقع الموجودة في الأتجاهات التي يها عوائق يترتب عليها رحلة طويلة - أو على منحدر - أو موقع تحتاج سيارات المطالئ عبور كوبرى متحرك أو مزلقان أو سكك حديدية ، كما أن أختيار موقع في شمارع تكثر فيه حركة المرور أختيار غير ملهم ، حيث يصمع دخول سيارات المطافئ في تيار المرور ، وأيضا الموقع القريب من تقابل شوارع يمنع سيارات المطافئ من مقادرة المحطة بسهولة نظرا لوجود مرور محجوز أمام أشارة الممرور ، كما يجب تجنب الموقع الذي تقع في شارع ذات أتجاه واحد .

ومن الصنعب وضع معدلات ومعايير قياسية لعواقع مصلات المطافئ وحيمها ، حيث يتغير العجم من موقع صغير في مركز العدينة حيث الكثافة البنائية العالية -إلى موقع خبارج العدينة حيث المساحات الواسعة والكثافة البنائية والسكانية المنخفضة ، الا أنه يجب أن يكون العوقع ذلك مساحة كبيرة إلى حـد مـا ، حتى يمكن أن يرتد العبنسى إلى الدلخل عن حد الشارع من أجل الأمن وتوفير مكان اوقوف السيارات والأجهزة والألأت .

ويجب أن يكون لعباتي المحطلت الجديدة شكل معمار مى متجانس مع مبانى المجاورات المحيطة بها، والاز الت تستمعل المبانى ذخت الطابقين ، الأ أنه يفسنل العبنى ذو الدور الواحد ، وقد يكون العبنى جزء من دار البلدية ، وبالأضافية إلى الأمكنة المخصصة السيارات والأجهزة ورجال الأطفاء يجب توفير مكان للموظفين والحوامل والأرفف ومكان لتجفيف الغراطيع وغرفة تسلية ومطبخ صغير واصول دراسية للتعرين وأمكنة للخدمات الأغرى ، وقد يستمعل البدروم كمكان لتخزين الجاسواين ، وتتراوح مساحة نقطة المطافئ بين ٥٠٥-١٠٠٠ عتر مريم والعركز بين ٢٥٠٠-١٠٠ مترمريم

مراكز البوليس Police Stations

عند تضليط شبكة مراكز ونقط البرليس تدرس أهصائيات الجرائم وطبيعة المركز وعلاقته بالأدارات الأخرى، مثل مكتب وكيل النائب العام والسين ، كما يدرس شكل عمليات التنمية المحلية مع التأكد على الأماكن التي تها صلة بعض المشاكل الخاصة .

وفي المدينة الصديرة الشاهرة وشقل جزء صدفيرا من مركز الحضر أو مبنى مفرد ، تسكن فيه كل أو معظم أدارات البلدية بما فيها أدارات البلدية بما فيها أدارات البلدية بياب التأكد من أن يكون المركز منفسلا عن بقية الأدارات ، حتى يمكن للمواطنين الدخول لهذه الأدارات دون المرور على مناطقة البوليس ، ويالنسبة للموقع الدام قد تكون كل الأدارات على جانب واحد ومدخل المطافى على جانب أخر ومدخل مركز البوليس على جانب أخر ومدخل مركز البوليس على جانب ثلاث .

وفي المدن الكبرى قد يكون مركز البوليس عنصرا من عناصر مركة العضر ، أو يسكن فمي دار البلدية ، وسواء وجد المركز في مركز العضر أو في دار البلدية يجب أن يكون أيضا منفصلا عن الأدارات الأخرى ، كما يجب فصل مدخل المسجونين عن المخل الخاص بالجمهور ، هذا بالأضافة إلى ضرورة فصل أو منع الضوضاء الصدارة من السجن وحدم وصولها إلى الأجزاء الأخرى من العيني .

وتوليه المدن الكبرى مشكل محدّة لكثر من المدن الصغرى ، فالخدمات التي يقدمها مركز البوليس الرئيسي في المدينة الكبيرة ، يشمل المركز الأتي :

١- مبنى أدارى لأيواء عمليات البوليس وألسام الخدمة والأدارة .

٧- سجن للمسجونين سجنا مؤاتنا .

٣- سين للمسجونين سجنا لمددا طويلة .

١- جر اج للبوليس وللموظفين .

مكان أوأوف السيارات الخاصة بالجمهور .

١- جراج صياتة لسيارات البوليس.

٧- مكان المرور .

. ويمكن الأدارة تتطليط المدن المساهمة في تنطيط مواقع مراكز ونقط بوايس ، فتوفر الدراسات الخاصة بالسكان ونموهم وكالفتهم وشكلان مرفق الدراسات المرات الموادث وعدود أن ترتبط هذه الدراسات مع دراسات المراتم ونوعياتها وأماكن المعودث وعددها و وغالبا ما توضيح لمصاتبات هذه المراتم على خريطة المدينة ، والموردة لها علالة بكافة التنمية ، فجراتم الأحياء السكنية المكونة من فيلات تنتلف عن جراتم منطق المماردة المالية ، كما أن لها علاقة بعستويات الدخل و غالبا ما تكثر الجرائم في الأحياء التجارية والأحياء التديمة عن المدينة .

واقد أوضحت بعض الدراسات في الرلايات بالنسبة الاستمعالات السكنية الموجودة في الضواحي ، أن منطقة ذفت كثافة سكنية حوالي ٥٠ نسمة / أهدان تحتاج إلى مركز بوليس لكل ١٠٠٥ الله فدان ونقطة بوليس لكل ١٠٠٥ الله فدان ، ويجب الا يوجد بالمي المطلوب ألنامة نقطة بوليس به حواجز كالطرق السريمة والسكك الحديدية والأنهاز ، كما يجب أن يكون بالحي شبكة شوارع مريحة ، والحي المطلوب ألنامة مركز بوليس به يجب أن يكون المركز في وسط المنطقة التي سيخدمها ، أي يقع المركز على شارع ورتيسسي وأريب من المركز التجارى والصناعي ، وتتراوح مساحة مركز أو قسم البوليس بين ٢٠٠٠ – ٧٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ – ٢٠٠٠ متر مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ متروب من المربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ متروب من مربح أما نقطة البوليس فتتراوح بين ١٠٠٠ المتراوح مساحة مركز أبو قسم البوليس بين ١٠٠٠ متروب أما نقطة البوليس فتروب من المربع أما نقطة البوليس فتروب من المربع أما نقطة البوليس فتركز أبو قسم المبدوب المبدوب المبدوب أما نقطة المبدوب ا

مكاتب البريد والتلفزاف والمطافى

يبلغ مساحة هذه المكاتب في المتوسط كالأتي:

مكتب بريد يخدم مجاورة سكنية حوالي ٥٠٠ متر مربع

مكتب بريد يخدم عي سكتي حوالي ١٠٠٠ متر مربع

مكتب تلفراف وتليفون يخدم مجاورة سكنية حوالي ٥٠٠ متر مربع

مكتب وتلفراف وتليفون يخدم حي سكتي ١٠٠٠ متر مربع

مراكز الأدارات الحكومية Governmental Administrative Centers

تخطيط شبكة الندمات الأدار اية المحلية وطيفة أساسية من وظائف أدارة تخطيط المدن ، ونقوم الأدارة بأشتيار مواقع مثل هذه الحدمات وتحضير تخطيط هذه المواقع وتتميتها ، ويتناول هذا الهزء مجلس المدينة – دار البلدية City Hall – ومركز المحسر Civic Center ، كما يتناول لا مركزية هذه الخدمات .

دار البلدية City Hall

- بعيدا عن النواحي المائية توجد ٤ أربع خطوات أساسية التفطيط دار البادية أو مجلس المدينة هي:
 - تحديد أحتياجات المبانى الجديدة أو توسعة المبانى الحالية .
 - دراسة متطلبات المساعة .
 - دراسة متطلبات المكان .
 - تنمية الموقع والأنشاء .

تبدأ الخطو الأولى بتقيم مبانى دار البلدية الموجودة حاليا ودراسة حالتها وتحدد الأحتياجات المطلوبة من المبانى المجددة ، ويجب أن يشارك فى هذه العملية المعماريون لتحديد نوع الأنشاء وحالة العبانى ونواحى الهبندية الصحية والكيريائية وغيرها ، يلى هذه الخطوة دراسة العساحة العملاية المستقبل، والحقيقة يصحب التنبؤ وتكدير هذه المساحة افترة ٢٠٠ أو ٣٠ سنة ، ومع هذا يجب أن يراعى مقابلة إحتياجات المعبندة في طوقت الحاضر وفي المستقبل بقر الأمكان ، وعند دراسة متطلبات المساحة يجب دراسة السكان ومتطلباتهم من الخدمات البلدية و المجدمات الشخصية كالعصول على تراغيص البناء والهجم والمحلات التجارية ، ويمكن لكل أدارة من أدارات البلدية أن تضمع قائمة بعدد الموظفين بهما والوظمانف الحالية المحتمل والمطلوبة للأجهزة والمخازن ، وذلك على أساس مستوى الغدمات البلدية المحتمل أن توديها في المشرين سنة المقبلة ، ثم تقسم التبوات على فترت زمنية - مستوات مثلا .

ويتواقف حجم دار البلدية على الشكل المميز لها وعلى الأنشطة التى توديها ، وفى المدينة المسخيرة غالبا ما تشمل الدار كل المكاتب بما فيها أدارفت البوليس والمطافئ ، وكل ذلك فى مبنى واحد ، أما فى المدينة المتوسطة فيمكن توزيع هذه الأشطة فى أمكنة أخرى مثل أدارة العبائى العامة والمكتبة العامة ومينى الجراجات ، وعلى العموم يفضل إسكان كل المكاتب الأدارية فى مبنى البلدية ما عدا الأشطة التى ينتج عن توطيفها فى هذه الدار مشقة المجمهور أو عندما يتداخل موقع الدار مع تشغيل بعض هذه الأشطة .

وفي بعض المدن الصغري تستعمل دار البلدية كمكان أنبتماع عام المجتمع المحلي أي اسكان المدينة، وتحت مثل هذه الظروف يجب تخطيط صالة أجتماع المجلس البلدي بأتساع كاف التصامل مم المجموعات الكبيرة من الناس أكثر من الذين يذهبون المضور جاسات المجلس البلدى .

وبالنسبة لموقع الدار يجب أن يكون سهل الوصول اليه بمعرفة سكان المدينة الذين يترددون على هذه الدار ، وأن يكون الربيبا من مركز المواصسات ومركز الأعصال التجارية وبيوت المال والأعمسال والمكتب الأخرى والمكرمية وغير المكرمية التي تتعامل مع هذه الدار .

ويجب لمفتوار موقع نفت ممعر مناسب يتوفق لهيها مكان خارج حد الشارع لوقوف السيارات الخاصة بالماطين والمترددين ، ويمكن أختيار موقع في ومط المدينة في مناطق مشروعات تجديد الأحياء بشرط أن لايتعارض مم كفاءة أنشطة الدي التجاري .

ويوجد مكان أغر لموقع دار البلدية وهو مركز المحضر حيث يضم كل الأدارات البلدية والأدارات المدود والدارات المحمور ، موقع واحد المحكومية الأغرض التي يتمامل معها الجمهور ، موقع واحد المحمود المحمور ، موقع واحد يضم دار البلدية ومبنى الأدارات الطبية والتعليمية والأجتماعية ومبنى التلفراف والتليفونات والبوليسم والمحافق - موقع واحد وليس مبنى واحد - وإذا كانت هناك خدمات أخرى كمسرح البلدية ودار الأوبرا أو مبنى الأجتماعات العامة Auditorum حيث ساعات العمل مختلفة أبيمكن الأستفادة من أماكن وقدوف

وسواه وضعت دار البلدية مع مركز الحضر أو لوحدهـا فهجب أن يكون العوقع به مكان التوسع ومكان لوقوف السيارات ، وأن يصمم العبني كعبني أدار في والإحاول أن يصمم العبني كعبني كنصب تذكار ق Monument ، ليودي وظيفته بكفاءة عالية وفي نفس الوقت يكون جميـلا ويوضـح شكل (٨٨) مبنى البلديـة City Hall لمدينة نيويورك وأخرى لمبنى مركز حضر أمان دياجو .

مركز الحضر Civic Center


مركز المحضر هو أحد الألكار التقايدية في تخطيط العدينة ، حيث أخذ هذا المركز منذ زمن بعيد أهتماما خاصا من جانب المهندسين العمماريين ، وهو مساحة معيزة في موقح الربب أو علمي هامش المحي التجارى - وسط العدينة - توجد به أنشطة العدينة الرئيسية (غير البلدية) الأدارية والتقافية .

وقد ذكرت بعض مميزات هذا المركز عند مناشئة دار البلدية ، فتجميح المبائي العامة في مكان واحد مريح الجمهور ، وللأجهزة الحكومية ، لتبادل الأعمال التي تحتاج إلى زيارة بعض الأدارات ، حيث تترايد بعض الأعمال الحكومية المتداخلة مع بعضها ، فهناك بوليس المدينة للأُمن وبوليس البلدية وبوليس السياحة وبوليس التموين كما أصبح هذا المركز عنصرا جماليا .

وعلى الجانب الأخر فأن تخطيط العركز ععلية معقدة وأصحب من تخطيط مبنى واحد ، فالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة صحب خصوصها عندما يكون هناك مستويات مغتلفة من الأدارة : أدارة يرئسها وكيل وزارة ، وأدارة برئسها موظف أقل بكذير من وكيل وزارة ، وتغضل بعض الأدارات العمل



أ - دار بلدية نيويورك



ب - مركز هضر مدينة سان دياجو

شكل (٨٨) مجلس المدينة : دار بالدية ومركز حضر

مستقلة في أختيار الموقع وطريقة التمويل وتصميم المبائى ووقت التنفيذ ، كما أن هذه الأدار ات المختلفة لها متطلبات مختلفة بالنسبة لأختيار الموقع لدرجة يصعب معها التنسيق بينها ، ويعض الأدار ات المختلفة لها علاقة مع البحض الأخر و الايوجد أي تتسيق بينها وبين غيرها لا في الخنمات و لاقي الأشخاص ، ومن أمثلة ذلك معهد الفنون وصافة الأجتماعات العامة والمناحف ، وبالنسبة للمدن الكبرى قد يصبح المركز خاريا بعد أوقات العمل الريمينية ، فهذا يجب درضة مصادن ومساوئ مركز المعضر بعدارة قبل أن تنعملي أدارة التنطيط رأيها وتوصياتها على المشروع المتقدرة .

ويقطيع تقطيط مركز حضر أسسب من تغطيط مبنى واحد لأنه عبارة عن مجموعة مركبة من قمبتى، وتكمن قمشكلة في تحديد قمساهات قمطلوبة لكل أستممال ودرفسة الأرتباط بينها وتحديد الملاقبات الوظيفية والتمارضنات التي قد تنشأ ، ويجب أن يشترك في هذا قممل المخططون والممماريون .


وغالبا ما يقع الدركز على هامش مركز الأعمال والتجارة ، حيث يستفاد من ميزة رخمس الأسعار الأراضني ووجود مكان لتوسع المركز عند أستداد أنشطته ، ويجب دراسة شبكة الشوارع المحيطة به وضرور تفدمته بوسائل نقل عام ، كما يجب دراسة حجم العباني وشكلها وترتيبها والمظهر العمام لها ، ويوضح شكل (٨٩) تفطيط موقع العركز الأداري الققائي في مدينة أبيدجان في الأتحاد السوفيتي وكذا تفطيط موقع العركز المكرمي في مدينة جانديكارخه بالهند .


لامركزية الأدارة: Administration Decentralization

دار البلدية وأنشاء فروع لمها ليست فكرة جديدة ، فقد أخنت المدن الكبرى في توزيع بعض الوظائف الأدارية وحدم تعركزها حتى تكون الخدمات الحكومية قربية بقدر الأمكان من الناس الذين تخدمهم ، ويشتد الضغط في الوقت الحاضر حدد أصادة تتطبيط العدن على ضدرورة توفير بعض الخدمات على مستوى الهجاورة السكنية والمحلى السكتى .

ولد أتتشرت فعلا بمحض الخدمات كمحطبات المطبافي ونقط البوليس والوحدات الصحيبة وفروع المكتبات العامة لخدمة الجمهور بفعالية أكثر ، ويمكن توزيع أنواع أخرى من الخدمات المحكومية وذلك حسب الظروف المحلية ، ومن هذه الخدمات أدارات التنظيم وتقسيم الأراضي ورخص المحلات التجارية والضميان الأجتماعي واروع الشهر المقارى .

ويجب أن يبدأبت عطيط أووع لدار البلدية أو لمركز المصدر على أساس دراسة الأدارات الحالية التى وزعت خدماتها ولها فروع ودراسة الأدارات الأخرى التى يمكن أن تزيد درجة كفامتها في تأدية خدماتها اللهجمية المساسة المتعليط المجمهور أو واستواجه عملية تتطليط المجمهور أو قامت بأشاء محملية تتطليط أوع الأدارات الخدمية بمشكلة تحديد الحجم المناسب الفرع بالنسبة الكل غدمة ، فتحدد مساحة الخدمة المحالين الفاعة المحالية المحالة المتعلقة المحرية ، كما تحسب المساحة الشي كندمة المحالة المحرية ، كما تحسب المساحة الشي كندمها نقطة





شكل (٨٩) المركز الإدارى الثقافي في أبيدجان والمركز الحكومي في جانديكارخة

البوليس أو مكتبة فرعية حسب أساس ومعدلات منتلفة ، ويصحب تحديد حدود المنطقة التي يخدمها الفرع ، وأحد الحقول هو الأغذ بالحدود الأدارية .

وقد لاتتكرر أنواع بعض الخدمات في كل فرع ، حيث أن بعض الخدمات لها فروع أكثر من الخدمات الها فروع أكثر من الخدمات اللها فروع أكثر من الخدمات الأخرى ، وتتوقف هذه الخدمات على حجم المساحة المخدماة والكثافة السكانية وخواص السكان ، ويجب أن يكون معوقم فقرع قريبا من مركز تتهم السكان قريبا من الخدمات الأخرى وأن يقم على شارع رئيسي بقير الأمكان .

ويوضح الجدول الأتي الخدمات الأدارية المكومية بالمدن الجديدة بمصر

جدول(٥٧) الخدمات الأدارية الحكومية بالمدن الجديدة بمصر على المستويات الثلاث الحي السكني - القطاع -المدينة

		-4		-5				
		دمياط	*			العاشر	ظبيان	
بدر	الأمل	(€)	أكتوير	العامرية	السادات	من		
				<u> </u>		رمضان		
				1			على مستوى الحي السكني	
įv,s	٤.	٥٤	YY,0	٥.	۳.	47,0	عدد السكان – آلف نسمة	
£,¥	7.0	4,7	Y.1	₹,£	3	۲,۱	: مساحة الموقع – ألف م ⁴	
	٧,٧	7.7	1.1	A-A	١,	1:5	المساعة المينية – لكف م	
	77	7.5	7.7	44	1	7.7	نسبة المساهة المينية ٪	
٠,٠٩	1,19	4,14	+,+A		٠,٠٣	٠,٠٦	إنصيب الفرد من مساهة الموقع م	
4.	4.	14.	Α.	٥.	٣.	1.	م ۲ / گف نسمة	
				1			على مستوى القطاع	
i	į		17.	11.	40-	70.	عد السكان – ألف نسمة	
i	1	:	A,0	4,1	17,7	17,0	مساعة الموقع – ألف م ⁹	
1			٦	7	0,1	£	المساحة المينية - ألف م	
ĺ			٧١.	11	££	77	نسبة المساحة المينية ٪	
í			٠,٠٧		.,.0	.,	تصبيب الفرد من مساحة الموقع م	
i I	1		٧.	٥.	٥.	٥.	م۲ / گف نسمة	
				1		ł	على مستوى المدينة	
40.	Yo.	¥Y.	ro.	0	٥	٥.,	عدد السكان - ألف نسمة	
	10	Y£	44.	144	440	107	مساحة الموقع – ألف م	
!		43	11	1 - £	16.	707	المساحة المبنية – كلف م	
l		AA.	٤٨	70	**Y	179	نسبة المساحة المبنية ٪	
1	.,oA	.,.4	١,٦٤	٠,٣٧	.,٧0	1,5	نصيب لقرد من مساحة الموقع م	
İ	٥٨٠	9+	7.5+	77.	γο,	15	م ^۲ / گف نسة	

- ٩٠١ -يتضح من الجدول السلبق أن معدلات الخدمات الأدرية تتراوح في حديها الأدنى والأعلى كالأتي :

الحد الأعلى	الحد الأدنى	
		على مستوى الحي السكني :
0 8	44.0	عدد السكان – ألف بسمة
٧,٢	١	مساحة الموقع قف م ^٧
٧,٧	١	المساحة المبنية - ألف م
Z1 · ·	YYX	نسبة المساحة المبنية ٪
.,1A	•••*	نصيب الفرد من مساحة الموقع – م ⁴
34.	۳.	م۲ / قف نسمة
		على مستوى القطاع:
70.	14+	عدد السكان – ألف نسمة
7,71	A,o	مساحة ال <i>موقع – ألف</i> م ^٧
7	£	المساحة المبتية – ألف م ^٧
ZYI	ZTY	نسبة المساحة المبنية ٪
٠,٠٧	* * * 0	نصيب للفرد من مساحة الموقع – م ⁴
٧.	٥.	م ^۲ / ألف تسمة
		على مستوى المدينة:
	Yo.	حدد السكان – ألف نسمة
101	10	مساحة الموقع — ألف م ^٧
For	11	المساحة المبنية – ألف م
ZAA	ZTV	نسبة المساحة المبنية ٪
1,7	•,•1	تصيب الفرد من مساحة الموقع – م
15	1.	م ^y / ألف نسمة

وفى دراسة فى الولايات المتحدة لمدد من المدن الكبرى والضواحي والمساحة الحضريـة الكبرى أتضحت النسب الأثبة لإستمنالات الأرض المختلفة وعدد الأفتئة /١٠٠٠ نسبة .


جنول (٥٣) نسب أستصالات الأرض للمنن الكبرى والضواحي والمسلحة الحضرية


الحضرية	المساحة	راهى	الضر	الكيرى	المدن	
الحصرية رئ قدان لكل د١٠٠٠ السمة	7.	قدان لكل ١٠٠٠ نسمة	Z	قدان اکل ۱۰۰۰ انسمة	7.	الإستعمالات
۳,٧	Yo,1	7,3	77,7	Y,Y	4,17	مسلكن فردية – أسرة واحدة
٧,٠	1,1	٧,٠	4,4	7,1	E,A	مساكن لأسرتين
٧,٠	1,1	٧,٠	Y,0	٠,١	7	عمارات
٠,٤	Y,V	٠,٧	Y,0	٧,,٠	7,7	إستعمالات تجارية
۳.۰	1,4					صناعات غنيفة
7,0	Y,A	1.1	14.0	A,4	11,5	مسناعات نقيلة
1,1	٧,٧					سكك حديدية
٠.٧	2,3	1,1	1,1	.,0	1,7	حدائق وملاعب
٧,٨	70.7	1	10,5	1,A	10,9	إستعمالات علمة وشبه علمة
٤,١	77,7	Y,£	44,4	1,1	YA,Y	شوار ع
16,4	1	۸,٧	1	A,F	3	[جمال

يتضبح من هذا الجدول ما يلي :

- تتراوح نسبة الأستعمالات السكنية بين ٣٩,٦ ٪ في المدن الكبرى ٤٢٠ ٪ في الضواحي ، ٢٨٪ في
 المساحة المحضرية الكبرى .
 - تتراوح نسبة الأستعمالات التجارية بين ٣٣٪ ، ٢٠٥٪ ٢٠٧٠٪ من إجمالي المساحة على التوالى .
 - * تتراوح نسبة الأستعمالات الصناعية بين ١١,٥، ١١,٥٪ ٪ من إجمالي المساحة على التوالي
 - المساحات المفتوحة والحدائق ٢٠,٧٪ ، ٤,٤٪ ،١٠,٤٪ من إجمالي المساحة على التوالي .
 - مساحة الطرق فهي ٢٨,٢٪ ، ٢٧,٧٪ ، ٢٧,١٪ ، على التوالى

ويوضح شكل (٩٠) تخطيط منطقتين سكنيتين تضم كل منطقة ٣ مجاور فت سكنية من بالمدن الجديدة بمصر .





شكل (٩٠) تخطيط منطقتين سكنيتين بمدينة السادات تضم كل مدها ٣ مجاورات

مكنمة عن السفر في مسلحة الحضر شهكة الشوارع والطرق خطوط السكك الحديدية ومحطائها اللهائية الموائى البحرية المطارف

الباب الرابع عشر تخطيط النقل TRANSPORTATION PLANNING

مكنمة عن السفر في مساحة الحضر Travel in Urban Areas

معرفة وطبيعة وغدواس السفر في المساحة العضرية ضرورة أساسية التخطيط وتصميم شبكة الطرق ووسائل المساحة العضر الطرق ووسائل المواصلات ، وحيث أن المعلومات الخاصة والسخر وعمل الرحلات في مساحة الحضر يمكن الحصول عليها من مباحث المنبع والمقصد Origin -Destination فعن المرغوب فيه الإلمام ببعض الإلفاظ والتماريف المستعملة في هذه العباحث .

وحدة السغر الستعملة هنا هي الرحلة One Way Journey التي تبدأ من المنبع إلى المقصد - الجهة المقصدة بنوع واحد من وسائل المواصدات - فشالا الرحلة التي تبدأمن مكان السكن إلى مكان العمل بالإثوبيس ثم مترو الإثفاق ثم تاكسي تعتبر ثلاث رحلات في أغلب الإحوال ، الإ أنه في بعض المباحث الأخرى تعتبر رحلة واحدة ، ولهذا يجب دراسة الضرض الكلي : المسافة والزمن المستغرق في الرحلة ، الأخرى من الرحلة هو السبب الإساسي القيام بها ، أي يذهب المسافر : للعمل أو المنزل أو التسويق أو والغرض من الرحلة هو السبب الإساسي القيام بها ، أي يذهب المسافر : للعمل أو المنزل أو التسويق أو المقابلة شخص أو لتأذية مأمورية ...، ووسيلة المواصدات المستعملة في الرحلة هي : سيارة أو أويوس أو سكك حديد الضواحي أو تأكسي ..، ويقال عنها الوسيلة hode ، والرحلة التي تعمل كلها على الأقدام لا تعتبر في دراسات المنبع والمقسد ... ويقال عنها الوسالة من المنزل المثوبيس سيرا على الإقدام تعتبر في دراسات المنبع والمقسد ... وسيلة نقل عام -تماما مثل العشي في نهاية الرحلة من وسيلة النقل الدائم الله الله المنسد ...

ويمكن أن ينظر إلى الرحلة أيا كان الغرض منها من وجهتي نظر مختلفتين .

من وجهة نظر نوع النشاط الممارس .

من وجهة نظر الشخص الذي يقوم بالرحلة .

فعن أجل تخطيط الطرق ، فأن أدق وصف النشاط هو أستعمال الإرض ، وأدق وصف لوجهة نظر الشخص الذي يقوم بالرحلة هو الغرض منها ، وقد يكون أستعمال الإرض هو المقياس العربح للأكتين . استعمال الارض كجلف (كمولد) للرحلات Land Use as Trin Generator

يحصل على بيان السفر في معظم الإحوال عن طريق المقابلات الشخصية في المنزل ، وهو أسلوب

^{*}William I. Goodman (ed) Principles and Practice of Urban Planning, Chicago. (4th ed) 1968. PP 137-184

يستقدم في مباحث المنبع والمقصد O.D وغالبا ما ينسب تواد الرحلات من المسكن ، وهو في هذه المباحث وحدة المبنية و وحدة المبنية الإغرى ومن مكان الأخر في المدينة الواحدة ، ويبدو أن تولد الرحلات له علاقة كبيرة بالنخل وملكية السيارات ، فكلما زاد الدخل وزادت ملكية السيارات ، فكلما زاد الدخل وزادت ملكية السيارات زاد عدد الرحلات ، ويالنسبة الإستمالات الأرض للأغراض غير السكنية فيمكن فياس تواحد السيارات من بيانات مباحث المنبع والمقصد O.D ، وتكون وحدة القياس في هذه الحالة عدد الرحلات/المدان المساكنية ، أي لا تدخل فيها مساحة الشوارع ، ويوضح شكل (٩١) مباحث المنبع (الدياية) والمقصد (النهاية) في مدينة باسل ، كما يوضح مباحث ميدئية لحركة مرور السيارات عند تقاطع شارعين.

۱- غرش الرحلة Trip Purpose

اللبيانات التي يحصل عليها في المنزل في المقابلة الشخصية في مباحث المنبع والعقصم. OD تمثل OD مثل العرض المغرض من الرحلة التي عملت عن طريق كل وحدة سكنية ، وتعمل هذه الرحلات لكل غرض كما ذكر سابقا : المعمل أو المتسويق أو الذهاب إلى المحرسة أو لتأنية مأمورية أو المترفية

۲- طول الرحلة Trip Length

غالبا ما تقسم الرحلات إلى رحلات طويلة وقصيرة ، ويأخذ هذا النصيم شكلا معينا ، ومعظم الرحلات قصيرة ، وعندما يزيد طول الرحلة يقل بالتبعية عدد الرحائت ، فالرحلة القصيرة نسبيا غير مكلفة ، وغالبا ما تممل لأغراض ألال أهمية كشراء رغيف عيش كما يقول الأمريكان الذين يستعملون السيارة عند الذهاب للموير ماركت .

والغرض من الرحلة له علاقة بطولها ، وغالبا ما تكون الرحلة إلى العمل أضول رحلة ، أي أطول من الرحلة إلى السوق أو إلى العدرسة ، وطول الرحلة له تأثير كبير على تضطيط خدمات النقل ، وحيث أن أغلب الرحلات قصيرة فيجب أن تخطط شبكة شوارع العدينة بحيث تسمح لهذه الرحلات بأن تؤدى مباشرة إلى نقط البنب الخاصة بالرحلات القصيرة كالمدرسة والسوق ، ويجب أن لا تصوق هذه الرحلات الطرق السريعة التي تكون في أعلى كفاءة تشغيل عندما تخدم السفريات الطويلة ، وتكون غير كفئة عندما تحمل أعدادا كبيرة من ركاب الرحلات القصيرة ، والأوتوبيس وسيئة مناسبة الرحلات القصيرة .


۳- رسيلة السفر Mode of Travel

يوثر الغرض من السفر على وسوالة النقبل المختسارة : السيسارات أو الأوتوبيس أو التسرام أو المترو ...، وغالبا ما تستعمل وسائل النقل العام من والي العمل وذلك إلى درجة كبيرة أكثر من أى نوع أخر من أفواع الرجائت الأخر ووذلك ما عدا الرجائت إلى العدرسة ، والسبب الرحيد لذلك هو أن وسط





ب- مباحث لحركة المرور عند تقاطع شارعين



شكل (٩١) مباءث البداية والنهاية ومباعث المرور عند تقاطع شارعين

المدينة لازال أكبر مساحة وطيفية تصب فيه جميع وسائل النقال العام والضامس ، ويوجد تفاوت كبير بين الرحلات التي تستمل وسائل النقل العام والرحلات التي تستميل السيارة الخامسة ، ويوضح شكل (٩٧) رحلات الفود الداخلية في مدينة شيكاغو حسب وسيلة السفر ، وكثافة الرحلات (خطوط الرخية) .

ومن العوامل التي تؤثر على إختيار وسيلة المواصدات: : تكاليف الرحلة ووسيلة النقل والسرعة والأمن والأمان والراحة Convenuence and Comfort والنظافة السيئية .

1- خطوط الرغبة Desire Lines

يمكن شرح الرحلات على خريطة كساسلة من الخطوط المستقيمة تربط بين المنبع والمقصد O.D.

لكل رحلة ، وتسمى هذه الخطوط بخطوط الرخبة ، لأنها الطرق المباشرة التى يرغب الفود فى بستمالها ،
أى تعبر عن الرخبة فى السفر بين موقعين ، ويشور تراكم هذه الخطوط على الخريطة إلى رخبة كثير من
الناس فى السفر فى إتجاه معين ، كما تكون مؤشرا الإقتراح أين توضع خدمات النقل عند توفرها ، ويجب أن
ينظر إلى هذه الخطوط كمؤشرات لا غير ، حيث أنها ليست وسيلة نقيقة لأغراض التخليط ، وكذافة خطوط
الرخبة فى خريطة المسامة العضرية مؤشر المرور الذى يجري خلال المسامة .

وتوضح هذه الخطوط بأن وسط المدينة تصبب فيه عدادة رحمالات من كل أجزاء المدينة ، وعندما يتحرك الفرد في إنجاه خارج المدينة تقل كثافة خطوط الرغبة بسرعة ، ثم تتكلف هذه الخطوط مرة ثانية حول نقط نشاط الضواحي التي تتمثل في العركز النجاري ، وغالبا ما تتكفف خطوط رغبة سيارات التكامسي في وسط المدينة ويجوار المطارات ومحطات السكك الحديدية والمناطق السكنية ذات الكذافة المالية .


شبكة الشوارع والطرق The Circulation System


شبكة شوارع المدينة والطرق العامة السريعة هي العنصر الإنساني الأساسي التجمع الحضري ، ويشغل هذا العنصر حوالي ٣٠٪ من المساحة الكلية لأرضن الحضر ، ويمكن تقسيم هذه الشبكة حسب الوظيفة التي تزديها إلى تسمين رئيسين :

- شوارع تخدم الأرض أى تخدم إستعمال الأرض الملاسقة للشارع.
- * شوارع (أو طرق) تخدم السيارة أي تستعمل لنقل المرور بأحجام كبيرة.

ومع أن الشوارع التي تخدم الأرض هي الأكثر شيوها في أرض الحضر إلا أن الشوارع والطرق التي تشدم العرور أصبحت لها سيطرة وتأثير كبير على تخطيط شبكة شوارع العدينة ، ونلنك بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على وسائل النكل السريعة العربيمة العباشرة الإقتصادية .







شكل (٩٢) رجلات الفرد وكثافة الرجلات


ونقم شبكة الشوارع والطرق العامة حسب مستوياتها ، ويوضع النقسيم الأتى نقسيم الشبكة إلى أربعة مستويلت (أو أفراع) :

- * الشوارع المطية Local Streets
- الشوارع التجميعية Collector Streets
- " الشوارع الرئيسية (شوارع المرور) Main Streets
 - * الطرق السريعة Highways


وفي داخل كل مستوى يمكن تقسيم الشوارع إلى أكثر من نرع ، وهناك عنصد آخر في الشبكة ، هو حق الطريق Right of Way المخصص أنسلا للنقل السريع كالمترو وسكك حديد الضنواحي ، ويوضح شكل (٩٣) مستويات شبكة شوارع العدينة ، وفيما ولى نبذة عن كل مستوى .

١- الشوارع المحلية (شواع الخدمة) Local (service) Streets

- الغرض الرئيسي للشدوارع المحلية هو توفير وصلة للسيارات والمشاة لقطع الأرض الملاصقة
 لحدود هذه الشوارع.
- ب- تعريف المرور وظيفة ثانوية بالنسبة للشوارع المحلية ، أى أن حركة المرور بها خفيفة بدرجة لا تضار منها الوظيفة الأساسية للشوارع ، وحيث أن هذه الوظيفة هى خدمة الأرض فيجب أن لا تحمل الشوارع المحلية أى مرور طوالى ، أى يجب أن يخرج منها الأتوبيسات وسوارفت النقل ماحد بالطبع الشوارع المحلية في المناطق التجارية والمستاعية .
- بستخدم الشارع المحلى في مد خطوط المرافق العامة : مواسير الماء وخطوط المسرف المسحى
 والغاز والكهرياء والتليفونات والأعمدة .
- يستخدم الشارع المحلى كمكان مفتوح بين المباني لتوفير الإضاءة النهارية والتهوية الطبيعية
 ووصول أشعة الشمس داخل المباني وكمانع أو حاجز لمنم إنتشار الحرائق .
- ه- الشارع المعلى عنصر جمالي في تصميم الحضر : حيث تصمم مواقع المبائي وتنطط في منحنيات أو خطوط مستقيمة مع الأشجار والشجيرات والعشائش والزهور ، ويمكن أن يشكل هذا الشارع الوحدة الأساسية عند تصميم المشروعات الكبري .
- و- من الأشكال المعروفة في الشوارع المحلية الشوارع مقفولة النهايات (رقبة الشنطة Cul de Sac) والشراع (Cul de Sac) ويفضل النرع الأخير لأنه يوفر سبولة في حركة المعرور ويناسب تركيب خطوط العرافق في دواشر مغلقة ، ويوضع شكل (٩٤) الأشواع المختلفة الشوارع رقبة الشنطة والشوارع ذلك النهايات الفقلة .
- ز- الإرتدادات عن حد الشارع المطاوية في الاتحة تغطيط المناطق هي جزء متكامل مع تغطيط




شكل (٩٣) مستويات شبكة شوارع المدينة والمجاورة السكنية



شارع رقبة الشنطة

ب- الأنواع المختلفة لشوارع رقبة الشنطة والشوارع ذات النهايات المسدودة



شكل (١٤) شارع رقبة الشنطة والشوارع الأخرى ذات النهايات المسدودة

الشارع، ويتفارت عمق الإرتداد حسب الظروف المحلية كمعق قطعة الأرض ونوع العباتي والعناخ. وتختلف تقاطعات الشوارع المحلية حسب إعتبارات مغتلفة كإستعمالات الأرض الملاصفة له ومكان وقوف السيارات وظروف العناخ المحلي وإنشاء العباتي .

ويؤثر تخطيط ثبكة الشوارع المحلية بدرجة كبيرة على حركة المدور ، فالشوارع الطويلة - دون لزوم لذلك - تجمع حركة مرور كبيرة ، كما تسبب تقطاعات الشوارع بزوايا حادة حوادث ، لذا يجب أن تكون التقاطعات عمودية بقدر الإمكان ، ويخلق ربط كل شارع محلى ليصب في شارع مرور رئيسي نقطة إحتكاك لا ضرورة لها ، تسبب هذه النقط حوادث ، كما أنها تقال من سرعة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية ، لهذا يجب أن ترجه الشوارع المحلية تتصب في الشوارع التجميعية والتي تصب بدورها في شوارع المرور الرئيسية والفرعية .

وفي المناطق السكتية يتراوح عرض الشارع المحلي بين ١٠ - ٢٠ متر ، ويولد العسكن في هذه المناطق في مدن بمحض الدول الصناعية بين ٤ - ١٠ رحلة في اليوم ، وتتقهي حوالي ٨٠٠ من هذه الأموارع حوالي ٨٠٠ من هذه الرحلات في المنزل ، ويصل حجم العرور - أي عدد السيارات - في هذه الشوارع حوالي ٨٠٠ سيارة في اليوم ، وفي المناطق السكتية ذات الكثافة السكتية المنطقضة يضم الشارع المحلي كمكان التخزين الموقت الميارات ليلا ، للسيارات نهارا وليلا ، أما في المناطق ذات الكثافة المائية فيمكن إسـتماله كمكان لوقوف السيارت ليلا ، ولا تعتبر الموارى شوارع خدمة ، والمارة هي المسافة المتروكة خلف صغين من المباني ، وقد أصبح غيير مرغوب فيها في التصميمات المحيثة .

وفي المناطق التجارية يتطلب الأمر عروضا لكبر الشوارع المحلية ، ويتراوح عرض الشارع بين المحدد من الشارع بين المحدد المسارع و عرض ٢٠ - ٣٠ متر ، ويتروقف المرض على إمكانية توفير مكان لوقوف المديارت خارج حد الشارع و عرض المماشي وحجم المرور وحركة دور إن سيارات النقل ، وتشترط لوائح تعطيم المداعق في كثير من مدن الدول المسناعية ضرورة توفير مكان لوقوف السيارات ومكان المشمر والتقريخ خارج حد الشارع ، وتخطيط المحدد التجارية التي تشتت حديثا في هذه المدن على أساس تواير مكان لوقوف السيارات خارج حد الشارع ، ادرجة أن أصبح الشارع المحلى غير مرغوب فيه بالنسبة لبعض هذه المراكز ، ويوضح التخطيط المحدد مكان وقوف السيارات عن شارع المرور الملاصق له عن طريق وصلة مريحة .

وبالنسبة للمناطق المستاعية قلها شوارعها المحلية ، وعند تنطيط هذه الشدوارع يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن سيارات الشقار وقد ويشراوح الإعتبار أن سيارات الشقار وقد ويشراوح عن ويشراوح عرض الشارع المحلي بين ١٨ - ٣٠ متر ، ويجب الأخذ في الإعتبار متطلبات المكان الخناص الوقوف السيارات خارج حد الشارع وصرف الماء السبطحي وإيرتداد المباني ومد خطوط فرعية المسكك المحديدية السياني إن أمكن ذلك .

الشوارع التجميعية Collector Streets


الشارع التجميعي هو العمود الفترى للمجاورة السكنية حيث يخدم الشوارع المحلية ، فيجمع المدور الفشارة التساب مجمه إلى درجة القدين وينظله إصا إلى شروارع المرور الثانوبية أو الرئيسية أو إلى مراكز المجلوة كالمركز التجارى المجاورة أو المدرسة الإبتدائية أو المركز الاجتماعي المحلى ، والوظيفة الأخرى لهذه الشوارع هي خدمة قبلع الأرض أو المداكن الملاصقة لها ، وهي وظيفة ثانوية بالنسبة لوظيفته الأولى وهي تجميع السيارات ، ويجب أن يعكن التصميم هذه الحقيقة كما يجب تجنب وقوف السيارات على جائبي هذه الشوارع المحلوة إلى الايكن المجاني المحلفة المتحلقة كما يجب تجنب وقوف السيارات على المشوارع المحلوة بستخدم الشارع التجميعي في مد خطوط المرافق العامة وكمكان مفتوح بين المجاني يوفر الإضاءة والتجارية ، ويتراوح عرض الشارع بين المجاني يوفر المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة والتجارية ، ويتحكم المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة والتجارية ، ويتحكم في المحلولة بين الشوارع التجميعية السوارة ومدى في المحلولة المحلات المحلات المحلكية ملكية السيارة ومدى في المحلولة بين الشوارع التجميعية المحلولة المحلولة المحلات المحلات المحلكية ملكية السيارة ومدى المحلولة المحلات المحلولة المحلولة المحلولة ومدى الأخراع التجميعي والأخر .

ويجب أن تخطيط الشنوارع التجميعية بطريقة لا تتسجع إستعمالها بسيارات من خبارج المجاورة السخاورة السخاورة السخاورة السخاية التصادا في الوقت والمسافة ، أى يجب أن لا تشكل هذه الشوارع شبكة مستمرة حيث سيودى ذلك أن يجملها تستعمل المدرور الوننسية و الثانوية ، ويفضل عند تصميم هذه الشوارع أن تكون التطاعات على شكل حرف (T) وليست على شكل تقاطع صليبي تلاقيا لحنوث تصادمات ، ويوضح شكل (P) أواعا مختلفة من تقابلات وتقاطمات الشوارع على مستوى واحد و التقابلات غير المنتظمة وكفية علاجها .

ويقدر حجم المرور في الشارع التجميمي بين ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠ سيارة في اليوم ، وقد يصل في بعض الحالات في المدن الكبرى إلى ٨٠٠٠ سيارة في اليوم ، وفي هذه العثلة سيأخذ مثل هذا الشارع المرور الطوالي ويودي وظيفة شوارع العرور الرئيسية أو الفرعية .

الشوارع الرئيسية Main Streets

تُسمى الشوارع الرئيسية في بعض التفسيمات الأخرى بالشرابين أو شوارع المرور ، ويظهر فى هذه الشوارع المرور ، ويظهر فى هذه الشوارع التمارض الذى يظهر بين خدمة المرور وخدمة الأرض ، وهما وظيفتان لا تتعشيان مح بعضهما، فعندما يكون حجم المرور صغيرا وابستعمال أرض المجاورة الشارع غير كانيف فين التعارض لا يكون شديدا ، ولكن عندما يكون حدم المرور وتزداد كثافة استعمال الأرض يكون التعارض شديدا ، ويزداد



أ- تقابلات وتقاطعات الشوارع على مستوى واحد



شكل (١٥) نقابلات ونقاطمات الشوارع على معنومي واحد ~ والتقاطعات غير المنتظمة وكيفية علاجها

ž

هذا التعارض بمعدلات كبيرة ويصبح الوضع لا يطاق ولا يحتمل.

ويمكن تحسين حالة الشوارع الرئيسية الحالية عن طريق توفير قدرات إضافية للحركة بهما وذلك بعنع وقوف السيارات على جانبى الشارع وتحسين إشارات العرور ، وكذا ببناء طرق جديدة تقلل أو حتى تثبت حجم العرور الحالى على هذه الشوارع .

وتصمم الشوارع الرئيسية على أساس حمل حركة المرور ، أى أن الوظيفة الأولى والهاسة لهذه الشوارع هي تعريك كميات ضنفمة من وسائل العواصلات كالسيارات الخاصمة والتاكسي وسيارات النقل والأكوبسات ، وتشمل هذه الشوارع الرحلات الطويلة بين أطراف المدينة .

ويجب المد من الوصلات إلى الأرض المجاورة للشارع الرئيسى ، كما يجب التحكم في وقوف السيارات على جب التحكم في وقوف السيارات على جانبى هذه الشوارع الزئيسي - السيارات على جانبى هذه الشوارع الزئيسي - كالشوارع التجميعية والمطية - في مد خطوط المرافق وفي توفير مكان مفتوح بين المساكن ، كما يطلق الشارع العريض فرصة ازراعة الأشجار والمسلحات الغضراه وفرصة لتصميم جميل لأرض الحضر ، ولكن هذه الفرصة نادرا ما تستعمل نظرا اوجود أصدة الكهرباء واوح الإعلانات والمبانى المعمارية التي لا

وغالبا ما تكون الشوارع الرئيسية الحالية بعروض ضيقة – تقع العباني على حدما مبتشرة – أى لا يوجد ارتداد بها ، وما يمكن حمله لتحسين هذه الشوارع وتوسعتها عملية صمية ، إلا أنه بنمو المدينة يمكن عمل لتعديلات والتحسينات اللازمة .

وتصمم الشوارع الرئيسية الجديدة على أساس العروض الواسعة التي تصمل إلى ٥٠، ٥٠ متر؛ وعلى أساس الأعماق الكبيرة لقطع الأرض الملاصقة لها الذي يصل إلى ٥٠، ٥٠، ٥٠ متر، عمل عمق، ، وتسمح هذه العروض الكبيرة بتبار مرور يتحرك بحرية كاملة على حارات مرور متسمة ، ويتم الوصول إلى العباني المقامة على هذه الشوارع على أساس تواير شارع خدمة موازي الشارع الرئيسي أو الوصول إليها من الخلف .

ويصعب وصف تصعيم شبكة الشوارع الرئيسية بالتحديد ولكن يجب أن يسيطر على التصعيم
مبدأين، العبدأ الأول أن تكون العسافة بين المسوارع الرئيسية وبعضها دالة لكثافة المرور ، الحي الأجزاء
القنيمة من العدينة يستصن ألا نقل العسافة بين الشارع الرئيسي والأخر عن ٥٠٠ متر ، وقد تصل هذه
العسافة إلى الضعف في الضواحي ، حيث ينتج عن مثل هذه العسافة حجم مناسب من المرور ، والعبدأ
الثاني أن تكون شبكة الشوارع الرئيسية مستمرة ، أي يجب أن تتسلب هذه الشوارع خلال العسامة العضرية
دون وجود أو تقاطعات على شكل حرف (1) ، وتسمح مثل هذه الإستمرارية بإنسياب العمرور وتوزيعه
وتقابل مشكل التوزيع الذي ينشأ من الأحمال العمارة فوق العادة .

ويتفاوت حجم الدرور في الشوارع الرئيسية تفاوتا كبيرا، فيداً بـ ٧٠٠٠ سيارة أبيره إلى ٧٠٠٠ سيارة ابيرم، وقد يصل الحجم في بعض الحالات إلى ٥٠٠٠٠ سيارة ابيره، ويحتاج هذا الحجم الضخم إلى تصمير خاص يعنم كل الوصلات المباشرة للأرض العلاصقة للشارع.

ويمكن حساب قدرة الشوارع الرئيسية على أساس قدرة الحارة الواحدة ، والقاعدة البديهية التي تستمل هي ٢٠٠ سيارة / حارة / ساعة ، ويتوقف الرقم الدقيق على عدة عوامل ، ويمكن لشارع رئيسي – أربع حارات – أن يحمل ٢٤٠٠ سيارة/ساعة أثناء ساعات الذروة ، وتعمل ساعات الذروة بين ٨ – ١٠٪ من العمل اليومي، ويهذا يمكن أن يحمل هذا الشارع بين ٢٠ – ٢٥ ألف سيارة في اليوم .

وعند تغطيط وتصميم شبكة الشوارع الرئيسية غالبا ما تقسم إلى مستويين :

- شوارع المرور الرئيسية Primary Traffic Streets : ووظيفتها الوحيدة هي حمل حركة المرور ولا مكان لوقوف السيارات على جانبي الشارع ، والإشراف الكامل على الملكيات الخاصة الواقعة عليها .
- شوارع المرور الثانوية Secondary Trailic Streets ووظيفتها تحريك المرور بكميات ضغمة ولكن أقل
 من الرئيسية ، وغالبا ما تستعمل كفاصل بين المهاورات السكنية وبعضها وبين المهاورات والإستعمالات المستاعة والتجارية .

ويوضيح شكل (٩٦) الأمواع المختلفة لتقاطعات الطرق على مستويين ، وتوجيه المساكن على الشوارع الرئيسية والفرعية .

الطرق السريعة Highways

الطرق السريعة لها وظيفة واحدة هي حمل حركة العرور ، أى تخصص أصلا لنقل العرور بسرعة وبأحجام كبيرة ، وتمتد هذه الطرق خارج العدن لتربط بين مراكز الحضر ببعضها البعض ، ومن خصائصها الإشراف على طريقة الدخول فيها والخروج منها ، وغالبا ما تحسب الدرة هذه الطرق على أساس سيارة / عامة ، وقد يصل الحمل الي ٢٠٠٠ سيارة ، ويمكن لطريق ٤ صارات أن يحمل حوالي ٢٠٠٠ سيارة / يوم .

وتقسم إلى أنواع منها هذا التقسيم :

- الطرق الحرة Froe Ways : نوع من الطرق السريعة ومن خصائصه الإشراف الكامل الوصول إليه
 والخروج منه وفصل كامل عن أي مرور سطحي يتعارض معه .
- الطرق الحداثقية Park Ways : نوع أغر من الطرق الدريعة وغالبا ما تخطط في إطار حدائق وأشجار
 ومسطحات خضراه ، وتمنع بعض الدول الصناعية مرور وسائل الفقل التجارية عليها حتى لا تشوه
 منظرها .

أ- الأنواع المغتلفة لتقطمات الطرق على مستويين










ب- توجيه المساكن على الشوارع الرئيسية والفرعية





I FIFT FY

شكل (11) كالطعات الطرق الرنيسية على مستويات وتوجيه المسلكن على الشوارع الرنيسية والغرعية

 الطرق الشريانية Arterial Ways : طرق أخرى سريمة بخلاف الطرق المرة والطرق الحدثقية ولكن
 أقل في مستواها ، وخالبا ما نقسم هذه الطرق إلى مستويات حسب العروض ونوع التقاطعات السطمية والإشراف على مداخل ومغارج هذه الطرق .


أماكن وألوأب السيارات Parking Areas

لَمَاكِنَ وقوف السيارات هي أحد عناصر المحطات النهائية التي تشمل أساكل وقوف السيارات ومحطات سيارات النقل والمحطات النهائية أسيارات النقل المام – الأوييسات – ومحطات السكاف المحيية والأمواش والمطارات الجوية والمواتى الجحرية .

وأماكن وقوف السيارات هي جزء متكامل مع شبكة شوارع العدينة ، حيث تعتبر أسكن لتغزين السيارات عدد معطاتها النهائية ، أما السائق والركاب فيشغلون مكانا أخر ، وضدما تكون قدرة هذه المشازن السيارات عدد معطائها النهائية ، أما السائق والركاب فيشغلون مكانا أخر جهد يقوم به ركاب السيارات في غير كافية فإن السيارات من مكان لوقوف السيارات من مكان لوقوف السيارات من مكان لوقوف السيارات من مركة المرور ، ويجب تفطيط هذه الأماكن عند تفطيط ويمكن توفير أماكن لوقوف السيارات المائينية أبها ، الشيئة المائية المائية المائينية أمان من المكان توفير منائل لوقوف السيارات بسيولة أكثر في ضواحي المدن عنها في وسطها لأسبلب عدة منها سعر الأرض وشدة كثافة التنمية ، وتنص معظم اللوائح المديئة لتغطيط العناطق على مضرورة توفير هذه الأماكن غارج حد الشارع على نفقة المستشر ، ولما كان صحر الأرض في الضواحي رخيص فإنه يسبها لتغيرة هذه الإشتراطات ، وفي نفس الوقت توفر على الدولة التكاليف الكبيرة اللازمة أبناء الطرق الدامة ، ويوضح شكل (٩٧ - ب) المواقع المختلفة الأرض والمسكن المقام عليها .

وكانت السيارات في الماضي تقف بجانب رصيف الشارع بدون أي إشتراطات ، ولما زاد عدد السيارات المسارات الفاصة وسيارات نقل البضائح ، وتطلبت هذه الزيادة أماكن إضافية الوقوف السيارات ركبت عدادات في بعض هذه الأماكن ، وأصبحت هذه العدادات وسيلة قمالة الإشراف وزيادة دوران عدد السيارات التي تقف في المكان الواحد ، بالإضافة إلى أنها توفر عائدا يضلي تكاليف إنشاء وصيائة هذه الأماكن ، ورغم هذا فإن تفصيوص أماكن لوقوف السيارات بجانب حد الشارع يأخذ حارة كاملة من حارات المرور برخم هذا فإن تصهارات المجاورة لها – ولا تعدا في تصهيل سيولة العرور ، كما أنها تعوق تيار المرور في الحارة المجاورة لها – الحارة التمجاورة إلها -

ويمكن توفير أماكن لوقوف السيارات عارج حد الشبارع بأشكال مختلفة ، يُختار الشكل المناسب حسب الظروف المحلية ، كالمظهر المطلوب وتكاليف الإشباء والصيانة وإمكانية العمسول على الأرض



شكل (٩٧) تجميم الموارات والمواقع المختلفة الجراج

وسهولة الوصول إلى المكان ، ويالإضافة إلى سطح الأرضل الذي يقصص لولوف السيارات تقام في الوقت العاضر أينية لمفظ السيارات فوق سطح الأرض (جراجات متعددة الأدوار) وأشرى تعت سطح الأرض (جراجات تعت سطح الأرض) .

ومساحة المكان المخصص لوالوف السيارات لخدمة منطقة معينة هو دالة العدة عوامل منها : عدد الرحالات المتوادة في هذه المنطقة ونسبة ملكية السيارات الخاصة ومدى إستعمال وسائل النقل العام ومدة الإنتظار في المكان وثمن الإنتظار وشكل الرحلات اليومية في ساعات النهار والرحلات الموسعية ، وحساب كل متغير من هذه المتغيرات عملية معقدة ولكنها ليست مستحيلة ، ويراعي أن توفر مكان كاف لمواجهة متطلبات فترات الذروة قد يكون غير كف، من الناحية الإقتصادية ، وذلك بالنسبة التكاليف والمائد المحتمل .

وفي كثير من مدن الدول الصناعية يسف حساب سيارة أو نصف سيارة الكل مسكن في المجاورة السندية ، واقد وصل الأمر في دولة كالولايات المتحدة إلى تخصيص سيارةين لكل وحدة سكنية ، التصمم المساكن في كثر من المجاورات على أساس إشاه جراج على قطمة الأرض المخصصة المسكن وتخصيص مكان نفر في حديقة المسكن ، أو قد يخصص مكانين في الحديقة إذا كان إرتداد المبنى عند حد الشارع بعمل كاف - ١٧ متر مثلا ، ويوضح الشكل (٩٧ - ب) كما ذكر سابقا المواقع المختلفة للجراج بالنسية لموقع قطمة الأرض والسكن المقانم عليها .

ويالنسبة قلاب الددينة فشاكل المرور لا حصر لها ، واقد أوضحت بعض الدراسات التي أجريت أبي بعض مدن الدول السناعية عدد أماكن وقوف السيارات المطلوب حسب حجم المدينة ، وقامت بتوزيح هذا العدد على جنب الشارع وعلى قطع أرض مخصصة لذلك خارج حد الشارع وفي جراجات متعددة الأدوار جدول (١٥٤) .

جدول (٥٤) عدد أماكن وأوف السيارات وتوزيعها على الأماكن المقتلفة حسب هجم المدينة

فی چراج ٪	غارج حد الشارع ٪	على جانب <i>ى</i> الشارع ٪	عدد أملكن وقوف السيارت (سيارة)	حجم المدينة (بالألف نسمة)
_	14	AA	A	1 0
£	77	7.6	17	40 - 1.
1	40	43	177	0 40
٧	7%	٥٩	01	1 0 .
14	¥3	£ £	70	10 1
17	01	۳.	14	o Yo.
77	60	44	177	10
Y£	٦.	11	Y£	أكثر من مليون

وكذهب بمض الدراسات إلى أكثر من نلك فتحدد عدد المواقف في ساعات الذروة – فـي الفكرة بيـن ١ من-"م – ومتوسط عدد السيارات في الساعة في هذه الفترة .

وياتسبة للمراكز التجارية التي تبنى حديثا في كثير من هذه المدن سواء على مستوى المجاورة أو المي وياتسبة للمراكز التي تبنى حديثا في كثير من الأحيان إلى ضعف المي السيارات في كثير من الأحيان إلى ضعف المساعة المنطقة بالمباتى بحال أن المتر المربع من المساعة المنطقة بالمباتى بحتاج إلى ٧ متر مربع الواوف السيارات ، و لقد وصل في كثر من المدن الأمريكية إلى ١ : ٣ ، ١ : ١ ، ١ : ٥ أي يخصص لكل متر مربع من الأرض المنطقة بالمباتى خصة عثر مربع أرض لفضاء مكانا لوقوف السيارات .

ويوضع الجدول الأمى مثال للإثنار لطات الواردة بالأعمة تغطيط المناطق بـإحدى المدن الأمريكيـة و الخاصة بعدد أماكن والوف الميارات المطلوبة حسب نوع المبنى .

جدول (٥٥) الحد الأثنى لعد أماكن وأوف السيارات حسب نوع المبنى

نوع الميتي	نوع المينى عد أماكن وقوف السيار
مغرد أو دويلكس مكان اوقو	ن مفرد أو دوبلكس مكان لوقوف سيارة واحدة لكل وحدة سكنية
ت سكنية أثلاثة أريا	رات سكنية أثلاثة أرباع مكان لكل وحدة سكنية
ات مكان	ندات أُنْكُ مكان لكل غرفة + غمس مكان تكل موظة
يات أنصف مكا	شغیات نصف مکان لکل سریر + مکان لکل طبیب + ا
، إدارية أثلاثة أربا	ب إدارية أثلاثة أرباع مكان لكل موظف
ع أنصف مك	رح أنصف مكان لكل مقعد + نصف مكان لكل موة
رياضي أنصف مكا	د ریاضی تصف مکان لکل مقعد + نصف مکان لکل موة
ا تصنف مک	لة ؛ نصف مكان لكل مقعد + ربع مكان لكل موظف
م ونو ادی لیایهٔ مک	عم ونوادى ليلية لنصف مكان لكل مقعد + نصف مكان لكل موة
، مهنیین مکان لکل	ب مهنیین مگان لکل مکتب + ریح مکان لکل موظف
ع کان	انع مكان لكل موظف

النقل العام Mass Transportation

يمكن تقسيم وسائل النقل العام إلى نوعين من الخدمات:

وسائل نقل تسير على سطح الشوارع العامة الذي لها تقاطعات سطحية مع الشوارع الأخرى ومن أمثلة
 ذلك الأثوبيس والقرام والقروالي .

وسائل نقل سريع تسير داخل حدين من طريق مفصحص لها كلية Right of Way ، أى لا تستمعل أى
 وسيلة نقل أغرى هذا الطريق سواه كان على سطح الأرض أو فوقها أو تعتها ومن أمثلة ذلك المترو
 وسكك حديد الضواحي .

وفي قنوع الأول تشارك وسائل النقل العام – الأثوييس واقتر ام والتروالي – في بستممال الشارع وسائل انتقل الأخرص كالسيارات الخاصة وسيارات نقل البضائح ، وتتوقف سرعة التشغيل على سرعة حركة العرور في الشارع الذي تسير فهه وسائل النقل العام وعلى عدد المحطات التي تقف فيها في كل كيلو متر ، وياطبع تقل كفاءة التشغيل كلما زاد عدد المحسات ، وبينما يكرن زيادة عدد المحسلت عربها بالنسبة اركاب الرحلة القصورة إلا أنه غير مربح بالنسبة اركاب الرحلة الطويلة التي تستغرق وقتا أطول .

ويوفر النقل العام السريح خدمة سريعة خصوصا بالنسبة للمسافات الطويلة وذلك بسبب تشنيله داخل
حدين من الطريق . ROW محجوزين الإستعماله ، كما أنه لا يتعارض مع لمستعمالات الأرض العلاصقة له
أو مع حركة مرور وسائل النقل الأخرى ، وتوجد أنواع مختلفة من وسائل النقل السريع كالمترو الذي يسير
على سطح الأرض أو تحتها (مترو الأنفاتي) أو فوق سطح الأرض على طريق طوى والمونوريل Mono.
التع الذي يسير على أسلاك هوائية وسكك حديد الضواحي ، ويعمل النقل السريع بكفاءة عالية في الأحياء
ذلت الكتافة السكتية العالية كالأحياء السكتية ذلت العمارات العالية وكذا وسط العدن كشيكاغو ونيويورك
ولندن ، ففي شيكاغو على سبيل العثال يعمل العنزو حيث الكتافة ١٩٠٠٠/ أكم مربع والأتوبيس حيث الكتافة .


وتموت في الوقت الماضر في منن بعض الدول الصناعية كالولايات المتحدة سناعة النقل السطمي غير السريع ، لأنه أقل وسائل النقل سرعة ولإنتفاض الكافاة السكانية في ضواهي المدن ولإنتشار المرلكز التجارية غارج وسط هذه المدن ولإستعمال السيارة الفاصة بشكل أوسع .

شكل شبكة شوارع المديلة Street System

سبق مناقشة تضيم شوارع العدينة حسب المستويات إلى ٤ أقسام ، وبالنسبة لشكل هذه الشبكة فيمكن تضميمها إلى ثلاثة أشكال رئيسية شكل (٩٨ - ١٠) هي :

- شبكة شوارع متعامدة مع بعضها (شواية) .
- شبكة شوارع قطرية حلقية أو على شكل بيت العلكبوت .
 - شبكة شوارع وظيفية (كنتورية) .

كما يوضح شكل (٩٨ - ب) طريقتان لتسمية الشوارع



شكل (٩٨) شكل شبكة الشوارع - وتسمية الشوارع

1 - الشبكة المتعامدة Grid Iron System

ينتج عن الشوارع المتعامدة مع بعضها بلوكات غالبا ما تكون مستطيلة ونادرا ما تكون مربعة ومـن معيزات هذا الشكل :

- أ- سهولة التصميم وتخطيط الموقع كما يمكن إمتدادها إذا لزم الأمر .
- ب-ينتج عنها تقاطعات متعامدة يسهل تركيب إشارات العرور بها وتشغيلها .
 - ج- سهولة تقسيم البلوكات إلى قطع أرض الأغراض البناء .
 - د- سهولة فهم ومعرفة أسماء الشوارع وترقيم المباتي .
 - ه- سهولة حساب المسافة من أي نقطة من المدينة إلى أي نقطة أخرى .
- و- الشوارع المتوازية التي تخدم نفس البدايات والنهايات يمكن تخصيصها في إتجاء واحد ~ وقت الـ فروة التسته عب عمولة من ور أكدر .
 - ومن عبوب الشبكة المتعامدة :
 - أ- لا تأخذ الشبكة في إعتبارها عند التنظيط عامل التضاريس أي لا تهتم بمظاهر سطح الأرض .
- ب-في حالة الأرض ذات التضاريس الحادة ينتج عن تغطيط هذه الشبكة شوارع ذات ميول حادة وعند تسويتها لجعل الشوارع ذات ميول مناسبة تعتاج عمليات العفر والردم تكاليف باهظة .
 - ج- غير مريمة وغير مباشرة بالنسبة للرحلات القطرية .
 - د- يصعب في هذا الشكل التمييز بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية .
 - ه- من الناحية الجمالية يبعث الشكل على الملل .

٧- الشبكة القطرية الحلقية Radial System

تتفرع شبكة الشوارع في هذا الشكل قطريا من العركز – وسط العدينة – إلى العحيط الخارجي مثل برامق عجلة العربة الكارو ، وتحيط الشوارع الحلقية الدانوية بوسط العدينة وبأطرافها مثـل إطار العجلـة أو مثل بيت العنكبوت .

- ومن مميزات هذا الشكل :
- ا- يسمح بالرحلات المباشرة بين نقطتين أو جهتين .
- ب- يمكن تطبيق هذه النظرية بسهولة أكثر في الأرض ذات التضاريس العادة ،
 - ج- يمكن التمييز بين الشوارع الرئيسية والفرعية .
 - د- يمكن أن يخلق التصميم أشكالا جميلة .

ومن عيوب الشبكة القطرية :

- أ- تحتاج إلى كفاءة فنية عالية المستوى لتخطيط الشبكة وتصميم مواقع الشوارع.
- ب-ينتج عن التخطيط قطم أرض ذات أشكال غير طبيعية أي ليست مستطيلة أو مربعة .
- بوسعب تركيب شبكة المرافق العامة لشوارع هذا الشكل حيث تحتاج الخطوط إلى لإحناءات كثيرة .
 - د- ينتج عن التخطيط تقاطعات معقدة يصعب معها الإشراف على حركة المرور.
- ه- بصمحب تفصيص شوارع في إنجاه واحد وقت الطوارئ وقت الذروة مثلا لمواجهة متطلبات زيادة
 قدرة الشوارع لحمل العرور أكثر من هذه الفترة .

الشبكة الوظيلية (الكنثورية) Functional System

هي شبكة تناسب مع خطوط الكنتور ومظاهر السطح وتمسيه ولا هي على شكل بيت العنكبوت

- قطرية ، شبكة تناسب مع خطوط الكنتور ومظاهر السطح وتسير مع الطبيعة ، والطبيعة لا تمتزف

بالخطوط العتسقيمة وكذا شوارع هذه الشبكة ، فكما أن مياه الأمطار التي تسقط على قمم الجبال لا تسأخذ في

طريقها إلى البحار والمحيطات خطوطا مستقيمة ، بل تنسلب في الوديان والسهول متجهة يمينا مرة ويسارا ا مرة أخرى حسب ما تسمح به ظروف مظاهر السطح كذا الشبكة الوظيفية ، يتتبع المخطط فيها خطوط الكنترر ويتمامل بمرونة مع الهضاب والتلال والسهول ، ويهذا ينتج عن التخطيط شكل يتلامم مع ظروف

تسية الثوارع Name of Streets

توجد عدة طرق تتسمية الشوارع ويوضع الشكل رقم (٩٩ - ب) كما ذكر مدايقا طريقتان لتسمية الشوارع داف الشهرية بأرقام والرأسية بأسماء أعلام ، الشوارع دافقية بأرقام والرأسية بأسماء أعلام ، أما في الطريقة الثانية فظهم العدينة إلى شارعين متعامدين ، وهما غالبا ما يكونا الشارعين الرئيسيين ، ثم ترقم الشوارع الأفقية شمال وجنوب الشارع الرئيسي الأفقى مبتنئة برقم ١٠٠٠ - ١٠٠ ش - ١٠٠ ش - ١٠٠ ش الرأسية شرق وغرب الشارع الرئيس مبتنئة أيضا برقم ١٠٠ ع - ٢٠٠ ق - ٣٠٠ ق

خطوط السكك الحديدية ومحطاتها النهائية Railroad Lines and Terminals

تبلغ مساحة الأرض التي تستعملها السكك الحديدية في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية حوالي 0٪ من مساحة أرض الحضر ، وتزيد هذه النسبة عن النسبة المستعملة للأعمال التجارية ، وهي غالبا ما تساوى النسبة المستعملة في الأغراض الترفيهية والأماكن المفتوحة ، وتستعمل غالبية هذه الأرض في الأحوائن والمحملات النهائية وجزء مسفير فخطوط السكك الحديدية .


وينتج عن نشاط الممكك الحديدية ومسير القطارات الضوضاء والإهتزازات وعوادم القطارات والغازات الزيتية والضوء العبهر ، ولا شك أن هذا النشاط يؤثر على الأرض العلاسقة له فيجعل بستعمالها للأغراض السكنية غير مرغوب فيه ، وغالبا ما تخصيص هذه الأرض عند تعضير مخطط عام المديشة للإستعمالات الصناعية لارتباطها بالسكك المحديدية .

وتجذب ممتلكات السكك الجديدية - بالنسبة للفدان - أعداد الليلة من السكان والسيارات أقبل مما تستقطبه الأماكن المفتوحة ، وذلك لكبر المساحة المستعملة لخطوط السكلة والأحواش ، ولكن محطات الركاب والبضائح تقذف بحمو لات مركزية ضخمة على أرض الشوارع القريبة منها ، ويتطلب هذا تخطيط: ذا كذاة عائبة لحل حركة الهرور في هذه الشوارع .


و غالبا ما تعترض خطوط السكك الحديدية والأحواش شبكة وشوارع العدينة والطرق السريعة . ويمتاج الأمر إلى الفصل السطحى للتقاطعات ، ولاسيما عند تقاطع طريق عام سريع انجنب حالات التأخير وتكس المرور وحوداث التصادم عند هذه التقاطعات ، وفي حالة إنشاء خطوط سكك حديدية فرعية لخدمة المناطق الصناعية قد يتطلب الأمر إنشاء وسائل تحذير ألية ، أما إذا كان النشاط على هذه الخطوط بسبيات فنمل الإحتياطات بواسطة عمال بالسكك الحديدية ، وعلى المموم يجب الإهتمام بعشائل العبور وفهراه البحوث الخاصة بالتقاطعات ، ونقيجة لإستعرار نشاط السكك الحديدية في مواقعها فترات طويلة من الزمن فهي تؤثر تأثيرا هاما على تخطيط العدن والأنايم .

عناصر شبكة السكك الحديدية Elements of a Railroad System

غالبا ما يتجه الطريق الرئيسي للمكك الحديدة قطريا إلى قلب العديثة حيث نقع المحطة الرئيسية شكل (٩٩) وترجع الشبكة القطرية إلى حقيقة أن خطوط السكك الحديدية خططت أصدلا على أساس نقل الركاب والسلع بين العدن وعلى أساس أن تكون قريبة بقدر الإمكان من العوقب المناسب والعريب الإستقبال وتسليم الركاب والبضائع والبريد .



..- معطة سكة عديد المجاز



ولقد أصبح كثير من الخطوط الرئيسية لسكك الحديدية مواقع طبيعية الكثشطة الصناعية المختلفة ، مما ترتب عليه مد خطوط فرعية إلى هذه المناطق لخدمة مستازمات الإثناج والسلم المنتجة ، ويصعب فى الوقت الماضر – فى كثير من الحالات – مد خطوط فرعية جديدة نظرا الإنها تحتاج إلى مسطحات كبيرة من الأرض .

و أحوش السكك الحديدية هي أماكن لتجميع وإعادة تجميع العربات التي تكون قطارا البضاعة ، كمــا تقدم هذه الأحواش كمكان لتخزين العربات غير المستعملة أو التي في ابتقال صيانة أو إصلاح ، حيث يلحق، بهذه الأحراش ورش الإصلاح ومفازن القطارات ، وأصبح تشغيل هذه الأحدواش في الدول المسناعية آليا حيث تجهز بأجهزة وآلات تقوم بتجميع العربات بسرعة وفي وقت قصير وكذا تدوير عربات النقل آليا .

ولقد ترتب على هذا التطور التكنولوجي لمكانية تغفيض عدد الأحواش وذلك من خلال ابماجها في بعضها وإعادة توطين البعض الأخر على أطراف مراكز العضر ، ويترتب على هذا فرص معدارة لإعادة تخطيط لستمالات الأرض ، وقد يكون الحل الأمثل في بعض العالات توفير حوش كبير مع عدد قليل من الأحواش المحلية ، وفي هذه الحالة تخزن معظم عربات البضاعة ويعاد تجميعها في الحوض الكبير ، وتذهب القطارات إلى الأحواش المحلية .

وتقسم محملات السكك الحديدية إلى محطات ركاب ومحطات نهائية ، وتحرف المحطات النهائية بأنها نهايات ميتة حيث يتطلب الأمر أن ترتد (ترجع أو تعود) القطارات ثانية ، أو حيث تستمر القطارات إلى جهات ومقاصد أخرى ، وتعتبر المحطات النهائية الركاب عنصر ثابت في تشغيل سكك حديد المدينة ، كما أنها تحوى المكاتب الإدارية ومكاتب البريد والأثاثات والسلم السريعة .

ولما كانت هذه المحطات تقع غالبا في قلب العدينة فإن السكك الحديثية تتميز عن الطيران بمميزات، فبالنسبة للرحلات بين العدن فإن الوقت الذي تستغرفه الرحلة من العدينة إلى العطار وبـالعكس يكون طويبلا بالنسبة للوقت الكلي للرحلة ، هذا بالإضافة إلى إسكانية النوم ليلا بالنسبة لمارحلات الطويلة بين العدن، ويعتبر هذا عاملا هاما عندما يختار العمافر وسيلة النقل ، وبالنسبة للمدن الكبيرة فإن الذين يترددون عليها هم المستعملون للسكك الحديدية بنسبة عالية مما ترتب عليه التفكير في مشروعات سكك حديدة سريعة جدا .

Surface Crossing (المزلقةات) السطحية المراقةات

أصبح من المرغوب فيه بشدة الحد من المزاقاتات السطحية ، نظر الكثرة الحوادث بها والاسبعا في المدن الذي تخترقها السكك الحديدية ، وتمثل هذه المزاقاتات مشسكلة تغطيطية تتكلف مبالغ ضغصة التصحيحها، فعندما يعترض طريق سريع مزاقاتا تبطأ السرعة على الطريق وتقل حركة العرور عليه ، كما تكثر الحوادث وتقل كفاءة تشغيل القطار ف ، وتقلل هذه المزاقاتات من قيمة الأرض المجاورة بالإصافة إلى

أنها تصبح مصدر قلق وإزعاج السكان .

وتعتبر المزلقانات السطحية مصيدة للموت ، وغالبا منا كحمى المزلقانات بالبوليات والإنسارات أو بالحراس ، وتصمم على أساس توقير الأمن والأمنان وفرصنة رؤية كالية لفحل السكك الحديدية في كلا الإتجاهين ، إلا أن هذا يعتبر غير كلف ، وأسبب وأسلم شئ هو توفير التقاطيع على مستويين ، ويحتساج مثل هذا التقاطع إلى دراسات لكل العناصر المتصلة بهذا النشاط مثل تشخيل القطارات وتصميم شبكة شوار ع المدينة وعملية التنمية الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع المحلى ، وذلك لأن إنشاء التقاطع على مستويين يتكلف تكاليف ضخمة ، ومن غير المعقول صدف هذه التكاليف لفصل تقاطع كد يكون من الأفضل إلشاؤه أو نظم إلى مكان أخر .

وكل التفاطعات السطحية غير مرغوب فيها ونظريا بجب الحد منها ، ولكن يصعب تنفيذ ذلك في كثير من الحالات ، والحل العملي - إلى حد ما - هو تجميع الصرور في شوارع طوالس (رئيسية) وفصل التفاطع السطحي أي عمل مستويين ، ويجب تحضير تخطيط شامل لفصل التفاطعات السطحية على هذا الأساس وتنفيذه في المستقبل على فترات زهنية .

ويجب دراسة وضع أولويات تنفيذ التقاطعات ذات المستويين على أساس درجة خطورة كل مزلقان و والخسارة الإقتصادية الفتنجة عنه ، ويمكن أن يتم ذلك بتحضير خريطة توقيع عليها حوادث كل مزلقان ، والمزلقان ذر النقط الكثيفة (الكثيرة) هو الأكثر خطورة أو ضرب حجم حركة العرور اليومية عند المزلقان في عدد القطارات التي تعر عند هذا المزلقان ، وتعطى هذه الحسابات مؤشرا لإحتمالات المحوادث ، هذا بالإضافة إلى أن الأحوال الشاهرية كالروية ودرجة ميول الشوارع وزاوية تقاطع الشارع مع المزلقان تؤشر على درجة خطورة التقاطع .

الأرض الملاصقة لخطوط السكك الحديدية Land Uses Abutting Railroad Tracks

لاز الله القطارات بسرعاتها العالية تنتج ضوضاء شديدة المستوى وإهترازات شديدة وتلوث الهواء، وتشغل محطات السكك العديدية مساحات من الأرض تؤثر على الأرض المجاورة لها ، وغالبا ما تستممل هذه الأرض لأغراض الصناعة أو التجارة ، وان إستمالت للأعراض السكنية الملمستويات غير الممتازة .

وتنمو المدن ، وما لم يوجه هذا النمو فين مشاكل السكك الحديدية ستتضاعف ، حيث تمتد إلى الخارج مما سيترتب عليه فيشاء المذاقفات الخارج مما سيترتب عليه فيشاء مزاقفات في الضواحي الجديدة ، كما ستزداد حركة المرور على المزاقفات الحالية ، وستيني أعداد كبيرة من المساكن في الضواحي بالقرب من خطوط السكك الحديدية أني من أحواشها، ويمكن لإدارة تخطيط المدن أن تكدم إقراحاتها لمنع هذه الأخطار التي وقعت فيها المدينة في الماضي .

والإستعمالات الصفاعية مرتبطة دائما بالسكك الجديدية ، وهي أنسب الإستعمالات عند تخطيط

الأرض للمجاورة لهذه السكك ، هذا حلمي فرض أن المواقع المخصصة للصناعة يمكن أن تخمها أيضا الطرق الرئيسية .

وبالنسبة للإستعمالات التجارية كمحلات بيع السيارات أو شوادر الأغشاب أو المخازن الكيرى التي تخرن فهها بضائع لا تتلف بقربها من الضوضاء والإهتزازات فيمكن أن تخصص لها مواقع بجوار السكك الحديدية .

كما يمكن تفصيص أرض للإستمالات الترفيهية كملاعب المدارس التانوية بجوار السكك الحديدية، وعلى الجانب الأخر يجب حماية المناطق السكية من مشاكل السكك الحديدية أو حتى التقليل منها كالضوضاء والإمترازات ، وأحد الحلول هو عمل حاجز أو منطقة عنرلة من البنتات والأشجار والشجيرات بين خطوط السكك الحديدية وبيسن المناطق السكنية ، وتقطيط القطب القريبة منها بأعماق كبورة تصل إلى ٥٠ - ٧٠ منر ١.

المواقى البحرية Ports

المواني البحرية مثل السكك الحديدية والمطارات الجوية هي محطات نهائية تستخدم لتناول البنسائح المطاوب شحنها أو تقريفها النوصيلها للجهات المقصودة ، والمشكلة الرئيسية التخطيط المواتى البحرية هي تتمية وتحسين خدمات الشحن البحري للبضائح بنرجة عائية من الكفاءة ، وتخطيط الموانى البحرية والفنارات عملية هندسية بحتة كتصميم محطة سكك حديدية ، ويمتاح تخطيط الميناء البحري إلى معلومات ودراسات عن بشاه السفن وطريقة تناول البضاعة من مراكب الشحن وبالمكس - أي شحن وتفرية البضائح - وإنشاء الجساء والمسابقة المنافقة والدعامات والمعليات الإدارية الخاصة بتشغيل الميناء . . . ، كلها عمليات تتصميمية لا تقم صدن إطار عمل البلية أو إختصاص إدارة تغطيط المدن ، ولا يعنى هذا أن المخطط ليس الديه إهتمام بعمليات الشغيل الداخلي الميناء الواقع داخل كردون المدينة ، ولا يعنى هذا أن المخطط ليس الديه إهتمام تربطه شبكة كنابة من الطرق السريعة والسكك الحديدية ، ولتخطيط هذه الشبكة بجب أن يتأكد من أن الميناء كيف شغط المدن .

Major Elemnts of Ports العناصر الرئيسية للميناء البحري

يتكون العيناء من ملجباً Flarbor عبارة عن جسم حامي من العاء بعمق كنف ، يسمح بدخول العراكب العطاوب شحفها أو تفريفها ، بالإضافة إلى كل الخدسات الأرضية زائد كل الأرض الذي تجرى عليها كل الخدمات التي تمام عليها كل الخدمات التي تستخدم في التفريغ والتغزيغ وغيرها ، ويتحكم في عمق ماء العلجاً نوع العراكب الذي يمكنها أن تدخل العيناء ١٧ - ١٠ - ١ - ٩ - ٣ مترا ، وعلى بعتداد أرصفة الشحن والتغريسغ توجد مسلحات من العاء بأطوال كافية ترسو عليها السفن أثناء شحفها أو تغريفها ، وخاليا ما تذم الأرصفة بزوايا فانده مع خد الشاخئ أو بعيل بسيط ، كما تبنى أرصفة فرعية Wharves بعيث تجعل العركب ترسوموازية لخط الشاطئ الطبيعي .

ومن أجل نشاط الشحن والتغريخ توجد ثلاثة تواع من المساحات :

المسلحة الأولى : توج بجانب السفن وتسمى مساحة التشغيل Apron ، وهى مساحة منتوحة ننقل إليها: البضائع من المركب بالأوناش و الألاث Derricks and Cranes وتشبه هذه المساحة رصيف السكة العديد Platform المخصصة لتقريغ البضاعة من عربات السكة الحديد.

المساهة الثانية : مظلة الإنتقال Transit Shed وهي المساحة التي تقع خلف مساحة التشغيل ، أو بين الثين

من مساحات التشفيل عند إستعمال رصيفين ظهرهما لبعض ، وهي مساحة مسقوفة التخزيــن الموقت السلع المطلوب شخفها أو تفريفها .

المسلحة الثالثة : هي المساحة المطاوبة لتشغيل سيارات الفقل والسكك المحديدية التي تستخدم في نقل البضاعة – وأحيانا الركاب – من وإلى الميناء ، وأحيانا تعند أفرع السكك الحديدية بين مطلقين ترافزيت أو على الأرصفة العريضة .


وقد يشمل الميناء خدمات أخرى كخدمات تعوين السفن بالوقود وورش لتصليح وصيانة السفن وأماكن لتغزين الوقود والبضاعة الموجودة تراتزيت ومكان لمفظ سيارات وأجهزة إطفاء الحريق ، وحيث توجد بضائع وركاب أجانب من دول أخرى فيجب توفير خدمات أخرى بالميناء كالجمارك ومستكزماتها من القدمات .

وتفتلف أطوال المسافات المطلوبة ارسو السفن الشحن والتفريغ حسب نوع السفينة ، فالسفن المادية تحتاج لطول لا يقل عن ٢٠٠ مترا السفينة الواحدة ، أما سفن البترول والسفن الخاصة بنقل خام الحديد أو سفن الركاب فتكون بأطوال أكبر من ذلك ، حيث يتراوح الطول بين ٢٥٠ – ٣٠٠ مترا ، وغالبها ما تصمم الأرصفة Piers and Wharves بأطوال مضاعفات السدم مترا ، أو بطول مناسب السفن الأخرى ، ويتراوح عرض هذه الأرصفة بين ٧٠ – ١٠٠ مترا ، والإنجاء حاليا نحو العروض الكبيرة ، هتمي يمكنها مسايرة أجهزة الشحن والتفرية الحديثة Cranes and Derricks بم لكب البضاعة وغيرها ، وقد يشمل العيناء متوسط العجم على حوالي ١٠٠ ونش ، لهذا يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن منطقة الشحن والتغريغ منطقة تعميل مركزي للقوى المكهربائية .


Ports in the City Plan المواتى في تخطيط المدينة


يصمم موقع الميناء البحرى على اساس الخواص الطبيعية : الماء والمتضاريس وشكل الساطل ... ، وقد نمت كثير من المدن على مر السنين حول أنسب الموانى الطبيعية ، وأهم المشاكل ليس حول إيجاد أنسب الموانى الطبيعية ، وأهم المشاكل ليس حول إيجاد أنسب المواقع بالأحوال فى ألدم أجزاء المدينة ، المواقع بالأحوال فى اللدم أجزاء المدينة ، ويوضح شكل (١٠٠) نماذج لمخططات بعض الموانى البحرية ونموذجين التخطيط مينانين بحريين .

وأهم شئ له علاقة بإدارة تنطيط المنن هـ علاقة الميناء البميدي بشبكة النقل بالسكك المحديدية ووسائل النقل على الطرق السريعة ، وغالبا ما تحتاج المحطات البحرية إلى تصميم حديث وإعادة تجديدها وتحديثها ، كما يازم إعادة تنطيط شبكة الشوارع المحيطة بها وتوفير وصمالات كالدية كفروع للسكك الحديدة.



أ- منقطعات بعض للمواني البعزية





شكل (١٠٠) نماذج لمخططات بمض الموانى وتخطيط ميناتين بحريين

وكان الشائم في العاضى في كذير من العواني هو شق شارع عريض على الأرض العائدة للأرصفة العرضة الملاصقة للأرصفة البحرية ، وغالبا ما كان يصحب هذا الشارع خط سكك حديدية ، وكان عرض الشارع يتر اوح بين ٥٠ – ٧٠ مترا ، كما كانت السيارات تقف على جانبيه وتجرى عملية الشحن والتفريخ بـ » ، وكانت حركة القطر وحركة شحن وتقريخ السيارات تجمل هذا الشارع مكتما بالمعرور بإستمرار ، أما اليوم فقد تغيرت الأحوال حيث أصبح من العرفوب فيه توفير أمكنة واسعة كافية لإجراء عمليات الشحن والتفريغ خارج حد الشارع ، وتوجبه سيارات الفكل المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة السريعة .

وتشمل صادرات وواردات العيناء كديات كبيرة وأحجام ضخمة من البترول وضام الحديد والغشب والورق والفحم والحديد الخردة والأسمنت والدقيق والحبوب ، ويتم تناول هذه الأحجام الضخمة عن طريق العيكة الحديثة ، فيتم ضخ البترول مثلا بالطلمبات من العراكب إلى خزائت البترول ثم إلى خطوط البترول أو معامل التكرير ، وتحتاج هذه العمليات إلى أحداد قليلة من العمال ، حيث توفر الأجهزة العركانيكية والألبة والإلكترونية القوى العاملة ، وتقلل - تخفض - من مصاريف الشحن والتغريخ ، فالسيارات السفيرة المصممة المجهزة بالألات والشوك تتناول الخشب والعلب بسهولة ويسرعة وبكفاءة عالية ، كما أن السفن المصممة خصيصا لشحن جرارات السيارات أو شحن البضائم المعبأة في علب نمطية وفرت خطوات كذيرة في عمليات الشحن والتغريخ ، وتتطور هذه الوسائل بخطوات سريعة وبمعدلات هائلة ويجب أخذ هذا في

وبالنسبة الأرض المجاورة الميناه فترداد فيمتها بوجود الميناه ، لهذا يجب تخطيطها بعناية ، وعندما
بوجد تفاوت في مناسب هذه الأرض فإن الأرض ذات المستوى العالي يمكن تخطيطها للأغراض السكنية أو
الترفيهية كأماكن مفتوحة العامة ، حيث أن الميناه اليحرى الشغال وتعركات السفن تشكل منظر ا فريدا جميلا
وجذابا ، وتوجد كثير من الصناعات الثقيلة على السواحل قريبة من المواني البحرية في كثير من المدن ، وما
تتطلبه هذه الصناعات من حركة مرور سيارات الفكل وسكك حديثية تهمل الأرض القريبة من الميناء مناسبة
لتتحصيصها للأغراض الصناعية ، هذا بالإضافة إلى أن مشروعات التتمية الصناعية والتجارية مناسبة
لإحلالها محل المياني القديمة الموجودة على واجهات الماء .

في مجال النقل الحجوى ينحصر إهتمام إدارة تنطيط المدن بمواقع العطارات الجديدة ، وتوفير مساحات إضافية من الأرض لتوسيع وخدمة المطارات العالية ، وتحضير الغطة الغمسية والفطة طويلة المدى امشروعات تحسين المطارات ، وتنطيط إستعمالات الأرض المحيطة بها .

وتصميم التخطيط العام المطارات والعبائي الخاصة بها ومبائي الخدمات الأخرى عصل فنى تخصصي الغاية يقوم به متخصصون في مجالات مختلفة ، ويتم هذا العمل طبقا لإشتراطات ومعدلات ومعايير مؤسسات الطيران العالمية ، ومع أن مخطط المدينة نادرا ما يخوض في التصميم الفعلي المطارات . إلا أن عضويته في الفريق الذي يعمل في هذا المجال يجعله علما بخواس ومتطلبات عمليات الطيران .

وبدراسة حركة الطيران التي تمت في العاضى يمكن التنبو - إلى حد ما - بإحتمالات توسعات المستقبل ، وتشمل دراسة حركة الطيران عدد الركاب الذين حملتهم الطائرات الداخلية والدولية إلى الفسارج، ويؤخذ في الإعتبار أن متوسط حجم وسرعة الطيران قد زاد في الفترة الأخيرة بمعدلات عالية ، كما زادت معدلات نقل السلع والبريات الداخلي و الخارجي على السواه ، وينعكس هذا النمو الظاهر في حركة الطيران على زيادة وإستعمال المعطارات وتوسعاتها وإنشاء مطارات جديدة في كثير من مدن الدول الصناعية وبالذات العمن الكبري ذات المطارات الدولية ، بهذا أصبحت مشكلة مواقع العطارات والخدمات العلحقة بها تلقى أعباء إضافية على إدارات الدخطيط في هذه العدن .

وتقييم حركة المدور في المستقبل أمر حيوى ، فتخطيط المطارات عملية صمعية جدا بسبب التطور الهائز و التغير التكنولوجي السريع في الطبيران ، ففي خبائل السنوات المنضية أصبحت الطبائرات النفاشة والهياركوبتر تستعملان في الأصال التجارية على نطاق واسع ، كما توجد أنواعا أخرى من الطبائرات تحت التجارب في الوقت الحاضر منستعمل في الغريب العاجل ، ومن هذه الأدواع الطبائرات العمودية صمعودا وهبوطا . Vertical Take off and Landing V.T.O.L والطائرات التي تحتاج إلى مسافات قصيرة في الصعود والمهرط . Short Take off and Landing S.T.O.L

أتواع المطارات

تقسم المطارات حسب نوع الطائرات التي تستعطها والخدمات التي توديها الحركة الطيران ، وأسخر أدواع المطارات هي المطارات الثانوية Secondary Airports التي تستعمل التعليم ورش المحاسيل الزراعية والتصوير الفوتوغرافي والتفتيش على حداث الغابات . لهما المطارات الأكبر من المطارات الثانوية فتقسمها دولة كالولايات المتحدة إلى :

١- محلى Local وهي مطارات الخدمات المحلية التي لا تزيد طول الرحلة فيها عن ٨٠٠ كم .

- رئيسي Trunk وهي مطارات الرحلات المتوسطة التي يتراوح طول الرحلة فيها بين ٨٠٠ - ١٦٠٠ كم.
 - داخل القارة Continental وهي مطارات الرحلات الطويلة التي يصل طول الرحلة فيها بدون توقف إلى
 ٢٠٠٠ كم .

٤- بين القارات Inter-continental وهي مطارات بين القارات وعبر المحيطات.

ويحدد حجم المطار بطول الممر الحبوى Rumway الذي نقاع من عليه الطائرة ، ويختلف هذا الطول حسب نوع الطائرات الذي يخدمها الممر ومتوسط درجات الحرارة ولإرتفاع المطسار عن سطح البحر ومميل الممر والضغط العبوى ... وغيرها ، ويوضح البيان الأتي طول العمر العبوى حسب نوع العطار .

طول الممر بالمكرا	تــــــوع المطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10	المطارات الثانوية Secondary Airports
17	Local مطي
14 17	رئيسى Trunk
YT 1A	داخل القارات Continental
77 YT	بین القارات Inter-Continental


و الأطوال الموضعة بهذا البدول حسبت على أساس الندوع العتوسط للطيران المحتمل استعماله ، و بالطبع كل طائرة لها مواصفاتها .

و أشكال هذه الممرات : مفرد Single ومزدوج Double - متقاطع على شكل صاليب Cross ، على شكل حرف V بالإثجابزى ، ويوضح شكل (١٠١) المعرات المختلفة وكذا ربطها بالعبائي الرئيسية للمحطات الفيائية .


مقتصلات المطار

ير تبط مع مساحة المطار والمعرف ماسلة من : مصرات الوقوف Taxiways - المواقف Holding - ما المبانى الرئيسية - مطلة - حظيرة الطائزات - مبانى الصيانة - مكان أوقوف السيارات .

وتوفر ممرات الوقوف Texiways وصلة من العمر الديوى إلى منطقة النهاية أو إلى مظلة (حظيرة) الطائرات أو إلى منطقة الخدمة ، وتساعد هذه العمرات على فصل حركة العمرور ومنح تداخل الطسائرات أو



ب- ربط المعرات الجرية بالمعطات التهائية



شكل (١٠١) الممرات الجوية المختلفة وربطها بمبائي المعطلت النهائية المطارات

تأخير هبوطها وكذا منع تحويش (تكدس) الطائرات على المعر الجوى .

لُمَا المواقف Holding Agrons فهي حيارة عن مساحة موجودة في نهاية العمر الجوى ، تختير فيها الطائرة ويلاذات السائم التأكد من سلامتها قبل الإلاعها ، وتكون بعرض ومساحة كافيـة تسمح للطـائرة التي إن تقلع لوجود خلل بالبسائم بالوقوف والطائرات الأخرى بالإقلاع .

وتتواجد في العبائي الرئيسية المصلات الفهائية Terminal Buildings العمليات الأرضية العهمة -حدا صليات السبيانة والإصلاح - وتتكون هذه العبائي في العطارات الكبيرة من مينيين أو أكثر مرتبطة مع
بعضها ، كل مبني يتعمال مع مجموعة من العرور ، وتشير هذه العبائي العواد الرئيسي الحركة مرور
الديارات ، ويوضع شكل (١٠٧) نماذج التنظيط بعض المصلات النهائية .

ويمتاج المطار بالنسبة للخدمات الأخرى إلى ورش الصديانة والإصلاح وحظائر للطائرات ومحلات للطمار والشراب ، وفي بعض الحالات مصانم لمسناعة الطائرات .

وبالنسبة لوقوف السيارات تخصيص لها مساحة كافية لتستوعب سيارات المسافرين والسزوار المصاحبين لهم والمشاهدين والعاملين في المطار وأسيحاب الأعمال الذين لهم علاقة بنشاط المطار وسيارات الليموزين ، وقد نقف السيارات فترة الصيرة أو طويلة تصل في بعض المطارات إلى ايام .

مساحة المطار


قد يتطلب مطان صعفير في مدينة عادية له ۲ ممر جوص حواقي ۱۲۰ فدان ، بينما يتطلب مطار بين القارات Inter-Continental مساحة تقدر بحوالي ۲۰ كيلومترا مربح ، وتتوقف المساحة أيضا على : هل سيستولى المطار على الأرض اللازمة لمعاية منطقة الدخول Approach Zone ؟

ويصل نصف قطر المساحة المطلوب الإشراف عليها حول المطار إلى :

- ١,٦ كيلو مترا لمطار خاص صغير .
- ٣٠٧ كيلومتر ا للمطار الثانوي Secondary .
- 4,4 كيلومتر المعطارات المحلية ومطارات الرحالات العتوسطة والطويلة Local Trunk Continental


ومع أن تنمية الطيران العمودي V.T.O.L. لم تتقدم بكفاءة لتصمح بتصميم خدمات الهبوط فان الطائرات الهياركريتر الد خالقت المامة لتصميم مطارف خاصة بها Heliport ، وقد الإدهرت هذه المطارات منذ الخمسينيات في شيكاغر ونهويورك ، حيث يتكس مرور السيارات بيان العملار ووسط العدينة بصورة شديدة.

ويعتقد بعض المتخصصين أن الطائرات الهليوكيينر قد تصبح النوع الرئيسي التي ستستخدم في الشاط التجاري للرحلات الجوية التي تصل طول الرحلة فيها إلى ١٥٥٠ كيلومترا ، ويعكن أن يستمعل هذا



أ- مطال مخطط على أسلس فكرة العنواعي المساعدة المساعدة

ود المصلحة المهائية الرئيسية عدد الأساد مسدة الرئيسية عدد كرب امد الوقع السيارات عدد ملسار أاسد وقد مد ترانوت المقار الشاعوب



شکل (۱۰۲) تخطیط مطاریین

النوع من الطائرات جزء من المطارات ، أما في وسط العدينة فيمكنها أن تستعمل أستف العباني العوجودة حاليا ، ويحتاج العطار الرئيسي اللهايوكويتر إلى معر هبوط تصل أبعاده إلى ٢٠٠٠ × ٢٠٠٠ مترا .

السطح الثقيلي Imaginary Surface


بالإضافة في فلموقع المشقى المطار ترجد مساحة إضافية من الأرض يجب الإستهلاء طبها أو الإشراف عليها لضمان أمان حركة فلطيران ، فنى نهاية كل معر جوى توجد منطقة دخول «Appercent Zone درى الاستهاد منطقة منطقة حرى Cleer Zone يحدد شكلها وميولها طبقا أمواسفات فنية دقيقة ، كما يوجد بصائب هذه المنطقة منطقة حرى بيب المناسفات فنية دقيقة ، كما يوجد بصائب هذه المنطقة منطقة مرى المساورية . يجب أن تكون غالية من المواتق فاتى تموق الملاحة الجوية .

وهاتان المنطقان وغيرهما من المنطق الأخرى تشكل غلاف معند لسطح تفيلى المنطقة المحيطة بالمطار إجاطة كاملة والتي يجب أن لا يكون في داخلها أي يسروز ، ويتوقف أبساد هذا السطح على هجم المسلا .

وبشئ من التفصيل البسيط يتكون هذا السطح كما هو موضح بشكل (١٠٣) من" :

- ا السطح الأساسي Primary Surface : مسطح طولي يمتد مع إمتداد محور الممر الجوى ، وحد رصيف هذا الممر يمتد هذا السطح ٧٠ متر ا بعد نهاية الممر من كل ناهية ، ويتر اوح عرض هذا السطح بيين ٧٠ – ٣٠٠ متر ا حسب او ع الممر .
- ٢- السلح الألقي Herizontal Surface : مستوى أفقي أعلى من مستوى قصطار بمقدار ٥٠ مترا ، محيط هذا المستوى عبارة عن قوس تحدد نصف أقطاره من نقط عند نهاية السلح الأساسي ثم ربط نقط تصاص هذه الأقراض مع بعضها انتشكل هذا السلح ، ويبتراوح نصف قطر القوس بين ١٥٠٠ ٢٠٠٠ مترا حسب نوح الممر.
- ٣- السلح المغروطي Conical Surface : سطح يعتد إلى الضارج وإلى أعلى عند مواف السطح الأقشى بعيل ١:٢٠ والمعافة الأقتية قدرها ١٢٠٠ عترا .
- السلح الإنتقالي Tranzitional Surface : ورسمي أحياتا Clear Zone سلح يمتد إلى الفارج وإلى أطبى بزوايا قائمة من مصور العمر الجوى ، مضاف إليه هذا العمر بعيل ١:٧ ممتدا من جواتب السطح الأساسي ومن جواتب سطح المدغل .

^{*}Robert Hornjeff: Planning and Design Airoports. New York - 1975. PP. 176 0 179



شكل (١٠٣) المطح التغيلي المطار

الصوت

تؤثر الضوضاء الناتجة عن حركة الطيران على المجاورات السكتية تأثيرا حادا ولاسيما بعد استخمال الطائرات الثقاتة ، وتقاس شدة الصوت بعقياس وحدته الديسي بل الله ، وقد تصل شدة صدوت الطائرة النقائة في ١٥٠ ديسي بل ، بينما يـتراوح مستوى المحدوث في العناطق السكتية أثناء النهار بين ١٥ - ١٥ ديسي بل ، أي أن مستوى صدوت الطائرة النفائة حوالي ٣ أشال مستوى الصدوت في المجاورة السكتية ، والتكرار عامل هام عند تقييم الضوضاء ، وتأثير الضوضاء على العناطق السكتية داللة ليس القط شدة صوت الطائرة الواحدة ، بل أيضا على مدة استغراق المعارة وعلى عدد العمليات أثناء الليل والنهار .

بقتيار الموقع

توجد قواعد وإشتر اطات ومعدلات ومواصفات خاصة بموقع المطارف وضعتها مؤمسات الطبير ان العالمية ، وغالبا ما يكون الإختيار بين عدد قابل من العواقع ، وتشمل العوامل التي تؤخذ في الإعتبار عند إختيار العوقم الآتي :

- ١- نوع عمليات التنمية في المساحة المحيطة بالموقع.
 - Atmosphere Conditions حالة الظروف المحلية
- ٣- إمكانية الوصول إلى الموقع Ground Access
- إمكانية المصول على الأرض سواء للأنشاء أو التوسع.
 - ٥- مدى وجود مطارات في المنطقة .
 - "- العواتق المحيطة بالموقع Surounding Obstructions
 - ٧- أتصابيات الأنشاء V
- Availability Of Utilities المرافق العامة Availability Of Utilities
 - ٩- عوامل أخرى .

نوع عمليات التتموة في المساحة المحيولة بالمطار عامل مهم جدا عند إنفتيار الموقع ، حيث أن نشاط المطار وبالذات الضوضاء المسادرة منه سبب جوهرى في أن بجمل سكان المناطق المجاورة يعارضون في إشاء المطار الربيا منهم ، لهذا يجب دراسة الإستعمالات الجارية والمتوقعة للأرض المجاورة للموقع المقترح وتجنب المواقع المجاورة المساكن والمدارس يقدر الإمكان .

وبالنسبة لحالة الجو المحيط بـالموقع فالضبـاب Fog والغمـام عHazz والخـان الـغـارج من فوهـات المصـائح الغربية من الموقع المكرح وقال الرؤيا ويؤثر على كناءة الهبوط ، وتصـبح قدرة وكفاءة هركة مرور الطائرات ألل ، ويوجد الصباب حيث تقل الرياح ، وتقل الرياح نتيجة الجبال المحيطة بالمنطقة .

ويجب ألا تتنظر مع المساحة المضمسة الطيران التلال وخطوط القوى الكهربائية الضغط المالى ، والمداخن الطويلة وأبراج التلفزيون وغيرها من المواضع الرأسية الأخرى ، ومن المرغوب فيه أن يمثلك المطار كل المنتلكات التي تقع حوله في حود دائرة نصف قطرها حوالى ٥٠٠ مترا من نهاية المعر الجموى من كل أتجاه ، وهي المنطقة التي غالبا ما تقع فيها حوادث الأصطدام والد يكون هذا غير ممكن في بمض المحالات نظرا الأرتفاع ثمن الأرض .

والوصول إلى العطار عامل هام عند إختيار الموقع ، وتستغرق الرحلة من وسط العدينة إلى العطار
موالى ، ٣ دقيقة في العتوسط وأحيانا أكثر ، وزيادة هذه العدة بثبط من عزيسة العسافر بالطائرة في الدول
التي تستعمل الطائرة في الرحلات الداخلية بشكل واسع ، وفي كشير من الحالات يزيد وقت الرحلة الذي
يستغرق على الأرض عن الوقت الذي تستغرقه في الهجو والاسيما بعد إستعمال الطائرات النفائلة ، فرحلة
و الكيلو مترا بين مدينتين يزيد فيها وقت الرحلة العمنترق على الأرض عن ضعف عدة الرحلة في الهجو ،
وأخليبة العسافرين والزوار والعاملين في العطار والعاملين في الجو في كثير من دول العالم يستعملون
السيارة في الوصول إلى العطار علم كما يبدو أن الأنجاه السائد هو إستعمال السيارة ، لهذا كان توفير شبكة
طرق سريعة بين العملار علمل أساسي عند إغتيار العوقع ، ويجرى في بعض الدول الصناعية
تعاون بين العطار وهيئات النقل العام لربط العطار بوسائل النقل السريع كالمترنو والسكك الحديدية .

وفي هالة وجود مطارات أخرى في المنطقة المقترح إقامة مطار بها يجب أن يؤخذ في الأعتبار مصارة وجود مسافة مناسبة بين المطار والأخير لمضح تداخل الطائرات التي تعمل مناورات المهبوط مع طائرات المطار الأخر ، ويتوقف الحد الأنني لهذه المسافة على حجم ونوع المرور ، وهل المطار مجهز التشغيله تحت الظروف السيئة الرويا ، فالمناورات الجوية في فترة الروية الضعيفة خطيرة المغاية ، وتنص بعض المواصفات الدولية على أن الحد الأدنى للمسافة بين المطار (بين القارات) والمطار الشاتوى ٨ كيلو مقرا،

وتشمل أقتصاديات الأنشاء صناصر كثيرة منها التصاريس والتربة والأساسات ومسرف المياه السطحية ، وتكاليف تتمية الأرض وتسويتها وغيرها من دراسات الجدوى الأقتصادية .

ويمتاح المطار إلى كميات كبيرة من الماء والغاز الطبيعي والزيوت والقوى الكهريائية ووقود الطائرات ويستاح المسلمي ، لهذا يجب أن تؤخذ هذه المتطلبات في العتبار عند إغتيار الموقع ، وستنقل بمض هذه المرافق أما بسيارات الفقل أو بالسكك الحديدية أو بطبحر أو بخطوط المواسير ، وهناك عامل أخر في إغتيار الموقع هو كوفية التخلص من فضلات المجاري ، وقد تنشأ بعض المطارف مصطات تتنية لمياه المجاري ، ومعاد المجاري ومصطات تتوليد القوى الكهربائية على حسابها .

تخطيط إستعمالات الأرض


تلعب إستمعالات الأرض في الوقت الحاضر وفي المستقبل دورا هاما في تحديد موقع العمال ، فالمطارات كما سبق ذكره مزعجة ومقلقة الراحة بالنسبة المناطق السكنية المجاورة لها ، وتسلب جزء من قيمة الممتلكات المجاورة لها وبالذات عدما تستقبل طائرة نفائة ، ويسبب الضوضاه وإحتمالات حدوث حوادث التصادم أثناء الأكلاع والهبوط يجب الإشراف والتحكم في الأرض المحيطة بالمطار _ إشراف بهدف العد من إقلال راحة السكان وحماية منات المسلكن من التدمير في حوادث التصادم .

وأسب الأستمالات للأرض المجاورة المطار هي : الأستممالات الترفيهية والصناعية والتجارية والزراعية بشرط أن لا تتدخل هذه الأشطة مع نشاط حركة الطيران ، فالأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها بعض الأشطة الصناعية والتجارية تتداخل من الأجهزة الألكترونية الخاصمة بعمليات الطيران ، والدخان الصناعة من فوهات مداخل المصدائع يحجب الرويا ويؤثر على عمليات هيـوط الطائرات ، وبالنسبة للأستمالات الذراعية يجب أن تستعمل الذراعات التي لا تجذب الطيور .

وبالنسبة للضوضاء فتحدد خريطة كنتور الصوت المساحات المناسبة وغير المناسبة للإستعمالات السكنية وغير السكنية .


ولحماية المساكن من حوادث التصادم وحماية الفضاء الجوى في منطقة الدخول A.Z يجب وضع حد ألصى للأرتفاعات المسموع بها في هذه المنطقة .

وعلى العموم تفطيط أستمعال الأرض المجاورة للمطار هو جزء أساسى من التخطيط العام للمطار،
ويساعد مثل هذا التخطيط أدارة تفطيط العدينة على وضع لاتحة تخطيط المناطق التي تتكون منها العدينة ،
وتنظم هذه الملائحة المساحة المحيطة بالمطار من ناهية الأستمعالات المسموح وغير المسموح بها والعد
الأقصى لأرتفاع المباني في كل منطقة وغيرها من المعايير والأشتر اطلت الأخرى، وقد يتطلب الأمر في
حالة المطارات الكبيرة والهامة تخصيص لاتحة مستقلة يعتمدها مجلس المدينة تشمل إشتر اطات ومواصفات
تضص المطار نضاء والأ هن المحيطة به .



الباب الخامس عثر المر المسيق العاميسية PUBLIC UTILITIES

الماء المصرف المسحى ومصرف ماء الأمطار شبكات توزيع الفاز والكهرياء مكان غطوط المرافق القصامة أحواش وجراجات البادية الجهانات (المدافن - المكابر)



الباب الخامس عشر المرافييق العاميية PUBLIC UTILITIES

يجب أن تؤخذ شبكات العراقق العامة في الإعتبار عند تنطيط استعمالات الأرض ، حتى يمكن تحديد المشاكل التي يصعب طها وتحديد التكاليف الإضافية لهذه العراقق ، وتتتج مثل هذه المشاكل نتيجة التضاريس الحادة أونوعية التربة وجيواوجية الأرض ، وتخطيط هذه الشبكات عملية أفية بحثة يقوم بها مهندسون متخصصون ، وتشمل العراقق : العاء والصرف الصحى وصدرف العياه السطحية والفاز والكهرباء والتليفونات والقمامة .

الساء Water Supply

ان توفير ماء الشرب النقي بكديات كافية تصل إلى كل مسكن تحت ضغط مناسب هو مطلب أساسي لكل مسكن تحت ضغط مناسب هو مطلب أساسي لكل مدكن مسكن وصلة تشبكة مياه الشرب ، ويجب أن يطابق تشغيل محطة العياه وشبكة العواسير والخزائات العالية والأرضية العواسفات القنية ، كما يجب التأكد من وجود مورد ماتي بكميات كافية يقابل إحتياجات سكان العدينة بسمر يشجع على الإستعمال العرضوب ومن أجل أطفاء الحراشق ، وأن يوخذ في الإعتبار أن يكون الحصول على الماء على أساس الاستعمال الدائم غير المتقطع ، ويعنى ذلك أن يكون مورد الماء كافيا لمقابلة الإحتياجات المنز لية والخدمات والصناعة بجانب الإحتياطي الذائم والإطفاء الحراش .

وتتراوح معدلات الإستهلاك بين ٥٠ - ١٠٠٠ لتر /يوم لكل فرد من سكان المدينة ، وذلك حسب نوع التنمية والمحالة الإكتصادية للسكان وغيرها من العوامل الأخـرى ، فيتفاوت معدل الإستهلاك من ١٠٠ لتر / يوم في ضاحية سكنية إلى ١٠٠٠ لتر / يوم في مدينة صناحية كبيرة ، ومتوسط معدل الإستهلاك لمعظم العدن في كثير من الدول الصناحية حوالـي ١٠٠ لتر / يوم ، ويدخل في هذا المعدل الإستممالات التجارية والمناعية وليلفاء الحريق ونظافة الشوارع .

وتمتاج الصناعة إلى العاء لإستعماله في عمليات الإنتاج وتبريد الألات ولأسيما في محطات القوى الكهربائية والحرارية والنووية ، ويتقانوت طلب الصناعة على العاء سواء من ناحية الكميات المطلوبة أو من ناحية نوحية ومواصفات العاء حسب نوع الصناعة ، فتوجد صناعات تستهلك كميات كبيرة من الماء كصناعة الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم وتكرير البترول ، أما بالنسبة لنوعية الماء فتتضاوت مواصفاته حسب نوع الصناعة فيعض الصناعات تعتاج إلى ماء نقى معقم كالصناعات الغذائية ، والبعض يحتاج إلى ماء من المجرى الماتي دون أي معالجة .

ويجب أن يكون مورد الماء نقيا صالحا للشرب في كل الأوقات ، وتوجد مواصفات لماء الشرب من الناحية الطيرعية والكيماوية والبيولوجية ، والمواصفات البيولوجية هاصة جدا بالنسبة للصحصة العامة ، والايوجد أى تسلمح فيها بالنسبة الأنواع معينة من البكتريا وبعض الأملاح التي يجب أن يكون الماء خاليا منها ، وبالنسبة لماء الأبار أبوجد تسلمح الى حد ما بالنسبة الون ودرجة العسر .

وتنقسم مصدار اللهاء عادة إلى ماه الأمطار والأنهار والمسورات والماء الباطني وتحلية العاه العسالح ، والمعصول على العاء اللقي العسالح للشرب تجرى أحد هذه العمليات :

١- ترسيب وترشيح وتعقيم الماء السطمي - ماء الأنهار والبحيرات - في معطات ترشيح .


- دق أبار جوفية (ايرتوازية) مسالحة ، ويوضح شكل (١٠٤) العوقع العام لعمائية مياه مرشحه وأغرى
 لا ته نابة .

٣- تطية الماء المالح - ماء البحار والمحيطات أو الماء الباطني المالح .

ونتيجة لمصيلة الماء في معظم الأحيان ونظرا المحاجة الدائمة في كميات من الماء التي تكون أكثر من الماء التي تكون أكثر من الماء التي تكون أكثر المداجة المعتود والخزائسات بهدف الوفاء بإمتياجات المدينة ، ويمعنى أخر ما لم يوخذ الماء من يحيرة أن نهر أن مجرى ماء دائم فإن معظم المدن عندما خزائسات تجمع فيها الماء Impound تفطى مساحات كبيرة من الأرض ، وحماية هذه الخزائات هام جدا نظرا الإنتشار عمليات القتمية واستعمال خزائات التحليل التي تعتبر مصدرا نظوث ماء هذه الخزائات ما انذلك يجب يتحدد الإسمال عندا التلوث ، وإذا كانت الخزائات قريبة من المدائق المامة والأماكن المفتوحة فيمكن تنطيطها لإستعمالها لأعراض الترفيه كالنزمة بالقوارب والرحالات وصيد الأسماك وحتى الاستعمام ، ولأن كل هذا يجب أن يكون تحت إشراف دقيق .

ويمغط الداء في هذه المغزافات على أساس تموين العدينة افترة تصل إلى عدة تسهور ، ويؤخذ من هذه الغزافات الداء إلى شبكة من الغزافات الصمغيرة لمواجهة متطلبات العدينة لعدة أيام ، ثم يؤخذ الداء من هذه الشبكة إلى محطة التنقية حيث تجرى عليه عمليات الترسيب والترشيح والتعقيم بالكاور أو الأوزون ، شم يخرج نقيا إلى شبكة مواسير العدينة .

وسواه كان العاه اللقى السالح الشرب ناتج من محطات الترشيح أو من دق الأبار الجوفية أو من تعلق العاه العالج فيحفظ في خزانات إستعدادا التوزيعة الاستهلاك . وهذه الخزانات إما أرضية أو عالية ، وتوجد ثلاثة أنواع المبكة التوزيع :



أ- العوام العام العماية مياه م



شكل (١٠٤) الموقع العام لعملية مياه مرشحة وأخرى أرتوازية

- ا- شبكة يسير فيها الماء بالجانبية الأرضية حيث يكون مصدر الماء في مستوى عال أعلى من مستوى
 المدينة كجبل غزان مقام على جيل يخرج الماء من هذا الخـزان إلى شبكة المواسير تحت ضغط
 مناسب.
- ٣- شبكة خزقات عالية لمفظ الهاء حيث يضبخ الهاء بطلعبات إلى خزانات عالية تجمل الهاء يجرى فى
 شبكة مواسير العدينة بالمهاذبية الأرضية نتيجة الإرتفاع الغزانات .
- ٣- شبكة الضغط العباشر حيث يضخ العاء عباشرة بطلعبات من الخزادات الأرضية إلى شبكة العواسير
 الرئيسية .

وشبكة المواسير التي تممل الماه من الغزانات العالية أو من محملات الضغط العالي إلى المستهلكين توضع تحت سطح الأرض وتعشي مع شوارع العديلة ، حيث أن الماء يجرى فـي هذه الشبكة تحت ضغط فإن المواسير تطلع الهضاب وتنزل المواملي منتبعة في ذلك تضاريس الأرض .

ويجب أن تنظى شبكة المواسير كل مساعات أرض الحضر ، وأن تكون خطوط المواسير الرئيسية بأقطار كافية ، ولا يقل قطر خطوط المواسير الفرحية المستعملة لأغراض مكافسة الحريق عن ١ بومسة ، أما خطوط شبكة التوزيع التي تصل إلى المساكن فيجب الايقل قطرها عن ٢ بومسة ، ويتجنب التصميم السايم النهايات الميئة ، ويؤكد على الدولار المعلقة وعلى وضع المحابس عند النقط الهامة ، حتى لايؤثر قطع الماء إلا في منطقة صغيرة في حالة إنفجار ماسورة ماه .

وتعكد مطوط العوامير الرئيسية في المساجات المقسمية الشوارع أو في أي أرض الضاء عامة أو في العارات الوالهة غلف صغين من المساكن ، وفي الشوارع العريضة ذات الجزر الغضراء في وسطها يفضل مد عطين متوازيون من المواسير على جانبي الشارع وفي داخل حدود الأرصفة .

وتوضيع خطوط المواسير بعدق كاف من سطح الأرض في العناطق شديدة البرودة لمنع تجمد الماه الهماء في السالحة للشريب الهماء ألى يكون هناك إحتمال الإتصال موارد الماء النقى الصالحة للشريب والإستعمالات المنزلية بالماء المفسيص للأغراض الأخراض الأخراض بعيدة بقدر الإمكان عن خطوط مواسير الصدرف الدى - المجارى - لعنم إحتمال الماء في بنطن الأرض بعيدة بقدر الإمكان عن خطوط مواسير الصدرف الدى - المجارى - لعنم إحتمال تلوث الماء والاثقل المسافة الألفية بين الخطين عن ٣ مترا حتى لا تدمر قرة الماء المتدفق من ماسورة ماء مكسورة خط مواسير المجارى عما يترتب طيه تلوث الماء الفتى ، كما يجب أن تكون خطوط مواسير الماء في مستوى خط مواسير المجارى ، حتى لا يترتب عنه تسرب الماء من خطوط المجارى .

 مواقع تعوق حركة المرور العام ، ويوضح شكل (١٠٥) تفطيط شبكة ميماه شرب لتغذية منطقة . مساهتها ٥٠٠٠ ٢٠٠٠ م .

المنزف العندي وصرف ماء الأمطار Sanitary and Storm Sewers

تستعمل شبكة المسرف الصحى لجمع القضالات السائلة من العنيضة المعالجتها ثم التفلص منها ، فتجمع شبكة ماء المجارى من العبائي وحملها إلى محطة التنقية ، أما شبكة مسرف ماء الأمطار التستعمل لجمع الماء السلمي بطريقة تمنع الفيضان ثم نظها إلى المجارى المائية ، وفي بعض الأحيان تجمع الشبكتان في شبكة واحدة .

شبكة الصرف الصحى Sewer Systems

تؤثر شبكة الصدى الصحى على شكل النمو الحضرى تأثيرا قويا ، وغالبا ما تهتم إدارة تغطيط الدن بمواقع الخطوط الرئيسية وموقع محطة أو محطات التنقية ، وحند تخطيط شبكة المجارى يمكن لهذه الإدارة أن تحدد عددا من الأسئلة التي يجب طها ، ومن هذه الأسئلة * :

 ا ماهو نوع الثنيكة في الوقت الحاضر وهل سنتنفر ؟ وما هي مميزات الفصل والربيط ؟ وإذا كان هناك تفييرا ضروريا فما هو تأثير ذلك على العدى الطويل ؟

 - في المساحات التي يجرى تتميتها في الوقت الحاضر هل سيزداد عدد السكان و هل ستزداد الكذافة ، و هل هذه الزيادة ستمتاح إلى إضافات جديدة في الشبكة ؟

٣- كيف تؤثر مظاهر سطح الأرض على إنشاء الشبكة ؟

٤٠٠٠ كيف يعالج ماء المجاري في الوقت الماضر ؟


٥- هل توجد مشكلة خاصة بفضالات الصناعة السائلة في الوقت الحاضر ؟


- كيف نتمامل خطوط المجارى مع بقية خطوط المرافق ۴ ويمتير هذا السوال من الأسئلة الأساسية الهاسة
 في المدن الكبرى .

٧- ما هي الأثار الجانبية المحطات التنقية ؟ وماهي تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة ؟

وقد يكون أهم قرار هو الربط أم الفصل بين شبكتي الصجارى والأمطار وذلك بالنسبة للدول ذات المطر الشديد ، فالشبكة الواحدة للإثنين لها بعض الصمارى ، وهي أن ماء مجارى المغازل برتد ثننيا اليها مــا

William I. Goodman: Principles and Practices of Urban Planning, Washington - 1968. PP. 232 - 239





ب- تغطيط شبكة مياه شرب لتغذية منطقة سكنية مساحتها ٤٠٠×٠٠م



شكل (١٠٥) تغطيط شبكة مياه شرب لتنذية منطقة سكنية

لم تنطط وتصمم الشبكة بدرجة عالية من الكفاءة والدقة ، كما أن تكاليف تشغيل المصطة سيكون عاليا ، ومن الأفسل عمل شبكتين مفصلتين أذا كانت التكاليف مناسبة ويوضح شكل (١٠٠١) شبكة الصرف الصحمي وصرف ماه الأمطار (منفصلتين وشبكة مشتركة) كما يوضح الشكل تنطط شبكة مجارى الصرف منطقة سكنية .

وتشمل شبكة الصرف الصنعى :

House connecting - Building Sewer ممالت المبائي - ١

Y- خطوط الشوارع المحلية Lateral Street Sewer

٣- الخطوط الفرعية / الرئيسية على Branch or Trunk Sewer


٤- خطوط المجارى الرئيسية Main Intercepor Sewer


وفى المجاورة السكنية يجب أن لايقل قطر خط المجارى المتصل بالعبنى السكنى المخصمس لأسرة واحدة – وصلة العبنى – عن 4 بوصة ، ولايقل قطر خطوط الشدوارع المجلية عن 7 بوصية ، والخطوط الفرعية / الرئيسية عن 4 بوصة ، أما خطوط المجارى الرئيسية فيصب قطرها حسب كمهات المجارى المتصرفة فيها .

وعند تنطيط وتقسيم مساحة صن الأرض إلى قطع لإقامة مبانى عليها بجب الأخذ فى الإعتبار تركيب شبكة صرف صحى ، تصعم شبكة خطوط شوارع هذه المساحة على أساس فيتراض أن جميع قطع الأرض ستقام عليها مبانى بالكامل ، وتصمم خطوط المجارى الرئيسية على أساس علاقتها بإستممال الأرض وعلى أساس التنبو بحجم السكان حتى نهاية ٢٥ سنة أو أكثر ، وتختلف كمية صرف المجارى للفرد فى اليوم من مدينة لأخرى لأسباب عدة منها معدل إستهلاك الماء بالنسبة للفرد فى اليوم وشدة عمليات التمية الصناعية وعد اللوكندات والفنادق الموجودة وصناحة قطم الأرض المقام على كل منها مبنى .

وتصمم الشبكة على أسلس جريان ماه المجارى فيها بالجانبية الأرضية بمكس شبكة المساه التى تشتغل تحت ضغط ، لهذا يجب أن تتبع خطوط المجارى المسار الأسفل التلال ، حتى يمكن لهذه الخطوط أن تركز التيار في الوديان في نهاية الشبكة ، وفي المدن ذلك الأرضن المستوية تستعمل الطلمبات في بعض الأحيان عند بعض النقط ، عندما يحتاج الأمر إلى رفع ماه المجارى إلى منسوب أعلى ، وتصمم سرعة جريان الماه في الشبكة على أساس أن تساعد السرعة على تنظيف خط المواسير تقاتبها ، وغالبا ما تكون هذه السرعة حوالى ١٠سم / ثانية حيث تساعد السرعات الأقل على ترسيب المواد المالقة والسرعات الدائية على النحر . ويصحب تحديد عبق خط المجارى ، حيث يتواقف هذا على عدة علما نعيا عائة التربة وجيوارجية

أ- شبكة المعرف الصحى ومياه الأمطار (منفصلتين ومشتركة)





شكل (١٠٦) شبكة صرف صحى ومياه أمطار وتخطيط شبكة مجارى اصرف منطقة سكنية

الأرض والطقس ومدى نزول الثلج من حدمه وعمق بدرومات العبدائي ، إلا أنه يمكن القول بوجه عام أن المناطط الرئيسية والقول المتصلة بالمبدائي الهما المناطط الرئيسية بالمبدائي الهما بالمبدائية اللهما المبدائية الأرضية ، كما يجب أن توضع بعمل الإسمح بتجدد المجاري داخل هذه المطوط أثناء فسل الشناء في الأرضافية عن حركة المرور حايها ، وعلى المبداب الأخر يجب تجنب العفر في الأرض المسئولية .

وبعد تجميع ماه مجارى العدينة بنقل إلى محطة أو محطات التنقية ، حيث تتم معالجته معالجة كاملة عن طريق الترسيب والنهوية وتشبط العماة ، وهذا هو الإسلوب العسمى السليم لتنقية ماه العجارى ، وينتج عن العدينة السخيرة كمية صخيرة لاتحتاج لتنظها المسافات طويلة إلى محطة التنقية ، لهذا تقام المحطة بالقرب من العدينة ، أما بالنسبة المدن الكبرى فقد تقام محطة أومحطات التنقية بحيدا عن العدينة بحوالى 10-4- كيلو مكراً ، وينقل ماء العجارى من العدينة إلى هذه المحطة بخط مواسير يسمى بالعاسورة الصاحدة المحادة .

وتتعقد مشكلة تنفية ماه مجارى المدن إذا صرف في الشيكة الفضائات السائلة للمصانع ، والد يصبل حجم هذه الفضائات إلى حوالي ٥٠٪ من حمل محطة التنقية ، وتشمل مخلفات المصانع المواد الصالبة المضوية وغير المضوية والمواد الكيماوية والبترونية والزيوت والدهون والمسواد المذابة كالأحساض واقالويات والمعادن والمبيدات .

ونتم معالجة ماء المجارى في مصلت التنفية عن طريق الترسيب والتهوية وننشط الحماة Sindge ، وينتج عن هذه المعالجة مواد صلبة وماء نفي يستمعل في بمعن الأغراض كالزراعة ، وقد تصل درجة كفاءة معالجة هذا الماء إلى إعلاة إستعماله مرة ثانية لأغراض الشرب .

وعموما في المعطلات العادية يمكن صرف هذا العاه في مجرى ماتي صند درجة مطلوبة من النقاوة ، أما المواود المسلبة - القد تستمعل في الزراعة أو في ردم الأرض الأوض المسلبة - وتتاج معطات التتقية إلى مساحات كبيرة من الأرض لأخراض التتقية ، ولتجفيف العواد العسلبة العاملية عند المسلبة المواد العسلبة المواد العسلبة المتابعة المواد العسلبة المتابعة المواد العسلبة المتابعة التي تصدر منها العاملية الذي يتكاثر حولها .

ويجب إختيار موقع هذه المصطة في الأطار الكامل لإستعمالات أرض العدينة ككل ، لأنها في كثير من الحديثة ككل ، لأنها في كثير من الحالات ستكون مصدر لإرعاج ومقلقة اراحة السكان القريبين منها بالنسبة الروائح والنباب والتنظم من افضائتها ، ويراعي أن يكون هذا الموقع تحت مهب الرياح ، وأن تكون هناك مساحة كالفية بهوارها لأخراض التوسية السكنية في الأرض المجاورة لها لأخراض الترمية في الأرض المجاورة لها ، وكذا عملوت الترفية في المجاورة المهالدة المجاورة ، ويعدني أخر يجب تجنب أي عملوت تتمية في المساحة

المحيطة بمحطة تنقية ماء مجارى المدينة .

مرف ماء الأمطار Storm Sewer

يمتاج التفلس من ماه الأمطار والسيول في الدول التي تسقط عليها الأمطار بغزارة إلى شبكة مصرف مصمعه تصعيما هندسيا سليما ، حيث ينتج عن الشبكة المصمعة تصعيما غير سليما أغطارا ومعناؤات مثل فيضان هذه الشبكة على الأرض المجاورة ، ويفضل السبكة مجاري المدن عن شبكة صدف ماه الأمطار ولاسها في العناطق ذات الأمطار الشديدة ، حيث يترتب على ذاك الله تكافيف عبليات الصيفة والتنظيل فالمخطفت السائلة التي تصل في محطة تنفية المجاري - في حالة القصل - سنكون بحجم صغير حيث لايصل إلى المحطة غير اضعلات السائل والبائي الأخرى ، أما في حالة وجود شبكة واحدة لماه المجاري وماه الأمطار أسيصل إلى محطة التنفية ماه الأمطار مع مخلفات العبائي بكميات ضخصة ، تزيد بمراحل عن كميات ماه المجاري الوارد من العبائي والعنازل ، ويكون المطلوب في هذه المالة محطات تنفيذ نات سعة كبيرة لاستيماب هذه الكميات التي تحتاج إلى عمليات تشغيل وصياتة لكبر .

وعدما تسقط الأمطار على الأرض المفتوحة التى لا توجد عليها عطيات تتمية يتسرب جزه من الماء إلى الطبقات السفلية من الأرض ويجرى جزه إلى الوديان والأنهار ، ولكن عندما تفطى هذه الأرض المفتوحة بأسقف المبتى عندما تفطى هذه الأرض المفتوحة بأسفف المبتى عند المساورة المرصوفة فين كثيرا من ماه الأمطار الذي كان يتسرب في بالطن الأرض سيجرى على أسطح غير مسامية ، ويحتاج إلى تصريفه بوسيلة أو بأغرى ، لهذا تبنى شبكة صدرف

وتحسب كميات قماء قذى يجرى على سطح حسب فلفطوات الأتية :

ا- توضع على الغرائط المساحية حدود ومساحة الأرض التي تسقط عليها الأمطار Watershed مع الأمذ
 في الإعتبار صدرف ماه أمطار المنطقة القريبة من هذه المساحة .

٣- توفير بيانات عن سقوط الأمطار والسبيول ومدلاتها وشدتها وفترات الرخبة الواحدة وأوقتها وظهرتانات مع مراحاة أنه أو أخذ متوسط الغمس سنوات الأخيرة فأنه في حالة فيضان حالى سيترتب طبه فيضان في شبكة الصرف ، حيث أن الشبكة مصمعه أسلا على أساس متوسط الغمس سنوات ، وأو صمعت الشبكة على أساس أعلى فيضان في السنوات الغمس الماضية فيكون تشغيلها خير الإتصادى الأن الفيضان العالى سيحت مرة كل خمس سنوات ، لهذا كان تحديد كمية الماء التي ستصمم الشبكة على أساسها من أسعب الأمور .

خريطة توضح عليها خواص طبيعة التربة ومدى مساميتها وقدرة سطح الأرض المكتوف على تسرب
 قماء .

أختليز نمو وتوسع الممران في المستقبل ومساحة الأرض المنظاه بالمبائي في الوقيت الحاضر ،

والمسامة المحتمل تفطيتها ، ويمكن الإستعانة بالمخطط العام المدينة تتقدير هذه المساحات .

توضيح الخدمات الحالية وتحديد المخطوط الرئيسية المطلوب إنشاءها لمصرف كمية الماء الذي تجرئ
 على سطح الأرض ، مع مراعاة أن هذه الخطوط ستحمل أي ماء مسرب مـن بـاطن الأرض ، ومراعاة
 أن هذه الخطوط ستخدم المساحة المبنية في الوقت الحاضر والمساحة الجديدة التي ستبني في المستقبل .

إستكمال تصميم باقى الشبكة وتحديد مساراتها والمداخل والبالوعات والملامات وغيرها وتحديد علاقتها.
 مع الخدمات الموجودة فى الوقت العاضر .

وأحيانا تستعمل المدينة المجارى الماتية والوديان في صرف ماه الأمطار ، وفي هذه الحالة تسخولي العدينة على المجرى أو الوادى بشواطئه وعلى الأرضن الواقعة على جانبيه بعرض كاف ، وتقوم بتصين هذا المجرى المكشوف بزراعته وتبطينه وقد تستعمله المدينة كحاجز طبيعى بين المجاورات السكنية أو بين الإستعمالات المختلفة للأرض وفي نفس الوقت كعنصر جمالي .

ولتعنب الأفطار التي لها صنة بمثل هذه المجارى المكثبوفة ولاسيما التي تنجف في بعض فترات من السنة يجب مراعاة الآتي :

١- أن تكون هذه المجاري بميول طولية تسمح بجريان الماء بحرية وسهولة في كل أوقات السنة .

٧- ألا توجد أي جيوب تحجز الماء وأن يكون المجرى نظيفا بإستمرار عن طريق الصيانة المستمرة .

الاسترش هذه المجارى طرق المواصلات - لتجنب وقوع حوادث - وإذا إضطر إلى ذلك تقام حولها
 أسوار وتفصل طبيعها عن المعاشى والشوارع والمناطق الترفيهية .


٤- تبلط بعض هذه المجارى التي تجف أحيانا - بالخرسانة أو بأى مادة أخرى ، أما جوانب المجرى فتزر ع بالمشانش لمنم تأكل الجوانب نتيجة جريان ماه الأمطار .

ويوضع شكل (١٠٧-أ) تخطيط شبكة صرف ماه الأمطار لمنطقة سكنية مساحتها ٤٠٠×٢٠٠م.

شبكات توزيع الكهرياء والفاز


شبكة خطوط القوى Electric Power Systems

تعتبر الكيرباء مراق عام حيوى لكل مساكن المدينة ومعاشها التجارية ومباديها العامة ومصانعها وشوار عها ، وتتولد القوى الكيريائية من ثلاثية مصادر رئيسية هي : مساقط العياه ومن محطات القوى الكيريائية التي تدار بالواقود كالفعم والبترول ومن محلات القوى النووية ، وتنقل الكيرباء من محطات القوى أيا كان نوعها إلى الإحتياجات المحلية القريبة من المحطة بشبكة ضغط منفضن أو إلى مسالت بعيدة



أ- تغطيط شبكة صرف مياه الأمطار لمنطقة سكنية

ب- تفطيط شيكة كيرياء لتغنية منطقة _{سكني}ة * محمدة محمدة المحمدة المحم



شكل (١٠٧) تخطيط شبكة صرف مياه الأمطار – وتغطيط شبكة كهرباء لتغذية منطقة سكنية

بشبكة ضغط عالى ومعطات ومحولات .

ويشئ من التفصيل تتكون شبكة القوى الكهرياتية من سنة عناصر رئيسية هي :

١- معطة قوى كهرباتية تحول القوى الإبتدائية إلى قوى كهرباتية .

٧- محولات لترفع الطاقة الموادة إلى ضغط عالى .

٣- خطوط نقل صنغط عالى .

١- معولات لتحويل الضغط العالى إلى ضغط ثانوي .

٥- خطوط ضغط ثانوية .

٣- محدولات ثانويــة تتعويــل الضغــط الثــانوى إلــى الضغــط المســـتعمل بمعرفــة المســتهاله وغالبـــا
ماتثبت – توضع – هذه المحولات على الأصدة الكهربائية .

وكل إفتمام إدارة تضطيط المدن ليس بالأوجه الهندسية بل أن تصل الخدمة الكهرباتية إلى كل أشحاء المدنية م عدم التصارض مع إستعمالات الأرض الحالية والمفترحة ، وبالنسبة لمضارط النقل الأساسية - ضغط عالى - يجب معرفة العوقة واقتميات الأخرى ضغط عالى - يجب معرفة العوقة واقتميات الأخرى التي كد تتعرض لقابيات لتأجيه بدرة الخطوط ، مع التأكد من سهولة الوصدول اليها للإصداح والصيائة ، كما تيتم إدارة التخطيط بعد الخطوط تحت سطح الأرض وتحويل الخطوط الموجودة فوق سطح الأرض إلى باطنها طبقاً ابرامج تضمها إدارة الكهرباء ، ويوضح شكل (١٠٧ - ب) تضطيط شبكة كهرباء لعنطقة سكنية مساحة الأ حدادة عرباء المنطقة سكنية

وتوجد أعمال أخرى تهم إدارة التنطيط لها علائمة بالمنفعة - الأمن والأمان والراحة ، فغالبا ما تشمل لائمة تنطيط العناطق بشمتر الطات خاصة بمواقع معطات القوى الكهرباتية الجديدة وخطوط الفقل والمحولات ، كما تشمل بشمتر الطات تحد من العاوشات الذاتجة من محطات القوى الحرارية أو النووية ، وأبضا يمكن الحد من كثير من هذه العشاكل أو حلها بتشكيل لجنة إستشارية المرافق.

شبكة توزيع الفاز Gas Distribution System

يستعمل الفاز في أغراض التسفين ، ويمكن أن تتبع خطوط الفاز مظاهر سطح الأرض ، ولكن غالبا ما توضع بعيل خفيف لتسمح بصرف العاء الذي يحدث نتيجة التكافف ، والفاز نوعان : غاز صناعي ينتج ويغزن مطيا كفاز الفعم وغاز طبيعي ينقل لمسافات طويلة تحت ضغط عالى ، وهناك أفواع أغرى من الفازات ، ويعيطر الفاز الطبيعي في كثير من العدن على الفاز الصفاعي ، كما تعتمد كثير من الصناعات على الفاز الطبيعي .

وكان الغاز في كثير من مدن الدول الصناعية في الماضي عبارة عن خط واحد يمر في وسط

الشارع ، أما الآن فأصبح يمد غطان في الشارع الواحد ، خط على كل جانب بجوار الرصيف أو تحته ، وفي بعض المدن تمد النطوط الرئيسية في الحارات التي تقع خلف صفين من المسلكن أي أن خطـوط الغـاز قد تمتد في محور الشارع أو على جانبيه أو في الحارات التي تقع خلف المسلكن .

وفي حالة الغاز الطبيعي يضغط الغاز في مواسير ذات أقطار كبيرة تصل إلى ١٠٠ امم أو أكثر تحت ضغط عالى ، ثم يقال الضغط بمعرفة الشركة المسئولة قبل التوزيع ، وتخطط مواقع تتظيم الغاز وعمليات الإشراف الأخرى .

وبالنسبة للمحطلات التي تقوم بتصنيع الفاز قلها الإستراطات خاصة تفضيع لها ضمن الإشتر اطات الواردة بقانون المحلات التجارية والصناعية ، والتي تتمشى مع الإشتر اطات الواردة بلائحة تغطيط المناطق - إن وجدت ، وتحدد اللاتحة المناطق التي يسمح فيها بإقامة مثل هذه المحطات ، حتى تتمشيى مبع إستعمالات الأرض المجاورة ، وغالبا ما تسمح اللائحة بإقامة محطات تنظيم الفاز في كمل المناطق كابنتعمال خاص .

وبالطبع لاتهتم إدارة تخطيط المدن بالأوجه الهندسية لتصنيح وتوريد الفاتر ، ولكنها تهتم أكثر بحق الإرتفاق الممكن الحصول عليه لمد خطوط الغائر في المناطق التي تحدث فيها تتعيات عمراتية ، ويجب تجنيب المشاكل التي تحدث من مد شبكة الفائر وطها بالتنسيق عن طريق اللجان المشتركة المعنية بخطوط المرافق الموجودة في باطن الأرض ،

مكان خطوط المرافق

خطوط المراقل تحت سطح الأرض: Location Of Underground Utilities

نظريا يجب تغطيط شبكة العرافق الموجود تعت سطح الأرض إلا أن هذا نادرا ما يصدث ، والعرافق الأساسية التيانها خطوط تعت سطح الأرض هى الماء والصدف المسمى والفاز والكهرياء والتابؤدنات ، وإذا كان هناك تعطيط لهذه المطوط فهذا مكسب كبير لمدة أسباب منها :

 الإدارة أو الشركة المسئولة عن مرفق ما ستكون قادرة على تحديد كل قطاعات الخط ، ويهذا تكون قادرة على الإمسلاح ومد الخط وإعادة تجديده ، بالإضافة إلى ترفير الوقت والجهد حيث تحدث قتل تلفيات في الشارع والأرصفة .

كل الإدارات ستسق العمل فيهما بينها عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة ، ويهذا سبكون قطع الشوار ع
 ويقاف حركة المرور أقل مايمكن كما سكال التكاليف لأن المخر سبكون إقتصاديا .

ستتمكن الإدارات والشركات المشرفة على هذه العراق من التنسيق بينها وبين إدارة السيانة شوارع
 المدينة وبهذا سيتعرض سطح الشارع إلى أثنل تلف ممكن ، حيث سيكون الحفر مرة أو مرتين لكل
 العراق .

وإذا كان من الممكن معرفة حطوط العراقق الموجودة حاليا فسيصبح من الممكن تخطيط إمتداداتها وتجديدها وصيانتها ، ويجب أن يكون تخطيط شبكة العراقق تحت سطح الأرض من ضمن محتويات المخطط العام ، ومع أن توفير المعلومات الخاصة بشبكات العراقق المختلفة لتتحضير تخطيطات خاصة بها المختصاص الإدارات الهندسية المختلفة ، إلا أن مهادرة تحضير تخطيط الهذه الشبكة سيأتي من إدارة تخطيط المدن ، ويمكن تشكيل لجنة إستشارية مشتركة تمثل فيها الإدارات الشركات المشرفة على هذه العراقق وممثلي إدارة صياتة الشوراح ، ويبدأ العمل بتجميع المعلومات والمياتات المشرفة ودراسة إقتراحات المستقبل الخاصة بابتداد هذه الشبكات وتغييرها وتحسين الشبكة الحالية وابتدادها في برامج زمنية محددة ،

ويوضع شكل (۱۰۸) المسقط الأفقى لتموذجين لفطوط المراقب تحت سطح الأرض ، أما شكـل (۱۰۹ - أ) فيوضح قطاع رأسى لشارع تمر فيه خطوط مراقبق تصت سطح الأرض ، ويوضح (۲۰۹ - ب) خطوط الكهربائية الهوائية .


كايلات المراثق العامة تحت سطح الأرض وأواقها Overhead & Underground Utility Wires

كثير اما تركب خطوط الكهرباء والتلغراف والتلغرات وخطوط إنذار الحريق والشبكات المشابهة فرق سطح الأرض على أعمدة ، وفي المساحات التي تتمو بسرعة عمرانيا ، تساعد مثل هذه الأعصال على سرعة التركيب وتوفير هذه الخدمات وكذا سرعة إصلاحها وعمل الوصلات المساحدة .


وفى الماضى كانت إدارة التخطيط فى بعض المدن تهتم بمكان هذه الفطوط لتتأكد من إنها وضعت أما فى حدود الشارع أو فى حق الإرتفاق المخصيص لها ، وترتب على هذا وجود درجة من الإنتظام حيث أمكن المشركات والجهات المسئولة عن هذه المرافق أن يكون لها وصلة إلى خطوط المرافق التمي تشرف عليها للتغنيش عليها فى كل الأوقات .

ومع أن بعض الخطوط ركبت في حقوق الإرتفاق في الحوارى والوائعة خلف العساكن إلا أن شكلها غير جميل شكل (١٠٩ - ب) كما ركبت الأعمدة في الشوارع وكان شكلها أيضنا غير جميل بالإنسافة إلى أنها كانت مصدرا للأخطار جند إطفاء الحرائق وتتصارض مع نمو أشجار الشوارع ، وتتصرض الأسلاك المعتدة على أعمدة للتلف والدمار أثناء الأمطار والرياح الشديدة .

وقد ثم تركيب ومد هذه الخطوط تحت سطح الأرض عند تنمية المجتمعات الجديدة ، كما بدأت كثير




أ- غطوط المرفق تحت مطح الأرض عند تقلقع شارعين بأحدى المدن



ب- خطوط المرافق تحت سطح الأرض عند تقاطع شارعين بمدينة واشنطن

شكل (١٠٨) خطوط المرافق تحت سطح الأرض (مسقط أفقى)



أ- خطوط المرافق تحت سطح الأرض (قطاع رأسي) ب- خطوط الكهرياء الهوائية



شكل (١٠٩) خطوط العراقق تعت سطح الأرض (تطاع رأسي) - وخطوط الكهرباء الهوائية

من المدن في هذا التغيير مبتدنة بوسط المدينة وفي الشوارع الطوالي في بدائر براسج محددة ، وتركز براسج المحكومة المركزية في كثير من الدول على تجميل مدنها ، وذلك عن طريق وضع هذه الفطوط تحت سطح الأرض .

القماسة Remove of Refuse

تسمى فضلات المجتمع الصابة قمامة ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع رئيسية ":

- فضلات المطابخ المكونة من بقايا حيوانية ونبائية .
- فضلات قابلة للإشتمال مشل الدورق والخرق والكرتون والمقشمات وجزوع الأشجار وبقايها المشمانش
 وأوراق الأشجار .
- فضلات غير قابلة للإشتمال مثل المعادن وعلب الصفيح والزجاجات الفارغة وأكواب الزجاج والأثرية
 و الأطباق والأواتي المصنوعة من الفخار

وتعتبر فضنلات المطابخ في العناطق الحضرية الطعام الرئيسي الفيران ، كما أنها تهذب أنواعا مخصوصة من الحشرات الضارة والهوام ، لهذا تعتبر مثل هذه الفضالات مصدرا المضابقات ، ويجب تجنبها بتوقير وعاه بحجم كاف محكم الغطاء بالقرب من كل وحدة سكنية تحفظ فيه هذه الفضلات .

وتعتبر الفضلات القابلة للإشتمال مصدرا الأعطار الحريق إذا لم تجمع وتخزن ويتخلص منها بعناية، كما تعتبر الفضلات غير القابلة للإشتمال غير المحفوظة حفظا جيدا مثل الزجاجات المكسورة وعلب الصفيح الحادة الحواف مصدرا اللحوادث وبالذات بالنسب للأطفال الذين يلمبون في الأماكن التي توجد فيها هذه الزجاجات والعلب .

ويؤثر تتساول هذه الفضلات بدون عنساية عبلى أناقسة ومظهر المعيشة لهذايجب توفير مكان لتغزينها سوأخيانا التغزينها والتفلص منها - حتى لاتصبح مصدر مضابقة أو خطرا على الصحة العاسة وحتى لاتصبح أيضا محاضنا لتوالد وتربية الحشرات والديدان .

وتشمل عملية جمع القمامة والتخلص منها الخطوات الأتية :

١٠- نقل القمامة من داخل المسكن أو المبنى إلى مكان تخزن فيه موقتا .

٧- تخزين القمامة مؤقتا لحين جمعها ونقلها .

٣- جمع القمامة ونظها إلى مكان التخلص منها نهائيا .

^{*}The American Public Health Association: Planning Neughborhood. Chicago - 1960. PP. 19 - 21


٤- التفاص منها نهائيا .

ويصعب توفير مكان داخل المسكن تغزن فيه القمامة لأكثر من يوم واحد ، وغالبا ما نفر غ فضلات الأطمعة في أوعية القمامة مرتين في اليوم ، لهذا كان من الضرورى توفير مكان خارج المسكن لتخزين القمامة فيه تغزينا موقتا الحين جمعها ، وعندما يمكن تاريخ الفضلات القبلة للحريق في فرن الحريق الموجود داخل العبني فلا داعي إنن التخزين الموقت لها ، أما الفضلات الأخرى غير القبلة للإشتمال مثل علب المنفوح والزجاجات انتخاج إلى أوعية المفظها مواتا .

ويجب تحديد أوحية اقتمامة وأمكتنها سواه وضعت على الأرض بالمسكن أو جمعت في مكان مشترك لمجموعة من المساكن تحت إشاف مركزى ، كل هذا يجب تحديده من قبل وكذلك كيفية توفير مثل مذه الأوحية ، ويجب وضع أو عية القمامة في موقع بسهل على السكان الوصول الله دون مشقة لأن ربة البيت يجب أن تعمل القمامة بكافة أفواعها مرة واحدة في اليوم على الألل – وقد يصل لأكثر من صرة – إلى أوعية القمامة الموجود داخل المعارة أو إلى مكان تغزين أوعية القمامة الموجود داخل المعارة أو إلى مكان تغزين القمامة مركزيا ، وإذا كان التغزين موجود خارج العسكن أوجب أن يكون له علاقة بالمسكن نفسه بحيث تكون المسافة الأني يمشيها الساكن لتغريخ القمامة في عدود ١٠ منرا ، وياطبع المسافة الأكل مرغوب فيها الراحة السكان ، وهذه صدورة هامة أيست فقط لتجنب تعب ربة البيت ولكن إذا إضطرت إلى المشي مسافة أطول تغريخ القمامة عندها في المنزل تحت ظروف غير

هذا بالإضافة في أن الأولاد غالبا ما يكلفون بتغريخ لقمامة في الأوعية الخاصة بها ، و الأولاد عندهم أستعداد لترك القمامة تتساقط منهم في قطريق أثناء ذهابهم في الأوعية ، ويلاحظ أن هذه المشكلة لاتوجد في المساكن الفردية – مبنى سكني مخصص لأسرة واحدة – في بعض المدن لأن لأن كل أسرة سيكون عندها وعاء خاص بها لجمع القمامة يوضع في الموش الداخلي أو بالقرب من المسكن ، كما لاتوجد هذه المشكلة في المعارف الموجود بها ماسورة يلقى بداخلها قمامة كل مسكن شكل (١١٠) ، أما في هالة تجمع القمامة مركزيا في نقط أو وجود فرن لحرق القمامة يضدم مجموعة من المساكن فيجب أن تكون المسائة من أحد مسكن عن نقطة التجميع في حدود ١٠ مترا .

ويجب أن توضع أوعرة جمع القمامة في أماكن لا تشوه منظر المجاورة السكنية أو المنطقة العوجودة بها ، وعندما تطلب البلدية وضع الأرعية على الرصيف في ساعة معينة حتى يمكن لسيارة البلدية العرور وجمعها وتغريفها ثم إعلائها ، تضع البلدية مواصفات هذه الأرعية ، وتكون مثل هذه العمليات سمهلة بالنسعة للمجاورات السكنية العوجودة في قلب العدينة ، أما في العجاورات السكنية العوجودة في ألماراف العدينة أو في الضواحي أو في العناطق التي تكون فيها الكذافة السكانية منطقصة فيصعب أقتصاديا عرور سيارة البلدية



شكل (١١٠) مواسير وغرف القدامة بالعدارات السكتية

لجمع القمامة ، ويجب أن تكون أو عية حفظ القمامة من مادة غير مسامية ، ويفضل صنعها مـن مـادة معننية و أن تكون سهلة التنظيف ومجهزة بغطاء محكم .

ويجب رصف الأرضية المخصصة لوضح أوجية القدامة عليها وأن يسبهل مسرف العباه السطحية من حليها ونظافتها ، وخالبا ما تعمل وصلة خرطرم مياه لكل محطة تجميع لمجموعة من العاتلات كما توفر بها - في بعض الدول الصناعية - العياه الساخة أو البخار انتظيفها ، ويجب أن تحاط العساحة المخصصة لجمع القعامة سواه العسائات القودية أو لمحطات التجميع بأسوار واطية أو حواجز نباتية أو حوافظ مباتي لحجها عن العين لحسن العنظر .

ويجب أن تكون مسامة أماكن التغزين المؤلف للقمامة كافية لإستيماب الأعداد المطلوبة من أوعية القمامة ، ويتغير حجم وعدد مراث الجمع وعدد الأسر المخدومة ، ويختلف حجم القمامة التي تجمع حسب فصول السنة وحسب مستويات الأسر من الناحية الإقتصادية .

وقد دلت التجارب في بعض الدول الصناعية على أن الحجم الأمثل الفاص بالقعامة الأسر الغردية يتراوح بين ٨ - ١٠ جالون لفضائت المطابخ و ٢٠ - ٢٥ جالون القعامة القابلة وغير القابلة الإثمنتعال ، ويمكن افرد واحد - رجل - أن يحمل مثل هذا الوزن ، وعندما تكون هناك محملات جمع القعامة المجموعة من المساكن فيتراوح حجم الوعاء - علية أو صندوق - المطلوب حمله قدرة رجلين أو رجل واحد ، أما حجم المحملة فيمتعد أساسا على عدد المساكن التي يخدمها والتي تقع في دائرة هذه المحملة على أساس مسافة مريحة ووصلة سهلة ، إلا أنه من وجهة نظر أخرى يجب أن يكون حجم المحملة محدودا حتى لا تشوه جمال المنطقة وحتى بسيل صيفتها القصاديا .

حرى القدامة في الموقع

في الممارات بمكن التفلص من فضلات القمامة والفضلات القابلة للحريق عن طريق حرقها في أفران ، وقد تنشأ على هذه ا الأفران في بدرومات المعارف السكنية ، يخدم الفرن عمارة أو أكثر ويكون بكل طابق بالمعارة التي بها الفرن فتحة تنصل به مباشرة ، وعندما يخدم الفرن أكثر من عمارة تعمل ماسورة في نهاية المعارة الموجود بها الفرن يسهل وصول سكان المعارف الأخرى اليها ، ويجب أن تكون مثل هذه الأفران التي تقدم مجموعة من المسلكن قريبة منها اللحد من خدمات الإشراف على جمع القعامة المطلوب حرقها .

وينتج عن حريق القمامة في أقران الحريق دخان وشازات ورائحة ورماد ، ويحد التصميم السليم لغرن الحريق كثيرا من المشاكل عن طريق الحريق الكامل القمامة ، وتوفير وسائل مناسبة لجسم الرماد المتغلف من عمليات الحريق ، وتصميم وتشغيل وصبيانة هذه الأفران عملية هندسية وأيست من أغتصـاص إدارة التنطيط ، ويجب أن تصمم هذه الأدران على أسلس تجنب أغطار العريق وأن يسهل وصعول السيارات اليها المعليات الصديقة الدورية وجمع التراب الناتج عن الحريق .

الإشراف على اللمامة المبطرة

يجب فتحكم في الأورق المتطايرة والقمامة المبشرة بتوفير أوعية حفظ قمامة في مواقع مناسبة في الأماكن العامة سواء في وسط العدينة أو في الحداثق والملاعب ، وتوضع هذه الأوعية غير القابلة للحريق في العواقع التي يمكن أن تؤدى أعلى خدمة ، وتغتلف الأوضاع بالنسبة لكل منطقة ولايمكن وضع معدلات أو مقاييس لها ، ويجب وضع مثل هذه الأوعية بعيدة عن الأسوار الغضبية أو الهياكل القابلة للإشتمال .

وتتم عطية جمع القمامة من الشوارع بواسطة عمال النظافة التابعين المجلس البادى ، ويقوم العمال بعملية كنس الشوارع ، وتجميع القمامة سواء بمكانس يدوية أو أجيزة ميكانيكية ، وتنقل القمامة التي تجمعها الهلدية من الشوارع إلى المقالب العمومية .

المقالب

تنقل لقمامة والمخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك والتي تحددها البلدية ، وتشترط لاتحة تخطيط مناطق في كثير من المدن مواصفات محددة بالنسبة لمواقع المقالب العمومية والخصوصية على السواء منها: ١- أن يكون العوقع في منطقة يسهل الوصول اليها وفي عكس أتجاء الريساح السائدة بقدر الإمكان - تحت مهب الرياح - والا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن ٢٥٠ - ٥٠٠ مترا مثلا حسب حجم المدينة وأن تتناسب مساحة المقلب عم كمية المتطفات .

 بحاط الموقع بسور من مادة مناسبة - مبائي ويارتفاع مناسب - ٢مترا ويزود السور بباب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول السيارات وعريات القمامة .

٣- يزود الموقع بمورد ماتي مناسب لرش القمامة وابلغاء الحرايق .

٤- يزود الموقع بالعدد الكافي من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال .

التقلص من القمامة

يتم التخلص من القمامة التي تجمع بأحد الوسائل الأثية :

ا- القاتها في المقالب بطريقة صحية سليمة حتى لاتصبح المقالب محاضنا التوالد العضرات والبعوض والذباب وتطاير الأوراق ، والطريقة السليمة هو تاريخ القمامة وتكويمها في أحجام مناسبة بمبول ٢:١ أو وضعها في خنادق مخصصة ذلك ، ثم تنظيتها بالتراب بمسمك لايقل عن ١٥صم مع الدك والرش

بالماء .

- لا تتخلص منها بالحريق على أن يتم ذلك في أثران خاصة وعدم حرقها في الهواء الطلق حتى الإيترتب
 على ذلك تلوث الهواء وتطاير الأوراق المحترقة على أن تكون هذه الأفران مطابقة المواصفات الهندسية
 والفنية .
- تخذية الفغازير بالقضلات الصالحة من القمامة على أن تصالح القمامة بالبضار مشلا قبل تغييمها غذاء
 للفغازير حتى الإبترات على أكل الفغازير لها دون معالجة وجود الدوة الشريطية في لمومها .
- ة قرز القعامة واستخراج ما يصلح منها للإستفادة منه لمى الأغرفين المنتلفة مثل المنطقات المعنفية والورق والكيفة والزجاج .
 - ٥- تمريل القمامة إلى أسمدة عضوية تستعمل في الأغراض الزراعية .
 - ٣- وسائل أخرى مثل القائما في البحر .

أمواش وجرنجات البندية Municipal Garages and Yards

يمكن لإدارة تنطيط العدن أن تساحد إدارة الأحسال هي البلاية في تنطيط إبتادا وتوسع مواقع جراجات البلاية والأحواش الفاصة بها ، ويهذا تسامع في كفاءة إدارة وصياتة وتشغيل الأحسال العاسة ، وتوفر جراجات البلاية والأحواش الفاسسة بالمشازن مكان فنساء لتغزين وصياتة الأبهزة الميكتيكية والتوريدات والأدوات المستملة في جمع القمامة والتفاس منها ونظافة الشوارع وأدوات وعلامات المرور وغيرها من الوظافف الأخرى بالإنساقة التي توفير مكاتب الموظفين .

وتستعمل جراجات البلدية والأحواش في صيالة وإصلاح أجهزة العملة الميكتيكية ، والعديثة الميكتيكية ، والعديثة المتوسطة لها مياريث المتوسطة المياريث وجد – وجراسات ومساريث وتقالات أسعاف وسيارات رقي وغيرها من الأجهزة ووسائل الفقل الأخرى ، ويتوقف مجم المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد واحد وحرش ويكرن تشغيل المسلة الميكتيكية في عذه المعالة الإسمالية المتوالدية والمتوالد واحد وحرش ويكرن تشغيل المسلة المتوالد المتوالد المتوالد المتوالد المتلالد المتلة المتوالد المتلالد المتلة المتوالد المتوالد المتوالد المتلالد المتلالد المتلالد المتلالد المتلالد المتلالد المتلالد المتوالد
والدينية الكبيرة لم مشكلة ذات أبعاد مفتقة، فعم إسكاد القعدات العماسة ونموالعسامات الجهتر الله . والتوسع العمر في ونقص الكذافة السكانية فإن مدة سور السوارات البلدية وموظفهما تزود من طول الرسلة وتطلق من مدة تتفيلها وتصبح عطيات تشفيل العملة الميكانيكية غير الإنصادي ، فقد تسافر أجهزة العملة الميكانيكية حوالي ، ٢ كادم من جراح البلدية إلى مكان العمل ، وتكون النتيجة تراكم وتجميع في عدد ساعات العمل دون فائدة تعود على البلدية ، ولائشك أن الممل الأمثل هو فمى عدم تعركز هذه الخدمات وضمرورة توزيعها على تشكل شبكة من الجرفجات والأهمواش وورش الصياشة والإصمالاح ، وبهذا يكون الجمراج والمعرش تمريين من مكان العمل .

وأول غطوة في تنطيط شبكة خدمات البلدية هو دراسة معلية اللامركزية ، فينك لامركزية في بعض الغدمات الأغرى كالتنظيم والماء والعسرف العسمى وصبيانة الشوارع والمطالى ، ويجب أخذ مواقع هذه الفريع في الإعتبار عند تنطيط توزيم شبكة جراجات البلدية .

ويجب أن تتضمن المسامة المطلوبة للجراج والحوش مكان لمكاتب الموظفين ومكان لتجميس وتغزين أجهزة المصلة الميكنيكية والإدارف والالات ومكان اوقوف سيارفت الموظفين ومكان للخصات الروتينية وغيرها ، وليس من الضرورى توفير ورش صيانة ميكنيكية في كل موقع ، فمن خلال تنطيط هذه الشيكة يمكن تحديد المواقع التي تقام فيها ورش صيانة ميكانيكية .

والقدمات البلدية نوحان : غدمات لها إتصال بالجمهور وخدمات ليس لها إتصال به ، والقدمات المتن لها إتصال به ، والقدمات التي يتعامل مباشرة مع المواطنين كالتصريح برخصة بناء أو رخصة محل التهاري ، والقدمات الأخرى تشمل جمع القمامة والتخلص منها ونظافة الشوارع وصبيانتها وصبيانتة وتشغيل شبكة المرافق العامة ، وهذه الفدمات الانتمامل مباشرة مع الجمهور ، ولكل من هذين النوعين متطلبات مكان تختلف من متطلبات الأخر ، فالقدمات الأولى يمكن توطينها في أن مكان حيث تحتاج إلى مساحة صغيرة المكاتب ، أما القدمات الأخيرة فتحتاج إلى مساحة عبيرة من الأرض لتخزين الأسطول الكبير من سيئة النظر والقمامة وغيرها من أجهزة المعلة الميكانيكية .

ويجب تحديد الأنشطة التي يمكن أن تساهم في مراكز الخدمة المحلية كبادارف التنظيم والمرور والنظافة وصيائة العملة الميكندكية والمشتريات والنظافة وصيائة العملة الميكندكية والمشتريات والمخازن والعمليات الميدانية الأخرى ، ويمجرد تحديد الإدارات التي يمكن تؤدى خدماتها عن طريق الأخذ بأسلوب اللامركزية في المعل توضع الإشتراطات والمعايير الإختيار العوقع وتتميته ، فمثلا يجب أن يكون مركز المعداة الربيا من مركز المساحة التي تنتج أقتل أن أكبر خدمة وتتطلب خدمات كبيرة متجانسة مع بعضها، ومع أن هذه النظاة قد تختلف من إدارة الادارة وتتغير أيضا مع مرور الزمن فمن الألمضل أن يكون مركز الخدمة في موقع الربيب من العركز الهذر الى المساحة المطلوب خدمتها .

ويجب أن تكون مساحة هذا الموقع -- موقع الجراج والحوش المقترح - كبيرا ايستوعب كـل المتطلبات الحالية والمستقبلية ، وأن يكون قريبا من الشوارع الرئيسية أو عند تقابل شارعين رئيسين ، وأن يكون الموش ومسلات مباشرة - حيارة عن طرق غدمة - تريطه بالشارع الرئيسي أن الإيطل مباشرة عليه، ويجب أن يكون الموش مدخلين على الأقل وذلك من أبيال المسارفة الداخلية ، وبالنسبة لجيوارجية وترية الموقع فيجب أن تكون مناسب من أجل تنمية التصادية غير مكلفة .

وتوجد نقطة هامة يجب أن توخذ في الإعتبار عند تغطيط توزيع شبكة جرلجات وأمواش البلدية وهي ضرورة تحديد الحدود الفارجية المنطقة التي سيخدمها المركز ، توجد عدة عوامل تتحكم في هذه الحديد أهمها زمن الرحلة ، فعلى سبيل المثال في بعض الدول المستاعية كالولايات المتحدة تحدد مساحة هذه العرائز كالأتي :

١- منطقة تتراوح مساحتها بين ١٠٠ - ١٢٠ ك م٢ يخدمها مركز كامل .

منطقة تترفرح مساحتها بين ١٠ - ١٠ كه. ٣٠ وخدمها مركز فرعى يشمل بعض الأنشطة الضرورية.
 وليس كل الأنشطة الموجودة في العركز الكامل .

وتغتلف هذه المعايير من مدنية الأعرى كسا تفتلف بالنسبة للمدينة الواهدة مع مرور الزمن ولهندادها العمرائي ، وعد وضع هدود المنطقة بجب مراعاة العدود العميزة كطريق سريع أو سكك هديدية أو مجسرى ماني ، ويجب أن يكون بكل مركز طريق سريع في العنطقة أو قريبا منها .

الجهالات (المدافن والمقاير) المحافات

حفظ مكان الجثة هي خدمة هامة يجب توفيرها في أي مدينة أو قرية أو أي تجمع سكتي ، ويجب النظر فيها على أما لمه النظر فيها على أما المه النظر فيها على أنها مسئولية البلدية كمستوليتها بالنسبة لتوفير ماه الشعرب والمسرف الصحص وكل ما لمه علاقة بالمسحة العامة ، وتتولى البلدية إنشاه العبدات وصيانتها والفتها والإشار السعام على حراستها ونظافتها وتوفير العهاز فاللازم التشغيل هذه الخدمة ، كما تتولى مجموعة الحانونية والتربية التتولى مسئولية الدفن والصيانة .

والمسئولية الإدارية لإدارة العبلة ليست لها مدة محدودة وذلك نظرا لإستدامتها لأنه بمجرد إثناء العبلة في مكان ما فنادرا ما تنقل إلى مكان آخر ، ويالنسبة الإدارة تتعليط المدن فأن الحفاظ على مكان مناسب الدفن هو مكان أساسي .

وتتولى البلدية حصر الجبانات العامة والمدانن الخاصة وقيدها في سجلات وتوقيعها على خرائط مساحية بمقياس رسم مناسب ٢٥٠٠/١ أو ٢٠٠٠/١ موضحا عليها موقع الجبانات وأى بيانات أخرى .

ويجوز للبلدية الغاء الجبانة القائمة وأبطال الدفن فيها في حالتين:

المالة الأرانى : هر حدم وجود أمكن مسالمة للدان لإمتلانها بسلجنت وعدم توافر الأرض المسالمة لتوسيع الجبلة – المالة الثانية : حدم ملاصة مواسها من الناحيـة المسحية أو المعر لنية أو الدواعي، الأمن ، فأمتداد العمران وإحاطته بالجبانة يجعلها غير مالاتمة لا من الناحية الصحية أو العمرانية .

ويتُولي أُغتيار المواقع اللازمة لأنشاء جبانة جديدة أو لتوسيع الجبانات القلتمة لجنة تمثل فيها وزرات المسحة والإسكان والأمن والرى ، وأن يؤخذ رأى مصلحة الأثبار والسكك الحديثية والطرق والمناجم والمصاجر والأشغال المسكرية .

والعوامل التي تتحكم في إغتيار موقع جبانة أو أمتدادها هي :

أن يكون الموقع تحت مهب الرياح السائدة على المدينة .

٧- أن يبعد العوقع عن العيز العمراني المدينة مسافة ٢٠٠ م مثلاً ، ويتحكم حجم المدينة في هذه المسافة .

 الن تكون طي بعد ١٠٠ امترا مثلا من الطريق الرئيسي فأن تعذر ذلك يفسل بينهما بمنطقة تشهير الإقتل عرضها عن ١٠مترا .

 أن يكون العوقع بعيدا عن الأبار العوقية ومجارى الأثهار وفروعها ومشروعات الرى كالرياحات والتزع والمصارف ، مسافة الاتال عن ٥٠٠ امترا .

٥- الايغمر الماء الموقع بأي حال من الأحوال في أي وقت من أوقات السنة .

أ- أن يكون العوقع مرتفها عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كلف لايقل عن نصيف متر ا من أسفل منسوب الدفن – في أي وقت من قولات السنة – والا وجب ردم العوقع لتوفير هذا الشرط.

٧- يفضل إختيار المواقع المرتفعة .

وتوضيع الأسس والقواعد التي تراعى هند تحديد المساحة المطلوبة وتضطيطها وإبائداتها وتحديد مساحات القطع – على الا يفل ذلك بالشعائر الدينية الطوائف الأخرى ، وبالطبع سوف يتوقف هجم الجبائة على هجم السكان المعالى وفي المستقبل ، وقد تضمع البادية نصاذج مصددة البناء تنفق صمح التضليط ومظهر الجبائة والأوضاع المصلية . الباب السادس عشر تصميم المخطّ ط العسام DESIGN OF THE GENERAL PLAN

> مرحلة التصميم المبدئي – الإسكيم مرحلة الإسكتشات إغراج تصميم المغطط العام

الباب السادس عشر تصمير المخطط العام DESIGN THE GENERAL PLAN

تناولت الأبراب السليقة الدراسات البيئة والعمر انية والإجتماعية والإقتصادية والتطيلات الخاصة بها والمدلات التخطيطية ، وكذا السياسة العامة التي يضمها مجاس المدينة لترجيه عطيات التنمية والذي تتخذ أساسا عند تصمير المخطط العام ، والتخطيط علم وأن وحركة سياسية :

- علم ببحث عن العقائق العلمية والدر اسات الميدانية والتطيلات وهو ما تناولته الأبواب السابقة
- وان ينظم ويرتب إستصالات أنشطة الحياة المختلفة على أرض العدينة على أساس الحقائق والدراسات
 و التعليلات السابقة -ويمعنى أغير تصميم المخطط السام ، وكذا يتناول تصميم الحضير التصميم
 المعرفي وهو علم قدم بذته ويتناول البلب التالي كلمة عنه
- و مركة سياسية تعطى فعالية لهذا التخطيط ، وتخرجه من حيز التحضير إلى حيز التنفيذ ، وتبدأ بعواققة مجلس العدينة على المخطط العام ثم أعتماده ليصبح مستندا رسعيا تسير عليه العدينة في ععليات التتعية، ثم تحضير الوسائل الخاصة بتنفيذ هذا المخطط مثل لائحة تخطيط العناطق وتقسيم الأراضي والخطط والبرامج العالية كما سبق ذكره في الباب الثالث .


ويتناول هذا البلب تصميم المخطط العام ، ونظريات تخطيط العدن سبق تناولها في الباب الثناني ، ويمكن تقسيم بعض هذه النظريبات إلى ثنلاث هي العدينة الشرطية – العدينة القلــب – القلـب مسع الشـريطي شكل (١١١) :

۱ - فكرة المدينة الشريطية Linear Based Concept

- المستقيم الشريطي النكي Straight, Pure Linear
- الشريطي مم نقط تمركز Linear with Interposed
- المحور المركزي العمود الفقري والأضلاع Spine and Rib Linear
 - الشريطي مع القلب عند التقاطع Linear With Core at Intersection
 - الشريطي المهذب Refined Linear Structured

Y -فكرة القلب Core Concept

- القلب النقى التمركز الشديد Pure Core
- ~ القلب مع الحلقات المتمركزة Core with Concentric Ringing ~



شكل (١١١) نظرية المدينة الشريطية والقلب وربط فكرة القلب مع الشريطي

٣-ريط تلكب مع الشريطي

- The Ring The Ring
- القطاع The Sector
- ويوضح شكل (١١٧) إنتشار التجمعات والمدينة المركزية والتجمعات التابعة لها الضواحي .

وتعر عطية تصميم المخطط العام للمدينة موضوع الدراسة بمراحل عدة يمكن تلخيصها فمى شلاك مراحل رئيسية :

- قامر حلة الأولى وتبدأ بفكرة عامة عن صورة المدينة ، والتي تسمى بالإشهايزية إسكيم Scheme وهي
 عبارة عن فكرة مبدئية لكل منطقة من المناطق التي تتكون منها المدينة .
- ثم ينتقل المخطط اللي المرحلة الثانية وهي مرحلة الإسكتشات Scketches وهي عبارة عن بلورة الفكرة المدنية.
 - أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة إخراج تصميم المخطط العام في صورته النهائية .

مرحلة التصميم المينلي - الإسكيم Scheme


تبدأ المرحلة الأولى من تصميم التخطيط بتشكيل وترتيب الإستممالات المختلفة المكرض بشكل عام في صورة مبدئية ، ومع أن تصميم التخطيط ععلية فن وخلق لاتخضع لمعادلة هند سية – كما يحدث عند تصميم هيكل إنشائي من الغرمانة أو العديد – الا أن الأسس والقواعد والمعدلات التخطيطية الخاصسة بمتطلبات المكان والمعاهة والتي سبق مناقشتها في الأبواب السابقة والسياسة العامة التي يضعها مجلس المدينة لترجيه عطيات النمو في المستقبل يمكنها أن توفر أساسا يمكن في أطاره تحضير مثل هذا التصميم .


ویوضح شکل (۱۱۳) إسکیم لتوزیع الوظائف الرئیسیة لمدینتین بضم إسسکیم المدینیة الأولی فکرتین لتوزیع هذه الوظائف کما بیوضح شکل (۱۱۴) إسکیم لتقسیم المجتمعات المحلیة بـاِللیم لندن الکبری والِلیم حضری آخر ، أما شکل (۱۱۵) فیوضح اِسکیم لتخطیط الِلیم حضری ، ویوضح شمکل (۱۱۳) اِسکیم لِاللیم موسکو الکبری واخر لمرکز موسکو .

وقد يصمم المخطط إسكيم واحد -محاولة واحدة - أو إثنين أو ثلاثة ، ويمعنى أخس يوجد أكثر من تصميم مبدئي بنبثق من نسب إستممالات الأرض ، ويعد تحضير هذه المحارلات تختير كل محاولة من ناحية مدى كفاحتها - من ناحية الوظيفة والاجمال .


وأنتهيم هذه المحاولات توجد مجموعتان من الإختبارات:


- مجموعة لها طبيعة عامة تطبق على أى مشروع تخطيطي .
- * مجدوعة أخرى لها طبيعة خاصة تطبق على مشروع بالذات .






شكل (١١٢) نظرية الانتشار - وكوكبة التجمعات - والعدينة العركزية وضواعيها







شكل (١١٣) تنظيم الوظائف الرئيمية لمدينتين




أ- مخطط مبدئي لتقسيم المجتمعات المحلية بأقليم لندن الكبرى




شكل (١١٤) تقسيم المجتمعات المحلية : إقايم أندن الكبرى ، وإقايم وادى رونوك بالولايات المتحدة









شكل (۱۱۲) مخطط مبدئن لاقليم موسكو ومركزها

تغتير المجموعة الأولى الأسس العامة للتنطيط مثل العلاقة بين ليتمعالات الأرض وشبكات الطرق والشوارع الرئيسية ، والعلاقة بين الإستعمالات السكنية والتجارية والمستاعية والأستعمالات الأغرى ، ومدى إحتياج كل ليستعمال ، وكذا عناصر الجمال الموجودة بالعساحة التخطيطية سواء من صنع الطبيعة أو من صنع الإنسان ، وهل أغذت في الإعتبار عند تعصير هذا التصعيم العبدتي وهكذا

لَما المجموعة الثانية من الإختبارات الخياطيعة خاصة تطبق على مشروع تنطيطى بالذات ، وهى عبارة عن مجموعة المتبارات تقيم المشروع الإنتدائي - التصميم المبدئي - على أساس السياسات العامة والمعلوط العريضة التي وضعها مجلس المدينة لتوجيه عمليات التنمية العمرائية في المستقبل - ٧٠ سنة مشلا والتي أخذها المعلمة في إعتباره عند تصميم هذا التعليط ، والتي تتعكس في فكرة التصميم العراد تقييمه .

وتغطى السياسات التي يضعها مجلس المدينة عدة مجالات أهمها :

- السياسة العامة المتعلقة بالمركز الرئيسي المدينة وسط المدينة .
- السياسة المامة المتعلقة بشبكة الطرق والشوارع بمختلف أتواعها .
- السياسة العامة المتعلقة بشدة كثافة التنمية ، أي مدى تمركز وابتشار الأنشطة وتوزيعها .
 - السياسة العامة المتعلقة بالنشاط الإلتصادى وتوزيع الصناعة .
 - السياسة العامة المتعلقة بتوزيع الخدمات ومدى إنتفاع الضواحي بها .
 - السياسة العامة المتعلقة بالمرافق العامة ومدى إمتدادها خارج المساحة التخطيطية .

فعلى ضوء هذه السياسات يعطى التصميم العبدتني صدورة محددة تعكس هذه السياسات ، فيعطى صورة خاصة المركز الرئيسي للمدينة ، وصدورة خاصة الشبكة الطرق والشوارع الرئيسية وشبكة النقل السريع ، وشكل خاص يجذ سياسة محددة لمعليات التنمية – المركزة أنر المنتشرة ، وشكل خاص لتوزيح الصناعات والخدمات العامة الكبرى ، وشبكة العراقق العامة ، وهل تمتد خارج حدود المدينة أن تقتصر وظيفتها على سكان المدينة قط 9 وهكذا في كل سياسة .

والسؤال هل الإفتراح العينش الذي يسير مع كل سياسة وضعت يحمل عرضنا مقبولا لعمليات التمرة التي يمكن أن تحدث هد ربط هذه السياسات مع بعضها ؟

ولشرح ذلك في مجال السياسة الأولى الفاسة بالمركز التجارى الرئيسي المدينة فلو فرض أن هذه السياسة إنمكنت في التصميم المفترح ، وكانت على أساس أن يستمر المركز في تأديبة وظيفته كمركز رئيسي المسامة المصنوبة الكبرى ، ولكن في نفس الوقت تؤكد على وجود مراكز ثانوية في الضواهي لها الشخصيتها ، مراكز ذات أنشطة أوريدة في نوعيتها – مراكز في شكل سلسلة من المراكز التجارية ، وبهذا تظهر هذه السياسة الني وضعها مجلس المدينة في صورة مركز رئيسي وسلسلة من المراكز الثانوية .

وفي مجال السياسة التي تتعلق بشبكة الطرق فلاشك أن هذه السياسة مرتبطة مع السياسة السابقة ،

فقد لكنت الدراسات التاريخية منذ قديم الأول أن وسط العدينة ، حيث العركز التجارى والإدارى ، وحيث تتجمع وسائل العواصلات بأتواعها هو العركز الرئيسي للمساحة الحضرية الكبرى – العدينة والضواحي والعدن العسفيرة التي حولها ، وبالطبع بوجد بجنب هذا العركز بعض العراكز الحضرية الثانوية العوجودة في الضواحي التي قد تكون أصلا نقط تقاطع ليعض طرق العواصلات ، أو الد تكون نقط تحويل من شبكة مواصلات فرعية إلى شبكة مواصلات رئيسية ، أو إلى شبكة نقل سريع نتجه نحو قلب العدينة حيث العركز الرئيسي .

وغالبا ما تتممل السياسة المقترحة في مجال النقل تعديل بصحن الطرق الحالية الإستعمالها كطرق قطرية تربط قلب المدينة بالمراكز الفرعية الجديدة ، أو تتسمح بتجديد حيوية بعض المراكز الفرعية القائمة .

ويجب أن يوضح تصميم التخطيط أن شبكة الطرق المقترعة سوف تربط التجمعات السكنية واللب المدينة والمراكز الثانوية المختارة بكفاءة وفي نفس الوقت تحقق توازنا وتنسبها بين الطرق السريعة والشوارع الرئيسية وشبكات السكة المديد والمدرو و الطرق النهرية والمحطات النهائية ، وذلك كما هو موضح في السياسة التي وضعها مجلس المدينة .

ولمى مجال السياسة التى يضعها مجلس المدينة التى تتعلق بشدة كذافة عطيبات التنمية التهتم هذه السياسة بدرجة تمركز وإنتشار الأنشطة ويعكس التصميم هذه السياسة ، فعندما توضع السياسة على أساس التمركز يوضح التصميم تمركز هذه الأنشطة ، وصدما توضع على أساس الإنتشار والكذافة المنخفضة تظهر هذه السياسة في صدورة أرض فضاء بين التجمدات السكنية ، وبينها وبين المراكز الصناعية والتجارية ، وفي كذافة منخفضة لمعليات التعوة داخل المساعات المخصصة للإستعمالات السكنية و فتجارية .

وعلى مستوى المساحة الحضرية الكبرى – العدينة والضواحى والتجمعات الأخرى – فيمكن لشبكة الطرق أن تساحد في تحديد نقط التمركز في هذه العساحة الكبرى ، كما أن المساحات المفتوحة تعتبر وسيلة للتمييز بين مجموعات الإستعمالات المختلفة ، كما أنها تعتبر وسيلة لتوزيع هذه التجمعات ، هذا بالأضافة إلى أن شبكة بستعمالات الأرض الموجودة بجانب بعضها البعض بدرجات مختلفة من التكدين توفر وسيلة أخرى تتضيع شكل العساحة الحضرية الكبرى .

وعلى مستوى المساحة العضرية الصنوى يمكن التمييز بين شدة كثافة عمليات التمدية عن طريق إختلاف الكثافات السكانية والمعالية بالنسبة للأرض عن طريق أستعمال نسب الكثافة البنائية ، والاشك أن الكثافة وربطها بالإستعمالات المختلفة مع تنطيط مواقع الشوارع الرئيسية بمكنها أن تشكل مصغوفة من المتغيرات يمكن عن طريقها تنظيم كثافة التنمية على مستوى العساحة العضرية الصغيرة .

وفيما يتماق بالسياسة التي يصمها المجلس بالنسبة لمعليات التنمية الصناعية فهي تتملق بمددي تقويمة القاعدة الإقتصادية للمدينة عن طريق إنشاء بعض الصناعات وإنشاء مراكز صناعية خبارج المدينية والأخذ بأساوب المناطق الصناعية المخططة - المجمعات الصناعية .

وفي مجال الخدمات العامة يضع مجلس العدية العياسة العامة لتوزيع هذه الخدمات ودواتر تأثيرها. ومستوياتها وموالمها ، وتظهر هذه العياسة في صعورة شبكة من الخدمات على شكل تدرج هرمي .

وفي مجال شبكات المرافق هل السياسة الموضوعة على أصاص أن تمتد هذه الأشبكات إلى خارج المدينة لتواير الماه والصرف الصحى والكورياه إلى التجمعات السكتية التى تقع غارج المساحة التخطيطية ، أن يكتنى بتواير المرافق العامة لمسكان المدينة لقط ؟

وبهذا بوضح التقييم كيف نجح التصميم العبدئي للتخطيط في نتاول كل سياسة على حده وكيف نجح في تناول هذه السياسات مع بعضها .

مرحلة الإسكنشات Sketches


بعد إغتبار المحاولات الأولى تتنقل عملية تصعيم التخطيط العام إلى المرحلة الثنية وهى مرحلة الإسكنشات أو مرحلة النميج والتوابق بين التعارضات التى تظهر بين تخطيط أستعمالات الأرض وتخطيط شبكة الطرق والشوارع الرئيسية وعدم تعشى بعض الإستعمالات مع بعضها .

ويوضع شكل (۱۱۷) تفطيط مدينة واشنطن الإنجليزية الجديدة.تغطيط مبدئي Dragrum وتغطيط نهائي Dragrum بمنثى Out Line Plan فهائي تهائيل التفطيط المقترح من المهندس ورن Wren لجزء من مدينة فندن عام ١٦٢٦ وتغطيط أغر حديث لهذا الجزء، أما شكل (١١٨) فيوضيح تغطيط مدينة هارلو الإنجليزية الجديدة Out line Plan Diagram plan تغطيط مبدئي ونهائي.


بعد مرحلة تصميم التنطيط العبدتي غالبا ما يبدأ المخطط في هذه المرحلة بالمركز التجاري الإداري للمدينة حيث يعالج حركة العرور التي تحيط به ثم يعتد فيوسع تغطيطه حتى يصل إلى الضواحي .

وعند أعادة تنطيط مدينة صفيرة أو متوسطة الحجم يمكن أن يجمع الدرور من وسط العدينة ويوزع خارج هذا العركز عن طريق تنطيط طريق دائرى ، عبارة عمن حلقة دائرية داخلية تحيط بهذا العركز ، ويتفرع من هذه الحلقة طرق تطرية تمتد إلى خارج العدينة ، ونقط التقاء الحلقة بالطرق القطرية أمكنة تسمح للسائق بإفتيار النقط التي يقف عندها دون الدخول في شوارع هذا القلب .

لما في حالة إعادة تنطوط المدن الكبرى فيتطلب المركز التجارى الإدارى – قلب المدينة ~ عدة مستويات من غدمة العرور : مستوى يتناول حركات السرعات العالية على الطـرق القطرية السريعة حيث ينظم حركة العرور على مداغل ومفارج هذه الطرق ، ومستوى يتناول حركة السرعات المتوسطة ويستغيل العرور الفارج من الطرق السريعة ويوزعه على الجهات التي يريد الوصول اليها في داخل هذا القلب ، أما العرور الفارج من العركز ويريد الوصول إلى هذه الطرق السريع فيمكن تجميعه ومساعنته على تزايد



شكل (١١٧) مخطط مدينة وشنطن الإنجليزية وجزء من مدينة لندن



ا- مخطط مبنئي لمدينة هاراو الجديدة الإنجليزية



شكل (١١٨) مخطط مدينة هاراو

سرعاته ونقله من شبكة الشوارع الداخلية إلى الطرق القطرية السريمة .

ويتنظط على جانبي الداقة التي تعيط بهذا الدركل أمانات – معطلت نهائية – اوقوف السيارات على أمانان أن تكون مواقع هذه المواقف قريبة من الأمانان التي يرضب الركاب في الوصول اليها ، وأن يكون ليهار والوف – انتظار – السيارات في هذه الأمانان بأسعار رخيصة ، وبهذا يمكن أن توفر هذه المعطانات وسيئة لتصغية السيارات العاتبة إلى الله العديدة وفي الوقت نفسه تعظ هذا اللهب من أن يفوضه أن ينترقه هذا العرور ، كما تنذى هذه المواقف العرور الذي سيسير حول الماقة ومنها إلى العلوق اللهارية إلى الفارج .

وقد ينطط داخل المقلة أي في داخل المركز نفسه بمحن الأسلان اوقوف السيار ارت وإنتظارها اقترات قسيرة نظير أجر مرتفع نسيا ، أي أن الدواقف المجاورة المحقة تكون بإيجار منففض والدترات طويلة ، أما المواقف التي في داخل المركز تكون بإيجار مرتفع نسبيا ولفترة الصيرة .

ومن هذا يتضمح كن فقلب فلتجاري للمدينة يتأثر ويؤثر في المطلة فلتي تحيط به ، وبـالطبع يمكن أن تحد در نمة ابستممالات الأرضن تقلب المدينة فلنجاري الموقع العام – وليس تفسيهلا – لهذه المطلقة .

أما الدر اسات التصليطية المتبكة الطرق السريعة فيمكنها أن تحدد موقع هذه العاقة بالتخصيل مع أغذها في الإعتبار بعض الموامل الأغرى مثل إغتيار بعض الشوارع الحالية التي يمكن أن تتمشى مع هذه المحلة الداعلية .

و وبالطبع سيتكر مهم المركز التهارى بالسياسة الموضوعة مسبقا : هل هى سياسة موضوعة على أساس إنشاه مراكز تهارية ثانوية فى البنواهى أم نقصر على مركز رئيسى مسئال قائم بذلك ؟ كما سيتكر المركز بشكل وأساوب المواسئات ، والانك أن إنشاه مراكز فرعية سؤائل من المساعة التى سيعتاجها المركز الرئيسي حيث ستعلص المراكز الفرعية الزيادة فى نمو هذا المركز .

وبعد النتيار الفكرة المبيئية القلب – المركز الرئيس – يقافل المنطط إلى المسلمة الفارجية التي تتكرف مع هذا المركز اليضلح مثلا (بجانب السالة الداخلية التي تحيط بالمركز) سالة وسطى وحاقة غارجية تحيط بالعدينة من الفارج ، تتقاطع مثل هذه السائلة شرئية شرارع العدينة ، وتوفر هذه السائلات في نفس الرفت وسيلة للسل – أو اربط – المسلمات السكنية المنطقة والسلمات السناحية والأجارية ، وتعتبر بعض الشوارع التي تتقاطع مع هذه المنظلات الإلسان الرئيسية – الطرق السرومة القطرية – التي تشع من وسط المدينة متهة إلى الفارج إلى الضواعى السكنية أو إلى مراكز العمالة العوجود في غارج العدينة .

وهنا يلامط أن المسلمة القارجية التي تقيع غبارج العركز التجارى الإداري تتأثر به وتؤثر في تغطيط الطرق البلواني ، ويقطبع تعتبر نقط تقطع الطرق القطرية مع الطرق العارية مواقع مناسبة الإلاسة العراكز القادرية للأصال والتجارة ، وتغطط مواقع هذه العراقة مع هذه الاقتاطمات بعداطها ومغارجها في

أطار متكامل مع بعضها .

وبالنسبة لدراكز الأعمال التي تقع خارج العدينة مثل المراكز الصناعية فتكون مثل هذه المراكز مراكزا اشبكة فرعية من شبكات الطرق الطقية والقطرية على مستوى أسفر ، وتخطط مثل هذه الشبكات على أساس علائقها بالمساعات المحوطة بها ولحى إطار المساحة المضربية الكبرى – العدينة موضوع الدراسة والعدن المحيطة بها .

وعند تنطيط التجمعات السكنية في شكل مجاورات يراعي أن تعيط الطرق القطرية الرئيسية والحلقية بالمجاورات ولاتنترقها أو تقطمها ، كما يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن يكون تضطيط ثبكة مسارات العدينة على أساس الأغذ بأسلوب النماذج القياسية التي سبق مناشئتها : الطرق السريعة – شوارع السرور الرئيسية والفرعية – الشوارع التجميعية – شوارع الخدمة المحلية ، على أن يستخدم هذا الأساوب عند تخطيط المجاورات السكنية والعاملية للتجارية والصناعية .

ويالنسبة لملالة لستمالات الأرض مع بمضها فتوجد لرتباطات جوهرية بين هذه الإستعمالات ، حيث يوجد تداخل بين الأنشطة المختلفة السكنية والتجارية والمستاحية والخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية والإجتماعية وغيرها ، وقد سبق مناشئة متطلبات المكان والمساحة لهذه الأنشطة ، وتبقى هنا محارلة ترتيب هذه الإستعمالات وتتظيمها مع بمضها ، والتأكد من أن الأرض الفضاء السابق عمل مباحث حنها وأرض المساحات المتطلقة والمطلوب الرتها وإعادة تفطيطها أحد لهما أفضل استخدام مثل مشروحات تجديد الأحياء ، وبعد الإنتهاء من تخطيط استعمالات الأرض لهذه الأشطة تختبر علاقة هذه الإستعمالات مع بعضها على أسادن :

- ١- مناسبة إستعمال المساحات مع بعضها .
- ٧- العلاقة بين إنجاه هبوب الرياح ومواقع التجمعات السكنية والصناعية .
- ٣- مدى تأثير المصادر المقلقة للراحة والخطرة على الصحة على التجمعات المعلية ، وتشمل مثل هذه للمصادر المضوضاه والدخان وحركة العرور للعالية ومراكز العمالة عالية الكثافة .
- ٤- تلاوم أو تمشى تخطيط الإستعمالات مع هيكل أسعار الأرض ، وأن الكذافة المقترحة لعمليات التنمية الصناعية والتجارية في المواقع المختلفة لها تمشى عائدا مناسبا ، أي وجود علالة بين العائد من الأرض وعلية التنمية .
 - ٥- أن عناصر الجمال الموجودة قد أغذت في الإعتبار .
 - ٣- أن أفضليات ورغبات السكان في نوعية المساكن قد أغذت في الإعتبار بقدر الإمكان .
- لأن مصروفات مجلس العديثة اللازمة لتقوذ هذا التخطيط تتمشى مع هيكل العوائد والرسوم البلدية
 المعتمل تحصيلها على العدى الطويل .

بخراج تصميم المخطط العلم

كانت أول مرحلة هي تحضير إسكيم عبارة عن تصميم تغطيط مبدئي يعطي فكرة عامة لتوزيع إستمالات الأرض وتغطيط موالديا المستقبل في صدورة عامة ، ثم كانت المرحلة الثانية وهي مرحلة الإسكتشات وهي تحديد هذه الفكرة بشئ من التفصيل أي نسج هذه الإستعمالات مع بعضها حتى تعطي صدورة شاملة الأرض الحضر ، صدورةعامة تندرج تحتها الجزئيات ، ثم تأتي بحد ذلك المرحلة النهائية وهي إخراج تصميم التغطيط في صدورته النهائية .

وإخراج التصميم في صورته النهائية هو نهاية الإغتبارات المتكررة للإلقراحات التي تنظم شكل فيتممال أرض العضر ، ويميل كثير من المغطين بوضع كل فيتممال من فيتممالات الأرض على ارحة شفاف على حدة : الإستممالات السكنية - الإستممالات التجارية - الإستممالات الصناعية - الإستممالات فترفهية والتطبية والإجتماعية وغيرها - وشبكات الشوارع والسكك المديبية والنهرية والموانى البحرية والجوية والممملت النهائية لوسائل النقل الدام والنقل السريع .

وبعد رسم كل إستمعال على لوحة شفاف على حدة توضع لوح الشفاف اوق بعضها لإختيار تخطيط مواقع هذه الاستعمالات ومدى تعارض أو توافق شبكة الطرق معها ، ومدى تعشى هذه الاستعمالات مع بعضها البعض أو مع بعض الظواهر الطبيعية كالأرض الوحرة أو المعرضة القوضان أو النواحى الاجتماعية أو الاقتصادية ، وصوما بيداً المخطط فى إختيار شبكة الطرق من اللب المدينة - المركز التجارى الإدارى - ويستمر من القلب إلى خارجه إلى بقية المساحة المضرية الكبرى .

كما يجرى إغتيار علامة إستمالات الأرض مع بعضها بالنسبة لموقعها وبالنسبة للشكل العام ، وبهذا يمكن إغتيار كل مشكلة بعفرهما ثم إغتيارها مع بقية المشاكل الأخرى ، وفي الرقت نفسه توضيح هذه اللوح كيف ربطت شبكة الطرق بمختلف أنواعها بالشكل المغترح لإستمالات الأرض ، كما أنها توفر شرح بصرى لهذا الربط ، كما توضيح كيف تم تتمية الإستمعالات المختلفة بتوازن وكيف أغذ في الإعتبار علاقة كل إستمعال بالإستمعالات الأخرى .

ويجب أن يشمل المخطط العام أوحة بعقياس رسم صغير لكل المسساحة العصريسة – المدينسة والمضواحي المعيطة بها – وإفتراح يستعمال هذه العساحة ، ثم مجموعة من الرسومات التفصيلية بعقياس رسم كبير للمنيئة موضوع الدراسة تتعمل إستعمالات الأرض وشبكة الشوازع والغنمات العامة والمرافق .

وتأتى الخطوات النهانية في الإخراج ، وهي إغتبار البدائل أي تقييم كل مشورع من المشروعات المقرحة على أساس :

- الفائدة والتكاليف .
- * الزمن والمساحة .

النواحي الجمالية .

وعند تقييم المخطط على أساس مدى تأثير التكاليف اللازمة لتتفيذه على الفائدة التي تعود منه تغتير العنياصر التي يتكون منها المخطط ونلك للحصول على الفروق بين التخطيطات المقترحة ، مثلا يمكن إستنتاج التكاليف عن طريق تقدير قيمة المتر الطولي من الواجهات لكل نوع من أدواع الشوارع وخطوط المرافق العامة الرئيسية : شبكات المياه الرئيسية والصرف الصحى التي يتضمنها كل مشروع ومدى زيادة أطوال مشروع عن الأخر .

ومقارنة الضرائب المعلية والرسوم البلدية ومدى تأثرها بالمشروعات المقترحة عملية مسعبة ولكن يمكن تطبيقها على كل مشروع مستعملا في ذلك الدراسات الإقتصادية والبيانات الخاصة بالدغول والجدوي الإقتصادية ، ومن هذه التحليلات يمكن معرفة مدى تأثير كل مشروع على هيكل الضرائب والرسوم البلدية ومعدلاتها .

وبالنسبة لتقييم المخطط العام على أساس المسافة والزمن - أي الراحة - أيمكن مقارنة المعيزات النسبية لكل مشروع على الأخر عن طريق دواتر التأثير حول مركز كل نشاط ، فمثلا بالنسبة للمدرسة يرسم دائرة تأثير المدرسة أي الدائرة التي تغطى المساحة التي يعيش فيها التلاميذ الذين يذهبون إلى هذه المدرسة ، ثم على أساس دوائر التأثير يمكن الوصول إلى المميزات الرئيسية لمشروع على الأخر من هذه الناهية .

أما الأساس الثالث في عملية التقييم وهو التواحي الجمالية فهو أصعبهم حيث يصعب وضمع قواهد وأسس يمكن أن يقاس بها جمال المشروع ويمكن إستعمال الأسس التي وضعها كيفين لنش في كتابه "صدورة المدينة" "The Image of the City" وهذه الأمس هي :

- . Pathes (المسارات) Pathes
 - * الحواف (الحدود) Edges .
 - * الأحياء Districts
 - * نقط اللقاء (التجمع) Nodes .
- * العلامات الأرضية (المميزة) Land Marks .

والمعرات هي قنوات يتحرك خلالها الناس – وقد تكون شواء ع أو معشاق أو النوات مانية أو مبكة حديد ، والحواف هي عناصر طولية عبارة عن حدود بين وجيين وقد تكون هذه الحواف سواحل أو سكك حديدية وقد تكون طبيعية أو من صنع الإنسان ، والأحياء هي أجزاه من المدينة يمكن للمشاهد أن يسير خلالها ، ونقط اللقاء - التجمع - هي نقط إستر اتيجية في المدينة يمكن للمشاهد أن يدخل فيها وقد تقطع هذه النقط طرق العواصلات ، وأما العلامات الأرضية فهي عبارة عن مباني أو محلات تجارية مميزة أو غيرها من العباني

^{*}Kevin Lynch: The Image of the City. Cambridge-Harvard University Presses, 1960

أو العلامات ، وستناقش هذه الأمس بشئ من التفصيل في الباب التالى ·

وبعد إهراء كل هذه الإختبارات يختار التصميم المناسب ، ويعمل له تقرير - جزء مكتوب - يشرح هذا التصميم ويوضح شكل (١١٩) التخطيط العام لمدينــة الزفازيق بمصــر ، وبهذا يتكون مشــروع تصميم المخطط العام من :

- مجموعة رسومات .
 - ^ه تقرير مكتوب .

أولا: الرسومات

تشمل مجموعة الرسومات التي يتكون منها المخطط العام:

١- خرائط إستعمالات الأرض .

٧- شبكة الخدمات العامة .

٣- شبكة العارق والشوارع الرئيسية .

٤- شبكة المرافق العامة .

٥- أخرى مثل تصميم مركز الحضر.

ثقبا : الكثرير

يشمل التقرير أو الجزء المكتوب:

١- مقدمة تشمل :

أ - طبيعة وغرض المخطط العام .

ب- المخطط العام ،

ج- تماريف لبعض الألفاظ والكلمات الواودة في التقرير .


الأهداف والسياسات العامة الإستعمالات الأرض في العلكيات الخاصة وشرح المخطط العنام بالنسبة لهنا.
 وهي :

أ - الإستعمالات السكنية .

ب- الإستعمالات التجارية .

ج- الإستعمالات الصناعية .

الأهدنف والسياسات العامة الإستعمالات الأرهان في تتعية العشروعات العامة وشبه العامة وشرح
 المخطط العام بالنسبة لها و هي :



شكل (١١٩) المخطط العام لمدينة الزقاريق

- أ الإستعمالات الترفيهية .
- ب- الإستعمالات التعليمية .
- ج- الإستعمالات الخاصبة بالخدمات العامة الأخرى .
 - د المبانى العامة حكومية وشبه العامة .
 - شبكة الطرق والشوارع الرئيسية .
 - ٥- شبكة المرافق العامة .

وبعد الإنتهاء من تعضير مشروع المخطط العام المدينة تبدأ إجراءات السير في العواققة عليه وإعتماده حسب ما ينص قانون تخطيط العدن في الدولة ، وقد سبق مناقشة هذه الإجراءات بالتفصيل في الباب الثالث . الباب الثالث .

الياب السابع عشر كلمة عن التصميم العمرائي URBAN DESIGN


القراغ وتمسيم الحضر المدينة والدواد الخام التى تتكون منها الأسس والمعايير والثوق العام الإدراك البصرى عوامل التسميم عوامل التسميم عاصرة الدمنينة المدينة (لنقر) التصميم المدينة (لنقر) الإستراطات التصميمية والمراجعة

الباب السابع عشر كلمةً عن التعميم العبراتي URBAN DESIGN

كان تصميم العدينة في الماضي قاصرا على المساحات الرسمية كالقصور والميلاين الواسعة ومكان (١٧٠) الإستعراضات السبكرية والعبائي الدينية كالكاتدراتيات والكنائدس والبازياكات ، ويوضح شبكل (١٧٠) تصميم الصر الغرساي بباريس وكاراسرو بألمائيا وميدان القديس بطرس بروما ، كما كان التركيز على بعض العناصر الهامة كميدان عام أو واجهات العبائي في شارع رئيسي حيث تصمم واجهات هذا الشارع ، ثم يترك التصميم الداخلي وبالتي المدينة لتمينها بمعرفي القطاع القطاص ، وكانت هذه إستراتيجية هارسمان ثم يترك التصميم الداخلي وبالتي المدينة باريس في منتصف القرن الماضي ، كما كانت مفتاح فكرة العدينة المبيلة المعالم المدينة باريس في منتصف القرن الماضي ، كما كانت مفتاح فكرة العدينة المبيلة المدينة المبيلة المدينة باريس في منتصف القرن الماضية شيء بداية هذا القرن ، والأزالست هذه الإستراتيجية معمول بها حتى يومنا هذا في بعض مديره عات تجميل المدن في بعض دول المائم ، ومن أمثلة للجميل شارع بنسافاتها في مدينة واشنطن ، حيث كان لدى السلطة رغبة جامحة في تجميل وسط عاصمة الدواد والشوارع الرئيسية فيها .

ثم أصبحت الجهود التصميمية في كثير من المدن تركز على المبائى التى تبنى بمعرفة الحكومة كمجالس العدن ودور البلديات ومراكدز الحصدر والمستشفيات العامة والعدن الجامعية والشوارع الواسعة والحدائق العامة والطرق الرئيسية ، حيث تعتل هذه العانصر نسبة كبيرة من الاندسكيب العدينة ، كما يتم التركيز على تخطيط وتصميم مشروعات الإسكان في قلب المدن وضواحيها والعراقز النجارية والمجمعات الصناعية المخططة والعراقز الطبية ، والتصميم الجيد لبعض هذه المؤسسات كالشوارع الحدائق والأماكن المغترعة يمكن أن يختل إستراتيجية تغيير في مظهر العدينة .

أما الإشراف على مظهر المدينة الكلى بهذا الأسلوب فأمل يصعب تحقيقه ، ومسع ذلك يوجد ضغط شعبى من أجل توفير بيئة صحية جميلة وجذابة ويترايد صوت هذا الضغط ، ويتتاول هذا الباب كلمة عن تصميم الحضر أو التصميم العمراني .



شكل (١٢٠) التصميم للمعراني في الماضي : الفرساي - كارتمعروه ~ ميدان القديس بطرس

القراغ وتمسيم الحضر Space and Urban Design

البيئة المضرية معقدة جدا لدرجة أن تصميم المدينة يجب أن يعرض أو لا رهزيدا Symbolicully في شكل مسقط أتقى على الورق البعدين Two Dimensions (طول وعرض) بمقياس رسم صعفير ، وهو المخطط العام الذي يحدد إطار مناسب لكل القصيميمات اللاحقة ، وهذا يتطلب الإحساس بالنواهي الجمالية ويعتبر هذا أول مرحلة من مراحل التصميم .

وينظر التصميم المعرائي إلى ناحية الشكل والوظيفة ، وهو يختلف من تضطيط المدن بأنه يضيف إلى تنظيط المدينة عاملين أغرين رئيسيين هما الإرتفاع والزمن ، أى أن التصميم العمراني يتكون من أربعة . عوامل رئيسية :

- الطول .
- العرض: ويكون الطول والعرض عنصرى المساحة .
- الارتفاع وهو يعطى تشكيل ذو ثلاثة أبعاد وعلاقة ولضحة بين الارتفاع والمساحة، وعلاقة بيسن
 المبائس والفراغات .
- الزمن وهو البعد الرابع وهو زمن المشاهدة ، ويعنى زمن الحركة أى سلسلة المناظـــر المتتابعـــة وزمــن رويتها .

أي أن التشكيل البصرى (التصعيم العمراني) يتكون من أبداد اربعة هي الطول و العرض و الإرتفاع و الزمن ، ويمكن أن يشمل تصعيم المصريم المصيم عنصر و احد Single Object كتسميم مبنى أو عامود إثارة ، وبهذا فإن المعماري و المصمم الصناعي هما من مصمعي المدنينة ، لهذا يجب أن يأخذ المصمم في إعتباره تصميم المنصر نفسه وفي نفس الوقت ارتباط هذا العنصر بالعناصر الأخرى التي حوله ، وفي المحقوقة يهمل هذا في الوقت العاضر ، حيث توجد فجوة واسمة بين تصميم المدنية وتصميم المنصر الفردي، المحردي نفسه من تصميم الحضر ، وينظر إلى العنصر الذي يقوم بتصميمه كتني مثالي Abstract مستقل عما حوله ، ويحدث نفس الشئ عند تخطيط وتصميم شبكة الطرق و الشوارع ، التي تشكل صورة المدنية وذلك بوضع هذه الشبكة على أسن هندسية بحتة فقط ، والمغروض أن يرتبط هذا التخطيط مع مورة المدنية وذلك بوضع هذه الشبكة على أسن هندسية بحتة فقط ، والمغروض أن يرتبط هذا التخطيط مع المخسر .

ألواع التمسيم Types of Design

التصميم الممار ص Architectural Design هو فرع واحد مـن فـروع التصميم وتوجد أمـواع أخـرى تؤثر على صورة العنيئة وشكلها City Form وفي مجالنا هذا يوجد أربعة أفواع من التصميم :

۱ - تمسيم عثمر مادي ولعد Project Design

تصمم عنصر واحد أو سلسلة من العناصر العملية العتمائلة ومن أمثلة ذلك : تصميم كوبدرى أو بدج أو عمارة أو علمود إدارة أو كشك موسيقي (شكل (١٢٦ – أ) .

۲ - کمسیم مشروع Project Design


وهو عبارة عن تصميم أو صدة جغرافية كبيرة نسبيا ، والمشروع له زبون أو مالك واحد ويرنامج تتفيذى وزمنى محدد لنهو المشروع ، ويشراف فعال على الشكل الخنارجي ، ومن أمثلة ذلك تصميم مشروعات العراكز التحارية ومشروعات الإسكان سواه كانت داخل العدينة أو في الضواحي وكذا المساحات العامة والخاصة (بلازا Plazza) والخاظ على العواقع التاريخية والمحميات ، واقد فتحت مشروعات تجديد الأحياء الفرصة لتصميم العشروعات وبالذات في مجال الإسكان الفاخر ، شكل (١٢١ - ب) .

System Design - ۳


عبارة عن تصميم ملسلة تتكون من شئ و اهد مرتبطة مع بعضها بفاعلية ، وقد تمتد هذه الشبكة على مصاحة كبيرة واكتها لا تشمل بيئة متكاملة مثل شبكة شوارع رئيسية أو شبكة حداث عامة ، وتصميم الشبكة مشابه لتصميم المشروع في تحديد برامج التنفيذ والزمن ولكنه بهتم بمجموعة من الأهداف التني قد لا تكون كلها في نفس المكان ، ولا يجمع كل البيئة في أي مصاحة ويبزداد هذا النوع من التصميم ويتسم ايشمل مجالات جديدة منها شبكات الإضاءة والإعلانات والمسارات والنساط التجاري الشريطي، وهناك علاقة بين تصميم المشروع وتصميم الشبكة ، فعثلا تشمل مساحة تصميم أي مشروع داخل العديثة بعض المعالم كالشوارع العريضة والحدائق العامة ومراكز الحضار والمؤسسات

City Environment Design - 1

عبارة عن ترتيب وتنظيم عام لأنشطة مكانية وأهداف متعددة طي مساحة معتدة واسعة ، والزيبون هنا أو العالك متعدد والبراميج متداخلة مع بعضها والإنشراف جزئي ولا توجد عبارة الإنتهاء من التنفيذ. وهذه الأنواع من التصميم متفاوتة ومنتوعة في طبيعتها ، الدرجة أفها تنطلب طرقا فنية منتلفة وملوكيات منتلفة وقواعد وأسس منتلفة ، فالتصميم هو خلق تخيلي أو تصدوري لشكل ممكن أو ترتيبات ممكنة وسهل تحقيقها ، وتكون عفيدة للأغراض الإنسانية : إجتماعيا أو التصاليا أو فنيا أو



أ - تصميم عنصر واحد (برج القاهرة - عمود إبارة)



ب - تصميم مشروع

شكل (١٢١) أنواع التصميم

جمالها ، وتصميم المدينة هو القلب الذي لمعلية التخطيط المعراتي ، والحالة الحصية التي ترى الهها. البيئة لأول وهلة أي كيف تظهر هذه البيئة وكيف ترى وتشم وتحس وتسمع هي نتاج طريقة نجميع كل هلا لاه .

و التصميم على مستوى مقياس العدينة تصميم كبير جدا يصحب تناوله ، حيث يتعامل مع شكل العساحة المضرية وشكل الأشطة الإنسانية والوضع العمراني ، كما يأخذ في إعتباره التأثيرات الإجتماعية والإقصادية والنفسية .

وهناك علاقة بين تصميم مشروع وتصميم بيئة مدينة ، فعن الأمثلة التى تقم على حافة العدود بين تصميم المشروع وتصميم المدينة تصميم المدن الجامعية أو تصميم مدينة جديدة صغيرة ، فيوجد فى الإثنين إشراف مركزى المشكل ، مجهزا تجهيزا حسنا لمساحة محدودة – مع فها كبدرة إلى حد ما – ومع برنامج المستقبل محدد ومشروح بوضوح .

واقد أعطت مشروعات المدن الهامعية ومشروعات الإسكان وتجديد الأحياه دروسا هامة عن ضمرورة الانتساق بين هذي المستوين من التصميم - مستوى المشروع ومستوى المدنية - وحتى يمكن تنمية مهارت في هذين المهالين يجب أن يتداخل Overlap كل من التصميمين مع بعضهما ، بمعنى أن مصمم المدنية عند تحضيره الإطار الشامل لعمله يجب أن يختبر أفكاره في شكل وسومات ومسور توضيحية لمشروعات محددة ، أن يصمم بعض المشروعات ، وعلى الجانب الأخر يجب على مصمم المشروعات أن يري ما هو تاثير نتاتج مشروعه على الشكل العام اللبيئة المحلية وعلى العدينة ، أن يجب أن يجب كلي نكرن كل من الاتنس على در اية بعمل الأخر .

المدينة والمواد الشام التي تتكون منها The City and Raw Materials

المواد الخلم ومظهر المثينة Raw Materials and City Appearance

كل الأشواه الفردية التي نراها في صورة الصضر هي عناصر في تصميم العديثة لأنها تؤثر طي السحر البصرية عن طريق مظهرها بالنسبة للأشواه السحر البصرية عن طريق مظهرها بالنسبة للأشواه الأخرى المحيطة بها والعلاكة بينهما ، وكل هذه الأشواه عصوما لها صدورة Form أو شكل محدد لسه خاصيتان : لون وملمس Colour and Texture وغنما يكون الشكل ثلاثة ابعاد يكون لله كتله Mass ، وإذا إخترى هذه الكتلة ولا المتعارفة مصمة ، وكلما زاد مصمة ، وكلما زاد المتعارفة مصمة ، وكلما زاد مصمة ، وكلما زاد المتعارفة المتعارف

Bright قلت مشاعرنا بالنسبة لأموال السطح - اللون والملمس - وزاد إحساسنا بالشكل الكامل لها الذي ندركه ، وهذا ما يسمى بالصورة الطلبة Silhouette ° .

وسواء كان الشكل له بحدين أو ثلاثة لبعاد فإنه يحتوى على نوعية Quality البعد الواحد وهو الفحل ، ولهذا فإن حافة الصمورة الظلية Silhouette تظهر كخطوط أو حدود لهما ، وعندما شأخذ فمى إعتبارنا الصواد المنام عند تصميم المعدينة فإننا نفكر فى شكلها Form وفى لونها Colour وفى ملمسها Texture شكل (۱۲۷) وفى تقسيماتها Pattern ، وفى حافة الثلاثة أبعاد فى كتلتها وصورتها الظلية ، ويجب التفكير فيها بالنسبة لتصميم العنصر نفسه وبالنسبة لإرتباطه وعلائة بالعناصر الأخرى التى حوله .


والأرض لها نفس النوعيات Qualities فهي ليست سطحا ميتا لا شكل له ، فالمباني والإنشاءات تقام في تصاريس مختلفة يعدل شكلها أو تعدل العباني من شكلها ليتمشي الإنتان مع بعضهما ، وأول مشكلة تتعلق بالنواحي الجمائية في بناء المدينة هو وضع علاقمة طبيعية معقولة ومقنعة بين الأشكال الطبيعية لمظاهر مسطح الأرض والأشكال الهندسية للمباني المقامة فوقها ، أي يجب أن يكون هناك تجانس بين الشكل الطبيعي و الشكل الهندسي .

المواد الخام والقضاء Raw Materials and Space

بعد مشكلة مظاهر سطح الأرض ينقل فن تصميم الحضر إلى الإهتمام بتشكيل وتجهيز المكان ، ويمكن إعتبار اللاتنسكيب Eundscape الطبيعى فضاء وأسعا مفترحا تقف عليه المدينة ، فضاء يعطى تحديدا للمساحة المبنية قوقه ، وإذا أضيف إلى هذا الفضاء كل المساحات المفتوحة لأرض اللاندسكيب الموجودة داخل المدينة كالمهادين والعدائق والشوارع فسيوجد فضاء المدينة يقابله المساحة المبنية فيها .

وعادة في تتطيط المدن تعتبر المساحة المبنية كتلة من المبانى مقسمة تقسيما طولها وعرضها ، يشكل الفضاء في هذا التقسيم التوفير الهواه والإضاءة الطبيعية والوصول إلى المبانى ، ولكن عندما يقسم الفضاء إلى كتل فإن المساحة المخصصة المبانى سنظهر كأشكال خلوية أكثر من شكل التقسيم الطولى والعرضى ، وإذا صمعت جيدا فستصبح المبانى الجامدة المحادة المحددة لمسارات الشوارع مكسرة ، أى تتكسر هذه الخطوط، وتشكل المساحات العرصوفة فضاء تتجمع حوله العبانى ، فضاء له شخصيته .

Frederic Gibberd: Twon Design. London - The Architural Press - 1967. PP. 9-20



أ - أنواع مختلفة من العلمس



شكل (١٢٢) الملمس والسطح

المواد الغام والحركة Raw Materials and Movement

يهتم تصميم العدينة بترتيب مكوناتها على أساس مشاهنتها ررويتها من عدة نقط شكل (١٢٣ - أ) فيتحرك مصمم العدينة حول العسورة أو الشكل أو من داخله ، وعندما يعمل هذا تتغير نقطة الروية بإستمر ار ويتغير ممها شكل وتكوين العنظر .


فعلى سبيل المثال مينى هام كنفر ياهية الله في مهدان عام شكل (١٣٧ - ب) ، يتغير مظهر هذا الشكل عندي مع تغيير نقط الرؤية : فعندما تأثير عن إلى جهانهي تجد شط السماه ، وعندما تلف عوله بنجد بنظر هذا الشكل عندما تمر تجد مينى مسيطرا ذا كُنْكُ فَيْنَاه يعدد غط السماه ، وعندما تلف عوله بنجد بنظر ك ويشد بتباهك شئ أغر عبارة عن تصميم تفصيلي أولههات معالات تمارية مشلا ذات ملمس يديع وأرضية ، مستمر في السير ثم تثقات إلى الفاف التجد مينى البلدية كد تضير مظهره إلى ولههة ذات بعدين تقسيها الشبابيك ، تماما كما تظهر في السبقط الرأسي على لوحة المهندس المعماري ، وتستمر في السير وتدرر حول المبنى ولجاة تجد أن الحواة كد ديت أيه مرة ثانية حيث تجد صغوفا من السيار ات الواقة وحديثة وصنيزة تشد لتبناك إلى المناس عم الطبيحة ، وتستمر في السير وتنظل شارع جانبي وتترك ميني البلدية مودعا له وتنظر إلى الفلف – الدرراه – التجد شكلا أغر لهذا

مبنى واحد يظهر بعمور مختلفة : مرة بواجهة مستقيمة ومرة بواجهة محدبة ، مرة ككتلة ذات ثلاثة. ابعاد تحدد خط السماء ومرة واجهة ذات بعدين ، مرة مبنى مسيطر ومرة ينجذب النظر إلى تشياء أخرى ، وهكذا يتغير المعنظر بتغير نقطة الروية ، وهكذا تعطى العبائي والأثنياه الأخرى أشكالا مختلفة وترتبط مح بعضها بطرق مختلفة مع تغير نقطة الروية .

وعند تصميم المدينة يجب التفكير في هذه المناصر كماشيلة من التكوينات المتفيرة ، وعندما تدخل فضاء المصدر الأول وهلة تتأثر تأثرا هاما بالشكل الكلى ، تأخذ نظرة عامة شبطة البرعية الفضاء وتصميم العبائي والأثنياء الأخرى ، ويعد فترة يصبح المنظر مألوفا فتترقف النظرة الشمولية ، ويتجذب النظر إلى بعض الأجزاء التي تشد إنتباهك مثل مبنى جميل أو أرضية مرصوفة رصفا جميلا أو سور حديد زخرادى أو نافرة في وسط ميدان ، أي تتركز العين على التصميم التضميلي للشيء ، بالطبع ستنتلف المشاهد عندما تركب سيارة وتعر بها حول العديلة أو في داخلها ، مشاهد مستمرة ، سلسلة من الروية الكاملة وتصدف

المواد الخلم والزمن Raw Materials and Time

أخيرا يجب أن يفكر المصمم في مواده الشام برموز الزمن ، وليس المقصود هذا الزمن الذي



أ - المركة ونقط الروية





شكل (١٢٣) تنبير مظهر المبنى مع تغيير نقط الروية

تستغرقه في السير إلى الجهة المقصودة – وهذا مهم جدا في عطية التخطيط – ولكن المقصود الزمن التاريخي ، وهو تسأثير هذه المواد على الزمن الماضي وتأثيرها الفورى كأشياء معاصرة وتأثيرها في المستقبل

وتأخذ كل عملوات التتموة الجديدة مكانها في البيئة المالية ، وبالطبع وإلى حد ما تعدل هذه التعدات في البيئة وتؤثر فيها ، وقد أخذت هذه البيئات الرونا لتأخذ الشكل الموجودة عليه ، ويجب أن يحترم التصميم أي شئ يملك روية بصرية مميزة ، وتغريب هذه الأشياء عثل قطع شهرة أخذت عشرات السنين لنموها ، أو هذم مبنى له نوحية معمارية معتازة تغريب الروح المكان .

ويأخذ نمو المدينة مكانه من خلال التعديلات الكثيرة والصفيرة التي لا تعصمي والإضافات الكتلة المبنية ، ولا يوجد حتى وقتا هذا مصايير التصميم معترف بها من الجمهم ، كما لا يوجد إحترام كامل المصنر والإحتفاظ به عبارة عن الإحتفاظ بمجموعة العبائي التاريخية ذلك المعالم الظاهرة والمعيزة جدا ، وتحدث عمليات تغريب لا يمكن إصلاحها في صورة العدينة ، وهناك أمثلة لا حصر لهما لواجهات شوارع غربت عن طريق تعدى أو تطفل و إقحام شكل قبيح مصمم تصميما ردينا ، مثل عمود إضارة ذو منظر غير جميل ، أو خط سماء جميل يخربه مبنى جديد ، أو تلوث حديقة بنبات نشاز تعوزه الحساسية ، أو إعادة دهان على في مشروع الوان متكامل لمكان عام ، ويحدث المولى جدا من الإحترام للبيئة اليوم .

الأسس والمعايير للذوق العام Criteria

أول ما يتبادر إلى الذهن هو هل صدورة وشكل ومظهر البيشة الحضرية هاما بالنسجة اساكتيها ؟
وكيف يمكن وضع أسس وقواعد ومعايير يمكن الحكم على أساسها بالقبح والجمال ؟ والنواحي الحصية التي
تحدد قدرتنا الحبوية (حرارة شديدة - برودة - ضوضناه ...) هي مصادر ظاهرة لعدم الراحة ، ومن خلال
إحساسنا تجمع المعلومات التي ننظمها ونحولها القاعدة للعمل طبي أساسها ، وتخدم البيشة كوسط المؤتمسال
الإجتماعي الذي عن طريقه يمكن المذابي نقل وتبادل المعلومات والبيشات والقيم والشعور والإحساس
والسلوكيات العرضوية بين بعضهم .

و لا شك أن مظهر وشكل البيئة يؤثر على مستعليها ، وتوجد أسس ومعايير يمكن حسابها أي عدها كما توجد معايير أخرى معنوية مبنية على نواح غير حسية أى نضية ، وتؤخذ كل هذه المعابير في إعتبار العمدم الذي يقوم بتصميم البيئة .

وتوجد صعوبة انتمية المعايير المعنوية ، حيث يتوقف إدر اك البيئة ليس فقط على منظر الشكل

المعرقي Visible Form وطبيعته ، ولكن أيضنا على طبيعة الشخص وتاريخه وإحتياجاته وأهداف وعلى البيئة التي رئين ونشأ فيها ، فيمكن أن ينظر إلى الشئ الولحد بنظرات مختلفة تماما من إثنين من السكان من طبقتين مختلفتين ، أو رئين مختلفة ، أو إختلاف النشأة ونوعية السعل ، ويمكن التنبو جزئيا بمظهر البيئة المحسرية ، حيث توجد مؤثرات تنتيجة طبيعة الناس الموية الناس الموية ، على أساس أن الفرد عضو هي ، كما توجد قيم عامة بين جماعات كبيرة من الناس مبنية على أساس الطبقية والثالثة والتاريخ البيتي والأعمال التقليدية ، وعلى أساس الهم أغرى تتفارت بدرجات مختلفة مساس الهم أغرى تتفارت بدرجات مختلفة حسل الديون عبوات الذانى .

ويمكن أن يؤخذ الذوق العام وإجتهاجات مجموعة من السكان كمعيار من معايير الجمال ، وتمكس المحالت السكنة في المسال ، وتمكس المحالت السكنة في المسالية ا

ويمكن أن تكون هناك قائمة من المعايير - الإدراكلت المسية - تصلح لأن تكون أساسا اللبحث أو إغتبار بعض الصور والأشكال ، ويعض هذه المعايير معنوية غير مصوسة أو ملموسة ، ومن الصعب وضعها بطريقة تثبه وضع المعايير المائية ، ويمكن تعريف بعض هذه الأسس بوضوح وقبول كما يمكن تلغيص هذه العمايير في الأكن" :

- يجب أن يكون الإحساس والشعور في حدود الراحة : ومن أمثلة ذلك ألا تكون البيئة حارة جدا و لا
باردة جدا و لا منوضاه و لا شديدة التوهج و لا ساكنة و لا مشحونة - مكتسة - و لا فارغة و لا منحدرة
جدا و لا قدرة .

وقد يكون المناخ والصوت والثلوث ومستوى الإظهار البصدرى من المواصل الأسلسية ليمض هذه الممايية المض هذه الممايية والمستوى الذين الدين الممايية المناس الذين الممايية المايية المايية الذين المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية المايية والمايية المايية الما

لهي داخل هذا الوسط المسعوح به يوجد تقاوت وتنوع في الإحساس والشعور ، ويسلى هذا التنوع في
 لحساس الفرد فرصة لممارسة حريته في إغتيار البيئة التي يفضلها ، كما يمكن التجاوب صع سعادته

William L. Goodmann: Principles and Practices of Urban Planning, Washington, 1968. PP. 251-256

وراهته بطرق متحدة ومتغيرة ، والتنوع في هذا الوسط هام جدا لتمو الإنسان ، إلا أن التنوع الكاف صعب تعريفه ، فالبينة أيست خليطا المدد كبير من الإحساسات المختلفة المتنافضة المعتممة مح بعضها ، ولكنها منشأة ومبنية مع بعض بطريقة منتفيقة متجانسة متمشية مع بعضها كجزء من البيئة له شخصيته .

٣- الأماكن الموجودة في البيئة لا يجب أن تكون متنوعة ومتفارئة ومتباينة فقط ، ولكن يجب أن يكون لكن منها بها لكل فشوارع لكل منها الشوارع الأخرى من الأدراف الحسى ، فالشارع لا يجب أن يكون مشابها لكل الشوارع الأخرى ، ولكن قد تفتلف كثير من الأمكنة إختالانا طفيفا ، وهذه النوعية من الشخصية أو ما يسمى إحساس المكان Senso of Place هي حجر الزاوية لبيئة جميلة جذابة لها معنى .

الأجزاء التي لها شخصية معيزة يجب أن تنظم وترتب بطريقة تسمح للمشاهد العادى أن يربط ذهنيا – فكريا – الواحدة بالأخرى ويفهم شكل التقسيم الخاص بها زمنا ومسافة ، أي يجب أن يكون الإطار العام المساحة المعيشية مرتبطا بالمساحات العامة بطريقة معقولة ومشروعة – إرتباط في الشوار ع والفكر ، ومن الأمثلة الأخرى ربط مكن العمل والمعالم التاريخية والمحات العامة ، وبالنسبة لأقاليم المدن الكبرى يمكن أن تشكل شبكة المسارف عاملاً أمشيا لربط الأجزاء التي لها شخصية معيزة كالأماكن والمساحات العامة مع بعضية معيزة كالأماكن والمساحات العامة مع بعضية معيزة عديدة الأماكن والمساحات العامة مع بعضية المعيزة عديدة والأحداث والأماكات والمساحات العامة مع بعضية معيزة الألاماكن والمساحات العامة حداث العربية والأماكات والمساحات العامة عديدة المعتربة الأماكات والمساحات العامة عديدة المحداث العامة عدالة الأماكات والمساحات العامة عدالاً المحداث العامة عدالة الأماكات والمساحات العامة عدالة المحداث المحداث المحداث العامة عدالة المحداث العدالة الأماكات العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة العدالة العدالة العدالة المحداث العدالة العدالة العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة العدالة العدالة العدالة العدالة المحداث العدالة المحداث العدالة الع

و- بجب أن يتبادر إلى الذهن أن العدينة لها هدف ومعنى - ليس فقط بالنسبة لشخصيتها ومظهرها - وأن الأجزاء التي لها شخصية متميزة مرتبطة مع بعضها - في إطار الزمن والمسافة مشلا - كما ذكر في البند السابق ، ولكن يجب أيضا أن تبدو هذه الأجزاء مرتبطة مع بعضها ولها علاقة مع أن فوجه الحياة الأخرى: الموقع الطبيعي والأنشطة الوظيفية والهيكل الإجتماعي والشكل السياسي والإنتسادي والقم الإنسانية والروحية .

آ- تلعب البيئة دورا هاما في تتشريط عملية تنعية الفرد ثقافيا - نبرغا · وعاطفيا - شعورا وجددا وبادائك في مرحلة الطفولة وفي مراحل العمر الأخرى، وبالتنكيد بمكن ملاحظة تأثير البيئات الفقيرة على سكانها، ويمكن التفكير في الخواص الحصدية المدينة التي يمكنها أن تساحد على تند الإنتباء وعلى على تند الإنتباء وعلى الركتشاف وبالذات عندما لا يكون المشاهد ذاهيا إلى العمل ، أي عندما يكون في وقت راحة أو

ترفيه أو سغر او فيتظار ، كما توفر فرصة للأطفال لمعالجة بينتهم مباشرة سواء بالبناء أو بإعادة التشكيسل ، وإستعمال بيئة العدينة كوسيلة تعليم موضوع جديد ، ولازالت التجارب على هذا العوضوع في بدايتها .

الإثراك اليصرى Perception

عندما يتحرك الإنسان في المدينة ويشاهد أجزاتها ومكوناتها وأنشطتها فإنه يدرك هذه الأجزاء والمكونات والأنشطة ومواقعها ، ويبدأ في تكوين صورة ذهنية عنها بعد ربط جميع مشاهداته في تركيب شامل لما رأه ، وتتكون الصورة الذهنية من ثلاث عناصر الأول فراغي : طول - عرض - إرتفاع ، والثاني زمني ، والثالث هو الذي يلعب دوره في لاتمال شكل المصورة وهو العامل النفسي أو الإنطباع الشفسي : نظيف - قدر - قبيح ، جميل - فاتح ، غامق - بارد ، دافئ - منظم ، مشوش - ناعم ، خشن - مضلم ...

ويتكرار المشاهد تصبح العمورة الذهنية واضحة شاملة في ذهن المشاهد ، وقد يكون الإدراك ضعوحا أن غير صحيح ، ويعتمد ذلك على خصائص البيئة وعلى المشاهد نفسه ، وفي هذه الحالة يلعب العامل الثالث – العامل النفسي أن الإنطباع النفسي - دورا كبيرا في مدى صحة أن خطأ الإدراك .

عوامل وشوح الإثراك في المعينة

إذا أخذنا عنصرا من عناصر المدينة وليكن مبنى أو ميدانا أو حتى حى فإنه يمكن القول بأن خصائص العنصر الذي توهله واضحا وسهل الإدراق هي" :

- الخصائص التشكياية للعنصر
 - وضع العنصار ،
 - ظروف الروية .
- التكوين الخصائص البيئية اسهولة الإدراك .
- ١ الخصائص التشكيلية : وتشمل الخصائص الطبيعية والتباين والقيمة
 - أ الغصائص الطبيعية وتشمل :
- المجم : فالشئ ذو المجم الكبير يدرك بسرعة عن الشئ ذو المجم المسغير .

-

[&]quot; محمود يسرى حمس: مذكرات تحطيط طواقع - كلية التحطيط الهر، التي - حامعة القاهرة

- اللون والبريق: فالشئ ذو اللون البراق يدرك بسرعة عن الباهث أو ذو اللون غير الواضح.
 - سهولة التشكيل: فكلما كان التشكيل سهلا كلما كان العنصر واضحا يدرك بسهولة.

ب - قتباین ویشمل :


- تباین فراغی : بمثل صفته الفردیة والمخالفة مثل شئ عال وسط أشیاء منخفضة .
- بناين زمني : عنصر يرى بسرعة ويستمر ذهنيا ، أى الزمن اللازم السير بجانبه أكبر بكثير من
 الزمن اللازم السير بجانب غيره .
 - تباين في المركة : فالأشياء المتحركة تجذب النظر عن الأشياء الثابتة .
 - المفاجأة : أن يظهر الشئ فجأة أمام الماشى .
- القيمة : الأثنياء ذات القيمة المرتفعة تجذب النظر أكثر من الأشياء الأقل قيمة ، وترتبط بما يأتى:
 - أهمية تشكيلية : مثل مبنى له قيمة جمالية أو تشكيلية كالبرج .
- أهمية وظيفية أو تاريخية أو إجتماعية : كمينى محطة سكك حديدية وظيفية أو مبنى أشرى
 تاريخية أو جامع إجتماعية .


٧ - وضع العنصر: ويشمل وضم العنصر المحورية والمساقة والتكرارية:

- المحورية: كلما كان رضع المنصر في مكان محور مى كلما شوهد أكثر وكان ظاهرا ويستفاد منه
 شكل (١٧٤ ١) ، فالمبنى الأمامي أكثر وضوحا من العبنى الجانبي ، والأنسياء تحت مستوى النظر تجذب الإنتباء عن الأسياء فوق مستوى النظر .
- ب-المسافة : فالأشواء القريبة تجذب الإنتباء عن الأشواء البعيدة والشيخ القريب يجعل الإنسان يركز على التفاصيل والأشياء التي تجذب إنتباء السائق هي الأشياء القريبة جدا منه .
 - ب- التكرار : كلما كان هناك تكرار العنصر كلما سهل إدراكه .

٣ - ظروف الرؤية : وتشمل سرعة الحركة وحرية النظر - الرؤية - وظروف الإضاءة :

- أ- المحركة : كلما زادت سرعة المعركة كلما زاد إحتمال الإرتباك وقلت أيضا أرصة الرؤية .
- ب- عربة الروبة : كلما زادت العربة كلما زاد الإدراك فالشخص المثنى على الدميه له حربة الحركة
 أفسل من الشخص الراكب أوتوبيس مزدم ، كما أن المبائى المكسة لا تعلى حربة الروبة .
 - ج- ظروف الإضاءة : فالجسم المضاء أوضح من المظلم والمدينة في النهار أوضح منها في الليل .
- أ التكوين الخصائص البيئية تسهولة الإدراك : وتشتمل على سهولة التكويان والله المناصر والتدرج





شكل (١٧٤) الفراغ الحضري : المحورية والتدرج

الهرمي والتركيز وإظهار العناصر .

 أ- سهولة التكوين : فعثلا إذا كانت شبكة الطرق في العدينة منبسطة مستوية ومتحاددة كلما كانت أسهل في الإدر ف من شبكة معددة أو مفككة ، سهل التكوين سهل الوضوح.

ب-قلة العناصر: فكلما كانت المطومات اللازم إستيعابها الل كلما كان أكثر وأسهل وضوحا.

ج- التدرج الهرمى : فكلما كانت الأشياء متدرجة بالنقسان والزيادة كلما سهل إدراكها فشبكة الطرق يسهل إدراكها عند إغتراقها إذا كانت متدرجة من شارع مطى فتجميمي فمرور ثانوى فمرور رئيسي لكثر إدراكا من شبكة العلرق غير المندرجة وكذلك شبكة العدائق العامة المتدرجة تكون أسهل إدراكا - أي تقسيم الكبير إلى أسعر فأسعر فأسعر شكل (١٧٤ - ب) .

- التركيز أو التمركز : تركيز أنشطة مسينة في مكان واحد يساحد على سيولة وإدراك هذا المكان كما يعطى أهمية للمكان مثل تركيز الأنشطة التجارية أو المنشأت الترفيهية أو الخدمات الأساسية في مكان واحد كما هو الحال في مركز المجاورة السكنية ، وقد يكون التمركز عبارة عن علائمة مميزة في مكان مثل تمثال أو نافرزة في وسط ميدان .

ه- إظهار العناصر : وقد يكون عن طريق الإيقاع أو التكرار أو المفاجاة .

عوامل التصميم

المعالية Identity and Contrast

Legibility of Structure

Coherence and Continuity

Balance

الإشتران

Properity

Expression

قوة الشخصية : يجب أن يختلف كل فراغ عن الأخر ، أى يجب ليجاد إختلاف عن طريق الفراغ نفسه أو قملامات المعيزة أو النشاط ، ويمكن أن يختلف الفراغ عن غيره بالتفاصيل مثل الأكتابات – أثناث الفراغ – كالشجرة والنافورة وقد تأتى الشخصية من نفسيم الفراغ نفسه إلى مساحات ، كل منها يختلف عن الأخر بحيث يكن هناك سيطرة فراغ على كل الفراغات أو يكن هناك تدرج هرمى أو تباين في الفراغات . وضوح التكوين : أو كانت كل الفراغات في المدينة سهلة التكوين فإن هذا يؤدى إلى عدم الإستمتاع بالمدينة، بالضبط كما أو كانت الفراغات معدد التكوين فإن هذا يؤدى إلى لغيطة ، والميزان في وضوح تكوين الفراغ يرجع إلى مقدرة الإنسان على فهمه ، أي يجب الا يكون الفراغ معقدا جدا ولا سهلا جدا ، التكوين العام السبط مطلوب ولكن يمكن أن يكون معتدا بعض الشئ ، تصميم تكوين الفراغ بجب أن يتمشى مع طريقة إدراف الإنسان .

الإستمران والتعلميك : الإستمرار والتعاميك والوحدة في الغراغ والإحساس بكه كتلة واحدة يأتي من العواميل الاتية :

- إستمر ارية الفراغ متدفقا مستمرا : Continuity of Space : أي يكون الفراغ متدفقا مستمرا .
- * لستمرارية الحركة Continuity of Movement : مثل الحركة في التجاه واحد واستمراريتها .
 - تعرض الملامات المميزة Exposure of District L.M. : ظهور العلامات المميزة بالحي
 - * ظهور الباتوراما Panoramic Exposure
- التشابه والتكرار Similarity and Repetition of Form : فراغ فيه تشابه ، نوع الأرضية واحد تصميم خالب على كل أجزاء الفراغ فكرة مكررة في الفراغ أبر في العبائي أبر في تشكيل الفراغ نفسه رحدة اللهن والحواشط والأرضية والتشاط Unit كما لو كان كل فراغ مبانيه ذلت لهن واحد أبر حوائط بازتفاع واحد والأرضية ممالجة بنوع واحد تشاط واحد تفاصيل موحدة ، كمل هذا يعطى وحدة لمجموعة المبائي والفراغات داخلها .
 - * التناسق Harmony : تناسق التصميم ، وهو تناسق أجزاء الفراغ مع بعضها البعض .

الإقران: قد يكون الإنزان متماثلا أو غير متماثل ، المتماثل - إستقيكي وغير المتماثل - ديناميكي ، وغير المتماثل - ديناميكي ، وويكون التماثل في الهبائي والناس والنشاط واللون ، وفي حالة وجود صفة أو فكرة في جانب من الفراغ يستحسن ليجاد هذه الصفة أو الفكرة في الجانب الأخر ولو مرة واحدة ، كما لا يجب أن تتجمع عناصر الإثارة في ناحية وعناصر الهدوء في الناحية الأخرى بل يجب قطع صفة أو فكرة بصفة أو فكرة أخرى .

* توازن الفراغ الإستانيكي - المتماثل - يرى مرة واحدة في نفس الوقت .

ملاءمة القراغ: قد يكون الفرض من إنشاء القراغ وطيفيا وقد يكون بصريا ، فعثلا هل القراغ منشأ كمقدمة

بينما توازن الفراغ الديناميكي – غير المتماثل – بررى ثناء الحركة على ابتداد خطى أو شريطي كما بجب أن يكون هناك توازن في الحوادث العرئية على خط الحركة .

لمبنى هام أو هو بورة لمركز تشاط أو هو مدخل لقراغ أخر ؟ أى يجب أن يلاكم لقراغ الهدف الأساسى المعمول له ، وهناك هدف أخر وهو ملامة القراغ للأهمية الإجتماعية ، فمثلا تصميم فراغ فيه مبانى لها. قيمة إجتماعية أو تاريخية أو سياسية يختلف عن تصميم فراغ حول مجموعة من العبائى السكنية .

فلكهين : هو أن يجر الفراغ أو المبنى من حقيقته ومن كل المواسل الذي تُترت فيه أي يجب أن يغيرنا الفراغ مباشرة وال الفراغ مباشرة واورا من الوظيفة التي مسم من أجلها ، هذه الوظيفة يجب أن يمير حنها بوضوح ، وطلى المسمم أن يقوم بممله التصميمي السليم مراعيا ظروف البيئة المحلية وطبيعة مواد وأساؤها ، فشلا الإستمالات التجارية والمستامية مثل المحلات التجرى والبنوات والشركات والمستامات التغيفة هي مناطق يجب أن تكون معبرة بالداخل والخارج أن أن شكلها لا يجب أن يعلى أن فرصة للخطأ في دلالتها .

عُنَامِس تُمِسِمِ الْمَدِينَةِ Elements of City Design

يمكن تحديد الإستعمالات المختلفة لأرض المدينة وتقسيمها إلى:

أ - إستعمال بصرى Visual للرؤية العريحة واربط المبنى بالموقع وخلافه .


ب - إستعمال المشاة Podestrain السير أو الجاوس عليها .

ج. - إستعمال السيارات Vehicles لخدمة وسائل النقل


وترجد موادين جميلة وجذاية في كثير مـن مـن العبالم ، ويرجـم السبب الرئيسي لهـذا الجمـال إلى نرحية التبليطات المسممة تصميما حسنا يجعل العشي عليها شيئا ممتما ، وغالبا ما نتسـي هذه الناحية عند تصميم العديلة ويلتانها ، ينسى المستوى البصرى وملمس الأرضية .

وتؤثر مولد الأرضية على مدى إستمعلها وعلى قلواهى قبصلية ، فيمكن أن يوجه ملمس قرصمف الأشطة وحركة قدرور إلى مسارفت محددة أو يمنح التمدى على مساحة مسينة أو يجعل السير بطيئا ، وقعولا التى تنظي بها أرضية قدينة كثيرة ومتتوعة ، منها الناعم جدا والغشن والفليظ جدا ، حشيش ورمل ناعم وأسفلت وخرسانة ويلاط إلى زلط وطوب وحجر ويمكن للأسطات والخرسانة أن يغطيان مساحات كبيرة، هذا بالإضافة إلى أن الفرسانة لها إمكانيات تشكيلها بأشكال لا حسر لها ويأتواع مفتلفة من العلم من والله والله في الم

ويجب أن يتمشى شكل الأرضية مع التصميم الكلسي وأن تصدد المساحات العامة والخاصسة







شكل (١٢٥) أنواع مختلفة من أرضية المدينة

والمساحات المعرضة للشمس والتى ستبقى فى انتلل ، وكذا التقسيمات المتسمة بالإمترام الشديد للشكل والتقسيمات التى لا تتسم بذلك والمساحات الناعمة العامم التى تنطى بالحشائش والأشجار والشجيرات والمساحات ذات السطح الغليظ .

٢ – الثوارع والمسلمات المظاوحة


حياة المدينة نوعان : عامة وخاصة ، حياة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمساحات المفتوحة - حياة المقاهي والمحالات التجارية والمسارح والنوادي اللياية - حياة عامة مفتوحة ، وحياة أخرى خاصة إجتماعية بعيدة عن الزحام تبحث عن الهدو ، والخصوصية وتبحث عن فضاء من نوع أخر فضاء داخلي مغلة ، Enclosed ،

وشوارع القرون الوسطى كانت مراكز للنشاط متعدد الأغرض ، ولازلت تستعمل في عمليات البيع والشراء وفي التحرك لنقل السلع ، شوارع تدعو إلى الدهشة والإعجاب ، أغلبهما ضيق ومتعرج بحيط بهما جو من الغموض ، تقف العمداكن على جانبيها ، ويغامر سائق السيارة اليوم عند دخوله فيها .

وتوجد نماذج لإعادة تنطيط بعض هذه الشوارع ، ومن أمثلة ذلك شدارع الشائزازيه بباريس الذى قام بتخطيطه المهندس هاوسمان في عهد نابليون الثالث في منتصف القرن التاسع عشر شكل (١٧٦) ، وهبو شارع ممند طوايا في قلب مدينة باريس ، عريض مقسم إلى عدة وظائف ، فصلت فيه ممرات العشاة عن طرق السيارات وتتوفر فيه التواحي الممالية ، وتبسمت شوارع الأسواق والمحالت العامة على البهجة والإنبيار ، وتزيد من مستوى النشاط ليلا ونهارا ومن أمثلة ذلك شوارع هونج كونج كونج التجارية والنارع الخامس في نيويورك وأوكسفورد في لندن ، والجازار Bazzer هو الشارع الجدور ، شارع لمه شخصية فريدة تتحقق فيه النواحي الجمالية عن طريق إخراج السيارات منه ، ومن الشوارع الأخرى الشوارع الواسعة البوليفار ذات الجزر الخضراء والشوارع ذات البواكي .

وعند تفطيط هذه الشوارع يجب لهسل الوظائف التي يقوم بها الشارع عن بعضها : مرور مثماة -سير السيارات - أساكن وقوفها - التسويق - مكان لعب الأطفال ، وفي نفس الوقت مراعاة النواهي الجمالية .

والميادين أمكنة كالشوازع وأحيات تشير إلى نقط الوصول ، وإذا إستمرت الشوارع من خلالها تصبح جزء متكاملا مع المركة خلال المساحة المصنوية المرتبطة مع بعضها مع تنيير مستمر في سلسلة البصريات ، والميادين أواع منها المفتوح ذو التقاطعات الكبيرة ومنها المقتل ، وبعض المهادين لها أهمية تاريخية أو حضارية أو غيرها مثل ميدان القديس بطرس في روما ، حيث أصبح الميدان والبولكي المحيطة به رمزا الديانة المسيحية ، وكذا مركز روكظر في نيريورك وميدان إشعاد سان فرانسيسكو .



أ - شارع الشادرليزيه بباريس



شكل (١٢٦) شارع الشائزليزيه وبوليفار باريس

وبالإضافة إلى الأماكن المغتوحة التي تخلقها الميلاين الصغيرة والكبيرة تحتاج المدينة إلى مساحات خضراه وحدائق صغيرة وكبيرة ، وتبعل الحدائق على عمل توازن أيكواوجي بالنسبة المواحي الحيوية ، ومن الحدائق الكبرس المشهورة حديقة نيويورك .Central Park N.Y والحديقة الذهبية في سان فراتسيسكو Golden Park ، وتوجد حدة نقط أساسية يمكن أن تحكم الفواحي الجمالية في الشوارع والمعرات وهي :

Differentiation	فتفاضل أو فتمييز
Directional Differentiation	تمييز الإثجاء
Continuity	الإستمرارية
Scaling	التقسيم
Exposure	التعريض أو الرؤية من بعد
	1V

الإحساس بالحركة

والتفاضل أو التمويز هو أن كل شارع يجب أن يكون مميزا عن غيره ، وطيه يجب أن يكون لكل شارع خاصية ذاتية ، ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق منها إختلاف إرتفاعات المبانى أو الطراز المعمارى أو عناصر تنسيق وتجميل الشارع ، أو حتى في شكل أعمدة الإضاءة أو تشكيل الأشجار ، وقد يكون هذا التمييز ناتجا عن ملاصقة أو مجاورة الشارع لعناصر معيزة مثل شاطئ بحر أو كورنيش نهر أو مبانى أثرية أو عامة .

وتمييز الإثجاء عبارة عن إختلاف الصورة المرئية الشارع بين الإثجاء والإثجاء المملكس ويتم ذلك بعدة طرق منها عدم التماثل والميل والتدرج وتوزيع المعيزات : وعدم التماثل يكون بين شدكال المباتى على جانبى الطريق – ومفهوم الميل هنا ليس فقط مساحدا أو هابطا لجبل مثلا ، ولكن إغتلاف في الكثافة السكانية غلال المنطقة التي يقطعها الطريق ، أو الإغتلاف التدريجي في الإضماءة وفي إرتفاعات العباتي ، أما توزيح المعيزات أو علامات الأرض على جانبي الطريق فيساعد على إختلاف الصورة المرئية بالنسبة المركبة في الإنجاهين المختلفين في الشارع وبالتالي بساعد على تمييز الإنجاء بسهولة .

والإستمرارية تؤكد شخصية الشارع في خاصية واحدة ، ويتم ذلك بعدة طرق منها تكرار نوع واحد من الأشجار أو ثبات ارتفاع العباني على الطريق ، ومثل هذه العوامل تعتبر عوامل رئيسية ، وهناك عواصل أخرى مرتبطة بثبات الإرتفاع أو ثبات وحدة الفكر على طول الطريق ، كثبات فكرة معمارية متكررة مثل الهواكي .


والتضميم عبارة عن تقسيم الشارع أى تتوبع إستمالات الأرض على جانبيه ، حيث يساهد هذا على سهولة تحديد المكان بالنسبة الشارع ، فإن كان الشارع غير مقسم فإنه بيعث في النفس على الملل ، ويصمب على الماشى تحديد موقعه بالنسبة الشارع ، هذا بالإضافة إلى أن الشارع المقسم يعطى صورا متعددة متغيرة ويمكن أن يتم التقسيم بعدة صور منها أن يكون بواسطة العيلدين أو الشوارع العمودية أو الجزر .

والتعريض أو الرؤية من بعد يتم بعدة طرق منها المحورية والباتوراها والتقدر والشفافية ، والمحورية في الحالة التي يكون فيها الشارع مستقيما وفي هذه الحالة يكون هذاك هذا واحد محوري بالنسبة المشارع ويظهر المنظور الأملمي الشارع ، والباتوراها هي حالة إمكانية روية الطريق بأكمله من مكان ما مثل الشارع المنظر عاملاً في محدد ، والتقعر هو الشارع المنخي أقفيا وهو يعطى فرصة لتغيير المنظر شكل (١٧٧) ، وتعدد الصور بعكس الشارع المستقيم حيث يكون نظر الإنسان دائما إلى الأمام ، والشفافية عامل هام عند دراسة الصورة البسرية الشوارع والمعرات ، حيث تعطى الإحساس بالعمق عند التعرك في المعنية ، وهي عبارة عن روية شيء من خلال شئ أخر فمثلا روية مبني أو مجموعة من المباني المنخفضة .


لما الإحساس بالحركة فعندما يتحرفه الإنسان يحس بالمدينة ، هذا يعنى أن الحركة توكد الإحساس لفإذا كانت شبكة الطركة توكد الإحساس المدينية ، ومن فإذا كانت شبكة الطرح الإحساس بالحركة فيتها بالتحلق الإحساس بالحركة تغير أيتجاه السير وتغير مستوى الطريق ، لهذا يمكن لشبكة من الأخراق أن تعطى الإحساس المحركة أفضل من الخط المستقيم ، والطريق المساعد الهابط يعطى الإحساس بالحركة أفضل من ويوضح شكل رقم (١٢٩) برنامج لتنمية شكل بعسرى في بعض الشوارع الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض الشوارع الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض الشوارع الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض المدورة الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض المدورة الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض المدورة الأمريكية ، أما الشكل بعسرى في بعض المدورة الأمريكية ، أما الشكل والمدورة المدورة المدورة المدورة الشكل بعسرى المدورة الأمريكية ، أما الشكل بعسرة النسيج العمر الذي المحضرة المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة المدورة الشكل المدورة الأمريكية ، أما الشكل بعسرة النسيج العمر الذي المحضرة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المحسرة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة المدورة المدورة الشكل المدورة المدورة المدورة المدورة الشكل المدورة المدور

Water el___l


نشأت كثير من المدن على إستداد واجهات ماتية كشواطئ البحار والمحيدات والأنهار والبحيرات مثل مدينتي نبويبرك وشيوكش ولكل من تلك السواحل فراغاتها ذات الأشكال الفاصة التي تغتلف عن الأخرى ، فيتعيز فراغ سواحل البحار والمحيدات بالإنساع والأرضية المغطاة بالرسال والصخور ، أما أفراغ شواطئ الأنهار فيتميز بأنه شريط ضيق معتد بجوار النهر يتسع ويضيئ موسميا مع فيضان النهر ، كما سواحل كما تتعيز أرضيته بالقصوبة العالية لذلك تنتشر عليها الأشجار بطول هذا الفراغ الشريطي ، أما سواحل المجرات فهي محددة نسبيا بالعقارنة بالبحار فضلا عن الهدوء حيث لا توجد أمواج تتكسر على الشاطئ ، والمجرات فهي محددة نسبيا بالعقارنة بالبحار فضلا عن الهدوء حيث لا توجد أمواج تتكسر على الشاطئ ، وتعتبر هذه الشواطئ أكبر ثروة طبيعية الترفيه والأماكن المفتوحة المدينة وسكانها ، واقد تعلمت كلاير من الهدنة، ومن أمثلة ذلك النافرة و والشلالات والبحيرات السياحية ، ويوضح شكل (۱۳۰) بعض المبائي على المسلحات المائية .



الواجهة




شكل (١٢٧) الشارع المنحني بمدينة باث (الثقعر)





ولسنتند وأسس ومعاوسة تتحليل المستعر

شكل (١٢٨) برتامج تتمية شكل بصرى لبعض قشوارع في مدينة أمريكية



شكل (١٢٩) النسيج العمراني لبعض مناطق القاهرة





شكل (١٣٠) واجهات مباني نظل على مسطحات مانية

Walls Mall

الحوائط أهم عنصر من عناصر تصميم الحضر شكل (١٣١) تأخذ عدة أشكال ، فقد تكون جزء من مبنى يقف على فضاء ، أو حائط مصمحت أو مفرغ ، بإرتفاعات والوان ومواد بناء مختلفة وملمس مختلف ، وعندما تكون الحوائط جزء من مبنى يجب أن يصمم حسب متطلبات هذا العبنى وفي نفس الوقت توفر النواحي المجانلة ، ويمكن أن يأخذ الحائط أشكالا متحددة من سطح مستوى بسيط إلى سطح قرى مصبوب في كوانب ، وعلى المصمم أن يربط بين الحائط أشكالا متحددة من سطح مستوى بسيط إلى سطح قرى مصبوب في عرف ، ونسبة إرتفاع العبنى إلى عرض الشارع مهم جدا من الناحية الجمالية ومن ناحية توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية ووصول الشعة عرض الشارع مهم جدا من الناحية الجمالية ومن ناحية توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية ووصول الشعة الشمس إلى داخل العبنى .

الميتى الضخمة والتماثيل Monuments

تثرى المبائى الضخمة كالكاتر الزبات والمساجد والكناس وقصدور الثقافة المصممة تصميما حدنا النواحى البصرية ، وهي عنصر بجنب البصر كما أنها عنصر أساسي في تصميم الحضر ، وتزين المبادين بالتماثيل مثل تماثيل الأبطال والزعماء ، وتوجد في كثير من مدن العالم تماثيل عظيمة أقيمت تخليدا لذكرى عظماء ، وتشاهد التبائيل من الخذرج ، وهي عنصر معماري لكثر من زينة ، ويمكن أن تكون رمزا لطموحات الإنسان ، كما يمكن للتمثال أن يعطى المدينة شخصية الريدة ، والتسائيل العظيمة هي مراكز أو نقط إشعاع وعناصر حيوية في الله المدينة ، كما أنها محور الميادين الكبرى والساحات العامة ، دوامة يدور حوالها المكن ، والمدن في حاجة إلى تصائيل عظيمة نقام في الشعار عامل وانتخام عن الثقافة والتناريخ والمصاري ، بالبرازيل .

الحراجز والمسلحات المقاولة Enclosure and Barriers

أشكال المواجز قواع منها الموقط والأسوار والمسور الترفية والمنطفضات والأشجار والشجيرات والماء - كماجز ملموس لا يحجب الروية - والرصف ... ووظائف هذه السواجز أنواع منها :

- الحاجز المادى
- الماجز البصري
- العاجز الصبوتي
 - مصد للرياح
 - تحدید مگان

ويالنسبة للمواجز المادية والبصرية فعالم نحتاج إليه للأمن والأمان والغصوصية فغير مطلوب



أ - واجهه مباتى تطل على شارع




ب - واجهه مبائى تطل على نهر

شكل (١٣١) واجهات العباني - حوائط الشوارع



أ - قوس النصر بباريس



مبنى المجلس التشريعي بالبرازيل

شكل (١٣٢) للنصب والمباتى الضخمة

منها أن تحجب العناظر ء لهذا يجب تحديد وظيفة الحاجز العادى بدقة ، وبالنسبة لحاجز العسوت فإن وسائل الثقل الألى في مساحة العضر لد ساعدت على زيادة الضوضاء اذا تنشأ الحواجز الحد منها أو حتى تخفيض مستواها ، أما مصدات الرياح فتوضع حيث المكان مكتبون العيان ، وقد تستعمل الحواجز التحديد شخصية المكان فتستعمل لتحديد الإستعمالات المختلفة للأرض أو للإشراف على أسيساب حركمة المسرور أو وضع علامات للحدود ويتوافف إختيار شكل التحويطة أو الحاجز على الظروف المحلية ويجب أن تصمم بشكل يتناسب مع البيئة .

وقد تشكل المساحات المقفولة عن طريق إرتدادات المباني عن حد الشارع شكل (١٣٣) .

Street Furniture قاتلت الشوارع

الشوارع والمساهات العامة والعدائق والموادين هي أمكنة بمارس فيها الناس نشاطهم ، وتحتاج إلى تجهيزها بأثلثات في إطار تصميم كلى الترويح عن العواطنين ، وتشمل هذه الأثاثات المقاعد والنافورات ولموح الإعلامات والإنسارات الصونية وحواجز العياه والأكتساك وسائت المهمالات ومظالات مسيارات الأوتوبيس وحفيات الحريق وصناديق البريد وأجهزة الإضاءة وغيرها .


والتصميم غير السليم وتوطين هذه الأشياء توطيف غير سليما له أثر سديع على صدورة وشكل الشارع، فالمقاعد وحقيات الحريق ولوح الإعاشات والإشارات الضوئية وأسرار الشاة وغيرها لها خواص عامة وذات مقياس مسغير في البيئة المصدرية ، ولكنها تظهر بأعداد كبيرة ، وشكل العنصر وحجمه وظهوره الميان وعاشة بما يحيط بسه محكوم بالوظيفة التي يؤديها وبالظروف المصلية ، وإختيار العنصر الواحد للعيان وعاشه مع جدا لهذا تمتاج هذه العائصر إلى تصميمها في إطار التصميم العام للشارع .

النباتات : الأشجار والشهيرات والعشائش - Trees - Shrubs - Grass


الأشجار والشجيرات والمساتض عنصير حيوى في المدينة تعطى الدان لِتصال Contact الرأسجار Contact الأوراق أو الطبيعة، تاين الأسطح الجامدة وتجعلها ناعمة أي تجعل أسطح العباني ناعمة ، تاينها بخضرة الأوراق أو بالملمس أو بالقلل ، تربط العباني المقامة طبها بالقضاء الخارجي ، توفق بين التغير في مناسبب وشكل الأرض ، توفق الخصوصية وتعمل كماجز بصرى ، وتخلق فضاء خارجي عن طريق التحويط أو تكسير المساحات ، ترجه مسارات العشاة والروية في أهداف أو مباني محددة ، أو تصرف النظر عنها ، توفر تباين في شكل العامس والمون بين العباني والرصف والماه ، تتكامل وتتباين مع التعاثيل .

شكل (١٣٣) للفراغ للمضرى: العواجز وتشكيل المساجات العقفولة

ب · تشكيل المساحات المقالة عن طريق إرتداد المبانى عن حد الطريق



أ – التواجز



جميلا Interesting Vista أو مطلوبة المزينة ، ويجب أن يكون إرتفاع الأشجار مناسبا مع مقاييس الأشياء المصطلة بها وبالنسبة الشجيرات فترزع في مجموعات في شكل منتظم أن غير منتظم ، تجاور الحشائش أو الموصوفة ، أما الحشائش فتستعمل في تغطية المحولة أن أن الحضائش فتستعمل في تغطية المحملات الكبيرة ، ذات علم من ناعم يؤكد على شكل الأرض ومظاهر سطحها ويوضح شكل (١٣٤) المصطلحات الكبيرة منتلفة من الأشجار وأسوار نباتية .

الإضاءة الفارجية Outdoor Lighting


الإضاءة هي الوسط الذي ندرك ونرص به العالم الذي مولنا ، ونوعية الإضاءة ليست ثابتة بل متغيرة على الدوام ، وتتغير خلال فصول السنة ، واللون في الظل خيره في ضوه الشمس ، ويختلف مظهر المدينة في الليل عنه في النهار ، وتتكون المدينة في الليل من إطار الشوارع والمباني العامة وأثاثات الشوارع والأشجار والحداثق والإعلائات والفترينات وإشارات المرور والناس ، كل هذا يظهر بالإضاءة الصناعية .

وتشمل عناصر الإضماءة في الصور المصنوبة عناصر تحت الإثمراف السام كإنبارة الشوارع والميادين وأماكن وقوف السيارات وغيرها من الأماكن العامة ، وعناصر إيضاءة ليسمت تحست الإنسراف العمام منهما إضاءة العرض والتجارة كالمباني المضاءة وفترينات العرض والإعلامات ، ومنها إضاءة داخل العملكن يترتب طبها النوافذ المضماءة ، وعناصر الإضماءة هامة في أثاثات الشوارع وهي مرئية ليملا ونهارا،

ويجب أن يكون هناك تصميم المشكل العام للإضماءة متجانس ، تصمع فيه أعمدة وفواقيس إشارة الشوارع وكذلك الفاصة بإشارات المرور لتتمشى مع المنظر العضرى وأن تصمم الإضاءة بشكل تظهر فيه العباني ذات الشخصية اللويدة والمساحات التذكاريةوالحدائق والنافورات الكبارى والأنفاق ، وأن يركز على وسط المدينة وعند تصميم إضاءة خاصمة به يظهر فيها مركز العضس ودار البلدية والمحلات التجارية الهوجودة .

كيفين لنش – المسورة الذهنية للمدينة The image of the City

كتب كيفين لنش Kevin Lynch كتاب الصورة الذهنية المدينة (The Image of the City) ، وقال أن هذه الصورة تتكون في ذهن الناس عن طريق المناصر الخمس السابق نكرها وهي المسارات والحدود والأحياء ونقط اللقاء والملامات الأرضية ، ويعمني أغر يتكون تصميم المدينة بصريا من الخمس عناصر بعاليه وقد سبق التعرض لبعضها في العناقشات السابقة بصورة أو بأغرى ، وسوف يتناولهم هذا الجزء بشئ



شكل (١٣٤) رموز الأشجار المختلفة في المسقط الأفقى وسور من النباتات

من الإيجاز لعرض فكرة لينش كاملة شاملة .

الطرق - المسارات Paths

عناصر طولية ، وليس معناها طرق سيارات فقط ، ولكنها أي طرق يمكن أن يتحرك فيها الإنسان إما طبيعيا أو صناعيا ، ومن أمثلة ذلك النهر والسكك الحديدية وطرق السيارات ومسالك المدينة ، وهي مهمة لأنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها رؤية المدينة ، وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل أكثر من مرة في الأمة أه السافة .

الأحيام - المقاطق Districts

هي عناصر مساحية ومناطق من المدينة ذات صفات مميزة وطابع موحد ، مثل حي العسين والزمالك وجاردن سيتي ، ويختلف كل حي عن الأخر من جهة الشكل ، ولا يصبح أن نسمي مكانا حيا إلا إذا توفرت فيه العساكن والناس ، والحي ذو خصائص مختلفة إختلافا ظاهرا عن الأحياء المجاورة حتى يمكن التغرقة بينها ، مثل وجود خاصية معينة في كل حي عما عداه ، كأن يكون الإرتفاع واحدا ، أو العباني ذات طابع واحد ، مثى بالأشجار – مناطق كلها جديدة – مناطق كلها الديمة ، وهذه الصفة منفردة وغير منكررة ، ويكون كل حي مرتب من الداخل في تكوينات أقل ، ويجب أن تكون حدود الحي واضحة وأوية بطرق تشجير الأراضي مع النواحي الوظيفية واليصرية .

وتوجد عدة طرق للارتباط النصير من للأحياء منها :

- ترابط بصرى: قالمي الأول برى الحي الثاني .
 - تباين الصفات المضادة مثل قديم وجديد ،
- كل منطقة ترس فيها خصائص مسيئة ، إذا كانت هذه الخصائص تشع إلى الخارج .
 يكون و اضما أمام الناس .
- ويؤكد لنش على وجود عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند تصميم المبنى الممياز منها :
- طابع الغردية والسيطرة مفصول عما يجاوره كأن يوضع العبنى في مكان متوسط مركزى يظهر
 للجمهور ويكون له أهمية من النواحي غير البصرية .
 - سيولة التشكيل والبساطة .
- التعريض Exposure : أى توضع العبائي العميزة في أماكن ترى منها بوضوح وتجذب إنتباه أكبر
 عدد من الناس مثل العبادين .
 - الأهمية الوظيفية أو الإجتماعية أو التاريخية تعطى معنى وقوة للعلامة المميزة.

 إذا وضعت العباني المعيزة في مجموعات فإنها تقوى المكان أو إذا وضعت في تشابع على طريق واحد فإنها تقوى المكان أيضنا .

المدرد Edges

وهي مناصر طواية براها الإنسان مثل الحواشد تفصل بين منطقين ، وهي إما أن تكون حقيقية أو تصويرية ، ومن أمثلة ذلك جبل – نهر – سكة حديد ، وتتراوح هذه العناصر في اللوة ، وهناك عوامل يجب أن توخذ في الإعتبار عند التصميم هي :

- إستصرارية خواص الشكل : حتى تكون الحدود واضحة إستصدن أن يكون لها نفس الضمانص ،
 من أول الحد إلى أخره ، فعثلا حدود العباني يجب أن تكون ذقت خصائص و احدة في الأرتفاع .
- التعرض معرض الروية Exposure وهي أن يكون الحد معرضنا المشاهدين من مسافة بعيدة للإحساس مثل شاطئ البحر واسوار العدن الإستيمانها وإدخالها داخل الإطار الذهني الصورة.
- حجب أن يكون الحد واضحا أي يكون في مكانه الطبيعي سواه كـان طبيعيا كالفابات أو الجبال أو العواه أو صناعيا كالمباني .
- جب أن يكون الحد منتلقا في الإتجاه الأخر ، أي يكون هناك إغتلالنا في الحد إذا تغير فتجاه السير
 غالحد الأيمن للطريق يجب أن يفتظف عن حده الأيسر .
- إختراق الحركة : وهذا الإختراق لا يساحد فقط على سهولة المحركة وتهما يظهر المكان أكثر ، مشل كويرى فوق نهر ، فالكويرى هذا يجعلنا نحس بالمرور فوقه لوجود النهر وبالشالي يقوى صورشه ودوره في تشكيل المدينة ، ويقوى الصورة الذهنية لها ، أو كشارع علوى ونفق من أسفله فمجرد المرور من أسفل نحس بإرتفاع الشارع ويظهر لنا جليا .
- يجب أن تكون الحدود مرتبطة بالموقع والنقط ذات التغير المفاجئ مثل الحد بين المبانى والزراعة.

تقاط اللقاء أو التجميع -العقد Nodes

هي نقامة ليستر تهجية في المدينة عبارة عن مراكز تجمع كميدان أو مصلة سكك حديدية أو مصلة نهائية للأتربيسات ، وكلما زاد عدد الناس زاد النشاط فيها ، وهذه النقط أو العقد يجب أن تكون بدر المأحياء، ويمكن أن تكون ميادين لتقاطعات الشوارع .

ويجب أن يؤخذ في الإعتبار عند تصميم هذه النقط ما يلي :

 كل عقدة لها الفردية والطابع الخاص العميز لها Singularity مثل العربع أو المستطيل أو أى شكل أخر .


- لتحديد والتنفيل Definition and Closure كلما كانت الفتحات الداخلية إلى الميدان الل ما يمكن كلما
 كان ذلك أجمل الميدان ، وكلما زادت الفتحات كلما اللت أهميته مثل ميدان رمسيس وميدان
 التحرير .
- لينترارية الشكل Continuity of Form حدود مستمرة كأن يكون شكل المياني واحدة أو وجود
 صف تشجير حول العيدان ، وهذا يعطى لينتمرار في الخصائص على طول جوانب الميدان ومن
 الأمالة الأخرى الإضاءة .
- قتماسك Accommetion : إذا وجدت في قميدان علامات مميزة كان الميدان أجمل وشكله أفضل ،
 وكلما كانت جناك تجمعات من الملامات المميزة في المكان كلما كان شكله جميل مثل شارع المعرز لدين قله .
- كلما كانت نقط التجميع في الميدان في نقطة كلما كان ذلك أفضل Point of Attention فعثلا نقطة تقاطع شارعين يمكن أن تكون نقطة تجمع وفي نفس الوقت علامة مميزة ومن الأمثلة الأخرى ميدان تجارى ومحطة السكك الحديدية .
- كلما كانت التقطة قادرة على ربط المناطق مع بعضها كلما كانت أقدى في التركيب البصيرى
 وقرضح في الصورة الذهابة .


العلامات الأرضية المميزة Land Marks

الملامات المعيزة إما أن تكون مبني مهما أو جامعا أو اللمة أو هرمنا أو مبنى مرتفعا وسط مبائي أصيرة ومعيزا عما يجاوره مو الملامات المعيزة إنما أن تكون :

- خارجية External علامة مميزة ترى من بعيد كالهرم والقامة وبرج القاهرة أو --
- داخلية Internal علامة لا ترى إلا بالقرب منها كمسجد أو عمود نور أو برج ساعة وتوجد بعض قوسائل التي تربط الملامات مع بعضها لأن عددا كبيرا من الناس يراها ، وربط العناصر مع بعضها يرتبط بتركيب صورة المدينة .

ويوضح الشكل (١٣٥) تصميم حضري لمنطقين سكنيتين بمدينة المسادات بمصبر ، تضم كل منطقة ثلاثة. مجاررات سكنية ويظهر فيها تخطيط مواقع الإسكان والخدمات العامة وتوزيم المناطق الخضراء وتخطيط شبكة الشوارع الرئيسية والمحلية .





شكل (١٣٥) لتصميم الحضرى لمنطقتين سكنيتين بمدينة السادات تضم كل منطقة ٣ مجاورات سكنية

الإشتراطات التصميمية والمراجعة

بجانب التصميم العباشر المظهر المدينة الذى تدارله هذا البلب توجد وسائل أخرى للإثنر اف على الشكل البصرى المدينة ، وهذه الوسائل عبارة من الإشتراطات التصميمية التي يضمها مجلس المدينة ومراجمة التصميمية التي يضمها مجلس المدينة ومراجمة التصميمية ، وهذه الإثنر اطاحة تشبه إلى حد كثير من الإشتراطات التي ترد ضمن الاحتى تنظيط المناطق وتضميم الأراضي والوائين تنظيم البناء والإسكان ، وقد تكون جزه من هذه اللوائح ، وتطبق في كثير من المدن الإشتراطات الفجاسة والمسائلة والإسكان ، وقد تكون جزه من هذه اللوائح ، وتطبق في كثير من المدن الإشتراطات الفجاسة والمسائلة والمدال المدن الإشتراطات الفجاسة بمطهر البناء أو مدادة خاصة بمناجه المائية ،

وتطبق هذه الإشتر لطلت على المدينة أو على أقليم مضرى كبير أو على كل الإستمالات المتشابه، وغلبا ما يكون للإشتر لطلت على الدينة أو على أقلم مضرى كبير أو على كل الإستمالات المتشابه، وخليا ما يكون للإشتر لطلت الدورية تأثير امباشرا على مظهر المدينة ، لهذا الأرضى وتنظيم المباشر اعلى مظهر المدينة ، لهذا يجب مراجعة الإشتر لطلت الواردة بمثل هذه التشريعات وبالذات الخاصة بالكثافة البنتية ونسبة الأماكن المفتوحة وليعاد البلوكات وقطح الأرض المطلوب إقامة مساكن عليها وغيرها من المناصر التي تتعلق بالنواحي المسترية واللا أنه يجب أن تكتب هذه الإشتراطات بطريقة لاتحد من الإبداع والإبتكار والخلق التصوري أو تعنع من الإبداع والإبتكار

ويلاحظ أن الإنستر لطانت الواردة في كثير من اللوائح تهتم بعنصد واحد ، وهو قطعة الأرض والمبنى المقدم عليها ، ويمكن لهذه الإشتر لطانت أن تكون لها فعالية أكثر لو إهتمت بمجموعة عناصر – وليس بعنصر واحد – كانستر لطات مناطق التجمعات الصغيرة Clusters والمشروعات المتكاملة ، وفي التصميم العباشر الذي سبق مناقشته في هذا الباب يوجد تحرك من تصميم عنصدر إلى تصميم شبكة إلى تصميم بيئة حضرية ، ومثل هذا يجب أن تتحرك الإشتر لطات التصميمية التي تحكم عنصرا واحدا – قطعة الأرض والعبني المقلم طبها – إلى إشتر اطات تحكم تهمم صغير .

وبالنسبة للمساحات الكبيرة يجب أن يكون الإشراف عليها بسيطا ، حيث أن هذا الإشراف لا يوفر الغرصة لخلق البيئة الهميلة ، ولكن يمكنه أن يمنع الأمور من أن تسير من سيئ إلى أسواء ، كما يمكنه أن يؤكد على التجانس ونتلسق الأمور مع بعضها .

وبالنسبة لمراجعة التصميمات فقد أنشأت كلير من المدن لجانا للغون الجميلة والممارة تمريض عليها التصميمات المعمارية الخاصة بالمساعات المفتوحة والطرق الرئيسية والأحياء ذات القيم البمالية والترائية ، وذلك لمنع التصميمات الهابطة وإرساء قواعد وأسس تصميمية وجمالية سليمة يقرم المصممون بعراماتها ، وتسمى هذه اللجان فى بعض المدن - لجنة مراجعة الأشكال ، تعطى لها سلطة مراجعة تنطوطات وتصميمات البينة وأعطاء مشورتها وإقتراحاتها ، ويكون لها سلطة منع الأشكال غير المرغوب فيها ، الا أنه يجب أن تحدد بالتفسيل ويكل دقة حدود سلطة الإعتراض .

ومن الصعوبة بدكان مراجعة الأشكال التفصيلية لكل عمليات التنمية المقترحة - ولاسيما في المدن المتوسطة والكبيرة ، لهذا يوب تحديد هذه المراجعة بحيث تتعامل لقط مع النقط الإستر التيجية كالمناطق التاريخية والمراكز الهامة والمواقع البصرية التاريدة وفي المناطق التي يمكن تحقيق الإشتر اطات المشددة فيها بسهولة كمناطق المباتى العامة أو تجديد الأحياء .

وعملية مراجمة الأشكال طريقة ناجمة للإشراف على الأشكال البصرية ، إلا أنها يجب أن تقصر نفسها على المواقع الإستراقيجية وعلى عمليات التعية المعرائية الهاسة ، وأن تحدث أثناء تحضير التصميمات – وليس بعد الإنتهاء منها – ويجب أن تكون العراجمة على أساس برنامج بصرى مجهز تجهيزا حسنا للبيئة ككل .



المراجع العربية

- ١- أحمد أمين مختار : العرامل الموثرة في نمو السكان في جمهورية مصدر العربية. القاهرة ١٩٧٥.
 - ٢- أحد خالد عالم: التضليط الإلليسية القاهرة ١٩٨٧.
 - ٣- لناتولي ريمشا : تضليط وبناه المناطق الحارة. موسكو ١٩٧٧.
 - ٤- صلاح الدين على الشاسي : الجغرافيا دعامة التخطيط. الإسكندرية ١٩٧١.
 - ٥- عايدة بشارة : المدخل إلى التخطيط الإقليمي. مصر الجديدة ١٩٦٦.
 - ٣- محمد ليراهيم حسن : الوطن العربي. الإسكندرية ١٩٥٥.
 - ٧- محمد أحمد عبد الله : التخطيط المستاعي، القاهرة ١٩٧٣.
 - ٨- محد حماد : تخطيط المدن وتاريخه. القاهرة ١٩٩٥.
 - ٩- محد صبحى عبد الحكيم : الرطن العربي أرضه وسكاته وموارده. القاهرة ١٩٩٨.
 - ١٠ محمد مسفى الدين وأخرون : دراسة جغرافية مصر . القاهرة ١٩٥٧.
 - ١١- مصدماء أبو العلا : جغرافية العالم العربي ، القاهرة ~ ١٩٧٣.
 - ١٢ معمد عبد للنني سعودي : الوطن العربي، القاهرة ١٩٧٠.

BIBLIOGRAPHY

CITY PLANNING

- Alderfer, E. B. and Michi, H. E. Economics of American Industry. New York 1957.
- American Public Health Association Committee on the Hygene of Housing. Planning The Neighberhood. Chicago - 1960.
- Basset, Edward M. Zonning, New York 1940.
- Blamenfeld, Hans. The Medern Metropolis. Cambridge. The MIT. Press 1967.
- Bor, Walter. The Making Cities. London 1972.
- Chapin, R. Stuart. Urban Land Use Pleasing, Urbana 1965.
- De Chiara, Joseph and Koppleman, Loc. Planning Dealgn Critisria. New York 1969.
- Fair, Gordon, M. and Geyer, John C. Water Supply and Water Disposal. New York - 1954
- Gallion, Arthur and Eisner, Simon. The Urban Pattern. New York 1963.
- Galloway, George B. Planning for America. New York 1961.
- Geddes, Sir Patrick. Cities in Evolution. London 1st ed. 1915.
- Gibberd, Fredrick, Town Doolgn, London 1959.
- Golany, Gideon. New-Town Planning. New York 1967.
- Goodman, Prevical and Goodman, Paul. Communities. Chicago 1947
- Goodman, William (ed.) Principles and Practice of Urban Planning. Washington 1968.
- Greater London Council. The Pleaning of a New Town. London 1965.
- Haar, Charles. Land-Use Planning. Boston 1959.
- Hilberseimer, L. The Nature of the Cities. Chicago 1955.
- Hilberseinner, L. The New Reglessal Pattern. Chicago 1949.
- Horack, Frank F., and Nolan, Vol. Land Use Controls. St. Paul Minn 1955.
- Homjeff, Robert. Planning and Design of Air Ports. (2nd ed.). New York 1975.
- Hoover, Edger, M. The Location of Economic Activity. New York 1948.
- Howard, Ebenzer. Garden Cities of Tomocrow. London 1898.

- Isard, Walter. Location and Space-Economy. New Tork 1956.
- Jensen, Rolf. Cities of Vision. London 1974.
- Keeble, Lewis. Principles and Practice of Town and Country Planning, London 1969.
- Kent, T. J. The Urban General Plan. San Francisco 1964.
- Lynch, Kevir. Site Planning. Cambridge The MIT. Press 1962.
 The Image of the City. Cambridge 1960.
- McLean, Mary. (ed.) Local Plausing Administration. Chicago 1959.
- Ministry of Housing and Local Government. Development Plans. London 1970.
- Mumford, Lewis. The City in History. New York 1961.
- Obsom, Frederick and Whittick, Arnold, The New Towns, London 1971.
- Pawley, Martin, Architecture Versus Housing, New York 1957.
- Raticliff, Richard, Urban Land Economies, New York 1949.
- Rodwin, Lloyed. The Future of Metropolis. New York 1961.
- Slotkin, James Sydney. From Field to Factory New Industrial Employees. Chicago - 1960.
- Stein Clarence S. Toward New Towns for America. New York 1957.
- Stern, Arthur. Air Pellintien. New York 1962.
- Tandy, Cliff (ed.) Handbook for Urban Landscape. London 1972.
- Unwin, Raymond. Tow Planning in Practice. London 1911.
- Walker, Robert A. The Planning Function in Urban Government. Chicago 1950.
- Webster, Donald H. Urben Planning and Municipal Public Policy. New York 1958.
- Wright, Frank Lloyed. The Broad Acre City. New York 1932.

CHAPTER THIRTEEN: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR OTHER USES

- Recereational Uses: Parks sports,
- Educational Services: Nursery and kindergarten elementary school junior and senior high school - vocational schools - training centers - adult education - higher education.
- Medical Services: Services at neighborhood level at community level.
- Social Services .
- Religious Services.
- Cultural Services : Libraries.
- Fire Protection, Police and Communications.
- Governmental Services : Civic center city hall

CHAPTER FOURTEEN: TRANSPORTATION PLANNING

- Travel in Urban Area: Land use as trip generation trip purpose trip length mode of travel - desire lines.
- The Circulation System: Local streets collector streets main streets highways parking areas - mass transportation - street systems - name of streets.
- Railroad Lines and Terminals: Elements of R.R. systems grade crossing land use abutting R.R.
- Ports . Elements of ports ports in the city plan.
- Air Ports: Types contents area imaginary surfaces site land use planning.

CHAPTER FIFTEEN: UTILITIES

- Water Supply.
- Sanitary and Storm Sewers.
- Gas and Electric Power Systems.
- Location of Underground Utilities.
- Remove of Refuse.
- Municipal Garages and Yards.
- Cemeteries.

CHAPTER SIXTEEN: DESIGN THE GENERAL PLAN

- Theories.
- Scheme.
- Sketches.
- The Final Plan.

CHAPTER SEVENTEEN: URBAN DESIGN

- Space and Urban Design: Types of design.
- The City and Raw Materials: City appearance space movement time.
- Cntena
- Perception.
- Urban Design Factors: Identity legibility coherence balance property expression.
- Elements of City Design The floor streets water walls monuments barriers enclosures street furniture trees outdoor lighting.
- The Image of the City . Paths districts nodes land marks.
- Design Regulations and Review.

CHAPTER SIX: REGIONAL STUDIES

- The City Region: Relations structure of the city region.
- The Region: Types of regions area boundaries.

CHAPTER SEVEN: PHYSICAL STUDIES

- Maps Preparation: Reference maps basic maps.
- Nature of State: Geographic site topography climate history of geology geology of ground - soil - rivers, valleys and surface - water - flood - underground water - natural sources - flora and feature.

CHAPTER EIGHT: URBAN LAND STUDIES

- The Land Use: The land use survey the vacant land survey structural and
 environmental quality survey studies of aesthetic features of the urban area cost
 revenue studies of land use land value studies studies of public attitude and preference
 regarding land use.
- Transportation Survey.
- Utilities Survey.

CHAPTER NINE: SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

- Population Studies: Estimating the current population population forecast population characteristics and distribution.
- Public Services .
- Employment Studies . Analytical forecasting methods (forecast by input output analysisforecast using income studies) - short-cut forecast methods.
- Economic Activities: Regionally oriented approaches (input-output analysis income and product accounts - approximation analysis - others) - the economic base (an urbancentered approach).

CHAPTER TEN: FACTORS AFFECT URBAN LAND USE

- Economic Factors Land use pattern (concentric zone sector concept multiple nuclei concept).
- Social Factors : Social processes social behaviour.
- Public Interest: Public health and safety convenience economy amenity.

CHAPTER ELEVEN: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR RESIDENTIAL USES

- Residential Uses . Location requirements space requirements densities.
- Neighborhood Unit: Composition size and area shape boundaries densities.

CHAPTER TWELVE: PRINCIPLES AND STANDARDS FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USES

- Commercial Uses: Neighborhood shopping center community S.C. central business district - regional S.C.
- Industrial Uses: Location requirements space requirements planned industrial districtpollution.

CITY PLANNING

Contents

CHAPTER ONE: CITY PLANNING AND PLANNING INSTITUTION

- City Council . The council the mayor administrative departments.
- Planning Institution : Planning commission planning department.

CHAPTER TWO: THE NEW UTOPIANS AND THEORIES OF CITY PLANNING

Hippodames - Buckingham - Camillo Cittes - L'Enfant - Hausmann - Sory a Matta- Ebenzer Howard - Tony Granier - Sur Patrik Geddes - Peter Kro Potkin - Le Corbusier - Clarence Perry - Hilberseimer - Frank Lloyed Wright - Goodmann - Stein and Wright - Eric Gloeden - Gaston Bardet - Hans Reichew - Doxiades.

CHAPTER THREE: THE GENERAL PLAN (Its uses, Characteristics, Contents)

- The Function for Legislative Body: Policy determination policy effectuation communication - conveyance of advice - education.
- The Function for Other Users: The mayor planning commission and staff other departments - public.
- Characteristics of the G.P.: Physical development comprehensive general long rangebasic policies - suitable for the public debate - the city council's plan - available and understandable to the public - educational potential; amenable
- Procedure of Preparing and Using the G.P. Preparation of the preliminary plan presentation to the city council a length period of debate adaptation publication and
 distribution of the final plan annual review major review after 5 10 years amendment
 at any time.
- Contents and Organization of the G.P.

Alt. 1: Introducing materials - background informations - summary - physical development proposal - concluding materials - large drawings - problematical materials - Alt. 2: Introduction - historical background - community survey - community analysis - the Master Plan - planning implementation.

CHAPTER FOUR: POLICIES - DEFINING DEVELOPMENT OBJECTIVES

- Defining Objectives: An Overview normative planning the contribution of policies planning.
- Policies in the Planning Process: The policies plan adopting.
- Suggested Adaptation in the Planning Process: As a replacement of the GP guiding urban development - expansion of planning scope.

CHAPTER FIVE: HISTORICAL BACKGROUND

- Change from Craft to Industrial Culture: Industrial revolution technological revolution.
- Evolution of Planning: Local planning regional planning national planning.
- Planning Theories and Planning Units:
 - Planning Units: Neighborhood shopping center planned industrial district.
- Changing of Views of Land Property Rights: Rights Powers City Planning Law

CITY PLANNING

AHMED KHALED ALLAM (PH.D)

CAIRO - 1998

تخطيط المدن

هذا الكتاب وتناول اساساً خمفرات إعداد وتحضير المخطط العام المدينة يبدأ بمناشسة علاهة المدفر بد بمجلس المدينة ووضع جهار التخطأ في الاطار الإداري المجلس وخصائص واستعمالات

ثم بنه فلان المدياسة العامة التي يضعها مطابن المدينة التحقيق أعداف التعية المعرف المدينة المدينة مكاية صحيبة أمنه وتوقير الاسائل المفاسلة والمستاعات وكنا توقير شبكة بأن وسائل النقل مزيسة والمستاعات وكنا توقير شبكة بأن وسائل النقل مزيسة والتصادية .

شم ينتـلول دراسة تار خية عـن المدينـة موضوع الدراسة وكـف نمـت على مر التـاريخ والعوامل التـى الثرت على هـذا المعو.

كما تردر المناقشة حلى الدراسات النيئية والعمرانية والابتماعية والاقتصادية وجمع الحافاة واللباتات وعمل المداهدة العيدائية في كل هدرالمجالات .

كما تضمل الدراسة وضيع المسداري التخطيطية الكفية الاستعمالات السكنية والتجارية واختمية والصناعية المدينسة موضوع الدراسة .

وعلى ضدوة هذه لعن لات يتم تطبيل المهات والمهادث المهادث المها

عنه من مجلس المدينة . و ينتهى أثر ب بكامة عين تصميم . الحضر - التصميم المعرالي .